ПРОГРАММИРОВАНИЕ на АППАРАТНОМ УРОВНЕ

2-е издание

Специальный справочник

В этой книге рассматриваются полезные, но не описанные в общедоступной литературе возможности персональных ІВМ-совместимых компьютеров. Точнее, эти возможности обычно описаны наполовину: потребителю предоставляется документация, содержащая сведения о конструкции устройства, но не дается никаких рекомендаций по его применению на практике... Технология изучения и применения особенностей аппаратуры, которая предлагается вашему вниманию, основана на совместном использовании возможностей PCI BIOS, VESA BIOS, а также метода линейной адресации данных. Информация, собранная в книге. представляет интерес прежде всего для тех кто работает на границах спектра программного обеспечения и не удовлетворен возможностями, предоставляемыми стандартными драйверами и операционными системами. Во второе издание книги внесены исправления и дополнения. В частности, добавлены две главы. в одной из которых рассматривается работа с хост-контроллером и устройствами USB на уровне аппаратуры, а в другой — особенности программирования NE2000-совместимых адаптеров Ethernet.



на прилагаемой дискете находятся тексты программ

Владимир Кулаков



Информация, которую вы найдете в справочнике:

- клавиатурные функции BIOS
- недокументированные возможности процессоров
- аппаратно-независимое управление устройствами РСІ
- функции управления режимами работы видеоконтроллеров
- управление дисковыми накопителями на уровне BIOS
- работа с хостконтроллером и устройствами USB на уровне аппаратуры
- программирование **NE2000-совместимых** а тантеров Ethernet

и многое другое...

Уровень пользователя

Начинающий Опытный Профиссионал



издание

лециальный



Владимир Кулаков

Нужная информация всегда под рукой!

Владимир Кулаков

аппаратно-независимое управление устройствами

программная обработка прерываний

работа с хост-контроллером и устройствами USB

программирование **NE2000-совместимых** адаптеров Ethernet



тексты программ из книги на дискете



2-е издание

Специальный справочник



СГРИЯ

Специальный справочник



ПРОГРАММИРОВАНИЕ на АППАРАТНОМ УРОВНЕ

Специальный справочник



Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара Киев · Харьков · Минск 2003

Владимир Кулаков

Программирование на аппаратном уровне: специальный справочник. второе издание (+дискета)

Главный редактор
Заведующий редакцией
Руководитель проекта
Литературный редактор
Художник
Корректор
Верстка
4. Порошенко
4. Порошенко

ББК 32.973.23я22 УДК 681.3(083)

Кулаков В.

К90 Программирование на аппаратном уровне: специальный справочник (+дискета). 2-е издание. — СПб.: Питер, 2003. — 847 с.: ил.

ISBN 5-94723-487-4

В книге рассматриваются возможности персональных IBM-совместимых компьютеров, рекомендации по использованию которых не даются в официальной технической документации. Информация, собраиная в книге, интересна прежде всего для тех, кто не удовлетворен возможностями, предоставляемыми стандартными драйверами и операционными системами. С одной стороны, это создатели «несерьезных», но сложных программ — компьютерных игр, а с другой — разработчики самого серьезного обеспечения, предназначенного для систем управления разнообразными техническими объектами.

Во второе издание книги внесены исправления и дополнения. В частности, добавлены две главы, в одной из которых рассматривается работа с хост-контроллером и устройствами USB из уровне аппаратуры, а в другой — особенности программирования NE2000совместимых адаптеров Ethernet.

Неотъемлемой частью издания является дискета с текстами программ, листинги которых представлены в книге.

© ЗАО Издательский дом «Питер», 2003

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибих, издательстаю не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибих, сахванные с использованием книги.

ISBN 5-94723-487-4

ООО «Питер Принт», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67в. Лицензия ИЦ № 05784 от 07.09.01.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Подписано в печать 30.06.03, Формат 60×90/16. Усл. п. л. 68,37. Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 231.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография Правда 1906».

191119, С. Петербург, Социалистическая ул., 11-а.

Краткое содержание

ведение	15
лава 1. Работа с клавиатурой	24
лава 2. Недокументированные возможности процессоров Intel 80x86	91
лава З. Работа с устройствами, подключенными к шине PCI.	151
лава 4. Видеоконтроллеры	177
лава 5. Работа с мышью	351
лава 6. Работа с дисками	406
лава 7. Принтеры: печать в растровом режиме	605
лава 8. Шина USB	690
лава 9. NE2000-совместимые сетевые адаптеры	783
аключение	828
итература	833
лфавитный указатель	837

Содержание

Введение	15
Недокументированные возможности аппаратуры	. 16
Специальные возможности аппаратных средств	. 17
Порядок изложения материала в книге	
Общие требования к аппаратуре и операционной системе	. 21
От издательства	. 23
Глава 1. Работа с клавиатурой	24
Представление символов и управляющих кодов в памяти компьютера	24
Ввод информации с клавиатуры при помощи функций BIOS	. 31 . 32 . 32 . 33
Прерывание Int 16h, функция 11h: получить состояние расширенной клавиатуры	. 35
Прерывание Int 16h, функция 12h: получить состояние флагов расширенной клавиатуры	
Контроллер прерываний	
Непосредственная работа с контроллером клавиатуры	

Глава 2. Недокументированные возможности процессоров Intel 80x86	91
Линейная адресация данных в реальном режиме DOS	. 91
Перевод чисел из десятичного кода в двоичный и наоборот	119
Использование счетчика тактов в качестве таймера	145
Глава 3. Работа с устройствами, подключенными	
к шине РСІ1	51
Конфигурационное пространство устройства РСІ	151
Функции PCI BIOS Прерывание 1Ah, функция B101h: проверить присутствие	153
PCI BIOS в системе	154
Прерывание 1Аh, функция В102h: найти устройство PCI заданного типа	155
Прерывание 1Ah, функция B103h: найти устройство PCI	
заданного класса	
цикл шины 1 Прерывание 1Ah, функция B108h; прочитать байт	156
из конфигурационного пространства заданного устройства	157
Прерывание 1Ah, функция B109h: прочитать слово из конфигурационного пространства заданного устройства	157
Прерывание 1Ah, функция B10Ah: прочитать двойное слово из конфигурационного пространства заданного устройства	
Прерывание 1Ah, функция В10Bh: записать байт	
в конфигурационное пространство заданного устройства	
в конфигурационное пространство заданного устройства	
в конфигурационное пространство заданного устройства	160
маршрутизации прерываний РСІ 1	161
Прерывание 1Ah, функция B10Fh: присвоить устройству номер прерывания	163
Поиск устройства РСI по коду класса1	
Вызов функций PCI BIOS в защищенном режиме 1	174
Глава 4. Видеоконтроллеры1	77
Основные типы графических режимов 1	177
Функции VGA BIOS 1	
Прерывание Int 10h, функция 00h; установить видеорежим	180

Прерывание Int 10h, функция 01h: установить размер курсора	18
Прерывание Int 10h, функция 02h: установить позицию курсора	18
Прерывание Int 10h, функция 03h: получить позицию	
и размер курсора	18
Прерывание Int 10h, функция 05h: установить видеостраницу	18
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 00h:	
установить один регистр палитры	183
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 01h:	
установить цвет рамки экрана	183
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 02h:	
установить все регистры палитры	183
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 03h:	
переключить бит атрибута «мерцание/яркость»	. 184
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 07h:	
прочитать один регистр палитры	. 184
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 08h:	
Прочитать один регистр палитры	. 184
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 09h:	
прочитать все регистры палитры	. 185
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 10h:	
установить один регистр ЦАП	. 185
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 12h:	
перезагрузить группу регистров ЦАП	. 186
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 15h:	
прочитать один регистр ЦАП	. 186
Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 17h:	
прочитать группу регистров ЦАП	. 187
Прерывание Int 10h, функция 11h, подфункция 00h:	
загрузить шрифт пользователя для текстового видеорежима	. 187
Функции VESA BIOS	. 188
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 00h:	
получить информацию о версии VESA BIOS	. 189
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 01h:	
Получить информацию о параметрах видеорежима	. 190
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 02h:	
установить видеорежим с заданным номером	. 199
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 03h:	
определить код текущего видеорежима	. 202
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 04h:	
сохранить или восстановить состояние видеоконтроллера	. 202
Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 05h:	
управление окнами видеопамяти	. 203

	Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 06h:	
	получить или установить длину логической строки развертки	203
	установить координаты левого верхнего угла экрана	206
	Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 08h;	
	получить или изменить формат регистров палитры	207
	Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 09h:	
	сохранить или изменить содержимое регистров ЦАП	208
	Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 0Ah: получить таблицу доступа к интерфейсу защищенного режима 2	วกจ
_		
۲	егистры видеоконтроллера	
	Регистры синхронизатора	
	Регистры контроллера электронно-лучевой трубки	
	Регистры графического контроллера	217
	Регистры контроллера атрибутов	
	Регистры цифро-аналогового преобразователя	223
C	Особенности работы в текстовом режиме	225
P	Работа в современных графических режимах	228
	Организация видеопамяти в 256-цветных режимах	
	Организация видеопамяти в режимах типа DirectDraw	
	Режимы адресации и распределение видеопамяти	
	Вывод текста и статических изображений в графических режимах	
	Масштабирование изображений	
	Анимация двухмерных изображений	287
Г	Простые форматы графических файлов	346
	Формат ВМР для несжатого RGB-изображения	
	Формат РСХ для 256-цветных изображений	347
Г	лава 5. Работа с мышью	51
4	рункции DOS, предназначенные для работы с мышью	351
	Прерывание 33h, функция 0000h: проверить наличие	250
	драйвера мыши и произвести сброс	332
	на экране	353
	Прерывание 33h, функция 0002h: убрать курсор мыши с экрана	
	Прерывание 33h, функция 0003h: получить информацию	
	о положении курсора и состоянии кнопок мыши	354
	Прерывание 33h, функция 0004h: установить новое положение	354
	KVncona	204

Прерывание 33h, функция 0005h: получить информацию	
о нажатиях кнопок мыши	. 355
Прерывание 33h, функция 0006h: получить информацию	
об отпусканиях кнопок мыши	. 355
Прерывание 33h, функция 0007h: задать горизонтальный	
диапазон перемещения курсора	. 356
Прерывание 33h, функция 0008h: задать вертикальный	
диапазон перемещения курсора	. 357
Прерывание 33h, функция 000Ch: задать подпрограмму	
пользователя обработчику прерывания мыши	. 357
Прерывание 33h, функция 000Fh: изменить чувствительность	
мыши к перемещению	
Прерывание 33h, функция 0013h: задать порог удвоения скорости	. 359
Работа с мышью через последовательный порт	. 359
Форматы передачи данных Serial Mouse	
Программирование порта последовательной передачи данных	. 363
Непосредственная работа с мышью типа MS Mouse	. 369
Таинственная мышь PS/2	. 381
Функции BIOS для работы с мышью PS/2-типа	
Группа форматов PS/2 Mouse	
Непосредственная работа с мышью PS/2-типа	. 387
, ,,	
Непосредственная работа с мышью PS/2-типа	
Глава 6. Работа с дисками	406
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS	406 . 406
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407 . 409
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407 . 409 . 423
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания ВIOS для работы с дисками на низком уровне	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания BIOS для работы с дисками на низком уровне Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания BIOS для работы с дисками на низком уровне Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 01h: определить текущее	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465
Глава 6. Работа с дисками	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465 . 466 . 466
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания ВІОЅ для работы с дисками на низком уровне Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 01h: определить текущее состояние дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 02h: читать сектор Прерывание Int 13h, функция 03h: записать сектор Прерывание Int 13h, функция 03h: записать сектор Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465 . 466 . 466
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания BIOS для работы с дисками на низком уровне Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 01h: определить текущее состояние дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 02h: читать сектор Прерывание Int 13h, функция 03h: записать сектор Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465 . 466 . 466 . 467 . 468
Глава 6. Работа с дисками. Группа дисковых функций MS-DOS	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465 . 466 . 466 . 467 468
Глава 6. Работа с дисками Группа дисковых функций MS-DOS Классические функции для работы с дисками Улучшенные функции для работы с дисками Низкоуровневые дисковые функции DOS Примеры использования функций DOS Прерывания BIOS для работы с дисками на низком уровне Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 01h: определить текущее состояние дисковой системы Прерывание Int 13h, функция 02h: читать сектор Прерывание Int 13h, функция 03h: записать сектор Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи	406 . 406 . 407 . 409 . 423 . 426 . 463 . 465 . 466 . 466 . 467 468

Прерывание Int 13h, функция 10h: проверить готовность	
жесткого диска к работе 4	
Прерывание Int 13h, функция 11h: рекалибровка жесткого диска 4	71
Прерывание Int 13h, функция 16h: проконтролировать смену	
гибкого диска 4	71
Прерывание Int 13h, функция 18h: установить тип носителя	
для форматирования 4	72
Векторы параметров дисководов4	72
Улучшенный дисковый сервис BIOS4	74
Преодоление барьера в 528 Мбайт 4	74
Таблицы параметров диска 4	77
Дополнительные дисковые функции4	85
Пакет дискового адреса4	
Правила передачи параметров дополнительным функциям 4	
Подгруппы функций4	89
Файловые системы FAT12, FAT16 и FAT3250	02
Форматы адресации данных LBA и CHS 56	02
Размещение информации на логических дисках 50	
Назначение и внутренняя организация таблиц размещения файлов 5	17
Каталоги файлов	
Организация данных на жестких дисках 52	26
Интерфейс АТА 5	30
Непосредственная работа с регистрами контроллера	
жесткого диска 5	
Коды обязательных команд АТА 55	37
Режимы и протоколы передачи информации 5-	47
Примеры программ, непосредственно работающих	
с контроллером жесткого диска	56
Особенности реализации режима DMA на системных платах	
с шиной РСІ	88
Риск потери информации, связанный с выполнением операций	
форматирования и записи данных 60	02
Глава 7. Принтеры: печать в растровом режиме 60	15
глава 7. привтеры, печать в растровом режиме ос	,,
Вывод информации на принтер при помощи стандартных	
функций BIOS	
Прерывание Int 17h, функция 00h: вывести символ на принтер 60	
Прерывание Int 17h, функция 01h: инициализировать порт 6	
Прерывание int 17h, функция 02h: получить состояние принтера 60	
Использование стандартных функций прерывания Int 17h 60	80

Функции EPP BIOS	610
Прерывание Int 17h, функция 02h: проверить наличие EPP BIOS (611
Переход по вектору EPP, функция 00h: определить	
конфигурацию и возможности порта	612
Переход по вектору EPP, функция 01h; установить	
режим работы порта	613
Переход по вектору EPP, функция 02h: определить	
режим работы порта	613
Переход по вектору ЕРР, функция 03h: управление прерываниями	614
Переход по вектору ЕРР, функция 04h: инициализация	ô14
Переход по вектору EPP, функция 05h: запись адреса	ô14
Переход по вектору EPP, функция 06h: считывание адреса	615
Переход по вектору EPP, функция 07h: запись байта	615
Переход по вектору EPP, функция 08h: запись блока данных	615
Переход по вектору EPP, функция 09h; считывание байта данных (616
Переход по вектору EPP, функция 0Ah: считывание блока данных (616
Переход по вектору EPP, функция 0Bh: запись адреса	
и считывание байта	617
Переход по вектору EPP, функция 0Ch: запись адреса	
и байта данных	617
Переход по вектору EPP, функция 0Dh: запись адреса	
и считывание блока данных	318
Переход по вектору ЕРР, функция 0Eh: запись адреса	
и блока данных	
Переход по вектору ЕРР, функция 0Fh: захватить порт	
Переход по вектору EPP, функция 10h: освободить порт	3 2 0
Переход по вектору EPP, функция 11h: установить обработчик	
прерываний	
Переход по вектору EPP, функция 12h; режим реального времени 6	
Переход по вектору EPP, функция 40h: опросить мультиплексор (
Переход по вектору EPP, функция 41h; опросить устройство 6	322
Переход по вектору EPP, функция 42h: задать идентификатор	
устройства 6	322
Переход по вектору EPP, функция 50h: повторное сканирование	
цепочки устройств	3 2 3
Переход по вектору EPP, функция 51h: задать идентификатор	
устройства	323
Коды ошибок EPP BIOS	324
Использование EPP BIOS при работе с принтерами	324
Непосредственная работа с регистрами параллельного порта	
в режиме SPP	3 2 8
Процесс передачи байта данных	330

Работа контроллера параллельного порта в режиме ECP Регистры контроллера параллельного порта в режиме ECP Управление работой контроллера ECP Процедура переговоров Передача данных в режиме ECP Переключение направления передачи данных	632 636 638 640
Виды растровой печати	648
Управление размещением графических изображений на странице	650
Набор команд Epson	651 652 662
Командный язык PCL фирмы Hewlett-Packard	680
Глава 8. Шина USB	. 690
Архитектура шины USB	691
Режимы передачи данных	693
Модель передачи данных	693
Структура пакетов	695
Торядок выполнения транзакций	696
Гипы посылок	699 700 701 701
Регистры хост-контроллера	702
Структуры данных хост-контроллера Список кадров Дескриптор передачи Заголовок очереди Порядок обработки списка дескрипторов	709 710 714
Запросы к устройствам USB	
Стандартные дескрипторы USB Дескриптор устройства Дескриптор конфигурации Дескриптор интерфейса	723 725 726
Лескриптор конечной точки	121

Литература	833
Рекомендации по технике безопасности при проведении экспериментов на компьютере	828
Заключение	828
Прием и передача пакетов	8 0 3
Внутреннее адресное пространство адаптера	801
Последовательность инициализации адаптера	8 0 1
Определение параметров сетевого адаптера	800
Внутренние регистры адаптера	787
Регистры NE2000-совместимого адаптера Регистровые страницы	
Глава 9. NE2000-совместимые сетевые адаптеры	783
Работа с мышью через интерфейс USB	772
Работа с принтером через интерфейс USB	756
Процедура нумерации и конфигурирования устройств на шине USB .	754
Дескриптор хаба Запросы, специфические для хабов	748
Взаимолействие хост-контроллера с хабом	747
Дескриптор строки	

Введение

В книге, которую я предлагаю вашему вниманию, рассматриваются некоторые полезные, но не описанные в общедоступной литературе возможности персональных IBM-совместимых компьютеров. Точнее, эти возможности обычно описаны наполовину: потребителю предоставляется документация, содержащая сведения о конструкции устройства (datasheet), но не дается никаких рекомендаций по его применению на практике (отсутствуют описания application notes). Я хотел бы по мере сил восполнить этот пробел.

Аппаратные средства в современных персональных компьютерах настолько сильно связаны между собой, что начинающий программист обычно не знает, с чего начать. Прежде чем приступить к работе, он вынужден изучить и запомнить огромный объем разнообразных сведений, что сильно осложняет обучение. Я рекомендую в процессе работы использовать приемы, описанные в Programmer's Journal (хороший был журнал...), — они позволяют осваивать особенности различных компонентов компьютера поэтапно, по частям.

Технология изучения и применения особенностей аппаратуры, которую я предлагаю вашему вниманию, основана на совместном использовании возможностей PCI BIOS, VESA BIOS, а также метода линейной адресации данных. Информация, собранная в книге, представляет интерес прежде всего для тех, кто работает на границах спектра программного обеспечения и не удовлетворен возможностями, предоставляемыми стандартными драйверами и операционными системами. С одной стороны, это создатели несерьезных, но сложных программ — компьютерных игр, а с другой — разработчики самого серьезного обеспечения, предназначенного для систем управления разнообразными техническими объектами.

Недокументированные возможности аппаратуры

К сожалению, многие возможности современной (разработанной в течение последних десяти лет) аппаратуры персональных компьютеров являются нелокументированными (undocumented). Сам термин «недокументированные возможности» не следует воспринимать слишком буквально - на самом деле документация всегда где-то существует, разработчики аппаратуры, во всяком случае, ее имеют. Проблема заключается в том, что по многим причинам они крайне неохотно делятся информацией с потребителями. Первая из этих причин — ничем не мотивированная, совершенно иррациональная жадность. Скрывать информацию о своих изделиях не только не выгодно, но часто и весьма опасно для фирмы: с точки зрения потребителей, закрытость — это антиреклама, а с точки зрения конкурентов — уязвимое место. История вычислительной техники хранит примеры того, как гиганты компьютерной промышленности (Apple, DEC, IBM, Motorola) теряли целые сегменты мирового рынка по причине неполного или несвоевременного предоставления информации потребителям.

Например, фирма IBM подбирала микропроцессор для своих первых персональных компьютеров именно по признаку доступности документации. В свою очередь, компьютеры типа IBM PC/AT также получили широкое распространение благодаря тому, что написаны и изданы тысячи книг об их внутренней организации и программном обеспечении, в которых подробно разбирается буквально каждая деталь. А теперь оцените убытки, которые понесли (и продолжают нести по сей день) конкуренты фирм IBM и Intel из-за того, что их документация когда-то оказалась менее доступной! Внедрение свободного доступа к технической документации через Интернет показывает, что руководители компьютерных фирм учли печальный опыт.

Можно привести и противоположный пример, связанный с IBM: руководство фирмы допустило ошибку, когда, опасаясь конкуренции, решило «зажать» новую шинную архитектуру МСА и не предоставлять другим фирмам лицензий на ее использование. В результате вместо устранения конкурентов IBM утратила контроль над рынком персональных компьютеров и потеряла позиции лидера. Фирма Intel, внедряя шинную архитектуру РСI, сделала выводы из опыта IBM и фактически навязала свою архитектуру всем (в том числе — конкурентам), полностью вытеснив стандарт VLB.

Вторая причина ограничения доступа к информации — страх разработчиков перед критикой, вызванной допущенными в конструкции выпускаемых изделий недочетами и ошибками. Линия персональных компьютеров, ведущая свое происхождение от машин IBM PC, наследует все непродуманные решения и дефекты, допущенные инженерами-проектировщиками за двадцать лет ее существования. Радиолюбительские трюки, которые позволяют разработчикам оборудования сэкономить несколько дискретных элементов, могут полностью блокировать или необычайно затруднить дальнейшее развитие системы. Платить за решение всех проблем, однако, в конечном итоге приходится потребителям.

Третья причина — боязнь, что конкуренты используют полученные сведения для создания аналогичных изделий (клонов). Но в современном мире очень трудно защитить свои секреты от сильных противников — крупных корпораций или иностранных государств (советская разведка, например, весьма активно похищала технологии у DEC и IBM). В результате от сокрытия информации страдают только легальные потребители продукции.

Четвертая причина — стремление сотрудников фирмы сохранить монополию на производство программного обеспечения для изготавливаемой аппаратуры. Отдельным лицам такая монополия выгодна, а фирме в целом часто наносит серьезный экономический и моральный ущерб. Компьютерная промышленность во многом развивается за счет энтузиастов: прототипы современных персональных компьютеров и наиболее известных программных продуктов для них созданы отдельными лицами или небольшими группами из двух-трех человек. При жестком ограничении доступа к информации в первую очередь страдают как раз подобные энтузиасты, а фирма сама себе перекрывает приток свежих кадров, идей и технологий.

Специальные возможности аппаратных средств

Общедоступная документация для выполнения каждой операции с аппаратурой предлагает, как правило, единственный способ, признанный наилучшим для массового применения в заданной области. Однако прием, идеальный в одном случае, будет заведомо неоптимальным в любом другом — это издержки оптимизации. Если ситуация отличается от типовой, то приходится искать нестандартные решения, то есть заниматься научно-исследовательской деятельностью и восполнять недостаток знаний путем экспериментов.

Существующие операционные системы рассчитаны на массовое применение в офисе и в бытовых условиях. При этом нельзя предсказать, какое программное обеспечение, в какой комбинации и при какой конфигурации аппаратуры будет использовать потребитель. В результате основные силы и средства операционная система массового применения расходует не на полезную работу, а на согласование между собой разномастной аппаратуры и разнообразных программ.

Для систем промышленного и военного применения, систем управления транспортом, медицинских систем, электронных тренажеров ситуация может быть совершенно иной: в этом случае на оборудова-нии, имеющем строго определенную конфигурацию, решается строго определенный набор задач [15, 24]. Соответственно можно заранее распределить все ресурсы, а у операционной системы остаются две основные функции — защита от сбоев и загрузка программ. Быстродействие специализированной системы намного выше, чем универсальной (за счет специализации), но программист в этом случае вынужден работать непосредственно с аппаратурой.

Даже в обычных бытовых компьютерах прямая работа с аппаратурой очень часто является единственно возможным способом обеспечения необходимого быстродействия. Например, операция вывода точки на экран монитора заключается в том, что процессор заносит байт кода цвета в память видеоконтроллера (для этого нужно выполнить одну команду пересылки данных МОV). Выполнение аналогичной операции через прерывания MS-DOS происходит медленнее в 100—1000 раз (процедура обработки прерывания включает сотни команд), что совершенно недопустимо при выводе динамических изображений (например, в играх).

Принятая у изготовителей компонентов для бытовых компьютеров система «делай что хочешь» приводит к тому, что со многими устройствами работать непосредственно (без драйверов) невозможно— нет единого отраслевого стандарта на интерфейс. Однако на компоненты двойного назначения (микропроцессоры, дисковые накопители, видеоконтроллеры), которые используются как в бытовых, так и в промышленных системах, стандарты достаточно жесткие, что упрощает разработку и отладку программ.

Иногда аппаратура стандартизирована лучше, чем программное обеспечение, предназначенное для работы с ней, как это произошло с манипуляторами типа мышь: фактически имеется единый стандарт на протокол передачи данных через последовательный порт, а вот драйверы каждый из изготовителей реализовывал (в рекламных целях) с определенными нестандартными особенностями. В результате MS Windows, например, обычно работает с мышью непосредственно, а не через драйверы изготовителей.

Необходимость в работе с аппаратурой возникает также при появлении нового оборудования, для которого еще нет готовых драйверов, или новой операционной системы, для которой драйверы нужно полностью переписывать. Так, распространение системы Linux вынудило многие фирмы открыть доступ к ранее закрытым разделам информации, а программистов — заняться изучением работы разнообразных периферийных устройств.

Следует учитывать, что у современной аппаратуры имеется множество недокументированных возможностей, однако далеко не все из них целесообразно применять. Некоторые свойства и особенности аппаратуры не были документированы именно потому, что совершенно бесполезны или опасны. Например, некорректная установка параметров видеоконтроллера может вывести из строя или сам контроллер, или подключенный к нему монитор (даже современные мониторы не полностью защищены от угрозы такого типа). Неправильное использование команды записи данных или форматирования жесткого диска может привести не только к потере всей имеющейся на нем информации, но и к физическому повреждению диска.

Полезные возможности отличаются следующими свойствами:

- стандартизированностью (не являясь де-юре стандартом, эти возможности де-факто реализованы всеми изготовителями данного типа оборудования);
- эффективностью (дают явный выигрыш в быстродействии);
- безопасностью;
- простотой.

Фактор стандартизированности играет важную роль при разработке систем широкого применения, которые могут комплектоваться оборудованием разных изготовителей. Фактор эффективности важен для систем управления, тренажеров и компьютерных игр. Факторы безопасности и простоты существенны для самих программистов.

Порядок изложения материала в книге

Предлагаемая вашему вниманию книга ориентирована на подготовленного пользователя, который уже ознакомился по крайней мере с основами работы на персональном компьютере и правилами программирования на языке ассемблера процессоров серии х86. Знание ассемблера совершенно необходимо при непосредственной работе с аппаратурой: использование языков высокого уровня только «замутняет» простые по своей сути операции. Даже аппаратно-ориентированный язык С может создавать определенные проблемы, связанные со средствами оптимизации, встроенными в компиляторы [1].

Порядок представления материала ориентирован на максимально быстрое включение читателя в процесс практического использования полученных знаний. Вначале рассматриваются средства, совершенно необходимые в процессе отладки программы: ввод данных с клавиатуры, линейная адресация в реальном режиме DOS, особенности работы с устройствами РСІ, вывод информации на экран. Далее эти средства используются для наглядной демонстрации приемов работы с различными периферийными устройствами (мышью, дисководами и т. д.). К сожалению, объем документации по аппаратуре настолько велик, что при подборе материала я был вынужден ограничиться только теми устройствами, без которых реальная работа вообще невозможна.

Использование аппаратных средств в «чистом» виде — дело весьма трудоемкое, и обычно при программировании применяется некоторая комбинация из аппаратных и программных средств. Кроме того, работать непосредственно с аппаратурой имеет смысл только в том случае, если невозможно решить задачу средствами операционной системы — многие типы периферийных устройств недостаточно стандартизированы. Поэтому в начале каждой главы приводится справочный материал по средствам высокого уровня (функциям MS-DOS и BIOS), предназначенным для работы с рассматриваемыми в этой главе устройствами. Далее следуют рекомендации и пояснения, касающиеся внутренней организации и особенностей работы устройства, а также конкретные примеры выполнения различных операций.

Листинги всех примеров имеют простую линейную структуру, наглядно демонстрирующую порядок выполнения операций. Приме-

ры оформлены по единому шаблону, рассчитанному на использование упрощенного режима Ideal, введенного в Turbo Assembler фирмой Borland. Минимальные требовапия программ к составу оборудования указываются отдельно в каждом конкретном случае может потребоваться какое-либо определенное устройство (например, мышь) или характеристики устройства должны быть не хуже заданных (например, класс процессора не ниже Pentium).

К книге прилагается *гибкий диск*, содержащий исходные коды и исполняемые модули программ. Исходные коды программ на ассемблере находятся в папке SOURCE, исполняемые модули — в папке EXECUTE, прототипы системных файлов для загрузочного диска — в папке SYSTEM (для MS-DOS 6.22 — в папке DOS_6_22, для DOS 7.0 — в папке WIN_9X).

ВНИМАНИЕ -

Не рекомендуется запускать примеры с прилагаемого гибкого диска. Перед тем как начать работу с исходными кодами или исполняемыми модулями, скопируйте их на жесткий диск или специально созданный загрузочный диск.

Общие требования к аппаратуре и операционной системе

Видеоконтроллер должен поддерживать стандарт VESA по крайней мере версии 2.0.

Обязательное требование к *операционной системе*: должен быть запущен драйвер-русификатор, поскольку в примерах для диалога с оператором используются сообщения на русском языке.

Приведенные в книге программы рассчитаны на свободный доступ к памяти и аппаратуре, то есть должны запускаться в реальном (однозадачном) режиме работы MS-DOS или в режиме эмуляции MS-DOS, который имеется в Windows 95/98. Примеры, использующие линейную адресацию памяти, конфликтуют с драйверами ЕММ и QEMM, переводящими процессор в режим виртуальных машин; для запуска таких примеров на компьютере, где используется драйвер ЕММ-типа, нужно создавать специальный загрузочный диск.

Загрузочный диск создается как системный диск DOS. Можно либо сразу отформатировать диск как системный (используя команду

format с ключом /s), либо сделать его системным после форматирования при помощи команды sys. В первом случае команда форматирования выглядит так:

format a:/s

Во втором случае последовательно выполняются две операции:

format a:

sys a:

После этого требуется скопировать на гибкий диск файлы операционной системы, необходимые для запуска драйвера-русификатора, а также создать на нем файлы autoexec.bat и config.sys.

Файл config.sys должен содержать следующие строки:

```
COUNTRY = 07.866, COUNTRY.SYS
DEVICE = DISPLAY.SYS CON = (EGA..1)
```

Содержимое файла autoexec.bat зависит от используемой версии операционной системы. Для MS-DOS 6.22 файл имеет вид:

```
MODE CON CP PREP = ((866) EGA.CPI)
MODE CON CP SEL = 866
KEYB RU., KEYBRD2, SYS
```

Если диск создавался в MS-DOS 7.0 (Windows 9x), файл autoexec.bat будет содержать следующие строки:

```
MODE CON CP PREP = ((866) EGA3.CPI)
MODE CON CP SEL = B66
KEYB RU., KEYBRD3.SYS
```

В случае, если загрузочный диск создавался под MSDOS 6.22, на него нужно переписать из папки C:\DOS следующие файлы:

- keyb.com;
- mode.com;
- ega.cpi;
- country.sys;
- dysplay.sys;
- driver.sys;
- keybrd2.sys.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указанные файлы нужно записывать прямо в корневой каталог загрузочного диска.

В случае, если загрузочный диск создавался под Windows 9x, на него нужно переписать следующие файлы из папки C:\WINDOWS\COMMAND:

- keyb.com;
- mode.com;
- ega3.cpi;
- country.sys;
- dysplay.sys;
- driver.sys;
- keybrd3.sys.

Когда загрузочный диск создан, на него нужно переписать программы-примеры. После этого можно перезагрузить компьютер с гибкого диска и начать работу. Для запуска примера с загрузочного диска достаточно набрать имя примера (например, lst_1_01) и нажать клавишу Enter.

ВНИМАНИЕ

Загрузочный диск не должен быть защищен от записи (в примерах из главы 6 файлы записываются прямо на него).

От издательства

Выражаем искреннюю признательность М. Гуку, Ю. Малашенкову и С. Казакову за ценные замечания и предложения, сделанные в ходе обсуждения материала этой книги.

Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу электронной почты comp@piter-press.ru (издательство «Питер», компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!

Подробную информацию о наших книгах вы найдете, на web-сайте издательства http://www.piter-press.ru.

Глава 1 Работа с клавиатурой

Клавиатура является основным средством ввода текстовой информации в компьютер, поэтому при программировании на низком уровне (на языке ассемблера) программист в первую очередь вынужден осваивать работу с клавиатурой: он должен изучить способы кодирования текстовых символов и особенности использования функций операционной системы. Если у программиста возникает потребность в работе на уровне аппаратного обеспечения, он должен также разобраться с особенностями программирования контроллера клавиатуры и контроллера прерываний.

Представление символов и управляющих кодов в памяти компьютера

Система представления символов в персональных компьютерах базируется на Американском стандартном коде для обмена информацией (American Standard Code for Information Interchange), который был введен в 1963 году и ставил в соответствие каждому символу семиразрядный двоичный код, обеспечивающий представление 128 символов. ASCII-код включал две группы символов:

- управляющие символы, используемые в коммуникационных протоколах для передачи команд периферийным устройствам;
- символы пишущей машинки цифры, буквы и специальные знаки.

Управляющие символы имеют коды с номерами от 0 до 1Ah. К управляющим относится также символ с кодом 7Fh. Каждый управляю-

щий символ выполняет строго определенную функцию. Функции и кодовые обозначения управляющих символов описаны в табл. 1.1. Все остальные символы относятся к алфавитно-цифровой группе (группе символов пишущей машинки).

Таблица 1.1. Управляющие символы ASCII-кода

Код символв	Мнемоническое обозначение	Назначение символа
00h	NUL	Пустой символ
01h	SOH	Начало заголовка (начало блока данных)
02h	STX	Начало текста
03h	ETX	Конец текста
04h	EOT	Конец передачи
05h	ENQ	Запрос подтверждения
06h	ACK	Подтверждение
07h	BEL	Звонок (звуковой сигнал)
08h	BS	Забой (возврат на одну позицию влево)
09h	HT	Горизонтальная табуляция
0Ah	LF	Перевод строки
0Bh	VT	Вертикальная табуляция
0Ch	FF	Перевод формата (переход к новой странице)
0Dh	CR	Возврат каретки
0Eh	so	Переход на нижний регистр
0Fh	St	Переход на верхний регистр
10h	DLE	Завершение сеанса связи
11h	DC1	Управление устройством № 1
12h	DC2	Управление устройством № 2
13h	DC3	Управление устройством № 3
14h	DC4	Упрааление устройством № 4
15h	NAK	Ошибка передачи
16h	SYN	Холостой ход передатчика
17h	ETB	Конец передачи блока
18h	CAN	Отмена
19h	EM	Конец носителя данных
1Ah	SUB	Подстановка (замена символа)
1Bh	ESC	Переход (посылка сложной команды)
1Ch	FS	Разделитель файлов

Таблица 1.1 (продолжение)

Код символа	Мнемоническое обозначение	Назначение символа
1Dh	GS	Разделитель групп
1Eh	RS	Разделитель записей
1Fh	US	Разделитель элементов
7Fh	DEL	Удаление символа

Чтобы отобразить символы европейских алфавитов и символы псевдографики, ASCII-код был расширен до 256 символов. Графическое представление символов расширенного ASCII-кода показано на рис. 1.1. Это так называемая американская кодировка (кодировка IBM), которая в операционных системах корпорации Microsoft носит также название «Кодовая стоанила 437».

Младшая	Γ	Старшая цифра														
пифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0	Γ	١		θ	9	P	•	p	Ç	É	á	Ŕ	L	H	•	Ξ
1	9	4	1	1	A	Q	a	q	u	×	í	ı	1	7	ß	ż
2	•	*	"	2	B	R	Ъ	r	é	A	6	ı	т	7	Г	2
3	٠	#		3	С	S	c	s	å	ô	ú	Ī	F		×	2
4	٠	1	\$	4	D	7	đ	t	a	0	ñ	1	Ξ		Σ	ſ
5	٠	§	Х	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	1	t	r	σ	J
6	*	-	ā	6	F	V	f	v	å	û	•	ł	ŀ		μ	÷
7	ŀ	1	•	7	G	W	g		ç	ù	•	,	H	ij	7	æ
8		î	C	8	H	X	h	x	ê	y	٤	1	ŧ	t	ē	٠
9	·	ı)	9	I	Y	i	y	e	ă	-	ŧ	ï	7	θ	ŀ
A	0	•	*	:	J	2	j	z	è	υ	5	1		١	Q	Г
В	8	٠	٠	:	K	£	k	{	1	¢	ž	1	7	0	δ	1
С	\$	-		<	L	`	ī	ī	٤	£	4	•	ì		•	•
D	5	•	-	=	Ħ	1		}	ì	¥	ı	•	-	1	*	*
E	n	٨		>	н	^	n	~	A	R	*	-	ij	1	E	•
F	*	٧	/	7	0	-	0	۵	Å	f		1	1	-	n	

Рис. 1.1. Представление символов ASCII-кода в американской кодировке

Расширение ASCII

Однако по мере распространения персональных компьютеров постоянно возникала потребность в добавлении изображений новых символов, поэтому каждая страна мира сейчас имеет свою собственную кодовую страницу, а в многоязычных странах обычно применяется несколько таких страниц.

Младшая	Γ			_	C	та	pι	ua	я 1	111	ÞР	a				
цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
0		۲	Γ	0	6	P	,	p	A	P	a	Г	ī	1	p	E
1	Θ	4	1	1	A	Q	a	q	Б	C	б	1	1	۲	c	e
2		:	"	2	В	R	b	r	В	Ŧ	В		т	π	т	E
3	٠	11		3	С	S	c	s	Γ	y	г	I	ŀ	H	y	€
4	٠	9	\$	4	D	T	d	t	Д	4	A	1	-	Ł	ф	1
5	٠	§	×	5	E	U	c	u	E	X	е	1	t	r	x	1
6	٠	-	â	6	F	V	ſ	v	Ж	Ц	ж	1	ŀ	E	ц	9
7	ŀ	2	ŀ	7	G	2	g	2	3	4	3	8	H	Ħ	ų	9
8	ū	Ť	(8	Н	X	h	x	И	Ш	и	ı	H	ŧ	я	•
9	•	1)	9	1	¥	i	y	A	Щ	Й	1	î	1	ц	
A	0	+	*	:	J	2	j	z	K	Ъ	×	I	Д	г	ъ	
В	8	٠	٠	:	K	I	k	•	π	Ы	a	1	Ħ	ı	ы	1
C	ş	Ŀ	,	<	L	-	1	1	Ħ	ь	×	n	H		ь	Ħ
D	5	•	-	=	H	1	п	}	Н	3	н	П	*	J.	3	ø
E	л	٨		>	Ħ	^	n	~	0	Ю	0	J	Ħ	J	ю	•
F	*	₹	1	?	0		0	Δ	П	Я	п	1	7	•	я	

Рис. 1.2. Представление символов ASCII-кода в русской кодовой странице 866

Представление символов ASCII-кода в русской кодовой таблице MS-DOS (кодовая страница 866) показано на рис. 1.2. Как видно из рисунка, символов в таблице гораздо больше, чем клавиш в алфавитно-цифровой части типовой клавиатуры, показанной на рис. 1.3 (101-клавишный АТ-совместимый вариант исполнения), поэтому каждой клавише поставлено в соответствие несколько различных символов. ASCII-код, генерируемый при нажатии клавиши, определяется не только этой клавишей, но и состоянием управляющих клавиш Сарх Lock и Shift, а также режимом работы драйвера клавиатуры, то есть текущим языком — русским или английским.



Рис. 1.3. Расположение клавиш на клавиатуре АТ-типа

Кроме ASCII-кодов, для идентификации клавиш используются также скан-коды. Скан-коды в старых клавиатурах (появившихся до использования микроконтроллеров) являлись порядковыми номерами клавиш: нумерация велась сверху вниз, справа налево. С целью сохранения совместимости со старым программным обеспечением микропроцессоры современных клавиатур преобразуют действительные порядковые номера клавиш в номера, соответствующие латинской раскладке на клавиатуре IBM XT с учетом дополнительных клавиш клавиатуры IBM AT. В результате распределение номеров перестало быть строго упорядоченным. Кроме того, функции BIOS также выполняют перекодировку скан-кодов с целью упрощения анализа этих кодов в прикладных программах. Поэтому существует несколько различных видов таблиц скан-кодов:

- собственная внутренняя таблица встроенного микроконтроллера клавиатуры;
- таблица для обмена кодами между контроллером клавиатуры и специализированным клавиатурным микропроцессором системной платы;
- таблица кодов, которые клавиатурный микропроцессор передает подпрограммам BIOS;
- таблица кодов, которые BIOS передает прикладным программам.

При работе с функциями BIOS интерес представляет последняя из этих таблиц. Скан-коды BIOS для клавиш алфавитно-цифровой группы приведены в табл. 1.2; скан-коды клавиш функциональной, дополнительной и цифровой групп, а также комбинаций клавиш показаны в табл. 1.3. Следует учитывать, что клавиши цифровой группы, расположенной с правой стороны клавишуры, могут использоваться не только как символьные (цифровые), но и как управляющие — в зависимости от состояния клавиши Num Lock.

Таблица 1.2. Скан-коды BłOS для клавиш алфавитно-цифровой группы

Скан-код	Режи	IM	Скан-код	Режим			
Русский	Латинский	Русский	Латинский	Латинский	Русский		
01h	Esc		1Eh	Аиа	Фиф		
02h	1и!	1и!	1Fh	Sиs	Ыиы		
03h	2и@	2и«	20h	Dиd	Вив		
04h	3и#	3 и №	21h	Fuf	Аиа		
05h	4и\$	4и;	22h	Gиg	Пип		
06h	5и%	5и%	23h	Huh	Рир		

Скан-код	Режи	1M	Скан-код	Режим			
Русский	Латинский	Русский	Латинский	Латинский	Русский		
07h	6и^	6и:	24h	Јиј	Оио		
08h	7и&	7и?	25h	Kиk	Лил		
09h	8и*	8и*	26h	Lul	Дид		
0Ah	9и(9и(27h	;и:	Жиж		
0Bh	0и)	0и)	28h	"и«	Эиз		
0Ch	-и_	-и_	29h	"и~	Ëиë		
0Dh	= N +	= N +	2Ah	Левая клаві	иша Shift		
0Eh	Back Space		2Bh	\u \u	,		
0Fh	Tab		2Ch	Zuz	Яия		
10h	Qиq	Йий	2Dh	Хих	Чич		
11h	Wиw	Циц	2Eh	Сис	Сис		
12h	Еие	ие Уиу		Vиv	Мим		
13h	Rur	Кик	30h	Вир	Иии		
14h	Tиt	Еие	31h	Nиn	Тит		
15h	Үиу	Нин	32h	Миm	Ьиь		
16h	Uиu	Гиг	33h	, и <	Биб		
17h	lиi	Шиш	34h	.и>	Юию		
18h	Оио	Щищ	35h	/и?	.и,		
19h	Рир	Зиз	36h	Правая клав	иша Shift		
1Ah	[n{	Хих	37h	*			
1Bh]u}	Ъиъ	38h	Alt			
1Ch	Ente	er	39h	Пробел			
1Dh	Ctr	l	3Ah	Caps L	.ock		

Таблица 1.3. Скан-коды BIOS для клавиш функциональной, дополнительной и цифровой групп, а также для комбинаций клавиш

Код	Клавиша или комбинация клавиш	Код	Клавиша или комбинация клавиш	Код	Клавиша или комбинация клавиш
3Bh	F1	54h	Shift+F1	6Dh	Alt+F6
3Ch	F2	55h	Shift+F2	6Eh	Alt+F7
3Dh	F3	56h	Shift+F3	6Fh	Alt+F8
3Eh	F4	57h	Shift+F4	70h	Alt+F9
3Fh	F5	58h	Shift+F5	71h	Alt+F10
40h	F6	59h	Shift+F6	72h	Ctrl+Print Screen
41h	F7	5Ah	Shift+F7	73h	Ctrl+←-
42h	F8	5Bh	Shift+F8	74h	Ctrl+→
43h	F9	5Ch	Shift+F9	75h	Ctrl+End
44h	F10	5Dh	Shift+F10	76h	Ctrl+Home

Таблица 1.3 (продолжение)

Код	Клавиша или комбинация клавиш	Код	Клавиша или комбинация клавиш	Код	Клавиша или комбинация клавиш
45h	Num Lock	5Eh	Ctrl+F1	77h	Ctrl+Page Down
46h	Scroll Lock	5Fh	Ctrl+F2	78h	Alt+1
47h	Home	60h	Ctrl+F3	79h	Alt+2
48h	1	61h	Ctrl+F4	7Ah	Alt+3
49h	Page Up	62h	Ctrl+F5	7Bh	Alt+4
4Ah	-	63h	Ctrl+F6	7Ch	Alt+5
4Bh		6 4 h	Ctrl+F7	7 D h	Alt+6
4Ch	5	65h	Ctrl+F8	7Eh	Alt+7
4Dh	\rightarrow	66h	Ctrl+F9	7Fh	Alt+8
4Eh	+	67h	Ctrl+F10	80h	Alt+9
4Fh	End	68h	Alt+F1	81h	Alt+0
50h	?	69h	Alt+F2	82h	Alt+-
51h	Page Down	6Ah	Alt+F3	83h	Alt+=
52h	Insert	6Bh	Alt+F4	84h	Ctrl+Page Up
53h	Delete	6Ch	Alt+F5		

Ввод информации с клавиатуры при помощи функций BIOS

Клавиатура является основным устройством ввода алфавитно-цифровой информации, а часто - и основным средством управления работой компьютера. Для ввода информации с клавиатуры можно использовать либо функции операционной системы, либо прямой опрос контроллера клавиатуры. Мы не будем рассматривать функции MS-DOS, используемые для ввода данных с клавиатуры, так как они достаточно подробно описаны в литературе [3, 10], но непригодны для сколько-нибудь серьезной работы. Функции DOS имеют два очень серьезных недостатка. Первый недостаток заключается в том, что они не позволяют полностью реализовать возможности функциональных клавиш. Второй недостаток - клавиатурные функции DOS предназначены для работы в режиме терминала (с построчным выводом информации сверху вниз и прокруткой изображения снизу вверх). В процессе считывания символа они выполняют ряд дополнительных операций, что делает весьма неудобным их использование в любом другом, не терминальном режиме.

Функции BIOS обладают гораздо более широкими возможностями, чем функции DOS. Этих возможностей вполне достаточно для выполнения любых операций реальном режиме работы процессора. Вызов клавиатурных функций BIOS выполняется по прерыванию Int 16h. Рассмотрим эти функции.

Прерывание Int 16h, функция 00h: прочитать символ с клавиатуры

Функция 00h считывает символ из буфера клавиатуры и выдает его ASCII-код и скан-код (символ после считывания будет удален из буфера клавиатуры).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 00h.

После выполнения функции в регистры будет помещена следующая информация:

- в АН скан-код символа;
- в AL ASCII-код символа.

При нажатии управляющих клавиш функция выдает ASCII-код со значением 0, благодаря чему их легко можно отличить от алфавитно-цифровых. Однако друг от друга управляющие клавиши, таким образом, отличаются только по скан-кодам.

Прерывание Int 16h, функция 01h: получить состояние клавиатуры

Функция 01h проверяет наличие символа в буфере клавиатуры. Если символ присутствует в буфере, функция выдает его ASCII-код и скан-код (не удаляя символ из буфера).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 01b

После выполнения функции при отсутствии символа в буфере будет установлен флаг ZF. При наличии символа в буфере флаг ZF будет сброшен и в регистры помещена следующая информация:

- в АН скан-код символа;
- в AL ASCII-код символа.

Данная функция применяется в тех случаях, когда для управления работой программы используется не только клавиатура, но и другие устройства. Простейший способ работы в этом случае — пооче-

редный циклический опрос всех источников информации. Использовать функцию, аналогичную 00h, нельзя — она заблокирует опрос всех остальных устройств до тех пор, пока не будет введен какойлибо символ с клавиатуры. Поэтому в цикле осуществляется только контроль поступления новой информации, а считывание информации выполняется вне цикла.

Прерывание Int 16h, функция 02h: получить состояние флагов клавиатуры

Функция 02h выдает содержимое байта флагов BIOS.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 02h.

После выполнения функции регистр AL содержит описание состояния флагов:

- бит 0 правая клавиша Shift (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 1 левая клавиша Shift (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 2 клавиша Ctrl (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 3 клавиша Alt (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 4 переключатель Scroll Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 5- переключатель Num Lock (0- выключен, 1- включен);
- бит 6 переключатель Caps Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 7 переключатель Insert (0 выключен, 1 включен).

Функция 02h имеет один серьезный недостаток, который сильно ограничивает возможность ее использования совместно с функцией 00h: никак не фиксируется момент изменения состояния управляющих клавиш. Если было выполнено две операции, одна из которых изменила состояние алфавитно-цифровой клавиши, а другая — состояние управляющей клавиши, то далеко не всегда можно определить, какая из операций произошла раньше.

Прерывание Int 16h, функция 03h: управление режимом автоповтора

Функция 03h устанавливает характеристики режима автоповтора. Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 03h;
- в AL значение 05h;

- в ВН код, задающий значение задержки автоповтора (табл. 1.4);
- в BL код, задающий скорость повторения (табл. 1.5).

Таблица 1.4. Коды задержки автоповтора

Код	Задержка, мс	
0	250	
1	500	
2	750	
3	1000	

Таблица 1.5. Коды частоты автоповтора

Код скорости	Скорость повторения, символ/с	Код скорости	Скорость повторения, символ/с
00h	30,0	10h	7,5
01h	26,7	11h	6,7
02h	24,0	12h	6,0
03h	21,8	13h	5,5
04h	20,0	14h	5,0
05h	18,5	15h	4,6
06h	17,1	16h	4,3
07h	16,0	17h	4,0
08h	15,0	18h	3,7
09h	13,3	19h	3,3
0Ah	12,0	1Ah	3,0
0Bh	10,9	1Bh	2,7
0Ch	10,0	1Ch	2,5
0Dh	9,2	1Dh	2,3
0Eh	8,6	1Eh	2,1
0Fh	8,0	1Fh	2,0

Прерывание Int 16h, функция 04h: включить/выключить звуковой сигнал клавиш

Функция 04h предназначена для включения и выключения звукового сигнала клавиш (щелчка).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

в АН — значение 04h;

 в AL — код выполняемой операции (0 — отключить сигнал, 1 включить сигнал).

Прерывание Int 16h, функция 05h: поместить символ в буфер клавиатуры

Функция 05h заносит ASCII-код и скан-код клавиши в буфер, имитируя ввод данных с клавиатуры.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 05h;
- в СН скан-код клавиши;
- в CL ASCII-кол клавиши.

После выполнения функции имеет место следующая ситуация:

- если функция выполнена успешно, флаг переноса сбрасывается, а в регистре АL находится значение 0;
- если функция не выполнена (буфер переполнен), то флаг переноса установлен, а в регистре AL находится значение 1.

Применяется данная функция при отладке программ, осуществляющих ввод информации с клавиатуры, — ее можно использовать для имитапии нажатия клавиш.

Прерывание Int 16h, функция 10h: прочитать символ с расширенной клавиатуры

Функция 10h — это усовершенствованный вариант функции 00h. Она позволяет получить скан-коды клавиш F11 и F12, а также клавиш управления курсором.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 10h.

После выполнения функции в регистры будет помещена следующая информация:

- в АН расширенный скан-код символа;
- в AL ASCII-код символа.

Функция 10h в качестве признака нажатия управляющей клавиши использует ASCII-коды 0, 0Ah, 0Dh, E0h. Отличия ее от функции 00h иллюстрирует табл. 1.6.

Таблица 1.6. Расширенные скан-коды, возвращаемые функцией 10h для клавиш функциональной, дополнительной и цифровой групп

Скан- код	ASCII- код	Клавиша или комбинация клавиш	Скан- код	ASCII- код	Клавиша или комбинация клавиш
73h	0	Ctrl+4	90h	0	Ctrl++
	E0h	Ctrl+←	91h	0	Ctrl+2
74h	0	Ctrl+6		E0h	Ctrl+?
	E0h	Ctrl+→	92h	0	Ctrl+0
75h	0	Ctrl+1		E0h	Ctrl+Insert
	E0h	Ctrl+End	93h	0	Ctrl+.
76h	0	Ctrl+3		E0h	Ctrl+Delete
	E0h	Ctrl+Page Down	94h	0	Ctrl+Tab
77h	0	Ctrl+7	95h	0	Ctrl+/
	E0h	Ctrl+Home	96h	0	Ctrl+*
84h	0	Ctrl+9	97h	0	Alt+Home
	0Eh	Ctrl+Page Up	98h	0	Alt+↑
85h	0	F11	99h	0	Alt+Page Up
86h	0	F12	9Bh	0	Alt+←
87h	0	Shift+F11	9Dh	0	Alt+→
88h	0	Shift+F12	9Fh	0	Alt+End
89h	0	Ctrl+F11	A0h	0	Ait+?
8Ah	0	Ctrl+F12	A1h	0	Alt+Page Down
8Bh	0	Ait+F11	A2h	0	Alt+Insert
8Ch	0	Alt+F12	A3h	0	Alt+Delete
8Dh	0	Ctrl+8	A5h	0	Alt+Tab
	0Eh	Ctrl+↑	E0h	0Ah	Ctrl+Enter
8Eh	0	Ctrl+-		0Dh	Enter
8Fh	0	Ctrl+5			

Прерывание Int 16h, функция 11h: получить состояние расширенной клавиатуры

Функция 11h — усовершенствованный вариант функции 01h. Данная функция позволяет получить скан-коды клавиш F11 и F12, а также клавиш управления курсором.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 11h.

После выполнения функции при наличии символа в буфере клавиатуры должна иметь место следующая ситуация:

- флаг нуля (ZF) сброшен;
- в АН —расширенный скан-код символа;
- в AL ASCII-кол символа.

При отсутствии символа в буфере флаг нуля будет установлен.

Также как и функция 01h, данная функция только проверяет наличие символа, но не извлекает его, то есть не стирает из буфера.

Прерывание Int 16h, функция 12h: получить состояние флагов расширенной клавиатуры

Функция 12h — это усовершенствованный вариант функции 02h. Она позволяет получить состояние специальных клавиш расширенной клавиатуры.

Функция выдает содержимое байта флагов BIOS.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 12h.

После выполнения функции регистр АХ содержит описание состояния флагов:

- бит 0 правая клавиша Shift (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 1 левая клавиша Shift (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 2 клавиши Ctrl (0 не нажаты, 1 нажата, по крайней мере, одна из клавиш);
- бит 3 клавиши Alt (0 не нажаты, 1 нажата, по крайней мере, одна из клавиш);
- бит 4 переключатель Scroll Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 5 переключатель Num Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 6 переключатель Caps Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 7 переключатель Insert (0 выключен, 1 включен);
- бит 8- левая клавиша $Ctrl\ (0-$ не нажата, 1- нажата);
- бит 9 левая клавиша Alt (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 10 правая клавиша Ctrl (0 не нажата, 1 нажата);

- бит 11 правая клавиша Alt (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 12 клавиша Scroll Lock (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 13 клавиша Num Lock (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 14 клавиша Caps Lock (0 не нажата, 1 нажата);
- бит 15 клавиша SysReq (0 не нажата, 1 нажата).

Функция 12h имеет тот же недостаток, что и функция 02h, — не всегда можно однозначно определить, какая из операций произошла раньше: переключение управляющей или алфавитно-цифровой кланици

Примеры использования функций BIOS

Пример, показанный в листинге 1.1, предназначен для демонстрании особенностей функции 00h. Программа TestInt16 00h выполняет одну простую операцию - отображает на экране ASCII-коды и скан-коды клавиш, которые пользователь нажимает на клавиатуре. Программа функционирует в текстовом видеорежиме, особенности которого мы рассмотрим в главе 4 «Видеоконтроллеры». Вывод информации осуществляется напрямую в видеопамять, которая в цветном текстовом режиме размещается по адресу 88000h. Каждому символу экрана соответствует байт кода (ASCII) и байт атрибута, описывающий цвет символа и цвет фона знакоместа. Видеопамять при выводе на экран разбивается по строкам: в строке 80 символов. то есть 160 байт информации; вывод выполняется справа налево. сверху вниз. Таким образом, байт видеопамяти с нулевым номером соответствует ASCII-коду первого символа, следующий байт определяет его пвет, третий байт соответствует ASCII-коду второго символа и т. л.

Листинг 1.1. Тестирование функции ввода с клавиатуры 00h

```
IDEAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
```

DATASEG

; Счетчик операций нажатия/отпускания клавиш

```
Листинг 1.1 (продолжение)
PressCounter DW ?
: Текстовые сообщения
Text DB 0.18
     DB "Тестирование функции ввода с клавиатуры 00h",0
     DB 2.0. "ASCII-код Скан-код".0
     DB 24,29, "Нажните любую клавишу".0
ENDS
CODESEG
·***********************
:* Основной модуль программы *
·*********
PROC TestInt16 00h
        mΩV
                AX.DGROUP
        mov
                DS. AX
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
; Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mον
                [ScreenString].25
       mov
                [ScreenColumn],0
                SetCursorPosition
        call.
; Вывести текстовые сообщения на экран
                CX.3
        mov
                SI.offset Text
        mov
@@OutText:
        call
                ShowString |
        100p
                @OutText
; Установить начальную позицию для вывода кодов
; в нулевой колонке пятой строки
                [ScreenString],3
        mov
        mov
                [ScreenColumn],0
: Инициализировать счетчик операций
: нажатия/отпускания клавиш
                [PressCounter].0
; Принять очередную пару кодов с клавиатуры
@@Next: mov
                AH 0
        int
                16h
; Отобразить принятые коды в шестнадцатеричном виде
        ; Отобразить ASCII-код (начиная с 3-й колонки)
        mov
                [ScreenColumn].3
        call.
                ShowHexByte
        ; Отобразить скан-код (начиная с 14-й колонки)
        mov
                [ScreenColumn], 14
       mov
                AL.AH
        call
                ShowHexByte
        ; Перейти на следующую строку
```

```
inc
                [ScreenString]
        : Увеличить значение счетчика нажатий клавиш
               [PressCounter]
        : После 20 нажатий выйти из цикла
        cmp [PressCounter],20
        ib
                @@Next
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
               AX.3
                10h
        int
; Выход в DOS
               AH.4Ch
        mov
                21h
        int
ENDP TestInt16 00h
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

FND

В программе TestInt16_00h используется несколько вспомогательных процедур, не относящихся непосредственно к клавиатурным функциям BIOS, но необходимых для отображения информации на экране. Подобные процедуры общего назначения объединены в отдельную группу, оформленную в виде подключаемого файла (include-файла), приведенного в листинге 1.2. В последующих примерах данный файл также будет использоваться, что позволяет избежать многократного дублирования кодов. Назначение подпрограмм, включенных в листинг 1.2, следующее:

- процедура ShowASCIIChar осуществляет вывод символа в ASCIIкоде в заданную позицию экрана;
- процедура ShowHexByte отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра AL (байт данных) в шестнаддатеричном коде;
- процедура ShowHexWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра АХ (слово данных) в шестнадцатеричном коде;
- процедура ShowHexDWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра EAX (двойное слово) в шестнадцатеричном коде;
- процедура ShowBinByte отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра AL (байт данных) в двоичном коде;
- процедура ShowBinDWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра EAX (двойное слово) в двоичном коде;

- процедура ShowString выводит текстовую строку в заданную область экрана, причем используется цвет символов и фона, заданный по умолчанию;
- процедура ShowText использует процедуру ShowString для вывода текста (группы строк, цвет которых определяется по умолчанию) на экран;
- процедура ShowColorString выводит текстовую строку заданного цвета в заданную область экрана;
- процедура ShowColorText использует процедуру ShowColorString для вывода разноцветного текста (группы строк, цвет каждой из которых задается индивидуально) на экран;
- процедура ShowASCIIField служит для вывода на экран текстового поля фиксированного размера;
- процедура SetCursorPosition предназначена для управления положением курсора, но в данном примере используется только для того, чтобы убрать курсор за пределы экрана (сделать курсор невидимым);
- процедура GetChar ожидает ввода любого символа с клавиатуры, а затем считывает ASCII-код и скан-код этого символа;
- процедура WantChar проверяет наличие символа в буфере клавиатуры, и если символ есть считывает его ASCII-код и скан-код;
- процедура ClearScreen осуществляет очистку экрана;
- процедура Веер предназначена для выдачи оператору звукового сигнала (обычно в случае какой-либо ошибки);
- процедура FatalError осуществляет выдачу сообщения о фатальной ошибке, после чего производится экстренное (аварийное) прекращение работы программы.

Процедуры вывода информации на экран используют метод прямой записи в видеопамять с учетом особенностей текстового режима:

- каждый символ кодируется в видеопамяти двумя байтами: первый байт содержит код символа, а второй описывает цвет символа и фон знакоместа;
- видеопамять отображена на адресное пространство процессора до адреса 0В8000h (для доступа к ней обычно применяются сегментный регистр ES, в который записывается число В800h, и любой индексный регистр, в который заносится смещение символа от начала видеопамяти);

- длина одной строки составляет 80 символов (160 байт);
- на экране помещается 25 текстовых строк.

Листинг 1.2. Процедуры ввода-вывода общего назначения для работы в цветном текстовом режиме

```
DATASEG
: Цвет и фон выводимого текста (по умолчанию установим

    вывол белого текста по черному фону)

TextColorAndBackground DB 0Fh
: Начальная позиция для вывола текстовой строки на экран
ScreenString DW ?
ScreenColumn DW ?
FNDS
CODESEG
: Адрес основного сегмента данных
MainDataSeg DW ?
BUBDI BANTA HA OKPAH B KOJE ASCII
:* Подпрогранма выводит содержиное регистра AL в
:* коде ASCII в указанную позицию экрана.
:* Координаты позиции передаются через глобальные *
:* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
: * выполнения операции вывода происходит автомати- *
:* ческое поирашение значений этих переменных.
PROC ShowASCIIChar near
       pusha
       push
              DS
              ES
       oush
       mov
              DI.FCS:MainDataSeg7
              DS DT
       BOV
       c1d
: Настроить пару ES:DI для прямого вывода в видеопамять
       push
       : Загрузить адрес сегмента видеоданных в ES
       MOV
              AX.0B800h
       mov
              ES.AX
       ; Умножить номер строки на длину строки в байтах
              AX.[ScreenString]
       mov
       mov
              DX.160
       mul
              DX
       : Поибавить номео колонки (дважды)
              AX.[ScreenColumn]
       add
       add
              AX.[ScreenColumn]
       : Переписать результат в индексный регистр
```

```
Листинг 1.2 (продолжение)
       mov
               DI.AX
               AX
       pop
       mov
               AH, [TextColorAndBackground]
       stosw
; Подготовка для вывода следующих байтов
        : Перевести текущую позицию на 2 синвола влево
       inc
               [ScreenColumn]
        ; Проверить пересечение правой границы экрана
               [ScreenColumn],80
               @End
       jb
       ; Если достигнута правая граница экрана -
        ; перейти на следующую строку
               [ScreenColumn].80
       sub
       inc
               [ScreenString]
@@End:
               ES
       DOD
               DS
       pop
       popa
       ret
ENDP ShowASCIIChan
*****************
     ВЫВОД БАЙТА НА ЭКРАН В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
;* Подпрогранна выводит содержиное регистра AL
;* в местнадцатеричном коде в заданную позицию экрана.
;* Координаты позиции передаются через глобальные
;* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
:* выполнения операции вывода происходит автомати-
: * ческое приращение значений этих переменных.
PROC ShowHexByte near
       pusha
       push
              DS
              ES
       nush
; Настроить DS на глобальный сегмент данных
       mov
              DI, [CS:MainDataSeg]
       mov
              DS.DI
       cld
; Настроить пару ES:DI для прямого вывода в видеопамять
       push
              AX
       ; Загрузить адрес сегнента видеоданных в ES
              AX.0B800h
       mov
       mov
              ES.AX
       ; Унножить номер строки на длину строки в байтах
              AX.[ScreenString]
       mov
       mov
              DX.160
```

```
mul
                DΧ
        : Прибавить к полученному произведению номер
        : колонки (дважды)
        add
                AX,[ScreenColumn]
        add
                AX,[ScreenColumn]
        : Переписать результат в индексный регистр
                DI.AX
        mov
                ΔX
        DOD
: Использовать цвет символов, заданный по умолчанию
                AH.[TextColorAndBackground]
: Вывести старший разряд числа
        push
                AX
        ; Выделить старший разряд
        shr
                AL.4
        ; Преобразовать старший разряд в код ASCII
                AL. '0'
                AL. '9'
        CMD
        ibe
                @@MO
        add
                AL. 'A' - '9' - 1
        ; Вывести разряд числа на экран
@@M0:
        stosw
        COC
                ΑX
: Вывести младший разряд числа
        : Выделить младший разряд числа
        and
                AL. OFH
        ; Преобразовать младший разряд в код ASCII
                AL. '0'
        add
                AL. '9'
        CMD
        ibe
                @@M1
        add
                AL.'A'-'9'- 1
        : Вывести разряд числа на экран
@@M1 :
        stosw
: Подготовка для вывода следующих байтов
        : Перевести текущую позицию на 2 символа влево
                [ScreenColumn],2
        ; Проверить пересечение правой границы экрана
        CMD
                [ScreenColumn],80
        íb
                @End
        ; Если достигнута правая граница экрана
        ; перейти на следующую строку
                [ScreenColumn1.80]
        sub
        inc
                [ScreenString]
@End: pop
                FS
               DS
        DOD
        popa
        ret
```

ENDP ShowHexByte

Листинг 1.2 (продолжение)

```
·**************
         ВЫВОЛ 16-РАЗРЯЛНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
              В ШЕСТНАЛЦАТЕРИЧНОМ КОЛЕ
:* Параметры:
:* АХ - число, которое будет выведено на экран.
:* Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
:* глобальной переменой TextColorAndBackground.
**************
PROC ShowHexWord NEAR
       xcha
              AL AH
       call.
              ShowHexByte
       xcha
              AL.AH
       call
              ShowHexByte
       ret
ENDP ShowHexWord
ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
              В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* ЕАХ - число, которое будет выведено на экран.
;* Номер строки передается через глобальную
;* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется *
;* глобальной переменой TextColorAndBackground.
PROC ShowHexDWord NEAR
       rol
              FAX.8
       call
              ShowHexBvte
       rol
              EAX.8
       call
              ShowHexByte
       rol
              EAX.8
       call
              ShowHexBvte
       for
              FAX 8
       call
              ShowHexByte
       ret
ENDP ShowHexDWord
ВЫВОЛ БАЙТА НА ЭКРАН В ДВОИЧНОМ КОЛЕ
:* Подпрограмма выводит содержиное регистра AL
;* в двоичном коде в указанную позицию экрана.
;* Координаты позиции передаются через глобальные
;* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
;* выполнения операции вывода происходит автома-
: * тическое прирашение значений этих переменных.
```

```
PROC ShowBinByte near
        pusha
                กร
        nush
        bush
                FS
        : Копируем отображаемый байт в ВL
                BL.AL
        mov
        mov
                AX. [CS:MainDataSeq]
                DS AX
        mov
        c1d
        : Эагоузить адрес "текстовой" видеоламяти в ES
        mov
                AX.0BB00h
        mov
                ES.AX
        : Умножить номер строки на длину строки в байтах
                AX.[ScreenString]
        mov.
        mov
                DX.160
        mul
                DY
        : Прибавить дважды номер колонки
        add
                AX.[ScreenColumn]
        add
                AX.[ScreenColumn]
        ; Переписать результат в индексный регистр
                DT AX
       mov
: Отобразить разряды числа (начиная со старшего)
                AH. [TextColorAndBackground]
        mov
                       :счетчик разрядов
       mov
                CX.B
agin.
                AL. '0'
        mov
        : Выделить очередной разряд числа
       ro1
                BL.1
        inc
                @QL 1
       mov
               AL. '1'
        : Вывести разряд числа на экран
aa 1 ·
       stosw
                രവ വ
        100n
: Подготовка для вывода следующих байтов
        : Перевести текущую позицию на 8 символов влево
                [ScreenColumn].8
        ; Проверить пересечение правой границы экрана
        CIND
                [ScreenColumn].80
        jb
                @@Fnd
        : Если достигнута правая граница экрана -
        : перейти на следующую строку
                [ScreenColumn].B0
        sub
        inc
                [ScreenString]
; Конец подпрограммы
@End: pop
               ES
               DS
       pop
       popa
       ret
ENDP ShowBinByte
```

Листинг 1.2 (продолжение)

```
:* ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН В ДВОИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* АХ - число, которое будет выведено на экран.
:* Номер строки передается через глобальную
;* переменную ScreenString. номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
: * глобальной переменой TextColorAndBackground.
PROC ShowBinWord NEAR
      rol
            AX.8
      call
             ShowBinByte
      inc
            [ScreenColumn]
      rol
            AX.8
      call
            ShowBinByte
      ret
ENDP ShowBinWord
: * ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН В ДВОИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
;* ЕАХ - число, которое будет выведено на экран.
;* Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
:* глобальной переменой TextColorAndBackground.
PROC ShowBinDWord NEAR
      rol
            EAX.8
      call
             ShowBinByte
      inc
             [ScreenColumn]
      rol
            EAX.8
      call
            ShowBinBvte
      inc
            [ScreenColumn]
      rol
            EAX.8
      call
            ShowBinBvte
      inc
            [ScreenColumn]
      rol
            EAX.8
      call
            ShowBinByte
      ret
ENDP ShowBinDWord
ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ НА ЭКРАН
:* Все параметры передаются через одну структуру:
:* первый байт - номер начальной строки (0-24);
:* второй байт - номер начальной колонки (0-79);
:* далее идет строка, ограниченная нулем.
:* Адрес структуры передается через регистры DS:SI. *
```

```
PROC ShowString near
                ΑX
        push
        push
                BX
                DI
        nush
                FS
        push
: Настроить регистр ES на глобальный сегмент данных
                AX.[CS:MainDataSeg]
        mov
                ES.AX
: Запомнить цвет текста в BL
        mov
                BL. [ES:TextColorAndBackground]
: Настроить регистр ES на видеопамять
                AX.0B800h
        mov
        mov
                ES.AX
        c1d
; Вычислить адрес для строки в видеопамяти
        ; Загрузить номер строки экрана в АL и
        : умножить его на длину строки в байтах
        lodsb
        ; Проверка: номер строки не должен превышать
        : предела нижней границы экрана
                AL. 24
        CMD
                @GFrror
        .ia
                AH.160
        mov
        mu l
                AH
        ; Переписать результат в индексный регистр DI
        mov
                DT.AX
        : Загрузить номер столбца и дважды
        : прибавить его к DI
        lodsb
                AL.79 ; номер колонки не должен
        CINO
        ja
                @Error ;превышать ширины экрана
        mov
                BH.AL :запоннить номер колонки
        xor
                AH, AH
                       ;обнулить АН
                DI.AX
        add
        add
                DI.AX
        : Загрузить атрибут цвета в АН
        mov
                AH. BL
@0L1:
        ; Загрузить очередной синвол строки в AL
        ; Проверка на 0 (на конец строки)
        and
                AL.AL
        jΖ
                @6L2
        ; Проверить номер колонки символа
        CMD
        ja
                @Error :нарушена правая граница экрана
        : Вывести синвол на экран
        stosw
        inc
                BH
                        ;увеличить номер колонки
                (a(a) 1
        jmp
```

```
Листинг 1.2 (продолжение)
@L2:
       DOD
              DI
       DOD
              BX
       DOD
              AX
       DOD
       ret
@@Error: :Немедленный выход в DOS по ошибке
              AH 4Ch
      mov
       int
              21h
ENDP ShowString
ВЫВОД ТЕКСТА (ГРУППЫ СТРОК) НА ЭКРАН
:* ShowText использует процедуру ShowString для вывода
: * на экран группы строк.
:* Параметры:
;* CX - количество строк;
:* DS:SI - адрес первой строки в группе.
:* Строки должны иметь заданный для ShowString формат
:* и располагаться в памяти последовательно.
;* При выводе текста используются принятые по
:* умолчанию цвет и фон.
PROC ShowText near
: Цикл вывода строк
@@NextString:
      call
             ShowString
      1000
             @@NextString
; Процедура не сохраняет значения в СХ и SI
      ret
FNDP ShowText
:* ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ ЗАДАННОГО ЦВЕТА НА ЭКРАН
;* Все параметры передаются через одну структуру:
;* первый байт - атрибут цвета и фона для строки;
: * второй байт - номер начальной строки (0-24):
:* третий байт - номер начальной колонки (0-79);
:* далее идет строка, ограниченная нулем.
:* Адрес структуры передается через регистры DS:SI.
PROC ShowColorString near
             AX
      ; Запомнить цвет, используемый по уиолчанию
      mov
             AL.[TextCo]orAndBackground]
      push
             AX
      ; Установить цвет строки
      c1d
      Todsb
```

```
mov
               [TextColorAndBackground].AL
        : Использовать функцию ShowString
        call
               ShowString
        ; Восстановить цвет, используемый по умолчанию
       DOD
               [TextColorAndBackground].AL
       mov
       gog
               ΔY
       ret
ENDP ShowColorString
·*******************
     ВЫВОД ЦВЕТНОГО ТЕКСТА (ГРУППЫ СТРОК) НА ЭКРАН
:* ShowColorText использует процедуру ShowColorString
:* для вывода на экран группы разноцветных строк.
:* Параметры:
:* СХ - количество строк:
:* DS:SI - адрес первой строки в группе.
;* Строки должны иметь заданный для ShowColorString
;* формат и располагаться в памяти последовательно.
:* При выводе текста используются принятые по
:* умолчанию цвет и фон.
*********************************
PROC ShowColorText near
: Цикл вывода строк
@@NextColorString:
       call
               ShowColorString
               @@NextColorString
       1000
: Процедура не сохраняет значения в СХ и SI
       ret
FNDP ShowColorText
·***********
:* УСТАНОВИТЬ ПОЗИЦИЮ КУРСОРА
:* Входные параметры:
:* ScreenString - номер строки
:* ScreenColumn - номер столбца *
. **************
PROC SetCursorPosition NEAR
       pusha
: Вычисление линейного адреса курсора
       mov
              AX.[ScreenString]
       mov
              BX.80
       mu i
               BX
       add
              AX.[ScreenColumn]
              BL, AL ;запоннить младший байт
       mov
: Пряной вывод позиции курсора
; в регистры видеоконтроллера
              DX.3D4h
       mov
       : Вывести старший байт адреса курсора
```

ENDP GetChar

```
Листинг 1.2 (продолжение)
               AL. 0Eh
        mov
        out
               DX.AX
        : Вывести младший байт адреса курсора
        inc
               AL
        mov
               AH RI
               DX.AX
        out
        popa
        ret
ENDP SetCursorPosition
·*********************************
        ПРИНЯТЬ СИМВОЛ ОТ КЛАВИАТУРЫ
:* Процедура осуществляет ввод символа с
;* помощью функции 00h прерывания Int16h.
:* Для "текстовых" управляющих клавиш вместо *
:* скан-кодов используются ASCII-коды.
:* Входных параметров нет.
;* Функция возвращает:
:* AL - код символа:
:* AH - управляющий код, если в AL ноль.
PROC GetChar NEAR
: Очистить буфер клавиатуры
@@ClearBuffer:
       mov
               AH. 1
        int
               16h
        İΖ
               @@WaitChar
        mov
               AH.0
        int
               16h
        jmp short @@ClearBuffer
; Ожидать нажатия клавиши и принять код символа
@@WaitChar:
       mov
               AH. 0
        int
               16h
; Обработать принятый код
               AL.AL
        and
        jnz
               @@Get1
        ret
               :(в AL - ноль, в АН - управляющий код)
@@Get1: cmp
               AL, 32
               @Get2
        inb
        : Переписать в АН управляющий код
       xchg
               AL, AH
       mov
               AL. 0
               ;(в AL. - ноль, в АН - управляющий код)
       ret
@Get2: mov
               AH.0
               :(в AL - код буквы, в АН - ноль)
       ret
```

```
ПРИНЯТЬ СИМВОЛ ОТ КЛАВИАТУРЫ.
,*
            ЕСЛИ ОН ЕСТЬ В БУФЕРЕ
:* Процедура проверяет наличие символа в буфере *
;* клавиатуры и считывает его, если он есть
:* Входных параметров нет
:* Функция возвращает
:* AL - код символа.
       управляющий код, если в AL ноль
:* Если в AL и AH нули нажатий не было
PROC WaitChar NEAR
; Проверить наличие символа в буфере клавиатуры
       mov
              AH.1
       1nt
              16h
       3Z
              @@NoInput
: Принять символ от клавиатуры
       mov
              AX.0
              16h
       ınt
              AL.AL
       and
       ากz
              @@GET1
       ret
              ; в AL - ноль, в АН - управляющий код
QQGFT1. cmp
              Al 32
       Jnb
              @GET2
              АН.AL .переписать в АН управляющий код
       mov
       mov
              AL.O
       ret
             ,в AL - ноль, в АН - управляющий код
@GFT2 mov
              AH O
              : в AL - код буквы, в АН - ноль
       ret.
@@NoInput:
       xor
              AX.AX
       ret.
              .в AL и АН - нули
ENDP WaitChar
·********************************
:* OHICTKA OKPAHA B TEKCTOBOM PEWIME *
   (процедура параметров не имеет) *
·******************************
PROC ClearScreen NEAR
       pusha
       push
              ES
; Настроить ES DI на "текстовую" область видеопамяти
              AX. 0BB00h
       MOV
       mov
              ES.AX
       c1d
       MOV
              DI.O
: Вывести 2000 "пустых" символов (ASCII код 0) с
; атрибутом "белый цвет, черный фон'
       mov
             CX 2000
```

```
Листинг 1.2 (продолжение)
       mov
              AX.0F00H
       reo
              stosw
       DOD
              FS
       popa
       ret.
FNDP ClearScreen
:* ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК *
           (процедура параметров не имеет)
PROC Been NEAR
       push
              ΑX
       push
              DΧ
: Послать на терминал код "звонок" (07h)
       mov
              AH.2
              DL 7
       mov
              21h
       int
              DΧ
       dod
              ΑX
       pop
       ret
FNDP Been
       ВЫВОД НА ЗКРАН ТЕКСТОВОГО ПОЛЯ ДАННЫХ
:* Передаваемые параметры:
;* DS:SI - указатель на структуру данных;
:* BX - смещение поля от начала структуры;
:* CX - длина попя в байтах.
:* Цвет задается переменной TextColorAndBackground.
: * Координаты позиции передаются через глобальные
:* переменные ScreenString и ScreenColumn.
PROC ShowASCIIField near
       pusha
              FS
       push
       mov
              AX.0BB00h
                          :Настроить ES для прямого
      mov
              ES.AX
                          ;вывода на экран
: Установить указатель на начало поля
       add
              ST.BX
; Вычислить начальную позицию в видеопамяти
              AX.[ScreenString]
              DI.160
      mov
      mu3
              DI
              AX,[ScreenColumn]
       add
      add
              AX.[ScreenColumn]
      mov
              DI.AX
: Использовать цвет, заданный по умолчанию
              AH, [TextColorAndBackground]
      MOV
```

```
: Вывести поле на экран
@@NextChar:
       1odsb
       stosw
       1000
              @@NextChar
       DOD
       popa
       ret
ENDP ShowASCIIField
ВЫДАЧА СООБЩЕНИЯ О ФАТАЛЬНОЙ ОШИБКЕ
         И ЭКСТРЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ
:* Параметры:
;* DS:SI - указатель на строку сообщения об ошибке,
:* представленную в формате ShowColorString.
PROC FatalError near
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
       mov
             AX.3
       int
              10h
: Настроить DS на глобальный сегмент данных
             DI,[CS:MainDataSeg]
       MOV
       mov
             DS,DI
: Вывести сообщение об ошибке красным цветом
             [TextColorAndBackground].12
       call
             ShowString
; Переместить курсор в нижнюю часть экрана
            [ScreenString].24
       MOV
              [ScreenColumn],0
       mov
       call
             SetCursorPosition
: Аварийный выход из программы
       mov
              AH. 4Ch
              21h
       int
ENDP FatalError
FNDS
```

Приведенная в листинге 1.2 процедура ввода символа GetChar выполняет определенные преобразования над данными, выдаваемыми функцией 00h по прерыванию Int 16h. Дело в том, что некоторые из управляющих символов, перечисленных в табл. 1.1, традиционно имеют как ASCII-коды, так и скан-коды, причем значения этих кодов не совпадают. С целью упрощения последующего анализа кодов введенных символов процедура GetChar переносит ASCII-коды символов со значениями от 0 до 20h из регистра AL в регистр АН, заменяя соответствующие скан-коды (AL при этом обнуляется).

В листинге 1.3. даны мнемонические обозначения для кодов наиболее часто применяемых управляющих клавиш, которые процедура GetChar сохраняет в регистре АН (символ является управляющим, если в регистре AL был возвращен код 0). Кроме того, в листинг 1.3 включены мнемонические обозначения цветовых оттенков, которые будут применяться во всех последующих программах, работающих в 16-цветных и 256-цветных режимах

Листинг 1.3. Мнемонические обозначения кодов управляющих клавиш и цветовых оттенков

```
; КОДЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАВИШ
: Для "текстовых" управляющих клавиш вместо скан-кодов
; используются ASCII-коды:
В RUBOUT equ 8 : забой
B TAR
         еди 9 : табуляция
BIF
         еди 10 :перевод строки
В ENTER equ 13 ; возврат каретки
B FSC
        eau 27 : "Esc"
; Скан-коды функциональных клавиш:
F1
         egu 59
F2
         egu 60
F3
         egu 61
F4
         eau 62
F5
         egu 63
F6
         eau 64
         egu 65
F7
F8
         egu 66
F9
         eau 67
F10
        eau 68
: Скан-коды клавиш дополнительной клавиатуры:
        еди 71 ;перейти в начало
B HOME
B UP
        еди 72 : стрелка вверх
B PGUP
        еди 73 ;на страницу вверх
B BS
        еди 75 : стрелка влево
B FWD
        еди 77 ; стрелка вправо
B END
        еди 79 ;перейти в конец
B DN
        еди 80 : стрелка вниз
B PGDN
        епи 81 ;на страницу вниз
B INS
        еди 82 :переключить режим (вставка/замещение)
B DEL
        еди 83 : удалить символ над курсором
: МНЕМОНИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ
: "Темные" цвета (можно использовать для фона и текста)
RI ACK
            еди 0 :черный
RLUF
            еаи 1 : темно-синий
GREEN
            еди 2 :темно-зеленый
CYAN
            еди 3 :бирюзовый (циан)
            еди 4 :темно-красный
RFD
MAGENTA
            еди 5 : темно-фиолетовый
RROWN
            еаи 6 ; коричневый
LIGHTGREY
            еаи 7 : серый
: "Светлые" цвета (только для текста)
```

```
        DARKGREY
        equ
        В : темно-серый

        LIGHTBLUE
        equ
        9 : синий

        LIGHTGREN
        equ
        11 : голубой

        LIGHTRED
        equ
        12 : красный

        LIGHTMAGENTA
        equ
        13 : фиолетовый

        YELLOW
        equ
        14 : желтый

        WHITE
        equ
        15 : белый
```

Листинг 1.4 содержит набор макрокоманд, делающих более наглядными и компактными участки программного кода, в которых осуществляются операции ввода-вывода.

Листинг 1.4. Макрокоманды для вывода данных на экран

```
: МАКРОКОМАНДЫ ТЕКСТОВОГО РЕЖИМА
·*****************************
     ВЫВОД БАЙТА В ДВОИЧНОМ КОДЕ
;* Параметры:
:* SString - номер строки экрана:
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* BData - отображаеный байт данных.
·**********************************
MACRO MShowBinByte SString.SColumn.BData
       mov
              [ScreenString].SString
               [ScreenColumn].SColumn
       mov
              AL.BData
       mov
       call.
              ShowBinByte
ENDM
:* ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ДВОИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* SString - номер строки экрана:
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* WData - отображаемое слово данных.
· *******************
MACRO MShowBinWord SString, SColumn, WData
       mov
              [ScreenString].SString
       mov
              [ScreenColumn].SColumn
              AX.WData
       mov
              ShowBinWord
       call
ENDM
·****************
:* ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ДВОИЧНОМ КОДЕ *
:* Параметры:
:* SString - номер строки экрана;
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* DData - отображаемое слово данных.
```

```
Листинг 1.4 (продолжение)
MACRO MShowBinDWord SString.SCoTumn.DData
             [ScreenString].SString
      mov
             [ScreenColumn].SColumn
      mov
             EAX.DData
      call
             ShowBinDWord
ENDM
·**************
:* ВЫВОД БАЙТА В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
;* SString - номер строки экрана;
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* BData - отображаеный байт данных.
·**************
MACRO MShowHexByte SString, SColumn, BData
             [ScreenString].SString
      mov
      mov.
             [ScreenColumn], SColumn
      mov
             AL.BData
      call
             ShowHexByte
ENDM
:* ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* SString - номер строки экрана:
;* SColumn - номер колонки экрана;
:* WData - отображаемое слово данных.
MACRO MShowHexWord SString, SColumn, WData
      mov
             [ScreenString], SString
             [ScreenColumn].SColumn
      mov.
             AX.WData
      mov
             ShowHexWord
      call:
ENDM
* ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
;* Параметры:
:* SString - номер строки экрана:
:* SColumn - номер колонки экрана;
:* DData - отображаемое слово данных.
MACRO MShowHexDWord SString, SColumn, DData
             [ScreenString], SString
      mov
      mov
             [ScreenColumn], SColumn
      mov
             EAX.DData
      call.
             ShowHexDWord
```

```
.*************
    ВЫВОД БАЙТА В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* SString - номер строки экрана;
:* SCoTumn - номер колонки экрана:
:* BData - отображаеный байт данных. *
.********************
MACRO MShowDecByte SString, SColumn, BData
             [ScreenString].SString
      mov
      mov
             [ScreenColumn].SColumn
             Al BData
      mov
      call
             ShowDecByte
ENDM
:* ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
;* SString - номер строки экрана;
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* WData - отображаемое слово данных.
*************
MACRO MShowDecWord SString, SColumn, WData
             [ScreenString], SString
      mov
      mov
             [ScreenColumn].SColumn
             AX.WData
      mov
      call.
             ShowDecWord
ENDM
.**************
:* ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
;* Параметры:
:* SString - номер строки экрана:
:* SColumn - номер колонки экрана;
:* DData - отображаемое слово данных.
MACRO MShowDecDWord SString.SColumn.DData
      mov
             [ScreenString], SString
      mov
             [ScreenColumn].SColumn
             EAX DData
      mov
      call
             ShowDecDWord
FNDM
вывол текстового поля данных
:* Параметры:
:* SString - номер строки экрана;
:* SColumn - номер колонки экрана:
:* OOffs - смещение поля от начала структуры;
:* DSize - длина поля в байтах:
:* DS:SI - указатель на структуру данных.
.**************
```

Листинг 1.4 (продолжение)

```
MACRO MShowASCIIField SString.SColumn.DOffs.DSize
              [ScreenString].SString
       mov
              [ScreenColumn].SColumn
       mov
              BX.DDffs
              CX.DSize
       mov
       call
              ShowASCIIField
FNDM
·*************
    вывод текстовой строки
:* Параметры:
:* TOffset - смещение строки.
·**********************
MACRO MShowString TOffset
       mov
              SI.offset TOffset
       call
              ShowString
ENDM
·****************************
:* ВЫВОД ЦВЕТНОЙ ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ
:* Параметры:
:* TOffset - смещение строки.
·*********************
MACRO MShowColorString TOffset
       mov
              SI.offset TOffset
       call
              ShowColorString
ENDM
·*******************
        ВЫВОД ОДНОЦВЕТНОГО ТЕКСТА
:* Параметры:
:* TStrings - количество строк в тексте:
:* TOffset - смещение первой строки текста.
MACRO MShowText TStrings.TOffset
       mov
              CX.TStrings
       mov
              SI.offset TOffset
       call
              ShowText.
ENDM
        ВЫВОД РАЗНОЦВЕТНОГО ТЕКСТА
:* Параметры:
:* TStrings - количество строк в тексте:
;* TOffset - смещение первой строки текста. №
MACRO MShowColorText TStrings.TOffset
              CX.TStrings
       mov
              SI.offset TOffset
       mov
```

```
call.
               ShowColorText
ENDM
        вывод сообщения об ошибке
:* Параметры:
:* TOffset - смещение строки сообщения. *
·**********************************
MACRO MFatalError TOffset
               SI offset TOffset
       MOV
       call
               FatalError
ENDM
 МАКРОКОМАНЛЫ ГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА
·*********************
    вывод текстовой строки
;* Параметры:
:* TOffset - смещение строки. *
·**********************
MACRO MGShowString TOffset
       mov
               SI, offset TOffset
       call
              GShowString
ENDM
·****************
*
         ВЫВОД ОДНОЦВЕТНОГО ТЕКСТА
: * Параметры:
:* TStrings - количество строк в тексте;
:* TOffset - смещение первой строки текста. *
·**********************************
MACRO MGShowText TStrings.TOffset
       mov
              CX.TStrings
               SI.offset TOffset
       mov
       call
             GShowText
ENDM
```

Программа TestInt16_10h, показанная в листинге 1.5, демонстрирует особенности функции 10h. Основное отличие от программы в листинге 1.1 — в другом номере функции. В программе используются те же самые вспомогательные процедуры из листинга 1.2, но текстовые сообщения окрашены в разные цвета. Выделение цветом — простой и удобный прием, позволяющий оператору быстрее отыскивать на экране нужную информацию. Кроме того, различная окраска изображения позволяет избежать недоразумений при поочередном выполнении программ 1st_1_01 и 1st_1_03, поскольку текст сообщений в этих процедурах практически совпадает (поочередное выполнение программ 1st_1_01 и 1st_1_03 необходимо для сравнения между собой функций 00h и 10h).

Листинг 1.5. Тестирование функции ввода с клавиатуры 10h

```
TOFAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл инемонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл иакросов
include "list1 04.inc"
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
FNDS
DATASEG
: Счетчик операций нажатия/отпускания клавиш
PressCounter DW ?
: Текстовые сообщения
Text DB LIGHTMAGENTA.0.1B
     DB "Тестирование функции ввода с клавиатуры 10h",0
     DB YELLOW, 2.0, "ASCII-код Скан-код", 0
     DB LIGHTRED, 24, 29, "Нажинте любую клавишу", 0
ENDS
CODESEG
·***********************
:* Основной модуль программы *
·*********
PROC TestInt16 10h
               AX.DGROUP
        mov
               DS.AX
        mov
                fCS:MainDataSeq1.AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
               10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString].25
        mov
               [ScreenColumn], 0
        mov
        Call
               SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowCoTorText 3.Text
; Установить белый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground], WHITE
; Установить начальную позициш для вывода кодов
; в нулевой колонке пятой строки
       mov
               [ScreenString],3
```

FScreenColumn1.0

mov

```
    Инициализировать счетчик операций

: нажатия/отпускания клавиш
                [PressCounter],0
: Принять очередную пару кодов с клавиатуры
@@Next: mov
                AH.10h
        int
                16h
: Отобразить принятые коды в шестнадцатеричном виде
        ; Отобразить ASCII-код
        mov
                [ScreenColumn],3
        call
                ShowHexByte
        : Отобразить скан-код
                [ScreenColumn], 14
        mov
        mov
                AL.AH
        call
                ShowHexByte
        ; Перейти на следующую строку
                [ScreenString]
        : Увеличить значение счетчика нажатий клавит
                [PressCounter]
        ; После 20 нажатий выйти из цикла
        CMD
                [PressCounter], 20
        ίb
                @@Next
; Переустановить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
; Выход в DOS
        mov
                AH. 4Ch
        int
                21h
ENDP TestInt16 10h
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

Контроллер прерываний

END

Устройства ввода информации сообщают центральному процессору о поступлении новых данных с помощью сигналов прерываний. Прерывания от клавиатуры, мыши PS/2-типа и других периферийных устройств, прежде чем поступить в процессор, проходят через контроллер прерываний, где подвергаются предварительной обработке. Контроллер позволяет управлять приоритетами, прохождением сигналов и адресами векторов прерываний.

Контроллер прерываний IBM AT состоял из двух микросхем Intel 8259, включенных в режиме каскадирования (рис. 1.4). Первая микросхема была ведущей, а вторая — ведомой (ведомый контроллер подключен к входу IRQ2 ведущего). На входы IRQ0, IRQ1, IRQ3—IRQ7 ведущей микросхемы и на входы IRQ8—IRQ15 ведомой поступают запросы прерываний, из которых выбирается немаскированный запрос с наивысшим приоритетом, после чего контроллер вырабатывает сигнал INT и передает в процессор вектор прерывания




Рис. 1.4. Традиционный порядок подключения внешних устройств к контроллеру прерываний

Вектор формируется путем сложения базового значения (записанного в соответствующий регистр микросхемы) и номера линии, на которую поступил запрос (ведущей микросхеме IRQ0 соответствует линия 0, IRQ7 — линия номер 7; ведомой микросхеме IRQ8 соответствует линия 0, IRQ15 — линия 7). Базовый вектор ведущей микросхемы в реальном режиме DOS имеет значение 08h, базовый вектор ведомой — 70h. Соответственно, ведущая схема вырабатывает вектора с номерами 08h-0Fh, ведомая — с номерами 70h-77h

(табл. 1.7). Приоритеты запросов прерывания (по убыванию) располагаются в следующем порядке: IRQ0, IRQ1, IRQ8-IRQ15, IRQ3-IRQ7.

Таблица 1.7. Аппаратные прерывания АТ-совместимых компьютеров

Преры- вание	Номер вектора	Адрес вектора	Источник сигнала прерывания
IRQ0	08h	0000:0020h	Системный таймер
IRQ1	09h	0000:0024h	Клавиатура
IRQ2	0Ah	0000:0028h	Ведомая микросхема контроллера
IRQ3	0Bh	0000:002Ch	Последовательный порт СОМ2
IRQ4	0Ch	0000:0030h	Последовательный порт СОМ1
IRQ5	0Dh	0000:0034h	Параллельный порт LPT2
IRQ6	0Eh	0000:0038h	Контроллер дисководов гибких дисков
IRQ7	0Fh	0000:003Ch	Параллельный порт LPT1
IRQ8	70h	0000:01C0h	Часы реального времени
IRQ9	71h	0000:01C4h	Любое устройство PnP
IRQ10	72h	0000:01C8h	Любое устройство PnP
IRQ11	73h	0000:01CCh	Любое устройство РпР
IRQ12	74h	0000:01D0h	Мышь PS/2-типа
IRQ13	75h	0000:01D4h	Математический сопроцессор
IRQ14	76h	0000:01D8h	Контроллер жесткого диска № 1
IRQ15	77h	0000:01DCh	Контроллер жесткого диска № 2

Все последующие модели АТ-совместимых компьютеров вынуждены имитировать работу микросхем i8259 с целью сохранения совместимости со старым программным обеспечением. Большая часть возможностей указанных микросхем, к счастью для программистов, не используется в АТ-совместимых персональных компьютерах: приоритеты прерываний, поступающих от периферийных устройств, и адреса соответствующих векторов жестко зафиксированы (устанавливаются ВІОЅ в процессе начальной загрузки). Полностью перепрограммировать контроллер приходится только при переключении процессора в защищенный режим, так как при этом необходимо изменить номера векторов прерываний, а работа с контроллером в обычном реальном режиме DOS требует выполнения только двух типов операций:

 маскирование и размаскирование прерываний по отдельным линиям; посылка сигнала завершения обработки прерывания контроллеру.

Чтобы маскировать (запретить) прерывание, необходимо установить в 1 соответствующий ему бит в регистре маски (номера разрядов маски соответствуют номерам линий сигналов прерывания). Поскольку в маске должен быть изменен только один разряд, а остальные нужпо сохранить в исходном состоянии, то вначале требуется прочитать содержимое регистра маски, выполнить операцию изменения соответствующего разряда, а затем записать полученное значение обратно в регистр маски. Между двумя последовательными обращениями к одному и тому же порту рекомендуется вставлять циклы задержки, поскольку контроллер по сравнению с процессором работает слишком медленно. Регистр маски прерываний ведущего контроллера доступен для записи и считывания через порт 21в, ведомого контроллера — через порт 41в.

Например, чтобы запретить прохождение сигнала прерывания от клавиатуры IRQ1 (ведущий контроллер, линия № 1), нужно выполнить следующий ряд команд:

```
: Прочитать регистр маски ведущего контроллера
in AL.21h
; Установить второй разряд маски
ог AL.10b
: Вставить задержку
jmp short $+2
jmp short $+2
: Записать маску обратно в регистр
out 21h.AL
```

Когда программист устанавливает собственный обработчик прерывания, он должен проделать обратную операцию — размаскировать линию сигнала запроса от соответствующего устройства. Например, для драйвера мыши PS/2-типа, обрабатывающего прерывание IRQ12 (ведомый контроллер, линия № 4), участок кода, в котором выполняется размаскирование, выглядит следующим образом:

```
; Прочитать регистр наски ведоного контроллера in AL.0Alh; Обнулить четвертый разряд наски and AL.11101111b; Вставить задержку jmp short $+2 jmp short $+2; Записать наску обратно в регистр out OAlh.AL
```

Обработка сигнала прерывания выполняется контроллером следующим образом. Вначале выполняется проверка маски, и если сигнал не запрещен, то происходит проверка его приоритета. Если нет других сигналов или данный запрос имеет наивысший приоритет, то контроллер посылает микропроцессору сигнал запроса INT. Если маскируемые прерывания разрешены (установлен флаг IF в регистре флагов процессора), то процессор выдает контроллеру сигнал подтверждения прерывания INTA. После получения сигнала INTA контроллер выдает процессору номер вектора прерывания и переводит запрос в разряд обслуживаемых (соответствующий бит в регистре поступивших запросов контроллера сбрасывается, а бит в регистре обслуживаемых запросов устанавливается). Процессор начинает обработку прерывания с того, что записывает в стек содержимое регистра флагов и сбрасывает флаг IF.

В результате перечисленных выше действий в момент начала обработки прерывания все маскируемые прерывания в процессоре запрещены, а контроллер не пропускает запросы прерываний, приоритеты которых ниже, чем у запроса, обрабатываемого процессором. Кроме того, следующие прерывания от устройства, запрос которого поступил на обработку, также будут заблокированы контроллером. Процессор должен разрешить обработку маскируемых прерываний (установить флаг IF командой STI), как только будет выполнен критический участок кода процедуры обработки прерывания, то есть группа операций, которую прерывать нельзя. Часто процедура вообще не содержит критических участков, и тогда команду STI следует установить в самом начале обработчика прерывания. С другой стороны, весь код процедуры может не допускать прерывания: в этом случае команда STI не используется, а флаг прерываний автоматически восстанавливается при выходе из процедуры по команде IRET.

Разрешить контроллеру обрабатывать прерывания с таким же или более низким приоритетом следует как можно раньше, чтобы не возникала угроза потери информации от низкоприоритетных устройств. Как только будет завершен участок кода, не допускающий повторного прерывания от того же устройства, необходимо послать контроллеру команду Е01 (End Of Interrupt). Регистр команд ведущей микросхемы доступен для записи через порт 20h, регистр команд ведомой — через порт А0h. Например, в процедуру обработчика прерывания от клавиатуры обязательно должна быть включена последовательность команд:

[;] Записать в регистр AL код конанды EOI mov AL.20h

; Послать конанду EOI в ведущую никросхену out 20h,AL

Прерывание, поступившее через ведомую микросхему, блокирует также и обработку всех прерываний с более низкими приоритетами в ведущей. Поэтому процедура обработки такого прерывания должна посылать команду EOI не только в ведомую, но и в ведущую микросхему:

- ; Записать в регистр AL код команды EOI mov AL,20h
- : Послать команду EOI в ведоную никросхену out 0A0h.AL
- : Послать конанду EOI в ведущую никросхену out 20h.AL

Непосредственная работа с контроллером клавиатуры

Реальная необходимость в непосредственной работе с клавиатурой возникает в том случае, если вы создаете программу, которая переводит процессор из реального режима в защищенный, а затем выполняет в защищенном режиме всю дальнейшую работу. Переход в защищенный режим приводит к тому, что функции BIOS, рассчитанные на реальный режим, становятся непригодными для использования.

Для управления работой клавиатуры в машинах типа IBM AT и PS/2 использовался микроконтроллер Intel 8042. Кроме клавиатуры, этот контроллер управлял также координатным устройством, в качестве которого обычно использовалась мышь типа PS/2. С целью обеспечения совместимости нового аппаратного обеспечения со старыми программами все современные наборы микросхем, предназначеные для изготовления системных плат (так называемые чипсеты), вынужденно повторяют в своей структуре особенности контроллера i8042 [57, 69, 70, 79, 98].

Писать программы для клавиатурного контроллера i8042 и встроенного микропроцессора клавиатуры нет необходимости и возможности, да и бесполезно, поскольку соответствующие программы уже «намертво» записаны в ПЗУ контроллеров. Поэтому клавиатурный контроллер на системной плате и микропроцессор клавиатуры могут выполнять только те операции, которые заложены в них разработчиками аппаратуры и внесены в соответствующие наборы команд. Самопроверка контроллера и программирование основных

параметров его работы, а также самотестирование и программирование параметров клавиатуры (и мыши PS/2) производятся при включении компьютера и могут быть изменены с помощью прерываний BIOS, пока процессор еще не переведен из реального режима в защищенный. В защищенном режиме необходимо выполнять только два типа операций: считывание кодов нажимаемых клавиш и зажигание/гашение светодиодов на клавиатуре. Этим операциям уделяется основное внимание, а бесполезная на практике часть информации о программировании контроллера будет опущена (при необходимости дополнительные сведения можно найти в литературе [6, 7, 14, 30]). В данной главе мы рассмотрим только функционирование клавиатурного контроллера и клавиатуры (управление мышью PS/2 будет рассматриваться в главе 5 «Работа с мышью»).

Управление работой контроллера и обмен данными с мышью и клавиатурой осуществляются при помощи трех регистров: регистра состояния, регистра команд и регистра данных. Кроме того, при поступлении информации от клавиатуры контроллер i8042 вырабатывает прерывание IRQ1, а при приеме данных от мыши — IRQ12. Интерфейсы клавиатуры и мыши аналогичны, наборы команд управления также имеют некоторое сходство. Упрощенная схема подключения к компьютеру клавиатуры и мыши типа PS/2 показана на рис. 1.5.

Регистр состояния доступен только для считывания через порт 64h. Формат регистра показан на рис. 1.6. Значение разрядов регистра следующее:

- бит 0 признак наличия данных в выходном буфере (0 буфер пуст, 1 — буфер заполнен);
- бит 1 признак наличия данных во входном буфере (0 буфер пуст, 1 — буфер заполнен);
- бит 2 признак типа последнего общесистемного сброса (0 сброс по включении питания, 1 — программный сброс);
- бит 3 признак записи команды (0 последняя операция записи являлась операцией записи данных, 1 — записи команды);
- бит 4 состояние «замка» клавиатуры (0 клавиатура блокирована, 1 — не блокирована);
- бит 5 признак ошибки тайм-аута передачи в АТ-режиме (0 нормальное завершение передачи, 1 — произошла ошибка); признак паличия данных в выходном буфере мыши в PS/2-режиме (0 — буфер пуст, 1 — буфер заполнен);

- бит 6 признак ошибки тайм-аута приема в АТ-режиме (0 нормальное завершение приема, 1 произошла ошибка); общий признак ошибки тайм-аута при приеме или передаче данных в PS/2-режиме (0 нормальное завершение операции, 1 произошла ошибка);
- бит 7 признак возникновения ошибки паритета при приеме или передаче данных (0 — нет ошибки, 1 — обнаружена ошибка по четности).



Рис. 1.5. Упрощенная схема лодключения клавиатуры и мыши типа PS/2 к компьютеру



Рис. 1.6. Формат регистра состояния контроллера клавиатуры



Рис. 1.7. Формат регистра команд контроллера клавиатуры

Регистр команд доступен для записи через порт 64h. Формат регистра показан на рис. 1.7. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 управление выдачей сигнала прерывания по готовности данных в выходном буфере клавиатуры (0 — генерация прерывания запрещена, 1 — разрешена);
- бит 1 управление выдачей сигнала прерывания по готовности данных в выходном буфере мыши (0 — генерация прерывания запрещена, 1 — разрешена);
- бит 2 установка признака системного сброса (значение, записанное в этот разряд, переносится в разряд 2 регистра состояния);
- бит 3 управление функцией блокировки клавиатуры (0 функция блокировки разрешена, 1 функция запрещена и блокировка игнорируется);
- бит 4 управление интерфейсом клавиатуры (0 обмен данными с клавиатурой разрешен, 1 запрещен);
- бит 5 признак типа протокола передачи данных в АТ-режиме (0 — протокол IBM); управление интерфейсом мыши в PS/2-режиме (0 — обмен данными с мышью разрешен, 1 — запрещен);
- бит 6 преобразование скан-кодов в РС-совместимые (0 выключено, 1 — включено); по умолчанию имеет значение 1, то есть скан-коды преобразуются в РС-совместимые;
- бит 7 не используется (зарезервирован).

Коды команды управления приведены в табл. 1.8. Некоторые из команд двухбайтные, то есть имеют данные: первый байт (код команды) в этом случае записывается в регистр команд, а следующий — в регистр данных. Двухбайтными являются команды 60h, 01h—04h.

Клавиатурный контроллер системной платы может работать в двух различных режимах: в АТ-режиме он может управлять только клавиатурой, в PS/2-режиме — клавиатурой и мышью. Регистр команд обеспечивает грубую установку режима работы клавиатуры и мыши. Кроме того, режимами работы также можно управлять, посылая в регистр определенные кодовые комбинации.

Регистр данных доступен для записи и считывания через порт 60h. В режиме считывания он служит для приема информации от клавиатуры и мыши. В режиме записи регистр данных служит для передачи команд клавиатуре, координатному устройству (мыши РЅ/2-типа) и клавиатурному контроллеру системной платы i8042. Какого-либо особого формата данный регистр не имеет.

Таблица 1.8. Команды управления контроллером клавиатуры и мыши

Код	Чемпечение менеции
код	Назначение команды
20h	Чтение содержимого регистра команд
60h	Запись командного байта в регистр команд
A1h	Чтение номера версии контроллера
A4h	Проверка «пароля» (признака подключения клавиатуры). При успешном выполнении команды выдается строка «F1»
A7h	Запретить работу с мышью (команда выполняется только в режиме PS/2, в AT-режиме игнорируется)
A8h	Разрешить работу с мышью (команда выполняется только в режиме PS/2, в AT-режиме игнорируется)
A9h	Тест интерфейса мыши (при успешном выполнении команды генерируется значение 00h)
AAh	Самотестирование контроллера (при успешном выполнении команды генерируется значение 55h)
ABh	Тест интерфейса клавиатуры (при успешном выполнении команды генерируется значение 00h)
ADh	Запретить работу с клавиатурой
AEh	Разрешить работу с клавиатурой
AFh	Выдать номер версии
C0h	Чтение байта состояния входного порта (порта № 1)
D0h	Чтение байта состояния выходного порта (порта № 2)
D1h	Запись байта в выходной порт (порт № 2)
D2h	Запись байта в выходной буфер клавиатуры
D3h	Запись байта в выходной буфер мыши
D4h	Передать мыши байт данных

Клавиатура может работать в трех различных режимах, которые отличаются друг от друга наборами скан-кодов, выдаваемых клавиатурой. Набор № 1 предназначен для компьютеров типа IBM «PS/2 30», набор № 2 — для «PC/AT», «PS/2 50» и «PS/2 60», набор № 3 — для «PS/2 80». Для переключения режимов работы используется команда F0h. Однако программисты никогда не сталкиваются непосредственно с наборами кодов, выдаваемыми клавиатурой, а имеют дело с преобразованным набором, выдаваемым клавиатурой, а имеют дело с преобразованным набором, выдаваемым клавиатурным процессором системной платы (так что переключение режима — обычно не только бесполезная, но даже вредная операция). Если потребуется использование типовой компьютерной клавиатуры в каком-либо самодельном устройстве, то стандартные наборы скан-кодов можно посмотреть в специальной литературе, например в [6] или [57].

При включении питания клавиатура устанавливается в режим № 2, причем для всех клавиш разрешена посылка кодов нажатия и отпускания, а также разрешен автоповтор. Самотестирование после включения выполняется в следующем порядке:

- включаются все индикаторы;
- тестируется встроенный микроконтроллер клавиатуры;
- тестируется оперативная память клавиатуры;
- все индикаторы выключаются;
- клавиатура выдает компьютеру результат самотестирования.

Когда разрешен опрос клавиш, клавиатура передает компьютеру скан-коды, сообщающие об изменении их состояния (под изменением состояния подразумевается нажатие, длительное удержание или отпускание). Кроме того, возможна посылка следующих специализированных кодов в ответ на команду или при возникновении неисправностей:

- 00h возникла ошибка переполнения (в режиме № 2 или № 3);
- AAh самотестирование прошло успешно;
- последовательность ABh, B3h идентификатор клавиатуры;
- EEh -- ответ на эхо-команду EEh;
- FAh подтверждение приема информации (команда ACK);
- FCh в процессе самотестирования обнаружена неисправность;
- FEh запрос на повторную передачу команды со стороны компьютера, выдается в случае возникновения ошибки передачи;

FFh — возникла ошибка переполнения (в режиме № 1).

Список команд управления встроенным процессором клавиатуры приведен в табл. 1.9.

Таблица 1.9. Команды управления встроенным процессором клавиатуры

_
нию
яиня
1

Рассмотрим приведенные в таблице команды более подробно.

Команда EDh предназначена для включения и выключения индикаторов состояния клавиатуры (светодиодов Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock). Команда двухбайтная — байт данных, следующий за кодом команды, содержит информацию, управляющую включением и выключением светодиодов. Формат байта данных следующий:

- бит 0 состояние индикатора Scroll Lock (0 выключен, 1 включен);
- бит 1 состояние индикатора Num Lock (0 выключен, 1 включен);

- бит 2- состояние индикатора Caps Lock (0- выключен, 1- включен);
- биты 3-7 не используются.

На команду управления индикаторами клавиатура реагирует следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- останавливает опрос клавищ;
- принимает от компьютера байт данных, определяющий новое состояние индикаторов;
- посылает байт АСК в компьютер;
- устанавливает индикаторы в заданное состояние.

Команда ЕЕh предназначена для эхо-диагностики (в ответ микропроцессор клавиатуры также выдает код ЕЕh). Обычно команда используется при возникновении ошибок в работе клавиатуры. Посылка команды ЕЕh после выполнения сброса клавиатуры позволяет определить, восстановился ли нормальный режим функционирования. Неправильный ответ на эхо-команду означает, что процессор клавиатуры «зациклился» и привести систему в нормальное состояние можно только отключением питания.

Реакция клавиатуры на команду ЕЕћ следующая:

- компьютеру выдается код EEh;
- продолжается работа в том режиме, который был установлен до поступления команды.

Команда F0h позволяет установить один из трех наборов скан-кодов, используемых для передачи данных от клавиатуры к клавиатурному процессору материнской платы. Команда двухбайтная байт данных должен следовать за байтом команды и содержать номер устанавливаемого набора (1, 2 или 3). Клавиатура реагирует на команду следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- очищает выходной буфер;
- принимает байт данных, содержащий номер устанавливаемого режима;
- устанавливает новый режим.

Команда F2h служит для идентификации типа устройства, подключенного к клавиатурному разъему компьютера, то есть для провер-

ки того, что в разъем включена именно клавиатура, а не присоединено по ошибке какое-либо другое устройство вроде мыши или джойстика. Реакция клавиатуры на команду идентификации следующая:

- клавиатура посылает компьютеру байт АСК;
- приостанавливается опрос клавиш;
- клавиатура посылает компьютеру код ABh, затем код 83h;
- опрос клавищ возобновляется.

Команда F3h позволяет установить значение частоты и задержки автоповтора. Команда является двухбайтной — байт данных следует за кодом команды и имеет следующую структуру:

- биты 0-4 код частоты автоповтора (см. табл. 1.5);
- биты 5-6 код задержки автоповтора (см. табл. 1.4);
- бит 7 не используется (всегда должен иметь значение 0).

Клавиатура реагирует на команду установки параметров автоповтора следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- останавливает опрос клавиш;
- принимает от компьютера байт данных, определяющий новое значение параметров автоповтора;
- посылает байт АСК в компьютер;
- устанавливает заданные параметры автоповтора.

Команда F4h разрешает микропроцессору клавиатуры возобновить опрос клавиш и передачу данных компьютеру. Реакция клавиатуры на команду F4h следующая:

- клавиатура посылает байт АСК в компьютер;
- производится очистка выходного буфера;
- если какая-либо клавиша работала в режиме автоповтора, то автоповтор прекращается;
- возобновляется опрос клавиш.

Команда F5h устанавливает значения параметров клавиатуры, принятые по умолчанию, и останавливает сканирование (опрос клавиш и передачу данных об изменении их состояния компьютеру). Микропроцессор клавиатуры реагирует на команду F5h следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- стирает выходной буфер;

- разрешает для всех клавиш (кроме Pause) автоповтор и посылку кодов нажатия и отпускания;
- устанавливает используемое по умолчанию значение параметров автоповтора;
- прекращает автоповтор, если какая-то клавиша работала в режиме автоповтора;
- прекращает опрос клавиш;
- переходит в режим ожидания дальнейших инструкций.

Команда F6h устанавливает значения параметров клавиатуры, принятые по умолчанию. Клавиатура реагирует следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- стирает выходной буфер;
- разрешает для всех клавиш (кроме Pause) автоновтор и посылку кодов нажатия и отпускания;
- устанавливает используемое по умолчанию значение параметров автоповтора.

Команды F7h—FAh определяют тип реакции клавиатурного процессора на нажатие, удержание и отпускание клавиш. Команды воздействуют сразу на все клавиши клавиатуры: команда F7h включает режим автоповтора, команда F8h разрешает посылку кодов нажатия и отпускания, команда F9h—только кодов нажатия, а команда FAh включает автоповтор и разрешает посылку кодов нажатия и отпускания. Реакция клавиатуры на любую из этих команд следующах

- клавиатура посылает байт АСК в компьютер;
- очищает выходной буфер;
- устанавливает заданный тип реакции на нажатие, удержание и отпускание клавиш.

Команды FBh—FDh определяют тип реакции клавиатурного процессора на нажатие, удержание и отпускание конкретной, указанной в команде клавиши. Эти команды двухбайтовые — второй байт задает идентификатор клавиши, для которой производится установка индивидуального режима. Команда FBh включает режим автоповтора, команда FCh разрешает посылку кодов нажатия и отпускания, команда FDh — только кодов нажатия. Данные команды выполняются только в том случае, если клавиатура функционирует в режиме № 3. Клавиатура реагирует на любую из них следующим образом:

- посылает байт АСК в компьютер;
- очищает выходной буфер;

- ожидает поступления кода-идентификатора клавиши;
- устанавливает для заданной клавиши заданный тип реакции на нажатие, удержание и отпускание.

Режим работы клавиатуры устанавливается при запуске компьютера процедурами BIOS, и после этого изменять его обычно нет необходимости. Единственная команда, которую драйвер периодически посылает клавиатуре, — команда переключения светодиодов EDh. Данная команда является ответной реакцией драйвера на нажатие клавиш Num Lock. Caps Lock и Scroll Lock.

Как уже отмечалось выше, набор скан-кодов, которые выдает клавиатурный процессор системной платы, отличается и от набора скан-кодов, которые используют процедуры BIOS. На рис. 1.8 по-казаны коды, присвоенные клавишам основной и функциональной групп, на рис. 1.9 — коды дополнительной клавиатуры, а на рис. 1.10 — коды цифровой клавиатуры.

01 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46																			
29 ()2	03	0	14	05	0	6 0	7	08	C	19	0A	0	В	00	c	D	21	3 0E
0F	10	0	11	1	2 1	13	14	15	ľ	16	1	7	18	1	9	1A	1	В	
3A		1E	1	F	20	21	1 2	2 2	23	2	4	25	2	6	27	7 2	8		1C
24]:	2C	2	D 2	E	2F	30	[3	31	32	2	33	3	4	35		3	36
1D		Ī	38	3				3	9						ΕO	,38	Γ	Ī	E0,1[

Рис. 1.8. Скан-коды клавиш основной и функциональной клавиатур

E0,2A, E0,37	46	E1,1D,45, E1,9D,C5
E0,2A,	E0,2A,	E0,2A,
E0,52	E0,47	E0,49
E0,2A,	E0,2A,	E0,2A,
E0,53	E0,4F	E0,51
	E0,2A, E0,48	
E0,2A,	E0,2A,	E0,2A,
E0,4B	E0,50	E0,4D

Рис. 1.9. Скан-коды клавиш дополнительной клавиатуры

45	E0,35	37	4A			
47	48	49	4E			
4B	4C	4D				
4F	50	51	E0.4C			
5	2	53	E0,1C			

Рис. 1.10. Скан-коды клавиш цифровой клавиатуры

Нажатие клавиши приводит к передаче от клавиатуры к компьютеру одного символа или последовательности символов (от двух до шести). При нажатии обычных клавиш (алфавитно-цифровых или функциональных) передается только один байт, содержащий сканкод. Последовательности генерируются для клавиш, которые отсутствовали в 84-кнопочной клавиатуре XT-типа, и состоят из кодовых пар, причем каждая пара начинается с кода Е0h, а во втором байте передается скан-код. Последовательность из четырех байт (двух пар) передается в том случае, если нажата дополнительная клавища, заменяющая собой нажатие определенной последовательности обычных клавиш. Специфическая последовательность из шести байт генерируется только в одном случае — при нажатии клавиши Pause

При отпускании клавиши клавиатура также посылает в компьютер скан-код, но старший (знаковый) разряд кода при этом устанавливается в единицу. Отпускание клавиши, выдающей пару кодов, можно отличить от нажатия по второму символу пары (первым кодом в паре по прежнему является Е0h, а у скан-кода при отпускании будет установлен старший разряд). При отпускании дополнительных клавиш генерируются две пары кодов, но порядок этих пар является обратным тому, который генерируется при их нажатии, и установлены старшие разряды скан-кодов. При отпускании клавиши Раиѕе клавиатура никакой информации в компьютер не передает.

Например, при нажатии клавиши Пробел вырабатывается код 39h, а при отпускании — код 89h. При нажатии клавиши 1 на основной клавиатуре вырабатывается код 02h, а при отпускании — код 82h; нажатие клавиши 1 на цифровой клавиатуре порождает код 4Fh, а отпускание — код CFh. При нажатии правой клавиши Ctrl вырабатывается последовательность E0, 1Dh, а при отпускании — последо-

вательность E0h, 9Dh. Нажатие Insert порождает последовательность кодов E0h, 2Ah, E0h, 52h, а отпускание — последовательность E0h, D2h, E0h, AAh. Нажатие клавиши Pause приводит к выдаче последовательности E1h, 1Dh, 45h, E1h, 9Dh, C5h, а при отпускании данной клавиши никаких кодов не вырабатывается вообще.

Для поддержки расширенного интерфейса управления конфигурацией и питанием (Advanced Configuration and Power Interface, сокращенно ACPI) на клавиатуру были добавлены три клавши [71]:

- Power (Выключить питание) вырабатывает последовательность Е0h. 5Eh:
- Sleep (Переключить систему в спящий режим) вырабатывает последовательность Е0h, 5Fh:
- Wake (Разбудить систему) вырабатывает последовательность E0h, 63h.

Появились в продаже также так называемые «Мультимедийные клавиатуры» с целой группой дополнительных клавиш:

- Next Track вырабатывает последовательность E0h, 19h;
- Previous Track вырабатывает последовательность E0h, 10h;
- Stop вырабатывает последовательность E0h, 24h;
- Plav/Pause вырабатывает последовательность E0h, 22h;
- Mute вырабатывает последовательность E0h, 20h;
- Volume Up вырабатывает последовательность E0h, 30h;
- Volume Down вырабатывает последовательность E0h, 2Eh;
- Media Select вырабатывает последовательность E0h, 6Dh;
- E-Mail вырабатывает последовательность E0h, 6Ch;
- Calculator вырабатывает последовательность E0h, 21h;
- My Computer вырабатывает последовательность E0h, 6Bh;
- WWW Search вырабатывает последовательность E0h, 65h;
- WWW Home вырабатывает последовательность E0h, 32h;
- WWW Back вырабатывает последовательность E0h, 6Ah;
- WWW Forward вырабатывает последовательность E0h, 69h;
- WWW Stop вырабатывает последовательность E0h, 68h;
- WWW Refresh вырабатывает последовательность E0h, 67h;
- WWW Favorites вырабатывает последовательность E0h, 66h.

примечание -

Местоположение дополнительных клавиш на клавиатуре не стандартизировано. Обычно мультимедийные клавиши размещаются в один ряд над функциональными клавишами, а клавиши АСРІ находятся между клавишами дополнительной клавиатуры.

Примеры программ, работающих непосредственно с контроллером клавиатуры, приведены в листингах 1.6 и 1.7. Программа КеуboardTest из листинга 1.6 предназначена для отображения на экран потока кодов, поступающих с клавиатуры. Она позволяет наблюдать реакцию клавиатуры на нажатие, удержание и отпускание клавиш различных типов. Процедура обработки клавиатурного прерывания IRQ1 КеуboardInterrupt отображает принятый от клавиатуры код на экран в шестнадцатеричном представлении, а затем производит подготовку к выводу следующего кода (изменяет значение текущих экранных координат ScreenColumn и ScreenString). Для установки вектора прерывания на эту процедуру служит подпрограмма SetKeyboardInterrupt, а для восстановления старого вектора прерывания после завершения работы основной программы используется подпрограмма RestoreOldKeyboardInterrupt.

Листинг 1.6. Отображение потока данных от клавиатуры в шестнадцатеричных кодах

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

- ; Подключить файл инемонических обозначений
- : кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
- include "list1_03.inc"
- ; Подключить файл макросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) FNDS

DATASEG

; Счетчик операций нажатия/отпускания клавиш PressCounter DW ?

; Область сохранения старого вектора прерывания клавиатуры

OldKeyboardInterruptOffset DW ? OldKeyboardInterruptSegment DW ?

: Текстовые сообщения

```
Листинг 1.6 (продолжение)
Text DB LIGHTGREEN.0.19
     DВ "Непосредственный прием данных с клавиатуры",0
     DB YELLOW, 4, 0, "Отображение потока данных "
     DВ "в шестнадцатеричных кодах: ",0
     DB LIGHTBLUE.24.29. "Нажните любую клавишу".0
ENDS
CODESEG
·************************
;* Основной нодуль програмны *
·*********
PROC KeyboardTest
                AX.DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX

    Установить текстовый режим и очистить экран

        mov
                AX.3
                10h
        int
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString], 25
                [ScreenColumn].0
        mov
        call
                SetCursorPosition
 Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3.Text
; Установить белый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground], WHITE
        mov
: Установить начальную позицию для вывода кодов
; в нулевой колонке пятой строки
        mov
                [ScreenString],5
        mov
                fScreenColumn1.0
; Инициализировать счетчик операций
; нажатия/отпускания клавиш
                [PressCounter], 0
: Установить новый обработчик прерывания
        call.
                SetKeyboardInterrupt
; Ожидать, пока не будет произведено 200
: операций нажатия/отпускания
@@Next: cmp
                [PressCounter],200
        jb
                @@Next
; Восстановить исходный обработчик прерывания
        call.
                RestoreOldKeyboardInterrupt
; Переустановить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
                10h
; Передать управление DOS
```

mov

int.

AH,4Ch 21h

ENDP KeyboardTest

```
.***************
:* НОВЫЙ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ ОТ КЛАВИАТУРЫ *
proc KeyboardInterrupt far
      pusha
      push
             DS
      mov
             AX. FCS: MainDataSeq1
      mov
: Получить скан-кол
      in
             AL.60h
: Разрешить прерывания с более низким приоритетом
      push
      mov
             AL.20h : команла EOI
      out
             20h.AL
             ΔY
      DOD .
      sti
                    :разрешить прерывания
: Отобразить на экране монитора принятый от клавиатуры
: код в шестнадцатеричном представлении
      : Отобразить принятый байт
      call
             ShowHexByte
       : Перевести текущую позицию на 2 символа влево
       : (подготовка для вывода следующего кода)
      add
             [ScreenColumn1.2
       ; Проверить пересечение правой границы экрана
             [ScreenColumn1.80
      CMD
      ib
             @EndShowCode
      ; Если достигнута правая граница
       : экрана - перейти на следующую строку
      sub
             [ScreenColumn].B0
             [ScreenString]
      inc
@@EndShowCode:
: Завершение обработки прерывания
       : Увеличить значение счетчика нажатий/отпусканий
      inc
             [PressCounter]
             DS
      pop
      popa
      iret
endp KeyboardInterrupt
:* УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КЛАВИАТУРЫ *
PROC SetKeyboardInterrupt NEAR
      pusha
      push
      mov
             AX.0
      MOV
             ES.AX
```

Листинг 1.6 (продолжение)

```
: Запомнить прежний вектор обработчика
: прерывания клавиатуры
               AX. FES: 9*47
       mov
               FOldKevboardInterruptOffset].AX
       mov
               AX. FES: 9*4+21
       mov
               f0ldKeyboardInterruptSegmentl.AX
       mov
: Установка вектора прерывания на обработчик клавиатуры
       cli
                          ;запретить прерывания
       mov
               AX.offset KeyboardInterrupt
               TES: 9*41 AX
       mov
       m∩v
               AX.CS
               FES:9*4+21.AX
       mov
       sti
                          :разрешить прерывания
               ES
       pop
       popa
       ret.
ENDP SetKeyboardInterrupt
* ВОССТАНОВИТЬ ИСХОЛНЫЙ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ *
*************
PROC RestoreOldKeyboardInterrupt NEAR
       pusha
; Настроить регистр ES на таблицу векторов прерываний
               ES
       push
               AX O
       mov
               FS. AX
       mov
; Восстановить прежний вектор обработчика прерывания
       cli
       mov
               AX. FOldKeyboardInterruptOffset1
       mov
               FES:9*41.AX
       mov
               AX,[01dKeyboardInterruptSegment]
       mov
               FES:9*4+21.AX
       sti
               ES
       DOD
       popa
       ret
ENDP RestoreOldKeyboardInterrupt
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

FND

Программа KeyboardDriver из листинга 1.7 демонстрирует выполнение следующих типовых операций над данными, поступающими от клавиатурного контроллера системной платы:

- преобразование скан-кодов в ASCII-коды;
- обработка управляющих клавиш;
- управление светодиодами клавиатуры.

Кроме процедур общего назначения, в программе KeyboardDriver используются следующие подпрограммы:

- процедура KeyboardInterrupt принимает данные от клавиатуры, обрабатывает их и при необходимости запоминает введенный символ в выделенной для него ячейке или переключает состояние светодиодов на клавиатуре;
- процедура SetKeyboardInterrupt служит для установки вектора прерывания от клавиатуры на подирограмму-KeyboardInterrupt;
- процедура RestoreOldKeyboardInterrupt служит для восстановления прежнего вектора прерывания после завершения работы программы;
- процедура Wait8042BufferEmpty выполняет цикл ожидания освобождения буфера контроллера клавиатуры.

Листинг 1.7. Упрощенный вариант драйвера клавиатуры

```
IDEAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
```

```
: Подключить файл мнемонических обозначений ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1\_03.inc"
```

; Подключить файл накросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) ENDS

DATASEG

; Счетчик операций нажатия/отпускания клавиш $PressCounter\ DW\ ?$

; Область сохранения старого вектора

прерывания клавиатуры

OldKeyboardInterruptOffset DW ?
OldKeyboardInterruptSegment DW ?

; Байт состояния клавиатуры (бит 0 - ScrollLock,

; бит 1 - NumLock, бит 2 - CapsLock, бит 3 - левый

Листинг 1.7 (продолжение)

```
: Shift, бит 4 - правый Shift)
KeyboardStatus DB 0
: Байт состояния светодиодов (бит 0 - ScrollLock.
: бит 1 - NumLock, бит 2 - CapsLock)
LEDStatus DB 0
: Признак ввода очередного символа
CharInputFlag DB 0
: ASCII-код введенного символа
ASCIICode DB 0
: Текстовые сообщения
Text DB LIGHTGREEN.0.21
     DB "Упрошенный вариант драйвера клавиатуры", 0
     DB YELLOW, 10.0
     DB "Dтображение потока данных в ASCII-кодах: ".0
     DB LIGHTGREY, 24, 29, "Нажмите любую клавишу", 0
: Перекодировочные таблицы (для алфавитно-цифровой
; клавиатуры)
label RusNorm byte
  DB 0 . 27, '1', '2', '3', '4', '5', '6'
 DB '7', '8', '9', '0', '-', '=', 8 , 9
  DB 'й', 'ц', 'у', 'к', 'e', 'н' 'г'
  DB 'w'.'w'.'3'.'x'.'b'. 13. 0
 DB 'd', 'ы', 'в', 'a', 'п', 'p', 'o'
  DB 'л'. 'a'. 'ж'. 'э'. 'ё'.
  DB 'я', 'ч', 'с', 'м', 'и', 'т'
 DB '6', 'ω', '.', 0 , '*'. 0 .
label RusNormShift byte
 DB 0 , 27.'!','"','%',';'','%',':'
 DB '?','*','(',')',
                      + 8.9
 DB 'Й', 'Ц', 'У', 'K', 'Ē', 'H', 'Γ'
 DB 'W'.'W'.'3'.'X'.'b'. 13. 0
 DB '4'.'H'.'B'.'A'.'N'.'P'.'O'
 DB 'Л', 'Д', 'Ж', 'Э', 'Ë', О .'/'
 DB 'A', '4', 'C', 'M', 'N', 'T', 'b'
 DB '5', '6', '.', 0 , '*', 0 , ' '
label RusCaps byte
 DB 0 , 27, '1', '2', '3', '4', '5', '6'
 DB '7', '8', '9', '0', '-', '=', 8, 9
 DB 'Й','Ц','У','К','E','H'.'Г'
 DB 'W', 'W', '3', 'X', 'b', 13, 0
 DB '4', 'H', 'B', 'A', 'N', 'P', 'O'
 DB 'Л', 'Д', 'Ж', 'Э', 'Ë', О , '\'
 DB 'A', '4', 'C', 'M', 'N', 'T', 'b'
 DB '5','W','.'
                 . 0 .'*'. 0 .
label RusCapsShift byte
 DB 0 , 27, '!', '"', '#e', ';', '%', ':'
 DB '?','*','(',')',' ','+', B , 9
 DB 'й', 'μ', 'y', 'κ', 'ē', 'н', 'г'
 DB 'w', 'w', '3', 'x', '1', 13, 0
```

```
DB 'φ', 'ω', 'в', 'a', 'π', 'p', 'o'
 DB 'л', 'д', 'ж', 'э', 'ë', 0, '/'
  DB 'я', 'ч', 'с', 'н', 'и', 'т'
 DB '6', 'ω', ', ', 0 . '*'. 0 .
ENDS
CODESEG
·**************
:* Основной модуль программы *
*****************
PROC KeyboardDriver
                AX . DGROUP
        mov
        mov
                DS.AX
        mov
                FCS:MainDataSeql.AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
                10h
 Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3.Text
; Инициализировать счетчик операций
: нажатия/отпускания клавиш
        mov
                [PressCounter], 0
: Установить новый обработчик прерывания
                SetKeyboardInterrupt
        call.
; Установить курсор в начало строки
                [ScreenString], 12
        mov
                [ScreenColumn], 0
        mov
        call.
                SetCursorPosition
: Настроить ES:DI на видеопанять
                АХ OB800h : текстовый видеосегиент
        mov
        mov
                ES.AX
                АН. WHITE : белый цвет, черный фон
        mov
        ; Выполнять вывод синволов в двенадцатой строке
                DI.12*160
        mov
; Ввести и отобразить на экране ВО символов
@@NextChar:
        CMD
                [CharInputFlag].0 :Введен символ?
        je.
                @@NextChar
        ; Сбросить флаг ввода символа
                [CharInputFlag].0
        ; Отобразить синвол
                AL, [ASCIICode]
        mov
        stosw
        ; Передвинуть курсор в следующую позицию
                [ScreenColumn]
        inc
        call.
                SetCursorPosition
        : Увеличить счетчик
                [PressCounter]
        inc
        : Проверить условие завершения цикла
```

```
Листинг 1.7 (продолжение)
               [PressCounter] 80
       cmo
       ib
               @@NextChar
: Восстановить исходный обработчик прерывания
       call
               RestoreOldKeyboardInterrupt
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
       int
               10h
; Передать управление DOS
       mov
               AH 4Ch
       int
               21h
ENDP KeyboardDriver
* HORNI OFFAFOTURE TREPHRAHER OF KRAREATYPH *
proc KeyboardInterrupt far
;Сохранить регистры
       ousha
       oush
               ns.
       mov
               AX. [CS: MainDataSeq]
       mov
               DS. AX
: Получить скан-код
       in
               AL.60h
       :Разрешить прерывания
       push
               AX
                         ;сохранить скан-код
       mov
               AL 20h
                         :послать команду EDI
       out
               20h. AL
                         : в ведущий контроллер
               ΑX
       gog
                         :восстановить скан-код
       sti
; Игнорировать код подтверждения команды АСК
               AL, OFAh
                        :код подтверждения команды?
       CMD
       jе
               @End
: Обработать Shift
       CMD
               AL.2Ah
                        :левый Shift нажат
       je.
               @CLeftShiftON
       cmp
               AL, 0AAh
                         :левый Shift отпущен
       ie
               @LeftShiftOFF
       CMD
               AL.36h
                         :правый Shift нажат
       je
               @@RightShiftON
               AL. 086h
                         ;правый Shift отлущен
       cmp
       je
               @@RightShiftOFF
: Проверить нажатие клавищ статуса
               AL.3Ah
                        ; нажатие клавиши CapsLock?
       CMD
       .ie
               @@CapsLockLED ON
               AL. 45h
                         :нажатие клавити NumLock?
       CMD
       .je
               @@NumLockLED DN
```

```
:нажатие клавиши ScrollLock?
       CIMD
                Al_, 46h
        ie
                @GScrolllockLED_ON
: Обработать алфавитно-цифровые клавиши
               Al 39h
        CITID
                @GFnd
        ia
        : Использовать скан-код как индекс
        : элемента в массиве перекодировки
               BX.BX
       xor
       mov
               BL.AL
       : Выбрать массив перекодировки
       test
                ГКеvboardStatus1.100b :CapsLock активен?
        inz
               @@CapsON
        test
              [KeyboardStatus].11000b :Shift Hawat?
        inz
                @@ShiftON1
        add
                BX.offset RusNorm
        imp short @@SaveChar
aashiftON1 .
                BX offset RusNormShift
        add
        jmp short @@SaveChar
@@CapsON:
                [KeyboardStatus].11000b ;Shift нажат?
       test
               @GShiftON2
        inz
        add
               BX.offset RusCaps
        imp short @@SaveChar
@GShiftON2:
        add
               BX.offset RusCapsShift
@@SaveChar:
: Сохранить ASCII-код символа и установить флаг приема
       mov
               AL. FBX1
       CIND
               AL.32
                       :это алфавитно-цифровой символ?
        ib
                @@End
       mov
                [ASCIICode].AL
       mov
               [CharInputFlag].1
       imp short @@End
: Установить признак Shift
@GLeftShiftON:
               [KeyboardStatus], 1000b
       or
        jmp short @@End
@CLeftShiftOFF:
       and
               [KeyboardStatus].11110111b
        imp short @@End
@@RightShiftON:
               [KeyboardStatus].10000b
        imp short @End
@@RightShiftOFF:
               [KeyboardStatus], 11101111b
       and
        imp short @@End
```

```
Листинг 1.7 (продолжение)
: При нажатии клавиши статуса зажечь или погасить
: соответствующий светодиод
@CapsLockLED DN:
               [LEDStatus].100b
       xor
       imp short @@SetKevboardLED
@@NumLockLED ON:
       xor
                [LEDStatus].10b
       imp short @@SetKevboardLED
@GScrollLockLED ON:
       xor
               [LEDStatus].1
@SetKevboardLED:
       ; Сбросить незначащие разряды
               [LEDStatus], 111b
       : Скопировать LEDStatus в KeyboardStatus
               FKeyboardStatus1.11111000b
       and
       mav
               AL.[LEDStatus]
       or
               [KeyboardStatus].AL
: Переустановить состояние светодиодов на клавиатуре
       call
              Wait8042BufferEmpty
       : Послать команду установки светодиодов
       mov
              AL. 0EDh
       out
               60h.AL
       call
               Wait8042BufferEmpty
       : Передать байт состояния светодиодов
       mov
               AL.[LEDStatus]
       out
               60h.AL
@End:
               ns
       DOD
       popa
       iret
endp KeyboardInterrupt
:* УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КЛАВИАТУРЫ *
PROC SetKeyboardInterrupt NEAR
       pusha
       push
               ES
               AX.0
       mov
       mov
               ES.AX
; Запомнить прежний вектор обработчика
: прерывания клавиатуры
       MOV
               AX, [ES:9*4]
       mov
               [OldKeyboardInterruptOffset].AX
               AX. [ES:9*4+2]
       mov
               [0]dKeyboardInterruptSegment],AX
       mov
; Установка вектора прерывания на обработчик клавиатуры
       cli
                         :запретить прерывания
```

AX.offset KeyboardInterrupt

FES: 9*41. AX

AX.CS

mov

mov

mov

```
[ES:9*4+21.AX
       mov
       sti
                        :разрешить прерывания
              FS
       pop
       popa
       ret.
ENDP SetKeyboardInterrupt
:* ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЙ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ *
·***************
PROC RestoreOldKeyboardInterrupt NEAR
       pusha
; Настроить регистр ES на таблицу векторов прерываний
              FS
              AX. O
       mov
              ES.AX
       mov
; Восстановить прежний вектор обработчика прерывания
       cli
       moν
              AX, [01dKeyboardInterruptOffset]
              ΓES: 9*41.AX
       mov
              AX.[0]dKeyboardInterruptSegment]
       mov
       mov
              「ES: 9*4+21.AX
       sti
       DOD
              ES
       popa
       ret
ENDP RestoreOldKeyboardInterrupt
·***************
    ОЖИДАНИЕ ОЧИСТКИ ВХОДНОГО БУФЕРА 18042
;* При выходе из процедуры:
:* флаг ZF установлен - нормальное завершение.
:* флаг ZF сброшен - ошибка тайм-аута.
proc Wait8042BufferEmpty near
       oush
              CX
       mov
              CX.0FFFFh ;задать число циклов
@@kb:
       in
              AL.64h
                        :получить статус
       test
              AL. 10b
                        :буфер i8042 свободен?
       loopnz @kb
                        :если нет, то цикл
       DOD
              CX
       : (если при выходе сброшен флаг ZF - ошибка)
       ret
endp Wait8042BufferEmpty
ENOS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

Следует иметь в виду, что приведенный пример был для наглядности сильно упрощен: драйвер обрабатывает только коды клавиш основной клавиатуры и управляющих клавиш Num Lock и Scroll Lock. Функциональные клавиши, клавиши дополнительной и цифровой клавиатур игнорируются. Из трех клавиш, состояние которых отображается светодиодами, влияние на коды вводимых символов оказывает только Caps Lock, а реакция на Num Lock и Scroll Lock сводится к зажитанию или ташению соответствующих индикаторов.

ВНИМАНИЕ -

Запускать все приведенные в данном разделе примеры можно на любом AT-совместимом персональном компьютере с VGA-совместимым видеоконтроллером. Единственное ограничение: при помощи стандартного драйвера-русификатора DOS (или любого другого) перед запуском примеров должна быть загружена русская кодовая таблица, поскольку при выводе на экран используются сообщения на русском языке.

Глава 2 Недокументированные возможности процессоров Intel 80x86

У всех изготовителей микропроцессоров стало традицией предлагать описания регистров и команд через Интернет в виде pdf-файлов, но не давать при этом рекомендаций по их применению. Хорошо, если из названия (или описания) можно сделать совершенно определенные выводы о назначении команды или регистра. А если нет?

Столь же вредная традиция — не описывать в общедоступной документации режимы работы, которых современные процессоры имеют великое множество. Безусловным чемпионом в этой области является Intel — значительная часть потенциальных возможностей процессоров класса Pentium и последующих модификаций не используется потребителями, поскольку эти возможности в документации только упоминаются, но не рассматриваются.

Линейная адресация данных в реальном режиме **DOS**

В литературе по программированию описано три режима работы микропроцессоров серии 80х86: реальный режим (режим совместимости с архитектурой 8086), защищенный режим и режим виртуальных процессоров 8086 (являющийся подвидом защищенного режима).

Основной недостаток реального режима состоит в том, что адресное пространство имеет размер всего в 1 Мбайт и при этом сегментировано — «нарезано» на кусочки размером по 64 Кбайт. Одного мегабайта очень мало для современных ресурсоемких прикладных программ (текстовых и графических редакторов, геоинформационных

систем, систем проектирования и т. д.), а сегментация не позволяет нормально работать с видеопамятью и большими массивами данных.

Что можно сказать о защищенном и виртуальном режимах? Многие книги и учебники по микропроцессорам Intel заканчиваются главой «Переход в защищенный режим». Недостаток этого режима — необходимость заново создавать программное обеспечение для работы с периферийными устройствами на низком уровне, то есть фактически полностью переписывать все основные функции DOS. Можно, конечно, использовать Windows, но эта операционная система предназначена для офисных целей и плохо адаптируется к решению задач оперативного управления техническими системами. Кроме того, Windows забирает для собственных нужд изрядную часть ресурсов компьютера и ограничивает доступ к периферийным устройствам.

В некоторых случаях универсальные многозадачные операционные системы типа Windows и Unix неприменимы по причинам, не относящимся напрямую к области вычислительной техники. Первая причина — лицензионные соглашения между изготовителями и потребителями программ. Прочтите внимательно любую лицензию: разработчик программы не несет ответственности ли за что! Следовательно, за все сбои и неисправности расплачивается потребитель. Например, за аварию в системе управления транспортом разработчикам этой системы придется отвечать по статьям Уголовного кодекса. Что касается систем военного назначения, то вообще сомнительно, что на таких лицензионных условиях какая-либо программа может быть официально принята в эксплуатацию на территории России.

Вторая причина — огромный объем универсальных операционных систем: десятки миллионов строк на языках высокого уровня! Полностью протестировать такие системы невозможно — у фирмы Microsoft, например, хватает сил только на доскональную проверку небольшого ядра Windows! Тем более на это не способен потребитель, у которого нет всей документации. Даже в случае открытой системы типа Linux, если документация есть и все исходные коды доступны — попробуйте доказать военным или банкирам, что в системе нет скрытых ловушек и «черного хода»!

Создать собственную программу для переключения в защищенный режим и работы в нем — непростая задача. При работе с аппаратурой в эащищенном режиме программист должен четко понимать,

какими возможностями аппаратуры пользоваться опасно. Например, приводимые в учебниках образцы программ для защищенного режима часто проявляют несовместимость с определенными конфигурациями оборудования, поскольку их авторы не имели достаточно широкой лабораторной базы для тестирования. Дело в том, что периферийные устройства всегда имеют какие-нибудь нестандартные особенности, добавляемые их изготовителями в рекламных целях. При работе в реальном режиме DOS такие особенности не применяются и потому никак не проявляются. Однако они могут показать себя с самой неприятной стороны при переключении в защищенный режим, когда программисту приходится перенастраивать периферийные устройства на новую модель организации оперативной памяти, перезаписывая при этом множество различных регистров аппаратуры. Возможны две ситуации: либо в стандартных регистрах некоторые разряды применяются нестандартным образом, но программисту об этом ничего не известно, либо вообще имеются какие-либо дополнительные регистры, не описанные в документации, но влияющие на режим работы системы. Возникает абсурдная ситуация: простой (реальный) режим работы задается процедурами BIOS фирмы-изготовителя системной платы, которая обычно хорошо осведомлена об особенностях применяемого на этой плате чипсета, а программы для перехода в защищенный режим вынуждены писать совершенно посторонние люди, не располагающие документацией в полном объеме. В BIOS включено некоторое количество процедур для работы в защищенном режиме, но они охватывают лишь часть необходимых операций.

Вообще говоря, изобилие управляющих регистров в современных персональных компьютерах (их общее количество достигает нескольких тысяч) — явление совершенно ненормальное, теоретически приводящее к увеличению количества возможных режимов работы до бесконечности. Поскольку протестировать функциопирование системы в миллиардах различных режимов технически невозможно, разработчики программного обеспечения не могут использовать дополнительные средства и ограничены несколькими общепринятыми (стандартными) режимами. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить полный набор команд любого периферийного устройства с реально используемым (например, в ВІОЅ) подмножеством команд данного набора. Большая часть регистров в настоящее время в принципе не нужна: установкой режима работы периферийного устройства должен заниматься его встроенный специализированный процессор, а не центральный процессор компьютера.

Однако переход на новые технологии произойдет, вероятно, только после очередного кризиса в развитии компьютерной индустрии, а пока что приходится приспосабливаться к сложившейся ситуации. Изложенные выше причины приводят к тому, что программисты вынуждены искать различные обходные пути. Один из возможных приемов — использование линейной адресации памяти. Линейная адресация — это наиболее простой, с точки зрения программиста, способ работы непосредственно с аппаратурой компьютера (логические адреса при этом совпадают с физическими). Различия в организации памяти в реальном, защищенном и линейном режимах работы процессора иллюстрирует рис. 2.1.




Рис. 2.1. Организация адресного пространства памяти в реальном, защищенном и линейном режимах работы процессора x86

Линейную адресацию можно использовать в специализированных программах, активно эксплуатирующих ресурсы компьютера — как

в играх, так и в системах автоматики, измерительных системах, системах управления, связи и т. п. Применение линейной адресации целесообразно в том случае, если проектируемая система предназначена для выполнения ограниченного, заранее известного набора функций и требует высокого быстродействия и надежности.

Разработчики процессоров начали внедрять линейную адресацию (в качестве одного из возможных режимов работы) при переходе с 16-разрядной архитектуры на 32-разрядную. Фирма Intel ввела такой режим в процессоре 80386, после чего он стал фактически стандартным (поддерживается не только всеми последующими моделями, но и всеми клонами архитектуры х86), однако остался недокументированным (почти не описан в литературе и не рассматривается в фирменном руководстве по программированию).

Для пользователей обычных персональных компьютеров линейная адресация в чистом виде интереса не представляет по тем же причинам, что и защищенный режим: DOS и BIOS функционируют только в реальном режиме с 64-килобайтными сегментами, и при переходе в любой другой режим программист оказывается один на один с аппаратурой компьютера — без документации. Однако кроме чистых режимов, процессоры Intel способны работать и в режимах гибридных.

Еще в 1989 году Томас Роден (Thomas Roden) предложил использовать интересную комбинацию сегментной (для кода и данных) и линейной (только для данных) адресации [90]. Предложенный им метод позволяет, находясь в обычном режиме DOS, работать со всей доступной памятью в пределах четырехгигабайтного адресного пространства процессора Intel 80386. Чтобы включить режим линейной адресации данных, необходимо снять ограничения на размер сегмента в теневом регистре, соответствующем одному из дополнительных сегментных регистров FS или 6S (при необходимости описание архитектуры процессора Pentium вы можете найти в документации [66—68], размещенной в Интернете на сервере Intel для разработчиков). Через избранный регистр можно обращаться к любой области цамяти с помощью прямой адресации или используя в качестве индексного любой 32-разрядный регистр общего назначения.

После снятия ограничения запись в выделенный для линейной адресации сегментный регистр выполнять нельзя, иначе нарушится информация в соответствующем ему теневом регистре (предел сегмента сохранится, но начальный адрес будет перезаписан новым значением). Однако стандартные компиляторы и функции

DOS с регистрами FS и GS не работают, и, соответственно, при вызове процедур эти регистры можно вообще «не трогать» — их не нужно сохранять и восстанавливать. Достаточно один раз снять ограничение на размер адресного пространства, и после выхода из программы (до перезагрузки компьютера) линейную адресацию можно будет использовать из любой другой программы DOS, как поступил в своем примере Томас Роден.

Рассмотрим более подробно процедуру переключения одного из дополнительных сегментных регистров в режим линейной адресации. Каждый сегментный регистр, как указано в документации [68], состоит из видимой и невидимой (теневой) частей. Информацию в видимую часть можно записывать напрямую при помощи обычных команд пересылки данных (МОV и т. д.), а для записи в невидимую часть применяются специальные команды, которые доступны только в защищенном режиме. Теневая часть представляет собой так называемый дескриптор (описатель) сегмента, длина которого равна 64 разрядам.

При переходе от 16-разрядной архитектуры к 32-разрядной (то есть от i286 к i386) разработчики нового процессора попытались сохранить совместимость снизу вверх по структуре системных регистров, в результате чего дескрипторы сегментов приобрели довольно уродливый (с точки зрения технической эстетики) вид — поля предела и базового адреса разделены на несколько частей. Кроме того, поле предела оказалось ограничено 20 разрядами, что вынудило разработчиков применить еще один радиолюбительский трюк — ввести бит гранулярности G, чтобы можно было задавать размер сегмента, превышающий 16 Мбайт.

Старшее 32-разрядное слово дескриптора сегмента

Базовый адрес 31–24	G	D/B	0	AVL	Предел сегмента 19–16	Р	DPL	S	Тип	Базовый адрес 23–16
31 24	23	22	21	20	19 16	15	14 13	12	11 8	7 0

Младшее 32-разрядное слово дескриптора сегмента

	Базовый адрес 15–0	Предел сегмента 15–0	
31	16	0 15	i

Рис. 2.2. Формат дескриптора сегмента

Формат дескриптора сегмента показан на рис. 2.2. Дескриптор состоит из перечисленных ниже полей.

- Базовый адрес 32-разрядное поле, задающее начальный адрес сегмента (в линейном адресном пространстве).
- Предел сегмента 20-разрядное поле, которое определяет размер сегмента в байтах или 4-килобайтных страницах (в зависимости от значения бита гранулярности G). Поле предела содержит значение, которое должно быть на единицу меньше реального размера сегмента в байтах или страницах.
- Тип 4-разрядное поле, определяющее тип сегмента и типы операций, которые допустимо с ним выполнять.
- Бит S признак системного объекта (0 дескриптор описывает системный объект, 1 — назначение сегмента описывается полем типа).
- DPL 2-разрядное поле, определяющее уровень привилегий описываемого дескриптором сегмента.
- Бит Р признак присутствия сегмента в оперативной памяти компьютера (0 — сегмент «сброшен» на диск, 1 — сегмент присутствует в оперативной памяти).
- Бит AVL свободный (available) бит, который может использоваться по усмотрению системного программиста.
- Бит 0 признак используемого по умолчанию режима адресации данных (0 16-разрядная адресация, 1 32-разрядная).
- Бит G гранулярность сегмента (0 поле предела задает размер сегмента в байтах, 1 — в 4-килобайтных страницах).

В нашем случае признак используемого по умолчанию режима адресации данных 0 можно установить в 0 (использовать по умолчанию 16-разрядные операнды), но особой роли его значение не играет — в смешанном режиме сегментно-линейной адресации при работе с линейным сегментом строковые команды, использующие значение этого разряда, применять нельзя. Бит гранулярности Gдолжен быть установлен в 1, чтобы обеспечить охват всего адресного пространства процессора.




Рис. 2.3. Формат байта прав доступа для сегмента данных

Для сегментов данных формат байта прав доступа (включающего поле типа сегмента) имеет вид, показанный на рис. 2.3. Как видно

из рисунка, поле S для сегментов данных должно быть установлено в 1, а старший разряд поля типа должен иметь значение 0. Поля Р и DPL уже упоминались выше. Бит присутствия сегмента Р следует установить в 1 (сегмент присутствует в памяти), а в поле DPL нужно установить максимальный уровень привилегий (значение 00). Бит расширения вниз ED для сегментов данных имеет значение 0 (в отличие от стековых сегментов, для которых ED=1). Бит разрешения записи W следует установить в единицу, чтобы можно было не только считывать, но и записывать информацию в сегмент. Бит A фиксирует обращение к сегменту и автоматически устанавливается в единицу всякий раз, когда процессор производит операции считывания или записи с сегментом, описываемым данным дескриптором. При инициализации регистра бит A можно сбросить в 0.

P C N 3apesep	вировано	P G	N W	Зарезервировано	١	E	T S	E M	M P	P E
31 30 29 28	19	18 17	16 1	15 6	5	4	3	2	1	0

Рис. 2.4. Формат регистра управления CR0

Осуществить загрузку теневых регистров можно только в защищенном режиме. Для переключения режимов работы процессора используется регистр управления СRO, формат которого показан на рис. 2.4. Регистр СRO содержит флаги, отражающие состояние процессора и управляющие режимами его работы. Назначение флагов следующее:

- РЕ (Protect Enable) включение защищенного режима (0 процессор работает в реальном режиме, 1 — в защищенном режиме);
- MP (Math Present) признак наличия математического сопроцессора (0 нет сопроцессора, 1 сопроцессор присутствует в системе);
- ЕМ (Emulation) эмуляция математического сопроцессора (0 выключена, 1 — включена);
- TS (Task Switched) признак переключения задачи (флаг устанавливается в 1 при каждом переключении задач и проверяется перед выполнением команд математического сопроцессора);
- ET (Extension Type) поддержка набора инструкций математического сопроцессора (0 выключена, 1 включена). В процессорах Р6 флаг всегда установлен в 1;
- NE (Numeric Error) встроенный механизм контроля ошибок математического сопроцессора (0 выключен, 1 включен);

- WP (Write Protect) защита от записи информации в страницы уровня пользователя из процедур супервизора (0 — выключена, 1 — включена);
- АМ (Alignment Mask) автоматический контроль выравнивания (0 — запрещен, 1 — разрешен);
- NW (Not Write-through) запрещение сквозной записи (0 сквозная запись разрешена, 1 запрещена);
- CD (Cache Disable) запрещение кэш-памяти (0 использование кэш-памяти разрешено, 1 запрещено);
- PG (Paging) страничное преобразование (0 запрещено, 1 разрешено).

Набор подпрограмм, необходимых для переключения сегментного регистра GS в режим линейной адресации, показан в листинге 2.1. Как указано выше, перезапись содержимого теневого регистра процессора возможна только в защищенном режиме, а переход в этот режим, как видно из листинга, требует ряда дополнительных операций, выполняемых процедурой Initialization. В частности, нужно перенастроить на специально выделенные в кодовом сегменте области данных регистры DS, SS и SP. В момент перенастройки регистров стека должны быть запрещены прерывания, поскольку некоторые обработчики прерываний пишут информацию в стек прерываемой программы.

Процедура SetLAddrModeForGS, непосредственно осуществляющая перенастройку регистра GS в режим линейной адресации, воспроизводит (с незначительными изменениями) метод Родена. Прежде чем осуществить переключение, нужно подготовить таблицу GDT (настроить на текущие сегменты кода и данных) и загрузить ее. Затем нужно войти в защищенный режим — установить в единицу бит РЕ регистра CRO, а остальные разряды сохранить без изменений (в том виде, в котором они находились при работе в реальном режиме). В защищенном режиме нужно перезагрузить сегментные регистры, сняв при этом ограничения с GS, и сразу же вернуться в реальный режим DOS, сбросив в ноль бит РЕ. Длительное пребывание в защищенном режиме нежелательно, поскольку переключение в него выполнялось по упрощенной схеме: таблица прерываний не создавалась, а сами прерывания были просто отключены.

После выполнения процедуры SetLAddrModeForGS обязательно следует отменить заворачивание адресного пространства, то есть разблокировать адресную линию A20, которая управляется контроллером

клавиатуры. Для этого необходимо послать в порт А контроллера соответствующую команду по правилам, описанным в главе 1 «Работа с клавиатурой». Посылка команды осуществляется при помощи процедур Enable A20 и Wait8042BufferEmpty.

Листинг 2.1. Подпрограмма, устанавливающая режим линейной адресации ланных

```
: Порт. управляющий запретом немаскируемых прерываний
CMOS ADDR
              egu 0070h
CMOS DATA
              egu 0071h
: Селекторы сегментов
SYS PROT CS
              eau 0008h
SYS REAL SEG
              egu 0010h
SYS MONDO SEG equ 0018h
CODESEG
·***********************************
:* ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЛИНЕЙНОЙ АЛРЕСАЦИИ ПАМЯТИ *
        (процедура параметров не имеет)
PROC Initialization NEAR
       pushad
; Сохранить значения сегментных регистров в
; реальном режиме (кроме GS)
       mov
               FCS:Save SP1.SP
               AX.SS
       MOV
               [CS:Save SS], AX
       mov
               AX.DS
       mov
               [CS:Save DS1.AX
       mov
: (работаем теперь только с кодовым сегментом)
       mov
               [word ptr CS:Self Mod CS],AX
       mov
       mov
               DS. AX
       cli.
       mov
               SS.AX
       mov
               SP.offset Local Stk Top
       sti
; Установить режим линейной адресации
       call.
             SetLAddrModeForGS
; Восстановить значения сегментных регистров
       cli
       mov
               SP. FCS: Save SP1
              AX.[CS:Save SS]
       mov
       mov
               SS.AX
              AX,[CS:Save DS]
       mov
              DS.AX
       mov
       sti
```

```
: Разрешить работу линии А20
       call
              Enable A20
       popad
       ret.
ENDP Initialization
: Область сохранения значений сегментных регистров
Save SP DW ?
Save SS DW ?
Save DS DW ?
: Указатель на GDT
GDTPtr DO ?
: Таблица дескрипторов сегнентов для
; входа в защищенный режим
GDT DW 00000h.00000h.00000h.00000h :не используется
   DW OFFFFh.00000h.09A00h.00000h ;cerment кода CS
   DW 0FFFFh.00000h,09200h,00000h ; сегмент данных DS
   DW 0FFFFh.00000h.09200h.0008Fh :cernent GS
: Локальный стек для защищенного режина
: (организован внутри кодового сегмента)
label GDTEnd word
       DB 255 DUP(OFFh)
Local Stk Top DB (OFFh)
·*************
         DTMEHNTЬ ПРЕДЕЛ СЕГМЕНТА GS
:* Процедура изменяет содержимое теневого
:* регистра GS таким образом, что становится *
* возможной линейная апресация через него
:* 4 Gb памяти в реальном режиме
PROC SetLAddrModeForGS near
: Вычислить линейный адрес кодового сегмента
       mov
               AX CS
       movzx
               EAX.AX
       sh1
               ЕАХ.4 : умножить номер параграфа на 16
               ЕВХ.ЕАХ :сохранить линейный адрес в ЕВХ
       mov
: Занести младшее слово линейного адреса в дескрипторы
: сегментов кола и данных
               [word ptr CS:GDT+101.AX
       mov
               [word ptr CS:GDT+1B].AX
       : Переставить местами старшее и младшее слова
       ror
               EAX.16
: Занести биты 16-23 линейного адреса в дескрипторы
: сегментов кода и данных
               Tbyte ptr CS:GDT+121.AL
       mov
               [byte ptr CS:GDT+20],AL
: Установить предел (Limit) и базу (Base) для GDTR
               EBX, offset GDT
       add
```

Листинг 2.1 (продолжение)

```
mov [word ptr CS:GDTPtr],(offset GDTEnd-GDT-1)
                [dword ptr CS:GDTPtr+2].EBX
: Сохранить регистр флагов
        pushf
; Запретить прерывания, так как таблица прерываний IDT
: не сформирована для защищенного режима
        cli
; Запретить немаскируемые прерывания NMI
                AL.CMOS ADDR
        mov
                AH. AL
                           ;установить старший разряд
        or
                AI 080h
                CMOS ADDR.AL :не затрагивая остальные
        out
        and
                AH.080h
        : Запомнить старое состояние маски NMI
                CH. AH
; Перейти в защищенный режим
        ladt
                [fword ptr CS:GDTPtr]
        mov
                BX.CS
                         ;запомнить сегмент кода
                EAX.CR0
        mov
                AL.01b
                         :установить бит РЕ
        or
        mov
                CRO.EAX ;защита разрешена
        : Безусловный дальний переход на метку SetPMode
        ; (очистить очередь команд и перезагрузить CS)
                DB
                        0FAh
                D₩
                        (offset SetPMode)
                D₩
                        SYS PROT CS
SetPMode:
        ; Подготовить границы сегнентов
                AX.SYS REAL SEG
        mov
        mov
                SS.AX
                DS.AX
        mov
                FS. AX
        mov
        mov
                FS.AX
        ; Снять ограничения с сегмента GS
        mov
                AX.SYS MONDO SEG
        mov
                GS.AX
; Вернуться в реальный режим
                EAX.CR0
        mov
        and
                AL,11111110b ; сбросить бит PE
                CRO.EAX
        mov
                            :зашита отключена
        ; Безусловный дальний переход на метку SetRMode
        : (очистить очередь команд и перезагрузить CS)
            DB OEAh
            DW (offset SetRMode)
Self Mod CS DW ?
SetRMode:
        ; Регистры стека и данных
```

```
; настроить на сегмент кода
               SS.BX
       mov
               DS BX
       mov.
       : Обнулить дополнительные сегментные
        ; регистры данных (GS не трогать!)
               AX.AX
       xor
               ES.AX
       mov.
       mov
               FS AX
        : Возврат в реальный режим.
        : прерывания снова разрешены
       in
              AL, CMOS ADDR
       and
               AL.07Fh
       or
              AL.CH
       out
              CMOS ADDR. AL
       popf
       ret
ENDP SetLAddrModeForGS
·**********************************
:* Разрешить работу с памятью выше 1 Мб *
PROC Enable A20 near
       calī
              Wait8042BufferEmpty
       mov
               AL. 0D1h :конанда управления линий A20
       out
               64h, AL
       call
              Wait8042BufferEmpty
       mov
               AL,00Fh ;разрешить работу линии
       out
              60h.AL
       call
              Wait8042BufferEmpty
       ret
ENDP Enable A20
ОЖИДАНИЕ ОЧИСТКИ ВХОДНОГО БУФЕРА 18042
: * При выходе из процедуры:
;* флаг ZF установлен - нормальное завершение,
:* флаг ZF сброшен - ошибка тайм-аута.
.**<del>*****************************</del>
proc Wait8042BufferEmpty near
       push
              CX
       mov
               CX.OFFFFh ;задать число циклов
@@kb:
       in
               AL,64h
                         ;получить статус
       test
              AL. 10b
                         :буфер 18042 свободен?
       loopnz
              @@kb
                         :если нет. то цикл
              CX
       ; (если при выходе сброшен флаг ZF - ошибка)
       ret
endp Wait8042BufferEmpty
```

ENDS

ВНИМАНИЕ -

Как уже было указано выше, после выхода из защищенного режима нельзя перезаписывать регистр GS, иначе будет полностью или частично стерта информация в соответствующем теневом регистре. В частности, нельзя выполнять операции сохранения/восстановления содержимого регистра при помощи команд работы со стеком push и pop.

При использовании нестандартных режимов работы возникают определенные трудности в процессе отладки программ: стандартные программы-отладчики становятся неудобными. Во многих случаях, однако, достаточно использовать простую отладочную печать. В листинге 2.2 приведена подпрограмма ShowRegs, отображающая на экран содержимое регистров общего назначения, сегментных регистров, регистра флагов и регистра Ск0. Недостаток этого упрощенного примера заключается в том, что ShowRegs не сохраняет содержимое видеопамяти. Однако при использовании линейной адресации программу нетрудно усовершенствовать, если есть достаточный запас оперативной памяти: в текстовом режиме для сохранения одной страницы нужно менее 4 Кбайт, а в графическом режиме TrueColor32 с разрешением 1920×1280 требуется уже 9.5 Мбайт.

Листинг 2.2. Отладочная подпрограмма, предназначенная для отображения на экран содержимого регистров процессора

```
DATASEG
label REGROW 386 byte
  DB 0.0, 'EAX =' .0
  DB 1.0. 'EBX =' .0
  DB 2.0. 'ECX =' .0
  DB 3.0. 'EDX ='.0
  DB 4.0. 'ESI ='.0
  DB 5.0. EDI = .0
  DB 6.0, 'EBP ='.0
  DB 7.0. 'ESP =',0
  DB B.O.'IP ='.0
  DB 9.0. 'CS ='.0
  DB 10.0.'DS = '.0
  DB 11.0. 'ES ='.0
  DB 12.0, 'FS ='.0
  DB 13.0.'GS ='.0
  DB 14.0 SS = .0
  DB 16.8.
                          AVR
                               NIOODIT SZ A P C'.0
  DB 17.B.
                          CMF TPLFFFF FF F F'.0
  DB 1B,0,'Флаги:',0
  DB 20.B. 'PCN
                          ΑV
                                          NETEMP', 0
```

```
DB 21.B. 'GDW
                        M P
                                       FTSMPF' 0
  DB 22.0. 'CR0: '.0
   OB 24.15
   DB 'Для продолжения работы нажните любую клавишу'.0
CODESEG
. ****************
** BURECTU HA 3KPAH JAMTI PETUCTPOB TPOLIECCOPA *
       (процедура параметров не имеет)
PROC ShowReas FAR
       pushad
       pushfd
       nush
               DS
       mov
               BP.SP
       may
               AX.[CS:MainDataSeg]
       mov
               DS.AX
: Сохраняем глобальные переменные
               AL.[TextColorAndBackground]
       mov
       nush
               AX
       nush
               [ScreenString]
               [ScreenColumn]
       push
: Очишаем экран
       call.
               ClearScreen
: Вывести 21 строку текста
               [TextColorAndBackground].YELLOW
       mov
               SI. offset REGROW 386
       mov
               CX,22
       mov
@GLB: call.
               ShowString
       1000
               @@GLB
: Вывести содержиное регистров
               [TextColorAndBackground].WHITE
       MShowHexDWord 0.6.[ВР+34] :Показать EAX
       MShowHexDWord 1.6. [BP+22] : Показать EBX
       MShowHexDWord 2.6.[BP+30] ;Показать ECX
       MShowHexDWord 3.6. FBP+267 : Показать EDX
       MShowHexDWord 4.6. FBP+101 : Показать ESI
       MShowHexDWord 5.6. [BP+6] : Показать EDI
       MShowHexDWord 6.6.ГВР+147 :Показать ЕВР
       MShowHexDWord 7.6.[BP+1B] :Показать ESP
       MShowHexWord B.6.[BP+3B] :Показать IP
       MShowHexWord 9,6,[BP+40] ;Показать CS
       MShowHexWord 10,6,[BP]
                                 :Показать DS
       MShowHexWord 11,6,ES
                                 :Показать ES
       MShowHexWord 12.6.FS
                                 :Показать FS
                               ;Показать GS
       MShowHexWord 13,6,GS
                                :Показать SS
       MShowHexWord 14.6.SS
       MShowBinDWord 1B.8.[BP+2]
       MShowBinDWord 22.8.CR0
                                 :Показать CR0
```

TOFAL

Листинг 2.2 (продолжение)

```
: Ожидаем нажатия любого символа на клавиатуре
                GetChar
        call
: Очишаем экран
        call
                ClearScreen
: Восстановить глобальные переменные
                [ScreenColumn]
        DOD
                [ScreenString]
        pop
        DOD
                [TextColorAndBackground].AL
        mov
        pop
        popfd
        popad
        ret
ENDP ShowRegs
FNDS
```

В программе LAddrTest, показанной в листинге 2.3, используются процедуры из листингов 2.1 и 2.2 для включения режима линейной адресации и демонстрации изменения содержимого сегментных регистров, которое при этом происходит (процедура установки линейного режима перезаписывает теневой регистр у регистра GS, а регистры ES и FS просто обнуляет). После выполнения программы режим линейной адресации данных сохраняется, и любая другая программа, в том числе написанная на языке высокого уровня, может через GS обращаться к любой области памяти по физическому адресу.

Листинг 2.3. Включение режима линейной адресации

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл мнемонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "listl 03. inc"
: Подключить файл макросов
include "listl_04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS

DATASEG
: Текстовые сообщения
Textl DB 0.19. "Включение режима "
DB "линейной адресации данных".0
```

```
ОВ 11.0. "Для просмотра "
      DВ "содержимого регистров процессора". 0
      DB 12.0. "перед запуском процедуры
      DB "перехода в режим" O
      DB 13.0. "линейной адресации нажните "
      DB "любую клавишу.".0
Text2 DB 11.0, "Произведено переключение в "
      DB "режим линейной адресации.".0
      DB 12.0. "Для просмотра содержимого "
      DB "регистров процессора" ()
      DB 13.0, "нажните любую клавишу.", 0
Text3 DB 11.0. "После завершения данной "
      DB "программы регистр GS".0
      DB 12.0. "иожет использовать для "
      DB "линейной адресации".0
      DB 13.0, "любая другая программа.", 0
      DB 24.1B, "Для выхода из програнны "
      DB "нажните любую клавишу.".0
FNDS
CODESEG
.*********
* Основной модуль программы *
·************************
PROC_LAddrTest
        mov
                AX.DGROUP
                DS AX
        mov
        mov
                [CS:MainDataSeg].AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
       mov
                AX.3
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
       mov
                [ScreenString].25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call.
                SetCursorPosition
: Вывести первое текстовое сообщение
: на экран зеленым цветом
                fTextColorAndBackground].LIGHTGREEN
       mov
       MShowText 4.Text1
        : Ожидать нажатия любой клавиши
        call
                GetChar
: Занести контрольное число в дополнительные
; сегментные регистры данных
                AX. 0ABCDh
       mov
                ES.AX
        mov
                FS.AX
       mov
       mov
                GS.AX
: Показать содержиное регистров процессора
       call.
               far ShowRegs
```

Листинг 2.3 (продолжение)

```
: Установить режим прямой адресации паняти
        call
                Initialization

    Вывести второе текстовое сообщение

: на экран голубым цветом
                [TextColorAndBackground].LIGHTCYAN
        MShowText 3.Text2
        : Ожидать нажатия любой клавиши
        call
               GetChar
; Показать содержимое регистров процессора
        call far ShowRegs
: Вывести третье текстовое сообщение
: на экран желтым цветом
        mov [TextColorAndBackground], YELLOW
        MShowText 4. Text3
        : Ожидать нажатия любой клавиши
        call
              GetChar
: Установить текстовый режим
              ax.3
       mov
               10h
        int
: Выход в DOS
              AH,4Ch
        mov
        int
               21h
ENDP LAddrTest
ENDS
; Подключить набор процедур вывода/вывода данных
include "list1 02.inc"
; Подключить подпрограмму, переводящую сегментный
; регистр GS в режим линейной адресации
include "list2 01.inc"
; Подключить подпрограмму, отображающую на экране
```

; содержимое регистров процессора include "list2 02.inc"

END

Листинг 2.4 демонстрирует использование линейной адресации для отображения содержимого памяти компьютера на экран, то есть выдачи дампа памяти. Программа Метогуритр позволяет просматривать все адресное пространство, а не только оперативную память. Можно, например, считывать память видеоконтроллера или вообще неиспользуемые области.

Кроме процедур ввода/вывода общего назначения, в MemoryDump используются также следующие подпрограммы:

 процедура HexToBin32 осуществляет перевод числа (введенного с клавиатуры адреса) из шестнадцатеричного кода в двоичный; процедура GetAddressOrCommand принимает команды, вводимые с клавиатуры (введенное число воспринимается как линейный адрес памяти в шестнадцатеричном коде, нажатие на управляющие клавиши — как команда).

Листинг 2.4. Использование линейной адресации для вывода на экран содержимого оперативной памяти

```
TDFAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл инемонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл макросов
include "list1 04.inc"
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
PNDS
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt1 DB LIGHTMAGENTA.0.28, "Дамп оперативной паняти".0
     DB YELLOW, 2, 0, "Appec: ", 0
     DB LIGHTGREEN, 2, 11
     DВ "Шестнадцатеричное представление: ".0
     DB LIGHTCYAN, 2.61. "ASCII-коды: ".0
     DB LIGHTRFD.21.0. "Введите число "
     DB "или нажните управляющую клавишу: ", 0
Txt2 DB 23.0. "Стрелка вниз - следующие 256 байт; ".0
     DB 23.35. "Стрелка вверх - предыдущие 256 байт: ".0
     DB 24.0, "Enter - завершение ввода адреса;",0
     DB 24,33, "Esc - отнена ввода адреса;",0
     DB 24,60, "F10 - выход.",0

    Количество введенных синволов числа

CharacterCounter DB 0
: Позиция для ввода адреса на экране
OutAddress DB 21.47
; Строка для ввода адреса
AddressString DB 9 DUP(0)
: Строка пробелов для "затирания" числа
SpaceString DB 21,47.9 DUP(' '),0
: Начальный адрес
StartAddress DD 0
```

Листинг 2.4 (продолжение)

```
    Кол команлы

CommandByte DB 0
FNDS
CODESEG
.****************
:* Основной модуль программы *
**********
PROC MemoryDumo
                AX DGROUP
        mov
        mov
                DS AX
                fCS:MainDataSeq1.AX
        mov
: Устанавливаем режим прямой адресации памяти
        call
                Initialization
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
                10h
        int.
, Єкрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString].25
        mov
        mov
                [ScreenColumn].0
                SetCursorPosition
        call
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 5.Txt1
                [TextColorAndBackground].WHITE
        MShowText 5,Txt2
. Установить белый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground].WHITE
: Отобразить символы-разделители колонок
        mov
               AL.0B3h
        mov
                [ScreenString].2
                [ScreenColumn].9
        mov
        call
                ShowASCIIChar
        mov
                [ScreenColumn].59
        call
                ShowASCIIChar
        moν
                [ScreenString],3
        mov
                [ScreenColumn1.9
        call.
                ShowASCIIChan
        mov
                [ScreenColumn] 59
        call.
               ShowASCIIChar
: Инициализируем переменные
       mov
                [StartAddress].0
        mov
                [CommandByte].0
; внешний цикл
@@a0:
                EBX,[StartAddress]
       mov
       mov
               [ScreenString].4
```

DX 16

[ScreenColumn].0

mov

@@a1:

```
; Отобразить линейный адрес первого байта в группе
        mov
                [TextColorAndBackground], YELLOW
        mov
                EAX.EBX
        call.
                ShowHexDWord
: Отобразить синвол-разделитель колонок
                [TextColorAndBackground], WHITE
        mov
        inc
                [ScreenColumn]
        mov
                AL.OB3h
        call.
                ShowASCIIChar
        inc
                FScreenColumn1
: Отобразить очередную группу байтов
; в шестнадцатеричном коде
        mov
                CX.16
        mov
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
@@a2:
        mov
                AL. FGS: EBX1
        call
                ShowHexByte
        inc
                [ScreenColumn]
        inc
                EBX
        100p
                0002
: Отобразить синвол-разделитель колонок
        mov
               [TextColorAndBackground], WHITE
                AL. 0B3h
        mov
               ShowASCIIChar
        call
        inc
                [ScreenColumn]
        : Вернуться назад на 16 символов
                EBX.16
        sub
: Отобразить очередную группу байтов в кодах ASCII
        mov
                CX 16
        mov
                [TextColorAndBackground], LIGHTCYAN
                AL.[GS:EBX]
@@q3:
        MOV
        call
                ShowASCIIChar
        inc
                FBX
        1000
                @@a3
        inc
                [ScreenString]
        dec
                DX
        inz
                @@a1
        : Ожидать нажатия любой клавити
        call.
                GetAddressDrCommand
        CMD
                [CommandByte],F10
        ine
                @@a0
@@Fnd·
       : Установить текстовый режим
                ax.3
        mov
        int
                10h
: Выхол в DOS
                AH.4Ch
        mov
        int
                21h
```

ENDP MemoryDump

٠

Листинг 2.4 (продолжение)

```
;* ПЕРЕВОД ЧИСЛА ИЗ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОГО КОДА В ДВОИЧНЫЙ *
:* DS:SI - число в коде ASCII.
:* Результат возвращается в ЕАХ.
PROC HexToBin32 near .
       push
               FRY
       push
               CX
       push
               ST
       c1d
       xor
               EBX.EBX : обнуляем накопитель
       xor
               СХ.СХ :обнуляем счетчик цифр
eeno:
       lodsb
       ; Проверка на ноль (признак конца строки)
              AL AL
       and
               @@h4
       jΖ
       : Проверка на диапазон '0'-'9'
              AL. '0'
       CMD
       מו
               @@Frror
              AL. '9'
       CMD
               @@h1
       ia
       sub
              AL. '0'
       imp short @@h3
aah1:
       : Проверка на диапазон 'A'-'F'
              AL, 'A'
       CMD
               @Error
       jb
              AL, 'F'
       CMD
              @@h2
       .ia
       sub
              AL.'A'-10
       jmp short @@h3
@@h2:
       : Проверка на диапазон 'a'-'f'
       cmp
              AL, 'a'
       jb
              @Error
       CMD
              AL.'f'
       .ia
              @Error
              AL. 'a'-10
       sub
@@h3:
       : Дописать к результату
       : очередные 4 разряда справа
       sh1
              EBX.4
       or
              BL.AL
              CX
       inc
       CMD
              CX.8
              @@h0
       jbe
       : Если в числе больше 8 цифр - ошибка
       imp short @@Error
@@h4:
       ; Успешное завершение - результат в ЕАХ
       mov
              EAX.EBX
       .imp short @@End
```

```
@Error:: Ошибка - обнулить результат
       xor
              EAX, EAX
@End:
              ST
       DOD
              CX
       DOD
              EBX
       DOD
       ret.
ENDP HexToBin32
:* ПРИНЯТЬ С КЛАВИАТУРЫ НОВЫЙ АДРЕС ИЛИ КОМАНДУ *
PROC GetAddressOrCommand near
       pushad
       : Использовать при выводе белый цвет, черный фон
              [TextColorAndBackground].WHITE
       : Установить номер строки поля ввода
             [ScreenString].21
       mov
@GetAddressOrCommand:
: Инициализировать переменные
       : Обнулить счетчик цифо
             [CharacterCounter].0
       : Очистить строку
             DI, offset AddressString
       mov
              [byte ptr DS:DI].0
       MOV
       ; Очистить позицию ввода (забить пробелаии)
       MShowString SpaceString
       : Установить курсор в позицию ввода
       mov
            [ScreenColumn],47
             AL. [CharacterCounter]
       mov
             [byte ptr ScreenColumn].AL
       add
       call 
             SetCursorPosition
       ; Ввести цифру или конанду
             GetChar
       call
       ; Адрес или конанда?
             AL.0
       CMD
              @@Command
       iZ
       ; Введена первая цифра числа
: ВВОЛ АДРЕСА В МЕСТНАЛЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
@Address:
       : Проверка на диапазон '0'-'9'
       CMD
              AL, '0'
       .jb
              @@AddressError
             AL. '9'
       CMD
       .ibe
              @@WriteChar
       ; Проверка на диалазон 'A'-'F'
             AL. 'A'
       CMD
       ih
              @@AddressError
             AL. 'F'
       cmp
```

ibe

@@WriteChar

Листинг 2.4 (продолжение) ; Проверка на диапазон 'a'-'f' AL. 'a' CMD .ib @@AddressFrror AL.'f' CMD @@AddressFrror .ia @@WriteChar: ; Проверить количество цифр cmp [CharacterCounter1.8 iae @@AddressError inc [CharacterCounter] : Записать цифоу в число mov FDS:DIT.AL inc DΤ ; Передвинуть признак конца строки ; в следующий разряд fbyte ptr DS:DI1.0 : Отобразить число на экране MShowString SpaceString MShowString OutAddress @GetNextChar: : Отобразить курсор в новой позиции ввода [ScreenColumn].47 mov AL. [CharacterCounter] mov [byte ptr ScreenColumn] AL add call. SetCursorPosition : Ожидать ввода следующего символа call GetChar AL.0 CMD ine @Address : Проанализировать код нажатой клавиши CINO AH.B Esc :отмена ввода адреса ie @GetAddressDrCommand @TestF10: AH F10 : "Выхол" CIND .ine @TestRubout 「CommandBytel.AH mov @@Fnd OMT. @TestRubout:

CMp

cmp AH,B_RUBOUT ;"Забой"

jne @TestEnter

cmp [CharacterCounter],0
ie @@AddressError

; Передвинуть признак конца строки

; на разряд влево

```
dec
               DT
        dec
               [CharacterCounter]
        mov
               [byte ptr DS:DI1.0
        : Отобразить число на экране
       MShowString SpaceString
       MShowString OutAddress
        ímo
              @GetNextChar
@TestEnter:
              AH.B Enter
                             :завершение ввода числа
        CMD
        .ine
               @AddressFrror
        mov
              [CommandBytel.AH
        mov
              SI.offset AddressString
        call
              HexToBin32
        mov
              [StartAddress].EAX
        jmp short @@End
@@AddressFrror:
        call
               Beep
               @@GetNextChar
        ami.
: ОБРАБОТКА "КОМАНД"
@@Command:
              AH.F10
                             : "Выхол"
        CMD
        ine
               @@TestDn
        mov
               [CommandByte].AH
        imp short @@End
@TestDn:
               AH, B DN
                             : "Стрелка вниз"
        CMD
        ine
              @@TestUp
        mov
                [CommandByte],AH
        add
                [StartAddress], 256
        .imp short @@End
@TestUp:
               AH.B UP
                               : "Стрелка вверх"
        CMD
        ine
               @@CommandError
                [CommandByte].AH
        mov
        sub
               fStartAddress1.256
        imp short @@End
@@CommandError:
        call
               Beep
                @GetAddressOrCommand
        ami.
@@End:
       popad
        ret
ENDP GetAddressOrCommand
ENDS
```

Листинг 2.4 (продолжение)

- ; Подключить набор процедур вывода/вывода данных include "list1 02.inc"
- ; Подключить подпрогранну, переводящую сегнентный
- ; регистр GS в режин линейной адресации

include "list2 01.inc"

END

Я проверял метод Родена не только на процессорах Intel, но и на клонах, изготовленных AMD, Cyrix, IBM, TI. На всех протестированных компьютерах переход в режим линейной адресации данных проходил нормально, то есть метод не только работоспособен, но и универсален! Метод Родена в свое время не был оценен по достоинству, поскольку обычный объем памяти персональных компьютеров составлял тогда 1-2 Мбайт и преимущества линейной адресации не были очевидными. Резкое увеличение объема памяти в устройствах массового применения произошло гораздо позже начиная с 1995 года. В это же время был внедрен новый стандарт на видеоконтроллеры (VESA 2.0) и появилась возможность линейной адресации видеопамяти, однако о методе Родена программисты уже успели напрочь забыть. Между тем, совместное использование линейной адресации данных в оперативной памяти и линейного пространства видеопамяти дает наибольший выигрыш по скорости выполнения программ и позволяет сильно упростить алгоритмы построения изображений.

Таким образом, метод Томаса Родена обладает следующими основными преимущества:

- имеется свободный доступ ко всем аппаратным ресурсам компьютера;
- возможна линейная адресация всей оперативной памяти и памяти видеоконтроллера;
- логические и физические адреса отображенной на шину процессора памяти периферийных устройств совпадают;
- метод совместим с клонами процессоров Intel;
- сохраняется возможность использования всех функций DOS и BIOS, как в обычном реальном режиме работы процессора.

Последнее свойство особенно важно: не нужно разрабатывать собственные программы для работы с периферийными устройствами на уровне регистров — следовательно, не проявляются и не создают лишних проблем нестандартные особенности оборудования.

Основной недостаток метода Родена — существенное ослабление защиты памяти. Поскольку отменен контроль за границей сегмента данных, работающая с линейным пространством подпрограмма в случае ошибки адресации или зацикливания может не только разрушить смежные данные, но и вообще стереть все содержимое оперативной памяти, в том числе все программы и резидентную часть операционной системы. Чаще всего стирается таблица векторов прерываний, размещенная в начале адресного пространства. Следовательно, необходимо ограничивать число подпрограмм, работающих с линейной адресацией, и очень тщательно их отлаживать.

Второй недостаток прямо вытекает из первого — работа в реальном режиме DOS и ослабление защиты не позволяют реализовать многозадачность. Однако для решения прикладных задач часто вполне достаточно фоново-оперативного режима работы, когда всеми ресурсами системы распоряжается один программный модуль, а остальные предназначены для узкоспециальных целей и вызываются на короткие промежутки времени через механизм прерываний. Иными словами, доступ к видеопамяти и всей оперативной памяти должен быть лишь у основной программы, а вспомогательные процедуры и драйверы периферийных устройств могут хранить свои данные только в основной области памяти DOS (то есть в пределах первого мегабайта адресного пространства). Линейная адресация сама по себе не накладывает слишком жестких ограничений на работу системы, поскольку персональные компьютеры вообще функционируют в основном в однозадачном режиме: аппаратные средства для реализации многозадачности имеются уже давно, но сильные ограничения накладывают физиологические и психологические особенности человека, который сидит за компьютером. Любая серьезная работа требует от оператора полной концентрации внимания на одном процессе. То же самое относится к компьютерным играм; невозможно одновременно играть в Quake и редактировать текст.

Третий недостаток: строковые команды процессора x86 в реальном режиме не пригодны для работы с сегментом, настроенным на линейную адресацию памяти. Это не очень существенный недостаток, поскольку внутренняя RISC-архитектура современных процессоров позволяет выполнять группу из нескольких простых команд с той же скоростью, что и одну сложную составную команду, выноляяющую аналогичную операцию. Кроме того, процессор выполняет

внутренние операции быстрее, чем операции обращения к оперативной памяти, и гораздо быстрее, чем операции чтения/записи в видеонамять.

В целом можно сказать, что предложенный Роденом режим — это в первую очередь режим учебно-отладочный. Его очень удобно применять в процессе освоения методов непосредственной работы с периферийными устройствами. Во-первых, линейная адресация абсолютно прозрачна — область памяти устройства можно просматривать прямо по физическому адресу. Во-вторых, исследуемое устройство можно рассматривать изолированно, исключив опасность возникновения паразитных взаимодействий с другими аппаратными компонентами и посторонним программным обеспечением. Линейная адресация — это лестница, позволяющая осуществить постепенный переход от реального к защищенному режиму (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Линейная адресация как промежуточный учебный режим

В компьютерных играх и других программах массового применения какая-либо защита памяти обязательно должна присутствовать. Поэтому-для таких приложений вместо линейной адресации можно использовать сегментную, настроив один из дополнительных регистров на всю область расширенной памяти, а второй — на видеопамять (рис. 2.6). Способ настройки точно такой же, как при установке линейной адресации, но начальное смещение сегментов уже не нулевое, а размер должен совпадать с объемом дополнительной памяти и видеопамяти соответственно. Пример такой программы будет рассматриваться в главе 4 «Видеоконтроллеры», поскольку для настройки сегментного регистра на видеопамять надо определить, на какую область адресного пространства она была отображена в момент начальной загрузки операционной системы.




Рис. 2.6. Использование дополнительных сегментных регистров для адресации видеопамяти и дополнительной памяти

Перевод чисел из десятичного кода в двоичный и наоборот

Перевод чисел из одной системы счисления в другую выполняется при помощи математического сопроцессора очень просто — используется тот же механизм преобразования форматов данных, с помощью которого целые числа превращаются в вещественные и наоборот. Возможность применения этого способа имелась уже в самом первом сопроцессоре (i8087), однако об этом не упоминается ни в одном учебнике!

Математический сопроцессор понимает семь различных форматов представления чисел (параметры которых кратко описаны в табл. 2.1) и может выполнять любые преобразования из одного формата в другой, хотя при этом возможна потеря точности или переполнение разрядной сетки. Список команд передачи данных, которые можно использовать для преобразования чисел в различные форматы, приведен в табл. 2.2.

Таблица 2.1. Форматы данных математического сопроцессора

Тил	Размер, бит	Точность, бит	Диапазон
Короткое вещественное	32	24	От 2 ⁻¹²⁸ до 2 ¹²⁷
Длинное вещественное	64	53	От 2 ⁻¹⁰²² до 2 ¹⁰²³

Таблица	2	1	(прололжение)
таолица	۷.		пионикениет

Тип	Размер, бит	Точность, бит	Диапазон
Расширенное вещественное	ВО	64	От 2 ⁻¹⁶³⁸² до 2 ¹⁶³⁸³
Целое слово	16	15	От -2 ¹⁵ до 2 ¹⁵ -1
Короткое целое	32	31	От -2 ³¹ до 2 ³¹ -1
Длинное целое	64	63	От -263 до 263-1
Упакованное десятичное	ВО	1В дес. цифр	От (-10 ¹⁸ +1) до (10 ¹⁸ -1)

Рассмотрим порядок перевода целого десятичного числа, записанного в ASCII-коде, в двоичный код.

- 1. Преобразовать число из ASCII-кода в упакованный десятичный формат. В случае наличия в числе посторонних знаков, не являющихся цифрами, выдать сообщение об ошибке.
- 2. Число в упакованном формате занести в стек сопроцессора.
- 3. Извлечь число из стека сопроцессора и сохранить его в памяти в заданном целочисленном или вещественном формате.

Таблица 2.2. Команды передачи данных математического сопроцессора

Команда	Выполняемая операция
FBLD	Преобразовать упакованное десятичное число в расширенный вещественный формат и занести в стек сопроцессора
FBSTP	Число, находящееся в вершине стека сопроцессора, сохранить в упакованном десятичном формате и извлечь из стека
FILD	Преобразовать целое число в расширенный вещественный формат и занести в стек сопроцессора
FIST	Число, находящееся в вершине стека сопроцессора, сохранить в заданном целочисленном формате
FISTP	Число, находящееся в вершине стека сопроцессора, сохранить в заданном целочисленном формате и извлечь из ст ека
FLD	Преобразовать вещественное число в расширенный формат и занести в стек сопроцессора
FST	Число, находящееся в вершине стека сопроцессора, сохранить в заданном вещественном формате
FSTP	Число, находящееся в вершине стека сопроцессора, сохранить в заданном вещественном формате и извлечь из стека

ПРИМЕЧАНИЕ:

Целые числа в двоичном коде можно хранить как в целочисленных, так и в вещественных форматах.

Операция перевода целого числа из двоичного кода в десятичный выполняется в обратном порядке.

- Число, хранящееся в одном из возможных двоичных форматов (целочисленном или вещественном), занести в стек сопроцессора при помощи соответствующей команды загрузки.
- Извлечь число из стека сопроцессора в упакованном десятичном формате.
- 3. Преобразовать число из упакованного формата в ASCII-код.

При переводе вещественных чисел из десятичного формата в двоичный необходима дополнительная операция — масштабирование. Масштабирование заключается в умножении преобразуемого числа на 10^{-8} , где N — количество десятичных знаков после запятой. Рассмотрим порядок действий.

- Преобразовать число из ASCII-кода в упакованный десятичный формат как целое. Запятая при этом игнорируется, однако подсчитывается количество знаков после запятой N.
- 2. Число в упакованном формате занести в стек сопроцессора.
- Умножить число на константу 10 м. Для хранения констант в оперативной памяти можно использовать специальный массив вещественных чисел, индексом в котором служит N.
- 4. Результат извлечь из стека сопроцессора и сохранить в памяти в заданном вещественном формате.

При переводе в двоичный код десятичного числа, записанного в научном формате с порядком, равным K, умножение выполняется на $10^{\text{K-N}}$, где N — количество знаков мантиссы числа после запятой.

При переводе вещественного числа из двоичного кода (X) в десятичный (D) также приходится выполнять дополнительные преобразования. После выполнения перевода число должно состоять из нормализованной мантиссы (M) и порядка (P):

D=M×10^P

Порядок выполнения операций описан ниже.

Вычислить десятичный логарифм числа Х. Целая часть результата представляет собой порядок числа Р.

- Разделить число X на 10°. Результат является нормализованной мантиссой числа М.
- 3. Извлечь из стека математического сопроцессора M и P и сохранить в памяти в упакованном формате.
- 4. Преобразовать М и Р из упакованного формата в ASCII-код.

Вычисление логарифмов осуществляется сопроцессором с помощью универсальной команды FYL2X (выполняющей вычисление значения $\log_2 X$ и умножение результата на Y). Десятичный логарифм вычисляется по формуле:

log, X=log, 2×log, X

Для обеспечения максимальной точности преобразования в наборе команд сопроцессора есть группа операций загрузки в стек констант, наиболее часто используемых при вычислениях. Значение $\log_{10} 2$ загружается командой FLDLG2.

Значение 10° можно вычислить многими различными способами, в том числе — с помощью сопроцессора, однако в приведенных ниже примерах используется наиболее простой способ — табличный.

Все математические функции сгруппированы в одном модуле— в листинге 2.5. Назначение подпрограмм, включенных в листинг 2.5, следующее:

- процедура Int32_to_String осуществляет перевод 32-разрядного двоичного целого числа (со знаком) в текстовую строку, представляющую собой десятичное число в ASCII-коде;
- процедура String_to_Int32 осуществляет перевод целого десятичного числа, записанного в виде текстовой строки в ASCII-коде, в двоичное 32-разрядное число;
- процедуры ShowDecByte, ShowDecWord и ShowDecDWord осуществляют преобразование в десятичный код (при помощи функции Int32_ to_String) и вывод в заданную позицию экрана 8-, 16- и 32-разрядных двоичных чисел соответственно;
- процедура DoubleFloat_to_String преобразует вещественное число из двоичного формата (с удвоенной точностью) в текстовую строку, представляющую собой десятичное число в формате с плавающей точкой (в ASCII-коде);
- процедура DoubleFloat_to_ExpForm преобразует вещественное число из двоичного формата (с удвоенной точностью) в текстовую строку, представляющую собой десятичное число в научном формате (то есть с мантиссой и экспонентой);

- процедура String_to_DoubleFloat осуществляет перевод вещественного десятичного числа, записанного в формате с плавающей точкой в виде текстовой строки в ASCII-коде, в двоичное число удвоенной точности;
- процедура BCD_to_ASCII преобразует целое десятичное число из кода BCD в ASCII-код (процедура является вспомогательной и не должна вызываться извне, то есть из программ, не принадлежащих к данному модулю):
- процедура ShowDataString предназначена для вывода в заданную позицию экрана текстовой строки, полученной в результате преобразования двоичного числа (любого типа) в десятичное;
- процедура GetInteger обеспечивает ввод с клавиатуры десятичного целого числа со знаком;
- процедура GetFloat обеспечивает ввод вещественного десятичного числа в формате с плавающей точой.

Листинг 2.5. Набор подпрограмм, предназначенных для перевода целых и вещественных чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот

```
DATASEG
: Количество разрядов нантиссы (1-18)
MaxPositions DW 10
: Количество знаков числа после запятой (1-17)
NumberSymbolsAD DW 5
: Машинный ноль
Data Minimum DO 1.E-110
: Константы (10 в степени N)
MConst DQ 1.0E1,1.0E2,1.0E3,1.0E4,1.0E5
       DQ 1.0E6,1.0E7,1.0E8,1.0E9,1.0E10
       DO 1.0E11.1.0E12.1.0E13.1.0E14.1.0E15
       DO 1.0E16.1.0E17.1.0E18.1.0E19.1.0E20
       DQ 1.0E21,1.0E22,1.0E23,1.0E24,1.0E25
       DQ 1.0E26,1.0E27,1.0E28,1.0E29,1.0E30
       DO 1.0E31.1.0E32.1.0E33.1.0E34.1.0E35
       DO 1.0E36.1.0E37.1.0E38.1.0E39.1.0E40
       DO 1.0E41,1.0E42,1.0E43,1.0E44,1.0E45
       DQ 1.0E46,1.0E47,1.0E48,1.0E49,1.0E50
       DO 1.0E51.1.0E52.1.0E53.1.0E54.1.0E55
       DQ 1.0E56,1.0E57,1.0E58,1.0E59,1.0E60
       DQ 1.0E61,1.0E62,1.0E63,1.0E64,1.0E65
       DO 1.0E66.1.0E67.1.0E68.1.0E69.1.0E70
      DO 1.0E71.1.0E72.1.0E73.1.0E74.1.0E75
       DQ 1.0E76,1.0E77,1.0E78,1.0E79,1.0E80
       DQ 1.0E81,1.0E82,1.0E83,1.0E84,1.0E85
```

EVEN

Листинг 2.5 (продолжение)

```
DO 1.0F86 1.0F87 1.0F88 1.0F89 1.0F90
      DQ 1.0E91,1.0E92,1.0E93,1.0E94,1.0E95
      DO 1.0E96.1.0E97.1.0E98.1.0E99.1.0E100
      DO 1.0E101.1.0E102.1.0E103.1.0E104.1.0E105
      DQ 1.0E106.1.0E107.1.0E108.1.0E109.1.0E110
      DO 1.0F111 1.0E112.1.0E113.1.0E114.1.0E115
      DO 1.0E116.1.0E117.1.0E118.1.0E119.1.0E120
      DO 1.0E121.1.0E122.1.0E123.1.0E124.1.0E125
      DQ 1.0E126,1.0E127,1.0E128
; Данные передаются в математические процедуры
: через общию область паняти (главный сегнент данных)
: 32-разрядное целое число
Data Int32
            DD ?
: Число с плавающей точкой двойной точности
Data Double DO ?
: Модуль числа с плавающей точкой
Data Abs
            DO ?
: Число в ВСО-формате
Data BCD
           DT ?
: Управляющее слово сопроцессора
Data Control DW ?
: Вспоногательный флаг
Data Flag
            DB ?
: Целая часть десятичного логарифма числа
Data Log10 DW ?
: Знак результата (если не 0 - отрицательное число)
Data Sign
           D8 ?
: Строка для хранения числа в коде ASCII
Data String DB 32 DUP (?)
: Структура для вывода результата
OutD String DB 34 DUP (?)
CODESEG
:* ПРЕОБРАЗОВАТЬ 32-РАЗРЯДНОЕ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО В СТРОКУ *
:* Входные параметры:
:* Data Int32 - 32-разрядное число.
;* Выходные параметры:
:* Data String - строка-результат.
PROC Int32_to_String near
       pushad
       push
               DS
       push
               ES
       mov
              AX,[CS:MainDataSeg]
              DS. AX
       mov
       mov
              ES,AX
       c1d
```

```
: Перевести число из двоичного кода в кол ВСО
        fninit
                           :c6poc conpoueccopa
        : Загрузить число в двоичном коде
        fild 
              「Data Int321
        : Извлечь число в коде ВСD
        fbstp [Data BCD]
: Результат записывать в строку Data String
               DI.offset Data String
       ca11
               BCD to ASCII
: Записать признак конца строки (код 0)
               AI AI
        stosb
        non
               ES
       DOD
               ns
       popad
       ret.
ENDP Int32 to String
:* ПРЕОБРАЗОВАТЬ СТРОКУ В 32-РАЗРЯДНОЕ LIEЛОЕ ЧИСЛО.
:* Входные параметры:
* Data String - число в коле ASCII.
:* Выходные паранетры:
:* Data Int32 - 32-разрядное число в двоичном коде.
******************
PROC String to Int32 near
       pushad
       nush
               DS
       mov
               AX. FCS: MainDataSeq1
       mov
               DS.AX
       c1d
        : Очишаем Data BCD
               Idword ptr Data BCD1.0
       mov
               Idword ptr Data BCD+41.0
       mov
               [word ptr Data BCD+8],0
       mov
        : Очишаен байт знака
               [Data Sign].0
       : Заносим в SI указатель на строку
       mov
               SI.offset Data String
       : Пропускаем пробелы перед числом
               СХ.64 :зашита от зацикливания
       mov
@GShift Ignore:
       lodsb
              AL.' '
       CMD
       ine
               @@ShiftIgnoreEnd
       aoof
               @Shift.Ignore
       imp short @@Error
@@ShiftIgnoreEnd:
```

Листинг 2.5 (продолжение)

```
: Проверяем знак числа
               AL.'-'
        CMD
               @Positive
        ine
                [Data Sign], BOh
        mov
        1odsb
@@Positive.
        : 32-битное двоичное число соответствует
        : десятичному, имеющему до 9 разрядов
               CX.9
@@ASCIItoBCDConversion:
        : Символы числа должны быть цифрами
              AL. '0'
        .ib
               @@Error
               AL. '9'
        CMD
               @@Error
        .ia
        : Пишем очередную цифру в иладшую тетраду ВСD
        and
              AL OFh
        or
               [byte ptr Data BCD].AL
        : Проверка на конец строки
        cmo
               [byte ptr SI],0
        ie
                @@ASCIItoBCDConversionEnd
        : Сдвигаем ВСО на 4 разряда влево
        : (сдвигаем старшие 2 байта)
              AX.[word ptr Data BCD+61
        mov
        shld [word ptr Data BCD+8].AX.4
        : (сдвигаем средние 4 байта)
              EAX,[dword ptr Data BCD]
        sh1d
               [dword ptr Data BCD+41.EAX.4
        : (сдвигаем нладшие 4 байта)
        sh1
               [dword ptr Data BCD].4
        : Загружаем следующий символ в AL
        1odsh
        100p
               @@ASCIItoBCDConversion
               AL.0
       CMD
        ine
               @Error : переполнение разрядной сетки
: ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЧИСЛО ИЗ КОДА ВСО В ЦЕЛОЕ ЧИСЛО
@@ASCIItoBCDConversionEnd:
        : Вписать знак в старший байт
       mov
               AL.[Data Sign]
       mov
               [byte ptr Data BCD+9],AL
        : Сбросить регистры сопроцессора
        fnınıt
        ; Загрузить в сопроцессор число в ВСD-формате
        fbld [Data BCD]
        : Выгрузить число в двоичном формате
        fistp [Data Int32]
        jmp short @@End
```

@@Error:; При любой ошибке обнулить результат

```
mov
              [Data Int32].0
@@Fnd·
       gog
       nonad
       ret
ENDP String to Int32
ВЫВОД БАЙТА НА ЭКРАН В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
:* Подпрогранна выводит содержиное регистра AL в
: * шестнадцатеричном коде в Указанную позицию экрана.
: * Координаты позиции передаются через глобальные
:* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
: * выполнения операции вывода байта происходит
:* автоматическое прирашение значений этих переменных.
PROC ShowDecByte NEAR
       nush
             FAX
       and
             EAX. OFFh
       call.
             ShowDecDWord
             FAX
       gog
       ret
ENDP ShowDecByte
ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
                в десятичном коде
:* Параметры:
;* АХ - число, которое будет выведено на экран.
: * Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
: * глобальной переменой TextColorAndBackground.
PROC ShowDecWord NEAR
      push
             FAX
       and
             EAX. OFFFFh
       call
             ShowDecDWord
      DOD
             FAX
       ret.
ENDP ShowDecWord
     *******************
         ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
:*
                В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
:* Параметры:
:* ЕАХ - число, которое будет выведено на экран.
:* Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется *
: * глобальной переменой TextColorAndBackground.
```

Листинг 2.5 (продолжение)

```
PROC ShowDecDWord NEAR
        pushad
        push
               DS
               FS
        push
: Настроить регистр DS на глобальный сегнент данных
               DI,[CS:MainDataSeg]
        mov
               DS.DI
: Перевести число в десятичный код
               [Data Int32].EAX
               Int32 to String
        call
: Настроить регистры ES:DI для
; прямого вывода в видеопамять
        : Загрузить адрес сегнента видеоданных в ES
               AX.0B800h
               ES.AX
        mov
        ; Унножить номер строки на длину
        ; строки в байтах
        mov
               AX.[ScreenString]
        mov
               DX.160
        mu1
               ΠX
        : Прибавить к полученному произведению номер
        ; колонки (дважды)
        add
               AX.[ScreenColumn]
        add
               AX.[ScreenColumn]
        : Переписать результат в индексный регистр
        mov
               DI.AX
        cld
; Использовать цвет символов, заданный по унолчанию
               AH. [TextColorAndBackground]
: Вывести число на экран
               CX 10
        mov
               SI, offset Data String
        mov
@@NextChar:
        lodsb
                         :загрузить цифру в AL
        and
               AL.AL
                         :проверка на 0 (конец строки)
        jΖ
               @@EndOfString
        stosw
                         ;вывести цифру на экран
        100p
               @@NextChar
@EпdOfString:
               FS
        DOD
               DS
        DOD
        popad
        ret
ENDP ShowDecDWord
:* ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛА С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ В СТРОКУ
:* Число имеет формат с удвоенной точностью, результат *
;* выдается в десятичном коде, в "бытовом" формате с
```

```
:* фиксированным количеством знаков после запятой.
:* Вхолные параметры:
:* Data Double - преобразуемое число:
:* NumberSymbolsAD - количество знаков после
:*
                    залятой (0-17).
:* Выходные параметры:
:* Data String - строка-результат.
PROC DoubleFloat to_String near
        pushad
        nush
               ns
        nush
               FS
        mov
               AX.FCS:MainDataSeq1
               DS AX
        mov
               ES.AX
        mov
        ; Результат записывать в строку Data String
        mov
               DI.offset Data String
        : Сдвигаем число влево на NumberSymbolsAD
        : десятичных разрядов
        fninit
                              :сброс сопроцессора
        fld
                [Data Double] :загрузить число
        mov
               BX.[NumberSymbolsAD]
               BX 0
        CMD
               @@NoShifts
                              :нет цифр после запятой
        Je.
        í1
               @GFrror
                              • ошибка
        dec
               BX
        sh1
               BX 3
                               : умножаем на В
        add
               BX.offset MConst
        fmul
               [qword ptr BX] ;умножить на константу
@@NoShifts:
        : Извлечь число в коде ВСD
        fbstp
               [Data BCD]
; Проверить результат на переполнение
               AX. [offset Data BCD + 8]
       mov
        CMD
               AX.0FFFFh : "десятичное" переполнение?
        .ie
               @@Overflow
: Вылелить знак числа и записать его в ASCII-коле
       mov
              AL,[offset Data BCD + 9]
        and
               AL.AL
        12
               @@NoSign
               AL.'-'
       mov
       stosb
@@NoSign:
: Распаковать число в код ASCII
       mov
               BX.B
                        :смещение последней пары цифр
       mov
               CX.9
                        :счетчик пар цифр
        ; Определить позицию десятичной точки в числе
       mov
               DX.18
        sub
               DX. [NumberSymbolsAD]
```

```
Листинг 2.5 (продолжение)
        is
                 @@Error
                          :ошибка, если отрицательная
        jz
                 @Error : или нулевая позиция
@@NextPair:
         : Загрузить очередную пару разрядов
                 AL. [BX + offset Data BCD]
        mov
        mov
                 AH, AL
        ; Выделить, перевести в ASCII и
        : сохранить старшую тетраду
        shr
                AL.4
                AL. '0'
        add
        stosh
        dec
                DX
        inz
                @@N0
                AL.'.'
        mov
        stosb
agann -
        : Выделить, перевести в ASCII и
        : сохранить иладшую тетраду
        mov
                AL, AH
        and
                AL. 0Fh
        add
                AL.'0'
        stosh
        dec
                DX
                @@N1
        .jnz
                AL.'.'
        mov
        stosb
@@N1:
        dec
                BX
        1000
                @@NextPair
        mov
                AL.0
        stosb
: Убрать незначащие нули слева
                DI.offset Data String
        wov
                SI, offset Data String
        mov
        ; Пропустить знак числа, если он есть
                [byte ptr SI], '.'
        cmp
        Jne
                @@N2
        inc
                ST
        inc
                DI
aan2:
        : Загрузить в счетчик цикла количество разрядов
        : числа плюс 1 (байт десятичной точки)
                CX.18+1+1
        ; Пропустить незначащие нули
aans:
                [byte ptr SI].'0'
        CMD
                @@N4
        .ne
                [byte ptr SI+1], '.'
        CMD
        Jе
                aan 1
```

ST

00N3

inc loop

```
; Ошибка - нет значащих цифр
       jmp short @@Error
; Скопировать значащую часть числа в начало строки
@@N4:
       rep movsb
       .imp short @@End
: Ошибка
@Error:
              AL. 'E'
       mov
       stosb
              AL. 'R'
       mov
       stosb
              AL, 'R'
       mov
       stosb
       xor
              AL.AL
       stosb
       amp short @@End
; Переполнение разрядной сетки
@@Overflow:
       mov
              AL, '#'
       stosb
       xor
              AL, AL
       stosb
: Конец процедуры
@End: pop
              DS
       DOD
       popad
       ret
ENDP DoubleFloat to String
:* ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЧИСЛО С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ В СТРОКУ
:* Число имеет формат с Удвоенной точностью, результат *
;* выдается в десятичном коде в научном формате, т.е.
;* с нормализованной мантиссой и порядком.
:* Входные параметры:
:* Data Double - преобразуеное число;
:* MaxPositions - количество разрядов мантиссы (1-18).
:* Выходные параметры:
:* Data String - строка-результат.
PROC DoubleFloat to ExpForm near
       pushad
       push
              DS
       push
              ES
       mov
              AX, [CS: MainDataSeg]
       mov
              DS.AX
       mov
              ES.AX
```

Листинг 2.5 (продолжение)

```
: Результат записывать в строку Data String
                DI.offset Data String
: Определить знак числа
        fninit
                               ; сброс сопроцессора
        fld
                [Data Double] :загрузить число
        fxam
                               ;протестировать число
        fstsw
                AX
        test
                ah, 10b
                               :проверить знак
                @@z0
        jΖ
        : Число отрицательное
               AL. '-'
        mov
                               ;записать знак "минус"
        stosb
: Запоннить нодуль числа
        fabs
@@z0:
        fst
                [Data Abs]
: Произвести проверку на "нашинный ноль"
        fcom
                [Data Minimum]
        fstsw
                AX
                AH, 1000001b
        and
        .inz @@Zero
; Устанавить режим округления "вниз" (01)
        fstcw [Data Control] ; считать слово состояния
                [Data Control].0F7FFh
        and
              [Data Control],0400h
        or
        fldcw [Data Control]
: Вычислить десятичный логарифи числа
       fldlq2
        fxch
                ST(1)
        fv12x
        ; Записать десятичный порядок
        fistp [Data Log10]
: Устанавить режим округления "к ближайшему" (00)
        fstcw
                [Data Control] : Считать слово состояния
                [Data Control], 0F3FFh
        and
        fldcw [Data Control]
; Нормализовать десятичную мантиссу
       fninit
                               ; сброс сопроцессора
       fld
                [Data Abs]
                               ;загрузить нодуль числа
               BX, [MaxPositions]
       mov
       sub
               BX,[Data Log10]
       CMD
               BX.0
               @az2
       ie
                               :СДВИГИ НЕ НУЖНЫ
       į١
               @0z1
                               ;нужен сдвиг вправо
       ; Сдвинуть число влево
```

: на [ВХ] десятичных разрядов

```
dec
                RX
        CMD
                BX . 127
        ia
                007ero
                               :машинный ноль
        shl
                BX.3
                               :умножаем на 8
        add
                BX.offset MConst
        fmul
                Igword ptr BX1 :унножить на константу
        imp short @@z2
        : Сдвинуть число вправо
        : на ГВХ] десятичных разрядов
@21:
        neg
                RX
        dec
                ВX
        cmp
                BX.127
                @@Overflow
                               : переполнение
        .ia
        sh1
                BX.3
                               :умножаем на 8
        add
              BX.offset MConst
        fdiv
                [gword ptr BX] :разделить на константу
                             ;извлечь число в коде ВСD
@az2:
        fbstp [Data BCD]
: Записать точку перед мантиссой
                SI.DI ;запомнить позициш точки
        mov
               AL.'.'
        mov
        stosb
: Преобразовать мантиссу в код ASCII
                BCD to ASCII
; Поменять нестани точку и первую цифру мантиссы
        mov
               AX. [SI]
        xchq
               AL,AH
        mov
               [SI].AX
: Перевести порядок результата в код ВСО
        ; Проверить значение порядка
        CMD
                [Data Log101.0
        jе
                @End
        ; Записать признак порядка
               AL.'e'
        mov
        stosb
        fninit
                            : сброс сопроцессора
        : Загрузить десятичный порядок в двоичном коде
        fild
                [Data Log10]
        ; Извлечь порядок в коде ВСО
        fbstp [Data BCD]
        ; Результат записать в строку Data String
               BCD to ASCIÍ
        imp short @@End
@@Zero: : Машинный ноль
               AL.'0'
        mov
        stosh
        jmp short @@End
@@Overflow:
```

Листинг 2.5 (продолжение) : Переполнение разрядной сетки AL. '#' mov stash @@Fnd: : Записать признак конца строки (код 0) vor AL AL stash FS pop ns gog popad ret ENDP DoubleFloat to ExpForm :* ПРЕОБРАЗОВАТЬ СТРОКУ В ЧИСЛО С ПЛАВАЮШЕЙ ТОЧКОЙ :* (число имеет обычный, "бытовой" формат) :* Входные параметры: :* Data String - число в коде ASCII. :* Выходные параметры: :* Data Double - число в двоичном коде. PROC String to DoubleFloat near pushad push DS AX. FCS: MainDataSeg1 mov DS.AX mov cld : Очищаем Data BCD [dword ptr Data BCD1.0 mov mov [dword ptr Data BCD+41.0 mov [word ptr Data BCD+8].0 : Очищаен байт знака [Data Sign].0 : Заносим в SI указатель на строку SI, offset Data String : Пропускаем пробелы перед числом mov СХ.64 :защита от зацикливания @ShiftIgnore: 1 odsb cmp AL.' ' @@ShiftIgnoreEnd ine 100p @GShiftIgnore @@Error .imo @@ShiftIgnoreEnd: : Проверяен знак числа AL. '-' CMD @@Positive ine [Data Sign].80h mov

lodsb

```
@@Positive:
                [Data Flag].0 :признак наличия точки
        mov
                              ;позиция точки
        mov
                DX.0
                CX.18
        mov
                              :накс. число разрядов
@@ASCIItoBCDConversion:
               AL.'.'
                              :точка?
        CMD
        jne
                @@NotDot
        CMD
                [Data Flag].0 :точка не встречалась?
        ine
                @Error
        mov
                [Data Flag],1
        lodsb
        CMD
                AL.0
                              :конец строки?
                @NotDot
        jne
                @@ASCIItoBCDConversionEnd
        .imo
@@NotDot:
        ; Увеличить на 1 значение позиции точки.
        ; если она еще не встречалась
               [Data Flag].0
        jnz
                @@Figures
        inc
                ΠX
@Figures:
        ; Синволы числа должны быть цифрани
        cmp
                AL. '0'
        jb
                @Error
                AL, '9'
        CMD
        ia
                @Error
        ; Пишем очередную цифру в младшую тетраду ВСО
        and
                AL.OFh
        or
                Thyte otr Data BCD1.AL
        : Проверка на конец строки
        cmp
                [byte ptr SI],0
                @@ASCIItoBCDConversionEnd
        .ie
        : Сдвигаем ВСD на 4 разряда влево
        ; (сдвигаем старшие 2 байта)
                AX, [word ptr Data BCD+6]
        shld
                [word ptr Data BCD+8],AX,4
        ; (сдвигаем средние 4 байта)
                EAX. [dword ptr Data BCD]
        mov
        sh1d
                [dword ptr Data BCD+4], EAX,4
        ; (сдвигаем младшие 4 байта)
                Idword ptr Data BCD1.4
        : Загружаем следующий символ в AL
        lodsb
        1000
                @@ASCIItoBCDConversion
        : Если 19-й символ не 0 и не точка,
        : то ошибка переполнения
                AL.'.'
        CMD
        jne
                @@NotDot2
        inc
                CX
        lodsb
```

Листинг 2.5 (продолжение)

```
@NotDot2:
               AL.0
       CMD
       ine
               @@Error :переполнение разрядной сетки
: ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЧИСЛО ИЗ КОДА BCD В ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
@@ASCIItoBCDConversionEnd:
       : Вписать знак в старший байт
       MOV
               AL, [Data Sign]
       mov
               [byte ptr Data BCD+9].AL
       ; Сбросить регистры сопроцессора
       fninit
       : Загрузить в сопроцессор число в ВСО-формате
       fbld
               [Data BCD]
       : Вычислить номер делителя
               BX.18+1
       mov
       sub
               BX.CX
       sub
               BX.DX
       CMD
               BX.0
               @@NoDiv
       .je
       dec
               BX
       shì
               BX 3
                             ;унножаем на 8
       add
               BX.offset MConst
       fdiv
               [qword ptr BX] ; разделить на константу
@@NoDiv:; Выгрузить число в двоичном формате
       fstp
               [Data Double]
       jmp short @End
@@Error:: При любой ошибке обнулить результат
       fldz
               ;занести ноль в стек сопроцессора
       fstp
               [Data Double]
               DS
@End:
       DOD
       popad
       ret.
ENDP String to DoubleFloat
ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЧИСЛО ИЗ КОДА BCD В КОД ASCII
;* (вспоногательная функция, регистры не сохраняет) *
:* Входные параметры:
:* Data BCD - число в BCD-формате.
:* Регистр DI - указатель на строку результата.
PROC BCD to ASCII near
; Выделить знак числа и записать его в ASCII-коде
       mov
              AL, [offset Data BCD + 9]
       and
              AL, AL
       .iz
              @@n0
              AL.'-'
       mov
       stosb
```

```
: Пропустить незначащие (нудевые) разряды сдева
@@n():
        mov
                BX.B
        mov
                CX.9
@@n1 •
        :проверяем на 0 очередную пару разрядов
                [byte ptr BX+offset Data BCD1.0
                @@n2
        jne
        dec
                RX
        100p
                @@n1
; Если значение числа равно нулю, записать синвол
; нуля в строку результата и выйти из програнны
               AL. '0'
        mov
        stosb
        imp short @@End
; Пропустить незначащий ноль в старшей
: тетрале (если он есть)
        : Загрузить первую значащую пару разрядов
        mov
                AL.[BX + offset Data BCD]
        may
                AH. AL
        : Выделить, перевести в ASCII и
        ; сохранить старшую тетраду
        shr
               AL.4
        cmp
                AL.0
        ; Если 0 - пропустить старшую тетраду
        .ie
                aan3
        add
                AL. '0'
        stosb
        ; Выделить, перевести в ASCII и
        : сохранить младшую тетраду
@@n3:
        mov
               AL AH
        and
               AL.0Fh
        add
                AL.'0'
        stosb
        dec
                BX
        dec
                CX
        jΖ
                @@End ;выход, если это последний разряд
: Распаковать остальные разряды числа (если они есть)
@@n4:
        ; Загрузить очередную пару разрядов
               AL,[BX + offset Data BCD]
        mov
                AH,AL
        ; Выделить, перевести в ASCII и
        ; сохранить старшую тетраду
        shr
                AL.4
        add
                AL.'0'
        stosb
        ; Выделить, перевести в ASCII и
        : сохранить иладшую тетраду
        mov
               AL.AH
        and
               AL.0Fh
```

```
138
Листинг 2.5 (продолжение)
       add
              AL. '0'
       stosh
       dec
              BX
       1000
              @an4
@End:
       ret
ENDP BCD to ASCII
ОТОБРАЗИТЬ ЧИСЛО В КОДЕ ASCII НА ЭКРАН
:* Подпрогранна отображает Data String на экран.
:* Координаты позиции передаются через глобальные *
:* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
: * выполнения операции происходит автоматическое
* прирашение значений этих переменных.
PROC ShowDataString near
       pusha
       push
              ES
       mov
              AX. [CS:MainDataSeq]
       mov
             ES.AX
       cld
: Занести координаты сторки
             DI.offset OutD String
       mov
             AX, [ScreenString]
       may
       stosb
             AX.[ScreenColumn]
       mΩv
       stosb
; Копировать Data String в OutD String
       mov
             SI, offset Data String
             CX.31
       mov
             movsb
       rep
; Поставить синвол-ограничитель
      mov
             AL.0
       stash
             SI, offset OutD String
       mov
       call.
             ShowString
             ES
       pop
       popa
       ret
ENDP ShowDataString
ВВЕСТИ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО С КЛАВИАТУРЫ
:* Подпрогранна обеспечивает ввод 9-разрядного
```

;* десятичного целого числа со знаком.

:* Координаты поля ввода задаются через переменные * ;* ScreenString и ScreenColumn. Цвет определяется ;* перененной TextColorAndBackground.

```
PROC GetInteger near
        pushad
: Инициализировать переменные
@ClearField:
        : Обнулить счетчик цифо
        mov
                BX.0
        : Установить координаты поля ввола
        mov
                DI.offset OutD String
        mov
                AX.[ScreenString]
        mΩv
                ΓDI1.AL
        inc
                DT
                AX.[ScreenColumn]
        mov
        mov
                [DI].AL
        inc
                DΤ
        : Очистить строку (заполнить пробелами)
                [dword ptr DI1,20202020h
        mov
                [dword ptr DI+41.20202020h
        mov
                [word ptr DI+81,2020h
        mov
                Гbyte ptr DI+10].0 ;конец строки
        mav
· Пикл ввода
@GetNextChar:
        : Отобразить число на экране
                SI.offset OutD String
        mov
        call.
                ShowString
        : Установить курсор в позицию ввода
        push
                [ScreenColumn]
        add
                [ScreenColumn1.BX
        call
                SetCursorPosition
        DOD
                [ScreenColumn]
        ; Принять байт с клавиатуры
        call
                GetChar
        : Цифра или конанда?
        cmp
                AL.O
        iΖ
                @Command : если ноль - введена команда
        ; Проверка на специальные синволы
        CMD
                AL.'-'
        jе
                @@M
        ; Проверка на диалазон '0'-'9'
                AL.'0'
        CMD
        .ib
                @Frror
                AL. '9'
        CMD
                @Error
        .ja
        : Проверяем количество символов (не более 10)
eem:
        CMD
                BX.10
        iae
                @@Frror
        inc
                RY
        : Записываен синвол в число
        mov
                FDS:DI1.AL
        inc
        imp short @@GetNextChar
```

Листинг 2.5 (продолжение)

```
: Проанализировать код команды
@@Command:
               AH.B Esc
        CMD
                              :Очистить поле
        ie
               @@ClearField
@TestRubout:
              AH.B RUBOUT
                              : "Забой"
        CMD
               @TestEnter
        .ine
               BX.0
        CMD
               @Error
        .ie
        ; Передвинуть признак конца строки
        ; на разряд влево
               DI
        dec
        dec
               RX
               [byte ptr DS:DI], ' '
        mov
        imp short @@GetNextChar
@TestEnter:
               AH.B Enter
        CMD
                             ;завершение ввода числа
               @Error
        ine
        : Перевести число в двоичный код
        mov
               SI.offset Data String
               DI, offset OutD String
        mov
        add
               DI.2
               CX.10
        mov
00i1:
               AL,[DI]
        MOV
               AL.' '
        cmp
                              :конец числа?
        jbe
               @@EndOfString
               [SI],AL
        mov
        inc
               SI
        inc
               DI
        100p
               @@i1
@@EndOfString:
       mov
               [byte ptr SI],0 :конец строки
       call
               String to Int32
        imp short @@End
: Ошибка при вводе
@@Frror.
       call.
               Beep
        amr.
               @GetNextChar
@End:
       popad
        ret
ENDP GetInteger
ВВЕСТИ ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО С КЛАВИАТУРЫ
:* Подпрограмма обеспечивает ввод вещественного
```

```
: * числа в обычном формате (до 18 цифо).
:* Координаты поля ввода задаются через переменные *
:* ScreenString и ScreenColumn. Цвет определяется
:* переменной TextColorAndBackground.
PROC GetFloat near
       pushad
: Инициализировать переменные
@@ClearField:
       : Обнулить счетчик цифр
       may
               BX.0
        : Установить координаты поля ввода
       mov
               DI.offset OutD String
       mov
               AX. [ScreenString]
       m∩v
               IDI1.AL
       inc
               ŊΤ
       mov
               AX, [ScreenColumn]
       mov
               FDI1.AL
       inc
               DΤ
        : Очистить строку (заполнить пробелами)
       mov
               [dword ptr DI1.20202020h
       mov.
               Edword ptr DI+41.20202020h
       mov.
               [dword ptr DI+81,20202020h
       mav
               Idword ptr DI+121,20202020h
       mov
               Idword ptr DI+161,20202020h
       MOV
               Гbyte ptr DI+201.0 :конец строки
: Цикл ввода
@@GetNextChar:
        : Отобразить число на экране
       mov
               SI.offset OutD String
       call
               ShowString
        : Установить курсор в позицию ввода
       push
               [ScreenColumn]
       add
               [ScreenColumn].BX
       call
               SetCursorPosition
       DOD
               [ScreenColumn]
        : Принять байт с клавиатуры
       call
               Get Char
        : Пифра или конанда?
               AL.0
       CMD
       jΖ
               @Command ; если ноль - введена коианда
        : Проверка на специальные синволы
       CMD
               AL.'-'
       ie
               @@M
       CMD
               AL.'.'
               @@M
       ie
        ; Проверка на диапазон '0'-'9'
       CMD
               AL.'0'
```

@@M:

Листинг 2.5 (продолжение)

```
jb
                @Error
        CMD
                AL. '9'
        .ia
                @@Frror
        : Проверяем количество символов (не более 20)
        CMD
                BX.20
        iae
                @Error
        inc
                ВX
        : Записываем символ в число
        mov
                [DS:DI],AL
        ınc
                DΙ
        amp short @@GetNextChar
; Проанализировать код команды
@@Command:
        CMD
               AH.B Esc
                               :очистить поле
        ie
               @@ClearField
@TestRubout:
        CMD
              AH.B RUBOUT
                               : "Забой"
        ine
               @@TestEnter
        CMD
                BX.0
                @Frror
        .je
        : Передвинуть признак конца строки
        : на разряд влево
        dec
                DT
        dec
                BX
        mov
                [byte ptr DS:DI].' '
        jmp short @@GetNextChar
@TestEnter:
        cmp
                AH.B Enter
                               :завершение ввода числа
        jne
                @Error
        ; Перевести число в двоичный код
                SI.offset Data String
        mov
        mov
                DI.offset DutD String
        add
              DI.2
        mov
               CX,20
        mov
                AL.[DI]
        CMD
               AL.''
                               :конец числа?
        .ibe
                @@EndOfString
        mov
                [SI].AL
        inc
                SI
        inc
               DΙ
        1000
               @@i1
@@EndOfString:
        MOV
                [byte ptr SI],0 ;конец строки
             String to DoubleFloat
        .imp short @@End
```

@@i1:

@@Error:

call Beep

imp @@GetNextChar

@@End: popad

ENDP GetFloat

FNDS

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание: математический сопроцессор автоматизирует перевод числа из упакованного двоично-десятичного кода ВСD в двоичный и наоборот, но при этом программист все еще должен самостоятельно выполнять преобразование из АSCII-кода в код ВСD, а также контролировать корректность поступающей информации. Вводимое число не должно содержать посторонних символов и его значение не должно выходить за пределы некоторого заданного диапазона; для выводимых чисел также необходимо выполнять проверку на диапазон.

Программа MathFunctionsTest, приведенная в листинге 2.6, предназначена для тестирования функций перевода целых и вещественных чисел. Тестирование выполняется по методу обратной связи: введенное оператором число переводится в двоичный код, а затем из двоичного кода переводится обратно в десятичный и отображается на экран.

Листинг 2.6. Тестирование подпрограмм перевода вещественных чисел

IDEAL P386 LOCALS

MODEL MEDIUM

- ; Подключить файл инемонических обозначений
- ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
- include "list1 03.inc"
- ; Подключить файл накросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK'

DB 400h DUP(?)

ENDS

DATASEG

Txt1 DB LIGHTMAGENTA,0,18

- DВ "Тестирование подпрограми перевода чисел", 0
- DB LIGHTGREEN, 9, 0, "Введите целое число: ", 0

Листинг 2.6 (продолжение)

```
Txt2 DB LIGHTGREEN.10.0
     DB "Число в шестнадцатеричной коде: ".0
     DB LIGHTGREEN.11.0
     DB "Обратный перевод в десятичный код: ", 0
     DB LIGHTGREEN. 13.0
     DB "Введите вещественное число:",0
Txt3 DB LIGHTGREEN.14.0. "Число в научном формате: ".0
     DB LIGHTGREEN.15.0. "Число в обычном формате: ".0
     DB YELLOW.24,29, "Нажинте любую клавишу",0
ENDS
CODESEG
·******************
:* Основной модуль программы *
***********
PROC MathFunctionsTest
        mov
               AX.DGROUP
               DS.AX
        mov
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
; Установить текстовый режии и очистить экран
               AX.3
        mov
        int
                10h
: Вывести заголовок
        MShowColorText 2.Txt1
: Задать цвет символов числа
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREY
        mov
; Ввести и вывести целое число
        ; Ввести целое число
                [ScreenString].9
        mov
                [ScreenColumn1.21
        mov
        call.
               GetInteger
        : Вывести комментарии
        MShowColorText 3.Txt2
        ; Вывести число в шестнадцатеричном коде
        MShowHexDWord 10,32,[Data Int32]
        : Вывести число в десятичном коде
        mov
                [ScreenString].11
        mov
                [ScreenColumn].35
        call
                Int32 to String
               ShowDataString
        call
: Ввести и вывести вещественное число
        : Ввести целое число
        mov
                [ScreenString], 13
                [ScreenColumn].28
        mov
        call.
               GetFloat
```

: Вывести комментарии

```
MShowColorText 3.Txt3
        : Вывести число в научном формате
              [ScreenString].14
        mov
              [ScreenColumn1.25
        call 
              DoubleFloat to ExpForm
        call
               ShowDataString
        : Вывести число в обычном формате
                [ScreenString],15
        mov
               [ScreenColumn1.25
        call
               DoubleFloat to String
        call
               ShowDataString
        MOV
                [ScreenString], 25
                [ScreenColumn].0
        mov
        ca11
               SetCursorPosition
        call
               GetChar
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
        mov
               AX.3
        int
                10h
: Выход в DOS
               AH, 4Ch
        mov
        int
               21h
ENDP MathFunctionsTest
FNDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры перевода чисел
include "list2 05.inc"
FND
```

Использование счетчика тактов в качестве таймера

Время— наиболее точно измеряемая в настоящее время физическая величина. Современный персональный компьютер содержит большое количество разнообразных таймеров, часть из которых доступна для обращений со стороны операционной системы и прикладных программ.

В литературе описана работа только с двумя самыми старыми типами таймеров: системным таймером и часами реального времени CMOS. Таймеры обоих типов не лишены определенных недостатков:

часы CMOS не позволяют измерять короткие интервалы времени и не всегда корректно вырабатывают прерывание;

системный таймер в обычном режиме работы не измеряет интервалы короче 1/18 секунды, а при его перепрограммировании в другой режим сбиваются системные часы и перестают нормально функционировать устройства, использующие информацию от системного таймера (например, накопители гибких дисков).

Между тем современные процессоры типа Intel x86 содержат в своем составе гораздо более простое, точное и эффективное средство измерения времени — счетчик тактов (Time Stamp Counter). Указанный счетчик введен в состав процессоров: начиная с изделий класса Pentium, он присутствует во всех последующих модификациях процессоров Intel (и скопированных с них изделиях-клонах производства других фирм). Счетчик тактов входит в состав блока мониторинга производительности процессора вместе с несколькими другими специализированными счетчиками. Однако на данный момент из всех регистров блока мониторинга только счетчик тактов можно использовать без риска возникновения несовместимости с последующими моделями процессоров (структура счетчика проста и потому стабильна).

Счетчик тактов является 64-разрядным. Минимальный и максимальный измеряемые интервалы времени зависят от внутренней тактовой частоты процессора. Максимальный измеряемый период времени выбран с очень большим запасом — интервал 264 тактов даже при частоте 1 ГГц будет соответствовать периоду приблизительно в 585 лет.

Минимальный измеряемый интервал при внутренней частоте $100~\mathrm{MT_{II}}$ составляет $10~\mathrm{tc}$, а при частоте $1~\mathrm{\Gamma T_{II}}-1~\mathrm{tc}$. Поскольку этот интервал зависит от внутренней тактовой частоты процессора, необходимо провести калибровку таймера, построенного на базе счетчика тактов, по системным часам или часам CMOS. Системные часы (так же, как и часы CMOS) имеют свой собственный встроенный кварцевый генератор, они не зависят от частоты системной шины и внутренней частоты процессора, то есть выдают правильные показания даже в случае разгона системы.

Доступ к счетчику тактов контролируется флагом TSD в управляющем регистре CR4 процессора (если флаг сброшен, команда выполняется при любом уровне привилегий выполняемой программы, а если установлен — то только при уровне 0). Счетчик обнуляется в момент сброса процессора, после чего начинает подсчет тактов, прошедших с момента сброса. Прочитать содержимое счетчика так-

тов можно, используя команду RDTSC. После ее выполнения в регистре EDX будет размешена старшая часть, а в регистре EAX — младшая часть значения, которое счетчик тактов содержал в момент выполнения команды. Таким образом, реализация программного таймера существенно упрощается — можно сразу выполнить операцию деления на 32-разрядный делитель (однако в этом случае значение делителя должно быть достаточно велико, чтобы не происходило переполнения, то есть частное не должно содержать более 32 двоичных разрядов).

Программа ProcFrequency, приведенная в листинге 2.7, использует счетчик тактов для измерения реальной внутренней тактовой частоты процессора. Вначале измеряется длительность (в тактах процессора) шестнаднати временных интервалов между отсчетами системного таймера, после чего вычисляется средняя длительность интервала. Полученное усредненное значение умножается на частоту тактового генератора системного таймера (1 193 180 Гц), а затем делится на коэффициент пересчета системного таймера (65 536). Результат нужно разделить на константу 1 000 000, чтобы получить значение внутренней частоты процессора в мегагерцах. При выводе на экран полученного значения частоты используется процедура перевода целых чисел из двоичного кода в десятичный из листинга 2.5. Вспомогательная процедура WaitTimerStateChange выполняет цикл опроса ячейки памяти области данных BIOS, которую системный таймер использует в качестве счетчика тактов (процедура ожидает изменения значения данного счетчика).

Листинг 2.7. Использование счетчика тактов для определения внутренней тактовой частоты процессора

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

```
: Подключить файл инемонических обозначений
```

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) ENDS

[;] кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

[;] Подключить файл иакросов include "list1 04.inc"

Листинг 2.7 (продолжение)

```
DATASEG
: Предыдущее значение системного таймера
            DD ?
Time
: Значение счетчика тактов в момент времени t0
T0Count
           DD ?
: Текстовые сообщения
Text DB LIGHTGREEN.0.20
     DВ "Определение тактовой частоты процессора".0
     DB LIGHTGREEN, 1, 2B, "при помощи команды RDTSC", 0
     DB LIGHTMAGENTA.12.20
     DВ "Тактовая частота процессора (МГц):",0
     DB LIGHTGREEN.24.35. "Wante ...".0
AnvK DB YELLOW.24.29. "Нажните любую клавишу".0
ENDS
CODESEG
·********
* Основной модуль программы *
·*********
PROC ProcFrequency
                AX DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg].AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mοv
               AX 3
        int.
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString], 25
        mov
        mov
                [ScreenColumn].0
        call
               SetCursorPosition
 Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 4.Text
: Использовать для вывода чисел белый цвет, черный фон
                FTextColorAndBackground1.WHITE
        mov
: Настроить сегиентный регистр ES на область данных BIOS
               AX.0
        mov
                ES.AX
        mov
: Ожидание изиенения состояния таймера
                EAX, [ES:046Ch]
        mov
                [Time].EAX
        mov
        call.
                WaitTimerStateChange
: Запомнить начальное значение счетчика тактов
                0Fh.31h ;конанда RDTSC
        DB
        mov
                [T0Count1.EAX
: Ожидать прохождения шестнадцати интервалов
        mov
               CX.16
@@ti:
        call
                WaitTimerStateChange
        1000
                00t.i
```

: Запомнить начальное значение счетчика тактов

```
DB
               OFh,31h :команда RDTSC
: Вычислить среднюю длительность интервала
        sub
               EAX. [TOCount]
        shr
               EAX.4
                        :деление на 16
: Вычислить тактовую частоту процессора
        ; Унножить среднюю длительность интервала на
        ; частоту тактового генератора таймера
        mov
               EDX.1193180
               FDX
        mul
        : Разделить результат на коэффициент
        ; пересчета системного таймера (65536)
        shrd
               EAX.EDX.16
        : Вычислить частоту в МГц (разделить на 1000000)
        xor
               EDX.EDX
        mov
               EBX.1000000
        div
               EBX
        : Вывести результат в десятичном коде
        mov
               [Data Int32].EAX
        mov
              [ScreenString].12
        mov
              [ScreenColumn].55
        cal1
              Int32 to String
               ShowDataString
        call
; Ожидать нажатия любой клавиши
       MShowColorString AnyK
        call.
               GetChar
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
        int
               10h
: Выход в DOS
       mov
               AH.4Ch
        int
               21h
ENDP ProcFrequency
* АЧЭМЙАТ RNHЭРАНС RNHЭНЭМЕИ ОПОНДЭЧЭРО ЭМАЦИЖО *:
·***********************************
PROC WaitTimerStateChange near
               EAX.[Time]
       mov
GOT:
        CMD
               EAX. FES: 046Ch1
        ле
               GGT
               EAX. FES: 046Ch1
       mov
       mov
               [Time], EAX
       ret
ENDP WaitTimerStateChange
FNDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
: Подключить процедуры перевода чисел
include "list2 05.inc"
```

ВНИМАНИЕ -

При выполнении компоновки примеров из данного раздела необходимо разрешить использование привилегированных команд процессора i386, то есть команду TLINK нужно запускать с ключом /3.

Например, ассемблирование и компоновка листинга 2.3 выполняются при помощи следующих команд:

tasm 1st_2_03.asm tlink 1st_2_03/3

В следующих главах все примеры, использующие режим линейной адресации памяти, также нужно компоновать с ключом /3.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для запуска всех приведенных в данном разделе примеров, кроме последнего, достаточно иметь процессор уровня i486DX. Пример из листинга 2.7 может быть запущен только на процессоре класса Pentium, поскольку более ранние модификации не имели встроенного счетчика тактов.

Глава 3 Работа с устройствами, подключенными к шине РСІ

Документацию по работе с шиной PCI распространяет организация PCI Special Interest Group (http://www.pcisig.com). Основные стандарты доступны по Сети только членам организации, а всем остальным они высылаются в виде книг или на компакт-дисках (услуга платная). В то же время документацию по шине PCI [82] совершенно бесплатно можно скачать с серверов, посвященных операционной системе Linux.

COBET -

Сайты Интернет с компьютерной документацией очень часто (несколько раз в год) реорганизуются и переименовываются, поэтому поиск документов лучше вести по имени автора или названию с помощью поисковых систем. Так как компьютерная документация обычно представлена в формате Adobe Acrobat, удобнее всего использовать поисковые системы, позволяющие в запросе указывать расширение файла (в данном случае — .pdf).

Конфигурационное пространство устройства PCI

Для программистов интерес в первую очередь представляют функции PCI BIOS, поскольку они позволяют получить доступ к информации об адресном пространстве и пространстве ввода-вывода подключенных к шине PCI устройств. Описание этих функций дано в PCI BIOS Specification [81], а также в руководстве PhoenixBIOS User's Manual [85].

Интерфейс PCI BIOS обеспечивает аппаратно-независимый метод управления устройствами PCI (а также AGP) в любых возможных режимах работы архитектуры х86 (включая реальный, защищенный

16-разрядный, защищенный 32-разрядный режимы и режим с линейным адресным пространством). Основное назначение функций PCI BIOS — работа с конфигурационным пространством и генерания специальных пиклов шины PCI.




Рис. 3.1. Конфигурационное пространство устройства РСІ

Общий вид конфигурационного пространства устройства РСІ показан на рис. 3.1. Конфигурационное пространство содержит три области

- заголовок, не зависящий от типа устройства;
- область, определяемая устройством (значением Header Type);
- область, определяемая пользователем.

С точки эрения программиста важными являются первые две из перечисленных областей, а область пользователя фактически доступна лишь разработчикам устройства, поскольку детальное описание этой области есть только у них и посторонним обычно не предоставляется. Впрочем, чтобы извлечь какую-то полезную информацию из полей, содержащих базовые адреса, также необходимо располагать документацией на устройство: каждый изготовитель трактует их по-своему. Для наглядности достаточно сравнить между собой распределение базовых адресов в видеоконтроллерах 3Dfx [38] и Маtrox [75, 76].

Если программисту требуется выполнять с устройством РСІ только если программисту треоуется выполнять с устроиством РСТ только типовые операции, то ему совершенно не обязательно разрабатывать полноценный драйвер для устройства — для решения некоторых типовых задач достаточно той документации, которую фирмыизготовители предоставляют через Интернет в режиме свободного доступа. На практике интерес представляют следующие поля конфигурационного пространства:

- Vendor ID код фирмы-изготовителя устройства;
- Device ID код устройства;
- Class Code код класса устройства;
- Base Address Registers регистры базовых адресов;
- Interrupt Line номер выделенного устройству прерывания IRQ, Код изготовителя, код устройства и код класса применяются в про-цессе поиска заданного устройства. Если необходимо найти конкретное устройство, то поиск выполняется по кодам устройства и его

изготовителя (см. вышеупомянутые описания контроллеров Mat-гох и 3Dfx); если требуется обнаружить все устройства определенного типа, то используется код класса. После того как искомое устройство обнаружено, при помощи регистров базовых адресов можно определить выделенные ему области в адресном пространможно определить выделенные ему ооласти в адресном пространстве памяти и пространстве ввода-вывода. Наибольший интерес, однако, представляет регистр Interrupt Line, позволяющий выяснить, какая линия IRQ была выделена устройству процедурой PnP BIOS в процессе начальной загрузки компьютера— в некоторых случаях это единственный документированный способ определения номера прерывания.

Функции PCI BIOS

Поскольку конфигурационное пространство не имеет привязки к какой-либо определенной области адресного пространства компьютера, доступ к нему связан с определенными трудностями. С целью упрощения работы с устройствами PCI в BIOS персональных комупрощения расоты с угромствами ССТ в ПОО персопальных ком пьютеров были внесены специальные дополнительные функции. Доступ к функциям РСІ BIOS при 16-разрядном вызове выполняется через функцию В1h прерывания 1Ah. Для 32-разрядных вызовов используется 32-разрядная точка входа защищенного режима.

Функции PCI BIOS используют регистры процессора для передачи аргументов и получения результатов. При успешном выполнении

функции флаг переноса СF сбрасывается в 0, в случае неудачи — устанавливается в 1.

Прерывание 1Ah, функция B101h: проверить присутствие PCI BIOS в системе

Для проверки присутствия PCI BIOS в системе по прерыванию 1Ah вызывается функция B101h.

Перед вызовом прерывания 1Ah требуется занести в регистр AX код 08101h.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в EDX сигнатура «PCI» («Р» в DL, «С» в DH и т. д., в старшем байте — пробел);
- в АН признак присутствия (0 BIOS присутствует, если в EDX правильная сигнатура; любое другое значение — PCI BIOS отсутствует);
- в AL аппаратный механизм;
- в ВН номер версии интерфейса РСІ (в двоично-десятичном коде);
- в ВL подномер версии интерфейса (в двоично-десятичном коде);
- в СL номер последней шины PCI в системе (счет номеров начинается с нуля).

Флаг CF также будет содержать признак наличия PCI BIOS (0 - BIOS присутствует, 1 - отсутствует).



Рис. 3.2. Формат байта-описателя аппаратного механизма шины РСІ

На рисунке 3.2 показан формат байта-описателя аппаратного механизма шины: информация, возвращенная в регистре AL, показывает,

какие механизмы функционирования шины PCI реализованы в данной аппарагуре. Спецификация PCI определяет два аппаратных механизма для доступа к конфигурационному пространству. Механизм 1 поддерживается, если установлен бит 0, механизм 2 — если установлен бит 1. Спецификация PCI определяет также механизмы генерации специальных циклов. Бит 4 установлен, если аппаратура может выполнять генерацию специальных циклов на основе механизма 1, бит 5 установлен, если аппаратура может выполнять генерацию специальных циклов на основе механизма 2. Биты 2, 3, 6 и 7 зарезервированы и должны быть равны нулю.

Прерывание 1Ah, функция B102h: найти устройство PCI заданного типа

Для поиска устройства PCI заданного типа по прерыванию 1Ah вызывается функция B102h.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 0В102h;
- в СХ идентификатор устройства (число от 0 до 65535);
- в DX идентификатор изготовителя (от 0 до 65534);
- в SI индекс (порядковый номер) устройства заданного типа (от 0 до N).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в АН код возврата (может принимать значения ВАО_ VENDOR_ID, DEVICE NDT FDUND и SUCCESFUL);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Если необходимо найти все устройства данного типа, то в SI заносится 0. После каждого выполнения функции значение SI надо увеличивать на 1, пока не будет получен код возврата DEVICE_NDT_FDUND (устройство не обнаружено).

Прерывание 1Ah, функция B103h: найти устройство PCI заданного класса

Для поиска устройства РСІ заданного класса по прерыванию 1Ah вызывается функция B103h.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 0В103h;
- в ЕСХ код класса (в младших трех байтах);
- в SI индекс (порядковый номер) устройства заданного класса (от 0 до N).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в АН код возврата (может принимать значения DEVICE_NOT_FOUND и SUCCESFUL);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Если необходимо найти все устройства данного класса, то в SI заносится 0. После каждого выполнения функции значение SI надо увеличивать на 1, пока не будет получен код возврата DEVICE_NOT_FDUND (устройство не обнаружено).

Прерывание 1Ah, функция B106h: генерировать специальный цикл шины

Для генерации специального цикла шины по прерыванию 1Ah вызывается функция B106h.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следуюшие значения:

- в АХ код 0В106h;
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в EDX данные специального цикла.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следуюшие значения:

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и FUNC_ NDT_SUPPORTED);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Прерывание 1Ah, функция B108h: прочитать байт из конфигурационного пространства заданного устройства

Для считывания байта из конфигурационного пространства заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B108h.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 0В108h;
- в вн номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI порядковый номер байта (от 0 до 255).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в CL считанный байт;
- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и BAD_ REGISTER_NUMBER);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Прерывание 1Ah, функция B109h: прочитать слово из конфигурационного пространства заданного устройства

Для считывания слова из конфигурационного пространства заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B109h.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры необхолимые значения.

Значения, которые требуется занести в регистры:

- в АХ код 0В109h;
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI смещение слова в конфигурационном пространстве (0, 2, 4, ..., 254).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в СХ считанное слово;
- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и вар REGISTER NUMBER);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Прерывание 1Ah, функция B10Ah: прочитать двойное слово из конфигурационного пространства заданного устройства

Для считывания двойного слова из конфигурационного пространства заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B10Ah.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 0В10Аh;
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI смещение двойного слова в конфигурационном пространстве (0, 4, 8, ..., 252).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в ЕСХ считанное двойное слово;
- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и BAD REGISTER NUMBER);

 в СF — статус возврата (0 — функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Прерывание 1Ah, функция B10Bh: записать байт в конфигурационное пространство заданного устройства

Для записи байта в конфигурационное пространство заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B10Bh.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 0В10Вh;
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI порядковый номер байта (от 0 до 255);
- в СL записываемый байт.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следую-

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и BAD_ REGISTER NUMBER);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Прерывание 1Ah, функция B10Ch: записать слово в конфигурационное пространство заданного устройства

Для записи слова в конфигурационное пространство заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B10Ch.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 0В10Сh;
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);

- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI смещение слова в конфигурационном пространстве (0, 2, 4, ..., 254).
- в СХ записываемое слово,

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и BAD_REGISTER_NUMBER);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 опибка).

Прерывание 1Ah, функция B10Dh: записать двойное слово в конфигурационное пространство заданного устройства

Для записи двойного слова в конфигурационное пространство заданного устройства по прерыванию 1Ah вызывается функция B10Dh. Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следую-

в АХ — код 08100h;

шие значения:

- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в ВL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DI смещение двойного слова в конфигурационном пространстве (0, 4, 8, ..., 252).
- в ЕСХ записываемое двойное слово.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следуюшие значения:

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL и BAD_REGISTER NUMBER, см. табл. 3.1);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ощибка).

Прерывание 1Ah, функция B10Eh: получить опции маршрутизации прерываний PCI

Для получения опций маршрутизации прерываний PCI на системной плате и битовой карты прерываний IRQ, выделенных устройствам PCI в исключительное пользование, по прерыванию 1Ah вызывается функция B10Eh.

Перед вызовом прерывания 1Аh требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 0В10Еh;
- в вх значение 0:
- в DS сегмент или селектор для данных BIOS;
- в ES сегмент или селектор буфера маршрутизации;
- в DI (при использовании 32-разрядной адресации в ЕОІ) смещение буфера маршрутизации.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL, BUFFER_TO_SMALL и FUNK_NOT_SUPPORTED);
- в вх битовая карта прерываний IRQ, выделенных устройствам PCI в исключительное пользование;
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Адрес, задаваемый сегментом и смещением буфера маршрутизации, должен указывать на структуру следующего вида:

Поля структуры IRQRoutingOptionsBuffer имеют следующее назначение:

- BufferSize размер буфера данных в байтах;
- DataBuffer дальний указатель на буфер данных, выделенный для приема информации обо всех встроенных устройствах PCI и всех слотах расширения PCI на системной плате.

После успешного выполнения функции 0В10Еh для каждого размещенного на системной плате устройства РСI и каждого слота

расширения PCI в буфере данных будет размещено по одному 16-байтному элементу. Структура элемента таблицы маршрутизации прерываний PCI показана в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Структура элемента таблицы маршрутизации прерываний PCI

Смещение	Размер	Описание	
0	BYTE	Номер шины PCI, к которой подключено устройство	
1	BYTE	Номер устройства (в старших пяти битах)	
2	BYTE	Код соединения для INTA#	
3	WORD	Битовая карта IRQ для INTA#	
5	BYTE	Код соединения для INTB#	
6	WORD	Битовая карта IRQ для INTB#	
8	BYTE	Код соединения для INTC#	
9	WORD	Битовая карта IRQ для INTC#	
11	BYTE	Код соединения для INTD#	
12	WORD	Битовая карта IRQ для INTD#	
14	BYTE	Номер слота РСІ	
15	BYTE	Зарезервирован	

Каждой линии прерывания, выведенной на слот PCI, в элементе таблицы маршрутизации прерываний PCI соответствует два поля.

- Код соединения позволяет определить, какие линии прерываний соединены между собой проводниками на плате: значение кодов соединения не стандартизировано, но для соединенных между собой линий значение кодов совпадает. Если код соединения равен нулю, то данный контакт не подключен к контроллеру прерываний.
- Битовая карта IRQ показывает, к каким из линий IRQ может быть подсоединена данный контакт разъема. Каждой линии IRQ соответствует один разряд битовой карты (бит 0 — IRQ0, бит 1 — IRQ1 и т. д.): если разряд сброшен в 0, то подключение невозможно, а если установлен в 1 — возможно.

Номер слота, указанный в конце элемента таблицы маршрутизации прерываний, показывает, чему соответствует данный элемент: встроенному устройству или слоту расширения. Для встроенных устройств значение номера слота равно нулю, а нумерация слотов расширения соответствует порядку их размещения на системной плате, но не обязательно начинается с единицы (при выполнении нумерации могут учитываться слоты ISA).

Прерывание 1Ah, функция B10Fh: присвоить устройству номер прерывания

Данная функция позволяет присвоить устройству определенный номер прерывания IRQ. Функция предназначена для конфигурирования оборудования в процессе загрузки операционной системы и не должна использоваться в драйверах и прикладных программах. Перед вызовом прерывания 1Ah требуется занести в регистры сле-

- дующие значения:
 в АХ кол 0B10Fh;
- в СL код контакта на разъеме PCI (INTA# 0Ah, INTB# 0Bh, INTC# — 0Ch, INTD# — 0Dh);
- в СН номер линии IRQ (может принимать значения от 0 до 15);
- в ВН номер шины, к которой подключено устройство (от 0 до 255);
- в BL номер устройства в старших пяти битах и номер функции в трех младших;
- в DS сегмент или селектор для данных BIOS.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АН код возврата (может принимать значения SUCCESFUL, SET_ FAILED и FUNK NOT SUPPORTED);
- в СF статус возврата (0 функция успешно выполнена, 1 ошибка).

Расшифровка значения кодов возврата приведена в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Список кодов возврата

Код возврата	Значение в АН	Расшифровка
SUCCESFUL	00h	Операция успешно выполнена
FUNC_NOT_SUPPORTED	81h	Функция не поддерживается данным устройством
_BAD_VENDOR_ID	83h	Неверный идентификатор изготовителя
DEVICE_NOT_FOUND	86h	Устройство не найдено

Таблица 3.2 (продолжение)

Код возврата	Значение в АН	Расшифроака
BAD_REGISTER_NUMBER	87h	Некорректное значение индекса
SET_FAILED	88h	Операция переустановки номеров прерываний не выполнена
BUFFER_TOO_SMALL	8 9 h	Недостаточный объем буфера

С точки зрения программиста, особый интерес представляют подфункции 01h (проверка наличия PCI BIOS), 02h (найти устройство заданного типа), 03h (найти устройство заданного класса) и 08h–0Ah (прочитать данные из конфигурационного пространства устройства). Проверять наличие PCI BIOS нужно при запуске программы: если его нет, то нет и возможности использовать относящиеся к нему функции. Проверку наличия в системе нужного устройства и определение его координат на шине PCI (номера шины, номера устройства и функции) также следует выполнять при запуске программы. После обнаружения устройства становится доступной для считывания вся информация из его конфигурационного пространства.

Поиск устройства РСІ по коду класса

Поиск устройства определенного типа можно осуществлять по коду класса. Код класса состоит из трех байтов (рис. 3.3): старший байт задает базовый класс (Base Class), средний байт — подкласс (Sub-Class), младший байт — интерфейс (Interface). В таблице 3.3 приведен перечень базовых классов устройств PCI, а табл. 3.4 содержит полное описание колов классов.

23	16_15	87	0
Базовый	класс По	одкласс Ин	терфейс

Рис. 3.3. Общая структура поля кода класса

Таблица 3.3. Коды базовых классов

Код класса	Тип устройства
00h	Устройство было изготовлено до введения стандарта на коды классов
01h	Контроллер устройства массовой памяти
02h	Сетевой контроллер
03h	Видеоконтроллер

04h	Устройство мультимедиа
05h	Контроллер памяти
06h	Устройство типа «мост»
07h	Простой коммуникационный контроллер
08h	Основная системная периферия
09h	Устройство ввода
0Ah	Стыковочная станция
0Bh	Процессор
0Ch	Контроллер последовательной шины
0Dh	Контроллер устройства беспроводной передачи данных
0Eh	Интеллектуальный контроллер ввода-вывода
0Fh	Сопутствующий коммуникационный контроллер
10h	Контроллер устройства шифрации/дешифрации
11h	Контроллер устройства сбора и обработки сигналов
12h~FEh	Зарезервированы
FFh	Устройство не подходит ни к одному из перечисленных классов

Таблица 3.4. Полное описание кодов классов устройств

Базовый класс	Подкласс	Интерфейс	Значение
00h	00h	00h	Все устройства, выпущенные до принятия стандарта, за исключением VGA-совместимых
	01h	00h	VGA-совместимые устройства
01h	00h	00h	SCSI-контроллер
	01h	ххh (рис 3 4)	IDE-контроллер
	02h	00h	Контроллер дисковода гибк их дисков
	03h	00h	IPI-контролл е р
	04h	0 0 h	RAID-контроллер
	80h	00h	Устройство массовой памяти другого типа
02h	00h	00h	Контроллер Ethernet
	01h	00h	Контроллер Token Ring
	02h	00h	Контроллер FDDI
	03h	00h	Контроллер АТМ
	04h	00h	Контроллер ISDN
	80h	00h	Сетевой контроллер другого типа

Таблица 3.4 (продолжение)

Базовый класс	Подкласс	Интерфейс	Значение
03h	00h	00h	VGA-совместимый контроллер
		01h	8514-совместимый контроллер
	01h	00h	Контроллер XGA
	0 2 h	00h	3D-контроллер
	80h	00h	Другой видеоконтролл ер
04h	00h	00h	Видеоустройст во
	01h	00h	Аудиоустройств о
	0 2 h	00h	Устройство для компьютерной телефонии
	80h	00h	Мультимедиа-устройство другого типа
05h	00h	00h	Контроллер оперативной памяти
	01h	00h	Контроллер Flash-памяти
	80h	00h	Контроллер памяти другого типа
06h	00h	00h	Мост хоста
	01h	00h	Moct ISA
	0 2 h	00h	Moct EISA
	03h	00h	Moct MCA
	04h	00h .	Moct PCI-to-PCI
		01h	Мост PCI-to-PCI, поддерживающий вычитающее декодирование
	05h	00h	Moct PCMCIA
	0 6 h	00h	Moct NuBus
	07h	00h	Moct CardBus
	08h	00h	Mocт RACEway в режиме прозрачности
		01h	Mocт RACEway в режиме оконечного узла
	09h	40h	Полупрозрачный мост PCI-to-PCI, обращенный к хост-процессору «основной» стороной
		80h	Полупрозрачный мост PCI-to-PCI обращенный к хост-процессору «вторичной» стороной
	80h	00h	Мост другого типа
0 7 h	00h	00h	Стандартный XT-совместимый контроллер последовательного порта

Базовый класс	Подкласс	Интерфейс	Значение
		01h	16450-совместимый контроллер последовательного порта
		02h	16550-совместимый контроллер последовательного порта
		03h	16650-совместимый контроллер последовательного порта
		04h	16750-совместимый контрол- лер последовательного порта
		05h	16850-совместимый контроллер последовательного порта
		06h	16950-совместимый контроллер последовательного порта
	01h	00h	Параллельный порт
		01h	Двунаправленный параллельный порт
		02h	Параллельный порт тип а ECP 1.X
		03h	Контроллер IEEE1284
		FEh	Целевое устройство IEEE1284 (не контроллер)
	02h	00h	Многопортовый последовательный контроллер
	03h	00h	Стандартный модем
		01h	Hayes-совместимый модем, 16450-совместимый интерфе йс
		02h	Hayes-совместимый модем, 16550-совместимый интерфей с
		03h	Hayes-совместимый модем, 16650-совместимый интерфейс
		04h	Hayes-совместимый модем, 16750-совместимый интерфейс
	80h	00h	Другое коммуникацион ное устройство
08h	00h	00h	Стандартный контроллер прерываний типа 8259
		01h	Контроллер прерываний ISA
		02h	Контроллер прерываний EISA
		10h	Контроллер прерываний ввода-вывода АРІС
		20h	Контроллер прерываний ввода-вывода АРІС

Таблица 3.4 (продолжение)

Базовый класс	Подкласс	Интерфейс	Значение
	01h	00h	Стандартный контроллер ПДП типа 8237
		01h	ISA-контроллер ПДП
		02h	EISA-контроллер ПДП
	02h	00h	Стандартный системны й таймер типа 8254
		01h	Системный таймер ISA
		02h	Системные таймеры EISA (два таймера)
	03h	00h	Стандартный контроллер часов реального времени
		01h	Контроллер часов реального времени ISA
	04h	00h	Стандартный контроллер «горячего подключения» PCI
	80h	00h	Системная периферия другого типа
09h	00h	00h	Контроллер клавиатуры
	01h	00h	Контроллер дигитайзера
	02h	0 0h	Контроллер мыш и
	03h	00h	Контроллер сканера
	04h	00h	Стандартный контроллер игрового порта
		01h	Контроллер игрового порта с программируемым интерфейсом
	80h	00h	Контроллер другого устройства ввода данных
0Ah	00h	00h	Стандартная станция подключения
	80h	00h	Нестандартная станция подключения
0Bh	00h	00h	Процессор типа 386
	01h	00h	Процессор типа 486
	02h	00h,	Процессор типа Pentium
	10h	00h	Процессор типа Alpha
	20h	00h	Процессор типа Power PC
	30h	00h	Процессор типа MIPS
	40h	00h	Сопроцессор
0Ch	00h	00h	IEEE1394 (FireWire)

Базовый класс	Подкласс	Интерфейс	Значение
		10h	IEEE1394, следующий за спецификацией 1394 OpenHCI
	01h	00h	ACCESS.bus
	02h	00h	SSA
	03h	00h	Устройство USB, следующее за спецификацией Universal Host Controller
		10h	Устройство USB, следующее за спецификацией Open Host Controller
		80h	Устройство USB без определенного программного интерфейса
		FEh	Устройство USB (не хост-контроллер)
	04h	00h	Fibre Channel
	05h	00h	SMBus
0Dh	00h	00h	IRDA-совместимый контроллер
	01h	0 0 h	IR-контроллер потребителя
	10h	00h	RF-контроллер
	80h	00h	Другой тип контроллер в беспроводной связи
0Eh	00h	xxh	Интеллектуальный контроллер ввода-вывода (I2O) с архитектурой, соответствующей спецификации 1.0
		00h	Буфер сообщений FIFO со смещением 040h
0Fh	01h	00h	TV-контроллер
	02h	00h	Аудиоконтроллер
	03h	00h	Голосовой контроллер
	04h	00h	Контроллер данных
10h	00h	00h	Сетевой или компьютерный шифратор/дешифратор
	10h	00h	Игровой шифратор/дешифратор
	80h	00h	Шифратор/дешифратор другого типа
11h	00h	00h	DPIO-модуль
	80h	00h	Контроллер устройства сбора и обработки сигналов другого типа

В программе PCITest, приведенной в листинге 3.1, поиск VGA-совместимого видеоконтроллера осуществляется по коду класса, присвоенному устройствам такого типа (030000h). Обнаружив первое устройство с соответствующим кодом (в системе, вообще говоря, может быть несколько видеоконтроллеров), программа прекращает поиск и выводит на экран значения некоторых полей конфигурационного пространства. Для запуска данного примера пригоден любой компьютер с шиной РСІ и РСІ- или АGP-видеоконтроллером.




Рис. 3.4. Формат байта интерфейса кода класса IDE-контроллера

Листинг 3.1. Поиск видеоконтроллера, определение кода изготовителя, используемого адресного пространства и номера прерывания IRQ

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Подключить файл инемонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1 03.inc"

; Подключить файл макросов

include "list1_04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) FNDS

DATASEG

; Паранетры устройства РСІ

VendorID DW ? ;идентификатор изготовителя DeviceID DW ? ;идентификатор устройства

```
ClassCode
              DD ? :тип устройства
BaseAddress0 DD ? :базовый адрес 0
BaseAddress1 DD ? : базовый адрес 1
BaseAddress2 DD ? ;базовый адрес 2
BaseAddress3 DD ? :базовый апрес 3
BaseAddress4 DD ? :базовый адрес 4
BaseAddress5 DD ? :базовый адрес 5
InterruptLine DB ? :номер используемого прерывания IRO
: Координаты устройства РСІ
RusNumber
              DB ? :номер шины
DeviceNumber DB ? ;номер устройства и номер функции
: Счетчик операций нажатия/отпускания клавиш
PressCounter DW ?

    Текстовые сообщения

PCT
      DB 0,25, "TECTUPOBAHUE ФУНКЦИЙ PCI BIOS",0
      DB 4,26, "ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА", 0
      DB 6.28, "Номер шины: ", 0
      DB 7.22. "Номер устройства: ".0
      DB 8.25. "Howep функции: ".0
      DB 9.12. "Идентификатор изготовителя:".0
      DB 10.14. "Идентификатор устройства:".0
      DB 11.24. "Тип устройства: ".0
      DB 12.23. "Базовый адрес 0:".0
      DB 13.23. "Базовый адрес 1:".0
      DB 14.23. "Базовый адрес 2:".0
      DB 15.23. "Базовый адрес 3:".0
      DB 16.23. "Базовый адрес 4: ".0
      DB 17.23. "Базовый адрес 5:".0
      DB 18.8. "Номер используемого прерывания: ".0
NoIRQ DB 1B.40," He Mcnonb3yercs".0
AnyK DB YELLOW, 24, 29, "Нажните любую клавишу", 0
: Сообшения об ошибках
NOPCI DB 12,18, "Система не полдерживает PCI BIOS".0
NoSVGA DB 12.23. "Видеоконтроллер SVGA PCI не найден".0
BadReq DB 12.28, "Неверный номер регистра".0
ENDS
CODESEG
·**********************
:* Основной модуль програмны *
·********
PROC PCITest
       mov
               AX.DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov.
                FCS:MainDataSeq1.AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
        int
                10h
```

Листинг 3.1 (продолжение)

```
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
       mov
                [ScreenString].25
                [ScreenColumn1.0
       mov
       call.
                SetCursorPosition
; Установить зеленый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
: Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowText, 15.PCI
: Установить желтый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground].YELLOW
       m∩v
; Опрос РСІ-устройств
: Проверить наличие PCI BIOS
              AX 0B101h
       mov
       1nt.
                1Ah
        .ic
               @@PCIBIOSNotFound
       CMD
               EDX.20494350h
       jne
                @@PCIBIOSNot.Found
: Найти видеоконтроллер (первое устройство
: типа 30000h)
               AX.0B103h
       mov
              ECX.030000h
       mov
       mov
               SI.0
       int
               1Ah
       ic
               @DeviceNotFound
       mov
              [BusNumber],BH
       mov
               [DeviceNumber].BL
: Получить идентификатор изготовителя
               АХ. 0B109h :читать слово
       mov
       mov
               DI.O
                          :смещение слова
       int.
               1Ah
       .jc
               @@BadRegisterNumber
       mov
               [VendorID].CX
: Получить идентификатор устройства
               АХ.0В109h ;читать слово
       mov
       mov
               DI.2
                          :смещение слова
       int
               1Ah
               @@BadRegisterNumber
       ic
       mov
               [DeviceID].CX
; Получить тип устройства (самопроверка)
               АХ. ОВ10Аh ;читать двойное слово
       mov
               DI.B
       mov
                         :смещение слова
       int
               1Ah
               @@BadRegisterNumber
       jС
       shr
               FCX.B
               FClassCode1.FCX
       MOV
: Получить базовый адрес 0
       MOV
               АХ. OB10Ah :читать двойное слово
       mov
               DI.10h
                         :смещение слова
```

```
int
                1Ah
        .ic
                @@BadRegisterNumber
                [BaseAddress01.ECX
        mΩv

    Получить базовый алрес 1

                AX.0B10Ah :читать двойное слово
        mov
        mov
                DI 14h
                           :смешение спова
        int
                1Ah
        ic
                @@BadRegisterNumber -
        mov
                FBaseAddress11.ECX
: Получить базовый адрес 2
                АХ. OB10Ah ;читать двойное слово
        mov.
                DI. 18h
        mov
                           :смещение слова
                1Ah
        int
        .ic
                @@BadRegisterNumber
        mov
                FBaseAddress21.ECX
: Получить базовый алрес 3
                АХ. OB10Ah ;читать двойное слово
        mov
        mov
                DI.1Ch
                           :смещение слова
        int
                1Ah
        jс
                @@BadRegisterNumber
                FBaseAddress31.ECX
        mov
: Получить базовый алрес 4
        mov
                AX.0B10Ah :читать двойное слово
        mov
                DI .20h
                           ; смещение слова
        int
                1Ah
        ic
                @@BadRegisterNumber
                [BaseAddress41.ECX
        mov
: Получить базовый адрес 5
        mov
                АХ. ОВ 10А н : читать двойное слово
        mov
                DI . 24h
                           :смещение слова
        int
                1Ah
                @@BadRegisterNumber
        ic
                FBaseAddress51.ECX
        MOV
; Получить нонер используеного устройством
: прерывания IRQ
                АХ.0B108h :читать байт
        mov
                DI 3Ch
                           :снешение байта
        mov
        int
                1Ah
        ic
                @@BadRegisterNumber
        mov
                [InterruptLine].CL
: Вывести полученные данные на экран в
: шестнадцатеричном коде
        ; Отобразить основные параметры устройства
        MShowHexByte
                       6, 40, [BusNumber]
                AH. [DeviceNumber]
        mov
        shr
                AH.3
        MShowHexBvte
                        7, 40, AH
        mov
                AH.[DeviceNumber]
                AH 111b
        and
```

Листинг 3.1 (продолжение)

```
MShowHexByte 8, 40, AH
       MShowHexWord 9, 40, [VendorID]
       MShowHexWord 10, 40, [DeviceID]
       MShowHexDWord 11, 40, [ClassCode]
        : Отобразить базовые адреса
       MShowHexDWord 12, 40, [BaseAddress0]
       MShowHexDWord 13, 40, [BaseAddress1]
       MShowHexDWord 14, 40, [BaseAddress2]
       MShowHexDWord 15, 40, [BaseAddress3]
       MShowHexDWord 16, 40, [BaseAddress4]
       MShowHexDWord 17, 40, [BaseAddress5]
        : Прерывание используется?
       cmp [InterruptLine].0FFh
               @@IRQNotUsed
        : Вывести номер используемого прерывания IRQ
       MShowHexByte 18, 40, [InterruptLine]
       imp short @@End
@@TRONotUsed:
       MShowString NoIRO
: Окончание работы
@@End: MShowColorString AnyK
       call
              GetChar
: Переустановить текстовый режин и очистить экран
              AX.3
       mov
       int
               10h
: Выход в DOS
             AH,4Ch
       mov
       int
              21h
: Обработка ошибок
```

@@BadRegisterNumber:

MFatalError BadReg :неверный номер регистра

@@DeviceNotFound:

MFatalError NoSVGA ;не найден видеоконтроллер @@PCIBIOSNotFound:

MFatalError NoPCI :не поддерживается РСІ BIOS

ENDP PCITest **FNDS**

; Подключить процедуры вывода данных на экран include "list1 02.inc"

FND

Вызов функций PCI BIOS в защищенном режиме

Когда процессор х86 находится в защищенном режиме, способ вызова функций PCI BIOS зависит от используемого режима адресации. Если используется 16-разрядная внутрисегментная адресация для кода и данных, то функции PCI BIOS можно вызвать при помощи прерывания Int 1Ah независимо от того, в каком режиме работает процессор — реальном, защищенном или виртуальном.

Обращение к функциям PCI BIOS может также производиться через специальную точку вызова с физическим адресом 000FFE6Eh, которая имитирует прерывание Int 1Ah (при работе в защищенном режиме для СS используется база селектора 0F000h). Обращение по физическому адресу обеспечивает прямой доступ к функциям PCI BIOS, то есть позволяет обойти любые драйверы, которые могут перехватывать прерывание Int 1Ah.

При работе в 32-разрядном защищенном режиме для доступа к функциям PCI BIOS могут использоваться средства сервиса BIOS32, однако поддержка функций BIOS в 32-разрядном режиме для персональных компьютеров не является обязательной. Процедура проверки наличия такой поддержки предполагает обращение к физическим адресам памяти, поэтому обычно производится из реального режима, до переключения в защищенный режим. Если 32-разрядный режим поддерживается, то в области памяти BIOS, расположенной в диапазоне 0Е0000h-0FFFFFh, должна присутствовать специальная 16-байтная структура данных — Служебный каталог (BIOS32 Service Directory). Структура каталога показана в табл. 3.5.

Таблица 3.5. Структура Служебного каталога PCI BIOS32

Смещение	Размер	Назначение
00h	4 байта	Сигнатура служебного каталога в коде ASCII: «_32_»
04h	DWORD	32-разрядный физический адрес точки входа BIOS32
08h	BYTE	Номер версии реализации BIOS32 (имеет значение 00h)
09h	BYTE	Размер Служебного каталога BIOS32 в 16-байтных параграфах (имеет значение 01h)
0 Ah	BYTE	Контрольная сумма (дополнение суммы байтов 0–9 до нуля)
0Bh	5 байт	Зарезервированы, имеют значение 0

Процесс поиска Служебного каталога BIOS32 заключается в сканировании памяти ПЗУ BIOS: производится поиск сигнатуры «_32_» в диапазоне 0E0000h-0FFFFFh по 16-байтным параграфам (начало Служебного каталога выровнено на границу 16 байт). После

обнаружения сигнатуры производится вычисление и проверка контрольной суммы: если сумма совпадает, то Служебный каталог найден.

Чтобы получить параметры, необходимые для доступа к PCI BIOS в 32-разрядном режиме, требуется выполнить дальний вызов через точку входа BIOS32. Перед выполнением вызова требуется записать в регистры следующую информацию:

- в ЕАХ идентификатор запрашиваемого сервиса, который для PCI BIOS имеет значение «\$PCI» (049435024h);
- в ЕВХ селектор функции, значение которого должно быть равно нулю.

После выполнения вызова в регистре AL будет возвращен код результата (0 — операция успешно завершена, 80h — некорректный идентификатор сервиса, 81h — недопустимое значение селектора функции).

Если вызов завершился успешно, в регистрах процессора будет размещена следующая информация:

- в ЕВХ физический адрес базы сервиса BIOS;
- в ЕСХ размер сегмента сервиса BIOS;
- в EDX точка входа в сервис BIOS (смещение относительно базы, возвращенной в ЕВХ).

Параметры, возвращенные в регистрах EBX, ECX и EDX, можно использовать при выполнении дальнего вызова (физический адрес базы и размер сегмента используются для создания дескрипторов, загружаемых в регистры CS и DS).

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для программ, использующих функции PCI BIOS, рекомендуется задавать размер стека не менее 1024 байт. При вызове функций в защищенном режиме уровень привилегий должен быть достаточным для того, чтобы подпрограммы имели доступ к пространству ввода-вывода и механизму управления прерываниями.

Глава 4 Видеоконтроллеры

Развитие аппаратного обеспечения АТ-совместимых персональных компьютеров напоминает рост кораллового рифа: новые компоненты оборудования устанавливаются поверх старых, которые постепенно выходят из употребления (отмирают). Такой способ проектирования имеет один существенный недостаток; архитектура системы все больше и больше захламляется устаревшими, практически не используемыми компонентами. Особенно ясно захламленность системы видна на примере видеоконтроллеров: в каждой новой конструкции сохраняются компоненты всех предшествующих. С целью увеличения скорости вывода изображения на экран приходится работать непосредственно с аппаратурой контроллера, и программисты вынуждены разбираться со множеством хитростей и трюков, которые были использованы разработчиками оборудования. Чтобы не перегружать читателей бесполезной информацией, в данной главе мы рассмотрим только такие свойства и особенности видеоконтроллеров, которые необходимо учитывать в процессе программирования.

Основные типы графических режимов

Современные видеоконтроллеры поддерживают разнообразные текстовые и графические режимы, различающиеся разрешением, палитрой используемых цветов, частотой кадровой развертки и т. д. Текстовые режимы различают по разрешению (числу отображаемых символов по горизонтали и вертикали) и цветовой палитре (возможен монохромный или 16-цветный режим).

Для графических режимов основным признаком классификации является количество одновременно отображаемых цветов и, соответственно, количество двоичных разрядов, необходимых для хранения одной точки изображения. Различают следующие типы графических режимов:

- монохромный (1-битное кодирование цвета точки);
- 4-цветный CGA (2-битное кодирование);
- 16-цветный EGA/VGA (4-битное кодирование);
- 256-цветный SVGA (8-битное кодирование);
- HiColor (16-битное кодирование);
- TrueColor (24-битное или 32-битное кодирование).

При этом принципы работы с видеопамятью для каждого из основных типов видеорежимов настолько отличаются друг от друга, что в современных видеоконтроллерах используется для каждого из этих типов отдельный аппаратный блок. В настоящее время старые режимы (начиная от монохромных и кончая 16-цветными) вышли из употребления: вывод информации в этих режимах осуществляется очень медленю (вследствие неудачной реализации механизма работы с памятью). Поэтому ниже будут рассматриваться только текстовый 16-цветный режим и современные графические режимы.

Прежде чем можно будет начать работу в каком-либо режиме, необходимо вначале перевести систему в этот режим. Однако сделать это не так-то просто. Категорически не рекомендуется начинающим программистам ставить эксперименты по прямому управлению режимами работы видеоконтроллера через его регистры: некорректная установка параметров может вывести из строя монитор. Особенно велик риск для распространенных в нашей стране удешевленных моделей мониторов: снижение цены достигается за счет упрощения конструкции, в частности — ослабления защиты.

Для видеоконтроллеров разделение операций на аппаратные и программные является абсолютно жестким: любые переключения режимов должны выполняться при помощи функций BIOS видеоконтроллера или фирменных драйверов, а выводить информацию нужно напрямую в видеопамять. Переключать видеорежимы только с помощью «родного» программного обеспечения самого контроллера приходится по причине слабой стандартизированности устройств этого типа: с тех пор, как фирма IBM потеряла контроль над рынком персональных компьютеров, разработчики периферийного оборудования в буквальном смысле творят, что хотят. Даже внутри одной фирмы могут существовать несколько разных групп

устройств (линий), в каждой из которых применяется собственная внутренняя архитектура. С большим трудом ассоциация VESA сумела стандартизировать функции управления режимами работы видеоконтроллеров.

Устанавливать необходимый видеорежим следует один раз при запуске прикладной программы на весь период ее выполнения. Переключать режимы в процессе работы крайне нежелательно: при этом наблюдаются разнообразные видеоффекты, которые могут сильно раздражать пользователя (сбой синхронизации, «снег», мерцание и т. д.). Даже такая безобидная операция, как полное гашение экрана монитора на время переключения видеорежима, может быть неприятной для оператора: в течение нескольких секунд он будет не в состоянии контролировать работу системы.

Следовательно, видеорежим должен позволять выполнять все требуемые в программе операции — если требуется вывод и текстовой, и графической информации, то нужно сразу установить графический режим. Существует два основных способа программной установки видеорежима, которые мы рассмотрим ниже: с помощью функций VGA BIOS и с помощью функций VESA BIOS.

Функции VGA BIOS

Графические режимы VGA за прошедшее с момента создания (1987 год) этого типа видеоконтроллеров время сильно устарели, а текстовые используются двадцать лет и продолжают успешно применяться (благодаря простоте выполнения операций в этих режимах). Поэтому в настоящее время интерес для программистов представляет только небольшая подгруппа функций из стандартного набора VGA BIOS, предназначенная для работы в текстовом режиме:

- установка режима;
- управление положением и размером курсора;
- переключение страниц;
- управление шрифтами.

Для вызова функций VGA BIOS используется прерывание Int 10h. Набор функций очень большой, но в целом — устаревший. Ниже рассматриваются только те функции, применение которых до сих пор является целесообразным. Более подробную информацию о функциях можно получить в книгах [3, 10, 29, 33, 40].

Прерывание Int 10h, функция 00h: установить видеорежим

Функция предназначена для установки заданного видеорежима. Коды VGA-режимов приведены в табл. 4.1. Все современные видеоконтроллеры поддерживают текстовый режим, а также сохраняют совместимость с устаревшими графическими режимами VGA на тот случай, если пользователю понадобится запустить какую-нибудь из старых программ.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следую-

- в АН значение 00h;
- в AL код видеорежима.

Таблица 4.1. Коды VGA-совместимых режимов

Код режима	Тип режима	Разре- шение	Число цветов	Адрес буфера
00h	Текстовый цветной*	40×25	16	B8000h
01h	Текстовый цветной	40×25	16	B8000h
02h	Текстовый цветной*	8 0 ×25	16	B8000h
03h	Текстовый цветной	80×25	16	B8000h
04h	Графический цветной	320×200	4	B8000h
05h	Графический цветной*	320×200	4	B8000h
06h	Графический цветной	640×200	2	B8000h
07h	Текстовый монохромн ый	80×25	2	B0000h
0Dh	Графический цветной	320×200	16	A0000h
0Eh	Графический цветной	640×200	16	A0000h
0Fh	Графический монохромный	640×350	2	A0000h
10h	Графический цветной	640×350	16	A0000h
11h	Графический монохромный	640×480	2	A0000h
12h ,	Графический цветной	640×480	16	A0000h
13h	Графический цветной	320×200	256	A0000h

Знак «*» означает, что в данном режиме отключен механизм преобразования палитры.

Функцию установки текстового режима обычно нужно вызывать при входе в программу, работающую в этом режиме (поскольку, вообще говоря, неизвестно, в каком режиме работала DOS перед запуском программы). Функцию также вызывают перед возвратом в DOS из программы, использовавшей какой-либо графический режим —

чтобы не было проблем с запуском последующих программ. Мы неоднократно пользовались данной функцией в примерах, приведенных в предыдущих главах.

Фрагмент программного кода, в котором выполняется установка текстового режима, выглядит следующим образом:

mov AH.0 ;код функция установки режина mov AL.03h ;код режина int 10h :вызов прерывания

Прерывание Int 10h, функция 01h: установить размер курсора

Функция предназначена для задания размера курсора в текстовом видеорежиме. Применяется она обычно в текстовых редакторах для уведомления пользователя о текущем режиме работы (вставка или замещение символов).

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следую-

- в АН кол 01h;
- в СН номер начальной строки курсора в знакоместе;
- в CL номер конечной строки курсора в знакоместе.

Номера начальной и конечной строк курсора задаются относительно верхней границы знакоместа. Для задания номеров начальной и конечной строк в регистрах \mathbb{CL} и \mathbb{CH} используются только разряды 0-4, в разряды 5-7 требуется записать нули.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Курсор можно сделать невидимым, если установить номер строки текущей позиции курсора за пределами нижней границы экрана (при помощи функции 02h). Это — самый надежный способ; существуют и другие приемы, но далеко не на всех виде оконтроллерах они дают нужный результат.

Прерывание Int 10h, функция 02h: установить позицию курсора

Функция позиционирует курсор на экране.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следую-

- в АН код 02h;
- в ВН номер текстовой видеостраницы;

- в DH номер строки (Y);
- в DL номер столбца (X).

ПРИМЕЧАНИЕ -

За начало системы координат принят левый верхний угол экрана, причем ось X направлена слева направо, а ось Y — сверху вниз В стандартном текстовом режиме значение X можно задавать в пределах от 0 до 79, значение Y — от 0 до 24. Если задать значение Y = 25, то курсор становится невидимым (уходит за нижнюю границу видеостраницы).

Прерывание Int 10h, функция 03h: получить позицию и размер курсора

Функция определяет текущую позицию курсора на заданной видеостранице, а также размер курсора.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АН кол 03h;
- в ВН номер видеостраницы.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следуюшие значения:

- в СН номер начальной строки курсора в знакоместе;
- в CL номер конечной строки курсора в знакоместе;
- в DH номер строки текущей позиции курсора;
- в DL номер столбца текущей позиции курсора.

Прерывание Int 10h, функция 05h: установить видеостраницу

В текстовом режиме данная функция позволяет выбрать в качестве текущей (рабочей) одну из нескольких доступных видеостраниц. Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АН код 05h:
- в AL номер видеостраницы, которую требуется установить.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 00h: установить один регистр палитры

Функция предназначена для 16-цветных режимов (текстовых и графических). Она позволяет переопределить цвет, соответствующий одному из кодов цвета.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 1000h;
- в ВL номер регистра палитры (0-15);
- в ВН цвет.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 01h: установить цвет рамки экрана

Функция позволяет изменить цвет рамки экрана (по умолчанию он черный).

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1001h;
- в ВН цвет.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 02h: установить все регистры палитры

Функция предназначена для 16-цветных режимов. Она позволяет переопределить значения 16 регистров палитры и регистра рамки экрана.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следую-

- в АХ код 1002h;
- в ES:DX указатель на массив из 17 байт (байты 0–15 содержат цвета палитры, байт 16 — цвет рамки).

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 03h: переключить бит атрибута «мерцание/яркость»

Функция переключает значение седьмого бита байта атрибутов символа: мерцание или яркий фон.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1003h;
- в ВL значение бита 7 в байте атрибутов (0 яркий фон, 1 мерцание символа).

ПРИМЕЧАНИЕ -

Функция воздействует на режим отображения всех символов, а не на один конкретный символ. По умолчанию установка бита 7 в байте атрибутов символа вызывает его мерцание.

Ни мерцание, ни яркий фон не следует применять без особой необходимости— они утомляют оператора, сидящего за экраном монитора.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 07h: прочитать один регистр палитры

Функция предназначена для 16-цветных режимов. Она позволяет прочитать значение цвета из заданного регистра палитры.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1007h;
- в ВL номер регистра палитры (0-15).

После выполнения функция возвращает значение цвета в ВН.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 08h: прочитать один регистр палитры

Функция позволяет прочитать значение цвета рамки экрана из соответствующего регистра видеоконтроллера.

Перед вызовом прерывания требуется занести:

в регистр АХ код 100Bh.

После выполнения функция возвращает значение цвета в регистре BH.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 09h: прочитать все регистры палитры

Функция предназначена для 16-цветных режимов. Она позволяет прочитать и сохранить в оперативной памяти значения 16 регистров палитры и регистра рамки экрана.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1009h;
- в ES:DX указатель на массив из 17 байт для сохранения кодов цвета.

После выполнения функции байты 0–15 указанного массива содержат цвета палитры, байт 16— цвет рамки.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 10h: установить один регистр ЦАП

Функция предназначена для 256-цветных режимов. Она позволяет изменить оттенок, соответствующий одному из кодов цвета, путем перезаписи значений интенсивностей красного, зеленого и синего цветов в соответствующем регистре цифро-аналогового преобразователя.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следуюшие значения:

- в АХ код 1010h;
- в вх номер регистра ЦАП (0-255);
- в DH новое значение интенсивности красного цвета (0-63);
- в СН новое значение интенсивности зеленого цвета (0-63);
- в СL новое значение интенсивности синего цвета (0-63).

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 12h: перезагрузить группу регистров ЦАП

Функция предназначена для 256-цветных режимов. Она позволяет изменить набор оттенков, соответствующих группе цветовых кодов, путем перезаписи значений интенсивностей красного, зеленого и синего цветов в последовательно расположенных регистрах цифроаналогового преобразователя.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1012h;
- в ВХ номер начального регистра ЦАП (0-255);
- в СX число перезагружаемых регистров (1-256);
- в ES:DX указатель на массив загружаемых оттенков из 3жСХ байт.

Массив оттенков должен содержать число 3-байтных строк, равное значению, записанному в Сх. Первый байт в строке кодирует интенсивность красного, второй — зеленого, третий — синего цветов.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 15h: прочитать один регистр ЦАП

Функция предназначена для 256-цветных режимов. Она позволяет прочитать содержимое заданного регистра цифро-аналогового преобразователя.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1015h;
- в BX номер регистра ЦАП (0-255).

После завершения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в DH значение интенсивности красного цвета;
- в СН значение интенсивности зеленого цвета;
- в CL значение интенсивности синего цвета.

Прерывание Int 10h, функция 10h, подфункция 17h: прочитать группу регистров ЦАП

Функция предназначена для 256-цветных режимов. Она позволяет сохранить в оперативной памяти компьютера набор оттенков, соответствующих группе цветовых кодов.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1017h;
- в ВХ номер начального регистра ЦАП (0-255);
- в СX число считываемых регистров (1-256);
- в ES·DX указатель на область памяти для сохранения считанной информации (массив размером 3×СХ байт).

После выполнения функции массив оттенков будет содержать 3-байтные строки: первый байт в строке кодирует интенсивность красного, второй — зеленого, третий — синего цветов.

Прерывание Int 10h, функция 11h, подфункция 00h: загрузить шрифт пользователя для текстового видеорежима

Функция обеспечивает загрузку заданного пользователем шрифта в знакогенератор. Применяется в текстовом видеорежиме.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Обычно весь шрифт загружается целиком (СХ = 256, DX = 0), однако при необходимости возможна перезапись отдельного участка в наборе символов (в СХ записывается число заменяемых символов, в DX — номер первого символа в заменяемом участке). Память знакогенератора может содержать до восьми наборов шрифтов, однако обычно используется только блок с нувевым номером (ВL = 0). В цветном текстовом режиме VGA используется шрифт 8×16, то есть BH = 16. Символы представлены в растровой форме, каждой точке изображения соответствует один бит в маске символа, а каждой строке — один байт; символ кодируется 16 байтами, а полная таблица шрифта занимает 4 Кбайт.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 1100h;
- в ВН число байтов в матрице символа;

- в ВL номер загружаемого блока знакогенератора;
- в СХ число загружаемых символов;
- в DX номер первого загружаемого символа в таблице кодов;
- в ES:ВР указатель на таблицу, содержащую маски символов загружаемого шрифта.

Функции VESA BIOS

Программистам приходится иметь дело с прерываниями VESA BIOS в тех случаях, когда система функционирует под управлением любой типовой однозадачной (например, MS-DOS) или самодельной многозадачной (например, Linux) операционной системы, так как фирмы-изготовители поставляют драйверы только для Windows.

Стандарт VESA унифицировал некоторые наиболее важные операции при работе с видеоконтроллером — установку видеорежимов и управление видеопамятью. Начиная с версии 2.0, данный стандарт поддерживает работу с линейным буфером видеопамяти. Полное описание стандарта VESA 3.0 на английском языке [96] можно свободно загрузить из Интернета с сервера ассоциации VESA (www.vesa.org).

Обращение к VESA BIOS выполняется по прерыванию 10h с номером функции 4Fh. После выполнения вызова в регистре AX будет возвращен код результата (статус возврата). В AL будет находиться основной код возврата: если AL = 4Fh — вызов успешно выполнен, если AL \neq 4Fh — вызванная функция не поддерживается данной версией BIOS. В AH будет записан код, поясняющий результат:

- 0 вызов функции успешно выполнен;
- 1 вызов не выполнен;
- 2 функция не поддерживается в данной аппаратной конфигурации;
- 3 вызов функции невозможен в данном видеорежиме.

Рассмотрим некоторые наиболее полезные функции VESA BIOS 2.0, которые поддерживаются распространенными в настоящее время моделями видеоконтроллеров (в новой редакции стандарта VESA 3.0 изменения в эти функции не вносились).

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 00h: получить информацию о версии VESA BIOS

Функция предназначена для считывания информации о версии VE-SA BIOS (информация представлена в виде структуры, описанной в табл. 4.2).

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F00h;
- в ES:DI адрес буфера объемом 512 байт для сохранения информации о версии VESA BIOS (информация сохраняется в виде структуры, описанной в табл. 4.2).

Таблица 4.2. Формат информации VESA BIOS

Смещение	Р аэм ер	Описание
00h	4 байт а	Сигнатура 'VESA'
04h	WORD	Номер версии VESA (0200h или 0300h)
06h	DWORD	Указатель на строку ОЕМ (с наименованием микросхемы видеоконтроллера)
0Ah	4 байт а	Возможности графического контроллера: бит 0: 0 6-разрядный ЦАП, 1 8-разрядный;
		бит 1: 0 — контроллер VGA-совместимый, 1 — несовместимый; бит 2: 0 — обычная работа с RAMDAC, 1 — при программировании больших блоков информации в RAMDAC использовать бит очистки функции 09h;
		биты 3-31 зарезервированы
0Eh	DWORD	Указатель на список видеорежи <mark>мов,</mark> поддерживаемых VESA и OEM
12h ,	WORD	Число 64-килобайтных блоков памяти (объем видеопамяти, деленный на 64 Кбайт)
14h	WORD	Код версии программной реализации VESA
16h	DWORD	Указатель на строку с названием фирмы-изготовителя
1Ah	DWORD	Указатель на строку с названием изделия
1Eh	DWORD	Указатель на строку с кодом версии изделия
22h	222 байта	Зарезервировано для последующих версий
100h	256 байт	Область данных для строк ОЕМ

Подфункцию 00h необходимо вызвать перед началом использования других VESA-функций. Она позволяет определить, имеется ли у видеоконтроллера поддержка команд VESA, и если да — то какой версии. Чтобы имелась возможность использования линейного буфера, версия VESA должна быть не ниже 2.0.

Вначале нужно убедиться, что функция была выполнена: после вызова функции в регистре AL должен находиться код 4Fh. Затем следует проверить наличие сигнатуры 'VESA' в четырех первых байтах возвращенного функцией блока данных, а также убедиться, что байт со смещением 05h от начала блока (старший байт номера версии) содержит значение не меньше 2.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 01h: получить информацию о параметрах видеорежима

Функция позволяет проверить наличие в данной версии BIOS режима с заданным номером и определить его свойства.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F01h;
- в СХ код видеорежима, параметры которого нужно определить;
- в ES:DI адрес буфера объемом 256 байт для сохранения информации о видеорежиме (табл. 4.3).

Таблица 4.3. Формат информации о видеорежиме

Смещение	Размер	Описание
00h	WORD	Атрибуты режима:
		бит 0: 0 — режим не поддерживается, 1 — режим поддерживается;
		бит 1: всегда 1 (зарезервирован);
		бит 2: 0 — ТТҮ функции не поддерживаются, 1 — ТТҮ функции поддерживаются;
		бит 3: 0 — монохромный режим, 1 — цветной режим;
		бит 4: 0— текстовый режим, 1— графический режим;
		бит 5: 0 — VGA-совместимый режим, 1 — VGA-несовместимый режим;

Смещение	Размер	Описание
		бит 6: 0— режим оконной адресации видеопамяти поддерживается, 1— не поддерживается;
		бит 7:0— режим линейной адресации видеопамяти не поддерживается, 1— поддерживается;
		биты 8-15 зарезервированы
02h	BYTE	Атрибуты окна А:
		бит 0: 0 — окно неперемещаемое, 1 — поддерживается перемещение окна;
		бит 1:0 — чтение из окна запрещено, 1 — разрешено;
		бит 2: 0 — запись в окно запрещена, 1 — разрешена;
		биты 3-7 зарезервированы
03h	BYTE	Атрибуты окна В (аналогично байту атрибутов окна A)
04h	WORD	Гранулярность (дробность) окна (наименьшая величина в килобайтах, на которую можно переместить окно)
0 6h	WORD	Размер окна в килобайтах
08h	WORD	Начальный сегмент окна А в адресном пространстве процессора
0Ah	WORD	Начальный сегмент окна В
0Ch	DWORD	FAR-адрес функции позиционирования окна (она эквивалентна функции 4Fh с подфункцией 05h)
10h	WORD	Число байтов, которое приходится на одну строку развертки
12h	WORD	Горизонтальное разрешение экрана в пикселах (в графическом режиме) или знакоместах (в текстовом режиме)
14h	WORD	Вертикальное разрешение экрана в пикселах или знакоместах
16h	BYTE	Ширина знакоместа в пикселах
17h	BYTE	Высота знакоместа в пикселах
18h	BYTE	Число плоскостей памяти
19h	BYTE	Число битов на пиксел
1Ah	BYTE	Число банков памяти
1Bh	BYTE	Тип модели памяти:
		00h — текстовый режим;
		01h — графический режим CGA;
		02h — графический режим Hercules;
		03h — планарный режим;

Таблица 4.3 (продолжение)

Смещение Размер		Описание		
		04h — режим упакованных пикселов;		
		05ћ — нецепочечный режим № 4, 256 цветов;		
		06h — режим Direct Color (HiColor или TrueColor);		
		07h — режим YUV;		
		08h-0Fh — зарезервировано для дополнений VESA;		
		10h-FFh — зарезервировано для дополнений ОЕМ		
1Ch	BYTE	Размер банка памяти в килобайтах		
1Dh	BYTE	Число полных видеостраниц (экранов), помещающихся в видеопамяти, минус единица		
1Eh	BYTE	Зарезервирован		
Поля Direct C	Color			
1Fh	BYTE	Размер компоненты красного цвета в битах		
20h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты красного цвета		
21h	BYTE	Раэмер компоненты зеленого цвета в битах		
22h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты зеленого цвета		
23h	BYTE	Размер компоненты синего цвета в битах		
24h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты синего цвета		
25h	BYTE	Размер резервной компоненты в битах		
26h	BYTE	Начальная битовая позиция резервной компоненты		
27h	BYTE	Атрибуты режима Direct Color		
Поля, присут реализациях	-	только в VBE 2.0 и позднейших		
28h	DWORD	Физический (абсолютный) 32-разрядный адрес буфера кадра		
2Ch	DWORD	Указатель на начало заэкранной памяти, то есть на начало второй видеостраницы (введен в версии 2.0, но изъят из версии 3.0; теперь данное поле считается зарезервированным и содержит значение 0)		
30h	WORD	Объем заэкранной памяти в килобайтах (введен в версии 2.0, но изъят из версии 3.0; теперь данное поле считается зарезервированным и содержит значение 0)		

Смещение	Размер	Описание	
	Поля, присутствующие только в VBE 3.0 и позднейших реализациях стандарта		
32h	WORD	Число байтов, которое приходится на одну строку развертки в линейном режиме	
34h	BYTE	Количество видеостраниц в страничном режиме	
35h	BYTE	Количество видеостраниц в линейном режиме	
36h	BYTE	Размер компоненты красного цвета в битах в линейном режиме	
37h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты красного цвета в линейном режиме	
38h	BYTE	Размер компоненты зеленого цвета в битах в линейном режиме	
39h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты зеленого цвета в линейном режиме	
40h	BYTE	Размер компоненты синего цвета в битах в линейном режиме	
41h	BYTE	Начальная битовая позиция компоненты синего цвета в линейном режиме	
42h	BYTE	Размер резервной компоненты в битах в линейном режиме	
43h	BYTE	Начальная битовая позиция резервной компоненты в линейном режиме	
44h	DWORD	Максимальная частота вывода пикселов в графических режимах (в Гц)	
48h	184 байта	Зарезервировано	

Подфункцию 01h обычно вызывают перед установкой нового видеорежима, чтобы удостовериться в его реализации в данном видеоконтроллере и в возможности использования линейной адресации видеопамяти в этом режиме. После вызова функции в регистре AL должен находиться код 4Fh, в AH — код 0. После этого нужно проверить седьмой бит слова атрибутов режима (линейная адресация поддерживается, если он равен 1), а затем прочитать адрес линейного видеобуфера из 32-разрядного (двойного) слова со смещением 28h от начала структуры данных.

Подфункции 00h и 01h необходимо использовать, если нет полной уверенности в том, что видеоконтроллер поддерживает используемый в вашей программе видеорежим. В программе VESA_BIOS_Test, приведенной в листинге 4.1, используются указанные полфункции, чтобы проверить наличие и версию VESA BIOS, а затем поочередно отобразить на экран параметры всех имеющихся видеорежимов.

Основной модуль программы функционирует в текстовом режиме и использует процедуры вывода данных на экран, описанные в главе 1 «Работа с клавиатурой», процедуры перевода чисел, описанные в главе 2 «Недокументированные возможности процессоров Intel 80x86», и вспомогательную процедуру ShowVESAString для вывода текстовых строк из области данных VESA BIOS.

Листинг 4.1. Проверка наличия VESA BIOS, а также режима с линейной адресацией, палитрой 256 цветов, разрешением 640×480 и получение его параметров

TDEAL. P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Подключить файл иненонических обозначений

: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1 03.inc"

: Подключить файл макросов include "list1 04.inc"

DATASEG

: Код исследуеного видеорежина GraphicsMode DW ?

: Место для хранения информации VESA BIOS

VESA BIOS DB 512 DUP(?)

: Место для хранения информации о паранетрах видеорежина VESA info DB 256 DUP(?)

: Текстовые сообщения

Txt0 DB LIGHTCYAN, 0, 33, "TECT VESA BIOS", 0

DB YELLOW, 24, 29, "Нажните любую клавишу", 0

Txt1 DB 2,29, "Обнаружен драйвер VESA",0

DB 4.29. "Сигнатура:".0

DB 5,21, "Нонер версии VESA: ",0

DB 6,31, "Иня OEM: ",0

DB 7.22. "Объем паняти. M6: ".0

DB 12,25, "Нонера поддерживаеных режинов: ",0

Txt2 DB 4,27, "Паранетры режина № h:".0

DB 6.13, "Атрибуты режина: ",0 DB 7,13, "Атрибуты окна A: ",0

DB 8.13, "Атрибуты окна В: ".0

DB 9,2, "Гранулярность окна (Кбайт):",0

DB 10.9, "Разнер окна (Кбайт):",0

DB 11,4, "Начальный сегмент окна A: ",0

DB 12,4, "Начальный сегмент окна B:",0 DB 13.5, "Адрес функции поз. окна: ",0

DB 14,2, "Байтов на строку развертки:".0

DB 15.3. "Горизонтальное разрешение: ".0

int

10h

```
DB 16.5. "Вертикальное разрешение: ".0
     DB 17.11, "Ширина знакоместа: ", 0
     DB 18,11, "Высота знаконеста:",0
    DB 19.5. "Число плоскостей паняти:".0
     DB 6.46, "Число битов на пиксел: ".0
     DB 7.49. "Число банков паняти:",0
    DB 8.51. "Тип нодели паняти: ".0
     DB 9,44, "Размер банка паняти (Кб): ",0
    DB 10.43. "Число полных видеостраниц: ".0
    DB 11,43, "Размер красной компоненты: ",0
    DB 12,40, "Нач. поз. красной компоненты: ",0
    DB 13.43, "Размер зеленой компоненты: ".0
    DB 14,40, "Нач. поз. зеленой компоненты: ",0
    DB 15.45. "Размер синей компоненты: ".0
    DB 16.42. "Нач. поз. синей компоненты: ".0
    DB 17.41. "Размер резервной компоненты: ",0
    DB 18,43, "Нач. поз. рез. компоненты: ",0
    DB 19.41. "Линейный адрес буфера кадра:".0
Err1 DB 25.0. "Команды VESA не поддерживаются".0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·******************
;* Основной нодуль програнны *
·**********
PROC VESA BIOS Test
                AX DGROUP
        mov
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
: Установить текстовый режим
                AX.3
        mov
        int
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
        mov
                [ScreenColumn1.0
        cal1
                SetCursorPosition
; Вывести заголовок
        MShowColorText 2.Txt0
: ПРОВЕРИТЬ HAJINHUE VESA BIOS
; Получить информацию о наличии VESA BIOS
                AX, DS
        mov.
                ES. AX
        mov
                AX.4F00h
        mov
                DI.offset VESA BIOS
        mov
```

Листинг 4.1 (продолжение)

```
: Проверить результат выполнения функции
                 AX.4Fh
        CIND
        jne
                 @@Frr
: Вывести поясняющий текст
                 [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN
        MShowText 6.Txt1
        mοv
                 [TextCo]orAndBackground].WHITE
: Вывести сигнатуру
        mov
                 SI.offset VESA BIOS
        MShowASCIIField 4.40.0.4
 Вывести номер версии
        MShowHexWord 5,40,<[word ptr VESA BIOS+4]>
 Вывести имя ОЕМ
        call
                 ShowVESAString
: Вывести объем памяти
        mov
                 AX, [word ptr VESA BIOS+12h]
        shr
                 АХ.4 :разделить на 16
        MShowDecWord 7,40,AX
: Вывести список номеров режимов
        mΩV
                 [ScreenString].14
        mov
                 [ScreenColumn].0
        m<sub>O</sub>V
                 BX, [word ptr VESA BIOS+0Eh]
                AX. [word ptr VESA BIOS+10h]
        mov
                ES.AX
        mov
        mov
                CX.128
:01:09
                AX, FES: BX1
        mΩV
                AX.0FFFFh
        CMD
        1e
                0011
        inc
                 [ScreenColumn]
        call.
                ShowHexWord
                BX.2
        add
        1000
                @@ i0
: Ожидать нажатия любой клавиши
@@il:
        call
                GetChar
: ПОКАЗАТЬ ПАРАМТРЫ ДОСТУПНЫХ ВИДЕОРЕЖИМОВ
; Загрузить адрес массива номеров
        mov
                BX, [word ptr VESA BIOS+0Eh]
@@NextMode:
: Загрузить кодовый номер очередного режима
        mov
                AX, [word ptr VESA BIOS+10h]
        mov
                ES.AX
        mov
                AX. FES: BX1
                 [GraphicsMode].AX
        mov
        CMD
                AX. OFFFFh
        je.
                @@Fnd
; Очистить экран
        cal1
                ClearScreen
```

: Вывести заголовок

```
MShowColorText 2.Txt0
: Получить паранетры видеорежина
       mov
               AX.DS
               FS AY
       mov
               AX.4F01h
       mov.
       mov.
               CX.[GraphicsMode]
       mov
               DI, offset VESA info
       1nt
                10h
: Установить зеленый цвет синволов и черный фон
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
: Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowText 29.Txt2
: Вывести номер режима
       MShowHexWord 4,46,[GraphicsMode]
; Установить белый цвет синволов и черный фон
                [TextColorAndBackground].WHITE
: Вывести значения полей на экран
        : Атрибуты режина
       MShowHexWord
                       6,30,<[word ptr VESA info]>
        : Атрибуты окна А
       MShowHexBvte
                       7.30, [VESA info+02h]
        : Атрибуты окна В
       MShowHexByte
                       8.30. [VESA info+03h]
        : Гранулярность окна
       MShowDecWord |
                       9.30.<[word ptr VESA info+04h1>
        : Разнер окна
       MShowDecWord 10.30.<[word ptr VESA info+06h]>

    Начальный сегиент окна А

       MShowHexWord 11.30.<[word ptr VESA info+08h]>
        : Начальный сегнент окна В
       MShowHexWord 12,30,<[word ptr VESA info+0Ah]>
       : Адрес функции позиционирования окна
       MShowHexDWord 13,30,<[dword ptr VESA info+0Ch]>
        ; Байт на одну строку развертки
       MShowDecWord 14.30.<[word ptr VESA info+10h]>
        : Горизонтальное разрешение
       MShowDecWord 15.30.<[word ptr VESA info+12h]>
        : Вертикальное разрешение
       MShowDecWord 16,30,<[word ptr VESA info+14h]>
        : Ширина знаконеста
       MShowDecByte 17.30, FVESA info+16h1
       : Высота знаконеста
       MShowDecByte 18.30, [VESA info+17h]
        : Число плоскостей паняти
       MShowDecByte 19,30,[VESA info+1Bh]
        : Число битов на пиксел
       MShowDecBvte |
                       6,70,[VESA info+19h]
       : Число банков паняти
```

7,70,[VESA info+1Ah]

MShowDecByte

: Тип нодели паняти

Листинг 4.1 (продолжение)

```
MShowDecByte
                     8,70.[VESA info+1Bh]
       ; Разнер банка паняти
       MShowDecByte
                     9.70. [VESA info+1Ch]
       ; Число полных видеостраниц
       MShowDecByte 10.70,[VESA info+1Dh]
       ; Разнер красной компоненты
       MShowDecByte 11.70.[VESA info+1Fh]
       : Начальная позиция красной компоненты
       MShowDecByte 12,70,[VESA info+20h]
       ; Разнер зеленой конпоненты
       MShowDecByte 13,70,[VESA info+21h]
       ; Начальная позиция зеленой компоненты
       MShowDecByte 14,70,[VESA info+22h]
       : Разнер синей конпоненты
       MShowDecByte 15,70,[VESA info+23h]
       : Начальная позиция синей компоненты
       MShowDecByte 16,70,[VESA info+24h]
       : Размер резервной компоненты
       MShowDecByte 17,70,[VESA info+25h]
       : Начальная позиция резервной компоненты
       MShowDecByte 18,70,[VESA info+26h]
       ; Линейный адрес буфера кадра
       MShowHexDWord 19,70,<[dword ptr VESA info+28h]>
       call
               GetChar
       add
               BX.2
               @@NextMode
       amr.
: КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
@@End: ; Установить текстовый режим
       mov
               AX.3
       int.
               10h
       ; Выход в DOS
       mov
               AH.4Ch
       int.
               21h
: СООБШЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
@@Err: MFatalError Errl
ENDP VESA BIOS Test
;* ВЫВОД СТРОКИ ИЗ ОБЛАСТИ ДАННЫХ VESA НА ЭКРАН *
·*******************
PROC ShowVESAString near
       pusha
               ES
       push
; Настраить регистр ES на видеопанять
       mov
               AX.08800h
       mov
               ES.AX
       cld
```

```
: Вычислить адрес строки в видеопаняти
        mov
                DI.6*160+40*2
: Загрузить атрибут ивета в АН
                AH. [TextColorAndBackground]
: Установить указатель на строку
        nush
                DS
                BX.offset VESA BIOS + 06h
        mov.
                SI. FBX1
        mov
                BX. FBX+21
        mov
        mov
                DS. BX
        : Вывести строку
രവ 1 -
        1odsh
        and
                AL AL
        iΖ
                @ 2
        stosw
        amir.
                @@L1
@@ 2:
        gog
                DS
                FS
        qoq
        pona
        ret
ENDP ShowVESAString
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
: Подключить "математические" процедуры для перевода
: чисел из двоичного кода в десятичный
include "list2_05.inc"
FND
```

ВНИМАНИЕ

Поскольку программа из листинга 4.1 не переключает видеоконтроллер в заданный режим, а только проверяет его наличие, запускать тест можно на компьютере любой конфигурации. Однако для получения информации о свойствах VESA-режимов нужно, чтобы видеоконтроллер имел встроенную или программную (в виде специальной программы-драйвера) поддержку VESA BIOS.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 02h: установить видеорежим с заданным номером

Функция устанавливает видеорежим с заданным номером и режим адресации видеопамяти (чтобы использовать линейную адресацию, необходимо установить бит 14 в коде режима). Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F02h;
- в ВХ код видеорежима.

Код режима имеет следующий формат:

- биты 0-8 номер режима (если бит 8 равен 0, то это режим производителя видеоконтроллера, если 1 — VESA-режим);
- биты 9-13 зарезервированы для дальнейших расширений и равны 0;
- бит 14 тип режима адресации видеопамяти: 0 страничный режим (память адресуется участками по 64 Кбайт), 1 — линейный режим;
- бит 15 признак очистки видеопамяти при переключении режимов (0 очищать память, 1 не очищать).

Стандартизированные номера режимов приведены в табл. 4.4. Обозначения «К» и «М» в графе «Число цветов» представляют собой множители: $K=2^{10}=1024$, $M=2^{20}=1048$ 576.

При работе с функцией установки видеорежима нужно учитывать следующее.

- Режимы с номерами меньше 100h определяются изготовителем видеоконтроллера и не обрабатываются VESA-функциями. Если функции установки видеорежима будет послан код со значением меньше 100h, то она передаст его на обработку прерыванию BIOS 10h.
- Видеоконтроллеры различных производителей могут интерпретировать режимы TrueColor с номерами 10Fh, 112h, 115h, 118h, 118h как 24- или как 32-битовые, то есть данные режимы определены неоднозначно. Для уточнения числа байтов, выделенных на одну точку, нужно вызвать функцию 01h, получить информацию о видеорежиме и проверить размер резервной компоненты (байт со смещением 25h): если 0 24-битовый режим, если 8 32-битовый.
- Коды режимов с разрешением более 1280×1024 не стандартизированы, и их приходится определять по таблице доступных режимов, заданной изготовителем видеоконтроллера.
- Режим 81FFh служит для обеспечения доступа ко всей имеющейся видеопамяти без изменения ее содержимого.

Таблица 4.4. Стандартизированные коды VESA-видеорежимов

Номер режима	Тип	Разрешение	Число цветоа	Бит на точку
100h	Графический	640×400	256	8
101h	Графический	640×480	256	8
102h	Графический	800×600	16	4
103h	Графический	800×600	256	8
104h	Графический	1024×768	16	4
105h	Графический	1024×768	256	8
106h	Графический	1280×1024	16	4
107h	Графический	1280×1024	256	8
108h	Текстовый	80×60	16	_
109h	Текстовый	132×25	16	-
10Ah	Текстовый	132×43	16	
10Bh	Текстовый	132×50	16	
10Ch	Текстовый	132×60	16	_
10Dh	Графический	320×200	32 K	1:5:5:5
10Eh	Графический	320×200	64 K	5:6:5
10Fh	Графический	320×200	16 M	8:8:8 или 8:8:8:8
110h	Графический	640×480	32 K	1:5:5:5
111h	Графический	640×4B0	64 K	5:6:5
112h	Графический	640×480	16 M	8:8:8 или 8:8:8:8
113h	Графический	800×600	32 K	1:5:5:5
114h	Графический	800×600	64 K	5:6:5
115h	Графический	800×600	16 M	8:8:8 или 8:8:8; 8
116h	Графический	1024×768	32 K	1:5:5:5
117h	Графический	1024×768	64 K	5:6:5
118h	Графический	1024×768	16 M	8:8:8 или 8:8:8:8
119h	Графический	1280×1024	32 K	1:5:5:5
11Ah	Графический	1280×1024	64 K	5:6:5
11Bh	Графический	1280×1024	16 M	8;8:8 или 8:8:8:8
81FFh	Специальный		_	

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 03h: определить код текущего видеорежима

Функция возвращает код текущего видеорежима.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистр АХ код 4F03h. После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АХ код результата выполнения функции (код возврата);
- в вх код текущего видеорежима (см. табл. 4.4).

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 04h: сохранить или восстановить состояние видеоконтроллера

Функция сохраняет или восстанавливает режим работы видеоконтроллера. Сохранение состояния заключается том, что функция записывает в выделенный буфер операгивной памяти содержимое всех регистров видеоконтроллера. Содержимое видеопамяти функция не записывает — эту операцию необходимо выполнять отдельно.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F04h;
- в DL код подфункции (0 получить размер буфера, необходимого для сохранения состояния, 1 — сохранить состояние, 2 восстановить состояние);
- в СХ флаги, уточняющие, состояние каких именно блоков видеоконтроллера нужно сохранить или восстановить (бит 0 — состояние аппаратуры, бит 1 — состояние данных ВІОЅ, бит 2 состояние DAC, бит 3 — состояние регистров, биты 4–15 зарезервированы);
- в ES:BX указатель на буфер (нужен только в том случае, когда в DL не 0).

После выполнения функции в регистр АХ будет помещен код возврата, в BX — число блоков по 64 байта, необходимых для хранения состояния (если в DL 0).

Подфункция 04h позволяет запомнить состояние видеоконтроллера перед переходом в какой-либо другой режим, чтобы потом можно было с ее помощью вернуться в исходное состояние.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 05h: управление окнами видеопамяти

Функция предназначена для управления отображением видеопамяти на адресное пространство процессора при использовании страничного доступа (через окно 64 Кбайт).

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 4F05h;
- в ВН код выполняемой операции (0 установить окно видеопамяти, 1 — получить номер текущего окна видеопамяти);
- в ВL номер окна (0 окно A, 1 окно В);
- в DX номер окна в видеопамяти (в единицах дробности); задается только при ВН = 0.

После выполнения функции в регистр АХ будет помещен код возврата, в DX — адрес окна в видеопамяти в единицах дробности (выдается только при ВН = 1).

Подфункция 05h применяется в оконном режиме адресации, когда в каждый момент времени процессору доступен только один участок (сегмент) видеопамяти размером в 64 Кбайт. Ее необходимо вызывать каждый раз, когда требуется перейти к работе с другим участком.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 06h: получить или установить длину логической строки развертки

Функция читает текущую длину логической строки либо устанавливает ее новое зпачение.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F06h;
- в ВL код выполняемой операции (0 установить длину строки развертки в пикселах, 1 — получить текущую длину строки

развертки в пикселах, 2 — установить длину строки развертки в байтах, 3 — получить максимально возможную длину строки развертки в пикселах;

 в СХ — требуемую ширину строки (задается только для операций 0 и 2: при ВL = 0 — в пикселах, при ВL = 2 — в байтах).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АХ код возврата;
- в ВХ число байт на строку развертки;
- в СХ число пикселов на строку развертки (округленное до ближайшего целого пиксела);
- в DX максимальное число строк развертки.




Рис. 4.1. Реорганизация видеопамяти после изменения логической длины строки

Подфункция 06h используется для изменения организации видеопамяти с целью упрощения адресации (путем выравнивания длины строки на величину, равную $2^N - 1024$ или 2048). Видеоконтроллеры позволяют делать длину строки в видеопамяти (логическую) больше реальной (физической) длины строки экрана за счет реорганизации неиспользуемых областей памяти. Обычно невидимая область располагается под видимой (рис. 4.1, слева), однако после увеличения логической длины строки происходит перераспределение памяти — появляется невидимый участок справа, а высота нижнего неотображаемого участка уменьшается (рис. 4.1, справа). Выравнивание логической длины строки на 2^N позволяет:

- упростить вычисление адресов памяти (используя сдвиги и логические операции вместо умножения и сложения);
- реализовать (при необходимости) плавную прокрутку изображения по вертикали аппаратными средствами видеоконтроллера;
- существенно упростить контроль границ сегментов при оконном режиме адресации видеопамяти.

Для пояснения последнего пункта рассмотрим обычную организацию видеопамяти в режиме оконной адресации. Если длина строки в пикселах не кратна 2^N, то сегмент будет содержать нецелое число экранных строк, и границы сегментов не будут совпадать с границами экрана (рис. 4.2, слева). В результате при выводе изображения на экран необходимо контролировать не только нижнюю, но и правую границу сегмента (вывод выполняется по точкам, слева направо и сверху вниз). Такую операцию контроля приходится включать внутрь всех циклов вывода изображения, что сильно тормозит работу: вывод точки на экран выполняется одной простой командой пересылки данных МОУ, и включение любых других команд (в том числе для проверки границ) в цикл вывода точек замедляет его выполнение в несколько раз. Замедление особенно заметно на современных быстрых видеоконтроллерах, у которых скорость записи в память измеряется десятками мегабайтов в секунду.



Рис. 4.2. Выравнивание границ сегментов после изменения логической длины строки

Если выровнять длину строки в пикселах на 2^N , то сегмент будет состоять из целого числа экранных строк, а начало каждого сегмента будет совпадать с началом строки экрана (рис. 4.2, справа). Операция контроля пересечения границы очередного сегмента при этом проводится во внешнем цикле вывода строки изображения, а не во внутреннем цикле рисования точек. Объем памяти при низких раз-

решениях (при длине строки 640 или 800 точек) обычно не является препятствием для операции выравнивания даже для видеоконтроллеров нижнего ценового уровня, так как самые примитивные современные карты имеют память емкостью 4—8 Мбайт.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 07h: получить или установить координаты левого верхнего угла экрана

Функция читает или устанавливает номер пиксела, отображаемого в левом верхнем углу экрана.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F07h;
- в ВН 0 (регистр зарезервирован для последующих расширений);
- в ВL код выполняемой операции (00h установить начало экрана, 01h получить начало экрана, 80h установить начало экрана в процессе обратного хода луча по кадру);
- СХ первый отображаемый пиксел на строке развертки (задается только при BL = 00h или 80h);
- DX первая отображаемая строка развертки (задается только при BL = 00h или 80h).

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АХ код возврата;
- в СХ первый отображаемый пиксел на строке развертки (только при BL = 01h);
- в DX первая отображаемая строка развертки (только при BL = 01h).

Подфункция 07h имеет две основные области применения: прокрутка экрана и переключение экранов. В обоих случаях происходит перемещение по видеопамяти области, отображаемой на экран, но в первом случае — плавпо, во втором — скачкообразно. Такое перемещение возможно благодаря тому, что система управления памятью видеоконтроллера позволяет произвольно выбирать точку, с которой начинается вывод на экран (позицию левого верхнего угла экрана относительно видеопамяти).

Для реализации прокрутки изображения влево необходимо перед выводом очередного кадра прибавлять единицу к номеру начальной точки, а для реализации прокрутки вправо — вычитать единицу. Для реализации прокрутки вверх необходимо к номеру начальной точки прибавлять число точек в строке, для реализации прокрутки вниз — вычитать его.

Для выполнения переключения экранов (окон) необходимо вычислить смещение второго окна относительно начала видеопамяти. Оно равно числу точек в строке изображения, помноженному на число строк на экране и на число байтов, приходящихся на одну точку. Далее для каждого нового кадра происходит поочередная установка номера первого выводимого пиксела (0 или величина смещения второго окна). Пока одно окно выводится на экран, происходит перезапись информации в другом окне. Таким образом можно исключить эффекты типа «снега» и разрезания изображения, возникающие при одновременной записи в участок видеопамяти и выводе на экран информации из этого же участока.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 08h: получить или изменить формат регистров палитры

Функция читает или устанавливает разрядность регистров палитры (6 или 8 бит) Основное назначение функции — расширение цветовой палитры в режиме 256 цветов с 218 до 224 оттенков В настоящий момент функция устарела, так как для работы с широкой цветовой палитрой гораздо эффективнее использовать режим TrueColor. Единственной областью ее применения, вероятно, являются графические редакторы, работающие с форматом файлов РСХ.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F08h;
- в ВL код выполняемой операции (0 установить формат регистров палитры, 1 получить формат регистров палитры);
- в ВН (при ВL = 0) требуемая разрядность регистров ЦАП в битах (допустимы только значения 6 и 8).

ПРИМЕЧАНИЕ

После выполнения функции в регистрах будут размещены следую- щие значения:

- в АХ код возврата;
- в ВН текущая разрядность регистров ЦАП в битах.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 09h: сохранить или изменить содержимое регистров ЦАП

Функция считывает или устанавливает содержимое таблицы регистров цифро-аналогового преобразователя (DAC), которая ставит в соответствие кодам цвета реальные значения по красному, зеленому и синему компонентам (в 16- и 256-цветных режимах). Это доработанный вариант подфункций 12h и 17h функции 10h прерывания Int 10h VGA BIOS. Функция 09h позволяет перепрограммировать таблицу палитры (в режиме 256 цветов) с целью получения набора оттенков, более подходящего для решения стоящих перед программистом задач, чем стандартный набор. Например, можно организовать плавные цветовые переходы.

Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ код 4F09h;
- в ВL код выполняемой операции (00h установить палитру, 01h — прочитать (сохранить) палитру, 02h — установить дополнительную (вторичную) палитру, 03h — прочитать дополнительную (вторичную) палитру, 80h — установить палитру в процессе обратного хода луча по кадру);
- в СХ число загружаемых (или сохраняемых) регистров палитры (максимум 256);
- в DX номер первого из загружаемых (сохраняемых) регистров;
- в ES:01 указатель на таблицу, из которой загружается или в которой сохраняется содержимое регистров палитры.

Формат строки таблицы палитры следующий: байт выравнивания (нулевой), байт интенсивности краспого цвета, байт интенсивности зеленого цвета, байт интенсивности сипего цвета.

Прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 0Ah: получить таблицу доступа к интерфейсу защищенного режима

Функция возвращает указатель на таблицу доступа к интерфейсу 32-разрядного защищенного режима. Перед вызовом прерывания требуется занести в регистры следующие значения:

- в АХ кол 4F0Ah;
- в ВХ значение 00h.

После выполнения функции в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АХ код возврата;
- в ES:DI указатель на таблицу доступа к интерфейсу защищенного режима;
- в СХ размер таблицы доступа в байтах, включая размер кода для работы в защищенном режиме.

Таблица доступа к интерфейсу защищенного режима содержит четыре слова-указателя, вслед за которыми располагается программный код для работы в защищенном режиме. Указатели размещены в таблице доступа в следующем порядке:

- слово со смещением 00h содержит смещение кода функции 05h (для защищенного режима) от начала таблицы доступа;
- слово со смещением 02h содержит смещение кода функции 07h (для защищенного режима) от начала таблицы доступа;
- слово со смещением 04h содержит смещение кода функции 09h (для защищенного режима) от начала таблицы доступа;
- слово со смещением 06h содержит смещение таблицы портов и описателей области памяти, для доступа к которым нужно устанавливать соответствующий уровень привилегий, от начала таблицы доступа (значение 0000h в данном слове указывает на отсутствие таблицы).

Таблица портов и областей памяти устроена следующим образом: в начале находится список 16-разрядных адресов портов ввода вывода, который заканчивается терминатором FFFFh. За терминатором списка портов следуют 32-разрядный базовый адрес области памяти, 16-разрядный лимит сегмента и терминатор описателя области памяти FFFFh.

Для обеспечения доступа к программному коду в защищенном режиме нужно либо скопировать все содержимое таблицы доступа в 32-разрядный сегмент, либо настроить селекторы и права вводавывода прямо на соответствующую область ПЗУ.

Регистры видеоконтроллера

Необходимость непосредственной работы с регистрами видеоконтроллера реально возникает только после перехода в защищенный режим работы процессора Intel x86, когда недоступны видеофункции BIOS.

Управление режимом работы внешнего устройства путем прямой записи информации в его регистры — анахропизм, и довольно опасный. Установка режима, не поддерживаемого подключенным к контроллеру монитором, или запись ошибочного значения в один из регистров может привести к поломке оборудования (контроллера или монитора). Все операции переключения режимов может и должен выполнять собственный процессор контроллера, а не центральный процессор компьютера. Однако, пока изготовители вынуждены придерживаться допотопной технологии управления (для обеспечения совместимости с VGA), необходимо помнить правила работы с регистрами видеоконтроллера.

Все регистры видеоконтроллера являются восьмиразрядными. В состав стандартного контроллера VGA-типа входит шесть групп управляющих регистров:

- внешние регистры;
- регистры контроллера электронно-лучевой трубки (ЭЛТ);
- регистры синхронизатора;
- регистры графического контроллера;
- регистры контроллера атрибутов;
- регистры цифро-аналогового преобразователя VGA (ЦАП VGA).

В настоящее время, вообще говоря, изделия различных изготовителей совершенно несовместимы друг с другом на уровне регистров. Однако современные видеоконтроллеры имитируют работу контроллера VGA с целью сохранения совместимости со старым программным обеспечением. В частности, допускается использование пекоторых (не всех) управляющих регистров по тем же правилам, какие были приняты для VGA (причем не только в старых, но и в новых

видеорежимах). Ниже будут рассматриваться только такие регистры, а более подробные сведения о регистрах VGA можно при необходимости найти в литературе [1, 29, 33].

Внешние регистры

Большая часть регистров видеоконтроллера доступна только в режиме индексной адресации. Особенность внешних регистров заключается в том, что все они адресуются напрямую, то есть каждый имеет свой собственный адрес порта.

В группу внешних регистров входят:

- регистр управления различными режимами работы видеоконтроллера (Miscellaneous Output Register), который доступен только для записи через порт 3C2h;
- регистр управления линиями FC0 и FC1 EGA (Feature Control Register), доступный только для записи через порт 3BAh в монохромном режиме и через порт 3DAh — в цветном;
- нулевой регистр состояния видеоконтроллера (Input Status Register Zero), доступный только для считывания через порт 3C2h;
- первый регистр состояния видеоконтроллера (Input Status Register One), доступный для считывания через порт ЗВАН в монохромном режиме и через порт ЗВАН в цветном;
- регистр разрешения работы видеоподсистемы (Video Subsystem Enable Register), доступный для записи и считывания через порт 3C3h.

С точки зрения программиста интерес в этой группе представляет только первый регистр состояния видеоконтроллера. Разряды данного регистра имеют следующее значение:

- бит 0 признак обратного хода луча по строке (0 обратный ход луча, 1 — прямой ход);
- биты 1 и 2 не используются;
- бит 3 признак обратного хода луча по кадру (0 прямой ход, 1 — обратный ход луча);
- биты 4~7 не используются.

Бит 3 применяется в компьютерных играх для обеспечения синхронизации работы программного обеспечения и видеоконтроллера (для предотвращения эффекта разрезания изображения), а также при выполнении перезагрузки регистров палитры цифро-аналогового преобразователя (которая должна выполняться во время обратного хода луча). Остальные биты нигде не используются.

Регистры синхронизатора

Каждая группа регистров VGA (за исключением внешних регистров) имеет свой адресный регистр. В него записывается индекс безадресного регистра, к которому выполняется обращение. Порт безадресного регистра в пространстве ввода-вывода размещается всегда сразу после порта адресного регистра, поэтому возможна как раздельная запись информации (вначале в адресный регистр заносится индекс, затем выполняется обращение к соответствующему безадресному порту), так и одновременная запись (в адресный порт выводится слово, младший байт которого служит индексом, а старший содержит записываемое значение).

Адресный регистр синхронизатора доступен для записи и считывания через порт 3С4h. После занесения в него значения индекса можно работать с соответствующим безадресным регистром через порт 3С5h. Значения индексов регистров синхронизатора приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Регистры синхронизатора

Индекс	Регистр
0	Регистр сброса (Reset Register)
1	Регистр режима синхронизации (Clocking Mode Register)
2	Регистр маскирования памяти (Map Mask Register)
3	Регистр выбора таблицы символов (Character Map Select Register)
4	Регистр режима памяти (Memory Mode Register)

Регистр сброса

Регистр используется для сброса синхронизатора. Разряды регистра имеют следующее значение:

- бит 0 асинхронный сброс (установка значения этого разряда в 0 вызывает асинхронный сброс синхронизатора и потерю хранящейся в видеонамяти информации; для нормальной работы видеоконтроллера разряд должен быть установлен в 1);
- бит 1 синхронный сброс (установка значения этого разряда в 0 вызывает синхронный сброс синхронизатора; при работе контроллера разряд должен быть установлен в 1);
- биты 2-7 не используются.

Разряд синхронного сброса (бит 1) должен быть установлен в 0 перед началом записи информации в регистр режима синхронизации и возвращен в 1 после завершения этой операции.

Регистр режима синхронизации

Этот регистр позволяет управлять временными циклами синхронизатора. Текстовые и современные графические режимы видеоконтроллера пе требуют выполнения каких-либо операций с регистром режима синхронизации и значение в нем лучше не изменять, чтобы не повредить монитор.

Регистр маскирования памяти

Регистр маскирования памяти позволяет запретить запись информации в отдельные цветовые слои (плоскости, битовые матрицы) видеопамяти. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 разрешение записи в слой 0 (Синий);
- бит 1 разрешение записи в слой 0 (Зеленый);
- бит 2 разрешение записи в слой 0 (Красный);
- бит 3 разрешение записи в слой 0 (Яркость);
- биты 4-7 не используются.

В графических 16-цветных режимах видеопамять организована в виде 4 слоев — по одному слою на каждый из основных цветов (красный, зеленый и синий) и еще один слой для признака яркости. Запись в цветовой слой разрешена, если установлен соответствующий бит регистра маскирования памяти. Названия слоев чисто условные (происходят от СGA), поскольку в контроллере VGA четырехразрядный код цвета не подается на монитор непосредственно, а подвергается двукратной перекодировке, превращаясь вначале в 8-разрядный, а затем — в 18-разрядный код.

Регистр также используется в том случае, когда необходимо осуществить загрузку шрифта в знакогенератор видеоконтроллера (в текстовом режиме слой 0 содержит коды символов, слой 1- их атрибуты, а слой 2- одну или несколько таблиц растрового представления символов для знакогенератора).

Регистр выбора таблицы символов

Контроллер VGA в текстовых режимах позволяет хранить для знакогенератора в области цветового слоя № 2 до восьми таблиц символов, по 256 символов в каждой. Размер области памяти для одного символа фиксированный — 32 байта (из которых используются только первые 16), поэтому и размер таблицы тоже строго определенный — 8 Кбайт. Практически всегда применяется только одна таблица — с нулевым номером. Для ее использования в регистр выбора таблицы должен быть записан 0.

Запись информации в регистр выбора таблицы символов допускается только после того, как записан 0 в регистр сброса синхронизатора (то есть выполнен асинхронный сброс).

Регистр режима памяти

Регистр предназначен для управления внутренней организацией памяти видеоконтроллера. Его разряды имеют следующее значение:

- бит 0 выбор режима (0 графический, 1 текстовый);
- бит 1 объем видеопамяти (0 64 Кбайт, 1 более 64 Кбайт);
- бит 2 нечетный/четный режим (если установлено значение 0, данные с нечетными адресами отображаются в нечетных слоях памяти, а данные с четными адресами — в четных);
- биты 3-7 не используются.

Регистры контроллера электроннолучевой трубки

Эта группа регистров самая большая — она предназначена для задания множества параметров, определяющих свойства видеорежима. Для цветных дисплеев эти регистры адресуются через порты 304h и 305h.

Регистр адреса КЭЛТ

Регистр адреса КЭЛТ (CRTC Address Register) доступен через порт 304h. В него требуется записать номер регистра, с которым после этого можно будет работать через порт 305h. Допускается одновременная запись индекса регистра и значения в этот регистр, то есть запись в порт 304h можно выполнять 16-разрядными словами. Список регистров КЭЛТ приводится в табл. 4.6. Работать непосредственно можно только с теми регистрами, которые не связаны с формированием основных параметров кадра. Дело в том, что любая ошибка при установке параметров горизонтальной или вертикальной развертки может вывести из строя монитор (может сгореть блок питания или блок развертки монитора, выгореть линия или точка в центре экрана электронно-лучевой трубки и т. д.). Ниже рассматриваются

только те регистры, работа с которыми представляет интерес для программиста и не связана с каким-либо риском.

Таблица 4.6. Регистры контроллера ЭЛТ

Индекс	Регистр	
00h	Полная длина линии горизонтальной развертки	
01h	Длина отображаемого участка горизонта льной развертки	
02h	Начало затемнения по горизонтали	
03h	Конец затемнения по горизонтали	
04h	Начало обратного хода луча по горизонтали	
05h	Конец обратного хода луча по горизонтали	
06h	Общее число строк развертки	
07h	Дополнение	
08h	Предварительная строчная развертка	
09h	Высота текстовых символов	
0Ah	Начальная линия курсора	
0Bh	Конечная линия курсора	
0Ch	Старший байт начального адреса	
0Dh	Младший байт начального адреса	
0Eh	Старший байт адреса курсора	
0Fh	Младший байт адреса курсора	
10h	Начало обратного хода луча по кадру	
11h	Конец обратного хода луча по кадру	
12h	Конец видимой части кадра	
13h	Логическая ширина экрана	
14h	Положение подчеркивания символа	
15h	Начало затемнения по кадру	
16h	Конец затемнения по кадру	
17h	Управление режи мом	
18h	Сравнение строк	

Регистр начальной линии курсора

Регистр начальной линии курсора (Cursor Start Register) имеет индекс 0Ah. Он определяет номер строки знакоместа, с которой начинается вывод курсора (нумерация строк ведется с 0).

Разряды регистра имеют следующее значение:

- биты 0-4 номер начальной линии курсора;
- бит 5 гашение курсора (если разряд установлен в 1, то курсор становится невидимым);
- биты 6–7 не используются.

Регистр конечной линии курсора

Регистр конечной линии курсора (Cursor End Register) имеет индекс 0Вh. Он определяет номер строки знакоместа, на которой завершается отображение курсора.

Разряды регистра имеют следующее значение:

- биты 0-4 номер конечной линии курсора;
- биты 5 и 6 отклонение курсора (оба разряда должны быть установлены в 0);
- бит 7 не используется.

Содержимое регистров начальной и конечной линий курсора имеет значение только для текстовых режимов.

Регистры старшего и младшего байтов начального адреса

Регистры старшего байта начального адреса (Start Address High Register) и младшего байта начального адреса (Start Address Low Register) имеют индексы 0Сн и 00h соответственно. Они содержат старший и младший байты 16-разрядного адреса видеопамяти, с которого начинается вывод данных на экран. Изменяя начальный адрес, можно выполнять прокрутку изображения по горизонтали и по вертикали, а также осуществлять переключение видеостраниц. Прокрутка по горизонтали осуществляется увеличением или уменьшением значения начального адреса на 1, прокрутка по вертикали — прибавлением к начальному адресу или вычитанием из него логической длины строки в байтах. Переключение страниц осуществляется путем записи в регистры начального адреса произведения номера страницы на размер страницы в байтах (нумерация страниц ведется с 0).

К сожалению, этими регистрами можно пользоваться только в текстовых режимах и старых графических режимах VGA (в новых режимах 16-разрядного числа недостаточно).

Регистры старшего и младшего байтов адреса курсора

Регистры старшего байта адреса курсора (Cursor Location High Register) и младшего байта адреса курсора (Cursor Location Low Register) имеют индексы 0Ен и 0Гн соответственно. Они содержат старший и младший байты 16-разрядного смещения курсора относительно начала экрана (левого верхнего угла). Это смещение отсчитывается как сумма номера колонки и произведения номера строки на длину строки в символах. Содержимое регистров адреса курсора имеет значение только для текстовых режимов.

Регистр логической ширины экрана

Регистр логической ширины экрана (Offset Register) имеет индекс 13h. Он определяет объем видеопамяти, который выделяется для хранения одной строки изображения. Иными словами, он задает логическую длину строки, которая может быть больше физической (реально отображаемой на экране). Применяется этот регистр для выравнивания длины строки в пикселах на значение, кратное 2^N, что часто необходимо делать с целью ускорения вывода информации на экран (хотя расплачиваться приходится перерасходом видеопамяти).

Регистры графического контроллера

С помощью регистров графического контроллера осуществляется обработка потока данных между процессором и видеопамятью. Применяются эти регистры только в старых 16-цветных графических режимах. Для адресации используется индексный порт 3CFh (регистр адреса графики), передача данных выполняется через порт 3CFh. Список адресуемых регистров приведен в табл. 4.7.

Таблица 4.7. Регистры графического контроллера

Индекс	Регистр							
0	Установка/сброс (Set/Reset Register)							
1	Разрешение установки/сброса (Enable Set/Reset Register)							
2	Сравнение цветов (Color Compare Register)							
3	Циклический сдвиг данных (Data Rotate Register)							
4	Выбор схемы чтения (Read Map Select Register)							

Таблица 4.7 (продолжение)

Индекс	Регистр								
5	Режимы записи и считывания (Mode Register)								
6	Смешанные данные (Miscellaneous Register)								
7	Цвет безразличен (Color Don't Care)								
8	Битовая маска (Bit Mask Register)								

Регистры установки/сброса, разрешения установки/сброса, сравнения цветов, циклического сдвига данных применяются только в 16цветных графических режимах и далее не рассматриваются. В любых других режимах в эти регистры должны быть записаны нули.

Регистры безразличия цвета и битовой маски также применяются только в 16-цветных режимах. В других режимах они не нужны, но запись в эти регистры неверных значений может искажать результаты операций ввода-вывода. В регистре безразличия цвета должны быть записаны 0 в текстовых режимах и значение 0Fh в графических; в регистр битовой маски нужно записать значение FFh.

Регистр выбора схемы чтения

В 16-цветных графических режимах видеопамять разделена на четыре слоя. Чтобы прочитать информацию из какого-либо слоя (в режиме чтения 0), нужно вначале установить номер этого слоя в данном регистре. Разряды регистра имеют следующее значение:

- биты 0 и 1 номер считываемой битовой матрицы (от 0 до 3);
- биты 2-7 не используются.

Регистр режимов записи и считывания

Видеоконтроллер VGA позволяет использовать три метода записи данных и два метода чтения (по умолчанию используются режим чтения 0 и режим записи 0). Выбор оптимального режима для конкретной задачи значительно ускоряет выполнение операций вывода и чтения пикселов. Значение разрядов регистра следующее:

- биты 0 и 1 выбор режима записи (0 непосредственная запись, 1 — запись с использованием регистров-защелок, 2 — запись с использованием битовой маски);
- бит 2 не используется (установлен в 0);
- бит 3 выбор режима чтения;

- бит 4 четный/нечетный режим (0 для графических режимов, 1 для текстовых);
- бит 5 4-цветный режим (устанавливается в 1 в видеорежимах 04h и 05h);
- бит 6-256-цветный режим (устанавливается в 1 в режиме 13h);
- бит 7 не используется (установлен в 0).

Регистр смешанных данных

Регистр получил такое название потому, что разработчики «запихнули» в него информацию, которая не поместились в других регистрах графического контроллера. Разряды регистра смешанных данных имеют следующее назначение:

- бит 0 выбор режима (0 текстовый, 1 графический); в графическом режиме запрещена генерация символов и разрешена адресация по пикселам;
- бит 1 не используется;
- биты 2 и 3 положение в адресном пространстве и размер окна для доступа к видеопамяти (0 — адрес A0000h, размер 128 Кбайт; 1 — адрес A0000h, размер 64 Кбайт; 2 — адрес B0000h, размер 32 Кбайт; 3 — адрес BB000h, размер 32 Кбайт);
- биты 4-7 не используются.

Регистры контроллера атрибутов

Регистры контроллера атрибутов отвечают за перекодировку цветов (4-разрядный код преобразуется в 8-разрядный). Кроме того, один из регистров задает цвет рамки экрана, а другой обеспечивает плавную прокрутку изображения по горизонтали в текстовых и 16-цветных режимах.

Разработчики контроллера атрибутов превзошли всех остальных по части экономии пространства ввода-вывода — поместили по одному и тому же адресу 3C0n индексный порт и порт данных. В результате обмен информацией между центральным процессором компьютера и контроллером атрибутов выполнялся слишком медленно, и в последующие модификации контроллеров VGA было внесено изменение — теперь доступ к регистрам данных допускается также через порт 3C1h (то есть можно использовать механизм одновременной записи в индексный регистр и регистр данных).

Регистр адреса атрибута

Регистр адреса атрибута (Attribute Address Register) доступен для записи через порт 3C0h. Индекс, записанный в регистр адреса атрибута, определяет, какой из регистров данных будет доступен через порт 3C0h при выполнении следующей операции записи или считывания. Значения индексов приведены в табл. 4.8. Разряды регистра распределены следующим образом:

- биты 0-4 номер адресуемого регистра атрибутов;
- бит 5 разрешение доступа к регистрам палитры (0 запретить видеоконтроллеру использование регистров палитры, 1 — разрешить);
- биты 6 и 7 не используются.

Порядок доступа определяется специальным триггером-счетчиком: при первом обращении передаваемое значение интерпретируется как индекс, при втором — как данные, при третьем — снова как индекс и т. д. Однако перед началом серии операций записи или считывания триггер нужно сбросить. Сброс триггера происходит при считывании данных из первого регистра состояния видеоконтроллера, который в цветных видеорежимах доступен через порт 30Ah.

Запись информации в регистры атрибутов должна производиться только во время обратного хода луча по кадру. Бит 5 индекспого регистра при этом должен быть сброшен в ноль. После окончания изменения информации в регистрах атрибутов требуется установить значение бита 5 в единицу путем записи в индексный регистр кола 20h.

Таблица 4.8. Регистры данных контроллера атрибутов

Индекс	Регистр
00h-0Fh	Регистры палитры (Palette Registers)
10h	Управление режимом (Mode Control Register)
11h	Цвет рамки (Overscan Color Register)
12h	Разрешение отображения цветовых слоев (Color Plane Enable Register)
13h	Горизонтальное поэлементное панорамирование (Horizontal PEL Panning Register)
14h	Выбор цвета (Color Select Register)

Регистры палитры

Эти регистры (совместно с регистром выбора цвета) ставят в соответствие 4-разрядным кодам цвета 8-разрядные номера регистров ЦАП, в которых хранятся реальные значения интенсивностей трех компонентов цвета. Назначение разрядов этих регистров следующее:

- биты 0-5 номер регистра ЦАП (разряды 0-5);
- биты 6 и 7 не используются.

Регистр управления режимом

Регистр имеет индекс 10h. Он задает режимы работы контроллера атрибутов. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 выбор режима (0 текстовый, 1 графический);
- бит 1 тип дисплея (0 цветной, 1 монохромный);
- бит 2 разрешение использования 9-битных символов псевдографики в монохромном текстовом режиме (0 — использование запрещено, 1 — разрешено); в цветных режимах требуется установить этот разряд в 0;
- бит 3 определяет значение бита 7 атрибута символа в текстовых режимах (0 мерцание, 1 яркость фона); в графических режимах этот разряд должен быть установлен в 0;
- бит 4 не используется (установить в 0);
- бит 5 управление поэлементным панорамированием верхней области экрана в режиме разделения экрана на 2 части (этот режим нигде не применяется, и значение данного разряда нужно всегда устанавливать в 0);
- бит 6 управление шагом поэлементного панорамирования (должен иметь значение 1 в 256-цветном режиме и 0 во всех остальных случаях);
- бит 7 управление замещением битов 4 и 5 регистров палитры (при установке этого разряда в 1 биты 4 и 5 регистров палитры замещаются битами 0 и 1 регистра выбора цвета).

Регистр цвета рамки

Регистр имеет индекс 11h и предназначен для задания цвета рамки экрана. В этот регистр заносится номер одного из регистров ЦАП (от 0 до 255), содержимое которого будет определять цвет обрамления.

Регистр разрешения отображения цветовых слоев

Регистр с номером 12h используется для ограничения доступа к битовым матрицам со стороны контроллера атрибутов. Ограничение доступа нужно было только для старых видеоконтроллеров с объемом памяти 64 Кбайт и менее. При работе с цветными видеорежимами в этот регистр должно быть записано значение 0Fh. Назначение разрядов регистра:

- бит 0 доступ к слою 0 (0 запрещен, 1 разрешен);
- бит 1 доступ к слою 1 (0 запрещен, 1 разрешен);
- бит 2 доступ к слою 2 (0 запрещен, 1 разрешен);
- бит 3 доступ к слою 3 (0 запрещен, 1 разрешен);
- биты 4-7 не используются (установить в 0).

Регистр горизонтального поэлементного панорамирования

Регистр имеет номер 13h и предназначен для реализации плавной прокрутки изображения по горизонтали в текстовых и 16-цветных графических режимах.

Дело в том, что в этих режимах увеличение или уменьшение на единицу значения начального адреса приводит к смещению изображения сразу на 8 пикселов. Регистр поэлементного панорамирования дополняет регистры начального адреса, обеспечивая перемещение изображения с точностью до пиксела. Запись информации в этот регистр можно производить только в процессе обратного хода луча по кадру. В регистр можно записывать число от 0 до 7 — будет происходить сдвиг изображения влево на соответствующее число пикселов.

Регистр выбора цвета

Регистр с номером 14h расширяет набор оттенков, доступных в 16цветных режимах, и обеспечивает быструю смену палитры. Регистр добавляет два старших бита к 6-разрядным значениям, хранящимся в регистрах палитры, обеспечивая тем самым доступ ко всему набору регистров ЦАП. Два старших бита регистров палитры (разряды 4 и 5) могут быть также замещены битами 0 и 1 регистра выбора цвета.

Содержимое регистра выбора цвета воздействует сразу на все 16 регистров палитры, обеспечивая установку одного из 16 возможных наборов оттенков (в любой момент времени доступен только один набор из 16 цветов). Назначение разрядов регистра следующее:

- биты 0 и 1 заменяют для всех регистров палитры биты 4 и 5, если установлен в единицу разряд 7 регистра управления режимом;
- биты 2 и 3 определяют разряды 6 и 7 восьмиразрядного номера регистра цвета ЦАП;
- биты 4-7 не используются.

Регистры цифро-аналогового преобразователя

ЦАП обеспечивает преобразование двоичного кода, хранящегося в памяти видеоконтроллера, в аналоговые сигналы для электроннолучевой трубки. В состав блока ЦАП входит несколько управляющих регистров и 256 регистров данных, каждый из которых определяет один цвет. Регистр данных имеет длину 18 бит, по 6 бит на каждый основной цвет — красный, зеленый и синий. Таким образом, общее количество возможных оттенков составляет 2¹⁸ (262 144), но одновременно доступны всего 256 оттенков.

Содержимое таблицы регистров ЦАП влияет на вывод изображения только в текстовых режимах, 16-цветных и 256-цветных графических режимах. В режимах DirectDraw (HiColor и TrueColor) информация поступает прямо на цифро-аналоговые преобразователи (в обход таблицы регистров цвета).

В 256-цветных режимах по умолчанию (то есть после установки режима при помощи прерывания ВІОЅ) первые 16 цветов таблицы ЦАП совпадают с набором цветов 16-цветных режимов. Далее следуют 16 оттенков серого цвета. К сожалению, оставшиеся регистры содержат довольно тусклые цвета. Кроме того, порядок размещения цветов, устанавливаемый по умолчанию, неудобен для трехмерной графики. Поэтому в компьютерных играх обычно приходится заносить в таблицу ЦАП специально подобранные значения, необходимые для решения конкретной задачи. Рассмотрим регистры ЦАП.

Регистр состояния ЦАП

Регистр доступен только для считывания через порт 3C7h. По содержимому регистра можно определить состояние ЦАП. Назначение разрядов регистра:

- биты 0 и 1 код режима доступа к регистрам таблицы ЦАП (0 регистры данных доступны только для чтения, 3 — только для записи; коды 1 и 2 не определены);
- биты 2-7 зарезервированы.

Регистр выбора считываемого регистра цветовой таблицы

Регистр доступен только для записи через порт 3C7h. В него заносится номер регистра таблицы цветов, значение из которого требуется прочитать.

После выполнения последовательного считывания из регистра данных значений трех основных цветов индекс в регистре выбора считываемого регистра цветовой таблицы автоматически увеличивается на единицу. Это позволяет прочитать группу регистров данных, не записывая каждый раз новый индекс.

Регистр выбора записываемого регистра цветовой таблицы

Регистр доступен через порт 3С8h. В него записывается номер регистра таблицы цветов, в который нужно запести новое значение. После выполнения последовательной записи в регистр данных значений трех основных цветов индекс в регистре выбора записываемого регистра цветовой таблицы автоматически увеличивается на единицу, что позволяет записать группу регистров данных, не записывая каждый раз новый индекс.

Регистр данных цветовой таблицы ЦАП

Через порт 3С9h для чтения или для записи доступен один из регистров данных цветовой таблицы ЦАП, номер которого записан в соответствующем индексном регистре. Запись и считывание выполняются в три этапа, каждый раз передается 6 разрядов, соответствующих одному из основных цветов: первые 6 бит определяют интенсивность красного цвета, вторые — зеленого, третьи — синего. Нарушать процесс передачи информации нельзя, поэтому нужно запретить прерывания, пока не будет завершена запись или считывание всех трех 6-битовых групп. Назначение разрядов регистра данных следующее:

- биты 0-5 интенсивность одного из основных цветов;
- биты 6 и 7 не используются.

Чтение и запись данных в цветовую таблицу ЦАП можно выполнять только в течение обратного хода луча по кадру, что создает определенные проблемы: операции с портами ввода-вывода выполняются очень медленно, и одного интервала обратного хода луча может быть недостаточно для перезаписи всей таблицы. В результате на экране появляются разные неприятные видеоэффекты.

Если необходимо использование широкой палитры оттенков, то гораздо удобнее работать в видеорежимах Direct Draw — поток данных из видеопамяти при этом сразу попадает на цифро-аналоговые преобразователи, обходя таблицы перекодировки цветов. Кроме того, режимы Direct Draw обеспечивают гораздо более точное представление цвета и более гладкие цветовые переходы в программах, использующих трехмерную графику.

Особенности работы в текстовом режиме

При включении IBM-совместимого компьютера видеоконтроллер обычно начинает работу с текстового 16-цветного режима с разрешением 80×25 символов (код режима 03h). В этом режиме для работы с видеопамятью выделено окно размером 32 Кбайт в первом мегабайте адресного пространства процессора (начальный линейный адрес окна B8000h).

Текстовый режим до сих пор широко применяется, так как для решения многих задач он является вполне достаточным, отличается простотой, надежностью и невысокими требованиями к аппаратуре компьютера. Основные операции в текстовом режиме: вывод символов, управление курсором и загрузка шрифта.

Видеопамять в текстовом режиме с точки зрения процессора организована следующим образом: на каждый символ приходится по два байта информации, причем первый байт хранит ASCII-код символа, а второй — цвет символа и цвет фона знакоместа этого символа, как показано на рис. 4.3.

	Столбец 0		Столбец 1		Столбец 2			Столбец			
Строка 0	Сим	вол 0	Символ 1		Символ 2			Символ 79			
Строка О	Код	Цвет	Код	Цвет	Код	Цвет	•••	Код	Цввт		
Строка 1	Символ 80		л 80 Символ 81		Символ 82			Символ 159			
O.poma .	Код	Цвет	Код	Цввт	Код	Цвет		Код	Цвет		
Строка 2	Символ 160 Символ 16				Символ 162			Символ 239			
Строка 2	Код Цвет		Код Цвет		Код Цвет			Код	Цвет		
			•••								
Строка 24	Символ 1920		Символ 1921		Символ 1922			Символ 1999			
	Код	Цвет	Код	Цвет	Код	Цввт		Код	Цвет		

Рис. 4.3. Отображение видеопамяти на экран в текстовом 16-цветном режиме с разрешением 80×25 символов

Для вывода информации в видеопамять обычно используется дополнительный сегментный регистр данных ES, в который перед началом 8–231

записи в видеопамять нужно занести число, равное абсолютному начальному адресу буфера, поделенному на 16.

Чтобы вывести символ в заданное знакоместо, нужно помножить номер строки знакоместа на 160 (длину строки в байтах) и прибавить номер столбца знакоместа, после чего записать результат в индексный регистр. Далее в соответствующий байт заносится с помощью косвенной адресации (относительно сегмента ES и избранного индексного регистра) АSCII-код символа. При необходимости значение индексного регистра инкрементируется, и в следующий байт записывается кол цвета символа и фона.

Формат кодирования цвета символа показан на рис. 4.4.

- биты 0-3 цвет символа;
- биты 4-6 цвет фона;
- бит 7 мерцание (0 обычный текст, 1 мигающий текст).



Рис. 4.4. Формат байта описания цвета символа и фона в текстовом режиме

Расшифровка цветовых кодов дана в табл. 4.9 (для фона возможна установка только «темных» цветов с кодами от 0 до 7).

Таблица 4.9	. Расшифровка цветовых кодов для текстового режима
-------------	--

Код	Цвет	Код	Цвет
0	Черный	8	Серый
1	Синий	9	Голубой
2	Зеленый	10	Салатный
3	Бирюзовый	11	Светло-бирюзовый
4	Красный	12	Розовый
5	Фиолетовый	13	Светло-фиолетовый
6	Коричневый	14	Желтый
7	Светло-серый	15	Белый

Приведем пример кода программы, в котором осуществляется вывод символа # в 15-й позиции третьей строки экрана, желтым цветом по синему фону.

```
:Загрузить в ES адрес текстовой видеопаняти
       mov
               AX 0B800h
       mov
               FS.AX
;Умножить номер строки на длину строки в байтах
               AI 160
               AH.3
       mov
               ΔН
       Ti um
:Прибавить к произведению номер колонки
               AX. 15
:Переписать полученное смещение
; в индексный регистр
:Записать код синвола в видеопанять
               byte ptr ES:[BX],'#'
;Записать код цвета в следующий байт
       inc
       mov
               byte ptr ES:[BX],01Eh
```

Кроме вывода символов, в текстовом режиме часто применяются еще два вида операций — перемещение курсора и переключение видеостраниц. Управление курсором осуществляется при помощи регистров видеоконтроллера или функций BIOS. Установить размер прямоугольника текстового курсора можно при помощи регистров начальной и конечной линий курсора или при помощи функции 01h прерывания Int 10h. Перемещение курсора по тексту производится путем записи значения смещения курсора относительно начала видеопамяти в регистры старщего и младшего байта адреса курсора. Позиционировать курсор можно и с помощью функции 02h прерывания Int 10h, но координаты курсора при вызове прерывания задаются в виде номера строки и колонки относительно начала видеостраницы. Если необходимо удалить курсор с экрана, то это можно сделать несколькими способами, наиболее универсальным из которых является перемещение курсора за нижнюю границу экрана (на 25-ю строку).

Переключение видеостраниц осуществляется путем записи смещения левого верхнего угла видеостраницы относительно начала видеопамяти в регистры старшего и младшего байт начального адреса. Эту операцию можно также выполнить при помощи функции 05h прерывания Int 10h. Видеоконтроллер в текстовом режиме обеспечивает 8 видеостраниц, но используется обычно только основная (нулевая) страница. Между тем, дополнительные страницы позволяют выдавать сообщения оператору, не разрушая текст на основной странице. Их можно применять для отображения окна подсказки, сообщений об опибках, вспомогательных меню, а также для вывода дампа памяти и регистров процессора при отладке программ.

Работа в современных графических режимах

Современные видеоконтроллеры отличаются от VGA-контроллеров тем, что обеспечивают работу с высокими разрешениями и позволяют использовать линейную адресацию видеопамяти. Ниже рассматриваются видеорежимы, реализующие обе указанные возможности.

Организация видеопамяти в 256-цветных режимах

Прототипом этой группы послужил режим VGA с кодом 13h. В 256цветных режимах каждой точке изображения на экране монитора соответствует один байт видеопамяти, в который записывается код цвета точки. Этот код не используется непосредственно, а служит индексом в специальном массиве, содержащем 256 строк по 3 элемента — таблице цветов ЦАП. Каждый из трех элементов строки таблицы задает интенсивность одного из основных цветов электронно-лучевой трубки (красного, зеленого или спиего). Значения интенсивностей, выбранные из строки, соответствующей хранящемуся в видеопамяти коду, поступают в ЦАП.

Видеопамять отображается на экран слева направо и сверху вниз, как показано на рис. 4.5 (обратите внимание: экранная ось У при этом направлена вниз).

	Столбец 0	Столбец 1	Столбец 2		Столбец 639
Строка 1	Байт 0	Байт 1	Байт 2	• • • •	Байт 639
Строка 2	Байт 640	Байт 641	Байт 642		Байт 1279
Строка 3	Байт 1280	Байт 1281	Байт 1282		Байт 1283
·	• • •	• • • •	•••		
Строка 479	Байт 306560	Байт 306561	Байт 306562	•••	Байт 307199

Рис. 4.5. Отображение видеопамяти на экран в 256-цветном режиме с разрешением 640×480 точек

Организация видеопамяти в режимах типа DirectDraw

В режимах группы DirectDraw (HiColor и TrueColor) информация поступает на цифро-аналоговые преобразователи непосредственно из видеопамяти. Соответственно, красная, зеленая и синяя состав-

ляющие цвета точки представлены отдельными полями в выделенной для хранения точки области видеопамяти (от 2 до 4 байт на точку).

В режимах HiColor точка кодируется 16-разрядным словом, причем существует два варианта представления цвета, показанные на рис. 4.6: HiColor15 (формат 1:5:5:5) и HiColor16 (формат 5:6:5). Знаком X на рисунке обозначена зарезервированная (неотображаемая) область данных. Из видеопамяти на экран информация отображается слева направо и сверху вниз.



Рис. 4.6. Форматы данных группы HiColor

В режимах TrueColor для хранения каждого компонента цвета точки выделено по одному байту видеопамяти. Существует два формата представления данных, показанные на рис. 4.7: трехбайтный TrueColor24 и четырехбайтный TrueColor32. Дополнительный байт (на рисунке он обозначен символом X) добавлен в режим TrueColor32 для выравнивания — на экране он не отображается. Дело в том, что процессор может передавать данные видеоконтроллеру только байтами, 16-разрядными и 32-разрядными словами. Чтобы не задеть соседние точки, в 24-битном режиме информацию приходится пересылать по байтам (каждый компонент цвета — отдельно), что в три раза снижает скорость передачи данных. Поскольку такая потеря темпа недопустима во многих приложениях (например, в играх), разработчики решили пожертвовать памятью (в режиме TrueColor32 четверть объема памяти расходуется впустую). Это стандартный прием обмена памяти на производительность, который часто используют инженеры.

A	Байт 2	Байт 1	Байт 0	_
Формат TrueColor24	Красный	Зеленый	і Синий	
do Tru-Colo-20	Байт 3	Байт 2	Байт 1	Байт 0
Формат TrueColor32	X	Красный	Зепеный	Синий

Рис. 4.7. Форматы данных группы TrueColor

Следует отметить, что на рис. 4.7 расположение информационных разрядов показано в порядке, принятом в литературе по програм-

мированию: старший разряд слева, младший справа. Однако при отображении памяти на экран, как уже было указано, традиционно принят порядок слева направо и сверху вниз. Например, в режиме TrueColor32 1024×768 память отображается на экран в порядке, показанном на рис. 4.8.

	Столбец 0				Столбец 1			•••	Столбец 1023				
Строка 0	Точка 0				Точка 1				Точка 1023				
	С	3	K	Х	С	3	K	X		С	3	K	X
Строка 1	Точка 1024			1	Точка 1025				Точка 2047				
Строкат	С	3	Κ	Х	С	3	K	X		С	3	Κ	X
• • •								•••	.,.				
Строка 767	To	чка і	7854	08	Точка 785409			09		Точка 786431			
	С	3	Κ	Х	С	3	Κ	X		С	3	Κ	X

Рис. 4.8. Отображение видеопамяти на экран в режиме TrueColor32 с разрешением 1024×768 точек

В общем, можно сказать, что развитие видеоконтроллеров направлено в сторону максимального упрощения (для программистов) работы с видеопамятью, даже за счет значительного ее перерасхода (рис. 4.9).




Рис. 4.9. Прохождение информации о цвете пиксела от видеопамяти до экрана монитора в различных графических режимах

Режимы Direct Draw реализуют прямое кодирование цвета без всяких промежуточных преобразований, а последний вариант (True-Color) обеспечивает простой доступ к каждому из трех основных

цветовых компонентов. Такая организация видеопамяти минимизирует вычисления, ускоряя расчет освещенности объектов при использовании трехмерной графики, но может заметно снижать скорость вывода двухмерного изображения (текста, графика, схемы, чертежа) из-за резкого увеличения объема передаваемой информации.

Режимы адресации и распределение видеопамяти

Как было указано выше, существует два основных метода адресации видеопамяти в графических режимах: устаревший сегментный и современный линейный. В режиме сегментации видеопамять поделена на 64-килобайтные кусочки — окна, причем в каждый момент времени для работы доступен только один такой сегмент. Доступ ко всем сегментам осуществляется через 64-килобайтный участок адресного пространства процессоров х86 с абсолютным адресом А0000h. Режим сегментации имеет два серьезных недостатка, заметно снижающих скорость работы видеосистемы:

- при выводе изображения необходимо постоянно контролировать пересечение границ сегментов, что требует выполнения процессором ряда дополнительных команд;
- при пересечении границ сегментов приходится выполнять их переключение посредством программных процедур VESA BIOS, поскольку механизм переключения при помощи регистров видеоконтроллера так и не был стандартизирован.

Указанные недостатки режима сегментации практически незаметны при выводе статических изображений (рисунков, фотографий, карт, чертежей), однако весьма заметно проявляют себя при использовании анимации.

Линейная адресация обеспечивает гораздо более простой и удобный режим работы — вся видеопамять представляет собой с точки зрепия процессора единый (непрерывный) участок адресного пространства. В линейном режиме нет никаких искусственных границ и, соответственно, не нужно тратить время на контроль их пересечения. Основным недостатком метода линейной адресации является невозможность его использования в реальном режиме DOS и режиме виртуальных процессоров. Линейная адресация доступпа только в защищенном режиме и режиме линейной адресации данных. Видеорежим и способ адресации видеопамяти задаются одновременно — колом номера режима при вызове функции переключения

видеорежимов VESA BIOS (прерывание Int 10h, функция 4Fh, подфункция 02h). Прежде чем устанавливать режим, желательно убедиться, что видеоконтроллер его поддерживает, для чего нужно использовать подфункцию 01h функции 4Fh прерывания Int 10h (см. листинг 4.1).

Распределением видеопамяти управляет программист. При работе со статическим изображением обычно используется только первая видеостраница, а организация памяти сохраняется в том виде, который устанавливается по умолчанию при включении видеорежима (логическая длина видеостроки в пикселах равна физическому разрешению экрана).

При работе с анимацией часто используют две видеостраницы, а память реорганизуют с целью максимального ускорения вывода изображения. Пока процессор перерисовывает изображение в одной области памяти, видеоконтроллер осуществляет вывод предыдущего кадра на экран из другой области (рис. 4.10). Для реорганизации памяти применяются подфункции 06h и 07h функции 4fh прерывания Int. 10h. Подфункция 06h позволяет сделать логическую длину строки больше физической и используется для выравнивания длины строки на 2^N. Выравнивание позволяет ускорить вычисление координат, упростить контроль границ и создать невидимую вертикальную защитную полосу. Подфункция 07h позволяет выбирать положение страницы в видеопамяти и переключать страницы.



Рис. 4.10. Распределение видеопамяти при использовании механизма переключения страниц

Рисование линий при линейной адресации памяти

Сегментация видеопамяти существенно замедляет рисование линий в режимах с высоким разрешением, особенно при использовании

для переключения страниц прерываний VESA BIOS: при рисовании прямых под большим углом к горизонтали переключение приходится осуществлять через каждые несколько десятков точек. Переключение через регистры видеоконтроллера могут выполнять только Windows-драйверы, написанные программистами фирмы-изготовителя, поскольку документация контроллера доступна только для них. Драйверы для других операционных систем обычно не предоставляются, и, следовательно, вывод линий осуществляется в режиме сегментации очень медленно.

Линейная адресация позволяет избежать переключения страниц. Модель памяти, как было показано в предыдущих разделах, при линейной адресации очень простая: видеоконтроллер воспринимает свою оперативную память как прямоугольный массив (N строк, М столбцов), а процессор видит память контроллера как линейный массив размером N×M×K байт, где К — число байтов на точку изображения.

Рисование линии базируется на операции вывода точки. Вывод точки в современных видеорежимах заключается в том, что процессор записывает по соответствующему адресу видеопамяти код цвета точки, например, при помощи команды МОУ. При использовании линейной адресации для обращения к памяти можно применять в качестве индексного любой из регистров общего назначения, а в качестве сегментного — регистр данных, настроенный на видеопамять (в защишенном режиме) или на линейную адресацию. Например, если для включения линейной адресации применялась процедура, описанная ранее в разделе «Функции VESA BIOS», вывод точки белого цвета в 256-цветном режиме может быть осуществлен следующей командой:

mov [byte ptr GS:EDI], OFh

Здесь 0Fh — код белого цвета, а регистр EDI — абсолютный адрес точки, то есть сумма начального адреса видеопамяти и смещения точки от начала вилеопамяти.

В режиме HiColor при выполнении такой же операции нужно записать не байт, а 16-разрядное слово:

mov [word ptr GS:EDI],0FFFFh

В режиме TrueColor32 вывод точки белого цвета заключается в записи соответствующего 32-разрядного кода:

mov [word ptr GS:EDI], 0FFFFFFh

Процесс рисования горизонтальной линии заключается в циклическом выводе кода цвета линии в ячейки памяти, соответствующие

соседним точкам (после вывода каждой точки к значению индексного регистра прибавляется количество байтов на точку). Для 256цветного режима указанный процесс выглядит так:

```
; Установить цвет линии mov AL.[LineColor]
; Записать адрес начальной точки в индексный регистр mov EDI.[StartPixelAddress]
; Задать длину линии в пикселах mov CX.[LineLength]

@@L: mov [GS:EDI].AL ;нарисовать пиксел inc EDI loop @@L
```

В режиме TrueColor32 та же операция выполняется следующим образом:

```
: Установить цвет линии

mov EAX. [LineColor]

: Записать адрес начальной точки в индексный регистр

mov EDI.[StartPixelAddress]

: Задать длину линии в пикселах

mov CX.[LineLength]

@@L: mov [GS:EDI],EAX :нарисовать пиксел

add EDI.4

loop @@L
```

Процесс рисования вертикальной линии отличается от описанного выше тем, что для перехода на одну точку вниз к содержимому индексного регистра прибавляется длина логической строки в байтах (которая вычисляется как произведение длины строки в пикселах на размер пиксела в байтах). Например, для 256-цветного режима цикл рисования выглядит так:

```
mov AL,[LineColor]

: Записать адрес начальной точки в индексный регистр
mov EDI.[StartPixelAddress]

: Задать длину линии в пикселах
mov CX.[LineLength]

@@L: mov [GS:EDI],AL :нарисовать пиксел

: Прибавить длину строки в байтах
add EDI.LogicalStringLength
loop @@L
```

: Установить цвет линии

Так же легко реализуется алгоритм рисования наклонных линий, имеющих постоянный размер шага, то есть состоящих из отрезков одинаковой длины. Например, при выводе диагональной линии под углом 45 градусов одновременно выполняется перемещение на одну точку по горизонтали и по вертикали.

В режиме HiColor для горизонтальной линии получается следующий цикл:

```
: Установить цвет линии

mov AX,[LineColor]

; Записать адрес начальной точки в индексный регистр

mov EDI.[StartPixelAddress]

; Задать длину линии в пикселах

mov CX,[LineLength]

@@L: mov [GS:EDI].AX

; Прибавить сумну длины строки

; и размера пиксела в байтах

add EDI.(LogicalStringLength+1)*2


loop @@L
```

Для вывода произвольных линий можно использовать целочисленный алгоритм Брезенхема, описанный во всех книгах по компьютерной графике. Наиболее простое описание алгоритмов рисования линий, окружностей и эллипсов приведено в книге [1], но перевод с языка С на ассемблер теперь выполняется гораздо проще, чем десять лет назад, так как уже не нужно манипулировать с масками точек (основная «головная боль» в 16-цветных режимах), а можно использовать 32-разрядные регистры процессора и линейную адресацию видеопамяти. Полностью листинги примеров рисования линий всех типов, в том числе по алгоритму Брезенхема, будут показаны ниже — вместе с выводом текста.

Вывод текста и статических изображений в графических режимах

Функции BIOS VGA не обеспечивают приемлемой скорости вывода символов на экран, поэтому в графических режимах текст выводится напрямую в видеопамять (растровое разложение символа передается по точкам).

Наиболее простым способом вывода на экран текста и статических изображений является метод масок. Вообще говоря, для создания изображения объекта необходимо два массива: массив, содержащий рисунок объекта, и массив, содержащий маску прозрачности, то есть указание, какие точки рисунка должны отображаться на экране, а в каких надлежит сохранить фон изображения. Однако с целью экономии памяти оба массива объединяют и именуют полученный результат маской объекта (рис. 4.11). Таким образом, маска представляет собой растровое изображение объекта, совмещенное с шаблоном прозрачности.



(прозрачная) область


Рис. 4.11. Маска объекта «самолет»

Дело в том, что изображение объекта обычно хранится в виде матрицы, то есть имеет прямоугольную форму, но форма самого объекта редко является прямоугольной. Шаблон прозрачности показывает, какие части растрового изображения относятся к объекту и должны быть отображены на экране, а какие — не относятся и не отображаются. При совмещении шаблона прозрачности с изображением объекта в качестве признака прозрачности выбирают один из цветовых кодов, чаще всего — ноль.

Вывод изображения объекта по методу маски в простейшем случае заключается в копировании маски из оперативной памяти в соответствующий этому изображению участок видеопамяти. Те точки маски, значение кода которых соответствует признаку прозрачности, не копируются, а пропускаются — на их месте в видеопамяти будут сохраняться точки фона.

При выводе текста (или небольших статических изображений) часто бывает целесообразно применять разметку экрана на знакоместа (как в текстовом режиме), так как это позволяет упростить алгоритмы вывода на экран и ускорить выполнение соответствующий операций. Полный размер знакоместа может быть больше размера маски символа, если между символами вставить пустые строки

и колонки — читабельность текста в результате несколько улучшается, но снижается емкость экрана в знакоместах (рис. 4.12). Однако обычно символы выводятся вплотную друг к другу, без дополнительных промежутков.



Межстрочный промежуток

Рис. 4.12. Разметка экрана на знакоместа при выводе текста в графическом режиме (L_м — ширина маски символа, Н_м — высота маски)

Если необходимо отображать одинаковые по форме объекты различного цвета, например, выводить текстовые символы различными цветами, то маска применяется для кодирования не цвета, а яркости точек изображения. В этом случае процессор не копирует маску прямо в видеопамять, а выполняет вначале сложение базового кода цвета со значением яркости (в 256-цветных режимах) или распределение кода яркости по заданным цветовым компонентам RGB (в режимах Direct Draw).

Рассмотрим теперь примеры выполнения простых операций в различных графических режимах. В листинге 4.2 собраны универсальные

процедуры, предназначенные для установки графических VESA+ режимов, вывода текстовой и числовой информации в видеопамять.

- Процедура GrabRusFont считывает текущий шрифт 8×16 прямо из памяти видеоконтроллера (по методике, предложенной в [29]) и записывает его в массив Font8×16. Перед запуском подпрограммы должен быть установлен текстовый режим, а сразу после ее выполнения желательно выполнить переустановку видеорежима.
- Процедура SetVESAVideoMode проверяет наличие режима VESA с номером, заданным константой GraphicsMode, запоминает в глобальной переменной LinearVideoBuffer начальный абсолютный (линейный) адрес памяти видеоконтроллера, устанавливает видеорежим, а затем увеличивает логическую длину строки экрана до 1024 пикселов. В случае если режим не поддерживается, процедура завершается немедленным (аварийным) выходом из программы.
- Процедура SetTrueColor32 осуществляет поиск видеорежима TrueColor32 с разрешением, заданным константами ScreenLength и ScreenHength, устанавливает его (если он поддерживается видеоконтроллером) и задает логическую длину строки экрана 1024 пиксела. В случае если подходящий режим не обнаружен, процедура завершается немедленным выходом из программы.
- Процедура WaitVSync предназначена для синхронизации вывода динамических изображений — она выполняет операцию ожидания начала обратного хода луча по кадру.
- Процедура GShowString выводит строку текста в заданную область экрана, используя цвет символов и фона, заданный по умолчанию.
- Процедура GShowByteHexCode отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра AL (байт данных) в шестнадцатеричном коле.
- Процедура GShowHexWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра АХ (слово данных) в шестнадцатеричном коде.
- Процедура GShowHexDWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра EAX (двойное слово) в шестнадцатеричном коде.
- Процедура GShowByteBinCode отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра AL (байт данных) в двоичном коде.

- Процедура GShowBinDWord отображает в заданную позицию экрана содержимое регистра EAX (двойное слово) в двоичном коде.
- Процедура ShowColorString выводит текстовую строку заданного цвета в заданную область экрана.

Листинг 4.2. Процедуры общего назначения, предназначенные для установки графических режимов и работы в них

```
DATASEG
; Место для хранения информации VESA BIOS
VESA BIOS DB 512 DUP(?)
; Область для приена информации о параметрах видеорежима
VESA info DB 256 DUP(?)
: Физический адрес линейного видеобуфера
LinearVideoBuffer DD ?
; Буфер для сохранения шрифта (16х256 байт)
Font8x16 DB 4096 DUP(?)
: Позиция отображаемого символа
FontString DW ? :нонер строки шрифта
FontColumn DW ? ;номер колонки шрифта
ErrMod DB 12,17, "Заданный режим не "
      DB "поддерживаются контроллером".0
ErrPrm DB 12.17
      DB "Некорректный параметр у функции GShowString".0
ENDS
CODESEG
       СЧИТЫВАНИЕ "РУССКОГО" ШРИФТА ИЗ ПАМЯТИ
                  ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА
*
           (процедура параметров не имеет)
:* Операция захвата шрифта требует перепрограммиро-
;* вания регистров видеоконтроллера и ее следует
:* выполнять непосредственно перед переходом из
;* текстового режима в графический, чтобы не восста· *
:* навливать регистры (при сиене режима они все
:* равно будут перезаписаны).
PROC GrabRusFont near
       pushad
: Перепрограммировать синхронизатор
       cli
       mov
               DX,3C4h
       : Установить последовательную адресацию
       : ячеек видеопаняти
       mov AX.0704h
              DX.AX
       out
; Перепрограммировать графический контроллер
```

@@M0:

@@M1 ·

CMD

Листинг 4.2 (продолжение)

```
mov
               DX.3CEh
        : Выбрать для считывания плоскость 2
               AX.0204h
               DX.AX
       out
        : Запретить четную-нечетную адресацию
       mov
               AX.0005h
               DX.AX
       out
        : Установить окно доступа по адресу A0000h
       mov
               AX.0006h
               DX.AX
       out.
: Скопировать шрифт в буфер FontBx16
       mov
               AX.0A000h
       mov
               ES.AX
       mov
               SI.0
               BX.offset FontBx16
       mov
               DX . 256
       mov
       mov
               CX.16
               AL. FES: SIT
       mov
               FBX1.AL
       mov
       inc
               BX
       inc
               ST
       goof
              @@M1
       bbs
               SI.16
       dec
              DX
       jnz
               @@MO
       baggog
       ret
ENDP GrabRusFont
:* УСТАНОВИТЬ ВИДЕОРЕЖИМ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ VESA *
      (процедура параметров не имеет)
PROC SetVESAVideoMode near
       pushad
       push
              ES
              AX.OS
       MOV
       mov
              ES.AX
; Получить информацию о наличии VESA BIOS
       mov
              AX.4F00h
       mov
              DI, offset VESA BIOS
       int
              10h
; Получить результат выполнения функции
       CMD
              AX.4Fh
       jne
              @@Err
                      :функция не выполнена
       cmp
              [dword ptr VESA BIOS], 'ASEV'
              @@Err
       jne
                      :нет сигнатуры "VESA"
```

[word ptr VESA BIOS+4],200h

```
jb
                @@Err
                        :версия "VESA" слишком старая
: Лолучить параметры видеорежима, номер
: которого задан переменной GraphicsMode
        mov
                AX.4F01h
                CX.GraphicsMode
        mov
        mov
                DI.offset VESA info
        int
                10h
: Выделить адрес линейной области видеопамяти
        mov
                EAX. [offset VESA info+28h]
                [LinearVideoBuffer].EAX
        mov
: Установить заданный видеорежим
        mov
                BX.GraphicsMode
                AX.4F02h
        mov
        int
                10h
: Устанавливаем заданную логическую ширину строки
        xor
                BX.BX
        mov
                CX,LogicalStringLength
        mov
                AX.4F06h
        int
                10h
                FS
        DOD
        nonad
        ret
: Аварийный выход - нет поддержки VESA
@@Err: MFatalError ErrMod
ENDP SetVESAVideoMode
·*************
:* УСТАНОВИТЬ ВИДЕОРЕЖИМ TRUECOLOR32 *
:* (процедура параметров не имеет)
·********************************
PROC SetTrueColor32 near
        pushad
                ES
        nush
: Получить информацию о наличии VESA BIOS
        mov
                AX.DS
        mov
                ES.AX
        mov
                AX.4F00h
                DI.offset VESA BIOS
        mov
        int
                10h
; Проверить результат выполнения функции
        cmp
                AX.4Fh
        .ine
                @Err
                        :функция не выполнена
                [dword ptr VESA BIOS], 'ASEV'
        CMD
        ine
                       ;нет сигнатуры "VESA"
                [word ptr VESA BIOS+4], 200h
        CMD
        jb
                        ;версия "VESA" слишком старая
                @Err
; Найти видеорежим с параметрами TrueColor32 640x480
        : Загрузить адрес массива номеров
                BX, [word ptr VESA BIOS+0Eh]
       MOV
```

AX.[word ptr VESA BIOS+10h]

mov

Листинг 4.2 (продолжение)

```
ES.AX
        mov
@NextMode:
        ; Получить параметры очередного видеорежима
                СХ.[ES:BX] :загрузить номер режима
                CX.0
                            : ошибка?
        CMD
                @@Frr
        ле.
                CX.OFFFFh : конец списка?
        CMD
        jе
                @@Frr
        push
                FS
        mov
                AX.DS
                ES.AX
        mov
                AX.4F01h
        mov
                DI.offset VESA info
        mov
        int
                10h
        pon
                ES
; Проверить значения полей
        : Горизонтальное разрешение
                Tword ptr VESA info+12h], ScreenLength
        ine
                @@NotTrueColor32
        ; Вертикальное разрешение
                Tword ptr VESA info+14h7. ScreenHeigth
        ine
                @@NotTrueColor32
        : Число битов на пиксел
                [byte ptr VESA info+19h].32
                @@NotTrueColor32
        .ine
        ; Линейный адрес буфера кадра
        CMD
                [dword ptr VESA info+28h],0
                @SetMode
        ine
@@NotTrueColor32:
        inc
                RX
                @@NextMode
        QMr.
@GSetMode:
; Выделить адрес линейной области видеопаняти
                EAX,[offset VESA info+28h]
        mov
        mov
                [LinearVideoBuffer].EAX
: Установить найденный режим
        mov
                AX.4F02h
        ; Загрузить номер режима
                BX. FES: BX7
        : Использовать линейную адресацию
        or
                BX.4000h
        int
                10h
; Установить логическую ширину строки
        mov
                AX.4F06h
        xor
                BX.BX
        mov
                CX.LogicalStringLength
        int
                10h
```

ES

DOD

```
popad
       ret
: Аварийный выход - нет поддержки заданного режина
@@Err: MFatalError ErrMod
FNDP SetTrueColor32
·******************
* ОЖИДАНИЕ ОБРАТНОГО ХОДА ЛУЧА ПО КАДРУ *
PROC WaitVSync NEAR
       push AX
       push DX
       mov
            DX.03DAh :peructp ctatyca VGA
@@WaitNotVSyncLoop:
            AL DX
       in
       and
            AL.08h ; выделяем бит вертикальной синхронизации
       .inz
            @@WaitNotVSyncLoop
@@WaitVSyncLoop:
       in
            AL DX
       and
            AL.OBh : выделяем бит вертикальной синхронизации
       jΖ
            @@WaitVSyncLoop
            DX
       DOD
       gog
            AX
       ret
ENDP WaitVSync
ВЫВОД ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ НА ЭКРАН
;* Все параметры передаются через одну структуру:
:* первый байт - номер начальной строки (0-47);
:* второй байт - номер начальной колонки (0-127):
:* далее идет строка, ограниченная нулем.
:* Адрес структуры передается через регистры DS:SI. *
PROC GShowString near
       oush AX
       push DX
       cld
: Вычисляем адрес для строки в видеопаняти
       :загрузить номер строки экрана в DH
       1odsb
       CMD
       ja.
              @Err :выход за нижною границу экрана
       mov
              DH.AL
       ;загрузить номер строки экрана в DL
       lodsb
              AL.127
       cmp
       .ía
              @Err :выход за правую границу экрана
       mov
              DL.AL
@@L1:
       : Загрузить очередной символ строки в AL
```

Листинг 4.2 (продолжение)

```
1odsb
       ; Проверка на 0 (на конец строки)
              AL.AL
       and
       iΖ
              @QL2
       : Вывести синвол на экран
              PutGraChar
      call.
              @@L1
       DML.
; Нормальное завершение
@L2:
      pop
              DX
       DOD
              AX
       ret
: Немедленный выход в DOS при ошибке
@@Err: MFata1Error ErrPrm
ENDP GShowString
·************************
               ВЫВОД ТЕКСТА НА ЭКРАН
:* GShowText использует процедуру GShowString для
:* вывода на экран группы строк.
;* Параметры:
:* CX - количество строк:
:* DS:SI - адрес первой строки в группе.
;* Строки должны иметь заданный для GShowString формат
:* и располагаться в памяти последовательно.
;* При выводе текста используются принятые по
;* умолчанию цвет и фон.
PROC GShowText near
; Цикл вывода строк
@@NextString:
       call.
              GShowString
       1000
              @@NextString
; Процедура не сохраняет значения в СХ и SI
       ret
FNDP GShowText.
·***********************
     ВЫВОД БАЙТА НА ЭКРАН В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
:* Подпрогранна выводит содержимое регистра AL
: * в шестнадцатеричном коде в указанную позицию
:* экрана.
* Координаты позиции передаются через глобальные
;* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
: * выполнения операции вывода байта происходит
:* автоматическое прирашение значений этих переменных.
PROC GShowHexByte near
      pusha
       mov
              DH.[byte ptr ScreenString]
```

```
mov
               DL.[byte otr ScreenColumn]
: Вывести старший разряд числа
       nush
               AX
       : Выделить стармий разряд
       shr
               AL. 4
        : Преобразовать старший разряд в код ASCII
       add
               AL. '0'
               AL. '9'
       CMD
               aamn
       ibe
               AL.'A'-'9'- 1
       add
        : Вывести разряд числа на экран
aamo:
       call
               PutGraChar
       DOD
               ΔX
: Вывести иладтий разряд числа
        : Выделить иладтий разряд числа
       and
               AL.OFH
        : Преобразовать иладший разряд в код ASCII
               AL. '0'
       add
               AL. '9'
       CMD
               raram1
       ibe
               AL.'A'-'9'- 1
       add
        : Вывести разряд числа на экран
@@M1 ·
       call
               PutGraChan
: Подготовка для вывода следующих байтов
       : Перевести текущую позицию на 2 синвола влево
       add
               [ScreenColumn].2
       : Проверить пересечение правой границы экрана
               [ScreenColumn].80
       CMD
       .ib
               @@Fnd
       ; Если достигнута правая граница экрана - перейти
       : на следующую строку
               [ScreenColumn].80
       sub
       inc
               [ScreenString]
: Конец подпрограммы
@@Fnd:
       popa
       ret
ENDP GShowHexByte
:*
          ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
:*
               В ШЕСТНАЛЦАТЕРИЧНОМ КОЛЕ
:* Параметры:
:* АХ - число, которое будет выведено на экран.
* Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется *
:* переменными DefaultColor и DefaultBackground.
PROC GShowHexWord NEAR
```

```
Листинг 4.2 (продолжение)
       xcha
              AL.AH
              GShowHexBvte
       call
              AI AH
       xcha
       call.
              GShowHexByte
       ret
FNDP GShowHexWord
   ****<del>*********************</del>
          ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
              В ШЕСТНАЛЦАТЕРИЧНОМ КОДЕ
: * Параметры:
: * ЕАХ - число, которое будет выведено на экран.
:* Номер строки передается через глобальную
:* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
:* переменными DefaultColor и DefaultBackground.
PROC GShowHexDWord NEAR
       rol
              FAX.8
       call
              GShowHexBvte
       rol
              EAX.8
       call
              GShowHexBvte
       rol
              EAX.8
              GShowHexBvte
       call.
       rol
              EAX.8
       call
              GShowHexBvte
       ret
ENDP GShowHexDWord
ВЫВОД БАЙТА НА ЭКРАН В ДВОИЧНОМ КОДЕ
:* Подпрогранна выводит содержиное регистра AL
: * в двоичном коде в указанную позицию экрана.
:* Координаты позиции передаются через глобальные
:* переменные ScreenString и ScreenColumn. После
:* выполнения операции вывода байта происходит
:* автонатическое приращение значений этих переменных. *
·*******************
PROC GShowBinByte near
       pusha
       mov
              DH,[byte ptr ScreenString]
       mov
              DL.[byte ptr ScreenColumn]
       ; Копируем отображаемый байт в BL
              BL.AL
: Отобразить разряды числа (начиная со старшего)
       mov
              CX.8
                     ;счетчик разрядов
@eL0:
              AL. '0'
       MOV
       ; Выделить очередной разряд числа
       rol
              BL. 1
```

```
aal 1
       inc
               AL. '1'
       mov.
        ; Вывести разряд числа на экран
@@ 1 ·
       call.
               PutGraChar
       100p
               rage in
: Подготовка для вывода следующих байтов
        : Перевести текущую позицию на В символов влево
               [ScreenColumn].B
        ; Проверить пересечение правой границы экрана
       cmn
               [ScreenColumn].80
        ib
               @@End
       ; Если достигнута правая граница экрана -
        : перейти на следующую строку
               [ScreenColumn].B0
       sub
       inc
               [ScreenString]
; Конец подпрогранны
@@End:
       popa
       ret
ENDP GShowBinBvte
·**********************
: * ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН В ДВОИЧНОМ КОДЕ
: * Параметры:
* EAX - число, которое будет выведено на экран.
* Номер строки передается через глобальную
* переменную ScreenString, номер столбца - через
* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется
* переменными DefaultColor и DefaultBackground.
PROC GShowBinDWord NEAR
       rol
               EAX.B
       call
               GShowBinByte
       inc
               [ScreenColumn]
               EAX.B
       rol
       call
               GShowBinByte
       inc
               [ScreenColumn]
       ro1
               EAX.8
       call.
               GShowBinBvte
       inc
               [ScreenColumn]
       rol
               EAX.8
       call
               GShowBinBvte
       ret
FNDP GShowBinDWord
FNDS
```

Универсальная процедура вывода текстовой строки опирается на процедуру вывода символа, специфическую для каждого типа видеорежима. В листинге 4.3 показан вариант реализации процедуры вывода символа PutGraChar и процедуры очистки экрана GClearScreen для 256-цветных режимов с линейным видеобуфером.

ВНИМАНИЕ

DATASEG

Стандартные растровые шрифты MS-DOS с размером маски символа 8×16 целесообразно использовать только при низком разрешении экрана (до 800×600 включительно). При разрешении 1024×768 и выше программист вынужден создавать (при помощи типовой или самодельной программы—генератора шрифтов) свой собственный шрифт, увеличенный в 1,5-2 раза (12×24 или 16×32).

Листинг 4.3. Процедуры вывода символа и очистки экрана для 256-цветных режимов с линейной адресацией видеобуфера

```
; Цвет текста в графическом режиме по умолчанию
DefaultColor
                 DB WHITE :белый
; Цвет фона в графическом режиме по умолчанию
DefaultBackground DB BLACK : черный
ENDS
CODESEG
:* ВЫВОД СИМВОЛА 8x16 НА ЭКРАН В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
              (для 256-цветных режинов)
:* Все параметры передаются через регистры:
:* AL - ASCII-код синвола:
:* DH - номер текстовой строки экрана;
:* DL - номер текстовой колонки экрана:
;* Используются цвет синволов и цвет фона,
;* заданные по умолчанию.
·************************************
PROC PutGraChar NEAR
       nush
              DS
       pushad
               CX.FCS:MainDataSeq1
       mov
       mov
               DS.CX
       cld
       ; Смещение символа от начала шрифта
       mov
               SI.offset Font8x16
               AH.AH
       xor
       sh1
              AX.4
       add
               SI,AX
       : Вычислить левый верхний угол синвола
       xor
               EBX.EBX
       mov
               BL . DH
       sh1
               ЕВХ,14 ;умножить нонер строки на 16*1024
       xor
               DH. DH
               DX.3
       sh7
                      ;умножить номер столбца на 8
               BX.DX
       Ωr
       mov
               EDI.EBX
       add
               EDI,[LinearVideoBuffer]
```

```
mov
                BL. [DefaultColor]
        mov
                DL. [DefaultBackground]
                АН.16 : счетчик строк иаски буквы
        mov
GGMO ·
        1ndsh
        mov
                СХ.8 : счетчик точек в строке иаски
@@M1 -
        rol.
                AL.1
        ic
                @@M2
                FGS:EDI1.DL
        mov
        ami.
                аам3
@@M2 ·
        m∩v
                FGS:EDI1.BL
@@M3:
        inc
                EDT
                аам1
        1000
        add
                EDI.LogicalStringLength-8
        dec
        inz
                aamo
: Завершение процедуры
@EndPutGraChar:
        ponad
                DS
        DOD
                DΙ
        inc
        ret
ENDP PutGraChar
·**************
* ОЧИСТКА ЭКРАНА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
     (процедура параметров не имеет)
·*************
PROC GClearScreen NEAR
        nushad
: Унножить высоту экрана ScreenHeigth на логическую
: ширину строки 1024 пиксела
               ECX.ScreenHeigth
        mov
                ECX.10
        shl
: Загрузить в индексный регистр линейный
; адрес видеопамяти
       mov
               EDI. [LinearVideoBuffer]
; Заполнить видеопанять нуляни
        mov
               AL.0
                         :черный цвет
@@NextPixels:
        mov
                FGS:EDI1.AL
        inc
               EDI
               ECX
        dec
                @@NextPixels
        inz
        popad
       ret
ENDP GClearScreen
ENDS
```

Программа Test256Mode, приведенная в листинге 4.4, демонстрирует вывод текста и графики (пучка прямых линий) в 256-цветном

режиме. В нем используются процедуры из листингов 4.2 и 4.3, а также универсальные модули из глав «Работа с клавиатурой» и «Недокументированные возможности процессоров Intel 80х86». При риссовании линий применяются упрощенные алгоритмы, каждый из которых позволяет чертить линию только под строго определенным углом.

В приведенном примере выбрано разрешение 640×480 точек, при котором текст, выводимый шрифтом 8×16, выглядит почти так же, как в текстовом режиме. Вы можете изменить разрешение, выбрав одно из трех предложенных в примере значений константы GraphicsMode. При увеличении разрешения становится менее заметным «лестничный эффект», то есть линии кажутся более «гладкими», но снижается яркость изображения (из-за того, что точки стали меньше, а линии — тоньше) и хуже читается текст (вследствие уменьшения размера символов). Изменяя номер режима, не забудьте присвонть соответствующие значения константам, описывающим физическое разрешение экрана (ScreenLength и ScreenHength).

Листинг 4.4. Вывод на экран текста и линий в режиме 256 цветов с разрешением 640×480

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Коды 256-цветных видеорежимов с линейной
 адресацией видеобуфера:
     4101h - режим с разрешением 640x480
     4103h - режим с разрешением 800x600
     4105h - режим с разрешением 1024x768
GraphicsMode equ 4101h
; Логическая ширина строки в пикселах
LogicalStringLength equ 1024
; Ширина зкрана в пикселах
ScreenLength equ 640
; Высота экрана, строк
ScreenHeigth equ 480
: Подключить файл мнемонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
; Подключить файл макросов
```

DATASEG

include "list1 04.inc"

IDEAL.

: Абсолютный адрес начальной точки для "пучка"

```
: цветных линий
StartPixelAddress DD ?
: Текстовые сообщения
Txt1 DB 0.19
     DB "ТЕСТ 256-ЦВЕТНОГО РЕЖИМА ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА". О
Txt2 DB 2.22. "Вывод на экран текста, вертикальных.".0
     DB 3.1B
     DB "горизонтальных и диагональных цветных линий".0
AnyK DB 29,29, "Нажиите любую клавишу", 0
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·******************
:* Основной модуль программы *
·********************
PROC Test256Mode
                AX DGROUP
        mov
        mov
                DS.AX
        mov
                FCS:MainDataSeq1.AX
: Установить текстовый режим
                AX 3
        mov.
        int
                10h
: Установить режин пряной адресации паняти
        call
               Initialization
  "Захватить" текстовый шоифт
                GrabRusFont
        call.
: Установить видеорежим
                SetVESAV ideoMode
        call
: Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
                [DefaultBackground].BLACK
        : Установить желтый цвет текста
        mov
                [DefaultColor].YELLOW
        MGShowString Txt1
        : Установить зеленый цвет текста
                [DefaultColor], LIGHTGREEN
        mov
        MGShowText 2.Txt2
        : Установить желтый цвет текста
                [DefaultColor].YELLOW
        MGShowString AnyK
: Вычислить адрес начальной точки для пучка линий.
; Координаты точки (220,100)
        : Унножить длину строки на номер строки (Y)
        mov
                EAX, LogicalStringLength
```

EDX.100

mov

@QL1:

@QL2:

@@L3:

aa 4 .

: Начертить синою линию с координатами

Листинг 4.4 (прололжение)

```
FDX
        mu1
        : Прибавить номер колонки (X)
                EAX.220
        add
        : Прибавить адрес видеобуфера
        add
                EAX. [LinearVideoBuffer]
        : Запомнить адрес начальной точки
        mov
                [StartPixelAddress].EAX
: Начертить на экране горизонтальную белую
: линию с координатами (220.100) (420.100)
        : Установить цвет линии
        mov
                AL WHITE
        : Записать адрес начальной
        ; точки в индексный регисто
                EDI,[StartPixelAddress]
        : Задать длину линии в пикселах
               CX 200
        MOV
        MOV
                [GS:EDI1.AL :нарисовать пиксел
        inc
                EDI
                             :перейти в следующую позицию
        1000
                GGI 1
: Начертить вертикальную белую линию
: с координатами (220,100) (220,300)
        mov
               AL.WHITE
        mov
                EDI. [StartPixe]Address]
        mov
                CX 200
        mov
                [GS:EDI].AL
        add
                EDI, Logical StringLength
        1000
                @@L2
: Начертить красную линию с координатами
: (220,100)-(420,300) (под углом 45 градусов
: к горизонтали)
                AL. LIGHTRED
        mov
                EDI.[StartPixelAddress]
        mov
                CX.200
        mov
                FGS:EDI1.AL
        mov
        add
                EDI.LogicalStringLength+1
        1000
                @@13
; Начертить зеленую линию с координатами
; (220,100)-(420,200) (под углом 27 градусов
: к горизонтали)
        mov
                AL.LIGHTGREEN
                EDI.[StartPixe]Address]
        mov
        mov
                CX.200/2
        mov
                [GS:EDI],AL
        inc
                FDI
        mov
                FGS:EDI1.AL
        add
                EDI.LogicalStringLength+1
        1000
                @@L4
```

```
: (220,100)-(320,300) (под углон 63 градуса
: к горизонтали)
                AL LIGHTBLUE
        mov
        mov
                EDI.[StartPixelAddress]
        mov.
                CX.200/2
@@I5.
        mov
                FGS:EDI1.AL
        add
                EDI.LogicalStringLength
        mov.
                FGS:EDI1.AL
        add
                EDI.LogicalStringLength+1
        loop
                @015
: Ожилать нажатия любой клавиши
        call.
                GetChar
: ВЫХОЛ ИЗ ПРОГРАММЫ
@@End: : Установить текстовый режим
        mov
                AX.3
        int.
                10h
        : Выхол в DOS
        mov
                AH 4Ch
        int.
                21h
ENDP Test256Mode
FNDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
: в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
; Подключить подпрогранку, переводящую сегментный
; регистр GS в режим линейной адресации
include "list2 01.inc"
; Подключить набор процедур общего назначения,
; предназначенных для установки графических
; видеорежинов и работы в них
include "list4 02.inc"
: Подключить набор процедур вывода текста,
```

: предназначенных для 256-цветных режимов

FND

Примеры выполнения простых операций вывода для режимов группы HiColor16 (5:6:5) приведены в листингах 4.5 и 4.6: листинг 4.5 содержит процедуры вывода символа и очистки экрана для режима HiColor16, а листинг 4.6 — основную программу TesthiColorMode, выполняющую те же операции, что и пример из листинга 4.4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

include "list4 03.inc"

Обратите внимание на особенность режимов HiColor16, усложняющую процесс программирования: для кодирования зеленого цвета используется щесть двоичных разрядов, а для красного и синего — по пять.

Листинг 4.5. Процедуры вывода символа и очистки экрана для режимов HiColor с линейной адресацией видеобуфера

```
DATASEG
: Цвет текста в графическом режиме по умолчанию
DefaultColor
                 DW OFFFFh : белый
: Цвет фона в графическом режиме по уколчанию
DefaultBackground DW 0
                           : черный
ENDS
CODESEG
:* ВЫВОД СИМВОЛА 8x16 НА ЭКРАН В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
*
             (для режимов HiColor 5:6:5)
:* Все параметры передаются через регистры:
:* AL - ASCII-код синвола:
:* DH - номер текстовой строки экрана:
:* DL - номер текстовой колонки экрана:
:* Используются цвет символов и цвет фона.
·* заланные по умолчанию.
PROC PutGraChar NEAR
       push
              DS
       pushad
               CX.[CS:MainDataSeq]
       mov
       mov
              DS.CX
       cld
       ; Смещение символа от начала шрифта
              SI.offset Font8x16
       mov
              AH. AH
       xor
       sh1
              AX.4
       add
              ST AX
       ; Вычислить левый верхний угол синвола
       xor
              EBX.EBX
       mov
              BL.DH
       sh1
              ЕВХ, 15 : умножить номер строки на 1024*32
              DH DH
       xor
       sh1
              DX.4
                     : унножить номер столбца на 16
              BX.DX
       or
       mov
               EDI.EBX
       add
              EDI, [LinearVideoBuffer]
       mov
              BX. [DefaultColor]
       MOV
              DX.[DefaultBackground]
       mov
              АН.16 : счетчик строк маски буквы
@@M∩ •
       lodsb
       mov
              СХ.8 : счетчик точек в строке маски
@@M1:
       rol
              AL.1
       jc.
              QQM2
```

[GS:EDI].DX

MOV

```
ami.
               аам3
@@M2 ·
       mov.
               FGS:EDI1.BX
@@M3 ·
       add
               FDI 2
       1000
               аам1
               EDI.2*LogicalStringLength-16
       add
       dec
               AΗ
        inz
               @@MO
: Завершение процедуры
@@FndPutGraChar:
       nonad
               ns
       gog
       inc
               Πŧ
       ret
ENDP PutGraChar
·**************
:* ОЧИСТКА ЭКРАНА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
     (процедура параметров не имеет)
**************
PROC GClearScreen NEAR
       pushad
: Умножить высоту экрана ScreenHeigth на логическую
: ШИДИНУ СТДОКИ
       mov.
               ECX.ScreenHeigth
       sh1
               FCX.10
; Загрузить в индексный регистр линейный
: адрес видеопамяти
       mov
               EDI.[LinearVideoBuffer]
: Заполнить видеопамять нулями
       IIIOV
               AX.0
                        :черный цвет
@@NextPixels:
       mov
               FGS:EDI1.AX
       add
               EDI.2
       dec
               FCX
        jnz
               @@NextPixels
       popad
       ret.
ENDP GClearScreen
ENDS
Листинг 4.6. Вывод на экран текста и линий в режиме HiColor16
               с разрешением 640×480
IDEAL
P3R6
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Коды видеорежимов HiColor (5:6:5) c линейной
; адресацией видеобуфера:
```

4111h - режим с разрешением 640x4B0

Листинг 4.6 (продолжение)

```
: 4114h - режим с разрешением 800х600
; 4117h - режим с разрешением 1024х768
GraphicsMode equ 4111h
: Логическая ширина строки в пикселах
LogicalStringLength equ 1024
; Ширина экрана в пикселах
```

ScreenLength equ 640 ; Высота экрана, строк

ScreenHeigth equ 480

; Подключить файл иненонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

; Подключить файл макросов include "list1_04.inc"

DATASEG

; Абсолютный адрес начальной точки для "пучка"

: цветных линий

StartPixelAddress DD ?

; Текстовые сообщения

Txt1 DB 0.30, "TECT PEXMMA HICOLOR", 0

Txt2 DB 2,22,"Вывод на экран текста, вертикальных,",0 DB 3,18

DB "горизонтальных и диагональных цветных линий".0 AnyK DB 29.29. "Нажните любую клавишу".0

ENDS

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) ENDS

CODESEG

·********

PROC TestHiColorMode

mov AX,DGROUP

mov DS,AX

mov [CS:MainDataSeg],AX

: Установить текстовый режим

mov AX,3

; Установить режин прямой адресации памяти

call Initialization

: "Захватить" текстовый шрифт call GrabRusFont

: Установить видеорежин

call SetVESAVideoMode

```
: Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
                [DefaultBackground].0
        : Установить бирюзовый цвет текста
                 [DefaultColor].7FFh
        MGShowString Txt1
        : Установить зеленый цвет текста
                [DefaultColor1.7E0h
        MGShowText 2.Txt2
        : Установить желтый цвет текста
                [DefaultColor1.0FFE0h
        MGShowString AnvK
: Вычислить адрес начальной точки для пучка линий.

    Координаты точки (220.100)

        : Унножить длину строки на номер строки (Y)
                EAX, Logical StringLength
        mov
                EDX. 100
        mu1
                FDX
        : Прибавить нонер колонки (Х)
        add
                FAX 220
        : Умножить результат на 2
                FAX 1
        sh1

    Прибавить аллес вилеобуфера.

                EAX.[LinearVideoBuffer]
        : Запоннить адрес начальной точки
        mov
                FStartPixelAddress1.EAX
: Начертить на экране горизонтальную белую
: линию с координатами (220,100)-(420,100)

    Установить ивет пинии

                AX. OFFFFh
        MOV
        ; Записать адрес начальной
        : точки в индексный регистр
                EDI.[StartPixelAddress]
        mov
        : Задать длину линии в пикселах
        mov
                CX.200
@QL1:
        mov
                [GS:EDI], АХ :нарисовать пиксел
        add
                EDI.2
                             :перейти в следующую позицию
        1000
                aa 1
: Начертить вертикальную белую линию
; с координатами (220,100) - (220,300)
                AX.0FFFFh :белый
        mov
                EDI,[StartPixelAddress]
        mov
                CX.200
        mov
@ 2:
        mov
                [GS:EDI].AX
        add
                EDI, Logical StringLength*2
                aaı 2
        dool
; Начертить красную линию с координатами
: (220,100)-(420,300) (под углом 45 градусов
; к горизонтали)
```

Листинг 4.6 (продолжение)

```
АХ.0F800h : красный
        mov
                EDI.[StartPixe]Address]
        mov
                CX.200
        mov
aal 3 ·
        mov
                rGS:EDI1.AX
                EDI.(LogicalStringLength+1)*2
        add
        1000
                @01.3
: Начертить зеленую линию с координатами
; (220,100)-(420,200) (под углон 27 градусов
: к горизонтали)
                AX.7E0h
                           : зеленый
        mov
        mov
                EDI_[StartPixelAddress]
        mov
                CX.200/2
@QL4:
                FGS:EDI1.AX
        mov
        add
                EDI.2
        mov
                rGS:EDI1.AX
                EDI.(LogicalStringLength+1)*2
        add
        1000
                @aL4
: Начертить синюю линию с координатами
: (220.100)-(320.300) (под углом 63 градуса
: к горизонтали)
                AX.1Fh
        mov
                           : СИНИЙ
        mov
                EDI.[StartPixelAddress]
                CX.200/2
        mov
@45:
                rGS:EDI1.AX
        THOV
        add
                EDI, LogicalStringLength*2
        mov
                FGS:EDI1.AX
        add
                EDI. (Logical StringLength+1)*2
        1000
                @0L5
: Ожидать нажатия любой клавими
        call
                GetChar

    ВЫХОЛ ИЗ ПРОГРАММЫ

@@End:
        : Установить текстовый режин
        mov
                AX.3
        ınt
                10h
        : Выход в DOS
        mov
                AH. 4Ch
        int
                21h
ENDP TestHiColorMode
ENDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
: в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
; Подключить подпрограмму, переводящую сегнентный
; регистр GS в режим линейной адресации
include "list2 01.inc"
; Подключить набор процедур общего назначения.
: предназначенных для Установки графических
```

```
; видеорежимов и работы в них
include "list4 02.inc"
: Подключить набор процедур вывода текста,
; предназначенных для режимов HiColor
include "list4 05.inc"
```

FND

ПРИМЕЧАНИЕ

Для запуска примера из листинга 4.6 при разрешении 640×480 достаточно иметь видеоконтроллер с объемом памяти 1 Мбайт, а при более высоких разрешениях нужно 2 Мбайт.

Пример для режимов группы TrueColor32 (8:8:8) также состоит из двух модулей: листинг 4.7 содержит процедуры вывода символа и очистки экрана, а листинг 4.8 — основную программу TestTrue-ColorMode. Поскольку заранее неизвестно, поддерживает ли видеоконтроллер режим TrueColor32, и какой номер присвоен изготовителями контроллера этому режиму, приходится проводить поиск по всему списку режимов. Поиск осуществляется по заданным значениям констант ScreenLength и ScreenHeigth.

Листинг 4.7. Процедуры вывода символа и очистки экрана для режимов TrueColor32 с линейной адресацией видеобуфера

```
DATASEG
```

```
; Цвет текста в графическом режиме по умолчанию
                 DD OFFFFFFh :белый
DefaultColor
: Цвет фона в графическом режиме по умолчанию
Default8ackground DD 0
FNDS
```

CODESEG

```
:* ВЫВОД СИМВОЛА 8×16 НА ЭКРАН В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
           (для режимов H<sub>1</sub>Color 5:6:5)
: * Все параметры передаются через регистры:
:* AL - ASCII-код символа;
;* DH - номер текстовой строки экрана;
:* DL - номер текстовой колонки экрана;
:* Используются цвет символов и цвет фона,
: * заданные по уколчанию.
PROC PutGraChar NEAR
      push DS
```

```
pushad
mov
        CX.FCS:MainDataSeq1
mov
        DS.CX
```

PORMO :

@@M1:

@@M2:

@@M3:

Листинг 4.7 (продолжение)

```
cld
        : Смещение символа от начала шрифта
                SI.offset Font8x16
                AH, AH
        xor
        sh1
                AX.4
        add
                SI.AX
        : Вычислить левый верхний угол синвола
                EBX.EBX
        xor
        mov
                BL.DH
        sh1
                ЕВХ.16 ;умножить нонер строки на 1024*64
        xor
        shī
                DX.5
                       ;унножить номер столбца на 32
        or
                BX.DX
        mov
                FDI. FBX
        add
                EDI, [LinearVideoBuffer]
        mov
                EBX. [DefaultColor]
        mov
                EDX.[DefaultBackground]
        mov
                АН.16 : счетчик строк маски буквы
        lodsb
                СХ,В ; счетчик точек в строке иаски
        mov
        rol
               AL.1
                @@M2
        .ic
                [GS:EDI],EDX
        mov
        jmp
                @@M3
                [GS:EDI], EBX
        mov
        add
                EDI.4
        1000
                @@M1
        add
                EDI .4*LogicalStringLength-32
        dec
                @@M0
        jnz
: Завершение процедуры
@@EndPutGraChar:
        popad
                ns
        DOD
                DL
        inc
        ret
ENDP PutGraChar
·************
:* ОЧИСТКА ЭКРАНА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
     (процедура параметров не имеет)
·**************************
PROC GClearScreen NEAR
        pushad
: Унножить высоту экрана ScreenHeigth на логическую
; ширину строки
               ECX, ScreenHeigth
       mov
```

ECX.10

shl

```
: Загрузить в индексный регистр линейный
: адрес видеопамяти
                EDI, [LinearVideoBuffer]
: Заполнить видеопамять нулями
        mov
                EAX.0
                          :черный цвет
@@NextPixels:
        mov
                rgs:edi1.eax
        add
                EDI.4
        dec
                FCX
                @@NextPixels
        .nz
        popad
        ret
ENDP GClearScreen
ENDS
Листинг 4.8. Вывод на экран текста и линий в режиме TrueColor32
                с разрешением 640×480
IDEAL
P386
1 OCALS
MODEL MEDIUM
; Номер видеорежима заранее не известен
GraphicsMode equ 0
; Логическая ширина строки в пикселах
LogicalStringLength equ 1024
. Ширина экрана в пикселах
ScreenLength equ 640
: Высота экрана, строк
ScreenHeigth eau 480

    Подключить файл инемонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03 inc"
. Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Абсолютный адрес начальной точки для "пучка"
: цветных линий
StartPixelAddress DD ?
: Текстовые сообщения
Txt1 DB 0.28. "TECT PENUMA TRUECOLOR32".0
Txt2 DB 2,22, "Вывод на экран текста, вертикальных,",0
     DB 3.18
     ОВ "горизонтальных и диагональных цветных линий".0
AnvK DB 29.29 "Нажните любию клавишу".0
ENDS
```

SEGMENT sseg para stack 'STACK'

```
Листинг 4.8 (продолжение)
DR 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
.********
:* Основной модуль программы *
·********************
PROC TestTrueColorMode
                AX DGROUP
        mov
                DS AX
        mov
        mov
                [CS:MainDataSeq],AX
: Установить текстовый режим
                AX 3
        mov
        int
                10h
  "Захватить" текстовый шрифт
               GrabRusFont
        call
: Установить видеорежим
                SetTrueColor32
        call
: Установить режим прямой адресации памяти
        call.
                Initialization
: Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
                [dword ptr DefaultBackground].0
        : Установить фиолетовый цвет текста
                Idword ptr DefaultColor1.0FF00FFh
        mov
        MGShowString Txt1
        : Установить зеленый цвет текста
                Idword ptr DefaultColor1.0FF00h
        mov
        MGShowText 2.Txt2
        : Установить желтый цвет текста
                Idword ptr DefaultColor1.0FFFF00h
        MGShowString AnyK
; Вычислить адрес начальной точки для пучка линий.
; Координаты точки (220,100)
        ; Унножить длину строки на номер строки (Y)
        mov
                EAX, Logical StringLength
               EDX.100
        may
        muī
               FDX
        ; Прибавить номер колонки (X)
        add
               EAX.220
        : Умножить результат на 4
        shl
               EAX.2
        : Прибавить адрес видеобуфера
               EAX.[LinearVideoBuffer]
        add
        ; Запомнить адрес начальной точки
               [StartPixelAddress].EAX
```

; Начертить на экране горизонтальную белую ; линию с координатами (220,100)-(420,100)

```
: Установить цвет линии
        mov
                 EAX.0FFFFFFh : белый
         ; Записать адрес начальной
         : точки в индексный регистр
                 EDI.[StartPixe]Address]
         ; Задать длину линии в пикселах
        mov
                 CX.200
@@L1:
        mov
                 [GS:EDI], EAX ; нарисовать пиксел
        add
                 EDI,4
                               :перейти в следующую позицию
                 @QL1
        1000
: Начертить вертикальную белую линию
; с координатами (220,100)-(220,300)
                 EAX.OFFFFFFh : белый
        mov
                 EDI. [StartPixe] Address]
        mov
        mov
                 CX.200
@QL2:
        MOV
                 [GS:EDI].EAX
        add
                 EDI, LogicalStringLength*4
        100n
                 @@L2
: Начертить красную линию с координатами
: (220.100)-(420.300) (под углом 45 градусов
: к горизонтали)
        mov
                 EAX.0FF0000h :красный
        mov
                 EDI. [StartPixe] Address]
        mov
                 CX.200
@ 3:
        mov
                 rgs:edi1.eax
        add
                 EDI, (LogicalStringLength+1)*4
        1000
                 @@|3
: Начертить зеленую линию с координатами
: (220,100)-(420,200) (под углом 27 градусов
: к горизонтали)
        mov
                 EAX.0FF00h
                               : зеленый
        mov
                 EDI, [StartPixelAddress]
                 CX.200/2
        may
@QL4:
        mov
                 FGS: EDIT. EAX
        add
                 EDI.4
        mov
                 rGS:EDI1.EAX
        add
                 EDI.(LogicalStringLength+1)*4
        1000
                 @CL4
: Начертить синюю линию с координатами
; (220,100) (320,300) (под углон 63 градуса
: к горизонтали)
                 EAX. OFFh
        mov
                               : СИНИЙ
        m<sub>O</sub>v
                 EDI. [StartPixe]Address]
        mov
                 CX.200/2
@L5:
        mov
                 TGS:EDI1.EAX
        add
                 EDI, Logical StringLength*4
        mov
                 FGS:EDI1.EAX
        add
                 EDI.(LogicalStringLength+1)*4
        qool
                 @@L5
: Ожидать нажатия любой клавиши
```

GetChar

call

Листинг 4.8 (продолжение)

: ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ

@@Fnd: : Установить текстовый режим

21h

AX.3 int 10h · Выхол в DOS

AH. 4Ch

int FNDP TestTrueColorMode

FNDS

: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран

: в текстовом режиме

include "list1 02.inc"

: Подключить подпрограмму, переводящую сегментный

: регистр GS в режим линейной адресации

include "list2 01.inc"

: Подключить набор процедур общего назначения,

: предназначенных для установки графических : видеорежинов и работы в них

include "list4 02.inc"

: Подключить набор процедур вывода текста.

: предназначенных для режимов TrueColor32

include "list4 07.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ

Для запуска примера из листинга 4.8 необходим видеоконтроллер с объемом памяти не менее 4 Мбайт (в старых контроллерах с объемом памяти 1-2 Мбайт в целях экономии вместо TrueColor32 использовался режим True-Color24).

Если сравнить примеры для разных типов видеорежимов, то становится очевидным, что при выводе текста и чертежей режимы HiColor и TrueColor не дают никаких преимуществ по сравнению с 256-цветными режимами. В то же время 256-цветные режимы экономно используют видеопамять (достаточно 1-2 Мбайт даже при высоком разрешении) и существенно превосходят все остальные типы режимов по скорости вывода информации (правда, только при использовании специальных алгоритмов, позволяющих выводить по четыре пиксела за одну операцию).

Пример использования алгоритма Брезенхема для рисования линии в 256-цветных режимах приведен в листингах 4.9 и 4.10. Процедура рисования линии EVGALine, приведенная в листинге 4.9, получена путем прямого перевода примера из книги Майкла Абраша [1] с языка С на язык Ассемблер х86. Процедура использует две вспомогательные подпрограммы Octant0 и Octant1 для рисования линий в различных октантах. Процедура специально приведена в неоптимизированном варианте (переменные хранятся в памяти, а не в регистрах), так как после оптимизации программа утрачивает свойство наглядности. Вызывающая (основная) программа TestLines256 из листинга 4.10 предназначена для тестирования процедуры рисования линии: она выводит четыре пучка линий различных цветов — белого, красного, синего и зеленого.

Листинг 4.9. Подпрограмма рисования линии по алгоритму Брезенхема для 256-цветных режимов

```
DATASEG
EVEN
          :выравнивание смещения данных на 2
; Координаты начала линии
ΧO
         DD ?
Y0
         DD ?
; Координаты конца линии
         DD ?
X1
Y1
         DD ?
: Длина линии по X и по Y
DeltaX
         DD ?
         DD ?
DeltaY
; Направление рисования по X (1 - линия
: прорисовывается слева направо. -1 - справа налево)
XDirection DD ?
; Цвет линии
Color
         DB ?
         :выравнивание смещения данных на 2
; Внутренние переменные процедур рисования
DeltaYx2
                    DD ?
DeltaYx2MinusDeltaXx2 DD ?
DeltaXx2
                    DD ?
DeltaXx2MinusDeltaYx2 DD ?
ErrorTerm
                   DD ? ;отибка накопления
Pixe10ffset
                   DD ?
FNDS
CODESEG
:* ПРОЦЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ В ОКТАНТАХ О И 3 *
            (|DeltaX| >= DeltaY)
PROC OctantO NEAR
       nushad
: Установить начальную ошибку накопления и значения,
; используеные во внутреннем цикле
```

Листинг 4.9 (продолжение) : (DeltaYx2 = 2*DeltaY) mov EAX. [Deltay] sh1 FAX 1 mov FDe1taYx21.EAX : (ErrorTerm = DeltaYx2 - DeltaX) EAX, [DeltaX] sub MOV [ErrorTerm].EAX : (DeltaYx2MinusDeltaXx2 = DeltaYx2 - 2*DeltaX) EAX, [DeltaX] sub mov [DeltaYx2MinusDeltaXx2],EAX ; Рисуем линию ; (Pixe10ffset=Y0*LogicalStringLength+X0) EAX. [Y0] mov EDX,LogicalStringLength fum. FDX add EAX,[X0] mov [PixelOffset1.EAX ; Рисуем первую точку линии EBX,[PixelOffset] mov add EBX,[LinearVideoBuffer] AL,[Color] mov mov FGS:EBX1.AL : Цикл, пока DeltaX>=0 @@NextDot . : Проверить, не пора ли перейти на точку : по оси Y сто [ErrorTerm].0 j1 @@AddError : Сделать таг по Ү [PixelOffset], LogicalStringLength ; Увеличить ошибку накопления mov EAX,[DeltaYx2MinusDeltaXx2] add [ErrorTerm].EAX .imp @@PutPixel @@AddError: : Увеличить ошибку накопления EAX. [DeltaYx21 add [ErrorTerm], EAX @@PutPixel: : Сделать таг по Х mov EAX, [XDirection] add [PixelOffset],EAX ; Вывести очередную точку линии на экран mov EBX,[PixelOffset] add EBX.[LinearVideoBuffer] mov AL, [Color] MOV [GS:EBX],AL

dec

.inz

[DeltaX1

@@NextDot

```
popad
       ret.
ENDP Octant0
:* ПРОЦЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ В ОКТАНТАХ 1 И 2 *
            (|DeltaX| < DeltaY)
PROC Octant1 NEAR
       pushad
: Установить начальную ошибку накопления и значения.
: используеные во внутреннем цикле
       : (DeltaXx2 = 2*DeltaX)
               EAX.[DeltaX]
       mov
       shl
               EAX.1
       mov
               [DeltaXx21.EAX
       : (ErrorTerm = DeltaXx2 - DeltaY)
               EAX. [Deltay]
       mov
               [ErrorTerm], EAX
       : (DeltaXx2MinusDeltaYx2 = DeltaXx2 - 2*DeltaY)
               EAX [DeltaY]
               FDeltaXx2MinusDeltaYx21.EAX
       mov
: Рисуем линию
       ; (PixelOffset=Y0*LogicalStringLength+X0);
               EAX, [Y0]
       mov
       mov
               EDX.LogicalStringLength
       mul
               FDX
       add
               EAX,[X0]
       mov
               [PixelOffsetl.EAX
: Рисуем первый пиксел
       mov
               EBX.[PixelOffset]
       add
               EBX,[LinearVideoBuffer]
       mov
               AL.[Color]
       mov
               FGS:E8X1.AL
: Цикл. пока DeltaY>=0
@@NextDot:
       ; Проверить, не пора ли перейти на точку
       ; по оси Х
       CMD
               [ErrorTerm].0
       .11
               @@AddFrror
       : Сделать шаг по Х
               EAX.[XDirection]
       mov
       add
               [PixelOffset], EAX
       : Увеличить ошибку накопления
               EAX.[DeltaXx2MinusDeltaYx2]
       mov
               [ErrorTerm].EAX
       add
               @PutPixel
       .imp
       : Увеличить ошибку накопления
@@AddFrror:
```

EAX. [DeltaXx2]

mov

```
Листинг 4.9 (продолжение)
       add
               [ErrorTerm] FAX
@@PutPixel ·
       : Сделать шаг по Ү
       add
               [PixelOffset],LogicalStringLength
       : Вывести очередную точку линии на экран
       mov
               EBX.[PixelOffset]
       add
               EBX.[LinearVideoBuffer]
               AL. [Color]
       mov.
       mov
               FGS: EBX1.AL
       dec
               [DeltaY]
       inz
               @@NextDot
       popad
       ret
ENDP Octant1
:* ПРОЦЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ ПО АЛГОРИТМУ БРЕЗЕНХЕМА *
:* Передача параметров выполняется через
;* глобальные переменные:
:* XO. YO - координаты начальной точки:
:* X1. Y1 - координаты конечной точки:
:* Color - цвет линии.
PROC EVGALine NEAR
       pushad
: Запоннить координаты линии в стеке
       push
              [X0]
       push
              FY01
       push
              FX11
       push
              [Y1]
; Если Y0 > Y1, поменять местами начальную
: и конечилю точки линии.
       mov
              EAX. [Y0]
       cmp
              EAX,[Y1]
       jbe
              @@L0
       xchq
              EAX. FY11
       xchq
              EAX. [Y0]
       mov
              FAX.TX01
       xcha
              EAX. [X1]
       xchq
              EAX. FX01
@@LO:
: Вычислить DeltaX
       mOV
              EAX. [X1]
       sub
              EAX. [X0]
       mov
              [Deltax], EAX
: Вычислить DeltaY
       mov
              EAX.[Y1]
```

sub

mov

EAX. FY07

[Deltay].EAX

```
: Выбрать номер октанта и направление движения
        mov
                [XD:rection].1
        mov
                EAX. [DeltaX]
        стр
                FAX.0
        jge
                @@L1
                EAX
        neq
        mov
                [DeltaX].EAX
        mov
                [XDirection],-1
@@L1:
                EAX. [Deltay]
        CMD
        íle
                @al 2
        call:
                Octant0
        amir
                @@End
@@| 2:
        call
                Octant1
; Восстановить координаты линии
@End: pop
               ΓY11
        DOD
               [X1]
        pop
               [Y0]
        pop
               [X0]
        popad
        ret
FNDP FVGALine
ENDS
```

Листинг 4.10. Рисование линий по алгоритму Брезенхема в режиме 256 цветов с разрешением 640×480

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM

: Коды 256-цветных видеорежинов с линейной ; адресацией видеобуфера:
 : 4101h - режим с разрешением 640х480 ; 4103h - режим с разрешением B00х600 ; 4105h - режим с разрешением 1024х768 GraphicsMode equ 4101h ; Логическая ширина строки в пикселах LogicalStringLength equ 1024 ; Ширина экрана в пикселах ScreenLength equ 640 ; Высота экрана, строк ScreenHeigth equ 480
```

Подключить файл инемонических обозначений
 кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"; Подключить файл накросов include "list1 04.inc"

IDEAL

Листинг 4.10 (продолжение)

```
DATASEG
: Текстовые сообщения
TXt1 DR 0.22. "PUCOBAHUE JUHUЙ R 256-LIBETHOM PEXUME".0
AnvK DB 29.29. "Нажните любую клавишу".0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
**************
:* Основной модуль програмны *
PROC TestLines256
               AX . DGROUP
       mov
               DS.AX
        mov
               [CS:MainDataSeg],AX
       mov
; Установить текстовый режим
       mov
               AX.3
        int
               10h
: Установить режим прямой адресации памяти
       call.
               Initialization
  "Захватить" текстовый шоифт
               GrabRusFont
       call.
: Установить видеорежим
       call
               SetVESAVideoMode
: Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
               [DefaultBackground].BLACK
        : Установить зеленый цвет текста
               [DefaultColor].LIGHTCYAN
       MGShowString Txt1
        : Установить желтый цвет текста
               [DefaultColor], YELLOW
       mov
       MGShowString AnyK
; Занести координаты начальной точки для пучка линий
       mov
               [dword ptr X0],320
                [dword ptr Y0],240
       mov
: Нарисовать пучок белых линий
       mov
               EAX, [dword ptr X0]
        add
               FAX 100
       mov
               Idword ptr X11.EAX
       mov
               EAX.[dword ptr Y0]
               EAX. 100
       sub
               [dword ptr Y1], EAX
       mov
               [Color].WHITE
       mov
               CX.50
       mov
```

@@NextWhiteline:

```
EVGAL ine
        call
                 [dword ptr Y1],4
        bhs
        1000
                 @@NextWhiteLine
: Нарисовать пучок красных линий
        mov.
                 EAX. Edword ptr X01
        add
                 FAX. 100
                 [dword ptr X11.EAX
        MΟV
                 EAX. [dword ptr Y0]
        mov
        add
                 EAX. 100
                 [dword ptr Y11.EAX
        MOV
                 [Color], LIGHTRED
        moν
                 CX.50
        mov
@@NextRedLine:
        call.
                 EVGALine
        sub
                 [dword ptr X1],4
        100p
                 @@NextRedLine
: Нарисовать пучок зеленых линий
                 EAX. [dword ptr X0]
        MOV
        Suh
                 EAX. 100
        mov
                 [dword ptr X1].EAX
                 EAX. [dword ptr Y0]
        mov
        add
                 FAX. 100
                 [dword ptr Y1], EAX
        mov
        mov
                 [Color], LIGHTGREEN
        mov
                 CX.50
@@NextGreenLine:
        call.
                 FVGAL ine
        Sub
                 [dword ptr Y1],4
                 @NextGreenLine
        1000
: Нарисовать пучок синих линий
                 EAX, [dword ptr X0]
        MOV
        sub
                 EAX. 100
                 [dword ptr X1].EAX
        NOV.
        mov
                 EAX, [dword ptr Y0]
        Sub
                 EAX.100
        mov
                 [dword ptr Y1], EAX
                 [Color].LIGHTBLUE
        mov
        mov
                 CX.50
@@NextBlueLine:
        call.
                 EVGAL ine
        hhs
                 [dword ptr X1],4
                 @@NextBlueLine
        1000
: Ожидать нажатия любой клавиши
        ca11
                GetChar
: Установить текстовый режим
                AX.3
        mov
                 10h
        int
: Выход в DOS
```

mov

AH, 4Ch

Листинг 4.10 (продолжение)

int 21h ENDP TestLines256 ENDS

: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран

: в текстовом режиме

include "list1_02.inc"

; Подключить подпрограмму, переводящую сегментный

; регистр GS в режим линейной адресации

include "list2_01.inc"

; Подключить набор процедур общего назначения,

; предназначенных для установки графических

; видеорежимов и работы в них

include "list4_02.inc"

; Подключить набор процедур вывода текста.

; предназначенных для 256-цветных режинов

include "list4 03.inc"

; Подключить подпрогранму рисования линии по

; алгоритну Брезенхена для 256-цветных режинов

include "list4_09.inc"

END

Пример использования алгоритма Брезенхема в режимах True-Color32 дан в листингах 4.11 и 4.12. Приведенная в листинге 4.11 процедура рисования линии EVGAL пе по сути та же самая, что и в листинге 4.9, но адаптирована для режимов TrueColor. Программа Testl:nesTrueColor32, приведенная в листинге 4.12, не только тестирует процедуру рисования линии, но и демонстрирует один из приемов создания спецэффектов: при выводе пучка линий плавно меняется яркость, а линии размещаются впритирку друг к другу, создавая в результате иллюзию пропеллера.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Как уже было указано выше, для запуска программ, работающих в режиме TrueColor32, необходим видеоконтроллер, имеющий не менее 4 Мбайт памяти.

Листинг 4.11. Подпрограмма рисования линии по алгоритму Брезенхема для режима TrueColor32

DATASEG EVEN

;выравнивание смещения данных на 2

; Координаты начала линии

XO DD ?

YO DD ?

; Координаты конца линии

```
X1
          DD ?
          DD ?
Y]
: Длина линии по X и по Y
          DD ?
DeltaX
DeltaY
          DD ?
: Направление рисования по Х (1 - линия
: прорисовывается слева направо. -1 - справа налево)
XDirection DD ?
: Цвет линии
Color
          DD ?
EVEN
           :выравнивание смещения данных на 2
: Внутренние переменные процедур рисования
DeltaYx2
                      DD ?
DeltaYx2MinusDeltaXx2
                      DD ?
DeltaXx2
                      DD ?
DeltaXx2MinusDeltaYx2 DD ?
                      DD ? : ощибка накопления
ErrorTerm
PixelOffset
                      DD ?
ENDS
CODESEG
·****************
:* ПРОДЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ В ОКТАНТАХ 0 И 3 *
             (|DeltaX| >= DeltaY)
PROC OctantO NEAR
       pushad

    Установить начальную ошибку накопления и значения,

: используеные во внутреннем цикле
        : (DeltaYx2 = 2*DeltaY)
       mov
               EAX.[DeltaY]
       sh1
               FAX 1
               [DeltaYx2], EAX
        : (ErrorTerm = DeltaYx2 - DeltaX)
       sub
               EAX.[DeltaX]
       mov
               [ErrorTerm].EAX
        : (DeltaYx2MinusDeltaXx2 = DeltaYx2 - 2*DeltaX)
       sub
               EAX, [DeltaX]
       mov
               [DeltaYx2MinusDeltaXx21.EAX
: Рисуем линию
        ; (Pixe1Dffset=4*(Y0*Logica1StringLength+X0))
       mov
               EAX,[Y0]
               EDX_LogicalStringLength
       mov
       muil
               EDX
       add
               EAX,[X0]
       sh1
               EAX.2
       mov
               「PixelOffset1.EAX
: Рисуен первую точку линии
               EBX.[PixelOffset]
       mov
               EBX. [LinearVideoBuffer]
       add
               EAX, [Color]
       mov
```

```
Листинг 4.11 (продолжение)
                FGS:EBX1.EAX
: Цикл. пока DeltaX>=0
@@NextDot:
        : Проверить, не пора ли перейти на точку
        : по оси У
                [ErrorTerm].0
        CMO
        il
                @@AddError
        : Сделать шаг по Ү
                [PixelOffset],LogicalStringLength*4
        : Увеличить ошибку накопления
                EAX. [DeltaYx2MinusDeltaXx2]
        mov
        add
                [ErrorTerm].EAX
                @@PutPixel
        .imo
@@AddFrror:
        : Увеличить ошибку накопления
        mov
                EAX. [DeltaYx2]
        add
                [ErrorTerm].EAX
@@PutPixel ·
        : Сделать шаг по Х
        mov
                EAX.[XDirection]
        add
                [PixelOffset].EAX
        ; Вывести очередную точку линии на экран
                EBX.[PixelOffset]
        mov
        add
                EBX.[LinearVideoBuffer]
                EAX.[Color]
        mov
        mov
                [GS:EBX],EAX
        dec
                [DeltaX]
        jnz
                @NextDot
        popad
        ret
ENDP OctantO
·****************
;* ПРОЦЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ В ОКТАНТАХ 1 И 2 *
             (|DeltaX| < DeltaY)
·**************
PROC Octant1 NEAR
        pushad
: Установить начальную ошибку накопления и значения.
; используеные во внутреннем цикле
        : (DeltaXx2 = 2*DeltaX)
        MOΛ
                EAX, [DeltaX]
        shì
               EAX.1
                [DeltaXx2], EAX
        mov
        : (ErrorTerm = DeltaXx2 - DeltaY)
        sub
               EAX, [DeltaY]
        mov
                [ErrorTerm].EAX
        : (DeltaXx2MinusDeltaYx2 = DeltaXx2 - 2*DeltaY)
```

sub

EAX. [De1taY1

```
[DeltaXx2MinusDeltaYx21.EAX
       mov
: Рисуен линию
        : (PixelOffset=4*(YO*LogicalStringLength+XO)):
               EAX, [Y0]
               EDX.LogicalStringLength
       mov
       mu1
               FDX
       add
               EAX. FX01
       sh1
               FAX 2
       mov
               [PixelOffset], EAX
: Рисуем леовый пиксел
       mov
               EBX.[PixelOffset]
        add
               EBX.[LinearVideoBuffer]
               EAX,[Color]
       mov
       mov
               FGS:EBX1.EAX
; Цикл, пока DeltaY>=0
@@NextDot:
        ; Проверить, не пора ли перейти на точку
        : по оси Х
               [ErrorTerm], 0
       CMD
       il
               @@AddFrror
        : Сделать шаг по Х
       mov
               EAX.[XDirection]
       add
               [PixelOffset], EAX
        : Увеличить ошибку накопления
       mov
               EAX.[DeltaXx2MinusDeltaYx2]
       add
               [ErrorTerm].EAX
               @@PutPixel
       ami.
        ; Увеличить ошибку накопления
@@AddError:
               EAX,[DeltaXx21
       mov
       add
               [ErrorTerm].EAX
@PutPixel:
        : Сделать шаг по Ү
               [PixelOffset].LogicalStringLength*4
        : Вывести очередную точку линии на экран
               EBX. [PixelOffset]
       mov
       add
               EBX.[LinearVideoBuffer]
       mov
               EAX.[Color]
       mov
               FGS:EBX1.EAX
       dec
               [DeltaY]
               @@NextDot
       inz
       bagog
       ret
ENDP Octant1
:* ПРОЦЕДУРА РИСОВАНИЯ ЛИНИИ ПО АЛГОРИТМУ БРЕЗЕНХЕМА *
:* Передача параметров выполняется через
:* глобальные переменные:
```

:* XO. YO - координаты начальной точки:

Листинг 4.11 (продолжение)

```
:* X1. Y1 - координаты конечной точки:
:* Color - цвет линии.
PROC EVGALine NEAR
        pushad
; Запомнить координаты линии в стеке
        push
                LX01
        push
                T0Y1
        push
                FX17
        push
                [Y17
: Если Y0 > Y1. поменять местами начальную
: и конечную точки линии.
                EAX. [Y0]
        mov
        cmn
                EAX, [Y1]
        .ıbe
                @@L0
        xchg
                EAX.[Y17
        xchq
                EAX,[Y0]
                EAX.[X01
        mov
        xcha
                ΕΑΧ.ΓΧ17
        xchq
                EAX. FX01
@@L0:
: Вычислить DeltaX
                EAX,[X1]
        mov
        sub
                EAX,[X0]
        mov
                [DeltaX1.EAX
: Вычислить DeltaY
        mov
                EAX.[Y17
        sub
                EAX,[Y0]
        mov
                [DeltaY1.EAX
; Выбрать номер октанта и направление движения
        mov
                [XDirection].1*4
                EAX, [DeltaX]
        mov
                EAX.0
        CMD
                @@L1
        jge
        neq
                FAX
        MOV
                [DeltaX1.EAX
        mov.
                [XDirection]. - 1*4
@L1:
        CMD
                EAX, [DeltaY]
        ile
                aal 2
        call
                Octant0
        omi.
                @@Fnd
@QL2:
        call
               Octant1
; Восстановить координаты линии
@End:
               [Y17
       DOD
               [X1]
        pop
       pop
               [Y0]
```

DOD

LX01

```
popad
ret
ENDP EVGALine
```

Листинг 4.12. Рисование линий по алгоритму Брезенхема в режиме TrueColor32 с разрешением 640x480

IDEAL P3B6 LOCALS MODEL MEDIUM

; Номер видеорежина заранее не известен

GraphicsMode equ 0

: Логическая ширина строки в ликселах

LogicalStringLength equ 1024

; Ширина экрана в пикселах

ScreenLength equ 640

; Высота экрана, строк ScreenHeigth egu 480

; Подключить файл иненонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

: Подключить файл иакросов include "list1 04.inc"

DATASEG

; Текстовые сообщения

Txt1 DB 0,23,"РИСОВАНИЕ ЛИНИЙ В PENNUME TRUECDLOR",0

AnyK DB 29,29, "Нажиите любую клавишу",0

ENDS

SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400b DUP(?)

FNDS

CODESEG

PROC TestLinesTrueColor32

mov AX,DGROUP
mov DS,AX

mov [CS:MainDataSeg],AX

; Установить текстовый режим тоу АХ.3

int 10h

; "Захватить" текстовый шрифт

Листинг 4.12 (продолжение)

```
: Установить видеорежим
        call
                SetTrueColor32
; Установить режин пряной адресации ланяти
        call.
                Initialization

    Отобразить текстовые сообщения

        ; Установить черный цвет фона
                [dword ptr DefaultBackground].0
        : Установить темно-желтый цвет текста
        mov.
                [dword ptr DefaultColor],0E0B000h
        MGShowString Txt1
        : Установить желтый цвет текста
        mov
                [dword ptr DefaultColor].0FFFF00h
        MGShowString AnyK
: Занести координаты начальной точки для лучка линий
                [dword ptr X0].320
        mov
                [dword ptr Y0].240
; Нарисовать пучок белых линий
                EAX. Edword ptr X01
        mov
        add
                EAX. 127
                [dword ptr X1].EAX
        DOV
                EAX.[dword ptr Y0]
        mov
                EAX.127
        sub
                [dword ptr Y1].EAX
        MOV
                [dword ptr Color], 0 : 0FFFFFFh
        MOV
                CX.254
        MOV
@@NextWhiteline:
        call
                EVGAL ine
        add
                [dword ptr Y1],1
        add
                [dword ptr Color],010101h
        1000
                @@NextWhiteLine
: Нарисовать лучок красных линий
        mov
                EAX.[dword ptr X0]
        add
                EAX. 127
        moν
                [dword ptr X1], EAX
        mov
                EAX.[dword ptr Y0]
        add
                EAX.127
        mov
                [dword ptr Y1].EAX
        mov
                [dword ptr Color].0 :0FF0000h
                CX.254
        mov
@@NextRedLine:
        call.
                FVGAL ine
        sub
                [dword ptr X17.1
        add
                [dword ptr Color],010000h
        1000
                @@NextRedLine
: Нарисовать лучок зеленых линий
        MΟV
                EAX,[dword ptr X0]
        sub
                EAX.127
```

```
[dword ptr X1].EAX
        mov
        mov
                 EAX, [dword ptr Y0]
        add
                 EAX.127
        mov
                 Idword ptr Y11.EAX
        mov
                 [dword ptr Color].0 :0FF00h
                 CX.254
        mov
@NextGreenLine:
        call
                 EVGALine
        sub
                 [dword ptr Y1].1
        add
                 [dword ptr Color],0100h
        100p
                 @@NextGreenLine
: Нарисовать лучок синих линий
        mov
                 EAX, [dword ptr X0]
        sub
                 EAX.127
                 [dword ptr X1].EAX
        mov
        mov
                 EAX, [dword ptr Y0]
        sub
                 EAX.127
        mov
                 [dword ptr Y1].EAX
        mov
                 [dword ptr Color].0: 0FFh
                CX.254
        mov
@@NextRlue! ine.
                EVGALine
        call
        add
                 [dword ptr X1],1
        add
                 [dword ptr Color].1
        1000
                 @@NextBlueLine
: Ожидать нажатия любой клавиши
        call
                GetChar
: Установить текстовый режим
        mov
                AX.3
                 10h
        int
; Выход в DOS
                AH.4Ch
        mov
        int
                 21h
ENOP TestLinesTrueColor32
FNDS
; Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
: в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
; Подключить подпрограмму, переводящую сегиентный
: регистр GS в режии линейной адресации
include "list2 01.inc"
; Подключить набор процедур общего назначения,
: предназначенных для установки графических
; видеорежинов и работы в них
include "list4 02.inc"
; Подключить набор процедур вывода текста,
: предназначенных для режимов TrueColor32
```

include "list4 07.inc"

Листинг 4.12 (продолжение)

- ; Подключить подпрогранну рисования линии по
- ; алгоритну Брезенхена для режимов TrueColor32 include "list4 11.inc"

END

Масштабирование изображений

При работе с различными изображениями на компьютере довольно часто возникает необходимость в их увеличении или уменьшении, то есть в масштабировании. Алгоритмы для получения изображения в произвольном масштабе относительно сложные, но увеличить или уменьшить изображение в целое число раз нетрудно.

Чтобы увеличить изображение без искажений, достаточно просто увеличить в N раз каждую его точку, то есть представить ее в виде квадрата N×N точек. Недостаток такого способа заключается в том, что сильно проявляет себя «лестничный эффект» — становится очень заметной ступенчатость изображения. Пример двукратного увеличения изображения текстового символа показан на рис. 4.13.




Рис. 4.13. Увеличение размера изображения символа в два раза

Столь же просто можно деформировать изображение, растягивая его по вертикали и горизонтали в различное число раз. При этом точка превращается уже не в квадрат, а в прямоугольник, содержаший NxM точек.

Чтобы сжать изображение в целое число раз, нужно вычислить среднюю яркость квадрата из N×N точек и округлить ее до ближайшего

доступного значения яркости. Однако такое округление приводит к сильным искажениям при выводе черно-белого изображения (рис. 4.14, слева).




Рис. 4.14. Сжатие изображения в два раза различными способами

Другой простой способ сжатия — вычеркивание. В этом случае сохраняются лишь одна из N последовательно расположенных строк и одна из N колонок, а остальные зачеркиваются (рис. 4.14, справа). Основной недостаток данного способа состоит в том, что тонкие вертикальные и горизонтальные линии могут быть полностью потеряны: в приведенном примере таким образом стерта перекладина у буквы A.

Программа ShowFont, предназначенная для просмотра в увеличенном масштабе символов шрифта, извлеченного из знакогенератора видеоконтроллера, приведена в листинге 4.13. Программа использует две вспомогательные процедуры:

- процедура ShowRusFont отображает на экран шрифт в виде таблицы в масштабе 1:1 — каждому биту маски соответствует на экране один пиксел;
- процедура ShowLargeChar осуществляет вывод символа в верхней части экрана (по центру) в увеличенном масштабе — каждому биту маски соответствует на экране квадрат размером 8х8 пикселов.

Листинг 4.13. Просмотр символов шрифта 8×16 в графическом режиме в увеличенном масштабе

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

[;] Код видеорежима 640х480, 256 цветов, с линейной

[;] адресацией видеобуфера

Листинг 4.13 (продолжение)

```
GraphicsMode equ 4101h
: Логическая ширина строки в ликселах
LogicalStringLength egu 1024
: Ширина экрана в ликселах
ScreenLength egu 640
: Высота экрана, строк
ScreenHeigth egu 480
: Подключить файл иненонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл макросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Номер строки "активного" символа
ActiveCharString DW ?
: Номер колонки "активного" символа
ActiveCharColumn DW ?
: Текстовые сообщения
Text DB 10.13. "Выберите синвол для проснотра "
     DB "в увеличенном масштабе: ".0
     DB 25.14. "Для выбора символа в таблице "
     DB "используйте управляющие", 0
     DB 26.14, "клавиши: '",18h,"', '",19h
     DB "'.'".1Ah,"'.'".1Bh,"'.".0
PEsc DB 29.20, "Для выхода из программы нажните ESC", 0
ENDS
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·**********
:* Основной модуль программы *
·*********
PROC ShowFont
                AX, DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeq].AX
        mov
: Установить текстовый режим
        DOV
                AX.3
        int
                10h
: Установить режим прямой адресации памяти
        call
                Initialization
  "Захватить" текстовый шоифт
        call.
               GrabRusFont.
: Установить видеорежин
```

SetVESAVideoMode

call

```
: Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
                [DefaultBackground].BLACK
        : Установить зеленый цвет текста
                [DefaultColor], LIGHTGREEN
        MGShowText 3.Text
        : Установить желтый цвет текста
        mov
                [DefaultColor].YELLOW
        MGShowString PEsc
: Инициализировать леременные
        mov
                [ActiveCharString].0
        mov
                [ActiveCharColumn].0

    OCHOBHOЙ LINKT

@@GetCommand:
; Отобразить шрифт
        call
                ShowRusFont
; Отобразить укрупненно "активный" синвол
        call
                ShowLargeChar
: Ввести конанду
        call
                GetChar
        cmp
                AL. O
                            :введена команда?
                @Error
        ine
: Проанализировать код команды и выполнить
; соответствующую операцию
               AH.B Esc
                           : "Выход"
        CMD
                @@Fnd
        .ie
MOTESTRS.
                AH, B BS
        CMD
                            : "Стрелка влево"
        ine
                @@TestFWD
        : Проверить значение номера колонки
        ; (минимально долустимое значение - 0)
        CMD
                [ActiveCharColumn].0
        ie
                @@Error
        : Уменьшить номер колонки
                [ActiveCharColumn]
        .imp short @@GetCommand
@@TestFWD:
        CMD
                AH.B FWD
                            :"Стрелка вправо"
                @TestUp
        jne
        ; Проверить значение номера колонки
        : (максимально допустимое значение - 31)
                [ActiveCharColumn].31
        CMD
        jae
                @@Frror
        : Увеличить номер колонки
                [ActiveCharColumn]
        .imp short @@GetCommand
@@TestUp:
        CMD
                AH.B UP
                            : "Стрелка вверх"
        ine
                @@TestDn
```

@@End:

@@m0:

@@m1:

mov

DH.7

:цвет символа

Листинг 4.13 (продолжение)

```
: Проверить значение номера строки
        : (минимально допустимое значение - 0)
               [ActiveCharString].0
       CMD
               @Error
       jе
        ; Уненьшить номер строки
       dec
               [ActiveCharString]
       imp short @@GetCommand
@@TestDn:
       CMD
               AH.B DN
                         ; "Стрелка вниз"
               @Frror
       ne
       : Проверить значение номера строки
        : (максимально допустимое значение - 7)
               [ActiveCharString].7
       CMD
               @Error
       jae
       : Увеличить номер строки
       inc
               [ActiveCharString]
       .imp short @@GetCommand
@Error:
       ; Нврная команда - подать звуковой сигнал
       call.
               Been
       imo
               @GetCommand
: ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ
       : Установить текстовый режим
       mov
               AX.3
       int
               10h
       ; Выход в DOS
       mov
               AH 4Ch
       int
               21h
ENDP ShowFont
·*****************************
     ОТОБРАЗИТЬ ШРИФТ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ
:* Параметры передаются через переменные *
:* ActiveCharString w ActiveCharColumn
·**************
PROC ShowRusFont near
       pushad
       mov
               SI.offset Font8x16
       mov
               EDI.[LinearVideoBuffer]
       add
               EDI.LogicalStringLength*200+64+4
       mov
               [FontString].0
       : Отобразить очередную строку синволов
               [FontColumn].0
       mov
       ; Отобразить очередной синвол
               AH. 16
       mov
                       :число строк (байт) в маске символа
       mov
               DL.0
                       ;цвет фона синвола
```

```
CX.[ActiveCharString]
       mov
       cmp
               [FontString].CX
               @@m2
       ine
               CX.[ActiveCharColumn]
       mov
       CMD
               [FontColumn1.CX
       ine
               @@m2
               DL. 1
                       ;цвет фона "активного" синвола
       mov
       mΩV
               DH 15
                       :цвет "активного" символа
@@m2 :
       : Отобразить строку изображения синвола
       mov
               AL.[SI] :загрузить очередной байт маски символа
       mav
               CX.B
@@m3:
       : Вывести на экран очередную точку изображения синвола
       rol
               AL.1
               @@m4
       ic
       mov
               [byte ptr GS:EDI],DL
       imp short @@m5
               [byte ptr GS:EDI1.DH
aam4
       mov
@@m5 -
       inc
       loon
               @@m3
       inc
               ST
       add
               EDI.LogicalStringLength-8
       dec
               ΔH
       inz
               @@m2
       sub
               EDI.LogicalStringLength*16-16
       inc
               [FontColumn]
       cmp
               [FontColumn1.32
       .ib
               @@m1
       add
               EDI, Logical StringLength*24-32*16
       inc
               [FontString]
       cmp
               [FontString].8
       ib
               രരംഗ
       popad
       ret
ENDP ShowRusFont
:* ОТОБРАЗИТЬ СИМВОЛ В УВЕЛИЧЕННОМ МАСШТАБЕ (В:1) *
:* Номер отображаемого символа определяется
:* переменными ActiveCharString и ActiveCharColumn *
PROC ShowLargeChar near
       pushad
; Отобразить синвол сверху, по центру экрана
               EDI.[LinearVideoBuffer]
       mov
       add
               EDI (640-64)/2
: Вычислить положение наски синвола в нассиве шрифта
       : Загрузить указатель на шрифт
       MOV
               SI, offset FontBx16
       : Умножить номер строки на 32
              AX,[ActiveCharString]
```

@@m1:

@@m2:

@@m3:

@@m4:

@@m5:

ENDS

Листинг 4.13 (продолжение)

```
AX.5
        sh1
        : Прибавить номер колонки
                AX,[ActiveCharColumn]
        ; Умножить на разнер символа в байтах (на 16)
        sh1
                AX.4
                ST.AX
        add
: Отобразить символ в масштабе 8:1 (размер точки
: символа - 8х8 точек экрана)
        mov
                DX 16
                           :высота маски символа в точках
        mov
                AH.8
                           :строку символа повторить 8 раз
        :Отображаем строку синвола
        mov
                AL,[SI]
                           :прочитать байт наски
        mov
                CX.8
                           :ширина маски символа в точках
        rol
                AL.1
                00m4
        jc
        :Отобразить 8 точек синего цвета
                [dword ptr GS:EDI].01010101h
        mov
        add
                EDT.4
        mov
                [dword ptr GS:EDI],01010101h
        jmp short @@m5
        :Отобразить 8 точек желтого цвета
        mov
                [dword ptr GS:EDI], 0E0E0E0Eh
        add
                EDI.4
        mov
                [dword ptr GS:EDI].0E0E0E0Eh
        add
                EDI.4
                @@m3
        700p
        ; Перейти на следующую строку изображения синвола
                EDI Logical StringLength-64
        add
        dec
                ΑH
                @@m2
        inz
        : Перейти на следующую строку наски синвола
        inc
                ST
        dec
                DΧ
                @@m1
        jnz
        popad
        ret
ENDP ShowLargeChar
; Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
```

include "list2 01.inc" : Подключить набор процедур общего назначения,

: в текстовом режиме

include "list1 02.inc" ; Подключить подпрограмму, переводящую сегментный : регистр GS в режим линейной адресации

[:] предназначенных для установки графических

[;] видеорежинов и работы в них

```
include "list4_02.inc"
; Подключить набор процедур вывода текста,
; преднаяченных для 256-цветных режинов
include "list4_03.inc"
```

END

Анимация двухмерных изображений

Анимация в двухмерном режиме, то есть создание на экране иллюзии движения плоских изображений (спрайтов), также реализуется при помощи масок [1]. Однако если для неподвижного объекта (например, буквы шрифта) достаточно одной маски, то движущийся объект требует отдельную маску для каждой фазы движения в каждом из возможных направлений. Чтобы получить приличную иллюзию движения, необходимо отобразить от 8 до 12 фаз [20]. Человеческий глаз способен различать углы менее одного градуса, поэтому, чтобы создать иллюзию вращения крупного объекта или движения его по произвольным направлениям, нужно иметь по маске на каждый из возможных трехсот шестидесяти градусов поворота.

Сложные объекты способны совершать разнообразные виды движений, для каждого из которых нужен собственный комплект масок. Объект типа «человек», например, может идти, полэти, прыгать, приседать, взбираться по лестнице, плыть и т. п. Механические объекты обычно проще, чем живые, — требуют меньшего количества фаз и разновидностей движения (поэтому их так любят использовать разработчики игр).

Современные компьютерные игры (например, стратегические) предусматривают одновременный вывод на экран нескольких сотен или даже тысяч объектов (подвижных и неподвижных). Можно сформировать группы, считая однотипными те объекты, для отображения которых пригодны одинаковые комплекты масок, однако количество групп все равно измеряется десятками. Одновременно на экран выводится до десяти типов танков, несколько типов самолетов, несколько типов солдат и т. д. В результате общее количество масок, которое необходимо хранить в памяти компьютера, является произведением количества групп объектов, умноженного на количество возможных видов движений объекта, на количество фаз движений и на количество направлений движения.

Рассмотрим следующий пример: пусть имеется 10 типов объектов, способных совершать по два вида движений; при отображении объектов используется 10 фаз, объекты могут двигаться по 50 направлениям. Тогда в общей сложности нужно десять тысяч масок! Каждую

маску необходимо предварительно нарисовать, для чего применяются специальные анимационные программные пакеты (проводить такую работу ручным способом слишком дорого и долго). Кроме того, одна маска сравнительно небольшого объекта размером 32×32 пиксела занимает от 1 до 4 Кбайт памяти, а десять тысяч масок требуют соответственно 10–40 Мбайт!

Как следует из приведенного примера, при разработке компьютерных игр и других программ, использующих анимацию, приходится искусственно ограничивать количество типов объектов, видов и направлений движения.

В общем случае цикл вывода движущегося объекта включает следующую последовательность операций.

- 1. Вычисление координат области отображения объекта.
- 2. Сохранение фона области отображения.
- 3. Рисование текущей фазы движения объекта.
- 4. Ожидание начала обратного хода луча по кадру.
- 5. Стирание изображения объекта путем восстановления фона.

Для сохранения фона нужно выделить область памяти такого же размера, что и для маски отображаемой фазы движения. Если маска объекта имеет размер МхN пикселов, а цвет пиксела кодируется К байтами, то область сохранения фона занимает МхNх байт. При работе с группой движущихся объектов необходимо запоминать последовательность их рисования на экране, поскольку стирание должно проводиться в порядке, обратном порядку вывода.

Вывод изображения на экран обязательно должен быть синхронизирован с началом хода луча по кадру — в противном случае изображение движущегося объекта будет искажаться всякий раз, когда совпадают момент перерисовки и вывода объекта на экран. Если в режиме анимации используется только одна видеостраница, то обязательно необходимо учитывать скорость вывода изображения в видеопамять — даже при наличии синхронизации с ходом луча по кадру и высокой скорости вывода данных в верхней части картинки образуется зона искажений. В зависимости от алгоритма вывода изображений возможны два основных типа искажений — разрезание картинки или непрорисовка некоторых ее участков (рис. 4.15). Ширина зоны искажений определяется количеством и размером ди-

ширина зоны искажении определяется количеством и размером динамических (движущихся или изменяющихся) объектов, их размерами и скоростью вывода изображения на экран. Зона искажений заканчивается в том месте экрана, где при любом возможном количестве и порядке вывода объектов центральный процессор заведомо опережает луч электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Обычно изготовители компьютерных игр идут на маленькую хитрость — занимают верхнюю часть экрана широким статическим изображением (например, графическим меню).



Рис. 4.15. Основные виды искажений при выводе движущихся объектов

При использовании одной видеостраницы движение объектов по экрану будет выглядеть плавным только в том случае, если процессор успевает полностью перерисовывать изображение в течение одного кадра ЭЛТ. Поскольку частота кадров у современных мониторов обычно составляет 65–100 Гц, процессор должен успеть перерисовать кадр за 10–15 миллисекунд, причем для каждого объекта нужно (по изложенному выше алгоритму) успеть:

- восстановить фон в предыдущей позиции;
- сохранить фон в новой позиции;
- нарисовать изображение.


Кроме того, допустимая высота зоны искажений обычно составляет не более 1/5 высоты экрана: пока луч находится в этой зоне, процессор должен успеть перерисовать все подвижные объекты в остальной части экрана.

Проведем оценочные расчеты при условии, что скорость вывода данных составляет 10 млн пикселов в секунду. За время одного кадра (15 мс) процессор успеет перерисовать 150 тыс пикселов, но это число нужно поделить на 3 (для каждого объекта — 3 операции) и на 5 (под зону искажений выделена 1/5 часть экрана). В результате получается, что сумма размеров (в байтах) всех массивов-масок не должна превышать 10 Кбайт. Например, если размер маски равен 1 Кбайт (небольшой объект 32×32 в 256-цветном режиме), то можно вывести 10 движущихся объектов, а при размере маски 4 Кбайт (32×32, режим TrueColor) — всего 2 объекта!

Чтобы ускорить вывод данных, разработчикам программ приходится применять множество разнообразных хитростей. Первая хитрость

основана на том, что современные компьютеры имеют большой объем оперативной памяти, и фон можно в ней хранить целиком, а не кусочками. Ускорение работы при этом получается даже больше, чем на треть, поскольку операция чтения из видеопамяти выполняется медленнее, чем запись в нее (видеоконтроллеры всегда оптимизиоованы по записи).

Второй трюк заключается в том, чтобы избавиться от операций контроля пересечения границ экрана при выводе маски объекта. Если видеопамять организована обычным образом, а контроля пересечения границ нет, то возможно появление ложных изображений вдоль левой и правой границ экрана (рис. 4.16, сверху) или зависание программы при выходе за пределы видеопамяти. Проблема легко решается, если объем видеопамяти позволяет установить логическую длину строки больше физической — при выходе за боковые границы маска попадает в неотображаемую область памяти (рис. 4.16, снизу). Кроме того, выравнивание логической длины строки на 2^N пикселов позволяет (хотя и весьма незначительно) упростить расчет координат точек изображения.



Логическая длина строки больше физической

Рис. 4.16. Использование невидимого участка видеопамяти для подавления ложных изображений

Рисунок 4.16 создает впечатление, что ложное изображение подавляется только при выходе за правую границу. На самом деле подавление происходит и в случае выхода за левый край экрана: хорошей моделью развертки линейной памяти контроллера на экран является спираль (пружина), показаниая на рис. 4.17. При выходе за любую боковую границу маска попадает на невидимый участок.




Рис. 4.17. Модель развертки видеопамяти на экран монитора

Можно избавиться от необходимости контролировать пересечение не только боковых, но также верхней и нижней границ. С этой целью создаются горизонтальные неотображаемые области, точнее — горизонтальная область над страницей, поскольку невидимая область под страницей присутствует изначально (см. рис. 4.1 и 4.18). Ширина вертикальной невидимой области должна быть больше или равна максимальной возможной ширине маски L_{max} . Высота горизонтальной области должна быть божожной высоте маски H_{max} .

К сожалению, трюки с защитными полосами применимы не всегда — очень часто по крайней мере одну из сторон изображения занимает полоса меню управления. Проще всего контролировать нижнюю границу спрайта, поэтому (если имеется возможность выбора) лучше всего размещать полосу меню снизу.

Самый эффективный способ устранения искажений анимированного изображения состоит в использовании упомянутого выше механизма переключения страниц: пока видеоконтроллер отображает на экран одну страницу, процессор перерисовывает другую. Однако при этом расход видеопамяти увеличивается вдвое — на старых видеоконтроллерах ее может оказаться недостаточно для создания второй страницы. Кроме того, невидимые области также съедают заметный объем памяти. Организация видеопамяти в режиме переключения страниц при наличии невидимых областей показана на рис. 4.18.




Рис. 4.18. Организация видеопамяти в режиме переключения страниц при наличии защитных неотображаемых полос

При переключении страниц требования к скорости перерисовки кадра значительно ниже, поскольку процессор может заниматься выводом данных в течение всего времени хода луча по кадру. Кроме того, уже не обязательно перерисовывать кадры со скоростью их вывода на экран монитора, то есть переключение страниц можно выполнять не в каждом кадре, а через один или через два (но обязательно — через одинаковое число кадров). Для создания приемлемого изображения достаточно генерировать 25—30 кадров в секунду, то есть на перерисовку каждого кадра можно тратить 30—40 миллисекунд. В 256-цветном режиме с разрешением 640×480 точек за это время можно полностью перерисовать весь экран!

Программа, реализующая анимацию в одностраничном режиме, показана в листингах 4.14—4.20. Листинг 4.14— это усовершенствованная версия программы из листинга 2.1, реализующая доступ к видеопамяти и дополнительной оперативной памяти через раздельные сегменты большого размера с контролем границ. Пределы сегментов установлены в расчете на минимальную конфигурацию современных ПК—4 Мбайт ОЗУ и 2 Мбайт видеопамяти, но в примере используется только часть (меньше половины) выделенного пространства. В принципе, размеры указанных сегментов можно задавать динамически (в соответствии с конфигурацией конкретного компьютера), однако недавно возникла проблема определения объема ОЗУ, если он больше 64 Мбайт (предел, на который были когда-то рассчитаны стандартные функции BIOS [85]). Процедура GInitialization использует для загрузки теневых регистров вспомогательную подпрограмму SetSegAddrModeForFSGS, а затем разблокирует линию A20 при помощи подпрограмм Enable_A20 и устанавливает обработчик прерывания по нарушению границ сегментов MemoryProtectionInterrupt при помощи процедуры SetProtectionInterrupt.

Листинг 4.14. Подпрограмма, выполняющая настройку регистра FS на видеопамять, регистра GS — на дополнительную память

```
; Порт, управляющий запретом немаскируемых прерываний
CMOS ADDR
              eau 0070h
CMOS DATA
              eau 0071h
: Селекторы сегнентов
SYS PROT CS
             eau 0008h
SYS REAL SEG
              equ 0010h
SYS VIDEO SEG equ 0018h
SYS LINEAR SEG equ 0020h
DATASEG
: Текстовые сообщения
Proterr DB LIGHTRED.12.0
       DB "Ошибка: нарушение границ сегнента паняти",0
       DB YELLOW, 24, 29, "Нажиите любую клавишу", 0
; Область сохранения старого вектора прерывания
: по IRQ5 и защите памяти
OldProtInterruptOffset DW ?
OldProtInterruptSegment DW ?
ENDS
CODESEG
·*********************
;* Подготовка системы к работе *
.********
PROC GInitialization NEAR
       pushad
; Занести линейный адрес видеопаняти (для FS)
       moν
               EAX.[LinearVideoBuffer]
               [word ptr CS:GDT+261.AX
       mov
               EAX. 16
       ror
       mov
               [byte ptr CS:GDT+28],AL
               [byte ptr CS:GDT+31].AH
: Установить предел видеопаняти 2 Мб
       mov
               EAX.2*100000h
       shr
               ЕАХ.12 : поделить на гранулярность (4 Кб)
       dec
               EAX
                      ;уменьшить на 1
               [word ptr CS:GDT+241.AX
       mov
```

Листинг 4.14 (продолжение)

ret

```
ror
                FAX.16
                Thyte ptr CS:GDT+301.AL
        or
: Занести линейный адрес расширенной паняти (для GS)
                EAX.110000h
                                  :1 M6 + 64 K6
        mov
                [word ptr CS:GDT+347.AX
        mov
                EAX.16
        ror
        mov
                Tbyte ptr CS:GDT+361.AL
                [byte ptr CS:GDT+39],AH
        mov
: Установить предел расширенной памяти
; (4 Мб нинус 1,064 Мб)
       mov
                EAX.4*100000h-110000h
        shr
                ЕАХ.12 :повелить на гранулярность (4 Кб)
        dec
                FAX
                       :уменьшить на 1
                Tword ptr CS:GDT+321.AX
        mov
        ror
                EAX.16
                fbyte ptr CS:GDT+381.AL
        or
: Сохранить значения сегментных регистров в
: реальном режиме (кроме GS)
        mov
                FCS:Save SP1.SP
       mov
                AX.SS
        mov
                [CS:Save SS],AX
                AX DS
       mov
       mov
                [CS:Save DS],AX
: (работаем телеры только с кодовым сегментом)
       mov
                AX.CS
       mov
                [word ptr CS:Self Mod CS].AX
                DS.AX
       mov
       cli
       mov
                SS.AX
       mov
                SP.offset Local Stk Top
        sti
: Установить режин линейной адресации
       call.
                SetSegAddrModeForFSGS
; Восстановить значения сегнентных регистров
       cli
                SP. FCS: Save SP1
       mov
       mov
                AX,[CS:Save SS]
       mov
                SS.AX
       mov
                AX,[CS:Save DS]
               DS.AX
       mov
       sti
: Разрешить работу линии А20
       call
                Enable A20
; Замаскировать прерывание IRQ5 и установить
; обработчик прерывания по нарушению границ сегнентов
       call
                SetProtectionInterrupt
       popad
```

ENDP GInitialization

```
: Область сохранения значений сегментных регистров
Save SP DW ?
Save SS DW ?
Save DS DW ?
: Указатель на GDT
GDTPtr DO ?
: Таблица дескрипторов сегнентов для
: входа в защищенный режин
GDT DW 00000h.00000h.00000h.00000h :не используется
   DW OFFFFh.00000h.09A00h.00000h ; сегмент кода CS
   DW 0FFFFh.00000h.09200h.00000h :сегмент данных DS
   DW 00000h.00000h.09200h.000F0h :cernent ES
   DW 00000h,00000h,09200h,000F0h ;сегмент GS
; Локальный стек для защищенного режима
: (организован внутри кодового сегмента)
label GDTEnd word
       DB 255 DUP(OFFh)
Local Stk Top DB (OFFh)
·**************
;* Процедура, изненяющая содержиное теневых *
:* регистров FS и GS
**************
PROC SetSegAddrModeForFSGS near
: Вычислить линейный адрес кодового сегиента
       mov
              AX.CS
               EAX.AX
       MOVZX
       sh1
               EAX.4
                       ;уиножить номер параграфа на 16
               EBX, EAX : сохранить линейный адрес в EBX
       mov
: Занести иладшее слово линейного адреса в дескрипторы
: сегментов кода и данных
               [word ptr CS:GDT+10],AX
       mov
               Tword ptr CS:GDT+181.AX
       mov
        ; Переставить нестами старшее и младшее слова
       ror
               EAX.16
: Занести биты 16-23 линейного адреса в дескрипторы
: сегментов кода и данных
               [byte ptr CS:GDT+12].AL
       mov
       mov
               [byte ptr CS:GDT+20],AL
; Установить предел (Limit) и базу (Base) для GDTR
               EBX, offset GDT
       add
       mov [word ptr CS:GDTPtr],(offset GDTEnd-GDT-1)
               [dword ptr CS:GDTPtr+2].EBX
; Сохранить регистр флагов
       pushf
; Запретить прерывания, так как таблица прерываний IDT
; не сформирована для защищенного режима
```

Листинг 4.14 (продолжение)

```
cli
: Запретить немаскируеные прерывания NMI
                AL.CMOS ADDR
        in
        mov
                AH.AL
        or
                AI 080h
                              : установить старший разряд
        out
                CMOS ADDR.AL :не затрагивая остальные
        and
                AH.080h
        : Запоннить старое состояние наски NMI
        mov
                CH AH
: Перейти в зашишенный режин
                [fword ptr CS:GDTPtr]
                 BX CS
                          заложнить сегмент кола
        mov
        mov
                EAX.CR0
                        ;установить бит РЕ
        or
                AL. 01b
                CRO.EAX :зашита газрешена
        mov
        : Безусловный дальний переход на метку SetPMode
        : (очистить очередь команд и перезагрузить CS)
                DB
                        NFAh
                ŊΨ
                         (offset SetPMode)
                Ŋ₩
                         SYS PROT CS
SetPMode:
        : Подготовить границы сегнентов
                AX.SYS REAL SEG
        mov
                SS AX
                DS.AX
        mov
                ES, AX
        mov
        ; Настроить сегнент FS на видеопанять
                AX.SYS VIDEO SEG
        mov
        mov
                FS.AX
        : Настроить сегиент GS на расширенную панять
        mov
                AX, SYS LINEAR SEG
                GS.AX
        mov
; Вернуться в реальный режим
        mov
                EAX,CR0
        and
                AL.11111110b : сбросить бит РЕ
                CRO.FAX
                              :защита отключена
        ; Безусловный дальний переход на метку SetRMode
        ; (очистить очередь команд и перезагрузить CS)
            DR OFAh
            DW (offset SetRMode)
Self Mod CS DW ?
SetRMode:
        ; Регистры стека и данных
        : настроить на сегмент кода
        mov
                SS, BX
        mov
                DS.BX
```

: Обнулить ES

```
xor
              AX.AX
       mov
              ES. AX
       ; Возврат в реальный режим,
       : прерывания снова разрешены
       in
              AL.CMOS ADDR
       and
              AL.07Fh
       or
              AL.CH
              CMOS ADDR.AL
       out
       ponf
       ret
ENDP SetSegAddrModeForFSGS
* Разрешить работу с панятью выше 1 Мб *
PROC Enable A20 near
       call
              Wait8042BufferEmpty
       mov
              AL. 0D1h : команда управления линий A20
       out.
              64h. Al
       call'
              Wait8042BufferEuptv
       mov
              AL.ODFh : разрешить работу линии
       out
              60h.AL
       call
              Wait8042BufferEmpty
       ret
ENDP Enable A20
·***************
    ОЖИЛАНИЕ ОЧИСТКИ ВХОЛНОГО БУФЕРА ІВО42
:* При выходе из процедуры:
:* флаг ZF установлен - нормальное завершение.
:* флаг ZF сброшен - ошибка тайм-аута.
proc Wait8042BufferEmpty near
       push
              CX
              CX.0FFFFh
       mov
                       :задать число циклов
@@kb:
       in
              AL . 64h
                       ;получить статус
       test
              AL.10b
                       :буфер 18042 свободен?
       loopnz
             @@kh
                       :если нет. то цикл
       DOD
              CX
       : (если при выходе сброшен флаг ZF - ошибка)
       ret
endp Wait8042BufferEmpty
.*************
:* УСТАНОВИТЬ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ ПО *
    СРАБАТЫВАНИЮ ЗАШИТЫ ПАМЯТИ
·****************************
PROC SetProtectionInterrupt NEAR
       pusha
```

push

ES

Листинг 4.14 (продолжение)

```
mov
               AX. [CS:MainDataSeq]
               DS.AX
       mov
; Замаскировать прерывание IRQ5
       cli
       in
               AL.21h
               AL.100000b
       or
               21h.AL
       out
       sti
: Установить вектор прерывания
        ; Настроить ES на область векторов
               AX.0
               ES.AX
       mov
       ; Сохранить старый вектор
               AX. FES: 13*47
               [D]dProtInterruptDffset].AX
       mov
               AX.[ES:13*4+2]
       mOv
       mov
               [D]dProtInterruptSegment].AX
       : Установить новый вектор
       cli
       mov
               AX, offset MemoryProtectionInterrupt
               [ES:13*4],AX
       mov
       mov
               AX,CS
               FES: 13*4+21.AX
       mov
       sti
               ES
       DOD
       popa
       ret
ENDP SetProtectionInterrupt
·************
* ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЙ ВЕКТОР ЗАШИТЫ *
·*************
PROC RestoreOldProtectionInterrupt NEAR
       pusha
       push
               ES
        ; Настроить ES на область векторов
       mov
               AX.0
       mov
               ES.AX
        : Восстановить старый вектор
       cli
               AX,[01dProtInterruptDffset]
       mov
               [ES:13*4].AX
       mov
               AX, [0]dProtInterruptSegment]
       mov
       mov
               FES: 13*4+21.AX
       sti
               FS
       pop
```

```
popa
       ret
ENDP RestoreOldProtectionInterrupt
·****************************
    новый обработчик прерывания по
:* НАРУШЕНИЮ ГРАНИЦ СЕГМЕНТОВ ПАМЯТИ *
PROC MemoryProtectionInterrupt NEAR
       mov
               AX.[CS:MainDataSeg]
       mov
               DS.AX
; Установить текстовый режим и очистить экран
               AX.3
       mov
       int
               10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
               [ScreenString],25
               [ScreenColumn].0
       mov
       call.
               SetCursorPosition
; Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowColorText 2.ProtErr
: Ожидать нажатия клавиши
       call
               GetChar
; Восстановить старый обработчик прерывания
       call.
               RestoreOldProtectionInterrupt
; Выход в DOS
       mov
               AH, 4Ch
       int
               21h
```

ENDP MemoryProtectionInterrupt

После выполнения процедуры GInitialization к видеопамяти можно обращаться через сегментный регистр FS, а к дополнительной оперативной памяти — через GS. В случае нарушения установленных границ сегментов происходит прерывание общей защиты памяти, и процедура мемогуРгоtectionInterrupt выдает сообщение об ошибке, а затем осуществляет аварийное завершение работы программы с немелленным выходом в DOS.

ВНИМАНИЕ

FNDS

Система защиты памяти и параллельный порт LPT2 настроены на один и тот же вектор, поэтому сигнал от LPT2 обязательно нужно маскировать при установке обработчика сигнала защиты памяти.

Листинг 4.15 является видоизмененным для сегментной адресации вариантом листинга 4.3. Он включает две подпрограммы: процедуру вывода символа PutGraChar и процедуру очистки экрана GClear-Screen для 256-цветных режимов с линейным видеобуфером.

Листинг 4.15. Процедуры вывода символа и очистки экрана для 256-цветных режимов с линейной адресацией видеобуфера

; Цвет текста в графическом режиме по умолчанию

DB WHITE : белый

```
DATASEG
```

DefaultColor

.jc

@@M2

```
; Цвет фона в графическом режиме по уиолчанию
DefaultBackground DB BLACK ; черный
ENDS
CODESEG
;* ВЫВОД СИМВОЛА 8x16 НА ЭКРАН В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
              (для 256-цветных режимов)
;* Все параметры передаются через регистры:
:* AL - ASCII-код синвола:
;* DH - номер текстовой строки экрана;
;* DL - номер текстовой колонки экрана;
:* Используются цвет символов и цвет фона.
:* заданные по умолчанию.
**************
PROC PutGraChar NEAR
              DS
       push
       nushad
              CX.[CS:MainDataSeg]
       mov
              DS.CX
       mov
       cld
       : Смещение сиивола от начала шрифта
       mov
              SI.offset Font8x16
       xor
              AH.AH
       sh1
              AX.4
       add
              SI.AX
       ; Вычислить левый верхний угол синвола
       xor
              EBX.EBX
       mov
              BL.DH
       shl
              ЕВХ.14 :умножить ноиер строки на 16*1024
       xor
              DH.DH
       shl
              DX.3
                     :унножить номер столбца на В
              BX.DX
       or
       mov
              EDI.EBX
       mov
              BL.[DefaultColor]
       mov.
              DL, [DefaultBackground]
       mov
              АН,16 ; счетчик строк маски буквы
       lodsb
       mov
              СХ.В ; счетчик точек в строке наски
@@M1:
       rol
              AL.1
```

```
mov
               FS:EDI1.DL
        jmp
               QQM3
@@M2 ·
        mov
               [FS:EDI],BL
@@M3 ·
               FDT
        inc
        100n
               @@M1
        add
               EDI, Logical StringLength-B
        dec
        inz
               aamn
:Завершение процедуры
@@EndPutGraChar:
        popad
               DS
        DOD
        inc
               DI
        ret
ENDP PutGraChar
.*************
:* ОЧИСТКА ЭКРАНА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ *
     (процедура параметров не имеет)
.*************
PROC GClearScreen NEAR
        pushad
; Унножить высоту экрана ScreenHeigth на логическую
: ширину строки (1024 пиксела)
       mov
               ECX.ScreenHeigth
        sh1
               ECX.10
               EDI.0
       mov
: Заполнить видеопанять нуляни
               AL.O
                        ;черный цвет
@@NextPixels:
               [FS:EDI],AL
       mov
               EDI
        inc
               FCX
        dec
               @@NextPixels
        .inz
        popad
       ret
ENDP GClearScreen
ENDS
```

В листинге 4.16 приведено описание констант, глобальных переменных и макрокоманд, используемых в листингах 4.18—4.22. Макрокоманды в данном случае делают текст значительно компактнее и практически не маскируют особенности работы программы. Макрос DrawMImage осуществляет подготовку параметров и вызов функции рисования движущегося изображения DrawMovingImage, макрос DeleteMImage — подготовку параметров и вызов функции стирания движущегося изображения DeleteImage, а макрос DrawSImage — подготовку параметров и вызов функции рисования статического изображения DrawStaticImage.

Объем данных в приведенном примере невелик, и потому все массивы разменены в основной области памяти DOS. В программах с большим размером структур данных можно свободно использовать для хранения переменных и массивов расширенную память, однако следует учитывать, что вся ответственность за распределение расширенной памяти при этом возлагается на программиста. Обычно количество простых переменных не превышает нескольких тысяч, и для их хранения лучше все-таки применять обычную память, автоматически распределяемую программой-компилятором. В расширенной памяти удобно хранить большие объекты (например, статический фон для экранного изображения) и группы объектов с повторяющейся структурой (например, маски различных фаз движения в программах с двумерной анимацией). При необходимости также можно из специальных файлов загружать прямо в расширенную память крупные текстовые сообщения (используемые обычно в режиме подсказки).

Листинг 4.16. Описание констант, глобальных переменных и макрокоманд

```
: КОНСТАНТЫ
```

; Режим с разрешением 640х480, 256 цветов

GraphicsMode equ 4101h

; Логическая ширина строки в пикселах

LogicalStringLength equ 1024

; Ширина экрана в пикселах

ScreenLength equ 640

; Высота экрана, строк ScreenHeigth equ 480

; Количество "облаков" на небе (облака накладываются

; друг на друга)

MaxCloudNum equ 10

; Число кадров взлета (разгона) ракеты

MaxRktStartFrame equ 56

; Число кадров взрыва MaxExplFrameNumber equ 10

; Число осколков при взрыве

SplinterMaxNumber equ 40

; Радиус "разлета осколков" при взрыве

ExpR equ 32

; Квадрат расстояния "подрыва" (от центра ракеты

; до цента цели)

TargetDistanceSQ equ 576 ;(расстояние подрыва 24)

; Максимально допустимое количество

; пропущенных самолетов MaxSavedPlanes egu 3

; Максинальное число эпизодов игры

```
MaxEnNumber equ 100

    макросы

: Вызов функции рисования движущегося объекта
MACRO DrawMImage Ob.iS.Ob.iC.Ob.iL.Ob.iH.Ob.i.Ob.iA.Ob.iF
         : Передать параметры подпрограмме рисования
        mov
                 AL [Ob iF]
                 [ImageF1.AL
        m∩v
        mov
                 EAX. FOb iS1
                 [ImageS1.EAX
        mov
        mov
                 EAX. FOb.iC1
        mov
                 [ImageC1.EAX
                 [dword ptr ImageL1.0biL
        mov
                 Edword otr ImageH1.0biH
        mov
                 [ImageMaskOffset], offset Obi
        mov
        : Написовать объект
        call
                 DrawMovingImage
         ; Запомнить адрес изображения в видеопамяти
        mov
                EAX, [ImageA]
        mov
                 FOb.jA1.EAX
ENDM
: Вызов функции восстановления фона
: (стирание изображения объекта)
MACRO DeleteMImage ObjA, ObjL, ObjH, ObjF
        mov
                EAX. [Ob.;A]
        mov
                 [ImageA1.EAX
        mov
                 [dword ptr ImageL].ObjL
        mov
                 [dword ptr ImageH].Ob.iH
        mov
                AL. [Ob.iF]
                 [ImageF].AL
        mov
        call
                DeleteImage
ENDM
: Вызов функции рисования неподвижного объекта
MACRO DrawSImage ObjS.ObjC.ObjL.ObjH.Obj
        : Передать параметры подпрограмме рисования
        mov
                 EAX.[ObjS]
                [ImageS1.EAX
        mov
                EAX, [ObjC]
        mov
                [ImageC1.EAX
        mov
        mov
                [dword ptr ImageL],ObjL
                [dword ptr ImageH].Ob.iH
        mov
        mov
                [ImageMaskOffset], offset Obj
        : Нарисовать объект
                DrawStaticImage
        call
ENDM
```

DATASEG

; ОСНОВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ ИГРЫ

[:] Счетчик игровых эпизодов

ExpC

DD ? :колонка

Листинг 4.16 (продолжение)

```
EpisodeNumber DW ?
: Счетчик игрового времени (число видеокадров
: от начала игрового эпизода)
GameTimeCounter DW ?
: Флаг изненения состояния игры
GameStateGhange DB ?
: Состояние самолета (0 - ожидание, 1 - полет.
: 2 - взрыв)
P1nState
             DR ?
: Состояние ракеты (0 - ожидание запуска, 1 - запуск,
; 2 - полет, 3 - взрыв, 4 - разлет осколков,
: 5 - ракеты нет на экране)
RktState
             DB ?
: Счетчик самолетов
PlnCounter
             DW ?
: Счетчик сбитых самолетов
DestroedPins DW ?
: Счетчик пропущенных санолетов
EscP1ns
          DW ?
: Счетчик потраченных ракет
RktCounter DW ?
* NHOOPMALING OF OTOFPAKAFMUX OFFEKTAX
: Позиция наски санолета на экране
PinS
       DD ? :строка
       DD ? :колонка
PInC
PlnA
       DD ? :текущий линейный адрес
PlnF1 DB ? ;флаг наличия объекта в текущей странице
; Признак попадания ракеты
HitFlag DW ?
: Скорость движения самолета
PlaneSpeed DD ?
; Направление движения санолета
PlaneDirection DB ?
: Задержка пуска самолета
PlaneDeltaT DW ?
; Позиция маски ракеты на экране
RktS DD ? ; строка
RktC
       DD ? :колонка
       DD ? ;текущий линейный адрес
RktA
RktF1 DB ? ; флаг наличия объекта в текущей странице
RktStartFrameNumber DW ? :номер кадра старта ракеты
: Позиция наски планени на экране
F1mS
       DD ? ;строка
F1mA
       DD ? : текущий линейный адрес
F1mF1 DB ? :флаг наличия объекта в текущей странице
; Параметры взрыва
ExpS
       DD ? : строка
```

```
FxnA
       DD ? :текущий линейный адрес
ExpF1 DB ? ; флаг наличия объекта в текущей странице
ExpFrameNumber DW ? :номер кадра взрыва
: Параметры дерева
       DD ? : строка
TreeS
         DD ? :колонка
TreeC
: Параметры облака
CloudS DD ? : Строка
CloudC
         DD ? :колонка
: Позиция пусковой установки на экране
         DD ? : строка
PRC
         DD ? :колонка
: ТЕКСТОВЫЕ СООБШЕНИЯ
EndTxt DB 0.32. "PE3YNbTATW WFPW".0
       DB 12.0. "Сыграно эпизодов: ".0
       DB 14.0. "Выпушено ракет: ".0
       DB 16.0. "Сбито самолетов: ".0
       DB 18.0, "Пропущено самолетов: ".0
       DB 29.29. "Нажните любию клавишу".0
: ДИНАМИЧЕСКИЕ МАСКИ
PlnMask DB 1024 DUP(?)
                         :текушая маска самолета
ExpMask DB 4096 DUP(?)
                         ; динамическая маска взрыва
FNDS
```

Листинг 4.17 включает в себя маски статических (дерево, облако, пусковая установка) и динамических (самолет, ракета, пламя из сопла ракеты) объектов, а также массивы координат статических объектов и массивы случайных параметров для динамических объектов. К сожалению, в процессе окончательного оформления листингов при подготовке книги к печати приходится придерживаться жестких ограничении на длину строки программы. Каждая строка данных в масках широких объектов (самолета и облака) оказалась поделенной на две части, в результате чего была утрачена наглядность, однако все остальные объекты просматриваются достаточно четко.

Листинг 4.17. Набор масок объектов, массивов координат и случайных чисел для игры «Самолет и ракета»

```
DATASEG
; Маска самолета
Р1nML equ 32 : ширина маски самолета
Р1nMH equ 32 : высота маски самолета
Р1ane DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

Листинг 4.17 (продолжение)

DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.0.0.0.0 DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.8.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.8.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.8.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.8.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,8,7,7,7,7,8 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8.7.8.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.7.7 DB 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8.7.7.8.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.7 DB 7.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8.7.7.8.0.0.0.0.0.0.0.7.7.7.7 DB 7.7.8.0.0.8.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8.7.7.7.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 DB 8.8.8.8.8.7.7.7.8.8.8.0.0.0.0.0 DB 0.8.8.8.8.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 DB 7,7,7,7,8,8,8,8,8,7,7,8,8,8,0,0 DB 0.8.8.8.8.7.7.7.7.7.7.7.8.8.8.8 DB 8.8.8.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.8.8 DB 0,7,7,7,8,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7 DB 7.7.7.8.7.7.7.7.7.7.8.8.8.0.0 DB 8.7.7.B.8.8.8.8.8.8.8.8.8.7.7.7.7 DB 7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,0,0,0,0,0,0 DB 8.7.8.0,0,0,0,0,0,0,0,8,7,7,7,7 DB 7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DB 8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.7.7 DB 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,7,7,7,7,8 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 D8 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.8.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.7.8.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.7.8.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.7.8.0.0.0.0 DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.0.0.0.0 DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

```
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DB 0.0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

: Маска ракеты RktML egu 16 : ширина маски ракеты RktMH egu 32 ; высота маски ракеты Rkt DB 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7,15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0. 0. 0. 0, 0, 0, 7,15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0. 0. 0. 0. 0. 7.15.15.15. 7. 0. 0. 0. 0. 0. 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 7,15,15,15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 7,15,15,15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0. 0. 0. 0. 0. 2. 2. 2. 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0, 0, 0, 0, 0, 6, 10, 2, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0 DB DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DR 0. 0. 0. 0. 2. 2. 6. 2. 2. 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0 DB 0, 0, 0, 2, 2, 2, 10, 2, 14, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0 0, 0, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 14, 2, 2, 0, 0, 0 DB 0, 2, 6, 14, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 10, 6, 2, 0, 0 DB DR 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0 0. 0. 0. 0. 0. 2. 6. 2.14. 2. 0. 0. 0. 0. 0. DB DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 10, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DR 0, 0, 0, 0, 0, 2.14, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 2, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 2, 10, 14, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 2, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0 nR. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 14, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0 DB DB 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 2, 14, 2, 0, 0, 0, 0, 0 0. 0. 0. 0. 0. 2.10. 6.10. 2. 0. 0. 0. 0. 0. DB DB 0. 0. 0. 0. 0. 2.14, 2. 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0. 0 DB 0, 0, 0, 0, 2, 2,10, 2, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0. 0. 0. 2. 6. 2. 2. 2.14. 2.14. 2. 0. 0. 0. 0 DB 0, 0, 2, 14, 2, 2, 6, 2, 10, 2, 6, 2, 2, 0, 0, 0

; Маска пламени из сопла ракеты

F1mML equ 16 ; ширина наски планени F1mMH eau 16 : высота маски пламени

Листинг 4.17 (продолжение)

```
F1m DB
       0, 0, 0, 0, 0, 12, 15, 15, 15, 12, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0,12,15,15,15,12, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 12, 14, 15, 14, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0,12,14,14,14,12, 0, 0, 0, 0, 0,
   DB
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 12, 14, 14, 14, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
       0, 0, 0, 0, 0.12,14,14,14,12, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 4.12.14.12, 4, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 4,12,14,12, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 4.12.14.12. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0
   DB
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 4,12,14,12, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
       0. 0. 0. 0. 0. 4.12. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 4,12, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 4,12, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
   DB
   DB
       0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
```

```
: Маска дерева
TreeML equ 16
              : ширина маски дерева
TreeMH equ 32
              ; высота маски дерева
Tree DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0,10,10,10, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0.10,10,10,10,10, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
    DB
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    DB 0, 0, 0, 0, 0, 0.10.10.10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0,10,10,10,10,10,10,10, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0,10,10,10,10,10, 0, 0, 0, 0, 0
    DB 0, 0, 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
    DB
    DB
       0, 0, 0, 0, 0,10,10,10,10,10, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0.10.10,10,10,10,10,10,10,0, 0, 0, 0
       DB
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
       0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
       0, 0, 0, 0,10,10,10,10,10,10,0, 0, 0, 0, 0
       0. 0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.0.0.0.0
    DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
```

DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

```
0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
    DB 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
    DB 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6. 6. 6. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
: Маска пусковой установки
PRML equ 16 : ширина наски пусковой установки
PRMH equ 32 ; высота наски пусковой установки
Platf DB 16.16.16.16.16.16.16.22.16.16.16.16.16.16.16.0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.16.16. 2. 2. 2.16.22.16. 2. 2. 2.16.16.16. 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.16.16, 2, 2, 2.16.22.16, 2, 2, 2.16.16.16, 0
        7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
        7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.16.16. 2. 2. 2.16.22.16. 2. 2. 2.16.16.16. 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.15.16. 2. 2. 2.16.22.16. 2. 2. 2.16.16.16. 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16.16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16.16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.16.16. 2, 2, 2, 16.22.16, 2, 2, 2, 16.16.16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16.16.16. 2. 2. 2.16.22.16. 2. 2. 2.16.16.16. 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
        7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     DB 7, 7, 7, 2, 2, 2, 16, 22, 16, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 0
     DB 16,16,16, 2, 2, 2,16,22,16, 2, 2, 2,16,16,16, 0
     : Маска облака
CloML equ 32 : ширина наски самолета
Стомн еси 16 : высота наски санолета
Cloud DB 0, 0, 0, 0, 0, 0,2B, 0, 0, 0, 0, 0,31, 0,31,30
     DB 31,31, 0, 0, 0,25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
     DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0,30,30, 0
     DB 30,30,30,30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
     DB 0. 0. 0.27.32. 0. 0.29.30, 0.28.29.30.29, 0.29
     DB 0,29,27, 0,30, 0,27, 0, 0, 0,25, 0, 0, 0, 0, 0
     DB 0,24, 0, 0, 0, 0,30, 0,29, 0,31, 0,27,31,29,30
```

Листинг 4.17 (продолжение)

```
DB 31.26, 0.29, 0.28, 0.31, 0.30, 0, 0.29.24, 0, 0
      DB 0, 0,30, 0,27, 0,31,30, 0,29,30,27, 0,29, 0,28
      DB 0.31.27.29.28.30.29.27.26.29. 0.28. 0. 0. 0. 0
      DB 0,23, 0,30, 0,26,31,28,29,27,29, 0,28, 0,29,30
      DB 29.29. 0.27.29. 0.25.29.28.28.26.27.29. 0.25. 0
      DB 0, 0, 0,24,2B,29, 0,24,27, 0,26,29,25,24,27, 0
      DB 29,23,30, 0,26,27,24, 0,28, 0,25,30, 0,24, 0, 0
      DB 0.25.29.24, 0.30.26.24.28.27.25, 0.26, 0.26.24
      DB 28,24,25,27,28, 0,25,23,26,27,23,27,24, 0,25,22
      DB 24,23, 0,25,22,27,24, 0,25,23,22,28,24,26,30,23
      DB 25, 0,24,22, 0,25,23,22, 0,25,25, 0,26,24,27, 0
     DB 25, 0,31,23,26, 0,29,24,23, 0,26,24,27,26,23, 0
      DB 22.25.26. 0.29.26.24. 0.26. 0.24.26. 0.25. 0. 0
      DB 0,25,20, 0,23,25,22,25, 0,23, 0,30, 0,24,25,27
     DB 24, 0,27,19,28,26, 0,20,24,22,21,25,23,25,22, 0
      DB 22, 0,23,24,20, 0,24,23,20,21,22,24,25,23, 0,24
     DB 21,22,19, 0,24,23,24,22,25, 0,21, 0,23,20, 0, 0
      DB 0,19,20,24, 0,20,23, 0,18,19,17, 0,21,20,19,20
      DB 18,21,22,20,23, 0,20,23,22,20,23,22,18, 0, 0,19
     DB 0, 0.18, 0.20, 0.17, 21, 20, 0.19, 17, 16, 19, 0.18
      DB 0.24.18.19. 0.17.20.22.18.17. 0.20. 0.23. 0. 0
     DB 0, 0, 0, 0,20,23, 0,24,20,18,21,23, 0,20,19, 0
     DB 22,21, 0,22,18,19,24, 0,20, 0,19,22,20, 0, 0, 0
      DB 0, 0, 0,18, 0,17,20,19,20,19,21, 0,20,17,19,21
     DB 20,18,17,20,20,19,20,17,20, 0,19,22, 0, 0, 0, 0
     DB 0.22, 0, 0.19, 0, 0.16,17, 0.21,23,25, 0.19, 0
     DB 0,16, 0,17,18, 0, 0, 0,20, 0,19, 0, 0,18, 0, 0
; Массив координат облаков: первое значение в паре -
: номер строки (Y), второе - номер колонки (X)
CloudPos DD 100,200, 200,300, 200,310, 200,320, 160,500
        DD 160,515, 165,505, 300,110, 295,105, 293,115
; Массив пар приращений координат для ракеты и пламени
: из ее сопла: первый элемент пары - приращение
```

, из се согла. первым загорой - смещение маски ; пламени относительно начала маски ракеты ; (измемяется от 16 до 32). RktStartStep DD 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 DD 0.20, 0.21, 0.22, 0.23 DD 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 DD 1.28, 1.29, 2.30, 2.31 DD 3.32, 3.32, 4.32, 4.32 DD 5.32, 5.32, 6.32, 6.32, 6.32 DD 7.32, 7.32, 8.32, 8.32 DD 9.32, 10.32, 11.32, 12.32 DD 13.32, 14.32, 15.32, 16.32 DD 17.32, 18.32, 19.32, 20.32

DD 21,32, 22,32, 23,32, 24,32

```
DD 26.32, 2B.32, 30.32, 32.32
             DD 34,32, 36,32, 3B,32, 40,32
             DD 42.32, 44.32, 46.32, 48.32
: Массив жагов (смешений) осколков из
: 2*SplinterMaxNumber элементов: первый элемент
: пары - шаг по У, второй - шаг по Х
SplStep DB 0.1, 1.0, 0.-1, -1.0, 1.1, 1.-1, -1.1, -1.-1
        DB 0.2, 2.0, 0.-2, -2.0, 2.2, 2.-2, -2.2, -2.-2
        DB 1.2. 1.-2. -1.2. -1.-2. 2.1. 2.-1. -2.1.-2.-1
        DB 1.3. 1.-3. -1.3. -1.-3. 3.1. 3.-1. -3.1.-3.-1
        DB 2.3, 2.-3, -2.3, -2.-3, 3.2, 3.-2, -3.2,-3,-2
: Массив цветов осколков
EXPCOTORS DB WHITE, WHITE, YELLOW, YELLOW, LIGHTRED
         DB LIGHTRED, RED, RED, DARKGREY, DARKGREY
: МАССИВЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ
: Массив смещений санолета по высоте
DeltaS DD 182.3.52.230.162.6.142.227.122.189
      DD 72.91.128.214.209.76.45.169.31.3
      DD 125, 153, 139, 168, 27, 220, 66, 176, 174, 233
      DD 205.B3.137.66.1B4.51.134.192.B1.24
      DD 71.185.173.164.69.B.90.233.16.153
      DD 25.69.170.233.79.73.110.15.147.21
      DD 225.81.13.145.161.125.166.167.B0.220
      DD 105.228.129.1B1.162.11B.127.207.30.16
      DD 144.B4.9.125.146.135.B0.1.90.229
      DD 189,235,97,47,193,107,162,30,234,82
: Массив начальных задержек запуска санолета
DeltaT DW 148.B3.65.149.54.1B.131.2.55.166
      DW B7.97.12B.51.117.1BB.96.163.61.177
      DW 115,197,7B,177,56,73,152,144,99,4B
      DW 5.35.163.97.96.117.79.70.55.192
      DW 143.11.42.160.141.135.192.B3.9B.63
      DW 4.1B3.41.1B9.63.118.9.2.146.1B1
      DW 26,31,91,174,5B,23,94,1B2,6B,34
      DW 199.14.189.44.63.131.135.172.150.2B
      DW 76,102,25,94,76,191,127,104,134,B2
      DW B2.1B9.136.88.121.1B.139.162.B2.43

    Массив направлений полета (0 - слева направо.

: 1 - справа налево)
DB 0.0.1.1.0.1.1.0.1.0.1.1.0.0.0.1.1.1.0.0
         DB 0.0.0.1.0.1.0.1.1.1.0.1.1.0.1.0.0.1.1.0
         DB 1.1.1.0.1.1.0.1.0.0.1.0.1.1.1.1.0.0.1.0
         DB 1.1.1.1.1.0.0.1.1.1.1.0.0.1.1.1.0.0.0.1
: Массив скоростей полета санолета
PlnSpeed DD 2.1,2,1,1,1,2,1,2,1,2,2,1,2,2,2,2,2,1,2
```

DD 2.1.1.2.2.1.2.2.2.1.1.2.1.2.1.2.2.2.2.1

Листинг 4.17 (продолжение)

```
DD 2,1,1,2,1,2,1,1,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,2,2
DD 1.2.2.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.2.1.1.2.2.2
DD 2.1.1.1.1.1.2.1.2 2.2.1.2.2.1.1.2.1.2
```

FNDS

ПРИМЕЧАНИЕ

При создании масок я не использовал никаких специальных редакторов. а непосредственно набирал числовые коды цветов из стандартной палитры VGA. Первые 16 кодов стандартной палитры соответствуют кодам 16-цветных режимов (см. листинг 1.5), а следующие 16 кодов — оттенкам серого цвета (от черного до белого). Используя анимационные пакеты или самодельные редакторы изображений, можно создавать гораздо более красивые маски, если задействовать все 256 доступных оттенков и перепрограммировать регистры ЦАП при помощи функции 10h прерывания Int 10h (полфункция 12h).

Листинг 4.18 содержит группу подпрограмм, специфических для одностраничного режима (для режима с переключением страниц в них нужно вносить дополнения). Процедура DrawMovingImage обеспечивает вывод динамических (движущихся) изображений в видеопамять, a DeleteImage — их стирание путем восстановления фона, Для рисования статических объектов фона используется подпрограмма DrawStaticImage. Процедура ShowBackground полностью колирует фон в видеопамять в начале каждого нового эпизода. Процедура Show-EscapedPlanes служит для вывода в левый верхний угол экрана количества пропущенных самолетов.

Листинг 4.18. Набор подпрограмм для вывода фона и динамических объектов в одностраничном режиме

```
: Номер начальной строки видеостраницы
VPageOStartString equ 0
; Начальный адрес видеостраницы
                egu 0
```

DATASEG

VPage0Address

: ПАРАМЕТРЫ ПОДПРОГРАММЫ РИСОВАНИЯ СПРАЙТА

: Указатель на наску объекта ImageMaskOffset DW ?

; Разнеры наски изображения ImageL DD ? :ширина иаски ImageH DD ? ;высота наски

; Позиция наски изображения на экране

ImageS DD ? : строка ImageC DD ? ;колонка ImageA DD ? : линейный адрес

```
ImageF DB ? :флаг присутствия объекта на экране ENDS
```

```
CODESEG
:* ПЕРЕПИСАТЬ ФОН ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ В ВИДЕОПАМЯТЬ *
            (процедура параметров не имеет)
         PROC ShowBackground near
       pushad
       r]d
       mov
              FDI.0
       ; Загрузить в счетчик размер области фона
              ECX.LogicalStringLength*ScreenHeigth
       : Скопировать фон
aan -
       mov
              AL,[GS:EDI]
              [FS:EDI].AL
       mov
       inc
       dec
              FCX
       inz
              @@N
       popad
       ret.
ENDP ShowBackground
·**<del>***************</del>
          НАРИСОВАТЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
; * Для передачи параметров используются глобальные *
:* переменные ImageMaskDffset, ImageL, ImageH.
;* ImageS, ImageC, ImageA, ImageF.
PROC DrawMovingImage near
       pushad
              [ImageF].0
       CMD
              @End
       je
       c1d
; Вычислить адрес начальной точки для вывода наски
       ; Унножить длину строки на номер строки (Y)
       mov
              EAX, LogicalStringLength
       mov
              EDX.[ImageS]
              EDX
       mul
       ; Прибавить номер колонки (X)
       add
              EAX.[ImageC]
              ГІтадеА], ЕАХ : запомнить смещение
      mov
              EDI.EAX :результат - в индексный регистр
       : Записать адрес наски в индексный регистр
       mov
              SI,[ImageMaskDffset]
: Вывести изображение
      mov
              DX.[word ptr ImageH] : высота маски
@@MO:
       ; Вывести очередную строку маски
       mov
              CX,[word ptr ImageL] ;ширина маски
```

Листинг 4.18 (продолжение)

```
@@M1:
        : Проверить точку наски
        1ndsh
        and
               AL AL
                            :код цвета равен нулю?
               аам2
        iz
                            :пропустить точку
               ГFS:EDI1.AL :вывести точку
        mov.
@@M2:
        : Перейти к следующей точке
        inc
               FDI
        1000
               aam1
        : Перейти на следующую строку
        add
               EDI.LogicalStringLength
        sub
               EDI.[ImageL]
        dec
               DΧ
        inz
               (aamo
@End:
       popad
        ret.
ENDP DrawMovingImage
.***<del>******************</del>
;*
              НАРИСОВАТЬ ЭЛЕМЕНТ ФОНА
* Для передачи паранетров используются глобальные *
:* переменные ImageMaskOffset. ImageL. ImageH.
:* ImageS, ImageC.
PROC DrawStaticImage near
       oushad
        c1d
: Загрузить начальное смещение
       mov
               EDI. VPage0Address
: Вычислить адрес начальной точки для вывода маски
        : Унножить длину строки на номер строки (Y)
       mov
               EAX, LogicalStringLength
               EDX. [ImageS7
       mov
       nu1
               FDX
        Прибавить номер колонки (X)
               EAX, [ImageC]
        : Прибавить результат к начальному смещению
        add
               EDI.EAX
        : Записать адрес маски в индексный регистр
               SI.[ImageMaskDffset]
: Вывести изображение
               DX.[word ptr ImageH] : высота маски
@@M0:
        ; Вывести очередную строку наски
               CX,[word ptr ImageL] ;ширина наски
       mov
@@M1:
        : Проверить точку наски
       1odsb
        and
               AL.AL
                            ;код цвета равен нулю?
        jΖ
               @@M2
                            :пропустить точку
       mov
               [GS:EDI],AL
                            :вывести точку
@@M2:
        ; Перейти к следующей точке
```

```
inc
              FDT
       100p
              aam1
       ; Перейти на следующую строку
       add
              EDI.LogicalStringLength
       sub
              EDI, [ImageL]
       dec
              DX
              @@MO
       inz
       popad
       ret
ENDP DrawStaticImage
СТЕРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ВОССТАНОВИТЬ ФОН)
:* Для передачи параметров используются глобальные
;* переменные ImageL, ImageH, ImageA, ImageF.
PROC DeleteImage near
       pushad
       CMD
              [ImageF],0
              @End
       .ie
: Записать в индексные регистры адрес изображения
       mov
              EDI. [ImageA]
: Вывести исходное изображение
              DX,[word ptr ImageH] ;высота маски
       mov
@@MO:
              CX.[word ptr ImageL] :ширина наски
       mov
@@M1:
       mov
              AL. FGS: EDI 7
              [FS:EDI].AL
       mov
       inc
              EDI
       1000
              @@M1
       add
              EDI, Logical StringLength
       sub
              EDI, [ImageL]
       dec
              DX
       inz
              (MADD)
@@Fnd:
       popad
       ret
ENDP DeleteImage
·***********************************
:* ОТОБРАЗИТЬ ЧИСЛО ПРОПУЩЕННЫХ САМОЛЕТОВ *
       (в левом верхнем углу экрана)
·**************
PROC ShowEscapedPlanes NEAR
       pushad
              SI.offset Font8x16
       mov
       mov
              AX, [EscPlns]
       add
              AX. '0'
       sh1
              AX.4
       add
              SI,AX
              EDI.4*LogicalStringLength+8
: Определить цвет цифры
```

Листинг 4.18 (продолжение)

```
BL, LIGHTGREEN
        mov
                 [EscPlns],0
        cmp
        jе
                 @@Bkar
        mov
                 BL. YELLOW
        CMD
                 [EscPlns].1
        je.
                 @@Bkar
        mov
                 BL.LIGHTRED
                 DL.BLUE
@@Bkar: mov
: Вывести цифру
        mov
                 АН.16 : счетчик строк маски буквы
@@M0:
        1odsb
        mov
                 СХ.8 : счетчик точек в строке наски
@@M1:
        ro1
                 AL.1
        .ic
                 aam2
        mov
                 [FS:EDI].DL
                 [FS:EDI+LogicalStringLength],DL
        mov
        inc
                 FDT
                 FS:EDI1.DL
        mov
                 [FS:EDI+LogicalStringLength].DL
        mov
                 @@M3
        jmp
                 FFS:EDI7.BL
@@M2:
        mov
                 FFS:EDI+LogicalStringLength1.BL
        mov
        inc
                 EDI
        mov
                 [FS:EDI],BL
        mov
                 FFS:EDI+LogicalStringLengthl.BL
@@M3:
        inc
                 FDI
        loop
                 @@M1
        add
                 EDI, 2*Logical StringLength-16
        dec
                 AΗ
        jnz
                 aama
```

popad ret ENDP ShowEscapedPlanes

В листинге 4.19 собраны универсальные подпрограммы, которые могут использоваться как в одностраничном режиме, так и в режиме переключения страниц:

- процедура InitEpisode инициализирует переменные состояния динамических объектов в начале каждого эпизода — это просто линейный участок кода, вырезанный из основного модуля и оформленный в виде подпрограммы для большей наглядности;
- процедуры GShowDecByte, GShowDecWord и GShowDecDWord служат для вывода на экран в графическом режиме байта, слова и двойного слова данных в десятичном коде;

- подпрограмма ShowGameResults после завершения игры выводит на экран ее результаты, используя процедуры вывода десятичных чисел;
- процедуры CopyPlaneMask и MirrorPlaneMask предназначены для создания копии маски самолета, но CopyPlaneMask просто дублирует маску, а MirrorPlaneMask отражает ее слева направо (в начале каждого эпизода вызывается только одна из этих процедур — в зависимости от направления движения самолета; полученная таким образом копия маски используется в дальнейшем при выводе изображения самолета в видеопамять);
- процедура DrawMainBackground создает в дополнительной памяти компьютера фон изображения: верхняя область (небо) закрашивается в синий цвет, нижняя (земля) — в черный и зеленый (в клеточку); после этого поверх земли рисуются деревья в четыре ряда и пусковая установка в центре, а на небо наносятся облака (путем многократного наложения одной и той же маски);
- подпрограмма ExpMaskClear предназначена для очистки (обнуления) маски взрыва, а процедура ExplosionFrame для генерации очередных кадров изображения взрыва (маска взрыва генерируется динамически путем наложения друг на друга цветных точек осколков, разлетающихся в разные стороны с разными скоростями).

Листинг 4.19. Универсальные подпрограммы, пригодные для одностраничного и многостраничного режимов

```
CODESEG
             **************
      ВЫВОД БАЙТА НА ЭКРАН В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
:* Подпрогранна выводит содержиное регистра AL
: * в десятичном коде в указанную позицию экрана.
* Координаты позиции передаются через глобальные *
:* переменные ScreenString и ScreenColumn.
PROC GShowDecByte NEAR
             EAX
       oush
             EAX. OFFh
       and
            GShowDecDWord
       call
             FAX
       DOD
       ret.
ENDP GShowDecByte
         ВЫВОД 16-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
                В ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ
```

Листинг 4.19 (продолжение)

```
;* Параметры:
:* АХ - число, которое будет выведено на экран.
* Нонер строки передается через глобальную
;* перененную ScreenString, номер столбца - через
:* переменную ScreenColumn, цвет текста определяется *
* глобальной перененной TextColorAndBackground.
PROC GShowDecWord NEAR
       oush
              FΔX
       and
              EAX. OFFFFh
       call
              GShowDecDWord
       non
              FΔX
       ret
ENDP GShowDecWord
ВЫВОД 32-РАЗРЯДНОГО СЛОВА НА ЭКРАН
                 в десятичном коде
:* Параметры:
: * ЕАХ - число, которое будет выведено на экран.
;* Номер строки передается через глобальную
;* переменную ScreenString, номер столбца - через
:* nepementywo ScreenColumn, цвет текста определяется *
;* глобальной переменной TextColorAndBackground.
PROC GShowDecDWord NEAR
       pushad
              DS
       push
; Настроить регистр DS на глобальный сегмент данных
              SI. [CS: MainDataSeq]
       mov
       mov
              DS.SI
 Перевести число в десятичный код
              [Data Int32].EAX
       mov
       ca11
              Int32 to String
              DH. [byte ptr ScreenString]
       mov
              DL.[byte ptr ScreenColumn]
       mov
; Вывести число на экран
       mov
              CX.10
       mov
              SI.offset Data String
@@NextChar:
       1 odsb
                       :загрузить цифру в AL
       and
              AL.AL
                       :проверка на 0 (конец строки)
              @EndOfString
       jΖ
       call
              PutGraChar
              @@NextChar
       1000
@EndDfString:
       pop
              DS
       popad
       ret
```

ENDP GShowDecDWord

```
УСТАНОВИТЬ НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭПИЗОДА
;* (вспомогательная процедура, регистры не сохраняет)
PROC InitEpisode near
; Перерисовать фон
       call.
               ShowBackground
: Сбросить начальные адреса изображений объектов
              ΓΡ1nA1.0
       mov
       mov
              FRKtA1.0
               [F1mA].0
       mov
       mov
              [ExpA].0
; Сбросить признаки наличия объектов
               [P]nF1].0
       mov
       mov
               FRktF17.0
               [F]mF1].0
       mov
               [ExpF1],0
       mov
: Сбросить счетчик времени
       mov
               [GameTimeCounter],0
: Сбросить признак попадания ракеты в самолет
              [HitFlag].0
       mov
: Установить начальное состояние самолета
       mov
              [PlnState].0
       : Прибавить случайное снешение по высоте
              BX, [EpisodeNumber]
       mov
       sh1
              BX.2
       add
              BX.offset DeltaS
       mov
              EAX. FBX 7
       add
              EAX.B0
       mov
              [P1nS], EAX
       ; Запомнить направление движения самолета
              BX.[EpisodeNumber]
       mov
       add
              BX.offset Direction
       mov
              AL. [BX]
              [PlaneDirection].AL
       mov
       : Вычислить скорость санолета
       mov
              BX.[EpisodeNumber]
       sh1
              BX.2
       add
              BX.offset PlnSpeed
       mov
              EAX. [BX]
              [PlaneSpeed], EAX
       mov
       ; Задержка пуска санолета
       MOV
              BX.[EpisodeNumber]
       sh1
              BX.2
       add
              BX.offset DeltaT
              AX. FBX1
       mov
              [PlaneDeltaT].AX
       mov
       : Скопировать наску санолета
```

Листинг 4.19 (продолжение)

```
call
                CopyP1aneMask
        : Снестить санолет за левую границу экрана
                [PlnCl.-PlnML
        : Направление движения?
        CMD
                [PlaneDirection].0
        .je
                @@dir0
        ; Снестить санолет за правую границу экрана
                [P]nC1.ScreenLength
       mov
        : "Отрицательная" скорость
        nea
                [PlaneSpeed]
        : Использовать отражению наску
                MirrorPlaneMask
        ca11
: Установить начальное состояние ракеты
@@dir(): mov
                [RktState].0 : состояние 0
        : Отобразить ракету на стартовой позиции
       mov
                [RktF11.1 : отобразить ракету
       mov
                EAX,[PRS] :координаты стартовой позиции
                [RktS].EAX
       mov
                EAX. [PRC]
       mov
                FRktC1.EAX
        mov
        ret
ENDP InitEpisode
·********
:* ВЫВСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ *
·********
PROC ShowGameResults near
       pushad
: Пчистить экрана
        call
                GC1earScreen
: Отобразить результаты
       MΟV
                SI.offset EndTxt
                [DefaultColor].LIGHTCYAN
       mov
        call
                GShowString
                [DefaultColor].LIGHTGREEN
       mov
                GShowString
        ca11
        call
                GShowString
        call.
                GShowString
        call
                GShowString
        mov
                [DefaultColor], YELLOW
        call.
                GShowString
        mov
                [DefaultColor].WHITE
        mov
                [ScreenString].12
        mov
                [ScreenColumn].18
        mov
                AX.[EpisodeNumber]
                GShowDecWord
        call.
                [ScreenString].14
        MOV
                [ScreenColumn].16
        MΟV
```

AX. [RktCounter]

mov

```
GShowDecWord
        call
                [ScreenString], 16
        mov
                [ScreenColumn], 17
        mov
        mov
                AX. [DestroedPlns]
        call.
                GShowDecWord
        mov
                [ScreenString].18
        mov
                [ScreenColumn],21
        mov
                AX, [EscPlns]
                GShowDecWord
       call
: Ожидать нажатия любой клавиши
                GetChar
       call
        popad
        ret
ENDP ShowGaweResults
·**************
:* СОЗДАТЬ ОСНОВНОЙ ФОН *
.****************
PROC DrawMainBackground near
       pushad
: Загрузить начальное смещение (адрес видеостраницы)
                EDI. VPageOAddress
: Умножить высоту "неба" (высота экрана минус 64 строки)
; на логическую ширину строки (1024 пиксела)
                ECX.ScreenHeigth-64
        sh1
                FCX.10
: Покрасить небо в синий цвет
                AL.BLUE
       mov
@@NextPixel1:
                FGS:EDI1.AL
       mov
        inc
                EDI
       dec
                FCX
        inz
                @@NextPixell
: Покрасить зеилю в черный и зеленый цвета
                AL.BLACK
       mov
                AH. GREEN
       mov
: Высота "земли" 64 строки
        mov
               DX,64
@NextStr:
                CX,LogicalStringLength/2
        mov
@@NextPixe12:
                FGS:EDI7.AX
       mov
        add
                EDI.2
                @NextPixe12
        1000
       xchg
                AL, AH
       dec
        jnz
                @@NextStr
: НАРИСОВАТЬ ЛЕС
        : Начальная строка "леса"
                [dword ptr TreeS]. ScreenHeigth-80
```

Листинг 4.19 (продолжение)

```
; Число рядов деревьев
        mov
                DX.4
: Цикл рисования леса
@@Trees:: Нарисовать очередной ряд деревьев
        mov
                [dword ptr TreeC].0
        test
                DX . 01b
                @EvenLine
        iz
        : Сместить нечетные ряды
                [dword ptr TreeC1.16
@Eventine:
        moν
                CX.ScreenLength/(TreeML*2)
@@NextTree:
                CX.ScreenLength/(TreeML*4)
        CMD
                @@NoTree : "просека" в лесу
        ie
                CX.ScreenLength/(TreeML*4)+1
        CMD
                @ONoTree : "просека" в лесу
        : Нарисовать очередное дерево
DrawSImage TreeS, TreeC, TreeML, TreeMH, Tree
@@NoTree:
        add
                [dword ptr TreeCl.TreeML*2
        1000
                @@NextTree
        add
                [dword ptr TreeS1.TreeMH/2
        dec
                DX
                @@Trees
        inz

    HAPMCOBATH OFFIAKA

                RX offset CloudPos
        m∩V
        mav.
                CX.MaxCloudNum : счетчик облаков
@NextCloud:
        : Нарисовать очередное облако
                EAX. FBX1
        mov
                [CloudS1.EAX
        mov
                BX.4
        add
        mοv
                EAX. [BX]
        mov
                [CloudC], EAX
        add
                BX.4
DrawSImage CloudS.CloudC.CloML.CloMH.Cloud
                @@NextCloud
        1000
: НАРИСОВАТЬ ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ
        mov
                [PRS], ScreenHeigth-PRMH-16
                [PRC1.(ScreenLength-PRML)/2
DrawSImage PRS.PRC.PRML.PRMH.Platf
        boggd
        ret
ENDP DrawMainBackground
·*********
```

```
PROC CopyPlaneMask near
       pusha
       push
              ES
              AX, [CS: MainDataSeg]
       mov
       mov
              FS AX
       moν
              SI. offset Plane
       mov
              DI offset PlnMask
       : Скопировать весь нассив
              CX.PlnMH*PlnML
       mov
       rep
              movsb
              ES
       pop ,
       DODA
       ret.
ENDP CopyPlaneMask
·*************
:* ПОЛУЧИТЬ ОТРАЖЕНИЕ МАСКИ САМОЛЕТА *
PROC MirrorPlaneMask near
       ousha
              SI.offset Plane
       MΟV
              DI offset PlnMask
       mov
              DX.PlnMH
       mov
: Цикл по строкам
@@L0:
       mov
              CX.PlnML
       add
              DI.PlnML-1
: Цикл по пикселам
@@L1:
       1odsb
       mov
              [DI].AL
       dec
              DI
       1000
              @@ 1
       add
              DI.PlnML+1
       dec
              DX
              @QLO
       jnz
       popa
       ret
ENDP MirrorPlaneMask
·*******
;* СТЕРЕТЬ МАСКУ ВЗРЫВА *
·********
PROC ExpMaskClear near
       pusha
       push
              FS
       mov
              AX, [CS:MainDataSeg]
       mov
              ES.AX
       mov
              DI.offset ExpMask
              CX,4*ExpR*ExpR
       mov
       mov
              AL.0
       rep
              stosb
```

```
Листинг 4.19 (продолжение)
                ES
        gog
        popa
        ret
ENDP ExpMaskClear
·************
:* НАРИСОВАТЬ МАСКУ ОЧЕРЕДНОЙ ФАЗЫ ВЗРЫВА *
·***********************************
PROC ExplosionFrame near
        pusha
        cld
: Вывести изображение взрыва
        : Записать адрес нассива снещений осколков
                SI.offset SplStep
        : Записать число осколков
        mov
                CX.SplinterMaxNumber
@@NextSplinter:
; Загрузить в DI указатель на наску взрыва
                DI.offset ExpMask
: Умножить шаг по Y на номер кадра (плюс 1)
        lodsh
                      :записать шаг по Y в AL
        mov.
                AH.[byte ptr ExpFrameNumber]
        inc
                ΑН
                      : увеличить номер кадра на 1
        fum ir
                AH
                      ; умножить шаг на номер кадра
        : Прибавить номер строки центра маски
        add
                AX, ExpR · 1
        ; Унножить разультат на длину строки маски
        mov
                DX.2*ExpR
                ŊΧ
        mul
        : Прибавить результат к снешению в наске
        add
                DI.AX
: Умножить шаг по X на номер кадра (плюс 1)
        lodsb
                      : Записать юаг по X в Al
        mov
                AH, [byte ptr ExpFrameNumber]
        inc
                      :увеличить номер кадра на 1
                AΗ
                      :Умножить юаг на номер кадра
        fumi
                ΑH
        : Прибавить номер колонки центра маски
        add
                AX.ExpR-1
        ; Прибавить результат к смещению в маске
        add
                DI.AX
: Нанести точку-осколок на маску
                BX.offset ExpColors
        mov
        add
                BX. [ExpFrameNumber]
                AL.[BX]
        mov
        mov
                [DI],AL
        1000
                @@NextSplinter
        popa
        ret
ENDP ExplosionFrame
ENDS
```

Листинг 4.20 содержит головной модуль одностраничного варианта игры «Самолет и ракета» РапеАпdRоскет. Перед запуском игры на экран выдается текст с описанием задания (сбить все пролетающие самолеты, при трех пропущенных игра заканчивается) и управляющих клавиш (Пробел — запуск ракеты, Еѕс — срочный выход из игры). Самолет движется по экрану с постоянной скоростью (1 или 2 пиксела на кадр); скорость, высота и направление полета выбираются случайным образом (на каждый параметр — своя таблица случайных чисел). Ракета имеет нелинейный начальный участок разгона, а затем движется с постоянной скоростью 3 пиксела на кадр. В каждом эпизоде игры имеется только одна ракета — поспешность или задержка с запуском приводят к проигрышу в данном эпизоде. В случае промаха ракета самоликвидируется в верхних слоях атмосферы (чтобы она не попадала в зону искажения изображений).

ПРИМЕЧАНИЕ -

IDEAL

Под мертвую зону (область искажений) в верхней части экрана выделена полоса высотой в 32 гиксела (1/15 высоты экрана), куда не должен попасть ни один динамический объект. На медленных видеоконтроллерах такой ширины мертвой зоны недостаточно, и можно наблюдать разнообразные эффекты.

Листинг 4.20. Игра «Самолет и ракета» — основной модуль программы для одностраничного режима

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
; Подключить файл иненонических обозначений
: КОДОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КЛАВИШ И ЦВЕТОВЫХ КОДОВ
include "list1 03.inc"
: Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
; Подключить описание констант, глобальных переменных
: и накроконанд
include "list4 16.inc"
; Подключить файл насок объектов
include "list4 17.inc"
DATASEG
: ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
Txt1 DB 0,24, "AHMMALINS B OLHOCTPAHNHOM PENNME", 0
    DB 2,2, "Паранетры видеорежина: разрешение "
     DB "640x480, 256 цветов, линейная адресация", 0
Txt2 DB 10.2B. "MFPA ".'"'. "CAMOJET M PAKETA".'"'.0
```

Листинг 4.20 (продолжение)

```
Txt3 DB 13.19
     DB "Задание: сбить все пролетающие санолеты.". 0
     DB 15,22, "Игра завершается после 100 эпизодов", 0
     DB 16.24, "или трех пропушенных санолетов.".0
Txt4 DB 20.0. "Управляющие клавиши: ".0
Txt5 DB 22.0, "Пробел - запустить ракету; ", 0
     DB 24.0. "Esc - срочный выход из програнны.".0
Txt6 DB 29.29. "Нажните любую клавишу".0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
·****************
PROC PlaneAndRocket
               AX DGROUP
       ποv
       mov
               DS.AX
               FCS:MainDataSeq1.AX
       mοv
: Установить текстовый режим
       MOV
               AX.3
       int
               10h
 "Захватить" текстовый шрифт
       call GrabRusFont
: Установить видеорежим
               Set:VESAVideoMode
: Установить режим пряной адресации паняти
       call
               GInitialization
: ВВОДНЫЙ ТЕКСТ
; Отобразить текстовые сообщения
       mov
               [DefaultBackground].BLACK : черный фон
       mov
               [DefaultColor].LIGHTGREEN : зеленый текст
       MGShowText 2,Txt1
               [DefaultColor].LIGHTCYAN :голубой текст
       MGShowString Txt2
       mov
               [DefaultColor].LIGHTGREEN :зеленый текст
       MGShowText 3.Txt3
               [DefaultColor].YELLOW
                                       :желтый текст
       MGShowString Txt4
               [DefaultColor], LIGHTGREEN ; зеленый текст
       MGShowText 2.Txt5
       mov
               [DefaultColor], YELLOW
                                       :желтый текст
       MGShowString Txt6
       : Ожидать нажатия любой клавиши
       call
              GetChar
```

```
: ПОДГОТОВКА К ОСНОВНОМУ ЦИКЛУ
        call.
               DrawMainBackground : рисование фона
: Сбросить счетчики
               [P]nCounter1.0
        mov
       mov
               [DestroedPlns1.0
               [EscPlns].0
        mov
       mov
              FRktCounter1.0
       mov
               [EnisodeNumber].0
:# ШИКЛ ПО ЭПИЗОЛАМ #
@@NextEpisode:
        call
               InitEpisode
:# ШИКЛ ВЫВОДА КАДРА #
@@FrameCycle:
: СТЕРЕТЬ ПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
: Стереть самолет
DeleteMImage PlnA, PlnML, PlnMH, PlnF1
; Стереть ракету и планя из ее сопла
DeleteMImage FlmA, FlmML, FlmMH, FlmF1
DeleteMImage RktA, RktML, RktMH, RktF1
; Стереть взрыв
DeleteMImage ExpA, ExpR*2, ExpR*2, ExpF1
: ОПРОС КЛАВИАТУРЫ
               WaitChar
       call
                         :клавиша была нажата?
       CMp
               AX.0
       .je
               @@CommandNotInput :нажатий не было
       CMD
               AX.20h
                        :нажат пробел?
        jе
               @@Fire
                         ; запустить ракету
               АХ.1B00h :нажата клавиша ESC?
       CMD
        jе
               @@Exit
                         : выход
       .jmp
               @@CommandNotInput :конанды не было
: Пуск ракеты
@@Fire: cmp
              [RktState].0
       .ine
               @RocketNotReady ; ракета не готова
               [RktStartFrameNumber],0
       mov
       mov
               FRktState1.1
                                :запуск
       mov
               [F1mF1],1
                                ;отобразить выхлоп
               [RktCounter]
        inc
               [GameStateGhange].1
       mov
@RocketNotReady:
@@CommandNotInput:

    Вывод изображения самолета

       cmp
               ГР1nState1.0 : ожидание
```

је @@P10 cmp [P1nState].1 : полет je @@P11

cmp [PlnS je @@Pl2 : Ожидание санолета

@@P10: ; Проверить истечение времени задержки самолета

ГР]nState].2 :взрыв

mov AX,[PlaneDeltaT]
cmo [GameTimeCounterl.AX

jb @@NoP1

inc [PinCounter] ;увел. счетчик самолетов
mov [PinStatel 1 :запустить самолет

: Полет самолета

@@Pl1: mov [PlnF1],1 ;отобразить самолет

mov EAX,[PlaneSpeed]
add [PlnC],EAX
imp @@NoPl

јтр (: Взрыв самолета

@@P12: cmp [ExpFrameNumber],MaxExp1FrameNumber
.iae @@EndOfEpisode

јае @@EndOfEpisode; Нарисовать маску очередной: Фазы взрыва самолета

call ExplosionFrame
inc [ExpFrameNumber]

@@NoP1: ; (завершена обработка состояния самолета)

; ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ РАКЕТЫ

cmp [RktState],1 ;запуск ракеты

je @@rol

стр [RktState],2 ;ракета в полете

je @@ro2 cmp [RktState].3 :взрыв ракеты

je @@ro3 : #3pы# paker

стр [RktState],4 ;разлет осколков ie @@ro4

.imp @@EndRktDraw

; Разгон ракеты

@@rol: mov BX,[RktStartFrameNumber]

cmp BX,MaxRktStartFrame jb @@NextRSFrame

mov [RktState],2

jmp

@@NextRSFrame:

sh1 BX,3 ;умножить номер кадра на В

add BX.offset RktStartStep mov EAX.FPRC1

mov [RktC],EAX

mov EAX.[PRS] ; вычесть смещение ракеты sub EAX.[BX] ; из номера строки установки

```
mov
                 FRktS1.EAX
        add
                 EAX.ГВХ+41 :прибавить смещение пламени
        mov
                 [F]mS], EAX : к номеру строки ракеты
                 [RktStartFrameNumber]
        inc
                @@EndRktDraw
        amir
: Полет ракеты
@@ro2:
        : Проверка на выход ракеты за верхнюю
        : границу "атносферы"
        CMD
                 FRktS1.48
                              ;граница зоны искажений?
        ίį
                @@ro3
                              :саноуничтожение ракеты
        : Вычислить квадрат расстояния
        : нежду санолетом и ракетой
        mov
                EAX, [RktS]
        sub
                EAX. [PlnS]
        imul
                FAX

    (в ЕАХ - квадрат расстояния по Y)

                EBX.EAX
        mov
        mov
                EAX, [RktC]
                EAX. [P]nC1
        SIIP
        sub
                EAX, (P) nML-RktML)/2
        fumir
                FAX
                              ;квадрат расстояния по Х
        : (в ЕАХ - квадрат расстояния по Х)
                 EAX.EBX
        add
       ·: (в EAX - квадрат расстояния между самолетом

    и ракетой)

                EAX.TargetDistanceSQ
        cmp
                @@DrawRocket
        jae
        : Произошло попадание ракеты в самолет
        mov
                 [HitFlag],1 :установить флаг попадания
                @@ro3
                              :начать отображение взрыва
        ami.
@@DrawRocket:
        SIIP
                FRktS1.3
        mov
                EAX. [RktS]
        add
                FAX.32
        mov
                 FImS1.EAX
                @@EndRktDraw
        ami.
; Начало взрыва ракеты
@@ro3:
        : Переключить состояние ракеты
        mov
                [RktState],4
        : Очистить маску взрыва
        call
                ExpMaskClear
        ; Определить координаты взрыва
        mov
                [ExpFrameNumber].0
                EAX. [RktS]
        mov
        sub
                EAX.ExpR-RktMH/2
        mov
                [ExpS], EAX
        mov
                EAX. [RktC]
                EAX, ExpR-RktML/2
        sub
        mov
                ΓExpC1.EAX
```

Листинг 4.20 (продолжение)

```
[RktF1].0
                              ; убрать ракету
        mov
                [F]mF11.0
                              : убрать выхлоп
        mov
                [ExpF1].1
        mov
                              :отобразить взрыв
: Разлет осколков ракеты
@@ro4: cmp
                [ExpFrameNumber].MaxExp]FrameNumber
        iae
                @GSetRktState5
        ; Нарисовать наску очередной фазы взрыва ракеты
        call.
                ExplosionFrame
        inc
                [ExpFrameNumber]
                @EndRktDraw
        amt.
@GSetRktState5:
                [RktState],5 :перезарядка установки
        mov
        mov
                ΓΕxpF11.0
                              ;убрать взрыв
        : Было попадание в самолет?
                [HitFlag1.0
        CMD
                @@EndRktDraw ;попадания не было
        .je
                [PlnState],2 ;взрыв самолета
        wow
        ; Увеличить значение счетчика сбитых саиолетов
        inc
                [DestroedPlns]
        mov
                [GameStateGhange].1
        ; Очистить наску взрыва
        call
                ExpMaskClear
        ; Определить координаты взрыва
        mov
                [ExpFrameNumber].0
                EAX. [P]nS1
        mov
                EAX.ExpR-P1nMH/2
        sub
        mov
                [ExpS], EAX
        mov
                EAX. [P]nCl
                EAX, ExpR-P1nML/2
        sub
                [ExpC], EAX
        mov
        mov.
                ΓExpF11.1
                              ;отобразить взрыв самолета
@@EndRktDraw:
: ОТОБРАЗИТЬ ДИНАМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
```

; Нарисовать самолет

DrawMImage PinS, PinC, PinML, PinMH, PinMask, PinA, PinF1

: Нарисовать пламя ракеты

DrawMImage FlmS, RktC, FlmML, FlmMH, Flm, FlmA, FlmF1

; Нарисовать ракету DrawMImage RktS.RktC.RktML.RktMH.Rkt.RktA.RktF1

: Отобразить варыв

DrawMImage ExpS, ExpC, ExpR*2, ExpR*2, ExpMask, ExpA, ExpF1

: Счетчик пропущенных самолетов

call ShowEscapedP1anes

: ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО КАДРА

call WaitVSync

: Увеличить на 1 счетчик времени

```
inc
                 [GameTimeCounter]
: КОНЕЦ ЦИКЛА ПО КАЛРАМ
        ; Самолет покинул пределы экрана?
        CMD
                [PlaneDirection].0
        ie
                @@LtoR
                               :движение слева направо
                [P]nC1.-P]nML
        CMD
                @@PlaneEscaped
        jì.
                @@FrameCycle
        qmr.
@al.toR: cmp
                [PlnCl.ScreenLength
        jΊ
                @@FrameCycle
@@PlaneEscaped:
; Увеличить счетчик пропущенных самолетов
                [EscPlns]
        inc
        mov
                [GameStateGhange].1
: КОНЕЦ ЦИКЛА ПО ЭПИЗОДАМ
@EndOfEpisode:
: Увеличить счетчик игровых эпизодов
                [EpisodeNumber]
: Закончить игру после MaxEpNumber эпизодов
                [EpisodeNumber].MaxEpNumber
        CMD
        iae
                @Exit
: Конец игры, если пропущено MaxSavedPlanes самолетов
                [EscPinsl.MaxSavedPlanes
        CMD
        .11
                @@NextEpisode
@GFxit:
: Показать результаты
        call
                ShowGameResults
: Установить текстовый режим
        mov
                AX.3
        int
                10h
; Выход в DOS
        mov
                AH. 4Ch
        int
                21h
ENDP PlaneAndRocket
FNDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
; для текстовых режинов
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры перевода чисел
include "list2 05.inc"
; Подключить набор процедур общего назначения,
; предназначенных для установки графических
: видеорежинов и работы в них
include "list4 02.inc"
; Подключить подпрограмму, настраивающую FS на
; видеопамять, GS - на дополнительную память
include "list4 14.inc"
```

Листинг 4.20 (продолжение)

- : Подключить набор процедур вывода текста.
- : предназначенный для 256-цветных режимов с
- ; раздельным доступом с сегментам видеопаняти
- ; и дополнительной паняти

include "list4_15.inc"

- : Подключить набор процедур для вывода
- ; изображений объектов в одностраничном режиме include "list4 18.inc"
- : Подключить набор универсальных подпрограмм, пригодных
- ; и для одностраничного, и для двухстраничного режима include "list4 19.inc"

END

Листинг 4.21 содержит модернизированный для режима переключения страниц вариант листинга 4.18: внесены изменения в процедуры DrawMovingImage, DeleteImage, ShowBackground, ShowEscapedPlanes; добавлены процедура переключения видеостраниц SwitchVideoPage, процедура возврата в одностраничный режим работы RestoreNormalMode и процедура инициализации дополнительных переменных эпизода InitEpisode2. Все изменения в процедурах связаны с тем, что адрес страницы видеопамяти из константы превращается в переменную.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на то, что структура области сохранения фона в дополнительной памяти в Точности повторяет собой структуру видеостраниц. Если у видеостраницы есть невидимые защитные полосы, то такие же полосы есть и у массива сохранения фона. Подобная согласованность структур часто бывает необходима, чтобы избежать лишних перерасчетов и перекодировок.

Листинг 4.21. Набор подпрограмм для вывода фона и динамических объектов в режиме переключения страниц

: Номера начальных строк видеостраниц VPageOStartString equ 64

VPage1StartString equ 608

; Начальные адреса видеостраниц

VPage0Address

equ 65536

VPage1Address equ 622592

- ; Начальные адрес строки статуса в оперативной паняти
- ; (располагается вслед за областью сохранения фона) StatusStringAddress equ B0000h

DATASEG

```
: ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОРЕЖИМА
: Номер перерисовываемой видеостраницы
VPageNumber DB 0
: Адрес перерисовываеной видеостраницы
DrPageAddress DD VPage0Address
: Адрес отображаеной видеостраницы
ShPageAddress DD VPage0Address
: ПАРАМЕТРЫ ПОДПРОГРАММЫ РИСОВАНИЯ СПРАЙТА
: Указатели на маску и область сохранения фона
ImageMaskOffset DW ? ;указатель на маску
ImageBackOffset DW ? : указатель на фон
: Разнеры маски изображения
ImageL DD ? ;ширина наски
ImageH DD ? :высота маски
: Позиция маски изображения на экране
ImageS DD ? ; строка
ImageC DD ? :колонка
ImageA DD ? ;линейный адрес
ImageF DB ? :флаг присутствия объекта на странице
FNDS
CODESEG
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ВИДЕОСТРАНИЦЫ
:* Процедура использует в качестве параметров *
;* глобальные переменные VPageNumber,
:* DrPageAddress, ShPageAddress,
·*****************
PROC SwitchVideoPage NEAR
       pusha
        стр
               [VPageNumber],0
               @@Pq1
        .ine
               [VPageNumber].1
        mov
               [DrPageAddress].VPage1Address
        mov
        mov
               [ShPageAddress], VPage0Address
               DX.VPageOStartString
        mov
        jmp short @@UseVESAFunction
               [VPageNumber].0
@@Pg1:
       TIO V
               FDrPageAddress1.VPage0Address
        mov
        mov
               FShPageAddress1.VPage1Address
               DX.VPage1StartString
        mov
@@UseVESAFunction:
               AX.4F07h
        mοv
               BX.0
       ποv
               CX.0
        mov
        int
               10h
        popa
        ret
ENDP SwitchVideoPage
```

Листинг 4.21 (продолжение) ·*********************** :* ВОССТАНОВИТЬ ОДНОСТРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ * (процедура параметров не имеет) ·************* PROC RestoreNormalMode NEAR pusha mov AX.4F07h mov BX.0 mov CX.0 MOV DX.0 10h int popa ret FNDP RestoreNormalMode ·************ :* ОТОБРАЗИТЬ ФОН НА ОБЕ ВИДЕОСТРАНИЦЫ * (процедура параметров не имеет) ·********************************* PROC ShowBackground near pushad cld : Настроить ESI на область сохранения фона ESI. VPage0Address : Настроить EDI на первую видеостраницу EDI, VPageOAddress mov : Загрузить в счетчик разнер изображения ECX.LogicalStringLength*ScreenHeigth mov ; Скопировать фон в обе страницы сразу aan. mov AL,[GS:ESI] mov FS:EDI7.AL [FS:EDI+VPage1Address-VPage0Address].AL mov inc ESI FDT inc dec FCX (aga) jnz popad ret ENDP ShowBackground :* НАРИСОВАТЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ;* Для передачи параметров используются глобальные * :* переменные ImageMaskOffset, ImageL, ImageH, :* ImageS, ImageC, ImageA, ImageF, DrPageAddress. PROC DrawMovingImage near

pushad

CMD

FImageF1.0

```
je
               aaFnd
       cld
: Вычислить адрес начальной точки для вывода маски
       : Унножить длину строки на новер строки (Y)
       mov
               EAX, Logical StringLength
       mov
               EDX.[ImageS]
               FNX
       mul
       : Прибавить номер колонки (X)
       add
               EAX. [ImageCl
               ГІмадеА1.ЕАХ :запомнить смещение
       mov
       : Прибавить смещение перерисовываемой страницы
               EAX. [DrPageAddress]
               EDI.EAX : результат - в индексный регистр
       mov
       : Записать адрес наски в индексный регистр
               SI,[ImageMaskOffset]
: Вывести изображение
               DX, [word ptr ImageH] ; высота маски
@@M0:
       : Вывести очередную строку наски
               CX. [word ptr ImageL] :ширина маски
@@M1:
       : Проверить точку наски
       1odsb
       and
               AL.AL
                           :код цвета равен нулю?
       iΖ
               00M2
                           :пропустить точку
               [FS:EDI].AL : ВЫВЕСТИ ТОЧКУ
       mov
@@M2 ·
       : Перейти к следующей точке
       inc
               FDI
       100p
               @@M1
       : Перейти на следующую строку
               EDI Logical StringLength
       add
       sub
               EDI, [ImageL]
       dec
               ΠX
       inz
               @@M0
@@Fnd:
       popad
       ret
ENDP DrawMovingImage
;*
              НАРИСОВАТЬ ЭЛЕМЕНТ ФОНА
: * Для передачи паранетров используются глобальные
:* перененные ImageMaskOffset, ImageL, ImageH,
:* ImageS. ImageC.
PROC DrawStaticImage near
       pushad
       cld
: Загрузить начальное снешение
               EDI. VPageOAddress
; Вычислить адрес начальной точки для вывода наски
       ; Унножить длину строки на новер строки (Y)
       mov
               EAX.LogicalStringLength
```

mov

EDX.FImageS7

aamn -

@@M1 :

@@M2:

@@M0:

@@M1:

mov

FFS:EDI7.AL

Листинг 4.21 (продолжение)

```
mu l
               FDX
        : Прибавить номер колонки (X)
               EAX.[ImageC]
        ; Прибавить результат к начальному смещению
       add
               FDT FAX
        ; Записать адрес маски в индексный регистр
       mov
               SI.[ImageMaskDffset]

    Вывести изображение

               DX. [word ptr ImageH] : высота маски
       mov
        : Вывести очередную строку наски
               CX.[word ptr ImageL] :ширина маски
        ; Проверить точку маски
       1odsb
       and
               AL.AL
                            :код цвета равен нулю?
               @@M2
       jΖ
                            ;пропустить точку
       mov
               ГGS:EDI7.AL : вывести точку
       : Перейти к следующей точке
       inc
               FDI
               аам1
       100p
        ; Перейти на следующую строку
       add
               EDI.LogicalStringLength
       sub
               EDI.[ImageL7
       dec
               DΧ
       .inz
               @@M0
       popad
       ret
ENDP DrawStaticImage
СТЕРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ВОССТАНОВИТЬ ФОН)
: * Для передачи параметров используются глобальные
;* переменные ImageL, ImageH, ImageA, ImageF.
:* DrPageAddress.
PROC DeleteImage near
       pushad
       CMD
               FImageF7.0
       .je
               @End
 Записать в индексные регистры адрес изображения
       mov
               EDI, [ImageA]
               ESI.EDI
       mov
: Прибавить начальное смещение
               EDI, [DrPageAddress1
       add
       add
               ESI. VPage0Address
; Вывести исходное изображение
       mOV
               DX,[word ptr ImageH] ; высота наски
       mov
               CX.[word ptr ImageL] :ширина маски
               AL. FGS: EST7
       MOV
```

```
inc
                FDI
        inc
                ESI
                @@MI
        1000
        add
                EDI, Logical StringLength
        sub
                EDI,[ImageL]
        add
                ESI.LogicalStringLength
        sub
                ESI,[ImageL]
        dec
                DX
                QQM()
        лпг
@End:
        popad
        ret
ENDP DeleteImage
·**************
:* ОТОБРАЗИТЬ ЧИСЛО ПРОПУЩЕННЫХ САМОЛЕТОВ *
        (в левом верхнем углу экрана)
·***********************************
PROC ShowEscapedPlanes NEAR
        pushad
        mov
                SI.offset FontBx16
                AX. [EscPlns]
        mov
        add
                AX.'0'
        shl
                AX.4
        add
                SI.AX
        mov
                EDI. [DrPageAddress]
        add
                EDI, 4*LogicalStringLength+8
; Определить цвет цифры
                BL.LIGHTGREEN
        mov
        CMD
                [EscP]ns1.0
                @@Bkgr
        .ie
        mov
                BL. YELLOW
        cmp
                [EscPins],1
        .ie
                @@Bkgr
                BL. LIGHTRED
        mov
@@Bkgr: mov
                DL.BLUE
; Вывести цифру
        mov
                АН.16 : счетчик строк маски буквы
        1odsb
GGMO -
                СХ.В : счетчик точек в строке маски
        mov
@@M1:
        rol
                AL.1
        ic
                IdGM2
                FFS:EDI7.DL
        MOV
        mov
                [FS:EDI+LogicalStringLength],DL
                EDI
        inc
        mov
                FS:EDI1.DL
                [FS:EDI+LogicalStringLength],DL
        MOV
                aam3
        ami.
@@M2:
        mov
                rfS:EDI1.BL
        mov
                [FS:EDI+LogicalStringLength],BL
        inc
        mov
                [FS:EDI],BL
```

Листинг 4.21 (продолжение)

mov

ret ENDP InitEpisode2

ENDS

IDEAL P3B6 LOCALS

```
@@M3:
        inc
                EDI
        1000
                @@M1
        add
                EDI, 2*Logical StringLength-16
        dec
                AΗ
                @@M0
        inz
        popad
        ret
ENDP ShowEscapedPlanes
·**********************************
:* УСТАНОВИТЬ НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭПИЗОДА *
***<del>***</del>*******<del>*************</del>
PROC InitEpisode2 near
        call.
                InitEpisode
        mov
                [PlnF2],0
        mov
                [RktF21.0
        mov
                [F1mF2].0
                [ExpF21.0
        mov
        call
                SwitchVideoPage
```

FFS:EDI+LogicalStringLength1.BL

Листинг 4.22 содержит головной модуль игры «Самолет и ракета» для режима с переключением видеостраниц PlaneAndRocket2. Нормальная работа этого варианта игры возможна только при наличии у видеоконтроллера не менее 2 Мбайт памяти.

Листинг 4.22. Игра «Самолет и ракета» — основной модуль программы для режима с переключением страниц

```
MODEL MEDIUM

; Подключить файл инемонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1_03.inc"
; Подключить файл накросов
include "list1_04.inc"
; Подключить описание констант, глобальных переменных
; и макрокоманд
```

include "list4_16.inc" ; Подключить файл масок объектов include "list4 17.inc"

```
: WHOOPMALING OF OTOSPAKAEMIX OSBEKTAX
: Флаги наличия объектов в предыдущей странице
PlnF2 DB ?
RktF2 DB ?
F1mF2 DB ?
ExpF2 DB ?
; Предыдущие линейные адреса объектов
PlnAP DD ?
RktAP DD ?
F1mAP DD ?
ExpAP DD ?
: TEKCTOBME COORMEHUS
Txt1 DB 0.21. "AHMMALINS B PENNME ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРАНИЦ".0
     DB 2.2. "Параметры видеорежима: разрешение "
     DB "640x480, 256 цветов, линейная адресация", 0
Txt2 DB 10.28, "ИГРА ".'"'. "САМОЛЕТ И РАКЕТА".'"'.0
Txt3 DB 13.19
     DB "Задание: сбить все пролетающие самолеты.", 0
     DB 15.22. "Игра завершается после 100 эпизодов".0
     DB 16,24, "или трех пропущенных санолетов.",0
Txt4 DB 20.0. "Управляющие клавими: ".0
Txt5 DB 22.0. "Пробел - запустить ракету: ".0
     DB 24,0, "Esc - срочный выход из программы.",0
Txt6 DB 29,29, "Нажмите любую клавишу",0
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·****************
             ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
PROC PlaneAndRocket2
               AX . DGROUP
       mov
       mov
               DS.AX
              [CS:MainDataSeq].AX
       mav
: Установить текстовый режии
               AX.3
       mov
       int
               10h
: "Захватить" текстовый шрифт
       call.
               GrabRusFont
; Установить видеорежим
              SetVESAVideoMode
       call
: Установить режим пряной адресации паняти
       call GInitialization
ВВОДНЫЙ ТЕКСТ
: Отобразить текстовые сообщения
               [DefaultBackground], BLACK ; черный фон
```

Листинг 4.22 (продолжение)

mov

EAX.[RktA]

```
MOV
               [DefaultColor].WHITE
                                      :белый текст
       MGShowText, 2.Txt1
               [DefaultColor], LIGHTCYAN ; голубой текст
       MGShowString Txt2
       mov
               [DefaultColor], LIGHTGREEN ; зеленый текст
       MGShowText 3.Txt3
               [DefaultColor].YELLOW
                                        :желтый текст
       MGShowString Txt4
               [DefaultColor], LIGHTGREEN ; зеленый текст
       MGShowText 2.Txt5
              [DefaultColor].YELLOW :желтый текст
       mov
       MGShowString Txt6
       ; Ожидать нажатия любой клавими
       call
              GetChar
; ПОДГОТОВКА К ОСНОВНОМУ ЦИКЛУ
       call
              DrawMainBackground : создать фон
: Сбросить счетчики
             [P]nCounter1.0
       mov
               [OestroedPlns],0
       MOV
             [EscPlns7.0
       mov
               [RktCounter1.0
       mov
              [EpisodeNumber].0
       mov
:# LINK() TO 9TN30JAM #
@@NextEpisode:
       call
               InitEpisode2
:# ШИКЛ ВЫВОДА КАДРА #
@@FrameCycle:
: СТЕРЕТЬ ПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
: Стереть самолет
DeleteMImage PlnAP, PlnML, PlnMH, PlnF2
; Стереть ракету и планя из ее сопла
DeleteMImage FlmAP.FlmML.FlmMH.FlmF2
DeleteMImage RktAP, RktML, RktMH, RktF2
: Стереть взрыв
DeleteMImage ExpAP.ExpR*2.ExpR*2.ExpF2

    ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ ПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

: Скопировать начальные адреса в "предыдущие"
       MOV
               EAX, [P]nA]
               [P]nAP1.EAX
       mov
```

```
mov
                 FRKtAP7.EAX
        mov
                 EAX. [F] mA]
                 [F]mAP].EAX
        mov
        mov
                 EAX. [ExpA]
                 [ExpAP], EAX
        mov
: Скопировать признаки наличия объектов в "предыдущие"
        mov
                 AL. [P]nF1]
                 [PlnF2],AL
        mov
        mov
                 AL. [RktF1]
        mov
                 FRktF21.AL
                 AL,[F]mF1]
        mov
                 [F]mF2].AL
        mov
                 AL, [ExpF17
        mov
                 ΓExpF27.AL
        mov
: ОПРОС КЛАВИАТУРЫ
        call
                 WaitChar
        CMD
                 AX.0
                            :клавиша была нажата?
                 @@CommandNotInput : нажатий не было
        .ie
        CMD
                 AX.20h
                            :нажат пробел?
                 @@Fire
        .ie
                            :запустить ракету
                 АХ.1B00h ;нажата клавиша ESC?
        CMD
        .je
                 @Exit
                            : ВЫХОД
        .imp
                 @@CommandNotInput : команды не было
; Пуск ракеты
@GFire: cmp
                 [RktState].0
        .ine
                 @@RocketNotReady ;ракета не готова
        mov
                 FRktStartFrameNumber1.0
                 [RktState],1
        MOV
                                   ; 3 anyck
        mov
                 [F]mF1].1
                                   :отобразить выхлоп
        inc
                 [RktCounter]
                 [GameStateGhange].1
        mov
@@RocketNotReady:
@CommandNotInput:
: ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ САМОЛЕТА
                 [PinState].0 : ожидание
        CMD
        .ie
                 @@P10
                 [PlnState],1 ;полет
        CMp
                 @@P11
        .ie
                 [PlnState],2 ;взрыв
        CMp
        .ie
                 @@P12
: Ожидание санолета
@@P10:
        : Проверить истечение времени задержки самолета
        mov
                 AX.[PlaneDeltaT]
        CMD
                 [GameTimeCounter],AX
        .ib
                 @@NoP1
        inc
                 [PlnCounter] ;увеличить счетчик самолетов
                 [PlnState].1 ;запустить самолет
        mov
: Полет санолета
@@P11:
        mov
                 [P]nF1].1
                               :отобразить самолет
                 EAX,[PlaneSpeed]
        mov
```

```
Листинг 4.22 (продолжение)
                 FPInC1.EAX
        add
                @@NoP1
        ,jmp
: Взрыв самолета
@P12:
                [ExpFrameNumber], MaxExp]FrameNumber
        iae
                @EndOfEpisode
        ; Нарисовать наску очередной
        : фазы взрыва самолета
        call
                ExplosionFrame
        inc
                 [ExpFrameNumber]
@@NoP1: ; (завершена обработка состояния самолета)
: ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ РАКЕТЫ
        CMD
                [RktState].1 :запуск ракеты
        .je
                 @0ro1
        CMD
                 [RktState],2 ; ракета в полете
        .ie
                @0rn2
                [RktState],3 ;взрыв ракеты
        CMD
        jе
                @0ro3
        CMD
                 [RktState].4 :разлет осколков
                @@ro4
        je.
                @@FndRk tDraw
        jmp
: Разгон ракеты
@@ro1: mov
                BX. [RktStartFrameNumber]
                BX.MaxRktStartFrame
        CMD
                @@NextRSFrame
        .jb
        mov
                [RktState],2
        ami.
                @@ro2
@@NextRSFrame:
        sh1
                BX.3
                            ;умножить номер кадра на В
        add
                 BX.offset RktStartStep
                EAX, [PRC]
        mov
                 [RktC], EAX
        mov
        mov
                 EAX. [PRS] : вычесть смещение ракеты
        sub
                EAX. [BX]
                            :из номера строки установки
                 [RktS], EAX
        mov
        add
                 ЕАХ.[ВХ+4] ;прибавить смещение пламени
                 ГF1mS1.EAX :к номеру строки ракеты
        mov
                [RktStartFrameNumber]
        inc
                @@EndRktDraw
        .jmp
: Полет ракеты
@ro2:
        ; Проверка на выход ракеты за верхнюю
        : границу "атносферы"
        cmp
                [RktS],0
        il.
                 @0ro3
                             :самоуничтожение ракеты
        ; Вычислить квадрат расстояния нежду
        ; самолетом и ракетой
                 EAX. [RktS]
        mav
        sub
                EAX, [P1nS]
```

fumi

EAX

```
: (в ЕАХ - квадрат расстояния по Y)
        mov
                 EBX.EAX
        mov
                 EAX. [RktC]
        sub
                 EAX. [P] nCl
        sub
                 EAX.(PlnML-RktML)/2
        imul
                 FAX
                             :квадрат расстояния по Х
        ; (в ЕАХ - квадрат расстояния по Х)
        add
                 EAX. EBX
        : (в ЕАХ - квадрат расстояния нежду санолетом
        ; и ракетой)
        CMD
                EAX.TargetDistanceSO
        jae
                 @@DrawRocket
        ; Произошло попадание ракеты в самолет
                 [HitFlag],1 ;установить флаг попадания
        jmp
                @co3
                             :начать отображение взрыва
@@DrawRocket:
        sub
                [RktS],3
        mov
                EAX, [RktS]
        add
                EAX.32
                [F]mS1.EAX
        mov
                @@FndRktDraw
        imp
; Начало взрыва ракеты
@co3:
        : Переключить состояние ракеты
        mov
                [RktState].4
        ; Очистить маску взрыва
        call
                ExpMaskClear
        ; Определить координаты взрыва
                 [ExpFrameNumber].0
        mov
                 EAX. [RktS]
        mov
        sub
                 EAX.ExpR-RktMH/2
                [ExpS], EAX
        mov
        mov
                EAX. [RktC]
        sub
                EAX, ExpR-RktML/2
                [ExpC1.EAX
        mov
                 [RktF1],0
        mov
                              ;убрать ракету
                [F]mF17.0
                              :убрать выхлоп
        mov
        mav
                ΓExpF17.1
                              :отобразить взрыв
: Разлет осколков ракеты
@@ro4: cmp
                 [ExpFrameNumber], MaxExp1FrameNumber
                @GSetRktState5
        ; Нарисовать маску очередной фазы взрыва ракеты
        call
                ExplosionFrame
        inc
                 [ExpFrameNumber]
        amir
                @@EndRktDraw
@GSetRktState5:
        mov
                [RktState],5 ;перезарядка установки
        mov
                [ExpF17.0
                              :убрать взрыв
        : Было попадание в санолет?
        CMD
                [HitFlag],0
```

Листинг 4.22 (продолжение)

```
ie
                @@FndRktDraw : попалания не было
                [PlnState].2 :взрыв самолета
        mov
        : Увеличить значение счетчика сбитых самолетов
        inc
                [DestroedPlns]
        mov
                [GameStateGhange].1
        : Очистить маску взрыва
               ExpMaskClear
        call
        : Определить координаты взрыва
                [ExpFrameNumber].0
        mov
        mov
                EAX, [P]nS7
        sub
                EAX ExpR-P1nMH/2
                ΓExpS1.EAX
        mov
                EAX. [P]nC1
        mov
        sub
                EAX ExpR-P1nML/2
        mov
                ΓExpC1.EAX
        mov
                ΓExpF11.1
                              :отобразить взрыв самолета
@@FndRktOraw:
: ОТОБРАЗИТЬ ДИНАМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
: Нарисовать самолет
DrawMImage PlnS,PlnC,PlnML,PlnMH,PlnMask,PlnA,PlnF1
: Нарисовать пламя ракеты
DrawMImage FlmS, RktC, FlmML, FlmMH, Flm, FlmA, FlmF1
; Нарисовать ракету
DrawMImage RktS.RktC.RktML.RktMH.Rkt.RktA.RktF1
: Отобразить взрыв
DrawMImage ExpS.ExpC.ExpR*2.ExpR*2.ExpMask.ExpA.ExpF1
: Счетчик пролущенных самолетов
        call.
                ShowEscapedPlanes
: ОЖИДАНИЕ НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕГО КАДРА
        call.
                WaitVSync
        : Переключить страницы
                SwitchVideoPage
        call.
        : Увеличить на 1 счетчик времени
        inc
                [GameTimeCounter]
: КОНЕЦ ЦИКЛА ПО КАДРАМ
        : Самолет покинул пределы экрана?
                [PlaneDirection], 0 :направление движения?
        CMD
                @@LtoR
        ie
                [PInC], -PInML
        CMD
        j٦
                @@P1aneEscaped
                @@FrameCvcle
        amr.
@@LtoR: cmp
                [P1nC1.ScreenLength
        j٦
                @@FrameCycle
@@PlaneEscaped:
; Увеличить счетчик пропущенных самолетов
```

[EscP]ns]

inc

```
[GameStateGhange],1
        mov
: КОНЕЦ ЦИКЛА ПО ЭПИЗОДАМ
@EndOfEpisode:
; Увеличить счетчик игровых эпизодов
                [EpisodeNumber]
: Закончить игру после MaxEpNumber эпизодов
                [EpisodeNumber], MaxEpNumber
        CMD
                @@Exit
        jae
; Конец игры, если пропущено MaxSavedPlanes саиолетов
                [EscPlns].MaxSavedPlanes
        CMD
        j٦
                @@NextEpisode
@@Fxit:
; Восстановить обычный режии работы с видеолаиятью
                RestoreNormal Mode
        call.
; Показать результаты
        call.
                ShowGameResults
; Установить текстовый режим
        mov
                AX.3
                10h
        int
: Выход в DOS
        mov
                AH.4Ch
        int
                21h
ENDP PlaneAndRocket2
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
; для текстовых режимов
include "list1 02.inc"
: Подключить процедуры перевода чисел
include "list2 05.inc"
; Подключить набор процедур общего назначения,
: предназначенных для установки графических
; видеорежимов и работы в них
include "list4 02.inc"
; Подключить подпрограмиу, настраивающую FS на
; видеопаиять, GS - на дополнительную паиять
include "list4 14.inc"
; Подключить набор процедур вывода текста,
: предназначенный для 256-цветных режимов с
; раздельным доступои с сегиентам видеопамяти
: и дополнительной паияти
include "list4 15.inc"
: Подключить набор процедур для вывода изображений
; объектов в режиме переключения страниц
include "list4 21.inc"
; Подключить набор универсальных подпрограми, пригодных
; и для одностраничного, и для двухстраничного режима
include "list4 19.inc"
```

Простые форматы графических файлов

Задача вывода изображений на экран тесно связана с двумя другими задачами — сохранения изображений на диске в виде файлов и считывания изображений с диска. Существует множество различных форматов графических файлов [9, 25, 28], однако эти форматы отличаются обычно значительной сложностью. Далее мы рассмотрим два самых простых формата файлов — формат ВМР (для несжатого RGB-изображения) и формат РСХ для 256-цветных режимов.

Формат ВМР для несжатого RGB-изображения

Формат файла ВМР для несжатого RGB-изображения показан в табл. 4.10. Это самый простой из всех форматов, он воспринимается большинством графических редакторов, но порождает файлы гигантских размеров, поскольку одна точка изображения кодируется тремя байтами данных, по байту на каждый из цветовых компонентов (аналогично формату TrueColor24).

Таблица 4.10. Формат файла BMP для несжатого RGB-изображения

Смещение	Размер	Значение	Описание
00h	WORD	4D42h (BM)	Признак файла ВМР
02h	DWORD	3×L×H + 54	Полный размер файла в байтах
06 h	WORD	0	Не используется
08h	WORD	0	Не используется
0Ah	DWORD	54 (36h)	Смещение области данных изображения от начала файла
0Eh	DWORD	40 (28h)	Размер описателя изображения
12h	DWORD	L	Ширина изображения в пик- селах
16h	DWORD	Н	Высота изображения в пик- селах
1Ah	WORD	1	Число битовых плоскостей
1Ch	WORD	24 (18h)	Число битов на пиксел
1Eh	DWORD	0	Метод сжатия
22h	DWORD	3×L×H	Размер изображения в байтах
26h	DWORD	0	Разрешение по горизонтали в пикселах на метр

Смещение	Размер	Значение	Описание
2Ah	DWORD	0	Разрешение по вертикали в пикселах на метр
2Eh	DWORD	0	Число цветов в растровом изображении
32h	DWORD	0	Число важных цветов изобра- жения
36h	3×L×H байт	_	Область данных изображения

Создание файла ВМР начинается с заполнения заголовка. Как видно из таблицы, в формате RGB большая часть полей заголовка заполняется строго определенными значениями (константами), никак не зависящими от вида и размеров изображения. Переменными параметрами являются только ширина изображения L, высота изображения H, размер изображения в байтах (равен умноженному на три произведению ширины и высоты) и полный размер файла в байтах (является суммой размера изображения и размера заголовка).

Допустим, нужно сохранить изображение размером 1024×768 точек. Тогда ширина L=1024, высота H=768, размер изображения равен $2\,359\,296$ байт, а размер файла — $2\,359\,350$ байтов.

Другой неприятной особенностью формата ВМР является перевернутый (по отношению к экрану монитора) порядок записи строк в файл — первой записывается самая нижняя строка изображения. Проявляет себя этот недостаток только в том случае, если изображение по высоте превышает размеры экрана, а его просмотр нужно начинать с левого верхнего угла — чтобы добраться до верхней строки, приходится прокручивать файл до самого конца. Использование метода Родена (см. главу 2 «Недокументированные возможности процессоров Intel 80х86») обеспечивает под управлением DOS доступ ко всей оперативной памяти, что позволяет нейтрализовать недостатки формата ВМР (большой объем файлов и перевернутый порядок строк).

Формат РСХ для 256-цветных изображений

Если необходимо экономить дисковое пространство, то для 256цветных изображений лучше использовать формат РСХ со сжатием по алгоритму Run Length Encoding (RLE). Файл РСХ состоит из трех частей: заголовка, сжатого изображения и таблицы палитры. Формат заголовка файла РСХ показан в табл. 4.11. Вообще говоря, данные в файлах РСХ могут храниться в несжатом виде — в этом случае байт признака уплотнения данных в заголовке файла имеет значение 0. Неупакованный РСХ формат может использоваться, например, для хранения черно-белых фотографий в формате 256 оттенков серого.

Однако в целях сокращения объема файла обычно применяется сжатие по RLE. Способ кодирования RLE предполагает выделение последовательностей пикселов одинакового цвета и запоминание количества повторений в специальном байте-счетчике. Каждая строка изображения кодируется отдельно, причем правила кодирования следующие:

- отдельная точка со значением кода цвета менее C0h будет просто представлена своим кодом;
- отдельная точка со значением кода цвета, которое больше или равно С0h, записывается в виде пары кодов, первым из которых будет байт счетчика со значением С1h, а вторым — собственно байт кода цвета точки:
- горизонтальный отрезок из N (не более 63) одноцветных точек будет представлен парой кодов, первым из которых будет байт счетчика со значением N + C0h, а вторым — байт кода цвета.

Таблица 4.11. Формат заголовка файла РСХ

Смещение	Размер	Описение
00h	BYTE	Сигнатура 0Ah — признак файла РСХ
01h	BYTE	Версия файла РСХ: 0 — версия 2.5; 2 — версия 2.8 с описанием палитры; 3 — версия 2.8 без описания палитры; 5 — версия 3.0
02h	BYTE	Признак уплотнения данных: 0 — сжатие не производилось; 1 — сжатие выполнено методом RLE)
03h	BYTE	Количество цветовых слоев
04h	WORD	Координата Х _{пип} левого верх не го угла изображения
06h	WORD	Координата Ү _{мн} левого верхнего угла изображения
08h	WORD	Координата Х _{лах} правого нижнего угла изображения
0Ah	WORD	Координата Ү _{тах} правого нижнего угла изображения
0Ch	48 байт	Описание палитры для 16-цветного режима (16 записей, по 3 байта на каждый цвет)

Смещение	Размер	Описание			
40h	BYTE	Зарезервировано			
41h	BYTE	Число битовых плоскостей			
42h	WORD	Число байтов в одной строке изображения (всегда четное)			
44h	WORD	Признак типа изображения: 1— цветное или черно-белое; 2— с градациями серого			
46h	58 байт	Зарезервировано			

Если в байте версии файла РСХ установлено значение 5, то последние 769 байт файла хранят структуру, содержащую байт — признак формата регистров ЦАП и следующую за ним таблицу палитры (768 байт). Если в байте признака формата регистров записано значение 0Аh, то используется 6-разрядное кодирование основных цветовых компонентов, а если значение 0Сh — 8-разрядное кодирование. Таблицу нужно загрузить в регистры ЦАП видеоконтроллера при помощи подфункции 12h функции 10h прерывания Int 10h в соответствии со значением байта признака формата. Каждая из 256 строк таблицы состоит из трех байтов, содержащих значения компонентов соответствующего цветового оттенка в порядке, используемом функцией загрузки палитры: красный, зеленый, синий.

Палитра РСХ в 256-цветном режиме часто не совпадает с используемой по умолчанию палитрой VGA, что создает дополнительные сложности при просмотре изображений — если кроме картинки вы хотите вывести какой-то поясняющий текст, то он поменяет цвет при смене палитры. Поэтому, несмотря на то, что в файле кодирование 256-цветное, при его создании и последующем просмотре удобнее всего использовать графические режимы TrueColor.

При обмене информацией между программами при помощи РСХ-файлов возможны ситуации трех основных видов:

- требуется передавать изображение только между своими программами, входящими в один пакет;
- требуется принять изображение, созданное чужой программой;
- нужно передать (транспортировать) изображение из своей программы в чужую.

При обмене файлами изображений внутри одного программного пакета никаких особых сложностей нет: можно использовать любую цветовую палитру. Вообще говоря, для транспортировки данных вы даже можете создать на основе принципа RLE свой собственный

метод сжатия информации, нестандартный, но оптимальный в вашем конкретном случае.

При приеме файлов из чужих программ приходится либо устанавливать ту палитру, которая приходит вместе с файлом (что приводит к искажению цветов в вашей программе), либо производить перекодировку цветов изображения из чужой палитры в свою (что приводит к искажению изображения), либо работать в режиме TrueColor (что связано с проблемами совместимости видеоконтроллеров).

При транспортировке файлов из своего пакета программ в чужой следует учитывать, что миогие редакторы изображений корректно работают только с восьмибитовым форматом цветовых компонентов, то есть значение байта признака формата регистров ЦАП должно быть равно 0Сh, а данные в таблице палитры должны соответствовать этому формату. Например, если нужно передать в MS Photo Editor файл, созданный в стандартном 256-цветном VGA-режиме DOS, то после считывания палитры из регистров ЦАП нужно перед записью таблицы в файл сдвинуть в ней каждый байт данных влево на два разряда.

Если требуется реализовать режим фотографии с 256 градациями серого цвета, то соответствующую таблицу палитры нужно вначале сформировать. Генерация таблицы выполняется по примитивному алгоритму: в первую строку записываются три байта со значением ноль, а в каждой следующей строке значения для всех компонент увеличиваются на 1 (получаем в результате в первой строке черный цвет, а в последней — белый).

Ситуация, когда приходится иметь дело с графическим редактором, работающим только с конкретной палитрой, возникает довольно редко. Однако если такая необходимость есть, то приходится заимствовать таблицу палитры вместе с байтом формата ЦАП. Для этого нужно создать файл (для любого произвольного изображения) в чужом пакете, «взять» из него последние 789 байт и либо записать в виде загружаемого двоичного файла, либо перекодировать в текстовый include-файл. Все изображения, которые вы предназначаете для работы с таким редактором, должны создаваться с использованием заимствованной палитры.

Примеры создания, записи и считывания файлов в форматах ВМР и РСХ будут рассмотрены в главе 6 «Работа с дисками».

Глава 5 Работа с мышью

Если клавиатура является основным средством ввода текста, то мышь — это основное устройство ввода информации и управления системой в графических режимах. К сожалению, очень часто получается так, что в группе совместно работающих устройств половина имеет детальное описание, а другая половина не документирована вообще. Но если нет документации хотя бы на одно устройство, то невозможно использовать всю группу! Например, последовательный порт в настоящее время применяется практически только для подключения мыши, так как для остальных устройств он слишком медленно работает. Режимы работы и регистры последовательного порта описаны во многих источниках, например, в [6, 7, 30], а описание правил работы с мышью МS Моиѕе найти очень сложно. С мышью типа PS/2 ситуация иная — имеется описание протокола передачи данных, но не описаны команды контроллера, к которому она полключается.

Странно, но факт: сведения о сложных электронных компонентах компьютера (например, микропроцессорах) в Интернете представлены в полном объеме, а информация о простых — отсутствует. В данной главе основное внимание будет уделено той части информации о работе устройств типа «мышь», которая отсутствует в общедоступных источниках.

Функции DOS, предназначенные для работы с мышью

Универсальный драйвер мыши был предложен фирмой Microsoft. Он обеспечивает унифицированный интерфейс для работы с манипуляторами «мышь» или «трекбол» любого типа. Драйвер позволяет выполнять свыше 40 различных функций. Все фирмыизготовители манипуляторов делают драйверы для своих устройств совместимыми с драйвером Microsoft, но каждая фирма вносит в них усовершенствования, создавая программистам множество ненужных проблем. Кроме того, стандартные функции мыши в MS-DOS рассчитаны только на текстовые и устаревшие 16-цветные графические режимы: попытка обращения к ним при использовании видеорежимов SVGA, HiColor и TrueColor приводит в лучшем случае к «глюкам» на экране монитора, в худшем — к зависанию системы.

В отличие от устройств других типов, аппаратный интерфейс мыши стандартизирован гораздо лучше, чем программный, и работать с мышью желательно через аппаратуру. Использовать прерывания DOS необходимо только для устройств, не имеющих простого общепринятого интерфейса (например, подключенных через инфракрасный порт или шину USB). Мы не будем подробно рассматривать все функции MS-DOS, предназначенные для обслуживания мыши (см. [3, 10]), поскольку большая часть из них не работает должным образом в современных видеорежимах. Ниже перечислены только те функции, которые не взаимодействуют напрямую с видеоконтроллером и потому особых проблем не вызывают. При этом программист должен сам написать подпрограммы, обеспечивающие отображение курсора мыши и перемещение его по экрану в конкретном видеорежиме.

Прерывание 33h, функция 0000h: проверить наличие драйвера мыши и произвести сброс

Функция проверяет, загружен ли драйвер мыши в память компьютера, и, если драйвер загружен, выполняет общий сброс аппаратного и программного обеспечения мыши.

При вызове функции в регистр АХ должен быть помещен код 0.

После выполнения функции в случае отсутствия драйвера в регистре АХ будет возвращено значение 0. При наличии драйвера мыши в регистрах будет размещена следующая информация:

- в АХ код FFFFh;
- в ВХ код типа мыши (FFFFh стандартная мышь Microsoft с двумя клавишами, любое другое значение — мышь нестандартная).

Параметры драйвера после сброса следующие:

- координаты курсора установлены на центр экрана;
- для отображения назначена видеостраница 0;
- курсор находится в невидимом состоянии, то есть не отображается на экране;
- курсору придана форма, действующая по умолчанию (в текстовых режимах — форма негативного прямоугольника, в графических режимах — форма стрелки);
- работа пользовательского обработчика сообщений мыши заблокирована;
- эмуляция светового пера разрешена;
- установлена чувствительность мыши к перемещению по горизонтали 8:8 микки на пиксел, по вертикали 16:8 микки на пиксел;
- порог удвоения скорости равен 64 микки/с;
- область отображения курсора мыши охватывает весь экран.

Из всего перечисленного выше наиболее важным является то, что после сброса курсор на экран не отображается. При работе в текстовом режиме нужно вызвать функцию 0001h, чтобы курсор появился на экране. В современных графических режимах курсор средствами драйвера не отображается или отображается неправильно, поэтому с точки зрения драйвера он должен оставаться скрытым, то есть функцию 0001h вызывать нельзя.

Прерывание 33h, функция 0001h: отобразить курсор мыши на экране

Функция 0001h делает курсор мыши видимым.

При вызове функции в регистр АХ должен быть помещен код 0001h. Никаких выходных параметров функция не имеет.

Применять данную функцию можно только в текстовых режимах.

Прерывание 33h, функция 0002h: убрать курсор мыши с экрана

Функция 0002h делает курсор мыши невидимым.

При вызове функции в регистр АХ должен быть помещен код 0002h. Выходных параметров функция не имеет.

Как в текстовых, так и в графических режимах курсор накладывается поверх изображения, искажая его, поэтому перед выводом курсора драйвер запоминает участок изображения под ним. Функция 0002h осуществляет стирание курсора и восстановление изображения. Данную функцию необходимо использовать перед перерисовкой изображения на экране или при перемещении курсора в другую позицию. Поскольку в современных графических режимах функция 0001h не работает, то не применяется и обратная ей функция 0002h.

Прерывание 33h, функция 0003h: получить информацию о положении курсора и состоянии кнопок мыши

Функция 0003h позволяет определить текущее состояние кнопок мыши и текущее положение курсора.

При вызове функции в регистр АХ должен быть помещен код 0003h. После выполнения функции в регистрах будет возвращена следующая информация:

- в ВХ текущее состояние кнопок мыши (бит 0 состояние левой кнопки, бит 1 состояние правой кнопки, бит 2 состояние средней кнопки);
- в СХ горизонтальная координата курсора (X);
- в DX вертикальная координата курсора (Y).

Если кнопка мыши нажата, значение соответствующего бита регистра ВХ будет установлено в 1, если отпущена — в 0.

Серьезный недостаток данной функции заключается в том, что невозможно определить, была ли нажата (отпущена) кнопка мыши в текущей позиции курсора, или это произошло ранее в другом месте экрана. Поэтому функция 0003h применяется только в графических видеорежимах — в подпрограмме, отвечающей за перемещение курсора по экрану. Для получения более точной информации о нажатиях и отпусканиях кнопок мыши используются функции 0005h и 0006h.

Прерывание 33h, функция 0004h: установить новое положение курсора

Функция 0004h позволяет изменить положение курсора на экране по команде из программы.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 0004h;
- в СX горизонтальная координата курсора (X);
- в DX вертикальная координата курсора (Y).

Выходных параметров функция не имеет.

Положение координаты задается в пикселах относительно левого верхнего угла экрана, причем предполагается, что ось Y направлена сверху вниз.

Прерывание 33h, функция 0005h: получить информацию о нажатиях кнопок мыши

Функция 0005h позволяет получить текущее состояние всех кнопок мыши, а также определить, была ли нажата заданная кнопка, сколько раз ее нажимали с момента последнего опроса, и в какой позиции экрана было осуществлено последнее нажатие.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 0005h;
- в ВХ номер кнопки, которую требуется опросить (0 правая кнопка, 1 — левая кнопка, 2 — средняя кнопка).

После выполнения функции в регистрах будет возвращена следующая информация:

- в АХ текущее состояние кнопок мыши (бит 0 состояние левой кнопки, бит 1 состояние правой кнопки, бит 2 состояние средней кнопки);
- в ВХ число нажатий на указанную кнопку с момента последнего вызова данной функции для данной кнопки;
- в СХ горизонтальная координата курсора (X) в момент последнего нажатия указанной кнопки;
- в DX вертикальная координата курсора (Y) в момент последнего нажатия указанной кнопки.

Прерывание 33h, функция 0006h: получить информацию об отпусканиях кнопок мыши

Функция 0006h позволяет получить текущее состояние всех кнопок мыши, а также определить, имело ли место отпускание заданной

кнопки, сколько раз ее отпускали с момента последнего опроса, и в какой позиции экрана было осуществлено последнее отпускание.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 0006h;
- в ВХ номер кнопки, которую требуется опросить (0 правая кнопка, 1 — левая кнопка, 2 — средняя кнопка).

После выполнения функции в регистрах будет возвращена следующая информация:

- в АХ текущее состояние кнопок мыши (бит 0 состояние левой кнопки, бит 1 состояние правой кнопки, бит 2 состояние средней кнопки);
- в ВХ число отпусканий указанной кнопки с момента последнего вызова данной функции для данной кнопки;
- в СХ горизонтальная координата курсора (X) в момент последнего отпускания указанной кнопки;
- в DX вертикальная координата курсора (Y) в момент последнего отпускания указанной кнопки.

Прерывание 33h, функция 0007h: задать горизонтальный диапазон перемещения курсора

Функция 0007h служит для ограничения пределов горизонтального перемещения курсора.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 0007h;
- в СХ координата левой границы перемещения курсора (X_{min});
- в DX координата правой границы перемещения курсора (X_{max}). Выходных параметров функция не имеет.

Функция 0007h используется совместно с функцией для задания на экране рабочего окна, за пределы которого не должен выходить курсор мыши. В простейшем случае функция применяется, чтобы предотвратить уход части изображения графического курсора за границу экрана.

Прерывание 33h, функция 0008h: задать вертикальный диапазон перемещения курсора

Функция 0008h служит для ограничения пределов вертикального перемещения курсора.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ кол 0008h;
- в СX координата верхней границы перемещения курсора (Y_{min});
- ullet в DX координата пижней границы перемещения курсора ($Y_{ extsf{max}}$).

Выходных параметров функция не имеет.

Как и функция 0007h, данная функция чаще всего применяется, чтобы предотвратить уход части изображения курсора за границу экрана.

Прерывание 33h, функция 000Ch: задать подпрограмму пользователя обработчику прерывания мыши

Функция 0000h позволяет пользователю установить собственный обработчик прерывания мыши.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 000Сh;
- в СХ маска условий вызова;
- в ES:DI дальний указатель на подключаемую подпрограмму пользователя.

Выходных параметров функция не имеет.

При вызове подпрограммы драйвер передает ей параметры через регистры. В регистрах будут размещены следующие значения:

- в АХ маска условий вызова;
- в ВХ текущее состояние кнопок мыши (бит 0 состояние левой кнопки, бит 1 состояние правой кнопки, бит 2 состояние средней кнопки);
- в СХ горизонтальная координата курсора (X);
- в DX вертикальная координата курсора (Y);

- в SI горизонтальный отсчет (микки);
- в DI вертикальный отсчет (микки);
- в DS сегмент данных драйвера мыши.

Разряды маски условий вызова имеют следующее назначение (если разряд установлен в 1, то выполняется соответствующее действие):

- бит 0 вызывать подпрограмму пользователя в случае перемещения мыши;
- бит 1 вызывать подпрограмму пользователя при нажатии левой кнопки;
- бит 2 вызывать подпрограмму пользователя при отпускании левой кнопки;
- бит 3 вызывать подпрограмму пользователя при нажатии правой кнопки;
- бит 4 вызывать подпрограмму пользователя при отпускании правой кнопки;
- бит 5 вызывать подпрограмму пользователя при нажатии средней кнопки;
- бит 6 вызывать подпрограмму пользователя при отпускании средней кнопки;
- биты 7-15 зарезервированы.

Функция 000Ch очень полезна при работе в современных графических режимах — подпрограмма вывода курсора, подключенная к драйверу, может быть настроена на особенности конкретного видеорежима и даже на конкретный тип видеоконтроллера. Следовательно, при выводе курсора не будет возникать никаких побочных искажений изображения.

Прерывание 33h, функция 000Fh: изменить чувствительность мыши к перемещению

Функция 000Fh позволяет управлять чувствительностью мыши.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 000Fh;
- в СХ число микки на 8 пикселов по горизонтали (по умолчанию 8);
- в DX число микки на 8 пикселов по вертикали (по умолчанию 16).
 Выходных параметров функция не имеет

Прерывание 33h, функция 0013h: задать порог удвоения скорости

Функция 0013h позволяет изменить порог удвоения скорости перемещения мыши. Если скорость перемещения мыши превышает заданный порог, то скорость перемещения курсора по экрану удваивается.

При вызове функции в регистры должна быть занесена следующая информация:

- в АХ код 0013h;
- в DX пороговая скорость в микки/с (по умолчанию равна 64 микки/с).

Выходных параметров функция не имеет.

Работа с мышью через последовательный порт

Существует несколько фактических стандартов на способы подключения координатных устройств к компьютеру. Эти стандарты предусматривают различные способы подключения устройства и различные форматы передачи данных. В настоящее время применяются два основных способа подключения мыши к персональному компьютеру — подключение через последовательный порт (Serial Mouse) и подключение через разъем дополнительного устройства PS/2. Другие способы, например подключение через шину USB или инфракрасный порт, пока что мало распространены и практически не документированы. Изучение приемов работы на аппаратном уровне с манипуляторами типа мышь начнем с самой распространенной разновидности — Serial Mouse.

Форматы передачи данных Serial Mouse

Внутренняя структура драйвера мыши определяется в первую очередь используемым мышью форматом передачи данных. Для устройств, подключаемых через последовательный порт, применяется ряд различных форматов: группа форматов, базирующихся на протоколе MS Mouse, и формат PC Mouse [35, 55, 58].

Группа форматов Microsoft Mouse в настоящее время стала основной для координатных устройств, подключаемых к последовательному порту, вытеснив из этой области другие виды протоколов. Все

форматы этой группы являются расширениями 7-битного формата данных фирмы Microsoft, приведенного в табл. 5.1. Обозначения в таблице расшифровываются следующим образом:

- X0-X7 перемещение по оси X (целое число со знаком);
- Y0-Y7 перемещение по оси Y (целое число со знаком);
- L состояние левой кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- R- состояние правой кнопки (0 отпущена, 1- нажата).

Таблица 5.1. Стандартный формат Microsoft (MS Mouse)

Номер байта в посылке	1			Номер	бита		
	6	5	4	3	2	1	0
1	1	L	R	Y7	Y6	X7	Х6
2	0	X5	X4	ХЗ	X2	X1	X0
3	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

Данный формат был введен для двухкнопочной мыши. Средняя кнопка трехкнопочной мыши, поддерживающей работу с несколькими протоколами, при работе в режиме MS Mouse эквивалентна правой.

Старший бит посылки (бит 6) используется для самоконтроля и синхронизации: признаком начала передачи очередного пакета из трех байт служит единица в этом бите. Программа — обработчик прерывания мыши должна удостовериться, что следующие два байта данных имеют в шестом разряде пулевое значение. В противном случае произошел сбой в процессе передачи и следует проигнорировать принятый пакет.

Скорость приема-передачи данных принята равной 1200 бод, длина передаваемого слова — 7 бит, контроль по четности не используется, число стоповых битов равно 1 (прежде чем начинать работу с мышью, нужно загрузить эти значения в регистры последовательного порта, к которому она подключена). Передача данных производится только в том случае, если изменяется состояние кнопок мыши или координат X и Y. Ось Y в режиме MS Mouse направлена сверху вниз, как у дисплея.

Для обеспечения нормальной работы с трехкнопочными устройствами протокол Microsoft пришлось дополнить четвертым байтом, который служит одной-единственной цели — обеспечивает передачу состояния средней кнопки мыши (в пятом разряде, обозначенном

символом М). Обязательно нужно учитывать, что передача пакета из четырех слов выполняется только в случае изменения состояния средней кнопки, а в остальных случаях передаются первые три слова. Данный протокол, получивший название Microsoft Plus, показан в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Формат Microsoft Plus (M+) для трехкнопочной мыши

Номер байта в посылке				Номер	бита		
	6	5	4	3	2	1	0
1	1	L	R	Y7	Y6	X7	X6
2	0	. X5	X4	Х3	X2	X1	X0
3	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
4 ¹	0	М	0	0	0	0	0

¹ Передача четвертого байта производится только в случае изменения состояния средней кнопки мыши.

Конкуренция между изготовителями компьютерного оборудования приводит к тому, что на рынке появляется все больше «навороченных» устройств, снабженных рядом дополнительных функций. Дополнительные возможности требуют, естественно, передачи дополнительной информации от устройства к компьютеру. Например, формат данных трехкоординатной (3D) мыши, показанный в табл. 5.3, включает координату Z (Z0–Z3, целое число со знаком) и состояние специальной кнопки $R_{\rm p}$.

Таблица 5.3. Формат 3D Serial mouse

Номер байта в посылке			,	Номер	бита		. ,	
	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	L	R	Y7	Y6	X7	X6	
2	0	X5	X4	ХЗ	X2	X1	X0	
3	0	Y5	Y4	Y 3	Y2	Y1	Y0	
4	0	0	R0	Z3	Z2	Z1	Z0	

Существует группа универсальных устройств, которые поддерживают два типа протоколов — PC Mouse и MS Mouse. Переключение между протоколами осуществляется аппаратно (переключателем на корпусе мыши) или программно (путем подачи специального

сигнала со стороны драйвера мыши). Особенностью устройств данного типа является 8-битная длина слова данных во всех режимах работы (при этом в режиме МS Моиѕе шестой разряд в каждом слове данных просто дублируется в седьмой, как показано в табл. 5.4). Соответственно при использовании подобных устройств для последовательного порта необходимо установить следующие параметры работы: скорость приема-передачи данных 1200 бод, длина передаваемого слова — 8 бит, контроль по четности не используется, число стоповых бит равно 1. Однако даже если задана длина передаваемого слова 7 бит, в режиме MS Mouse седьмой разряд игнорируется, и нарушения процесса передачи не происходит. Таким образом, устройства данного типа могут успешно взаимодействовать с любым драйвером, поддерживающим стандартный протокол Microsoft.

Таблица 5.4. Нестандартный 8-битный типа MS Mouse для мыши с двумя альтернативными протоколами передачи данных

Номер байта в посылке				Номер	бита			
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	L	R	Y7	Y6	X7	X6
2	0	0	X5	X4	Х3	X2	X1	X0
3	0	0	Y5	Y4	Υ3	Y2	Y1	Y0

Предложенный фирмой IBM формат Mouse System (PC Mouse), который показан в табл. 5.5, в настоящее время почти не применяется, однако до сих пор поддерживается некоторыми универсальными устройствами. Обозначения в таблице расшифровываются следующим образом:

- X0-X7 перемещение по оси X;
- Y0-Y7 перемещение по оси Y;
- L- состояние левой кнопки (0 нажата, 1 отпущена);
- М состояние средней кнопки (0 нажата, 1 отпущена);
- R состояние правой кнопки (0 нажата, 1 отпущена).

Особенность данного формата состоит в том, что для определения перемещения по оси X нужно сложить значения X' и X" (байты 2 и 4), а для определения перемещения по оси Y — значения Y' и Y" (байты 3 и 5). Столь хитрый способ передачи координаты предназначен для обеспечения уникальности признака начала кадра

(единица в бите 7 и нули в битах 3-6 первого байта посылки). Ось Y мыши в данном формате направлена вверх, то есть противоположно оси Y дисплея.

Номер байта в посылке				Номер	бита			
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	Ō	L	М	R
2	X7'	X6'	X5'	X4'	X3.	X2'	X1'	X0.
3	Y7'	Y6'	Y5'	Y4'	Y3'	Y2'	Y1'	Y0'
4	X7"	X6"	X5"	X4"	X3"	X2"	X1"	X0"
5	Y7"	Y6"	Y5"	Y4"	Y3"	Y2"	Y1"	Y0"

Таблица 5.5. Формат Mouse System (PC Mouse)

Для работы с устройством типа PC Mouse необходимо установить следующие параметры последовательного порта: скорость приемапередачи 1200 бод, длина передаваемого слова 8 бит, контроль по
четности не используется, число стоповых бит равно 1. Передача
данных производится только в том случае, если изменяется состояние кнопок или координат X и Y.

Программирование порта последовательной передачи данных

Для того чтобы можно было принимать и обрабатывать информацию, передаваемую мышью, необходимо запрограммировать регистры последовательного порта в соответствии с параметрами протокола передачи данных, который она использует.

Последовательный порт передает и принимает информацию в асинхронном режиме. Формат передачи данных последовательного порта в обобщенном виде представлен на рис. 5.1.



Рис. 5.1. Формат передачи данных последовательного порта

Передача данных начинается посылкой стартового бита, за которым следует от 5 до 8 бит данных. Если используется контроль по четности, то за битами данных следует бит паритета. Завершает посылку стоповый сигнал длительностью в 1, 1,5 или 2 тактовых интервала.

Мышь может быть подключена к одному из двух последовательных портов IBM-совместимого компьютера: COM1 или COM2. Порт COM1 имеет базовый адрес 3F8h и занимает в пространстве вводавывода диапазон адресов 3F8h—3FFh. Он может вырабатывать прерывание IRQ4. Базовый адрес порта COM2 — 2F8h, диапазон адресов — 2F8h—2FFh, вырабатываемое прерывание — IRQ3. Чтобы избежать повторений, в дальнейшем для адресов регистров будут использоваться обозначения вида хF...h, где х соответствует 3 для порта COM1 и 2 для порта COM2.

Адрес xF8h разделяют три регистра: регистр данных передатчика (THR), доступный только для записи, регистр данных приемника (RBR), доступный только для считывания, и регистр младшего байта делителя частоты (DLL).

Адрес xF9h разделяют два регистра: регистр управления прерываниями (1ER) и регистр старшего байта делителя частоты (DLM).

Формат регистра управления прерываниями показан на рис. 5.2. Разряды этого регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 прерывание при поступлении байта данных (0 запрещено, 1 — разрешено);
- бит 1 прерывание при завершении передачи байта данных (0 запрещено, 1 разрешено);
- бит 2 прерывание по ошибке или обрыву линии (0 запрещено, 1 разрешено);
- бит 3 прерывание по сигналу от модема (0 запрещено, 1 разрешено);
- биты 4-7 не используются и должны быть установлены в 0.




Рис. 5.2. Формат регистра управления прерываниями

Регистр идентификации прерывания (IIR) расположен по адресу хFAh. Формат регистра показан на рис. 5.3. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 запрос прерывания (0 нет запроса, 1 есть запрос);
- биты 1 и 2 идентифицируют источник сигнала прерывания:
 - 00 изменение состояния модема;
 - о 01 завершение передачи байта;
 - 10 завершение приема байта;
 - о 11 ошибка при приеме данных или обрыв линии;
- бит 3 прерывание по тайм-ауту;
- биты 4 и 5 не используются (установлены в 0);
- биты 6 и 7 признак режима FIFO:
 - 00 обычный режим;
 - 10 режим FIFO 16550;
 - o 11 режим FIFO 16550A.



Рис. 5.3. Формет регистра идентификеции прерывений

Регистр управления линией (LCR) находится по адресу xFBh. Формат регистра приведен на рис. 5.4. Назначение разрядов регистра следующее:

- биты 0 и 1 длина передаваемого слова:
 - 00 5 бит;
 - 01 6 бит;
 - 10 − 7 бит;
 - о 11 − 8 бит;
- бит 2 число стоповых битов: (0 один бит, 1 два бита);
- бит 3 наличие контроля по четности (0 бит паритета отсутствует, 1 присутствует);

- бит 4 тип контроля (0 контроль на нечетность, 1 на четность);
- бит 5 имитация контроля четности (0 нормальный контроль паритета, 1 — имитация контроля — контрольный бит генерируется на основании полученного сигнала);
- бит 6 формирование сигнала «Обрыв линии»;
- бит 7 управление регистрами хF8h и хF9h (при установке в 0 этого бита данные регистры используются как регистр данных и регистр управления прерываниями соответственно, а при установке 1 — для загрузки делителя частоты тактового генератора).



Рис. 5.4. Формат рвгистра управления линивй

Скорость приема-передачи задается делением частоты встроенного тактового генератора (115 200 $\Gamma_{\rm H}$) на значение, записываемое в регистры хF8h и хF9h. Перед записью делителя необходимо переключить эти регистры в соответствующий режим, установив в единицу бит 7 регистра управления линией хF8h. Для установки используемой мышью скорости 1200 бод необходимо записать число 96 (60h) в регистр младшего байта делителя частоты и 0 — в регистр старшего байта. После записи делителя нужно вернуть регистры в исходное состояние, сбросив в ноль бит 7 регистра управления.

Регистр управления модемом (MCR) расположен по адресу xFCh. Формат регистра показан на рис. 5.5. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 управление сигналом готовности выходных данных DTR;
- бит 1 управление сигналом готовности к приему данных RTS;
- бит 2 управление выходным сигналом OUT1;
- бит 3 управление выходным сигналом OUT2;

- бит 4 запуск самотестирования контроллера последовательного порта (0 — нормальный режим, 1 — режим самодиагностики);
- биты 5-7 зарезервированы и должны быть установлены в 0.



Рис. 5.5. Формат регистра управления модемом

Регистр состояния приемопередатчика (LSR) находится по адресу xFDh. Формат регистра показан на рис. 5.6. Назначение разрядов следующее:

- бит 0 готовность данных (устанавливается в 1, когда данные получены приемником и готовы для считывания);
- бит 1 переполнение (устанавливается в 1 при ошибке переполнения приемника);
- бит 2 ошибка паритета (устанавливается в 1 при обнаружении ошибки по четности);
- бит 3 ошибка кадра (устанавливается в 1 при сбое синхронизации);
- бит 4 обнаружение сигнала «Обрыв линии» (устанавливается в 1, если сигнал на входе приемника длительное время находится в состоянии 0);
- бит 5 регистр данных передатчика пуст (устанавливается в 1, когда завершена передача байта данных и в регистр можно записывать следующий байт);
- бит 6 регистр сдвига передатчика пуст (устанавливается в 1, когда свободны все регистры передатчика);
- бит 7 ошибка в буфере FIFO (устанавливается в 1, если буфер содержит хотя бы один байт, принятый с ошибкой).

Разряды 1-4 после считывания информации из регистра состояния сбрасываются. Разряд 0 сбрасывается при чтении данных из регистра xF8h.



Рис. 5.6. Формат регистра состояния приемопередатчика

Регистр состояния модема (MSR) находится по адресу хFEh. Формат регистра показан на рис. 5.7. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 изменение состояния линии СТЅ;
- бит 1 изменение состояния линии DSR:
- бит 2 изменение состояния линии RI;
- бит 3 изменение состояния линии DCD;
- бит 4 состояние линии CTS:
- бит 5 состояние линии DSR;
- бит 6 состояние линии RI;
- бит 7 -- состояние линии DCD.



Рис. 5.7. Формат регистра состояния модема

Признаки изменения состояния сигналов на линиях (биты 0-3) сбрасываются после считывания информации из регистра.

Непосредственная работа с мышью типа MS Mouse

Рассмотрим непосредственную работу с мышью на примере манипуляторов, использующих стандартный формат MS Mouse.

Процесс установки нового драйвера мыши включает целый ряд операций, которые необходимо выполнять в следующем порядке.

- 1. Запретить прерывания от последовательного порта.
- 2. Загрузить в регистры COM-порта параметры, соответствующие протоколу передачи данных.
- 3. Установить вектор прерывания на новую программу-обработчик.
- Разрешить аппаратуре контроллера прерываний формировать прерывания от используемого мышью СОМ-порта.
- 5. Подать на мышь напряжение питания.
- 6. Разрешить генерацию прерываний СОМ-портом.

Разрешить или запретить прохождение прерываний от последовательного порта можно при помощи регистра маски ведущей микросхемы контроллера прерываний, к которой присоединены линии запросов от СОМ1 (линия IRQ4) и СОМ2 (линия IRQ3). Работа с контроллером прерываний уже была описана в разделе «Контроллер прерываний» главы 1 «Работа с клавиатурой». После завершения обработки прерывания необходимо разблокировать контроллер, послав ему команду завершения обработки прерывания Е01.

Настройка вектора прерывания заключается в записи начального адреса программы-обработчика в соответствующие вектору ячейки оперативной памяти. Для записи вектора необходимо занести в сегментный регистр данных нулевое значение, в индексный регистр поместить номер вектора прерывания, помноженный на 4, записать в ячейку памяти (используя косвенную адресацию) слово — смещение, увеличить значение индексного регистра на 2 и записать слово — семент адреса обработчика прерывания.

Рассмотрим более подробно последние два этапа, поскольку они имеют ряд неочевидных особенностей. В процессе разработки способа подключения мыши к последовательным портам был использован радиолюбительский трюк: питание мыши осуществляется от сигнальных линий DTR и RTS. Для управления генераций прерываний применяется линия OUT2. Таким образом, чтобы подать питание на мышь и разрешить порту вырабатывать прерывания, необходимо установить в 1 биты 0, 1 и 3 регистра управления модемом, то есть записать в регистр xFCh значение 08h.

Чаще всего мышь подключают к порту СОМ1. Однако если заранее не известно, к какому порту подключена мышь (и подключена ли вообще), то можно выполнить операцию идентификации мыши. Обычно процедура идентификации начинается с проверки того, подключено ли к порту какое-либо устройство. Вообще говоря, после подачи питания любое устройство, подключенное к последовательному порту, должно выдать сигнал готовности к работе DSR, значение которого можно прочитать в регистре состояния модема xFEh. Однако для мыши такой метод неприменим, поскольку сигнал DSR обычно отключают с целью сокращения количества проводников в соединительном кабеле мыши.

В соединительном каоеле мыши. Чтобы убедиться, что к порту подключена мышь, поддерживающая протокол MS Mouse, нужно временно отключить ее питание (сбросив сигналы DTR и RTS), подождать 0,2 с (4–5 тиков системных часов) и подать питание вновь. После этого мышь должна выдать код 40h (латинская заглавная буква «М» в кодировке ASCII) или цепочку символов, начинающуюся с этого кода. У трехкнопочной мыши идентификационный код состоит не менее чем из двух символов (начинается с буквы М и следующей за ней цифры 3). Идентификационные коды для основных изготовителей оборудования можно при необходимости найти в спецификации PC 99 System Design Guide [80], однако на рынке постоянно появляются новые игроки.

После того как завершено конфигурирование системы (определен используемый мышью порт) и произведена установка обработчика прерываний, новый драйвер мыши начинает работать. Драйвер должен принимать пакеты данных от мыши, вычислять координаты курсора и управлять перемещением курсора по экрану, то есть выполнять те же операции, что и стандартный драйвер Microsoft Mouse. Однако, в отличие от стандартного, «самодельный» драйвер можно настраивать на работу с любым видеоконтроллером в любом возможном видеорежиме. Кроме того, стандартный драйвер работает только в реальном режиме DOS, а собственные драйверы при необходимости можно написать для любого режима работы процессора х86, например, для защищенного или виртуального.

Процедуры, предназначенные для непосредственной работы с мышью на уровне регистров последовательного порта, собраны в листинге 5.1. Поиск мыши по последовательным портам СОМ1 и СОМ2 выполняется процедурой MSMouseSearch. После определения порта, к которому подключена мышь, следует запустить подпрограмму Set-MSMouseInterrupt, которая настраивает обработчик прерывания (устанавливая параметры порта и соответствующий вектор прерывания),

а затем активизирует порт (подавая на мышь напряжение питания и разблокируя прерывания). Прерывания обрабатываются процедурой MSMouseInterrupt, принимающей от мыши пакеты данных и вычисляющей приращения координат курсора. После завершения работы с мышью необходимо восстановить старый вектор прерывания, вызвав процедуру RestoreOldMSMouseInterrupt.

Листинг 5.1. Универсальные процедуры для работы

```
DATASEG
: Предыдущее значение системного таймера
Time DD ?
; Номер порта (0 - СОМ1, 1 - СОМ2,
: 2 - мышь не обнаружена)
COMPortNum DW 0
: Базовый адрес порта мыши
COMPortBaseAddr DW 3F8h
: Область сохранения старого вектора прерывания
OldMSMouseInterruptOffset DW ?
OldMSMouseInterruptSeament DW ?
: Нонер прининаеного от ныши байта
MouseByteNumber DB 0
; Трехбайтовая структура данных, передаваеная нышью
FirstByte
             DR 0
SecondByte
               DB 0
ThirdByte
               DR O
: Текущее состояние кнопок
ButtonsStatus DB 0
; Текущие координаты курсора мыши
XCoordinate
             DW 0
YCoordinate
               DW 0
: Предыдущая позиция курсора мыши
OldXCoordinate DW 0
OldYCoordinate DW 0
: Состояние курсора мыши
; (0 - не отображается, 1 - отображается)
MouseCursorStatus DR 0
FNDS
CODESEG
       ПОИСК МЫШИ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПОРТАМ
:* Процедура подготавливает глобальные переменные *
:* COMPortNum и COMPortBaseAddr для подпрограммы *
:* установки обработчика прерывания
PROC MSMouseSearch NEAR
       pusha
```

Листинг 5.1 (продолжение)

out

DX.AL

```
push
                FS
; Запретить прерывание СОМ1 и СОМ2
        cli
        in
                AL,21h ;прочитать наску прерываний
        or
                AL, 18h ; запретить IRQ3 и IRQ4
                21h.AL :заменить наску
        out
        sti
: Настроить ES на сегнент данных BIOS
; для работы с системным таймером
        mov
                AX.0
        mov
                FS.AX
: ПОИСК МЫШИ ЧЕРЕЗ СОМ-ПОРТЫ
@@MouseSearch:
        ; Устанавливаем скорость
        : приема/передачи 1200 бод
                DX,[COMPortBaseAddr]
        mov
        add
                DX.3
                AL, DX
        in
                AL,80h ;установить бит DLAB
        or
        out
                DX.AL
        mov
                DX.[COMPortBaseAddr]
        mov
                AL.60h :1200 бод
                DX.AL
        out
                DX
        inc
        mov.
                AL.0
                DX.AL
        out
        : Установить длину слова 7 бит, 1 стоповый бит,
        ; четность не контролировать
                DX.FCOMPort8aseAddr1
        mov
        add
                DX.3
        mov
                AL.00000010b
        out
                DX.AL
        : Запретить все прерывания
        mov
                DX.[COMPortBaseAddr]
        inc
                DX
        mov
                AL.0
        out
                DX.AL
: Проверить, что устройство подключено и является
: нышью типа MSMouse
        ; Запоннить текущее время
        mov
                EAX. FES: 046Ch1
                [Time], EAX
        ; Отключить литание мыти и прерывания
        mov
                DX.fCOMPortBaseAddrl
        add
                DX.4
                         :регистр управления ноденом
        mov
                AL.0
                         ; сбросить DTR, RTS и OUT2
```

```
: Ожидать 5 "тиков" (0.2 с)
രൂപ്പ:
              EAX. [ES:046Ch]
       mov
       suh
              EAX.[Time]
       cmo
              FAX 5
       ih
              രരപ്പ
       : Включить питание ныши
              AL.11b : установить DTR и RTS
       mov
       out
              DX.AL
       : Очистить регистр данных
              DX.FCOMPortBaseAddr1
       mov
       in
              AL DX
: Цикл опроса порта
@@WaitData:
       : Ожидать еще 10 "тиков"
       mov
              EAX. FES: 046Ch1
       sub
              EAX.[Time]
       CMD
              EAX.5+10
       .iae
              @@NoMouse
       ; Проверить наличие идентификационного байта
       mov
              DX.FCOMPortBaseAddrl
       add
              DX.5
       in
              AL.DX
       test
              AL.1
                     :Данные готовы?
              @@WaitData
       .iz
       : Ввести данные
       mov
              DX.FCOMPortBaseAddr1
       in
              AL DX
       : Устройство является мышью?
       CMD
              AL. 'M'
              @End
       ie
@@NoMouse:
       inc
              [COMPortNum]
       CMD
              FCOMPortNum1.1
       ja
              @@Fnd
       duz
              [COMPortBaseAddr],100h
              @@MouseSearch
       ami.
@End:
       pop
              ES
       popa
       ret
ENDP MSMouseSearch
:* УСТАНОВИТЬ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО *
·*
            ПОРТА НА НОВЫЙ ДРАЙВЕР МЫШИ
PROC SetMSMouseInterrupt NEAR
       pusha
       push
              DS.
```

push ES

Листинг 5.1 (продолжение)

```
mov
                AX.FCS:MainDataSeq1
        mov
                DS.AX
: Запретить прерывание от СОМ-порта
        : Вычислить маскируемый разряд
                CL. [byte ptr COMPortNum]
        mov
                CH. 10h
        shr
                CH.CL
                         : иаскируеный разряд - в СН
        c1i
        ín
                AL.21h : IMR 1-го контроллера прерываний
        or
                AL.CH
                         :запретить прерывание
        out
                21h.AL
        stí
: Обнупить счетчик байтов
                [MouseByteNumber].0
: Установка вектора прерывания на обработчик мыши
        : Настроить ES на область векторов
                AX.0
        mov
        mov
                ES.AX
        : Вычислить адрес вектора
                BX.0Ch
        mov
        sub
                BX. [COMPortNum]
        sh1
                BX.2
        : Сохранить старый вектор
                AX. FFS: BX1
        mov
        mov
                [0]dMSMouseInterruptOffset].AX
        mov
                AX.[ES:BX+2]
                [0]dMSMouseInterruptSegment],AX
        mov
        : Установить новый вектор
        clí
        mov
                AX, offset MSMouseInterrupt
        mov
                FES:BX1.AX
                AX.CS
        mov
        mov
                FS:BX+21.AX
        stí

    АКТИВИЗИРОВАТЬ ПОРТ

; Разрешаем прерывание по приему данных
                DX. [COMPortBaseAddr]
        mov
        inc
                DX
                              :xF9h
                AL.1
        mov
        Out
                DX.AL
: Установить DTR, RTS и OUT2
: (подать напряжение питания и разрешить прерывания)
        mov
                DX,[COMPortBaseAddr]
                              ;xFCh
        add
                DX.4
        mov
                AL.00001011b
                DX.AL
       out
: Очистить регистр данных
```

DX. FCOMPortBaseAddr1

:xF8h

```
in
              AL DX
: Разрешить прерывания от СОМ1
       not.
              CH
       cli
       in
              AL,21h ; IMR 1-го контроллера прерываний
              AL, CH : разрешить прерывания
       and
       out.
              21h.AL
       sti
       qoq
              FS
              DS
       gog
       popa
       ret
ENDP SetMSMouseInterrupt
* ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЙ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ МЫШИ *
PROC RestoreOldMSMouseInterrupt NEAR
       pusha
       push
              FS
       : Настроить ES на область векторов
       mov
              AX.0
              ES.AX
       mov
       : Вычислить адрес вектора
       mov
              BX.0Ch
       sub
              BX. [COMPortNum]
       sh1
              BX.2
       : Восстановить старый вектор
       cli
       mov
              AX.[0]dMSMouseInterruptOffset]
       mov
              res:bx1.ax
              AX. [0]dMSMouseInterruptSegment]
       mov
       mov
              res:bx+21.ax
       sti
              ES
       gog
       popa
       ret.
ENDP RestoreOldMSMouseInterrupt
* НОВЫЙ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ ОТ МЫШИ *
·*********************************
PROC MSMouseInterrupt NEAR
       pusha
       push
              DS
       sti
              ;разрешить маскируемые прерывания
              AX. [CS:MainDataSeq]
       mov
       mov
              DS.AX
: Проверить наличие данных
```

DX.[COMPortBaseAddr]

mov

Листинг 5.1 (продолжение) add DX.5 :xFDh in AL.DX test AL.1 :Данные готовы? .iz @@Frror : Ввести данные mov DX.[COMPortBaseAddr] :xFBh in AL.DX : Разблокировать контроллер прерываний mov АН.AL : запоннить данные в АН AL. 20h mov 20h.AL :послать команду ЕОІ out AL.AH : восстановить данные в AL mov : Сбросить старший незначащий бит AL.01111111b and ; Определить порядковый номер принимаемого байта [MouseByteNumber], 0 CMD @@FirstByte je. CMD 「MouseByteNumber].1 @GecondByte .ie [MouseByteNumber],2 CMD ie @@ThirdBvte dmi @Error ; Сохранить лервый байт данных @FirstByte: test AL.1000000b ;Первый байт посылки? .iz @@Error mov [FirstBytel.AL inc [MouseByteNumber] : увеличить счетчик jmp @@EndMouseInterrupt : Сохранить второй байт данных @GSecondByte: test AL.1000000b @Error inz mov [SecondByte].AL inc [MouseByteNumber] :увеличить счетчик jmp @@EndMouseInterrupt ; Сохранить третий байт данных @@ThirdByte: test AL.1000000b inz @@Error mov [ThirdByte],AL ;увеличить счетчик

; Записать новое значение состояния кнопок мышим mov AL.[FirstByte]

: (Пакет данных от ныши принят полностью).

mov

[MouseByteNumber],0

```
shr
                AL.4
                [ButtonsStatus].AL
        mov
: Прибавить перемещение по X к координате X
               ·AL, [FirstByte]
        mov
        sh1
                AL.6
        or
                AL.[SecondByte]
        chw
        add
                AX.[XCoordinate]
        ; Курсор не должен выходить за левую или
        ; правую границу экрана
        .js
                @@X1
        cmp
                AX, ScreenLength
        .jb
                aax2
        : Установить координату X по правой границе
        mov
                AX.ScreenLength-1
                @@X2
        .jmp
@@X1:
        ; Установить координату X по левой границе
        xor
                AX AX
@@X2:
        MOV
                [XCoordinate], AX
; Прибавить перенещение по Y к координате Y
        mov
                AL. [FirstByte]
        and
                AL,00001100b
        sh1
                AL.4
        or
                AL, [ThirdByte]
        chw
        add
                AX. [YCoordinate]
        ; Курсор не должен выходить за верхнюю или
        : нижнюю границу экрана
        js
                @@Y1
                AX.ScreenHeigth
        CMD
        .ib
                @@Y2
        : Установить координату X по нижней границе
                AX.ScreenHeigth-1
        mov
        jmp.
                @@Y2
@@Y1:
        ; Установить координату X по верхней границе
                AX.AX
        xor
@@Y2:
                [YCoordinate].AX
        mov
: Показать курсор в новой позиции
                [MouseCursorStatus].0
        CMD
        je
                @@EndMouseInterrupt
        call.
                ShowNewMouseCursorPosition
        imp short @@EndMouseInterrupt
@@Error:
; Произошел сбой в порядке передачи информации от
: ныши, обнулить счетчик байтов пакета данных
        mov
                [MouseByteNumber].0
```

Листинг 5.1 (продолжение)

@@EndMouseInterrupt: pop DS popa iret ENDP MSMouseInterrupt

Приведенная в листинге 5.2 программа MSMouseMain, демонстрирующая работу с мышью через последовательный порт, использует процедуры из листинга 5.1. Для вывода курсора на экран вызывается процедура ShowNewMouseCursorPosition, которая инвертирует байт атрибута символа в позиции курсора (запоминая предварительно старое значение атрибута и восстанавливая его при перемещении курсора). Основная программа контролирует (в цикле) состояние левой кнопки мыши и завершает свою работу при нажатии на нее, восстанавливая предварительно старый вектор прерывания.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Данный пример не предъявляет никаких особых требований к составу оборудования. Он может быть запущен на любом АТ-совместимом компьютере, к которому подключена мышь типа MS Mouse.

Листинг 5.2. Поиск мыши MS Mouse и установка обработчика прерывания

IDEAL P3B6 LOCALS MODEL MEDIUM

: Параметры экрана в текстовом режиме

ScreenLength equ 80 :количество синволов в строке ScreenHeigth equ 25 :количество строк на экране

; Подключить файл мнемонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1 03.inc"

: Подключить файл макросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) FNDS

DATASEG

; Старое значение фона символа

```
OldCharBackground DB OFh .
: Текстовые сообщения
Txt0 DB YELLOW.0.24
     DB "Тестирование мыши типа MS Mouse".0
     DB YELLOW.24.35. "Ждите ...".0
Txt1 DB WHITE, 9, 26, "Мышь подключена к порту COM1", 0
Txt2 DB WHITE, 9.26, "Мышь подключена к порту COM2", 0
Txt3 DB LIGHTGREEN.7.32. "Pesyntatu noucka: ".0
     DB LIGHTCYAN 15.26
     DB "Драйвер MS Mouse установлен".0
     DB LIGHTBLUE, 17,9, "Отображение курсора"
     DВ "осуществляется инверсией атрибута синвола".0
     DB YELLOW, 24, 21
     DB "Для выхода нажните левую клавишу ныши", 0
Txt4 DB 12.26, "Manua MS Mouse не обнаружена".0
ENDS
CODESEG
·**************
:* Основной модуль программы *
·**********************
PROC MSMouseMain
                AX . DGROUP
        mov
               DS.AX
        mov
        mov
               [CS:MainDataSeg],AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
               AX.3
        int
               10h
: Скрыть текстовый курсор
              [ScreenString].25
                [ScreenColumn1.0
        mov
        call
               SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 2.Txt0
: Произвести поиск ныши по последовательным портам
        call
               MSMouseSearch
        CMD
                [COMPortNum],1 ;номер порта больше 1?
        .ja
               @@MouseNotFound : нышь не найдена
: Выдать сообщение об обнаружении ныши
        CMD
               [COMPortNum].0
               aacom2
        .ine
              SI.offset Txt1
        mov
        jmp
              @@COM1
@@COM2: mov
               SI.offset Txt2
@@COM1: call ShowColorString
; Выдать сообщение о запуске драйвера
       MShowColorText 4.Txt3
: ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА МЫШИ
```

: Обнулить позицию курсора мыши

```
Листинг 5.2 (продолжение)
                FXCoordinate1.0
        mov
                [YCoordinate].0
        mov
        mov
                [0]dXCoordinate].0
        mov
                [OldYCoordinate] 0
: Отобразить курсор ныши первый раз
                [MouseCursorStatus] 1
        mov
        call
                ShowNewMouseCursorPosition
: Установить новый обработчик прерывания
        call
                SetMSMouseInterrupt
: Шикл. пока не нажата левая кнопка
                [ButtonsStatus].10b
@@Next . test
        jz
                @@Next
: Восстановить прежний обработчик прерывания
        call
                RestoreOldMSMouseInterrupt
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
@@End: mov
                AX.3
                10h
        int.
; Выход в DOS
        mov
                AH 4Ch
        int
                21h
: Выдать сообщение "ньшь не обнаружена"
@MouseNotFound:
        MFatalFrror Txt4
FNDP MSMouseMain
·***************************
:* ОТОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА МЫШИ ПУТЕМ ИНВЕРСИИ *
     АТРИБУТА СИМВОЛА В ПОЗИЦИИ КУРСОРА
·***************
PROC ShowNewMouseCursorPosition NEAR
        pusha
        push
        : Настроить ES на видеопаиять
        mov
                AX OBROOM
        mov
                ES.AX
        : Вычислить старую координату курсора
        mov
                AX,[0]dYCoordinate]
                DX 160
        mov
        mul
                אמ
        add
                AX.[0]dXCoordinate]
        add
                AX,[0]dXCoordinate]
        inc
               AX
        mov
                DT.AX
        : Восстановить атрибут синвола
        mov
                AL, [01dCharBackground]
        mov
                TES:DI1.AL
        : Вычислить новую координату курсора
        mov
                AX.[YCoordinate]
        mov
                DX.160
                DX
        mu?
```

```
add
                AX. [XCoordinate]
        add
                AX.[XCoordinate]
        inc
                AX
                DI.AX
        mov
        : Сохранить атрибут синвола
                AL. [ES:DI]
                [0]dCharBackground].AL
        : Инвертировать атрибут
                [byte ptr ES:DI].1111111b
        : Запоннить координаты синвола
        mov
                AX.[XCoordinate]
        mov
                [0]dXCoordinate].AX
        mov
                AX. FYCoordinatel
                [0]dYCoordinate].AX
        mov
                ES
        DOD
        popa
        ret
ENDP ShowNewMouseCursorPosition
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
: Подключить универсальные процедуры для работы
: с нышью MS Mouse
include "list5 01.inc"
FND
```

Таинственная мышь PS/2

Мышь PS/2 — это, пожалуй, самое глубоко законспирированное периферийное устройство персонального компьютера. Протокол передачи данных этой мыши был опубликован в документации к старым моделям IBM PS/2, а вся остальная информация длительное время была недоступной. Интерес к манипуляторам с интерфейсом PS/2 возник по причине повсеместного распространения стандарта АТХ, вытеснившего стандарт АТ. Материнская плата формата АТХ стабжена двумя разъемами PS/2-типа, один из которых предназначен для подключения клавиатуры, а второй — для координатного устройства (можно присоединять мышь, джойстик, трекбол и т. д.).

Функции BIOS для работы с мышью PS/2-типа

Для обслуживания мыши PS/2 имеется специальная функция C2h прерывания BIOS Int 15h — интерфейс координатного устройства

[3, 10, 85]. К сожалению, данный интерфейс носит вспомогательный характер — он служит только для управления параметрами мыши, а драйвер в его состав не входит.

После выполнения любой функции данной группы в случае успешного ее завершения флаг СF будет сброшен, в случае ошибки — установлен. Кроме того, в любом случае в регистр АН будет помещена дополнительная информация о результате операции:

- 00h успешное завершение;
- 01h недопустимый номер функции;
- 02h недопустимое значение параметра;
- 03h ошибка интерфейса;
- 04h необходимо выполнить повторную передачу информации;
- 05h драйвер устройства не установлен.

Рассмотрим набор подфункций интерфейса координатного устройства более подробно.

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 00h: разрешить или запретить работу мыши PS/2

Подфункция позволяет разрешить или запретить работу мыши или другого координатного устройства, использующего интерфейс PS/2. Перед вызовом прерывания Int 15h необходимо занести в регистры следующие значения:

- в АХ значение C200h;
- в ВН код команды (0 запретить работу, 1 разрешить работу).

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция O1h: произвести сброс устройства

С помощью этой подфункции осуществляется перевод мыши или другого координатного устройства в исходное состояние.

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистр АХ значение C201h.

После сброса параметры устройства будет находиться в следующем состоянии:

- частота передачи данных: 100 пакетов в секунду;
- разрешение: 4 отсчета на миллиметр;
- масштабирование 1:1;
- работа устройства запрещена.

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 02h: установить частоту дискретизации

Подфункция позволяет изменить частоту дискретизации (частоту передачи пакетов данных от устройства к компьютеру).

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистры следуюшие значения:

- в АХ значение C202h;
- в ВН код частоты дискретизации (0 10 посылок/с, 1 20 посылок/с, 2 40 посылок/с, 3 60 посылок/с, 4 80 посылок/с, 5 100 посылок/с, 6 200 посылок/с).

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 03h: установить разрешение

Подфункция позволяет регулировать чувствительность мыши к перемещению.

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистры следующие значения:

- в АХ значение C203h;
- в ВН код устанавливаемого разрешения (0-1 отсчет на мм, 1-2 отсчета на мм, 2-4 отсчета на мм, 3-8 отсчетов на мм).

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция O4h: получить идентификатор устройства

Подфункция предназначена для определения типа подключенного к компьютеру координатного устройства.

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистр АХ значение C204h.

В случае успешного выполнения функции в регистре ВН будет возвращен идентификационный код устройства.

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 05h: инициализировать интерфейс координатного устройства

Подфункция инициализирует интерфейс координатного устройства. Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистры следующие значения:

- в АХ значение C205h;
- в ВН размер пакета данных в байтах (от 1 до 8).

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 06h: получить состояние или установить масштаб

Подфункция позволяет определить состояние устройства или установить режим масштабирования.

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистры следующие значения:

- в АХ значение C206h;
- в ВН код выполняемой операции (0 определить состояние устройства, 1 — установить масштаб 1:1, 2 — установить масштаб 2:1).

После завершения выполнения операций с кодами 1 или 2 функция возвращает только общий код состояния координатного устройства в регистре АН. В случае успешного завершения операции с кодом 0 в регистрах будут размещены следующие значения:

- в АН общий кол состояния:
- в ВL байт состояния устройства;
- в $CL \kappa$ од текущего разрешения устройства (0 1) отсчет на мм, 1 2 отсчета на мм, 2 4 отсчета на мм, 3 8 отсчетов на мм);
- в DL код частоты дискретизации (0-10 посылок/с, 1-20 посылок/с, 2-40 посылок/с, 3-60 посылок/с, 4-80 посылок/с, 5-100 посылок/с, 6-200 посылок/с).

При этом разряды байта состояния устройства, возвращаемого в ВL, имеют следующее значение:

- бит 0 состояние правой кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- бит 1 состояние средней кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- бит 2 состояние левой кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- бит 3 зарезервирован (всегда 0);
- бит 4 масштабирование (0 режим 1:1, 1 режим 2:1);
- бит 5 передача данных от устройства к компьютеру (0 запрещена, 1 разрешена);
- бит 6 режим (0 потоковый, 1 дистанционного управления);
- бит 7 зарезервирован (всегда 0).

Прерывание Int 15h, функция C2h, подфункция 07h: установить адрес обработчика прерываний

Функция позволяет программисту установить свою собственную процедуру обработки прерываний от координатного устройства.

Перед вызовом прерывания необходимо занести в регистры следуюшие значения:

- в АХ значение C207h;
- в ES:ВХ сегментный адрес и смещение пользовательского обработчика прерываний от координатного устройства.

К сожалению, обработчик прерываний не входит в данный набор функций, и писать его должен сам программист — по правилам, которые мы рассмотрим далее.

Группа форматов PS/2 Mouse

Информация о работе мыши PS/2 появилась в Интернете сравнительно недавно [56, 59, 60]. Стандартный формат передачи данных для мыши PS/2-типа, разработанный фирмой IBM, показан в табл. 5.6.

Обозначения в таблице расшифровываются следующим образом:

- X0-X7 перемещение по оси X;
- Y0-Y7 перемещение по оси Y;
- XV признак возникновения переполнения по X (1 переполнение);
- YV признак возникновения переполнения по Y (1 переполнение);
- XS знак перемещения по X;
- YS знак перемещения по Y;
- М состояние средней кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- R состояние правой кнопки (0 отпущена, 1 нажата);
- $L \cos$ состояние левой кнопки (0 отпущена, 1 нажата).

Особенность данного формата заключается в том, что координаты X и Y являются двоичными 9-разрядными числами (старший разряд — знаковый). Ось Y мыши в данном формате направлена вверх, то есть противоположно оси Y дисплея. Преимуществом формата PS2 является простота, а недостатком — отсутствие самосинхронизации

(первый байт кода не обладает отличительными признаками, позволяющими обнаружить сбой в порядке принимаемых данных, поэтому контроль приходится осуществлять другими способами).

Таблица 5.6. Стандартный формат PS/2 Mouse

Номер байта в посылке				Номер	бита			
	7	6	5	4	3	2	1	0
	YV	XV	YS	XS	1	M¹	R	L
2	X7	X6	X5	X4	Х3	X2	X1	XO
3	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

¹ У стандартных двухкнопочных манипуляторов этот бит всегда равен нулю.

В течение длительного времени область применения устройств PS/2типа была ограниченной, однако с внедрением стандарта ATX началось их интенсивное распространение и развитие. В частности, появились новые, четырехбайтные протоколы передачи данных для трехкоординатных устройств, показанные в табл. 5.7 и 5.8. При включении питания такие устройства начинают работать в стандартном режиме PS/2 со стандартным трехбайтным протоколом, а переключение в режим 3D с четырехбайтным протоколом происходит по специальной команде от драйвера мыши.

Формат 3D PS/2 Mouse предусматривает передачу координаты Z в четвертом байте пакета — в виде восьмираэрядного двоичного числа (старший разряд числа содержит знак). Формат пятикнопочной мыши Wheel Mouse отличается от предыдущего тем, что для передачи перемещения по Z применяются только четыре разряда, а еще два кодируют состояние специальных кнопок B4 и B5.

Таблица 5.7. Формат 3D PS/2 Mouse

Номер байта в посылке				Номер	бита			
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	YS	xs	1	М	R	L
2	X7	X6	X5	X4	хз	X2	X1	X0
3	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
4	Z7	Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1	Z0

Номер байта в посылке				Номер	бита			
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	YS	XS	1	М	R	L
2	X7	X6	X5	X4	ХЗ	X2	X1	X0
3	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
4	0	0	В5	B4	Z 3	Z2	Z1	Z0

Таблица 5.8. Формат данных 5-кнопочной мыши Wheel Mouse

Непосредственная работа с мышью PS/2-типа

Мышь PS/2 подключаются не к последовательному порту, а к разъему дополнительного устройства PS/2. Мышь обслуживается тем же контроллером материнской платы, что и клавиатура, то есть получает команды и передает данные через те же порты ввода-вывода. Отличие заключается в том, что при приеме пакета данных от мыши контроллер вырабатывает прерывание IRQ12. Это прерывание необходимо закрепить за мышью с помощью процедуры BIOS SETUP, иначе оно может быть захвачено каким-либо другим устройством и станет для мыши недоступным.

Мышь PS/2 может находиться в одном из указанных ниже режимов работы.

- Потоковый режим мышь выдает пакет данных, если произошло изменение координат устройства, нажатие или отпускание кнопки. Максимальная скорость передачи данных определяется установленной частотой дискретизации.
- Режим дистанционного управления мышь осуществляет передачу пакета данных только по запросу со стороны компьютера, то есть по команде считывания данных Read Data.
- Эхо-режим любой байт данных, переданный компьютером (кроме ECh и FFh), мышь отсылает обратно.

После включения напряжения питания или получения команды Reset мышь ожидает примерно 0,5 секунды и посылает компьютеру последовательность байтов: ААh, 00h. Затем по умолчанию устанавливается инкрементальный потоковый режим, масштабирование 1:1, темп передачи 100 пакетов данных в секунду. После этого мышь

отключается и больше никаких операций не производит, пока компьютер не передаст команду Enable (которая активизирует мышь). Список команд, выполняемых мышью PS/2, приводится в табл. 5.9.

Таблица 5.9. Команды, выполняемые мышью PS/2

Код	Команда	Выполняемое дейстаие
E6h	Reset Scaling	Отменить масштабирование перемещения
E7h	Set Scaling 2:1	Установить масштабирование перемещения для увеличения чувствительности мыши (см. табл 5 10)
E8h	Set Resolution	Установить разрешение
E9h	Status Request	Получить информацию о состоянии устройства
EAh	Set Stream Mode	Установить потоковый режим
EBh	Read Data	Выдать пакет данных
ECh	Reset Wrap Mode	Отменить эхо-режим
EDh	Set Wrap Mode	Установить эхо-режи м
F0h	Set Remote Mode	Установить режим дистанционного управления
F2h	Read Device Type	Определить тип устройства
F3h	Set Sampling Rate	Установить частоту дискретизации
F4h	Enable	Разрешить передачу данных от мыши
F5h	Disable	Остановить передачу данных от мыши
F6h	Set Default	Установить значение параметров работы мыши, используемое по умолчанию
FEh	Resend	Повторить передачу данных
FFh	Reset	Осуществить сброс и произвести самотестирование устройства

Рассмотрим перечисленные команды более подробно.

- Команда E6h (Reset Scaling) отменяет режим масштабирования перемещения (устанавливает масштаб 1:1).
- Команда Е7h (Set Scaling 2:1) устанавливает режим масштабирования перемещения 2:1 для увеличения чувствительности мыши (табл. 5.10).

Таблица 5.10. Масштабирование перемещения в режиме 2:1

Реальное перемещение	Информация о перемещении, выдаваемая мышью
0	0
1	1

Реальное перемещение	Информация о перемещении, выдаваемая мышью	
2	1	
3	3	
4	6	
5	9	
N (≥6)	2N	

- Команда EBh (Set Resolution) служит для установки используемого разрешения, код которого передается в следующем за командой байте данных и определяет число отсчетов на миллиметр (00h — 1 отсчет, 01h — 2 отсчета, 02h — 4 отсчета, 03h — 8 отсчетов).
- Команда Е9h (Status Request) вызывает выдачу специального трехбайтного пакета данных, содержащего информацию о статусе устройства (то есть о текущих значениях параметров работы):
 формат первого байта показан в табл. 5.11, второй байт содержит код разрешения, третий — код частоты дискретизации.

Таблица 5.11. Формат первого байта статуса

Номер бита	Значение
0	Состояние правой кнопки (0 — отпущена, 1 — нажата)
1	Состояние средней кнопки (0 — отпущена, 1 — нажата)
2	Состояние левой кнопки (0 — отпущена, 1 — нажата)
3	Зарезервирован (всегда 0)
4	Масштабирование (0 — режим 1:1, 1 — режим 2:1)
5	Передача данных (0 — запрещена, 1 — разрешена)
6	Режим (0— потоковый, 1— дистанционного управления)
7	Зарезервирован (всегда 0)

- Команда EAh (Set Stream Mode) переключает мышь в потоковый режим: передача пакетов данных будет происходить при каждом изменении состояния устройства.
- Команда EBh (Read Data) вызывает (сразу по ее получении мышью) выдачу пакета данных об изменении координат и состоянии кнопок (данные передаются даже в том случае, если координаты устройства и состояние кнопок не изменялись).
- Команда ECh (Reset Wrap Mode) отключает эхо-режим, то есть служит для отмены команды EDh.

- Команда EDh (Set Wrap Mode) переводит мышь в эхо-режим. В эхорежиме мышь отсылает обратно в компьютер каждый переданный ей байт данных (кроме ECh и FFh). Применяется данный режим для тестирования интерфейса мыши. Отменить его можно посылкой команды ECh или FFh.
- Команда F0h (Set Remote Mode) позволяет установить режим дистанционного управления: мышь будет передавать пакеты данных только по запросу со стороны компьютера (по команде EBh).
- Команда F2h (Read Device Type) предназначена для определения типа подключенного координатного устройства. Мышь должна выдавать в ответ на эту команду однобайтный код 00h.
- Команда F3h (Set Sampling Rate) служит для установки частоты дискретизации. Следующий за ней байт данных должен содержать код, задающий максимальное количество пакетов данных, которое может быть передано за одну секунду (табл. 5.12).

Таблица 5.12. Коды для установки частоты дискретизации

Код	Частота дискретизации, пакет/с	
0Ah	10	
14h	20	
28h	40	
3Ch	60	
50h	80	
64h	100	
C8h	200	

- Команда F4h (Enable) разрешает возобновить передачу данных, если мышь работает в потоковом режиме.
- Команда F5h (Disable) используется в потоковом режиме, чтобы остановить передачу данных, инициированную мышью. Если мышь работает в потоковом режиме, то передачу данных нужно запрещать перед подачей любой команды, которая предусматривает ответ (передачу данных) со стороны мыши.
- Команда F6h (Set Default) применяется, чтобы установить параметры работы по умолчанию, то есть перевести мышь в то состояние, в которое она устанавливается обычно после включения электропитания.
- Команда FEh (Resend) применяется при обнаружении любой ошибки передачи данных от мыши: получив эту команду, мышь

выполняет повторную передачу предыдущего пакета данных. Однако сигнал помехи, способный вызвать сбой при передаче данных от мыши, должен быть настолько мощным, что, скорее всего, нарушит и внутренние установки параметров встроенного в мышь микроконтроллера, поэтому при обнаружении ошибки лучше подать команду сброса и все параметры переустановить.

 Команда FFh (Reset) используется при обнаружении серьезных сбоев в работе мыши. По этой команде выполняется процедура сброса, самотестирования и выдачи идентификационной последовательности байтов (как при включении напряжения питания).

Рассмотрим примеры работы с мышью PS/2. В листинге 5.3 приведены две подпрограммы общего назначения. Процедура Wait8042BufferEmpty выполняет операцию ожидания поступления сигнала очистки входного буфера контроллера клавиатуры (ее нужно вызывать перед началом операции записи байта в буфер), а процедура Wait-MouseData — операцию ожидания поступления данных от мыши.

Листинг 5.3. Процедуры общего назначения

```
CODESEG
·******
            -----
    ОЖИДАНИЕ ОЧИСТКИ ВХОДНОГО БУФЕРА 18042
:* При выходе из процедуры:
:* флаг ZF установлен - нормальное завершение,
:* флаг ZF сброшен - ошибка тайм-аута.
proc Wait8042BufferEmpty near
       push
             CX
             CX.0FFFFh :задать число циклов ожидания
      mov
aakh:
       in
             AL.64h
                       ;получить статус
       test
             AL . 10b
                       :буфер 18042 свободен?
       Toopnz @@kb
                       ;если нет, то цикл
       DOD
             CX
       :Если при выходе из подпрогранны сброшен
       :флаг ZF - ошибка
                      :возврат в подпрограмму
endo Wait8042BufferEmpty
·**************
: * ОЖИДАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ОТ МЫШИ *
·***************
proc WaitMouseData near
       push
             CX.0FFFFh ;задать число циклов ожидания
@@mouse:
       in
             AL .64h
                       :опросить регистр статуса
```

FNDS

Листинг 5.3 (продолжение)

test AL.100000b :данные поступили?
loopz @@mouse ;если нет, то цикл
pop CX
:Если при выходе из подпрограммы установлем
:флат ZF - ошибка
ret
endp WaitMouseData

В листинге 5.4 показан пример программы (SetPS2MouseParameters), изменяющей характеристики работы мыши PS/2 (разрешение и частоту дискретизации). Как упоминалось выше, пакет данных, описывающий состояние мыши, состоит из трех байт: байта статуса, байта разрешения и байта частоты дискретизации. Старые и новые значения характеристик отображаются на экран в виде таблицы (в двоичном коде). Для запуска программы пригоден любой АТсовместимый персональный компьютер с подключенной мышью PS/2-типа.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в момент запуска программы-примера на компьютере уже установлен драйвер мыши PS/2, то после завершения работы программы драйвер сам восстановит нужные ему значения параметров.

Листинг 5.4. Управление параметрами работы мыши типа PS/2

P386 LOCALS MODEL MEDIUM

TDFAL

; Подключить файл иненонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

: Подключить файл макросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) ENDS

DATASEG

; Текстовые сообщения

Txt1 DB YELLOW, 0, 18

DB "Управление параметрами работы ныши типа PS/2",0

DB LIGHTGREEN, 10.0, "COCTORHUE", 0

```
DB LIGHTGREEN. 10.16. "CTaTyc". 0
     DB LIGHTGREEN, 10, 32, "Paspemenne", 0
     DB LIGHTGREEN.10.48. "Дискретизация".0
     DB LIGHTCYAN 12.0. "MCXOTHOR: ".0.
     ПВ ! IGHTCYAN 14.0. "Установленное: ",0
     DR YELLOW 24 22
     DB "Нажните любую клавишу на клавиатуре".0
Err1 DB 11.22. "Ошибка обмена данными с мышью PS/2!".0
FNOS
CONFSEG
· ***********
:* Основной модуль программы *
·********************
PROC SetPS2MouseParameters
        mov
                AX DGROUP
                DS.AX
        MOA
        mov
                FCS:MainDataSeq1.AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
                [ScreenColumn1.0
        mov
                SetCursorPosition
        call.
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText B.Txt1
: ЗАПРЕТИТЬ ГЕНЕРАЦИЮ ПРЕРЫВАНИЯ IRO12
        : Прочитать внутренний регистр команд 18042
                Wait8042BufferEmpty
        call.
        MOV
                AL .020h
        out
                64h.AL
                AL.60h
        : Сохранить содержиное регистра команд в АН
        mov
                AH.AL
        : Записать внутренний регистр команд 18042
                Wait8042BufferEmpty
        call.
                AL.060h
        mov
        out
                64h.AL
        : Запретить сигнал прерывания от инши
        mov
                AL.AH
        and
                AL. 11111101b
        out
                60h.AL
: ПРОЧИТАТЬ ИСХОЛНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШИ
: Установить белый цвет символов и черный фон
        mov
                [TextColorAndBackground], 0Fh
: Установить начальную позицию для вывода данных на экран
                [ScreenString],12
        mov
```

Листинг 5.4 (прололжение)

CMD

AL.OFAh

[ScreenColumn].16 : Послать команду считывания состояния мыши Wait8042BufferEmpty call mov AL.0D4h :послать ныши байт данных out 64h. Al. call. Wait8042BufferEmptv mov AL. 0E9h : команда считывания состояния 60h Al out : Получить от мыши код подтверждения приема команды WaitMouseData call İΖ @@DataInputError : данные не поступили ín AL. 60h : Получено подтверждение приема команды? AL.OFAh CMD inz @@DataInputError :нет подтверждения приема : Принять информацию от ныши : Получить первый байт Состояния call WaitMouseData İΖ @@DataInputError in AL. 60h call ShowBinByte add [ScreenColumn1.8 : Получить второй байт состояния call WaitMouseData @@DataInputError İΖ AL.60h in call ShowBinByte [ScreenColumn],8 add ; Получить третий байт состояния call. WaitMouseData @@DataInputError jΖ in AL.60h call. ShowBinByte add [ScreenColumn].8 : УСТАНОВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ : Послать команду установки разрешения call Wait8042BufferEmpty mov AL.0D4h : послать ныши байт данных out 64h.AL call. Wait8042BufferEmpty mov AL, 0E8h ; команда установки разрешения out 60h.AL : Получить от инши код подтверждения приема команды call. WaitMouseData jΖ @@DataInputError :данные не поступили in AL.60h ; Получено подтверждение приема команды?

```
jnz
                @@DataInputError :нет подтверждения
: Послать кол разрешения
        call
               Wait8042BufferEmpty
        mov
               AL. 0D4h
        out
                64h Al
        call
                Wait8042BufferEmpty
        mov
                AL.1
                        :код разрешения 1 точка/мм
       out
               60h.AL
: Получить кол полтверждения приема команды
        call.
               WaitMouseData
        iΖ
                @@DataInputError ; данные не поступили
        in
               Al 60h
        : Получено полтвержление приема команды?
                AL OFAh
        CMD
        inz
                @@DataInputError :нет подтверждения
: УСТАНОВИТЬ ЧАСТОТУ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
: Послать команду установки частоты дискретизации
        call
               Wait8042BufferEmpty
        mov
               AL,0D4h ;послать мыши байт данных
        out
              64h Al
        call Wait8042BufferEmpty
        mov
              AL.0F3h : установить частоту
        out
               60h.AL
; Получить код подтверждения приема конанды
        call
               WaitMouseData
        jΖ
                @@DataInputError : данные не поступили
               AL,60h
        : Получено подтверждение приема команды?
               AL, OFAh
        CMD
        inz
                @@DataInputError :нет подтверждения
: Послать код частоты дискретизации
        call
              WaitB042BufferEmptv
        mov
              AL.0D4h
              64h.AL
        out.
        call 
                Wait8042BufferEmpty
        mov
               AL. 0C8h : выдавать 200 пакетов в секунду
        out
               60h.AL
: Получить код подтверждения приема команды
        call.
                WaitMouseData
        iΖ
                @@DataInputError : данные не поступили
               AL.60h
        in
        : Получено подтверждение приема команды?
        CMD
                AL. 0FAh
        jnz
                @@DataInputError ;нет подтверждения
: ПРОЧИТАТЬ НОВОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШИ
                [ScreenString].14
        MOV
                [ScreenColumn].16
        mov
```

: Послать команду считывания состояния мыши

Листинг 5.4 (продолжение)

call Wait8042BufferEmpty mov AL,0D4h

out 64h,AL

call Wait8042BufferEmpty
mov AL.0E9h

mov AL,0E9 out 60h,AL

; Получить код подтверждения приема команды

call WaitMouseData

jz @@DataInputError :данные не поступили

in AL,60h

; Получено подтверждение приема команды?

cmp AL,0FAh

nnz @@DataInputError ;нет подтверждения

Принять информацию от ныши
 Получить первый байт состояния

; получить первый одит состоян call WaitMouseData

iz @@DataInputError

in AL,60h call ShowBinByte

add [ScreenColumn],8

; Получить второй байт состояния

call WaitMouseData

jz @@DataInputError in AL.60h

call ShowBinByte

add [ScreenColumn],8 : Получить третий байт состояния

call WaitMouseData
iz @@DataInputError

in AL.60h
call ShowBinByte

add [ScreenColumn],8

; РАЗРЕШИТЬ ГЕНЕРАЦИЮ ПРЕРЫВАНИЯ IRQ12

; Прочитать внутренний регистр команд 18042

call Wait8042BufferEmpty

mov AL.020h out 64h.AL in AL.60h

; Записать внутренний регистр команд i8042 mov AH.AL

call Wait8042BufferEmpty

mov AL,060h out 64h,AL mov AL AH

or AL,10b ; разрешить прерывание от мыши

out 60h,AL

jmp short @@End

```
: Ожидать нажатия любой клавиши на клавиатуре
@End: call
                GetChar
; Переустановить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
; Выход в DOS
                AH.4Ch
        mov
        int
                21h
; Обработка ошибок
@@DataInputError:
       MFatalFrror Frr1
ENDP SetPS2MouseParameters
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры очистки выходного буфера
; контроллера клавиатуры и ожидания поступления
```

END

; данных от мыши include "list5 03.inc"

В листинге 5.5 приведена программа PS2MouseStart, устанавливаюшая новый (пользовательский) обработчик прерывания от мыши PS/2. Прежде чем установить обработчик при помощи процедуры SetPS2MouseInterrupt, основная программа посылает мыши команду разрешения передачи данных, одновременно проверяя тем самым наличие мыши и ее исправность (если мышь не отвечает кодом подтверждения, значит, она не подключена).

Программа обработки прерывания PS2MouseInterrupt принимает пакеты данных от мыши и после приема каждого трехбайтного пакета определяет состояние кнопок и приращение значений координат курсора. Для вывода курсора на экран используется процедура Show-NewMouseCursorPosition, которая инвертирует байт атрибута символа в позиции курсора (запоминая предварительно старое значение атрибута и восстанавливая его при перемещении курсора). Основная программа контролирует (в цикле) состояние левой кнопки мыши и завершает свою работу при нажатии на нее, восстанавливая предварительно старый вектор прерывания при помощи процедуры RestoreOldPS2MouseInterrupt. Для запуска программы пригоден любой AT-совместимый персональный компьютер с подключенной мышью PS/2-типа.

Листинг 5.5. Установка нового обработчика прерывания мыши PS/2. отображающего указатель в текстовом режиме инверсией атрибута символа

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

```
: Подключить файл иненонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
```

include "list1 03.inc"

: Подключить файл накросов

include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) **FNDS**

ScreenLength equ 80 ScreenWidth eau 25

DATASEG

; Область сохранения старого вектора прерывания мыши

DldPS2MouseInterruptOffset DW ?

DldPS2MouseInterruptSegment DW ?

; Номер принимаемого от мыши байта MouseByteNumber DB 0

; Трехбайтовая структура данных, передаваемая мышью

FirstByte

DB 0 DR 0

SecondByte ThirdByte DB 0

: Текушее состояние кнопок

ButtonsStatus DB 0

: Текущие координаты курсора мыши DW 0

XCoordinate

YCoordinate DW 0

: Предыдущая позиция курсора ныши

DldXCoordinate DW 0 DldYCoordinate DW 0

: Старое значение фона символа

D1dCharBackground DB 0Fh

; Текстовые сообщения Txt1 DB LIGHTGREEN.0.28. "Тест для ныши PS/2-типа".0

DB WHITE, 12, 14, "Dтображение курсора "

DВ "ныши инверсией атрибута синвола",0

DB YELLOW, 24, 21

DB "Для выхода нажните левую клавишу ныши", 0 Err1 DB 11.22, "Dшибка обмена данными с мышью PS/2!",0

ENDS

```
CODESEG
·**********
:* Основной нодуль програнны *
·************************
PROC PS2MouseStart
        mov
                AX . DGROUP
                DS AX
        mov
                [CS:MainDataSeq],AX
        mov
; Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
                10h
        int
: Скрыть текстовый курсор - убрать за
; нижнюю границу экрана
                [ScreenString], 25
        mov
                [ScreenColumn1.0
        mov
        call
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3.Txt1
: ЗАПРЕТИТЬ ГЕНЕРАЦИЮ ПРЕРЫВАНИЯ IRO12
        ; Прочитать внутренний регистр команд 18042
        call
                WaitB042BufferEmpty
        mov
                AL.020h
                64h Al
        out
        in
                AL.60h
        ; Сохранить содержиное регистра конанд в АН
        mov
                AH.AL
        : Записать внутренний регистр команд 18042
        call.
                WaitB042BufferEmpty
        mov
                AL . 060h
        out
                64h.AL
        : Запретить сигнал прерывания от мыши
        mov
                AL, AH
                AL. 11111101b
        and
        out
                60h.AL
: РАЗРЕШИТЬ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ОТ МЫШИ
        call.
                WaitB042BufferEmpty
        mov
                AL.0D4h :послать мыши байт данных
        out
                64h.AL
        call
                WaitB042BufferEmpty
        mov
                AL.0F4h ;разрешить передачу данных
                60h.AL
        out
: Получить код подтверждения приема конанды
        call.
                WaitMouseData
                @@DataInputError ; данные не поступили
        jΖ
        in
                AL,60h
        : Получено подтверждение приема команды?
        CMD
                AL, OFAh
        inz
                @DataInputError : нет подтверждения
```

Листинг 5.5 (продолжение)

```
· PASPEUMTI FEHEPALIMI TPEPUBAHMS TRO12
: Прочитать внутренний регистр команд 18042
        call.
                Wait8042BufferEmpty
                AL. 020h
        mov
        out
                64h Al
                AL.60h
        in
: Записать внутренний регистр конанд 18042
                AH. AL
        mov
        call.
                WaitB042BufferEmpty
                AL 060h
        mov
        out.
                64h.AL
: Разрешить сигнал прерывания от мыши
        mov
                AL AH
                AL. 10b
        or
                60h Al
        out
: УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ
: Обнулить позицию курсора мыши
                [XCoordinate].0
        mov
        mov
                [YCoordinate].0
                [0]dXCoordinate].0
        mov
        mov
                [OldYCoordinate].0
: Отобразить курсор ныши первый раз
        call
                ShowNewMouseCursorPosition
: Установить новый обработчик прерывания
        call.
                SetPS2MouseInterrupt
: Цикл. пока не нажата левая кнопка
@@Next: test
                {ButtonsStatus1.1b
        iΖ
                @@Next.
        .imp short @@End
: ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
; Восстановить прежний обработчик прерывания
@End: call
                RestoreOldPS2MouseInterrupt
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
                10h
        int
: Выхол в DOS
        mov
                AH 4Ch
        int
                21h
; Обработка ошибок
@PataInputError:
        MFatalError Frr1
ENDP_PS2MouseStart
·*************
:* OF PAROTYNK TIPEPHBAHNA OT MINIM PS/2 *
```

·**************

```
proc PS2MouseInterrupt far
        sti
                ; разремить маскируемые прерывания
        busha
        nush
        mov
                AX,[CS:MainDataSeg]
                DS.AX
        mov
                Wait8042BufferEmpty ;очистка буфера
        call
                Al., 60h
                                     :получить скан-код
        in
; Выбирать порядковый номер принимаемого байта
                [MouseByteNumber].0
        CMD
                @GaveFirstByte
        jе
                [MouseByteNumber].1
        CMD
                @GaveSecondByte
        jе
                [MouseByteNumber].2
        cmn
                @@SaveThirdBvte
        .je
        .imp
                @Error
: Записать первый байт посылки
@@SaveFirstByte:
        test
                AL 1000b
                             :первый байт посылки?
        iΖ
                @Error
                             ;сбой синхронизации
        mov
               [FirstByte].AL
                [MouseByteNumber]
        inc
                @EndMouseInterrupt
        amr.
; Записать второй байт посылки
@SaveSecondByte:
        mov
                [SecondByte],AL
                [MouseByteNumber]
        inc
        imp
                @@EndMouseInterrupt
; Записать третий байт посылки
@@SaveThirdByte:
        mov
                [ThirdBytel.AL
        mov
                [MouseByteNumber].0
: (пакет данных от мыши принят полностью)
: Записать новое значение байта состояния кнопок
                AL, [FirstByte]
        mov
        and
                AL.0111b
        mov
                [ButtonsStatus],AL
; Вычислить новую Х-координату курсора
        : Занести в АХ перемещение по Х
        mov
                       ; дублируен знак во все разряды АН
                AL.[FirstByte]
        mov
                AL. 10000b
        test
                66M0
        iΖ
        mov
                AH. OFFh
        : Занести в AL младший байт
@@M():
                AL.[SecondByte]
       MOV
        : Вычислить новое значение координаты
        : курсора по Х
```

Листинг 5.5 (продолжение) add AX.[XCoordinate] cmp AX.0 аам1 ige AX.0 mov 1mp short @@M2 @@M1: AX.ScreenLength CMD ίľ @@M2 mov AX ScreenLength-1 @@M2: mov FXCoordinate1.AX : Вычисляем новую Y-координату курсора · Занести в АХ перемещение по Y mov AH.0 :дублируем знак во все разряды АН mov AL.[FirstByte] test AL. 100000b аамз iΖ AH. OFFb mov : Занести в AL нладший байт @@M3 -AL.[ThirdByte] : Вычислить новое значение координаты курсора ; по Y (Y-координата ныши PS/2 направлена : противоположно экранной) ΑX neg add AX. [YCoordinate] CMD AX 0 ige @@M4 mov AX.0 imp short @@M5 аами. CMD AX.ScreenWidth jΤ GGM5 AX ScreenWidth-1 mov @@M5: mov [YCoordinate].AX : Показать курсор в новой позиции call. ShowNewMouseCursorPosition jmp short @@EndMouseInterrupt : Обнаружен сбой в порядке передачи информации от ныши @GFrror: mov [MouseByteNumber].0 ; Нориальное завершение прерывания @@EndMouseInterrupt: cli : разрешение прерываний с меньшими приоритетами Al 20h mov OAOh.AL :команда EOI в 18059-2 out. out 20h.AL :команда EOI в i8059-1

DOD

DS

```
popa
       iret
endo PS2MouseInterrupt
·*********************************
* УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ МЫШИ *
PROC SetPS2MouseInterrupt NEAR
       nusha
       oush
              F٩
       mov
              AX.0
              ES.AX
       mov
: Запоннить прежний вектор обработчика
: прерывания мыши
              AX. FES: 74h*41
       mov
              FD1dPS2MouseInterruptDffset1.AX
       mov
       mov
              AX. FES: 74h*4+2]
              FD1dPS2MouseInterruptSegment1.AX
       mov
: Установка нового вектора прерывания
       cli.
               ;запретить прерывания
       mov
              AX.offset PS2MouseInterrupt
       mov
              ΓES:74h*41.AX
       mov
              AX.CS
              ΓES:74h*4+21.AX
       mov
       sti
               ;разрешить прерывания
: Разнаскировать прерывание IRQ12
       in
              AL.0A1h
       and
              AL,11101111b
       imp short $+2
                        : задержка
       jmp short $+2
                         ; задержка
       out
              OA1h Al
              ES
       pop
       popa
       ret
ENDP SetPS2MouseInterrupt
· **********************************

    * ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЙ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ МЫШИ *

PROC RestoreOldPS2MouseInterrupt NEAR
       pusha
       push
              FS
              AX.0
       mov
              FS. AX
       mov

    Восстановить прежний вектор обработчика прерывания

       cli.
              AX,[0]dPS2MouseInterruptDffset]
       mov
       mov
              [ES:74h*41,AX
       mov
              AX. FOldPS2MouseInterruptSegment1
       mov
              [ES:74h*4+2].AX
```

Листинг 5.5 (продолжение)

sti

```
ES
        DOD
        popa
        ret
ENDP RestoreOldPS2MouseInterrupt
·************************
:* ОТОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА МЫШИ ПУТЕМ ИНВЕРСИИ *
     АТРИБУТА СИМВОЛА В ПОЗИЦИИ КУРСОРА
**************
PROC ShowNewMouseCursorPosition NEAR
        pusha
                FS
        push
; Настроить ES на текстовый буфер
               AX.0BB00h
        mov
                FS. AX
        mov
: Вычислить адрес предыдущей позиции курсора мыши
        mov
                AX. FOldYCoordinatel
               DX. 160
        mov
        mu1
               DX
        add
               AX. FOldXCoordinatel
        add
                AX.[0]dXCoordinate]
        inc
        : Занести смещение в индексный регистр
        mov
               DI.AX
        ; Восстановить исходный атрибут символа
                AL.[0]dCharBackground]
        mov
        mov
                [ES:DI],AL
: Вычислить адрес новой позиции курсора мыши
               AX [YCoordinate]
        mov
        mov
               DX,160
               DΧ
        mul
        add
               AX. [XCoordinate]
        add
               AX.[XCoordinate]
        inc
               ΔY
        ; Занести смещение в индексный регистр
               DI.AX
        MOV
        : Сохранить значение атрибута символа
        mov
               AL. [ES:DI]
        mov
                [0]dCharBackground]. AL
        : Инвертировать атрибут синвола (кроне
        : старшего разряда)
        xor
                [byte otr ES:DI7.1111111b
        : Запомнить координаты курсора
               AX,[XCoordinate]
        mov
               f01dXCoordinate1.AX
       mov
               AX, [YCoordinate]
       mov
       mov
               [OldYCoordinate].AX
```

pop ES popa ENDP ShowNewMouseCursorPosition ENDS

- ; Подключить процедуры вывода данных на экран include "list1 02.inc"
- ; Подключить процедуры очистки выходного буфера
- : контроллера клавиатуры и ожидания поступления
- ; данных от мыши include "list5 03.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для успешного запуска примеров из листингов 5.4 и 5.5 необходимо, чтобы к компьютеру была подключена мышь PS/2-типа. Кроме того, в BIOS SETUP должно быть разрешено использование мыши PS/2 и за мышью должно быть закреплено прерывание IRQ12.

Глава 6 Работа с дисками

Для долговременного хранения информации на персональных компьютерах обычно применяются дисководы различных типов: запоминающие устройства, построенные на других конструктивных принципах, либо не обеспечивают достаточной скорости доступа к информации, либо являются слишком дорогими для массового применения.

Ниже рассматриваются способы работы с дисководами как на уровне функций операционной системы, так и на уровне аппаратного обеспечения: функции MS-DOS обеспечивают достаточную для большинства прикладных задач скорость доступа к данным, но для получения максимальной производительности приходится работать непосредственно с контроллерами дисководов.

Группа дисковых функций MS-DOS

В эту группу входят прерывания, предназначенные для выполнения основных функций операционной системы, в том числе для выполнения операций с логическими дисками, файлами и каталогами [3, 10]. Дисковые функции DOS обладают достаточной полнотой и универсальностью для решения любых задач в реальном режиме DOS. Они могут применяться и в режиме линейной адресации памяти, но информацию в расширенную память приходится пересылать через промежуточный буфер в первом мегабайте адресного пространства процессора. Впрочем, дополнительные пересылки не особенно замедляют работу: поиск данных на диске и передача информации между диском и процессором занимает гораздо больше времени, чем копирование такого же объема данных с одного участка оперативной памяти в другой.

Ниже описаны функции DOS, выполняющие основные операции над логическими дисками, каталогами и файлами. При описании используются следующие термины:

- строка ASCIIZ текстовая строка в ASCII-коде, которая завершается нулевым значением;
- дескриптор файла уникальный номер, который операционная система присваивает создаваемому или открываемому файлу в качестве идентификатора (чтобы потом обращаться к файлу по этому номеру вплоть до его закрытия).

Классические функции для работы с дисками

К этой группе относятся функции, появившиеся в ранних версиях операционной системы MS-DOS и сохранившиеся с тех пор практически без изменений. Такие функции отличаются крайне примитивной обработкой ошибок:

- в случае успешного завершения операции флаг СF сбрасывается в 0:
- в случае ошибки флаг СF устанавливается в 1.

Для обращения к дисковым функциям DOS используется прерывание Int. 21h.

Прерывание Int 21h, функция 0Eh: сменить текущий логический диск

Функция позволяет выбрать логический диск.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 0Еh;
- в AL код логического диска (0 A:, 1 В: и т. д.).

После завершения операции функция возвращает в регистре AL максимально возможный в данной системе номер логического дисковода (определяется параметром LASTDRIVE в файле CONFIG.SYS).

Прерывание Int 21h, функция 19h: определить номер текущего дисковода

Функция определяет номер дисковода, который в данный момент считается текущим, то есть используется по умолчанию.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 19h.

После завершения операции функция возвращает в регистре AL код логического диска (0 - A:, 1 - B: и т. д.).

Прерывание Int 21h, функция 1Ah: изменить адрес области обмена с диском

Функция устанавливает адрес буфера, используемого в операциях ввода-вывода и поиска в каталогах.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 1Аh;
- в DS:DX указатель на новый адрес буфера обмена DTA.

ПРИМЕЧАНИЕ -

При запуске программы ее область DTA первоначально установлена по адресу PSP:0080h.

Прерывание Int 21h, функция 2Fh: получить адрес области обмена с диском

Функция определяет текущий адрес буфера, используемого в операциях ввода-вывода и поиска в каталогах.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 2Fh

После завершения операции функция возвращает в ES: ВХ указатель на адрес буфера обмена DTA.

Прерывание Int 21h, функция 36h: определить объем свободного места на диске

Функция определяет объем свободного места на заданном логическом диске.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следую-

- в АН значение 36h;
- в AL код логического диска (0 A:, 1 В: и т. д.).

В случае ошибки в регистре АХ будет возвращен код 0FFFFh (недопустимый код логического диска).

В случае успешного завершения операции функция возвращает:

- в АХ число секторов в кластере;
- в ВХ число свободных кластеров;
- в СХ число байтов в секторе;
- в DX полное число кластеров на диске.

Объем свободного пространства определяется произведением содержимого регистров АХ, ВХ и СХ, а полный объем диска в байтах произведением АХ. СХ и DX.

Улучшенные функции для работы с дисками

По мере развития MS-DOS в набор функций постоянно вносились дополнения, упрощающие выполнение тех или иных операций и улучшающие контроль за их выполнением. Для вызова функций данной группы также используется прерывание Int 21h.

Перечисленные ниже функции DOS имеют усовершенствованные средства контроля: в случае ошибки, кроме установки флага СF, выдают в регистре АХ код ошибки, по которому можно определить причину ее возникновения. Возможные значения кодов ошибок приведены в табл. 6.1. Однако следует учитывать, что содержимое регистра АХ в случае успешного завершения данных функций не сохраняется.

Таблица 6.1. Значения расширенных кодов ошибки

Код ошибки	Расшифровка кода
00h	Нет ошибки
01h	Неверный номер функции
02h	Файл не найден
03h	Путь не найден
04h	Открыто слишком много файлов (нет свободных дескрипторов)
05h	Доступ запрещен
06h	Недопустимый дескриптор
07h	Разрушен блок управления памятью
08h	Недостаточно памяти
09h	Недопустимый адрес блока памяти
0Ah	Ошибка окружения (длина больше 32 Кбайт)
0Bh	Недопустимый формат
0Ch	Недопустимый код доступа

Таблица 6.1 (продолжение)

Код ошибки	Расшифровка кода
0Dh	Недопустимые данны е
0Eh	Неизвестное устройство
0Fh	Недопустимый дисковод
10h	Попытка удалить текущий каталог
11h	Устройство не то же с амо е
12h	Больше нет файлов
13h	Диск защищен от записи
14h	Неизвестное устройство
15h	Дисковод не готов
16h	Неизвестная команда
17h	При проверке CRC обнаружена ошибка данных
18h	Неверная длина структуры запроса
19h	Ошибка поиска (позиционирования)
1Ah	Неизвестный тип носителя (не DOS-диск)
1Bh	Сектор не найден
1Ch	В принтере нет бумаги
1Dh	Ошибка записи
1Eh	Ошибка чтения
1Fh	Общий сбой
20h	Нарушение разделения
21h	Нарушени е зап ирания
22h	Недопустимая смена диска (в ES:DI будет находиться указатель на метку нужного тома в виде строки ASCIIZ)
23h	FCB недоступ е н
24h	Разделяемый буфер переполнен
25h	Несоответствие кодовой страницы
26h	Невозможно завершить операцию с файлом
27h	Недостаточно места на диске
28h-31h	Зарезервированы
32h	Неподдерживаемый сетевой запрос
33h	Удаленный компьютер не слушает
34h	Дублирование имени в сети
35h	Не найдено сетевое имя
36h	Сеть занята
37h	Сетевое устройство больше не существует
38h	Исчерпан лимит команд NetBIOS
39h	Аппаратная ошибка сетевого адаптера

Код ошибки	Расшифровка кода
3Ah	Неверный отклик из сети
3Bh	Неожиданная ошибка сети
3Ch	Несовм е стимый удаленный адаптер
3Dh	Очередь на печать заполнена
3Eh	Нет места для файла печат и
3Fh	Файл печати удален
40h	Сетевое имя удалено
41h	Доступ к сети невозможен
42h	Неверный тип сетевого устройства
43h	Сетевое имя не найдено
44h	Исчерпан лимит сетевых имен
4 5h	Исчерпан лимит сеанса работы NetBIOS
46h	Временная пауза
47h	Сетевой запрос не принят
48h	Приостановлено переназначение принтера или диска
49h- 4Fh	Зарезервированы
50h	Файл уже существует
51h	Зарезервирован
52h	Каталог не может быть создан
53h	Отказ по прерыванию Int 24h (кри тиче ская ошибка)
54h	Слишком много переназначений
55h	Двойное перенаправлени е
56h	Недопустимый пароль
57h	Недопустимый параметр
58h	Ошибка сетевой записи
59h	Функция не поддерживается в сети
5Ah	Требуемый компонент системы не установлен

Прерывание Int 21h, функция 39h: создать подкаталог

Функция создает в текущем дереве каталогов новый подкаталог.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 39h;
- в DS DX указатель на полную спецификацию каталога в виде строки ASCIIZ (должны существовать все каталоги на заданном

пути, кроме последнего; вызов функции завершается ошибкой, если родительский каталог заполнен и является корневым).

Возможные коды ошибки: 03h, 05h.

Прерывание Int 21h, функция 3Ah: удалить подкаталог

Функция удаляет указанный подкаталог.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение ЗАh;
- в DS:DX указатель на полную спецификацию удаляемого каталога в виде строки ASCIIZ.

Возможные коды ошибки: 03h, 05h, 06h, 10h.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Каталог должен быть пустым, иначе выдается сообщение об ошибке. Поэтому перед удалением каталога нужно его очистить, удалив все имеющиеся в нем файлы и каталоги.

Прерывание Int 21h, функция 3Bh: перейти в другой каталог

Функция создает в текущем дереве каталогов новый подкаталог.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 3Вh;
- в DS:DX указатель на полную спецификацию заданного каталога в виде строки ASCIIZ.

Возможный код ошибки: 03h.

Прерывание Int 21h, функция 3Ch: создать файл

Функция создает файл для записи. Если файл уже существует, то его размер усекается до 0.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 3Ch;
- в СХ атрибуты создаваемого файла (табл. 6.2);
- в DS:DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре AX дескриптор файла.

Возможные коды ошибки: 03h, 04h, 05h.

Таблица 6.2. Формат слова атрибутов файла

Номер разряда	Описани•
0	Только для чтения
1	Скрытый
2	Системный
3	Метка тома (разряд может быть установлен только при считывании атрибутов; при создании файла или изменении атрибутов значение разряда должно быть равно 0)
4	Каталог (разряд может быть установлен только при считывании атрибутов; при создании файла или изменении атрибутов значение разряда должно быть равно 0)
5	Признак архивации
6-15	Зарезервированы, должны быть равны 0

Прерывание Int 21h, функция 3Dh: открыть существующий файл

Функция открывает файл для чтения, записи или дозаписи информации. Указатель при этом устанавливается в начало файла.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 3Dh;
- в AL режимы доступа (табл. 6.3);
- в DS:DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре ${\sf AX}$ дескриптор файла.

Возможные коды ошибки: 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 0Ch.

Таблица 6.3. Формат байта режимов доступа

Номер разряда	Описание
0–2	Режим доступа:
	000 — только для чтения;
	001 — только для запи си;

Таблица 6.3 (продолжение)

Номер разряда	Описание
	010 — для чтения и записи
3	Зарезервирован, должен быть равен 0
4–6	Режим разделения файлов:
	000 — режим совместимости;
	001 — другим программам запрещен любой доступ к файлу;
	010 — другим программам запрещена запись в файл;
	011 — другим программам запрещено чтение из файла;
	001 — другим программам разрешен полный доступ к файлу
7	Флаг наследования:
	0 — дочерний процесс наследует дескриптор,
	1 — не наследует

Прерывание Int 21h, функция 3Eh: закрыть файл

Функция сбрасывает на диск содержимое всех буферов, обновляет информацию в каталоге, а затем освобождает дескриптор файла (после этого дескриптор может быть присвоен другому файлу).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 3Eh;
- в ВХ дескриптор файла.

Возможный код ошибки: 06h.

Прерывание Int 21h, функция 3Fh: чтение информации из файла

Функция считывает данные из файла в указанный буфер. Считывание начинается с текущей позиции указателя файла.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 3Fh;
- в ВХ дескриптор файла;
- в СХ число байтов, подлежащих считыванию;
- в DS DX указатель на буфер, в который должна быть занесена считанная информация.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре АХ число реально считанных байтов (оно может быть меньше значения, указанного в регистре СХ при вызове функции, если в процессе считывания достигнут конец файла).

Возможные коды ошибки: 05h, 06h.

Прерывание Int 21h, функция 40h: запись информации в файл

Функция записывает данные из указанного буфера в файл. Запись начинается с текущей позиции указателя файла.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 40h;
- в ВХ дескриптор файла;
- · в СX число байтов, подлежащих записи;
- в DS:DX указатель на буфер, информация из которого записывается в файл.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре АХ число реально записанных байтов (оно может быть меньше значения, указанного в регистре СХ при вызове функции, если на диске недостаточно свободного места, то есть произошло переполнение).

Возможные коды ошибки: 05h, 06h.

Прерывание Int 21h, функция 41h: удалить файл

Удаляет указанный файл.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция не допускает групповых операций и не удаляет файлы, имеющие атрибут «только для чтения» (этот атрибут нужно изменить при помощи функции 43h, чтобы файл можно было удалить).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 41h;
- в DS: DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

Возможные коды ошибки: 02h, 03h, 05h.

Прерывание Int 21h, функция 42h: изменить положение указателя файла

Функция смещает указатель на заданное число байтов.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 42h;
- в AL код точки отсчета положения указателя (0 отсчет ведется от начала файла, 1 от текущего положения указателя, 2 от конца файла);
- в ВХ дескриптор файла;
- в СХ старшая часть смещения;
- в DX младшая часть смещения.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистрах DX и AX новое положение указателя относительно начала файла;

- в DX старшая часть значения положения указателя;
- в АХ младшая часть значения.

Возможные коды ошибки: 01h, 06h.

Прерывание Int 21h, функция 43h, подфункция 00h: получить атрибуты файла

Подфункция определяет атрибуты указанного файла.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АХ значение 4300h;
- в DS:DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре СХ слово атрибутов файла (см. табл. 6.2).

Возможные коды ошибки: 01h, 02h, 03h, 05h.

Прерывание Int 21h, функция 43h, подфункция 01h: изменить атрибуты файла

Подфункция изменяет атрибуты указанного файла.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Функция не может изменить атрибуты метки тома или каталога.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АХ значение 4301h;
- в СХ новые значения атрибутов файла (см. табл. 6.2);
- в DS: DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

Возможные коды ошибки: 01h, 02h, 03h, 05h.

Прерывание Int 21h, функция 47h: определить имя текущего каталога на указанном устройстве

Выдает имя текущего (рабочего) каталога на указанном логическом диске.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 47h:
- в DL код логического диска (0 диск, используемый по умолчанию (текущий), 1 — диск А:, 2 — диск В: и т. д.);
- в DS:SI указатель на буфер размером 64 байта, выделенный для записи имени каталога.

В случае успешного выполнения функции в буфер будет записан путь от корневого каталога до текущего в виде строки ASCIIZ. Описание пути не включает в себя идентификатор диска и начальный обратный слэш «\».

Возможный код ошибки: 0Fh.

Прерывание Int 21h, функция 4Eh: найти первый файл заданного типа

Функция ищет в указанном каталоге первый файл, соответствующий заданной спецификации.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 4Еh;
- в СХ маску атрибутов файла (см. табл. 6.2);
- в DS:DX указатель на спецификацию файла в виде строки AS-CIIZ (спецификация может включать в себя путь и шаблоны).

В случае успешного завершения функция возвращает в области DTA блок данных для первого найденного файла. Формат блока данных приведен в табл. 6.4.

Возможные коды ошибки: 02h, 03h, 12h,

ПРИМЕЧАНИЕ -

Получить адрес области обмена с диском DTA можно при помощи функции 2Fh.

Таблица 6.4. Формат блока данных файла для функций поиска

Смещение	Размер элемента	Описание
00h	BYTE	Буква логического диска
01h	11 байт	Шаблон для поиска
0Ch	BYTE	Атрибуты поиска
0Dh	WORD	Счетчик элементов внутри каталога
0Fh	WORD	Номер кластера начала родительского каталога
11h	4 байта	Зарезервировано
15h	BYTE	Атрибуты найденного файла
16h	WORD	Время создания файла:
		биты 0-4 — двухсекундные приращения:
		биты 5–10 — минуты;
		биты 11-15 — часы
18h	WORD	Дата создания файла:
		биты 0-4 — день;
		биты 5–8 — месяц;
		биты 9–15 — номер года (относительно 1980 года)
1Ah	DWORD	Размер файла в байтах
1Eh	13 байтов	Имя и расширение файла в виде строки ASCIIZ

Прерывание Int 21h, функция 4Fh: найти следующий файл

Функция выполняет поиск следующего файла, соответствующего спецификации, заданной при предшествующем вызове функции 4Eh.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистр АН значение 4Fh. В области DTA должен находиться блок данных от предыдущего вызова функции 4Fh или 4Fh.

В случае успешного завершения функция возвращает в области DTA блок данных очередного найденного файла (см. табл. 6.4).

Возможный код ошибки: 12h.

Прерывание Int 21h, функция 56h: переименовать или переместить файл

Функция изменяет текущее имя файла на заданное и может выполнить при этом перемещение файла из одного каталога в другой (в пределах одного логического диска). Возможно также переименование (но не перемещение) каталогов.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следую-

- в АН значение 56h;
- в DS:DX указатель на спецификацию существующего файла в виде строки ASCIIZ (спецификация может включать в себя путь, но не должна включать шаблоны групповых операций);
- в ES:ВХ новое имя файла в виде строки ASCIIZ (может включать в себя путь, но не должна включать шаблоны).

Возможные коды ошибки: 02h, 03h, 05h, 11h.

Прерывание Int 21h, функция 57h, подфункция 00h: получить время и дату создания файла

Считывает время и дату создания файла с заданным дескриптором. Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в AX значение 5700h;
- в ВХ дескриптор файла.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистрах следующие значения:

- в СХ время создания файла:
 - о биты 0-4 двухсекундные приращения;
 - биты 5–10 минуты;
 - биты 11–15 часы;
- в DX дату создания файла:
 - о биты 0-4 день;
 - биты 5–8 месяц;
 - о биты 9-15 номер года (относительно 1980 года).

Возможные коды ошибки: 01h, 06h.

Прерывание Int 21h, функция 57h, подфункция 01h: изменить время и дату создания файла

Изменяет время и дату создания файла с заданным дескриптором.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в Ах значение 5701h;
- в ВХ дескриптор файла;
- в СХ время создания файла:
 - о биты 0-4 двухсекундные приращения;
 - биты 5–10 минуты;
 - о биты 11-15 часы;
- в DX дату создания файла:
 - биты 0-4 день:
 - биты 5–8 месяц;
 - о биты 9-15 номер года (относительно 1980 года).

Возможные коды ошибки: 01h, 06h.

Прерывание Int 21h, функция 59h: получить дополнительную информацию об ошибке

Эту функцию (при необходимости) следует вызывать сразу после получения сообщения о возникновении ошибки при выполнении какой-либо операции по прерыванию Int 21h. Функция выдает дополнительную информацию о причинах возникновения ошибки и рекомендации по ее устранению.

ПРИМЕЧАНИЕ -

При выдаче кода ошибки обычно он упрощается до старого набора кодов DOS 2.x (коды 01h-12h), а данная функция выдает уточненный (расширенный) код.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюпие значения:

- в АН значение 59h;
- в ВХ значение 0.

Функция возвращает в регистрах следующие значения:

- в АХ расширенный код ошибки (см. табл. 6.1.);
- в ВН класс ошибки (табл. 6.5.);

- в BL код рекомендуемого действия (табл. 6.6.);
- в СН местоположение ошибки (табл. 6.7.);

ВНИМАНИЕ -

В результате выполнения функции будут разрушены регистры CL, DX, SI, DI, BP, DS и ES, поэтому их содержимое перед вызовом данной функции следует сохранить.

Таблица 6.5. Значения кодов класса ошибок

Код класса	Значение
01h	Нехватка ресурсов (недостаточно места на диске или нет свободных каналов ввода-вывода)
02h	Доступ к файлу временно запрещен (с ним работает другая программа)
03h	Доступ запрещен — у программы нет необходимых полномочий для работы
04h	Ошибка системной программы
05h	Отказ оборудования
06h	Отказ системы (разрушен файл конфигурации)
07h	Ошибка прикладной программы
08h	Не найдено
09h	Неверный формат
0Ah	Заблокировано
0Bh	Ошибка носителя информации
0Ch	Уже существует
0Dh	Неизвестно

Таблица 6.6. Значения кодов рекомендуемых действий

Код действия	Рекомендуемая реакция на ошибку
01h	Повторить несколько раз и в случае неудачи предложить пользователю либо прервать операцию, либо проигнорировать ошибку
0 2 h	Повторить несколько раз с задержкой между повторами и в случае неудачи предложить пользователю либо прервать операцию, либо проигнорировать ошибку
03h	Запрос пользователю для повторного ввода информации (обычно необходимо в случае некорректно заданного имени файла или диска)

Таблица 6.6 (продолжение)

Код действия	Рекомендуемая реакция на ошибку
04h	Прервать программу после освобождения используемых ресурсов
05h	Немедленно прервать программу
06h	Игнорировать ошибку
07h	Повтор после вмешательства пользователя, который должен устранить причину ошибки

Таблица 6.7. Значения кодов местоположения ошибок

Код	Местоположение ошибки
01h	Неизвестно
02h	Диск
03h	Сеть
04h	Устройство последовательного доступа
05h	Память

Прерывание Int 21h, функция 5Ah: открыть существующий файл

Открывает файл для чтения, записи или дозаписи информации. Указатель при этом устанавливается в начало файла.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 5Аh;
- в СХ атрибуты файла (см. табл. 6.2);
- в DS:DX указатель на путь в виде строки ASCIIZ (в конце строки должно находиться не менее 13 байт, заполненных нулями для получения сгенерированного имени).

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре АХ дескриптор файла, открытого для чтения и записи в режиме совместимости; DS:DX при этом будет указывать на путь, дополненный сгенерированным именем файла.

Возможные коды ошибки: 03h, 04h, 05h.

Прерывание Int 21h, функция 5Bh: создать новый файл

Создает файл для записи. От функции 3Сh отличается тем, что завершается ошибкой, если файл с таким именем уже существует.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 5Вh;
- в СХ атрибуты создаваемого файла (см. табл. 6.2);
- в DS:DX указатель на имя файла в виде строки ASCIIZ.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистре АХ дескриптор файла.

Возможные коды ошибки: 03h, 04h, 05h, 50h.

Низкоуровневые дисковые функции DOS

К этой группе относятся функции, обеспечивающие непосредственную работу с секторами данных на логических дисках. Применяются они либо для ускорения ввода-вывода данных в системах управления реального времени, либо в специальных программах, предназначенных для восстановления удаленных файлов или исправления повреждений в файловой структуре диска.

Каждая из функций данной группы имеет собственный номер прерывания. При выполнении этих прерываний разрушается содержимое всех регистров общего назначения, сохраняется только содержимое сегментных регистров. После выполнения функции необходимо также извлечь из стека содержимое регистра флагов, помещенное туда при вызове прерывания.

В случае ошибки все функции этой группы устанавливают флаг СF и возвращают в регистре AL код ошибки (см. табл. 6.1), а в регистре AH — код состояния устройства (табл. 6.8).

Таблица 6.8. Коды состояния устройства

Код	Состояние	
01h	Неверная команда	
0 2h	Дефектная адресная метка	
03h	Диск защищен от записи	

Код	Состояние	
04h	Сектор не найден	
08h	Сбой DMA	
10h	Ошибка данных — неправильная контрольная сумма (CRC)	
20h	Сбой контроллера	
40h	Сбой при выполнении поиска	
80h	Устройство не отвечает	

Прерывание Int 25h: абсолютное чтение секторов из разделов малого объема

Прерывание используется для чтения секторов с диска по заданным логическим номерам. Объем раздела не должен превышать 32 Мбайт.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в AL код логического диска (0 A:, 1 В: и т. д.);
- в СХ число считываемых секторов;
- в DX номер начального сектора;
- в DS: BX адрес буфера для размещения данных.

В случае успешного выполнения операции в буфер будут записаны данные, прочитанные с диска.

Прерывание Int 25h, функция FFFFh: абсолютное чтение секторов из разделов большого объема

Прерывание используется для чтения секторов с диска по заданным логическим номерам. Читает из разделов, имеющих объем более 32 Мбайт.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в AL код логического диска (0 A:, 1 В: и т. д.);
- в СХ значение 0FFFFh;
- в DS:BX адрес блока параметров операции абсолютного чтения (табл. 6.9).

В случае успешного выполнения операции в буфер, адрес которого указан в блоке параметров, будут записаны данные, прочитанные с диска.

Таблица 6.9. Блок параметров операции абсолютного чтения

Смещение	Размер	Описание
00h	DWORD	Номер сектора
04h	WORD	Число считываемых секторов
06h	DWORD	Дальний (far) указатель на буфер данн ы х

Прерывание Int 26h: абсолютная запись секторов в разделы малого объема

Используется для записи секторов на диск по заданным логическим номерам. Объем раздела не должен превышать 32 Мбайт.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в AL код логического диска (0 A:, 1 B: и т. д.);
- в СХ число записываемых секторов;
- в DX номер начального сектора;
- в DS:BX адрес буфера, содержащего записываемые данные.

Прерывание Int 26h, функция FFFFh: абсолютная запись секторов в разделы большого объема

Используется для записи секторов на диск по заданным логическим номерам. Читает из разделов, имеющих объем более 32 Мбайт.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в AL код логического диска (0 A:, 1 В: и т. д.);
- в СХ значение 0FFFFh;
- в DS:BX адрес блока параметров операции абсолютной записи (формат блока приведен в табл. 6.10).

Таблица 6.10. Блок параметров операции абсолютной записи

Смещение	Размер	Описание
00h	DWORD	Номер сектора
04h	WORD	Число записываемых секторов
06h	DWORD	Дальний (far) указатель на буфер данных

Примеры использования функций DOS

В прикладных программах чаще всего применяются функции записи и считывания файлов. Программа SaveRusFont, приведенная на листинге 6.1, записывает в текущий каталог диска текущий шрифт MS-DOS, полученный из памяти видеоконтроллера, в двоичном представлении (файл font0.fnt) и в виде инверсного изображения в формате ВМР (файл font0.bmp). Она является упрощенным варинатом программы формирования изображения стандартных американского и русского шрифтов MS-DOS, которую я использовал для создания рис. 1.1 и 1.2, приведенных в начале главы 1 «Работа с клавиатурой».

Кроме описанных в предшествующих главах процедур общего назначения, в программе SaveRusFont используются приведенные в том же листинге 6.1 вспомогательные подпрограммы, выполняющие следующие функции:

- процедура GrabRusFont выполняет операцию считывания шрифта из памяти видеоконтроллера (она уже была описана в главе 4 «Видеоконтроллеры»);
- процедура ShowRusFont отображает шрифт на экран в стандартном 256-цветном режиме VGA с разрешением 320×200;
- процедура CreateBMPF i le создает на диске файл и записывает в него заголовок формата BMP;
- процедура WriteRasterString служит для записи в файл очередной строки изображения в формате BMP RGB;
- процедура CloseBMPFile завершает операцию записи файла изображения на диск.

Листинг 6.1. Запись русского шрифта на диск в двоичном формате и в виде инверсного изображения в формате BMP RGB

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Подключить файл иненонических обозначений

; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

; Подключить файл накросов include "list1_04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK'

```
DB 400h DUP(?)
FNDS
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt1 DB LIGHTCYAN.0.23
     DB "ЗАПИСЬ НА ДИСК РУССКОГО ШРИФТА DOS".0
     DB LIGHTGREEN 12.20
     DB "Запись шрифта в двоичный файл FDNTO.FNT".0
     DB YELLOW, 24, 35, "Ждите ...".0
Txt2 DB LIGHTGREEN.11.20
     DB "Запись шрифта в файл BMP-типа FONTO.BMP".0
     DB LIGHTGREEN, 13, 18
     DB "Будет произведен переход в графический режин", 0
     DB YELLOW, 24, 24, "Нажните любую клавишу и ждите". 0
Txt3 DB LIGHTGREEN, 12, 28, "Запись шрифта завершена", 0
     DB YELLOW.24.29. "Нажмите любую клавишу".0
; Буфер для сохранения шрифта (16х256 байт)
Font8x16 DB 4096 DUP(?)
: Позиция отображаемого синвола
FontString DW ? :номер строки шрифта
FontColumn DW ? : номер колонки шрифта
: Имя для файла ВМР
BMPFileName DB 'font0.bmp'.0 :имя для двоичного файла
: Кодовый номер файла
FileHandle DW 0
: Заголовок файла ВМР
BMPStruct DB 'BM'
                    ; сигнатура
          DD 153654 ;размер файла в байтах
          DW 0
                    :резерв
          DW 0
                    :резерв
          DD 54
                    :снещение области данных
          DD 40
                    ;размер описателя изображения
          DD 320
                    :ширина изображения в пикселах
          DD 160
                    :высота изображения в пикселах
          DW 1
                    :число битовых плоскостей
          DW 24
                    :число битов на пиксел
          DD O
                    :метод сжатия
          DD 153600 :размер изображения в байтах
                    ;разрешение по горизонтали
          DD 0
          DD O
                    :разрешение по вертикали
          DD 0
                    ;число цветов в изображении
          DD 0
                    ;число важных-цветов изображения
: Одна строка изображения в ВМР-формате
           DB 960 DUP(?)
: Номер выводимой строки изображения
```

CurrentString DW ?

```
Листинг 6.1 (продолжение)
PROC SaveRusFont
        mov
                AX . DGROUP
                DS AX
        mοv
        mον
                [CS:MainDataSeg],AX
: Считать шрифт из видеопамяти
        call.
                GrabRusFont
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
              [ScreenString],25
        m∩v
                [ScreenColumn1.0
        call
                SetCursorPosition
; Записать шрифт на диск в двоичном формате
        : Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3.Txt1
        : Записать шрифт в файл font0.fnt
        mov
                DX offset Font8x16
        ca11
                WriteFontFile
; Предупредить пользователя о начале продолжительной
: по времени операции записи файла ВМР-типа на диск
                ClearScreen
       call.
        MShowColorString Txt1
        MShowColorText 3.Txt2
        call.
               GetChar
; Установить видеорежии VGA 320x200, 256 цветов
        mov
                AX.13h
        int
                10h
; Для наглядности отобразить шрифт на экране
: (8 строк по 32 синвола)
        call.
                ShowRusFont
; Создать файл fontO.bmp и записать заголовок файла
        call.
                CreateBMPFile
: Вывести изображение на диск построчно
        ; Вывод начинается с НИЖНЕЙ строки рисунка
        mov
                [CurrentString], 160
                AX . 0A000h
        mov
                ES.AX
        mov
: Цикл вывода строк
@PO:
        : Вычислить координаты начала экранной строки
        mov
                AX.320
        mov
                DX.[CurrentString]
        dec
                DX
        mu1
                DX
        ; В SI записать указатель на строку экрана
```

MOV

SI.AX

```
: В DI залисать указатель на строку ВМР
               DI.offset BMPData
       mov
: Сформировать строку ВМР с инверсией цвета точек
       mov.
               CX.320
                         ; счетчик ликселов
aapı.
       mov
               AL. (ES:SI)
        cmo
               AL.O
        .ie
               @@P2
                        :на экране черная точка?
        ; Записать в строку ВМР черную точку
               [word otr DI1.0
       mov
       add
               DI.2
       mov
               [byte ptr DI].0
       inc
               DI
        jmp short @@P3
        ; Записать в строку ВМР белую точку
@@P2:
       mov
               (word ptr DI]. OFFFFh
       add
               DI.2
       mΩv
               fbyte ptr DI1.0FFh
        inc
               D1
QQP3 ·
               SI
       inc
               @@P1
       100n
        : Записать строку ВМР-файла на диск
       call
               WriteRasterString
        : Перейти на строку вверх
               [CurrentString]
       dec
               @@P0
       inz
: Завершить запись ВМР-файла
       call
              CloseBMPFile
: Переустановить текстовый режим
       mov
               ax.3
               10h
       int
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
       call
              SetCursorPosition
: Вывести сообщение о завершении залиси шрифта
       MShowColorString Txt1
       MShowColorText 2.Txt3
       call
              GetChar
@End:
       : Переустановить текстовый режим
       mov
               ax.3
       int
               10h
       : Выход в DOS
       mov
              AH. 4Ch
               21h
       int.
ENDP SaveRusFont
:* СЧИТЫВАНИЕ "РУССКОГО" ШРИФТА ИЗ ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА *
PROC GrabRusFont near
```

pushad

Листинг 6.1 (продолжение)

```
; Перепрограннировать синхронизатор
       cli
       mov
               DX.3C4h
       ; Установить последовательную адресацию
       : ячеек видеопаияти
              AX.0704h
       mov
       out.
               DX.AX
       sti
: Перепрограммировать графический контроллер
       moν
               DX.3CEh
       : Выбрать для считывания плоскость 2
               AX.0204h
       moν
               DX.AX
       out
       ; Запретить четную-нечетную адресацию
               AX.0005h
       mov
       out
               DX.AX
       ; Установить окно доступа по адресу A0000h
               AX,0006h
       mov
              DX.AX
       out
; Скопировать шрифт в буфер Font8x16
       mov
               AX. 0A000h
       mov
              ES, AX
       mov
               SI.0
               BX.offset Font8x16
       mov
              DX,256
       mov
GOMO:
              CX.16
       mov
@@M1:
              AL, [ES:SI]
       mov
       mov
              [BX],AL
       ınc
              BX
              SI
       inc
       100p
              @@M1
               SI.16
       add
       dec
               DX
              @@MO
       Jnz
       popad
       ret
FNDP GrabRusFont
:* ОТОБРАЗИТЬ ШРИФТ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ 320 X 200 *
PROC ShowRusFont near
       pusha
              FS
       push
              AX . 0A000h
       mov
              ES.AX
       mov
              SI.offset FontBx16
       MOV
```

xor

DI.DI

```
mov
                [FontString],0
       mov
                       :цвет фона символа
                       :цвет символа
       mov
               DH.15
@@m0:
                [FontColumn], 0
       mov
       push
@@m1:
       ; Отобразить очередной символ
       mov
               AH,16
                       ;число строк в наске синвола
@@m2 ·
        ; Dтобразить строку изображения синвола
       mov
               AL,[SI] ;загрузить очередной байт наски
               CX.8
       mov
@@m3:
        ; Вывести на экран очередную точку изображения
               AL.1
       rol
               @@m4
        .ic
                [ES:DI],DL
       mov
       .imp short @@m5
@@m4:
       mov
               [ES:DI], DH
@m5:
       inc
       100p
               @@m3
       inc
               SI
       add
               DI.320-8
       dec
               AΗ
        jnz
               @@m2
       sub
               DI.320*16-8-2
        inc
                [FontColumn]
       CMD
               [FontColumn], 32
               @@m1
       .ib
       מסם
               DΤ
       add
               DI,320*(16+4)
       inc
                [FontString]
       CMD
               [FontString].8
       jb
               @@m0
       gog
               ES
       popa
       ret
ENDP ShowRusFont
·***********************************
:* ОТКРЫТЬ ВМР-ФАЙЛ И ЗАПИСАТЬ ЕГО ЗАГОЛОВОК *
PROC CreateBMPFile NEAR
        ; Создать файл для записи
               AH.3Ch
       mov
               CX 0
       mov
               DX.offset BMPFileName
       mov
       int
               21h
       mov
               [FileHandle],AX
        : Записать заголовок ВМР-файла
       mov
               BX, [FileHandle]
               CX 54
       mov
               DX, offset BMPStruct
       mov
```

```
Листинг 6.1 (продолжение)
       mov
             AH 40h
       int
             21h
       popa
       ret
ENDP CreateRMPFile
:* ЗАПИСАТЬ СТРОКУ РАСТРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВМР-ФАЙЛ *
PROC WriteRasterString NEAR
       pusha
       : Записать блок данных
             BX.[FileHandle]
       mov
             CX.960
       mov
             DX.offset BMPData
      mov
             AH 40h
       int
             21h
       popa
      ret
FNDP WriteRasterString
.**********
* ЗАКРЫТЬ ВМР • ФАЙЛ *
·************
PROC CloseBMPFile NEAR
      pusna
       : Закрыть файл
             AH 3Fh
      mov
             BX.[FileHandle]
      mov.
             21H
      int
      popa
      ret
ENDP CloseBMPFile
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры чтения/записи шрифта на диск
include "list6 02.inc"
```

FND

Стандартный графический режим VGA с номером 13h используется в программе для большей наглядности. На самом деле изображение может быть сформировано в любом свободном участке оперативной памяти, и отображать его на экран совершенно не обязательно, хотя и полезно при отладке программы. Формирование и вывод в файл строк изображения выполняется поочередно. Это простой,

экономичный (с точки зрения использования оперативной памяти), но довольно неэффективный способ работы: запись на диск осуществляется крайне медленно. При формировании строки изображения цвет инвертируется (черный цвет заменяется белым и наоборот), а затем вместо кода цвета подставляется реальное значение яркостей цветовых компонент режима RGB: 0, 0, 0 для черного и 0FFh, 0FFh, 0FFh для белого цвета.

Процедура записи шрифта в файл в простом двоичном коде Read-FontFile и процедура считывания шрифта из файла WriteFontFile будут применяться в последующих примерах, поэтому они выделены в отдельный модуль, приведенный в листинге 6.2. Программа SaveRusFont использует только процедуру записи шрифта (листинг 6.1).

Процедуры из листинга 6.2 записывают и считывают файл целиком, за один этап. Такой способ гораздо эффективнее, чем работа по кусочкам, однако он не всегда возможен: размер файла передается через регистр СХ и потому ограничен предельным значением 16-разрядного числа (65 535). Если необходимо при помощи функций DOS обрабатывать файл больщого объема, то делать это неизбежно приходится по частям. Поскольку при работе с дисками минимальной адресуемой единицей для операционной системы является кластер, то размер считываемого или передаваемого за одну операцию участка файла с целью ускорения работы системы выравнивается на максимально возможный размер кластера (32 768 байт).

Листинг 6.2. Запись шрифта в файл и считывание шрифта из файла в двоичном формате

```
pusha
        : Создать файл для записи
        push
        mov
               AH.3Ch
        mov
               CX.0
                        ;доступ без ограничений
               DX.offset BinFileName :имя файла
        BOV
        int
               21h
        jс
               @@Err
        mov
               BX.AX
                        :запомнить Handle в ВХ
               DX
        DOD
        ; Записать данные в файл
        mov
               СХ,4096 ;разнер файла в байтах
        mov
               AH.40h
        int.
               21h
        .ic
               @@Err
        : Закрыть файл
        mov
               AH.3Eh
        int
               21H
               @@Err
        .ic
        popa
        ret
: Аварийный выход - ошибка при записи файла
@@Err: MFatalError WrErr
ENDP WriteFontFile
·***************
       ПРОЧИТАТЬ ШРИФТ ИЗ ФАЙЛА
:* Параметры:
;* DS:DX - указатель на нассив шрифта. *
·**************
PROC ReadFontFile NEAR
        pusha
        : Открыть файл для чтения
       push
               DX
        mov
               AH.3Dh
        mov
               AL.O
                        ; доступ "только для чтения"
       mov
               DX.offset BinFileName ;имя файла
        int.
               21h
        ic
               @@Err
               BX.AX
                       :запоннить Handle в ВХ
       mov
               DX
        pop
        ; Прочитать данные из файла
               СХ,4096 :размер файла в байтах
       mov
       mov
               AH.3Fh
        int.
               21h
        ic
               @@Err
        : Закрыть файл
               AH.3Eh
       mov
               21H
        int
```

```
jc @@Err
popa
ret
: Аварийный выход - ошибка при чтении файла
@@Err: MFatalError RdErr
ENDP ReadFontFile
ENDS
```

примечание -

Запускать пример из листинга 6.1 можно на любом АТ-совместимом компьютере как с жесткого, так и с гибкого диска. Запись выполняется медленно — операция занимает несколько секунд даже при использовании жесткого диска (слишком медленно работают функции DOS). При запуске программы с гибкого диска снимите защиту записи.

Программа PCX256FontImage, приведенная в листинге 6.3, считывает из файла font0.fnt шрифт в двоичном формате, формирует в оперативной памяти (без отображения на экране монитора) 256-цветное изображение, преобразует его в формат PCX по описанному в главе 4 «Видеоконтроллеры» алгоритму, присоединяет таблицу палитры текстового режима VGA и сохраняет полученный результат в файле font0.pcx. Программа использует вспомогательную процедуру CreateFontImage, формирующую цветное изображение шрифта путем увеличения на единицу кода цвета для каждого очередного символа, и процедуру WritePCXFile, предназначенную для записи изображения в файл.

Листинг 6.3. Запись изображения русского шрифта в РСХ-файл

```
IDEAL
P3B6
LOCALS
MODEL MEDIUM
```

; Подключить файл мнемонических обозначений ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"; Подключить файл накросов

; подключить фаил макросов include "listl 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?)

ENDS

DATASEG

: Текстовые сообщения Txt0 DB LIGHTCYAN,0,18

; Прочитать шрифт из файла

```
DB "СОЗЛАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ШРИФТА В ВИДЕ РСХ-ФАЙЛА". О
     DB YELLOW 24.35. "Maure ...".0
Txt1 DB LIGHTGREEN.12.21
     DB "Изображение записано в файл font0.pcx",0
     DB YELLOW, 24, 29, "Нажмите любую клавишу", 0

    Буфер для сохранения шрифта (16х256 байт)

FontBx16 DB 4096 DUP(?)
: Позиция отображаемого синвола
FontString DW ? :номер строки шрифта
FontColumn DW ? ;номер колонки шрифта
: Имя для файла РСХ
FileName DB 'font0.pcx'.0
; Кодовый номер открытого файла
FileHandle
             DW ?
: Размер файла
FileSize
             DW ?
: Номер выводимой строки изображения
CurrentString DW ?
: Ширина изображения
ImageLength DW ?
: Высота изображения
ImageHeigth DW ?
ENDS
: Буфер для создания цветного изображения шрифта
SEGMENT IMAGEBUF para public 'DATA'
        DB OFFFFh DUP(?)
FNDS
: Буфер для дисковых операций
SEGMENT FILEBUF para public 'DATA'
        DB OFFFFh DUP(?)
ENDS
CODESEG
·***********
;* Основной модуль программы *
·*********
PROC PCX256FontImage
        mov
               AX.DGROUP
        mov
               DS.AX
                [CS:MainDataSeg].AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
               AX.3
        mov
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
               [ScreenString].25
        MOV
               fScreenColumn1.0
        mov
        call
               SetCursorPosition
```

```
DX.offset Font8x16
        mov.
        call
                ReadFontFile
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 2,Txt0
: Создать цветное изображение шрифта
        call
                CreateFontImage
: ЗАПИСЬ СЖАТЫЕХ ДАННЫХ В БУФЕР
        ; Настроить DS на видеопанять
                DS
        push
        mov
                AX. IMAGEBUF
        mov
                DS.AX
        mov
                SI.0
        : Настроить ES на буфер файла
                AX, FILEBUF
        mov
        mov
                ES.AX
        ; Очистить буфер
        mov
                DI 0
                CX.B000h
        mov
        c1d
        mov
                AX 0
        rep
                stosw
        ; Пропустить заголовок
                DI.12B : счетчик байтов (длины файла)
        : Использовать ВХ как счетчик строк изображения
        mov
                BX.200
: Начало строки
@@PCXStringStart:
        : Использовать DX как счетчик пикселов по строке
                DX 320
; Начало очередной группы точек
@@NextGroup:
        lodsb
        dec
                DX
        .jz
                @OneByte :последняя точка строки
                AL,[DS:SI]
        cmp
        .ine
                @OneByte ;у следующей точки другой цвет
: Отрезок из одноцветных точек
                CL.1
        mov
@@NextBvte:
        inc
                SI
                CL
        inc
        dec
                DX
        jΖ
                @EndOfSegment :последняя точка строки
        CMD
                AL. FDS: SI1
                @@EndOfSegment :последняя точка отрезка
        ine
        CMD
                CL.63
        jb
                @NextByte
@EndOfSegment:
```

mov

AH.AL

```
mov
                 AL.CL
        or
                 AL. OCOh
        stosw
        jmp short @@EndGroup
: Одна отдельная точка
@@OneByte:
                 AL. OCOh
        CMD
                 @@Corr
        .nae
        stosb
        .imp short @@EndGroup
@@Corr: mov
                 AH.AL
                 AL.0C1h
        mov
        stosw
@EndGroup:
        cmo
                 DX.0
        inz
                 @NextGroup
        dec
                 BX
                 @@PCXStringStart
        inz
                 DS
        pop
; Записать признак формата регистров ЦАП
        m∩v
                 AX, FILEBUF
        mov
                 ES, AX
        mov
                 [byte ptr ES:DI], OCh
        inc
                 ŊΙ
; Прочитать палитру в буфер файла
                 AX.1017h
        BOV
                 BX.0
        mov
        MOV
                 CX.256
        mOV
                 nx nt
        int
                 10h
; Откорректировать палитру
                 CX.768
        mov
@@ShP1: sh1
                 [byte ptr ES:DI].2
        inc
                 DI
        1000
                 @@ShP1
: Запоннить разнер файла
        mov
                 [FileSize].DI
: Заполнить заголовок файла
                 Thyte ptr ES:00h1.0Ah : CMFHATYDA
        mov
        mov
                 [byte otr ES:01h1.5
                                        :версия РСХ
                 [byte ptr ES:02h],1
                                        ; уплотнение по RLE
        MOV
                 [byte ptr ES:03h],8
        mov
                                        :битов на пиксел
                 [word ptr ES:04h].0
                                        :XMIN
        mov
                 [word ptr ES:06h],0
                                        :YMIN
        MOV
        mov
                 [word ptr ES:08h],319 ;XMAX
        MOV
                 [word ptr ES:0Ah],199 :YMAX
                 [byte ptr ES:41h].1
        mov
                                        :одна плоскость
                 [word ptr ES:42h],320 ; байтов в строке
        mov
```

```
mov
               [word ptr ES:44h].1
                                    :цветное изобр.
: Записать файл на лиск
       call
               WritePCXFile
: Вывести сообщение о завершении записи
       MShowColorText 2.Txt1
       call.
               GetChar
@@End:
       : Переустановить текстовый режим
       mov
               ax 3
       int
               10h
       : Выход в DOS
               AH.4Ch
       mov
       int
               21h
ENDP PCX256FontImage
:* ОТОБРАЗИТЬ ШРИФТ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ 320X200 *
PROC CreateFontImage near
       nusha
               FS
       nush
: Настроить ES:DI на область, предназначенную для
; создания изображения
       mov
              AX TMAGEBUF
       m∩v
               ES.AX
       mov
               SI, offset Font8x16
               DI.DI
       xor
: Очистить область изображения
              AX.0
       mov
               CX.8000h
       mov
       rep
               stosw
; Вернуть указатель в начало области
       xor
               DI DI
; Создать цветное изображение шрифта
       mov
               [FontString].0
       mov
               DL.O
                      :цвет фона синвола
               DH.O
       MOV
                      :цвет синвола
@@m() ·
               [FontColumn].0
       mov
       push
               DI
@@m1 ·
       : Отобразить очередной символ
               AH. 16
                     ;число строк (байтов) в иаске
@@m2:
       : Отобразить очередную строку синвола
       mov
               AL,[SI] ;загрузить очередной байт маски
       mov
               CX.8
@@m3:
       : Вывести на экран очередную точку
       : изображения синвола
       rol
              AL.1
               @@m4
       .ic
               [ES:DI],DL
       MOV
       .imp short @@m5
```

```
@@m4 ·
        mov
                res:dil.dh
@@m5:
        inc
               DI
        1000
               @m3 ;конец цикла по строке маски
        inc
        add
               DT.320-8
        dec
               AH
        inz
               @m2 ;конец цикла рисования синвола
        inc
               DH
                     :выбрать следующий оттенок палитры
        sub
               DI,320*16-B-2
        inc
                [FontColumn]
        CIND
                [FontColumn].32
        ıb
               @@ml :конец цикла по строке таблицы
        pop
        add
               DI.320*(16+4)
        inc
               [FontString]
        cmo
                [FontString].8
      . .ib
               QQm0 : конец цикла рисования изображения
               ES
        pop
       popa
       ret
ENDP CreateFontImage
·*********************
:* ЗАПИСАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ФАЙЛ *
·**********
PROC WritePCXFile NEAR
       pusha
        ; Создать файл для записи
               AH.3Ch
        mov
        mov
               CX.0
        mov
               DX.offset FileName
               21h
        int
        mov
               [FileHandle].AX
        ; Записать данные в файл
       mov
               BX, [FileHandle]
        mov
               CX.[FileSize]
        mov
               DX.0
       push
               DS
        mov
               AX.FILEBUF
               DS.AX
        MOV
               AH. 40h
       mov
        int
               21h
               DS
        DOD
        ; Закрыть файл
               AH.3Eh
        mov
               BX.[FileHandle]
        mov
        int
               21H
        popa
        ret
```

ENDP WritePCXFile

- ; Подключить процедуры вывода данных на экран include "list1_02.inc"
- ; Подключить процедуры чтения/записи шрифта на диск include "list6 02.inc"

FND

ПРИМЕЧАНИЕ

Для запуска примера пригоден любой АТ-совместимый компьютер; запуск можно производить как с жесткого, так и с гибкого диска; перед запуском программы Ist 6_03.exe необходимо создать в текущей папке файл шрифта fort0.fnt (при помощи программы Ist 6_01.exe).

Программа ShowPCXFile, приведенная в листинге 6.4, считывает с диска 256-цветное изображение в формате PCX (файл font0.pcx), преобразует его в формат TrueColor32 и выводит на экран. Считывание файла осуществляется при помощи процедуры ReadPCXFile, а преобразование в формат TrueColor — при помощи процедуры PCX256in-TrueColor32Mode.

Листинг 6.4. Вывод на экран 256-цветного РСХ-файла в режиме TrueColor32

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

- : Номер видеорежима заранее не известен GraphicsMode equ 0 : Логическая ширина строки в ликселах LogicalStringLength equ 1024 : Ширина экрана в ликселах ScreenLength equ 640 : Высота экрана, строк ScreenHeioth equ 480
- ; Подключить файл инемонических обозначений
- : кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1 03.inc"
- : Подключить файл накросов include "list1 04.inc"

DATASEG

; Текстовые сообщения

```
Txt1 DB 0.9. "ВЫВОЛ НА ЭКРАН 256-ЦВЕТНОГО РСХ-ФАЙЛА "
     DB "B PEWIME TRUECOLOR32" 0
     DB 29.29, "Нажните любую клавишу".0
Errl DB 12.25. "Не удается открыть файл шрифта".0
: Имя файла РСХ
FileName
              DB 'font0.pcx',0
; Кодовый номер открытого файла
FileHandle
              DW ?
: Размер файла
FileSize
              DW ?
: Номер выводимой строки изображения
CurrentString DW ?
: Ширина изображения
ImageLength DW ?
: Высота изображения
ImageHeigth DW ?
; Смещение таблицы палитры от начала РСХ-файла
PaletteOffset DW ?
FNDS
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
        DB 400h DUP(?)
FNDS
; Буфер для РСХ-файла
SEGMENT FILEBUF para public 'DATA'
        DB OFFFFh DUP(?)
ENDS
CODESEG
·***********
:* Основной модуль программы *
·***********************
PROC ShowPCXFile
                AX . DGROUP
        mov
               DS.AX
        mov
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
; Установить текстовый режим
               AX 3
        mov
               10h
        int
  "Захватить" текстовый шрифт
        call
               GrabRusFont
: Установить видеорежин
        call
               SetTrueColor32
: Установить режим пряной адресации паняти
        call 
              Initialization
; Установить серый цвет фона
                [dword ptr DefaultBackground],404040h
```

```
• Установить белый ивет текста
        mov
                [dword ptr DefaultColor], OFFFFFFh
: Закрасить экран в заданный цвет фона
                ECX.ScreenHeigth
        mov
        sh1
                ECX.10
                EDI.[LinearVideoBuffer]
        mov
        mov
              EAX.[Defau]tBackground]
aanpix: mov
                rGS:EDI1.EAX
               EDI.4
        add
        dec
                ECX
        inz
                aanpix
: Отобразить текстовые сообщения
        MGShowText 2.Txt1
: Прочитать с диска и отобразить РСХ-файл
        call PCX256inTrueColor32Mode
: Установить текстовый режим
                AX.3
        mov
                10h
        int.
: BUXOR B DOS
        mov
                AH. 4Ch
        int
                21h
ENDP ShowPCXFile
·***************************
* YUTATH PCX-QAMIN B BYOEP FILEBUF *
·***************************
PROC ReadPCXFile NEAR
        pusha
; Очистить переменные
        mov
                [FileHandle1.0
       mov
                [FileSize],0
: Открыть файл для чтения
       mov
               AH.3Dh
                AL 0
       mov
        mov
                DX.offset FileName
                21h
        int
        jc
                @@Err
       mov
                [FileHandlel.AX :запоннить Handle
; Получить длину файла, установив указатель на его конец
       mov
               AH. 42h
       mov
                AL.2
        mov
                BX, [FileHandle]
               CX.CX
        xor
       xor
               DX.DX
        int.
               21h
        .ic
               @Err
               DX.0
        CMp
        .ine
                @Err :разнер файла превышает 64 кб
        : Запоннить размер файла
```

```
mov
               [FileSize].AX
; Вернуть указатель в начало файла
       mov
               AH, 42h
               AL.0
       mov
               BX.[FileHandle]
       mov
               CX,CX
       xor
               DX.DX
       xor
       int
               21h
               @Err
        jc
; Прочитать файл в буфер FILEBUF
       mov
               BX.[FileHandle]
       pusha
       push
               DS
               AX.FILEBUF
       mov
       mov
               DS.AX
               DX.DX
       xor
               CX.B000h
       mov
               AH.3Fh
       mov
       int
               21H
               DS
       DOD
       popa
               @Err
       .ic
; Закрыть файл
       mov
               AH.3Eh
       mov
               BX, [FileHandle]
               21H
        int.
               @Err
       jс
       popa
       ret
; Аварийный выход - ошибка при чтении файла
@@Frr: MFatalFrror Frr1
ENDP ReadPCXFile
·****************
:* ПDKA3ATЬ PCX-И30БРАЖЕНИЕ В PEWIME TRUECOLOR *
·***************
PROC PCX256inTrueColor32Mode NEAR
       pushad
: Прочитать файл
       call
               ReadPCXFile
; Настроить пару регистров ES:SI на область изображения
               AX FILEBUE
       mov
               ES.AX
       mov
               SI.12B
       mov
: Вычислить ширину и высоту изображения
               AX. [ES: 42h]
       mov
       mov
               [ImageLength],AX
               AX. [ES:0Ah]
       MOV
       sub
               AX. FES: 61
```

```
ΔY
        inc
                [ImageHeigth].AX
        mov
: Вычислить смещение палитры от начала файла
                AX.[FileSize]
        mov
        sub
                AX 768
        MOV
                [PaletteOffset].AX
; Настроить EDI на видеопамять
        : Установить в качестве начальной строки
        : изображений 64-ю строку растра
        mov
                FDT 64
        sh1
                EDI.12
        : Прибавить адрес видеобуфера
        add
                EDI.[LinearVideoBuffer]
: Цикл по строкам изображения
@@StringStart:
                DX.[ImageLength]
        MOV
        push
                EDI
@@NextDataByte:
        : Занести в СХ единицу
                CX.1
        mov
                AL. FES:SIT
                SI
        inc
        : Проверить признак того, что байт является
        ; счетчиком пикселов
                AL 10000000b
        test
        ίz
                @@LoadRea1Co1or
        test
               AL 1000000b
        ίz
                @@! oadRea1Co1or
        : Занести счетчик в СХ
        and
               AL.111111b
        πoν
                CL.AL
        xor
                CH, CH
        ; Занести в АL код цвета
                AL. [ES:SI]
        MOV
        inc
                SI
; Взять из таблицы палитры реальные значения
: цветовых компонент
@@loadRealColor:
        ; Умножить код цвета на 3 и занести в ВХ
                AH AH
        xor
        mov
                BX.AX
        sh1
                AX.1
        add
                BX .AX
        : Прибавить к ВХ смещение таблицы
                BX.[PaletteOffset]
        : Занести в ЕАХ цвет, при загрузке изменяя
        : порядок компонент на обратный
        xor
                EAX.EAX
                AX. FES: BX1
        MOV
```

AL.AH xcha shl EAX.8 AL. (ES: BX+21 mov : Перейти к следующему пикселу @@NextPixel: mov rGS:EDI].EAX add EDI.4 dec DΧ @@NextString JZ. 1000 @NextPixel imp short @@NextDataByte : Перейти к следующей строке

@@NextString:

pop EDI

add EDI,4*LogicalStringLength

dec [ImageHeigth]

jnz @@StringStart ;конец внешнего цикла

; Ожидать нажатия любой клавиши

call GetChar

popad ret

ENDP PCX256inTrueColor32Mode

ENDS

; Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран

; в текстовом режине

include "list1 02.inc"

: Подключить подпрограмму, переводящую сегментный

; регистр GS в режим линейной адресации

include "list2 01.inc"

; Подключить набор процедур общего назначения,

; предназначенных для установки графических

; видеорежинов и работы в них

include "list4 02.inc"

: Подключить набор процедур вывода текста.

; предназначенных для режинов TrueColor32

include "list4 07.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный пример предъявляет к оборудованию повышенные требования: для запуска примера в компьютере должен быть установлен видеоконтроллер, менеощий VESA BIOS версии не ниже 2.0, способный работать с видеорежимами TrueColor32 и имеющий не менее 4 Мбайт памяти. Запуск програмы Ist 6.04. ехе можно производить как с жесткого диска, так и с гибкого диска; перед запуском необходимо создать в текущем каталоге файл font0.рсх при помощи программы Ist 6.03. ехе.

В листинге 6.5 приведен более сложный пример, объединяющий в себе разнообразные приемы работы, описанные в предыдущих разделах. Программа FontEditor представляет собой упрощенную версию редактора растрового шрифта VGA 8×16. Программа использует описанные выше процедуры общего назначения (в том числе — для работы в режиме линейной адресации памяти), а также ряд вспомогательных функций:

- процедура ShowFontTable предназначена для отображения редактируемого шрифта на экран в виде таблицы кнопок (16×16), которая служит для выбора редактируемого символа и располагается в правом верхнем углу экрана;
- процедура ShowEditedChar отображает текущий символ шрифта в увеличенном в 16 раз масштабе в левой верхней части экрана;
- процедура DrawMouseCursor выводит на экран указатель мыши, предварительно сохраняя расположенный под ним фон;
- процедура DeleteMouseCursor стирает курсор мыши с экрана путем восстановления фона;
- процедура ShowNewMouseCursorPosition обеспечивает перерисовку курсора в новой позиции экрана и предназначена для совместной работы с драйвером мыши MS Mouse из листинга 5.1 (см. главу 5 «Работа с мышью»);
- процедура TestRegion позволяет определить, в какой области экрана находился курсор в момент нажатия одной из кнопок мыши;
- процедура DrawButtons обеспечивает перерисовку управляющих кнопок с отображением их состояния (нажатая кнопка подсвечивается);
- процедура CopyCharMask копирует маску редактируемого символа из массива шрифта в маску текущего символа;
- процедура SaveCharMask копирует результат редактирования из маски текущего символа в массив шрифта;
- процедура Wait01Sec обеспечивает задержку гашения нажатой управляющей кнопки примерно на 0,1 с.

После запуска программа-редактор считывает из текущего каталога файл шрифта font0.fnt и переходит в графический 256-цветный режим с линейной адресацией памяти. Чтобы выбрать символ в качестве текущего, нужно установить курсор на его позицию в таблипе шрифта и щелкнуть левой кнопкой мыши. Символы в таблице расположены по порядку ASCII-кодов, слева направо, сверху вниз.

Чтобы изменить маску текущего символа, нужно выбрать его в качестве текущего (изображение маски символа после этого появится в окне редактирования), установить курсор на надпись Редактировать и шелкнуть левой кнопкой мыши. После этого надпись зажигается (считается, что нажата кнопка Редактировать).

Собственно редактирование маски осуществляется установкой курсора мыши на квадратик увеличенного изображения символа, который соответствует некоторой точке маски, и щелчком левой или правой кнопки мыши. Щелчок левой кнопки приводит к установке соответствующего бита маски в состояние 1 (квадратик зажигается), а щелчок правой — к сбросу бита в 0 (квадратик гаснет).

После завершения редактирования нужно установить курсор на надпись Запомнить и щелкнуть левой кнопкой мыши. Если при выборе символа или в процессе редактирования была допущена ошибка, то можно вместо надписи Запомнить выбрать надпись Отменить.

Чтобы сохранить текущее состояние шрифта на диске, щелкните левой кнопкой мыши на надписи Сохранить шрифт (в левом нижнем углу экрана). Для завершения работы с программой щелкните левой кнопкой мыши на надписи Выйти из программы (в правом нижнем углу экрана). Если программа находится в режиме редактировання символа, то кнопки меню Сохранить шрифт и Выйти из программы заблокированы (программа не реагирует на их нажатие).

Программа записывает результат редактирования в тот же самый файл font0.fnt, из которого берет исходный вариант шрифта. Поэтому, если отредактированный шрифт необходим для работы, скопируйте его в файл с другим именем, чтобы случайно не стереть с него информацию при запуске демонстрационных примеров из данного раздела.

Листинг 6.5. Программа для редактирования шрифта 8×16

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Режин 640×480. 256 цветов GraphicsMode equ 4101h ; Логическая ширина экрана в пикселах LogicalStringLength equ 1024 ; Физическая ширина экрана в пикселах ScreenLength equ 640 ; Высота экрана, строк

ScreenHeigth equ 480 : Подключить файл иненонических обозначений : кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1 03.inc" ; Подключить файл накросов include "list1 04.inc" DATASEG : Редактируеный шрифт EditedFont DB 4096 DUP(?) ; Редактируеный синвол EditedChar DB 16 DUP(?) : Смещение редактируемого синвола в шрифте EdChOffset DW ? ; Номер строки "активного" символа ActiveCharString DW ? : Номер колонки "активного" символа ActiveCharColumn DW ? : Текстовые сообщения Text: DB 17.14. "Окно". 0 DB 18,9, "редактирования".0 DB 25.36. "Для выбора синвола в таблице " DВ "используйте".0 DB 26,46, "левую клавишу мыши", 0 Err1 DB 12.26. "Мышь MS Mouse не обнаружена".0 CharMenu DB 20,9," Редактировать ".0 DB 22,9." Отменить DB 24,9," Запоннить MainMenu DB 2B.0, "Сохранить ".0 DB 29,0," шрифт DB 28.69, "Выйти из ".0 DB 29,69, " программы ",0 ; Маска курсора ныши DB 8.15. 8. 8. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. DB 0, 8.15,15, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 8,15,15,15,15, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 8,15,15,15,15,15,15,15, 8, 8, 0, 0, 0, 0 DB 0, 0, 0, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 8, 8, 0, 0 DB 0, 0, 0, 8,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15, 8, 8 DB 0, 0, 0, 0, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 8, 0 DB 0. 0. 0. 0. 8.15.15.15.15.15.15.15.15. 8. 0. 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 8,15,15,15,15,15,15, 8, 0, 0, 0 DB 0. 0. 0. 0, 0, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 8, 0, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 8, 15, 15, 15, 8, 15, 15, 15, 8, 0 DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8,15,15, 8, 0, 8,15,15,15, 8

DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 0, 0, 0, 8, 15, 8, 0
DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0

```
; Область сохранения фона под курсором
MBack DB 256 DUP(?)
: Абсолютный адрес курсора
MouseAddres DD ?
; Координаты областей (порядок: x0,y0,x1,y1)
Region1 DW 64, 0,191,255 ;окно редактирования символа
Region2 DW 256. 0.639.383 : таблица для выбора символа
Region3 DW 72.320.175.335 ;кнопка "Редактировать"
Region4 DW 72,352,175,367 ;кнопка "Отменить"
Region5 DW 72.384.175.399 :кнопка "Запоннить"
Region6 DW 0.448.104.479 :кнопка "Сохранить"
Region7 DW 536,448,639,479 ;кнопка "Выход"
: Признаки активности кнопок
Button3Flag DB 0
Button4Flag DB 0
Button5Flag DB 0
Button6Flag DB 0
Button7Flag DB 0
: Признак попадания курсора в заданную область
RegionFlag DB ?
: Флаг состояния программы (0 - выбор символа,
; 1 - редактирование символа)
ProgramStatus DB ?
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
       DB 400h DUP(?)
ENDS
CDDFSFG
·********
:* Основной модуль программы *
PROC FontEditor
               AX . DGROUP
       mov
               DS.AX
       mov
               [CS:MainDataSeq].AX
       mov
: Установить текстовый режим
               AX.3
       mov
        int
               10h
: Прочитать редактируеный шрифт из файла
               DX.offset EditedFont
       mov
               ReadFontFile
       call.
; Произвести поиск инши по последовательным портам
       call
               MSMouseSearch
       CMD
               [COMPortNum],1 ; номер порта больше 1?
        ja
               @@MouseNotFound : мышь не найдена
; Установить режим прямой адресации памяти
       call
               Initialization
```

```
: "Захватить" текстовый шрифт
        call
                GrabRusFont
: Установить видеорежим
        call
                SetVESAVideoMode
: Обнулить позицию курсора мыши
                [XCoordinate].0
        mov
        mov
                [YCoordinate],0
                [0]dXCoordinate].0
        mov
                [01dYCoordinate].0
        mov
; Отобразить текстовые сообщения
        : Установить черный цвет фона
                [DefaultBackground].BLACK
        : Установить зеленый цвет текста
                [DefaultColor].LIGHTGREEN
        MGShowText 4.Text
: Инициализировать переменные
        mov
                [ActiveCharString].0
                [ActiveCharColumn].0
        mov
                [ProgramStatus1.0
        mov
; Отобразить шрифт
                ShowFontTable
        call.
: Отобразить увеличенный синвол
        call.
                CopyCharMask
        call
                ShowEditedChar
: Отобразить кнопки
        call.
                DrawButtons
; Отобразить курсор ныши первый раз
        mov
                [MouseCursorStatus].1
        call
                DrawMouseCursor
: Установить новый обработчик прерывания
                SetMSMouseInterrupt
        call
; Цикл обработки сигналов мыши
@@MWait:
                [ProgramStatus].0
        CMD
                @GStatus1
        ine

    УРОВЕНЬ 0

    Левая кнопка нажата?

        test
                [ButtonsStatus], 10b
        įΖ
                @@MWait
: Область кнопки "Выход"?
        mov
                SI.offset Region7
        call
                TestRegion
        CMD
                [RegionFlag].1
        jе
                @Exit
: Область кнопки "Сохранить"?
                SI.offset Region6
        mov.
        call
                TestRegion
                [RegionFlag].0
        CMD
                @@EdStart
        .je
```

```
: Записать шрифт на диск
                 [MouseCursorStatus].0
        mov
        call
                 DeleteMouseCursor ;убрать курсор
        mov
                 [Button6Flag].1
                                    : "зажечь" кнопку
        call
                 DrawButtons
                                    :перерисовать кнопки
                 DX.offset EditedFont
        mov.
        call
                 WriteFontFile
                                    :сохранить шрифт
        mov
                 [Button6Flag].0
                                    : "погасить" кнопку
        call.
                 DrawButtons
                                    :перерисовать кнопки
                 DrawMouseCursor
        call.
                                    :перерисовать курсор
                 [MouseCursorStatus].1
        mov
        imo
                 aamwa it
@@EdStart:
: Область кнопки "Редактировать"?
                 SI.offset Region3
        mov
        ca11
                 TestRegion
        cmp
                 [RegionFlag],0
                 @@SelectChar
        .ie
        : Начать редактирование синвола
        mov
                 [ProgramStatus].1
        mov
                 [But.ton3Flag].1
        mov
                 「MouseCursorStatus].0
        call
                 DeleteMouseCursor ;убрать курсор
        ca11
                 DrawButtons
                                    :перерисовать кнопки
        ca11
                 DrawMouseCursor
                                    ; перерисовать курсор
        mov
                 「MouseCursorStatus].1
                 @@MWait.
        .nmp
@GSelectChar:
: Область таблицы символов?
        mov
                 SI.offset Region2
        call
                 TestRegion
        cmp
                 [RegionFlag1.0
        је
                 @@MWait
        : Вычислить положение синвола
                 AX, [XCoordinate]
        mov
        sub
                 AX.[Region2]
                 DX.DX
        xor
                 BX.24
        mov
                 RX
        div
                 [ActiveCharColumn].AX
        mov
        mov
                 AX. [YCoordinate]
                 AX, [Region2+2]
        sub
                 DX.DX
        xor
        mov
                 BX.24
        div
                 BX
        mov
                 [ActiveCharString].AX
         : Перерисовать таблицу и синвол
                 [MouseCursorStatus].0
        mov
                 DeleteMouseCursor :убрать курсор
        call.
```

```
call
                 ShowFontTable
                                    :отобразить шрифт
        call.
                 CopyCharMask
                                    : СКОПИДОВАТЬ СИНВОЛ
        call
                 ShowEditedChar
                                    :отобразить синвол
        call
                DrawMouseCursor
                                   :перерисовать курсор
                 [MouseCursorStatus].1
        mov
                @@MWait
        jmp.
; УРОВЕНЬ 1 (редактирование)
@GStatus1:
        : Левая кнопка нажата?
                 [ButtonsStatus].10b
        test
        jΖ
                 @@RightButtonTest
: Область кнопки "Отнена"?
                 SI.offset Region4
        mov
        call
                TestRegion
        CMD
                 [RegionFlag].0
                @@SaveChar
        ле
        : Перерисовать таблицу и синвол
        mov
                 [MouseCursorStatus].0
        call.
                 DeleteMouseCursor : убрать курсор
                                   : "погасить" кнопку
        mov
                 [Button3Flag].0
                                    : "зажечь" кнопку
        mov
                 [Button4Flag].1
        call.
                DrawButtons
                                   :перерисовать кнопки
                ShowFontTable
        call
                                   ;отобразить шрифт
        call.
                CopyCharMask
                                   : скопировать символ
        call.
                ShowEditedChar
                                   ;отобразить синвол
        call.
                Wait01Sec
                                   :задержка
        MOV
                [Button4Flag].0
                                   ; "погасить" кнопку
        call.
                DrawButtons
                                    ;перерисовать кнопки
        call
                DrawMouseCursor
                                   ; перерисовать курсор
        mov
                 [MouseCursorStatus].1
                [ProgramStatus].0
        mov
                @@MWait
        jmp
@@SaveChar:
: Область кнопки "Запомнить"?
                 SI.offset Region5
        mov
        call.
                TestRegion
        cmp
                 [RegionFlag1.0
        jе
                @@EditChar MLeft
        : Запомнить синвол
        call.
                SaveCharMask
        ; Перерисовать таблицу и символ
                 [MouseCursorStatus].0
        mov
        call.
                DeleteMouseCursor ; убрать курсор
        mov
                 [Button3Flag1.0
                                   : "погасить" кнопку
        mov
                [Button5Flag],1
                                   ; "зажечь" кнопку
        call.
                DrawButtons
                                   :перерисовать кнопки
        cal1
                ShowFontTable |
                                   :отобразить шрифт
        ca11
                CopyCharMask
                                   :скопировать символ
        call
                ShowEditedChar
                                   :отобразить синвол
```

```
call.
                Wait01Sec
                                   :задержка
        mov
                 [Button5Flag].0
                                   : "погасить" кнопку
        call
                DrawButtons
                                    :перерисовать кнопки
        call
                DrawMouseCursor
                                   :перерисовать курсор
        mov
                 [MouseCursorStatus],1
                 [ProgramStatus].0
        mov
                @@MWait
        .imp
@@EditChar MLeft:
        mov
                 SI.offset Region1
        call
                 TestRegion
                 [RegionFlag].0
        cmo
                @@MWait
        17
        : Вычислить положение пиксела в маске синвола
                CX.[XCoordinate]
        mov
        sub
                CX.[Region1]
        shr
                СХ. 4 : разделить на ширину клетки (16)
                DI.[YCoordinate]
        mov
        sub
                DI. [Region1+1]
                DI.4 : разделить на высоту клетки (16)
        shr
        add
                DI.offset EditedChar
        : Установить пиксел
        mov
                AL .80h
        shr
                AL.CL
        Or
                [DI],AL
        ; Перерисовать символ
                 [MouseCursorStatus].0
        mov
        call.
                DeleteMouseCursor ;убрать курсор
                                   :отобразить символ
        call
                ShowEditedChar
                DrawMouseCursor
        call.
                                   ;перерисовать курсор
                [MouseCursorStatus].1
        mov
                @@MWait
        .imp
@@RightButtonTest:
        : Правая кнопка нажата?
        test
                 [ButtonsStatus].1
        iz
                 @@MWait
                 SI.offset Region1
        mov
        ca11
                TestRegion
        CMD
                [RegionFlag1.0
                @@MWait
        .iz

    Вычислить положение пиксела в маске символа

        mov
                CX.[XCoordinate]
        sub
                CX.[Region1]
        shr
                 СХ.4 :разделить на мирину клетки (16)
        mov
                DI.[YCoordinate]
        sub
                DI, [Region1+1]
        shr
                 DI.4 : разделить на высоту клетки (16)
                DI.offset EditedChar
        add
        : Установить пиксел
```

AL.80h

mov

```
AL.CL
        shr
        not.
                ΔI
                FDI1.AL
        and
        : Перерисовать синвол
        mov
                [MouseCursorStatus].0
        call
                DeleteMouseCursor : убрать курсор
        call
                ShowEditedChar
                                  :отобразить символ
        call.
                DrawMouseCursor
                                  :перерисовать курсор
        mov
                [MouseCursorStatus].1
        ami
               @@MWait
QQFxit: • "Мугнуть" кнопкой "Выход"
                [MouseCursorStatus].0
        mov
        call.
                DeleteMouseCursor : убрать курсор
                ГВutton7Flag1.1 : "зажечь" кнопку
        mov
        call
                DrawButtons
                                  :перерисовать кнопки
        call.
               Wait01Sec
                                  :задержка
        mov
                [Button6Flag], 0 : "noracuth" кнопку
        call.
               DrawButtons
                                  :перерисовать кнопки
        : Восстановить прежний обработчик прерывания
                RestoreOldMSMouseInterrupt
        call

    Установить текстовый режим

                AX 3
        mov
        int
                10h
; Выход в DOS
        mov
                AH.4Ch
        int.
                21h
: Выдать сообщение "нышь не обнаружена"
@@MouseNotFound
        MFatalError Errl
FNDP FontEditor
·*************
      ОТОБРАЗИТЬ ШРИФТ В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ
:* Паранетры передаются через перененные *
:* ActiveCharString и ActiveCharColumn
·**********************
PROC ShowFontTable near
        nushad
                SI.offset EditedFont
        mov
                EDI.[LinearVideoBuffer]
        mov
        add
                EDI.256
        mov
                [FontString],0
: Отобразить очередную строку синволов
@@m0:
        mov
                [FontColumn], 0
; Отобразить очередной синвол
@@m1:
        mov
               DL.8
                       :цвет фона синвола
                DH. 15
        mov
                        :ивет синвола
        mov
               CX.[ActiveCharString]
```

@@k0:

aak 1 ·

aak2:

@@m2:

@@k3:

@@m3:

@@m4 :

@@m5:

@@k4:

Листинг 6,5 (продолжение)

```
[FontString].CX
        amo
        ine
                @@k0
                CX.[ActiveCharColumn]
        mov
        amo
                [FontColumn1.CX
        ine
                @@k0
        mov
                DL.7
                         :цвет фона "активного" символа
                DH 15
        mov
                         :цвет "активного" синвола
        : Оставить разделительную черную строки
        add
                EDI, Logical StringLength+1
        : Закрасить верхние 3 строки знакоместа
        : цветон фона синвола
                AL.3
        mov
        mov
                CX 22
        mov
                FGS: EDI1.DL
        inc
                FDI
        1000
                aak2
        add
                EDI, Logical StringLength-22
        dec
                00k1
        inz
: Отобразить строку изображения синвола
                AH.16
                         ;число строк в маске символа
        mov
        : Закрасить фоном 7 точек слева от символа
                CX.7
        mov
       mov
                [GS:EDI].DL
        inc
                FDT
        1000
                @@k3
        ; Загрузить очередной байт наски синвола
        mov
                AL. TSI1
       mov
                CX.8
        ; Вывести на экран очередную точку изображения синвола
        rol
        .ic
                @@m4
        mov
                [byte ptr GS:EDI1.DL
        .mp short @@m5
       mov
                [byte ptr GS:EDI], DH
       inc
                FDT
       1000
                @@m3
        ; Закрасить фоном 7 точек справа от символа
                CX.7
       m∩v
                rGS:EDI1.DL
       mov
       inc
                EDI
                aak 4
        aoof
        inc
                SI
       add
                EDI, Logical StringLength-22
       dec
                AΗ
        jnz
                @@m2
```

; Закрасить нижние 3 строки знакоместа

```
: цветом фона
        mov
                AL.3
@k5:
        mov
                CX.22
00k6 ·
                FGS:EDI1.DL
        mov
               EDI
        inc
                aak 6
        1000
        add
                EDI.LogicalStringLength-22
        dec
                ΔI
        jnz
                aak5
        ; Оставить разделительную черную строку
                EDI.LogicalStringLength-1
        add
: Перейти к следующему символу
                EDI.LogicalStringLength*24-24
        sub
        inc
                [FontColumn]
                [FontColumn].16
        cmo
        jb
               @@m1
: Перейти к следующей строке
        add
               EDI, Logical StringLength*24-24*16
        inc
                [FontString]
       cmp
                [FontString].16
               രരന്ന
        .ib
        popad
        ret.
ENDP ShowFontTable
·**********<del>***********</del>
* OTOEPASUTE CUMBON B YBENUMEHHOM MACUTAGE (16:1) *
:* Номер отображаемого символа определяется
:* переменными ActiveCharString и ActiveCharColumn
PROC ShowEditedChar near
        pushad
: Отобразить символ слева сверху
               EDI.[LinearVideoBuffer]
        add.
               EDI.64
: Загрузить указатель на маску символа
               SI, offset EditedChar
: Отобразить символ в насштабе 16:1 (размер точки

    синвола - 16х16 точек экрана)

        mov
               DX.16
                        :высота маски символа в пикселах
@@m0:
        : Нарисовать светло-серую разделительную полоску
        mov
               CX.32
@@m1:
        mov
                [dword ptr GS:EDI],07070707h
        add
               EDI.4
        1000
               @@m1
        add
               EDI.LogicalStringLength-128
        : Строку синвола повторить 14 раз
       mov
               AH. 14
@@m2:
        ; Отображаем строку синвола
```

```
mov
                AL. (SII) :прочитать байт наски
        mov
                CX 8
                        :ширина маски символа в точках
@@m3 ·
                AL. 1
        rol
        .ic
                @@m4
        : Отобразить 16 точек темно-серого цвета
                Idword ptr GS:EDI1.08080807h
        mov
        mov
                [dword ptr GS:EDI+4],08080808h
        mov
                Idword ptr GS:EDI+81.08080808h
                Idword ptr GS:EDI+121.07080808h
        mov
        imp short @@m5
@@m4 •
        : Отобразить 16 точек белого цвета
        mov
                [dword ptr GS:EDI7.0F0F0F07h
        mov
                Idward ptr GS:EDI+41.0F0F0F0Fh
        mov
                [dword ptr GS:EDI+81.0F0F0F0Fh
        mov
                [dword ptr GS:EDI+12],070F0F0Fh
@@n5:
                EDI. 16
        add
                @@m3
        100n
        ; Перейти на следующую строку изображения синвола
        add
                EDI.LogicalStringLength-128
        dec
                ΑH
                @@m2
        3nz
        : Нарисовать черную разделительную полоску
        mov
                CX.32
@@m6:
                Idword ptr GS:EDI1.07070707h
        mov
        add
                EDI.4
        1000
                രത്ത
        add
                EDI.LogicalStringLength-128
        : Перейти на следующую строку наски синвола
        inc
                ST
        dec
                DX
        inz
                @@m0
        popad
        ret.
ENDP ShowEditedChar
·**************
:* ВЫВЕСТИ ИЗОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА МЫШИ *
·**************
PROC DrawMouseCursor near
        pushad
; Вычислить адрес начальной точки для вывода маски
        ; Унножить длину строки на номер строки (Y)
        movzx
               EDI.[YCoordinate]
        sh1
               EDI.10
        : Прибавить номер колонки (X)
        movzx
               EAX,[XCoordinate]
        add
               EDI.EAX
        ; Прибавить адрес видеобуфера
```

```
add
                EDI.[LinearVideoBuffer]
        ; Запоннить экранный адрес курсора
                [MouseAddres].EDI
        : Записать адрес маски в индексный регистр
                SI.offset MCurs
        : Записать адрес области сохранения фона
        mov
                BX.offset MBack
: Вывести изображение
        mov
                DX.16
                             :высота наски
@@MO •
        ; Вывести очередную строку наски
                CX.16
                             :ширина наски
@@M1:
        ; Сохранить точку фона
                AL. FGS: EDI1
        mov
        mov
                [BX],AL
        ; Проверить точку наски
        1odsb
        and
                AL.AL
                             ;код цвета равен нулю?
                @@M2
        jΖ
                             ;пропустить точку
                [GS:EDI], AL ; вывести точку
@@M2:
        : Перейти к следующей точке
        inc
                EDI
        inc
                ВX
        1000
                @@M1
        : Перейти на следующую строку
        add
                EDI, Logica | StringLength-16
        dec
                ΠX
        inz
                @@MO
        popad
        ret
ENDP DrawMouseCursor
·************
:* СТЕРЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА МЫШИ *
·************************
PROC DeleteMouseCursor near
        pushad
: Записать в индексный регистр экранный адрес изображения
                EDI, [MouseAddres]
        ; Записать адрес области сохранения
        ; фона в индексный регистр
        mov
                SI.offset MBack
: Вывести исходное изображение
        mov
                DX 16
                            ;высота маски
@@M0:
                CX.16
        mov
                            :тирина маски
@@M1:
        1odsb
        mov
                FGS:EDIT.AL : BUBECTM TOUKY
        inc
                FDI
        1000
                @@M1
        add
                EDI.Logica1StringLength-16
        dec
                DX
```

```
Листинг 6.5 (продолжение)
              @@M0
       jnz
       popad
       ret.
ENDP DeleteMouseCursor
·***********************************
:* ОТОБРАЗИТЬ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУРСОРА *
·**************
PROC ShowNewMouseCursorPosition near
       ca11
              DeleteMouseCursor
       ca11
              DrawMouseCursor
       ret
ENDP ShowNewMouseCursorPosition
:* ПРОВЕРИТЬ ПОПАДАНИЕ КУРСОРА В УКАЗАННУЮ ОБЛАСТЬ
:* Параметры:
:* DS:SI - указатель на область.
PROC TestRegion near
       pusha
: Обнулить флаг попадания курсора в область
              [RegionFlag],0
; Сравнить координаты курсора и области
              AX.[XCoordinate]
       mov
              AX.[SI]
       CMD
       .ib
              @End
              AX.[SI+4]
       CMD
              @@End
       ia
              AX.[YCoordinate]
       mov
       CMD
              AX. [SI+2]
       .ib
              @@Fnd
       CMO
              AX,[SI+6]
       ja
              @End
              [RegionFlag].1
       mov
@End:
      popa
       ret
ENDP TestRegion
·****************************
:* ОТОБРАЗИТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ *
·************************
PROC DrawButtons near
      pusha
: Вывести кнопки редактирования сиивола
       mov
              SI.offset CharMenu
              [DefaultBackground].BLUE
       mov
       mov
              [DefaultColor], LIGHTGREY
```

[Button3Flag].0 : кнопка активна?

CMD

```
രരഹ
        je
                [DefaultBackground].LIGHTBLUE
        mov
                [DefaultColor], YELLOW
        mov
aabo:
        call.
                GShowString
        mov
                [DefaultBackground].BLUE
        mov
                [DefaultColor].LIGHTGREY
        CMD
                [Button4Flag], 0 : кнопка активна?
        .ie
                aab1
                [DefaultBackground].LIGHTBLUE
        mov
                [DefaultColor], YELLOW
        mov
aah1 ·
        call
                GShowString
        mov
                [DefaultBackground],BLUE
        mov
                [DefaultColor].LIGHTGREY
        cmo
                [Button5Flag], 0 : кнопка активна?
                @@b2
        jе
       mov
                [DefaultBackground], LIGHTBLUE
                [DefaultColor].YELLOW
        mov
@0b2:
        call
                GShowString
: Вывести кнопки сохранения шрифта и выхода
        mov
                SI.offset MainMenu
                [DefaultBackground].BLUE
        mov
                [DefaultColor], LIGHTGREY
        mov
        cmp
                [Button6Flag1.0 :кнопка активна?
               @@b3
        ie
       mov
                [DefaultBackground].LIGHTBLUE
                [DefaultColor].YELLOW
       mov
@@b3:
        call
               GShowString
        cal1
               GShowString
       mov
                [DefaultBackground].BLUE
        mov
                [DefaultColor].LIGHTGREY
        CMD
                [Button7F1ag],0 ; кнопка активна?
        .ie
               aah4
       mov
                [DefaultBackground].LIGHTBIUE
       mov
                [DefaultColor], YELLOW
@6b4:
        call
               GShowString
               GShowString
        ca11
        popa
        ret
ENDP DrawButtons
:* СКОПИРОВАТЬ МАСКУ СИМВОЛА В ОБЛАСТЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ *
*********************************
PROC CopyCharMask near
       pushad
; Вычислить положение маски синвола в массиве шрифта
        : Загрузить указатель на шрифт
       mov
               SI.offset EditedFont
        ; Умножить номер строки на 16
               AX.[ActiveCharString]
```

```
sh1
               AX.4
        : Прибавить номер колонки
               AX.[ActiveCharColumn]
        : Умножить на размер символа в байтах (на 16)
       sh1
               AX.4
       add
               SI.AX
        : Запомнить снещение символа в шрифте
               FEdChOffset1.SI
: Скопировать наску редактируеного синвола
       mov
               DI.offset EditedChar
               EAX.[SI]
       mov
               [DI], EAX
       mov
               EAX. [SI+4]
       mov
               [DI+4].EAX
       mov
               EAX,[SI+8]
       mov
       mov
               [DI+87,EAX
       mov
               EAX. FSI+121
       mov
               [DI+12], EAX
       popad
       ret
ENDP CopyCharMask
·***********************
:* ЗАПОМНИТЬ НОВУЮ МАСКУ СИМВОЛА *
·*************
PROC SaveCharMask near
       pushad
               SI.[EdChOffset]
       mov
; Скопировать наску редактируеного синвола
       mov
               DI.offset EditedChar
               EAX.[DI]
       mov
       mov
               [SI],EAX
       mov
               EAX. [DI+4]
               [SI+4], EAX
       mov
       mov
               EAX. FDI+81
               [SI+81.EAX
       mov
               EAX,[DI+12]
       mov
               rsI+121.EAX
       mov
       popad
       ret
ENDP SaveCharMask
********
:* ЗАДЕРЖКА НА 0.1 C *
·******
PROC Wait01Sec near
```

pushad ES

push

```
; Настроить ES на сегмент данных BIOS
        mov
                AX 0
        mov
                ES.AX
        ; Запоннить текущее вреня
                EAX. FES: 046Ch1
        : Ожилать 3 "тика"
        add
                FAX 3
oodt ·
                EAX. FES: 046Ch1
        CMD
        .ja
                QQdT
                ES
        DOD
        bogad
        ret
ENDP_Wait01Sec
ENDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
: в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
: Подключить подпрогранну, переводящую сегнентный
: регистр GS в режин линейной адресации
include "list2 01.inc"
: Подключить набор процедур общего назначения.
; предназначенных для установки графических
: видеорежинов и работы в них
include "list4 02.inc"
; Подключить набор процедур вывода текста,
: предназначенных для 256-цветных режимов
include "list4 03.inc"
; Подключить набор процедур для непосредственной
: работы с нышью типа MS Mouse
include "list5 01.inc"
: Подключить процедуры чтения и записи шрифта
; в файл в двоичном формате
```

END

ПРИМЕЧАНИЕ

include "list6 02.inc"

Программа редактирования шрифта предъявляет к аппаратуре следующие требования: процессор не ниже i486, видеоконтроллер должен иметь поддержку VESA BIOS 2.0.

Прерывания BIOS для работы с дисками на низком уровне

Функции BIOS были разработаны для дисков старого типа, использовавших режим адресации цилиндр-головка-сектор (CHS),

а современные жесткие диски работают в режиме линейной адресации (LBA). Хотя у современных дисков есть механизм эмуляции режима CHS, использование этого механизма нежелательно — большая часть дискового пространства может оказаться недоступной для работы из-за ограничений, накладываемых на число цилиндров и секторов диска форматом параметров функций BIOS.

Прерывания BIOS нужны программисту в тех случаях, когда невозможно использовать функции DOS: для работы с гибкими дисками нестандартного формата и для восстановления поврежденной файловой структуры или стертых файлов. В отличие от DOS, функции BIOS предназначены для работы с физическими дисками, а не с их разделами (логическими дисками) — не забудьте об этом, задавая номер диска.

Для вызова дисковых функций BIOS используется прерывание Int 13h. После выполнения операции:

- в случае успешного завершения флаг переноса СF сбрасывается, в регистр АН заносится значение 0;
- в случае неудачи флаг СР устанавливается, а в регистр АН заносится код состояния дисковода, возможные значения которого приведены в табл. 6.11.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении операций с гибкими дисками ошибки могут возникать изза того, что в момент обращения к диску мотор дисковода выключен либо не успел разогнаться до номинальной скорости (функции BIOS не имеют встроенного контроля скорости вращения диска). Операции чтения, записи, поиска и форматирования для гибкого диска в случае ошибки следует повторить трижды, каждый раз выполняя сброс. Если ошибка не устранена, то нужно выдать пользователю предупреждение и прервать выполнение операции.

Таблица 6.11. Значения кодов состояния дисковода

Код	Состояние дисковода
00h	Успешное завершение операции, ошибок нет
01h	Недопустимый номер функции или параметр
02h	Не найден адресный маркер
03h	Диск защищен от записи¹
04h	Сектор не найден
05h	Сброс в исходное состояние не выполнен ²
06h∙	Произошла смена диска ¹

Код	Состояние дисковода
07h	Повреждена таблица параметров дисковода ²
08h	Выход за границ у ПДП¹
09h	Попытка выполнить ПДП через границу 64 Кбайт
0Ah	Обнаружен дефектный сектор ²
0Bh	Обнаружена дефектная дорожка ²
0Ch	Нестандартный формат носителя или дорожки
0Dh	В команде форматирования задано недопустимое число секторов
0Eh	Обнаружена адресная метка контрольных данных ²
0Fh	Уровень арбитража ПДП вышел из диапазона ²
10h	Неисправимая ошибка при чтении (по контрольному коду ЕСС или СВС)
11h	Ошибка данных, исправленная по контрольному коду ²
20h	Отказ контроллера
40h	Сбой при выполнении поиска
80h	Диск не отвечает (тайм-аут)
Aah	Дисковод не готов ²
BBh	Неизвестная ошибка ²
CCh	Ошибка при записи ²
E0h	Ошибка регистра состояния ²
FFh	Ошибка пр и вы полнении операции опознавания ²

Индекс 1 в таблице означает, что код относится только к гибким лискам: индекс 2 — только к жестким лискам.

Прерывание Int 13h, функция 00h: сброс дисковой системы

Функция предназначена для выполнения сброса (перевода в исходное состояние) контроллера диска и подключенных к нему дисководов. Ее необходимо вызывать после сбоев при выполнении операций чтения, записи, верификации или форматирования на гибком диске — перед повторением операции.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 00h;
- DL номер дисковода (00h—7Fh гибкий диск, 80h—FFh жесткий диск).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установленном бите 7 регистра DL выполняется общий сброс всех гибких и жестких дисков.

Прерывание Int 13h, функция 01h: определить текущее состояние дисковой системы

Функция возвращает код завершения последней операции, выполненной на указанном дисководе.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 01h;
- в DL номер дисковода (00h-7Fh гибкий диск, 80h-FFh жесткий диск).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Прерывание Int 13h, функция 02h: читать сектор

Функция выполняет операцию считывания в заданную область оперативной памяти информации из одного или нескольких секторов диска.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании жестких дисков старшие два бита 10-разрядного номера цилиндра помещаются в старшие два бита регистра CL.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 02h;
- в AL число считываемых секторов (должно быть больше 0);
- в СН номер цилиндра;

- в CL номер начального сектора;
- в DH номер головки;
- в DL номер дисковода (00h—7Fh гибкий диск, 80h—FFh жесткий диск);
- в ES BX указатель на адрес буфера, в который производится считывание информации.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае успешного завершения операции будет возвращена следующая информация:

- в AL число прочитанных секторов;
- в буфере прочитанная с диска информация.

Прерывание Int 13h, функция 03h: записать сектор

Функция переписывает данные из заданной области оперативной памяти в один или несколько указанных секторов диска.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 03h;
- в AL число записываемых секторов (должно быть больше 0);
- в СН номер цилиндра;
- в CL номер начального сектора;
- в DH номер головки;
- в DL номер дисковода (00h-7Fh гибкий диск, B0h-FFh жесткий диск);
- в ES-BX указатель на адрес буфера, из которого производится считывание информации.

ПРИМЕЧАНИЕ -

При использовании жестких дисков старшие два бита 10-разрядного номера цилиндра помещаются в старшие два бита регистра CL.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае успешного завершения операции в АL будет находиться число записанных секторов.

Прерывание Int 13h, функция 04h: проверить правильность записи

Функция предназначена для контроля правильности выполнения записи данных на диск путем считывания данных и проверки контрольного кода CRC.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 04h;
- в Al. число проверяемых секторов (должно быть больше 0);
- в СН номер цилиндра;
- в CL номер начального сектора;
- в DH номер головки;
- в DL номер дисковода (00h—7Fh гибкий диск, 80h—FFh жесткий диск);
- в ES:ВХ указатель на адрес буфера, в который производится считывание информации.

ПРИМЕЧАНИЕ -

При использовании жестких дисков старшие два бита 10-разрядного номера цилиндра помещаются в старшие два бита регистра CL.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы, а в регистре АL — число проверенных секторов.

Прерывание Int 13h, функция 05h: форматировать дорожку гибкого диска

Функция предназначена для форматирования дорожек, то есть подготовки поверхности диска к выполнению операций чтения/записи данных.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 05h;
- в СН номер цилиндра (дорожки);
- в DH номер головки;
- в Dt. номер дисковода (00h-7Fh);

 в ES:ВХ — указатель на адрес буфера, в котором содержится список адресных полей. Список состоит из 4-байтных элементов (формат которых описан в табл. 6.12) — по одному элементу на каждый создаваемый сектор.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

ВНИМАНИЕ -

Нельзя применять функцию форматирования при работе с жесткими дисками: она устарела, и ее использование может либо привести к повреждению поверхности диска (часть дорожек станет нечитаемой), либо вообще полностью вывести диск из строя.

Таблица 6.12. Формат элемента списка адресных полей

Смещение	Размер	Описание
00h	BYTE	Номер дорожки
01h	BYTE	Номер головки
02h	BYTE	Номер сектора
03h	BYTE	Размер сектора (байт): 0 — 128; 1 — 256; 2 — 512; 3 — 1024

Прерывание Int 13h, функция 08h: получить параметры дисковода

Функция предназначена для определения параметров дисководов. Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 08h;
- в DL номер дисковода (00h-7Fh гибкий диск, 80h-FFh жесткий диск).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в регистрах следующую информацию:

в ВL — код типа дисковода (код выдается только для гибких дисков, возможные значения кода описаны в табл. 6.13);

- в СН младшие 8 разрядов максимального номера цилиндра;
- в СL максимальный номер сектора (разряды 0-5) и два старших бита максимального номера цилиндра (разряды 6-7);
- в DH максимальный номер головки;
- в DL общее число дисководов в системе;
- в ES:DI указатель на таблицу параметров гибкого диска (выдается только для гибких дисков).

Таблица 6.13. Значения кодов типа дисковода

Код	Тип дисковода
1	5,25", 360 Кбайт, 40 дорожек
2	5,25", 1,2 Мбайт, 80 дорожек
3	3,5", 720 Кбайт, 80 дорожек
4	3,5", 1,44 Мбайт, 80 дорожек

Прерывание Int 13h, функция 0Dh: сброс контроллера жесткого диска

Функция выполняет инициализацию контроллера жесткого диска, не затрагивая (в отличие от функции 00h) контроллер гибких дисков. Головки заданного дисковода перемещаются при этом на нулевую дорожку.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 0Dh;
- в DL номер жесткого диска (80h-FFh).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Вызывать данную функцию следует при возникновении ошибок в работе контроллера (см. табл. 6.11 кодов состояния системы).

Прерывание Int 13h, функция 10h: проверить готовность жесткого диска к работе

Функция определяет готовность диска к выполнению операций ввода-вывода.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 10h;
- в DL номер жесткого диска (80h—FFh).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Прерывание Int 13h, функция 11h: рекалибровка жесткого диска

Функция выполняет перемещение головок заданного дисковода на нулевую дорожку.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 11h;
- в DL номер жесткого диска (80h—FFh).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Вызывать данную функцию следует в случае возникновении сбоев в работе диска (см. табл. 6.11).

Прерывание Int 13h, функция 16h: проконтролировать смену гибкого диска

Функция предназначена для обеспечения целостности данных на диске, то есть для защиты прикладной программы от внезапной смены пользователем гибкого диска. В дисковых дупликаторах (специальных программах, предназначенных для копирования гибких дисков) и инсталляторах (программах, обеспечивающих установку на компьютер прикладных пакетов) данная функция, наоборот, обеспечивает замену уже использованного гибкого диска на следующий.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следую-

- в АН значение 16h;
- в DL номер дисковода гибких дисков (00h-7Fh).

После завершения операции функция возвращает в регистре AH результат проверки (значение 0- диск не менялся, значение 06h-диск был заменен).

Прерывание Int 13h, функция 18h: установить тип носителя для форматирования

Функция позволяет установить основные параметры, используемые при форматировании диска. Эту функцию необходимо вызвать перед началом работы с функцией 05h, чтобы система BIOS могла установить корректное значение скорости передачи данных для используемого дисковода.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 18h;
- в СН число цилиндров;
- в CL число секторов на дорожке;
- в DL номер дисковода (00h-7Fh).

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

В случае успешного завершения операции функция возвращает в ES:DI указатель на таблицу параметров гибкого диска.

Векторы параметров дисководов

Несколько ячеек в таблице векторов прерываний хранят указатели на таблицы параметров дисководов (вместо адресов процедур обработки прерываний). Вектор 1Еh (то есть 32-разрядное слово, расположенное в оперативной памяти по адресу 0000:0078h) хранит таблицу параметров гибких дисков для дисковода (табл. 6.14). Векторы 4lh (адрес 0000:0124h) хранят таблицы параметров жестких дисков (для диска 0 и диска 1 соответственно), формат которых показан в табл. 6.15.

Таблица 6.14. Формат таблицы параметров гибких дисков

Смещение	Размер	Описание
00h	BYTE	Первый байт спецификации:
		биты 0-3 — время разгрузки головок;
		биты 4-7 — длительность шага головок
01h	BYTE	Второй байт спецификации:
		бит 0 — флаг режима ПДП;
		биты 1-7 — время загрузки головок

Смещени е	Размер	Описание	
02h	BYTE	Задержка перед выключением мотора (в «тиках» системных часов)	
03h	ВҮТЕ	Размер сектора (байт): 0 — 128; 1 — 256; 2 — 512; 3 — 1024	
04h	BYTE	Число секторов на дорожке	
05h	BYTE	Длина межсекторного промежутка для операций чтения и записи	
06h	BYTE	Длина области данных	
07h	BYTE	Длина межсекторного промежутка для операции форматирования	
08h	BYTE	Байт-заполнитель для форматирования	
09h	BYTE	Время установки головок в миллисекундах	
0Ah	BYTE	Время запуска мотора в 1/8 с	

Таблица 6.15. Формат таблицы параметров жесткого диска

Смещение	Размер	Описание	
00h	WORD	Число цилиндров	
02h	BYTE	Число головок	
03h	WORD	Не используется (всегда 0)	
05h	WORD	Номер начального цилиндра предкомпенсации	
07h	BYTE	Максимальная длина блока коррекции ошибок ECC	
08h	BYTE	Байт контроля:	
		биты 0-2 — не используются (всегда 0);	
		бит 3 — установлен, если число головок больше 8;	
		бит 4 — не используется (всегда 0);	
		бит 5 — установлен, если изготовитель разместил карту дефектов на цилиндре с номером «максимальный рабочий цилиндр + 1»;	
		бит 6 — запрет повторного контроля ЕСС;	
		бит 7 — запрет контроля ЕСС	
09 h	BYTE	Не используется (всегда 0)	
0Ah	BYTE	Не используется (всегда 0)	
0Bh	BYTE	Не используется (всегда 0)	
0Ch	WORD	Номер цилиндра зоны парковки	
0Eh	BYTE	Число секторов на дорожке	
0Fh	BYTE	Зарезервировано	

ВНИМАНИЕ

Значения в этих таблицах устанавливаются функциями BIOS в процессе работы. Во избежание сбоев в работе компьютера не рекомендуется чтолибо изменять в них непосредственно. Информацию из таблиц можно только читать, причем для современных жестких дисков эта информация вообще бесполезна (они работают в режиме линейной адресации секторов).

Улучшенный дисковый сервис BIOS

Дополнительный набор функций для работы с жесткими дисками, в документации [64] именуемый как Enhanced Disk Drive Service (сокращенно EDD) или Extended Fixed Disk Service, предложен фирмой Phoenix Technologies, которая является ведущим разработчиком BIOS для АТ-совместимых компьютеров. Этот набор был согласован с изготовителями оборудования и в настоящее время стал международным стандартом — входит в набор стандартов ATA/ ATAPI комитета T13 ANSI.

ПРИМЕЧАНИЕ

Черновики различных версий спецификаций EDD и ATA/ATAPI можно свободно скачивать с Интернет-страницы комитета T13 ANSI www.t13.org.

Дополнительные функции позволяют решить ряд проблем, связанных с появлением новых моделей дисков, и обеспечить новые возможности BIOS:

- работу с дисками объемом более 528 Мбайт;
- работу более чем с двумя устройствами;
- новый метод доступа к данным, независимый от физической геометрии диска (то есть от реального числа цилиндров, головок и секторов на дорожках);
- поддержку новых методов передачи данных (Fast PIO, DMA и режима мультисекторной передачи).

Преодоление барьера в 528 Мбайт

Первоначально в режиме адресации СНЅ информация о физическом адресе сектора данных передавалась от контроллера к исполнительным устройствам дисковода напрямую, без каких-либо модификаций. Однако в результате быстрого увеличения емкости дисководов изготовители персональных компьютеров неожиданно

столкнулись с рядом проблем. Например, барьер в 528 Мбайт возник из-за несоответствия диапазонов значений номеров цилиндра, головки и сектора, которые используются для адресации секторов в интерфейсе IDE (АТА) и в стандартных функциях BIOS (табл. 6.16).

Таблица 6.16. Ограничения на диапазоны значений номеров цилиндра, головки и сектора

Параметр	Ограничени е		
	BIOS	IDE	Общее
Максимальное число секторов на дорожке	63	255	63
Максимальное число головок	256	16	16
Максимальное число цилиндров	1024	65536	1024
Емкость диска	8,4 GB	136,9 GB	528 MB

ПРИМЕЧАНИЕ

Рассматривая табл. 6.16, следует учитывать, что вместо общепринятого в вычислительной технике определения понятий «килобайт», «мегабайт» и «гигабайт» (1 Кбайт = 1024 Кбайт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт) изготовители дисков в рекламных целях стали использовать так называемые «десятичные мегабайты» (1 МВ = 1 млн байт, 1 GВ = 1 млрд байт). В «десятичных мегабайтах» объем диска, естественно, получается больше.

Чтобы решить проблему адресации секторов и согласовать между собой диапазоны значений параметров BIOS и IDE, изготовители оборудования стали использовать метод «измененной геометрии диска». В этом случае, во-первых, контроллер диска выдает не реальные, а преобразованные координаты сектора на диске, а во-вторых, функции BIOS также могут выполнять преобразование координат. Такое решение, однако, породило новые проблемы: некоторые прикладные программы работают с дисками напрямую, и при использовании «измененной геометрии» может возникнуть путаница, приводящая к потере информации на диске.

Фирма Phoenix Technologies предложила использовать для создания измененной геометрии диска метод битового сдвига. Это простой метод трансляции адресов секторов, при котором BIOS манипулирует только двумя параметрами геометрии диска: числом цилиндров и числом головок. Режим трансляции, устанавливаемый для диска при использовании алгоритма Phoenix, определяется числом цилиндров в реальной (физической) геометрии (табл. 6.17). Преимущество метода Phoenix состоит в том, что он позволяет работать с любыми дисками, в том числе со старыми моделями, в которых

не реализован режим линейной адресации секторов. Недостатком метода является наличие определенных ограничений на физическую геометрию диска: как видно из таблицы, у дисков с большим числом цилиндров должно быть больше четырех головок.

Таблица 6.17. Трансляция адресов секторов методом битового сдвига фирмы Phoenix

Физические пара	Преобразование координат		Максимальный объем диска	
Количество цилиндров	Количество головок	Номер цилиндра	Номер головки	
1 < C ≤ 1024	H ≤ 16	C' = C	H' ≈ H	528 MB
1024 < C ≤ 2048	H ≤ 16	C' = C/2	H' ≈ 2H	1 GB
2048 < C ≤ 4096	H ≤ 1 6	C' = C/4	H' ≈ 4H	2,1 GB
4096 < C ≤ 8192	H ≤ 16	C' = C/8	H' = 8H	4,2 GB
8192 < C ≤ 16384	H ≤ 16	C' = C/16	H' = 16H	8,4 GB
16384 < C ≤ 32768	H ≤ 8	C' = C/32	H' = 32H	8,4 GB
32768 < C J 65536	H ≤ 4	C' = C/64	H' = 64H	8,4 GB

ВНИМАНИЕ -

В современных моделях дисков вместо режима CHS с измененной геометрией используется режим линейной адресации секторов LBA, полностью скрывающий от пользователя реальную (физическую) геометрию диска. Преобразование линейного адреса в мнимый CHS-адрес в этом случае полностью возлагается на BIOS.

Для дисков, поддерживающих LBA, разработчики BIOS часто используют алгоритм трансляции с фиксированным числом секторов в измененной конфигурации диска. При этом считается, что при любом объеме диска на дорожке 63 сектора, а число головок и цилиндров определяется по правилам, приведенным в табл. 6.18.

 Таблица 6.18.
 Трансляция адресов при фиксированном числе сектороа в измененной геометрии диска

Объем диска	Параметры измененной геометрии			
	Число секторов на дорожке	Число головок	Число цилиндров	
X ≤ 528 MB	63	16	X/(63 * 16 * 512)	
528 MB< X ≤ 1 GB	63	32	X / (63 * 32 * 512)	

Объем диска	Параметры измененной геометрии			
	Число секторов на дорожке	Число головок	Число цилиндров	
1 GB < X ≤ 2,1 GB	63	64	X / (63 * 64 * 512)	
2,1 GB < X ≤ 4,2 GB	63	128	X/(63 * 128 * 512)	
4,2 GB < X ≤ 8,4 GB 63		256	X / (63 * 256 * 512)	

В том случае, если при выполнении процедуры самотестирования системы (после сброса или включения питания) диск при опросе выдает для режима СНЅ значение 63 сектора на дорожке, результаты трансляции при использовании обоих описанных методов совпадают. Если число секторов, сообщаемое диском, меньше 63, возникают различия: при использовании метода Phoenix в процедурах ВІОЅ используется значение, полученное от диска, а алгоритм, ориентированный на режим LBA, всегда устанавливает в измененной геометрии 63 сектора на дорожке.

ВНИМАНИЕ

Если перенос информации с одного компьютера на другой осуществляется при помощи жесткого диска, в BIOS обоих компьютеров следует устанавливать для этого диска режим LBA.

Таблицы параметров диска

В таблице векторов прерываний имеются указатели на таблицы параметров для дисков 0 (вектор 41h, адрес 0000:0104h) и 1 (вектор 46h, адрес 0000:0124h). Значения в этих таблицах устанавливаются функциями BIOS в процессе начального тестирования системы после включения питания или сброса.

Структура стандартной таблицы параметров жесткого диска (Fixed Disk Parameter Table, сокращенно FDPT) описана в табл. 6.19.

Таблица 6.19. Формат стандартной таблицы параметров жесткого диска FDPT

Смещение	Размер поля	Назначен ие поля
00h	WORD	Физическое количество цилиндров
02h	BYTE	Физическое количество головок
03h	BYTE	Признак нетранслированной таблицы (имеет значение 0)

Таблица 6.19 (продолжение)

Смещение	Размер поля	Назначение поля
04h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
05 h	WORD	Номер начального цилиндра предкомпенсации (устаревший параметр; имеет значение 0)
0 7h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
08h	BYTE	Байт управления:
		биты 0–2— не используются (имеют значение 0);
		бит 3 — установлен, если число головок больше 8;
		бит 4— не используются (име е т значение 0),
		бит 5 — установлен, если изготовитель разместил карту дефектов на цилиндре с номером «максимальный рабочий цилиндр + 1»;
		бит 6— запрет повторного контроля ECC;
		бит 7 — запрет контроля ЕСС
09h	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
0Bh	BYTE	Зарезервировано (имеет эначение 0)
0Ch	WORD	Номер цилиндра зоны парковки головок (устаревший параметр: обы чно не используется и имеет значение 0)
0Eh	BYTE	Число секторов на дорожке
0Fh	BYTE	Зарезервирова но

ВНИМАНИЕ

Информацию из таблиц FDPT можно только читать — во избежание разрушения информации на дисках категорически не рекомендуется что-либо в них изменять.

Таблица параметров жесткого диска, полученная после преобразования геометрии диска, называется транслированной (Translated Fixed Disk Parameter Table, сокращенно **TFDPT**). Она имеет такой же размер и такое же количество полей, как и стандартная таблица **FDPT**, но назначение некоторых полей отличается (табл. 6.20).

Таблица 6.20. Формат транслированной таблицы параметров жесткого диска TFDPT

Смещение	Размер поля	Назначение поля
00h	WORD	Логическое количество цилиндров (не более 1024)
02h	BYTE	Логическое количество головок (не более 256)
03h	BYTE	Сигнатура транслированной таблицы (имеет значение Ахh)
04h	BYTE	Физическое количество секторов на дорожке (не более 63)
05h	WORD	Номер начального цилиндра предкомпенсации (устаревший параметр, имеет значение 0)
07h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
08h	BYTE	Байт управления:
		биты 0–2 — не используются (имеют значение 0);
		бит 3 — установлен, если число головок больше 8;
		бит 4— не используются (имеет значение 0);
		бит 5 — установлен, если изготовитель разместил карту дефектов на цилиндре с номером «максимальный рабочий цилиндр + 1»;бит 6 — запрет повторного контроля ЕСС;
		бит 7 — запрет контроля ЕСС
09h	WORD	Физическое количество цилиндров (не более 65536)
0Bh	BYTE	Физическое количество головок (не более 16)
0Ch	Word	Номер цилиндра зоны парковки (устаревший параметр: обычно не используется и имеет значение 0)
0Eh	BYTE	Логическое количество секторов на дорожке
0Fh	BYTE	Контрольная сумма

Тип таблицы, который используется для диска, определяется физическим количеством имеющихся на нем цилиндров: если число цилиндров меньше либо равно 1024, используется стандартная FDPT,

а если больше — TFDPT. Как уже было указано выше, прикладным программам доступны только таблицы дисков 0 и 1 (то есть устройств с номерами 80h и 81h).

Физические значения параметров в таблицах FDPT и TFDPT устанавливаются BIOS в соответствии со значениями, возвращаемыми дисками в ответ на команду идентификации ID DRIVE, которую мы будем подробно рассматривать в главе, посвященной интерфейсу ATA/ATAPI. Предельные значения физических параметров в стандартной FDPT: 1024 цилиндра, 16 головок, 63 сектора; В TFDPT предельные значения физических параметров несколько иные: 65536 цилиндров, 16 головок, 63 сектора. Логические значения параметров используются только в режиме трансляции адресов секторов и встречаются только в TFDPT; предельные значения логических параметров: 1024 цилиндра, 256 головок, 63 сектора.

Поля «Номер начального цилиндра предкомпенсации» и «Номер цилиндра зоны парковки» устарели и были внесены в стандарт Phoenix только с целью совместимости с самыми старыми моделями дисков, которые в настоящий момент уже вообще вышли из употребления. Эти поля всегда содержат значение 0.

ВНИМАНИЕ

Термин «физическое/погическое количество цилиндров/головок» используется в таблицах FDPT и TFDPT некорректно: на самом деле соответствующие поля таблицы содержат максимальный номер цилиндра или головки, причем счет номеров ведется с нуля.

Для обслуживания прикладных программ, работающих с жесткими дисками напрямую (в обход прерывания Int 13h), стандарт Phoenix предусматривает специальную функцию (функцию 48h прерывания Int 13h), которая выдает более детальную информацию о дисках 0—3 (то есть устройствах с номерами 80h-83h). Информация об устройстве выдается в виде таблицы, которая называется дополнением FDPT и обозначается в документации как Device Parameter Table Extension (**DPTE**). Формат DPTE показан в табл. 6.21.

Таблица 6.21. Формат таблицы DPTE

Смещение Размер поля		Назначение поля	
00h	WORD	Базовый адрес блока регистров команды	
02h	WORD	Базовый адрес блока регистров управления	

Смещение	Размер поля	Назначение поля
04h	BYTE	Старший полубайт регистра номера головки:
		биты 0–3 — не используются (имеют значение 0);
		бит 4— бит номера устройства АТА (0— ведущий диск, 1— ведомый диск);
		бит 5 — зарезервирован (имеет значение 1);
		бит 6 — режим адресации (0 — CHS, 1 — LBA);
		бит 7 — зарезервирован (имеет значение 1)
05h	BYTE	Используется для нужд BIOS
06h	BYTE	Информация об IRQ:
		биты 0–3 — номер IRQ для данного диска; биты 4–7 — не используются (имеют значение 0)
07h	BYTE	Счетчик секторов для режима мультисекторной передачи
08h	BYTE	Информация о DMA:
		биты 0–3 — номер канала DMA для данного диска;
		биты 4–7 — номер ис поль зуемого режима DMA
09h	BYTE	Информация об IRQ:
		биты 0–3 — номер используем ого режима PIO;
		биты 4–7 — не используются (имеют значение 0)
0 Ah	WORD	Флаги параметров аппаратного
		обеспечения (свойство присутствует, если соответствующий флаг имеет значение 1):
		бит 0— система сконфигурирована для режима Fast PlO;
		бит 1— система сконфигурирована для режима Fast DMA;
		бит 2 — разрешены мультисекторные операции;
		бит 3— в режиме CHS используется трансляция адресов;
		бит 4— система сконфигурирована для режима LBA;

Таблица 6.21 (продолжение)

Смещение	Размер поля	Назначение поля	
		бит 5— устройство работает со сменными носителями;	
		бит 6— устройство использует интерфейс ATAPI;	
		бит 7 — используется 32-разрядный режим передачи данных;	
		бит 8— устройство ATAPI использует DRQ по прерыванию;	
		биты 9–10 — код метода трансляции адресов в режиме CHS;	
		бит 11— система сконфигурирована для режима Ultra DMA;	
		биты 12–15 — зарезервированы (имеют значение 0)	
0Ch	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)	
0Eh	BYTE	Номер версии «расширения» FDPT (имеет значение 11h)	
0Fh	BYTE	Контрольная сумма (двоичное дополнение суммы байтов 00h-0Eh)	

ВНИМАНИЕ

Данные из DPTE можно только считывать (информация в таблице защищена контрольной суммой, попытка перезаписи значения в одном из полей приведет к перезагрузке компьютера). Последствия перезаписи всей таблицы (с перерасчетом контрольной суммы) могут быть более печальными: информация на диске окажется разрушенной вследствие неправильной адресации секторов.

Рассмотрим поля таблицы DPTE более подробно. Слово со смещением 00h содержит физический базовый адрес блока регистров команды интерфейса ATA (ATA Command Block Registers), который в документации может также именоваться базой портов ввода-вывода (I/O Port Base). Слово со смещением 02h содержит физический базовый адрес блока регистров управления интерфейса ATA (ATA Control Block Registers), который в документации может также именоваться базой управляющих портов (Control Port Base). Сведения о физических адресах регистров контроллера ATA необходимы прикладным программам, которые непосредственно (в обход прерываний операционной системы) работают с контроллером лисков.

Байт со смещением 04h содержит так называемый «Префикс головки» (Head Prefix) — старший полубайт для регистра номера головки контроллера АТА. Префикс головки определяет, к какому диску канала относится данная таблица (если бит 4 равен 0 — ведущий диск, если 1 — ведомый), а также какой способ адресации секторов используется при работе с этим диском (если бит 6 равен 0 — используется режим СНЅ, если 1 — LBA). Перед записью в регистр номера головки АТА прикладная программа должна выполнить операцию логического сложения (логического ИЛИ) содержимого данного байта со значением номера головки.

Байт со смещением 05h предназначен для «внутренних нужд» BIOS. Он хранит значение количества сдвигов, необходимых для преобразования физического числа цилиндров в логическое.

Байт со смещением 06h хранит номер IRQ канала ATA, к которому подключен диск, описываемый данной таблицей. Данная информация необходима программам, непосредственно работающим с жесткими лисками.

Байт со смещением 07h содержит значение размера блока данных в секторах, который используется BIOS в режиме мультисекторной передачи данных, если диск запрограммирован на подобный режим работы. Если режим мультисекторной передачи не используется для данного диска, то значение байта равно нулю.

Байт со смещением 08h содержит в младшем полубайте номер канала DMA, используемого каналом ATA, к которому подключен диск, а в старшем полубайте — номер заданного для диска режима DMA. Содержимое данного байта имеет значение только в том случае, если используется Fast или Ultra DMA, то есть если установлен бит 1 или бит 11 слова опций аппаратного обеспечения; в случае, если диск запрограммировать или в режиме PIO, значение данного байта следует игнорировать. Учтите, что при работе с диском используется самый быстрый из возможных для него режимов DMA: номер DMA не ограничен значением 2, возвращаемым диском по команде идентификации устройства.

Байт со смещением 09h содержит номер режима Fast PIO, на который запрограммирован данный диск, если подобный режим используется вместо обычного PIO; в противном случае значение байта равно нулю.

Слово со смещением 0Ah содержит флаги опций аппаратного обеспечения: если какой-либо флаг установлен в 1, то у диска имеется соответствующее данному флагу свойство. Если слово флагов имеет

значение 0 (все флаги в «сброшенном» состоянии), то диск относится к устаревшему типу, имеет число цилиндров менее 1024 и работает в стандартном (самом медленном) режиме PIO. Рассмотрим подробно отдельные разряды слова флагов.

- Бит 0 принимает значение 1, если система сконфигурирована для работы в режиме Fast PIO. Если флаг имеет значение 1, то для конфигурирования системы используется байт 9 DPTE; если флаг сброшен в 0, то байт 9 DPTE игиорируется.
- Бит 1 принимает значение 1, если система сконфигурирована для работы в режиме Fast DMA. Если флаг имеет значение 1, то для конфигурирования системы используется байт 8 DPTE.
- Бит 2 принимает значение 1, если система сконфигурирована для работы в режиме мультисекторной передачи (Block PIO).
 Если флаг имеет значение 1, то число секторов, передаваемых в мультисекторном режиме, задается счетчиком секторов — байтом 7 DPTE; если флаг сброшен в 0, то байт 7 DPTE игнорируется.
- Бит 3 принимает значение 1, если диск содержит более 1024 цилиндров, то есть если в режиме CHS используется трансляция адресов. Когда данный флаг установлен, BIOS использует значение байт 5 DPTE при трансляции адресов секторов.
- Бит 4 принимает значение 1, если диск сконфигурирован для работы в режиме LBA. Режим LBA может быть задан даже в том случае, если диск имеет менее 1024 цилиндров, то есть значение данного флага устанавливается независимо от значения бита 3. Следует учитывать, что режим LBA используется только «дополнительными» функциями прерывания Int 13h с номерами 41h-48h, а стандартные функции всегда работают в режиме CHS.
- Бит 5 принимает значение 1, если устройство работает со сменными носителями информации.
- Бит 6 принимает значение 1, если устройство использует пакетный интерфейс ATAPI.
- Бит 7 принимает значение 1, если система использует при работе с диском 32-разрядный режим передачи данных.
- Бит 8 принимает значение 1, если устройство ATAPI вырабатывает сигнал прерывания, когда готово к передаче пакета; если флаг сброшен в ноль, то готовность устройства к передаче пакета определяется по состоянию сигнала DRQ. Состояние данного флага имеет значение только в том случае, если установлен бит 6

(устройство использует интерфейс ATAPI); если бит 6 сброшен, значение бита 8 игнорируется.

- Биты 9–10 содержат код метода трансляции адресов, используемого в режиме СНS: 00b метод битового сдвига фирмы Phoenix, 01b LBA-совместимый режим, 10b зарезервированное значение, 11b собственный алгоритм трансляции разработчика BIOS. Если бит 3 сброшен в ноль, значение данного поля игнорируется.
- Бит 11 принимает значение 1, если система сконфигурирована для работы в режиме Ultra DMA. Если флаг имеет значение 1, то для конфигурирования системы используется байт 8 DPTE.
- Биты 12-15 зарезервированы и должны иметь значение 0.

Слово со смещением 0Сh зарезервировано. Оно должно содержать значение 0.

Байт со смещением 0Eh содержит номер версии стандарта Phoenix, которому соответствует формат таблицы дополнения FDPT, записанный в двоично-десятичном коде BCD. Значение данного байта должно быть равно 11h.

Байт со смещением 0Fh содержит контрольную сумму — двоичное дополнение суммы байтов 00h-0Eh. Таким образом, сумма всех 16 байт таблицы дополнения FDPT должна быть равна нулю.

Дополнительные дисковые функции

Для обеспечения поддержки новых возможностей интерфейса ATA/ATAPI (подключение до четырех устройств, новые высокоскоростные режимы передачи данных) в набор функций Int 13h фирмой Phoenix Technologies были введены дополнительные функции (BIOS Extensions).

Дополнительные функции имеют номера 41h-49h и 4Eh. Порядок работы с этимп функциями существенно отличается от принятого для стандартных функций прерывания Int 13h.:

- вся адресная информация передается через буфер в оперативной памяти, а не через регистры;
- соглашения об использовании регистров изменены (для обеспечения передачи новых структур данных);
- для определения дополнительных возможностей аппаратуры (параметров) используются флаги.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Как и «классические» дисковые функции BIOS, дополнительные функции допускают использование режима линейной адресации оперативной памяти.

Пакет дискового адреса

Фундаментальной структурой данных для дополнительных функций прерывания Int 13h является так называемый «Пакет дискового адреса» (Disk Address Packet). Получив пакет дискового адреса, прерывание Int 13h преобразует содержащиеся в нем данные в физические параметры, соответствующие используемому носителю информации.

Формат пакета дискового адреса описан в табл. 6.22.

Таблица 6.22. Формат пакета дискового адреса

Смещение	Размер поля	Назначение поля	
00h	BYTE	Размер пакета в байт ах	
01h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)	
02h	BYTE	Число передаваемых блоков (0–7Fh) или признак передачи большого массива данных (FFh)	
0 3h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)	
04h	DWORD	Адрес буфера данных в оперативной памяти в режиме «сегмент:смещение» или признак линейной адресации памяти (FFFF:FFFFh)	
08h	QWORD	Абсолютный номер начального блока (LBA-адрес) данных на диске	
10h	QWORD	64-разрядный линейный адрес буфера передачи	
18h	DWORD	Число передаваемых блоков при передаче большого массива данных	
1Ch	DWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)	

Рассмотрим назначение отдельных полей пакета дискового адреса более подробно.

Байт со смещением 00h содержит размер пакета дискового адреса в байтах. Размер должен составлять 16 и более байт: если значение данного поля меньше 16, то функция завершается аварийно (устанавливается CF = 1, AH = 01h).

Байт со смещением 01h зарезервирован для последующих версий стандарта и должен содержать значение 0.

Байт со смещением 02h содержит число блоков (секторов) данных, подлежащих передаче. Значение числа передаваемых блоков не должно превышать 127 (7Fh), в противном случае функция завершается аварийно (устанавливается CF = 1, AH = 01h).

Если поле содержит значение 0, то при выполнении функции передача данных не производится. Если поле содержит значение FFh, то используется 64-разрядная адресация данных: адрес буфера задается не двойным словом со смещением 04h, а квадрасловом со смещением 10h; число передаваемых блоков задается двойным словом со смещением 18h.

Байт со смещением 03h зарезервирован для последующих версий стандарта и должен содержать значение 0.

Двойное слово со смещением 04h содержит адрес буфера в оперативной памяти, который используется при работе с диском. Адрес должен быть представлен в формате «сегмент/смещение», то есть буфер должен находиться в пределах первого мегабайта адресного пространства процессора. Если данное поле содержит значение FFFF: FFFFh, то для обращения к буферу применяется линейный адрес, который задается квадрасловом со смещением 10h.

Квадраслово со смещением 08h содержит абсолютный 64-разрядный номер начального блока (LBA-адрес) данных на диске. Если устройство поддерживает режим LBA, то данный адрес передается ему непосредственно, без каких-либо модификаций. Если устройство не может работать в режиме LBA, то производится преобразование линейного адреса в формат CHS.

Все перечисленные поля пакета дискового адреса присутствуют в стандарте с момента появления его первой версии. В новых версиях размер пакета был увеличен вдвое (32 байта вместо 16), так как возникла необходимость в поддержке 64-разрядной адресации данных, которая будет применяться в компьютерах с новыми (64-разрядными) моделями процессоров.

Квадраслово со смещением 10h содержит 64-разрядный линейный адрес буфера передачи, то есть буфера в оперативной памяти, который используется при выполнении операций записи и считывания. Данное поле имеет значение только в том случае, если байт со смещением 02h содержит значение FFh или двойное слово со смещением 04h содержит значение FFFF: FFFFh.

Двойное слово со смещением 18н задает число передаваемых блоков, но используется только в том случае, если байт со смещением 02h содержит значение FFh.

Двойное слово со смещением 1Сh зарезервировано для последующих версий стандарта (должно содержать значение 0).

Правила передачи параметров дополнительным функциям

При вызове прерывания дополнительным функциям BIOS передаются через регистры процессора следующие данные:

- в АН номер вызываемой функции;
- в DL -- номер диска;
- в DS:SI адрес буфера, содержащего пакет дискового адреса.

Передача остальных нараметров, как было уже указано выше, производится через пакет дискового адреса.

Дополнительные функции BIOS предназначены только для жестких дисков и дисководов сменных дисков большой емкости, причем функции рассчитаны на использование не более четырех устройств. Передаваемый функции номер диска, таким образом, должен находиться в диапазоне 80h-83h.

После выполнения функции в регистре АН выдается код состояния (статус возврата). Кроме принятого для классических функций BIOS стандартного набора кодов возврата, которые перечислены в табл. 6.23, для дополнительных функций введено еще несколько кодов, перечисленных в табл. 6.24.

Таблица 6.23. Стандартные коды состояния (для жестких дисков)

Код	Состояние дисковода
00h	Успешное завершение операции, ошибок нет
01h	Недопустимый номер функции или параметр
02h	Не найден адресный маркер
04h	Сектор не найден
05h	Сброс в исходное состояние не выполнен
07h	Повреждена таблица параметров дисковода
0Ah	Обнаружен дефектный сектор
10h	При чтении по контрольному коду обнаружена неисправимая ошибка

Код	Состояние дисководв
11h	При чтении по контрольному коду была обнаружена и исправлена ошибка
20h	Отказ контроллера
40h	Сбой при выполнении поиска
80h	Диск не отвечает (тайм-аут)
ĄĄh	Дисковод не готов
BBh	Неизвестная ошибка
CCh	Ошибка при записи
E0h	Ошибка регистра состояния

Таблица 6.24. Дополнительные коды состояния дисковода

Код	Состояние дисководв
B0h	Том не заперт
Bih	Том заперт в дисководе
B2h	Том является неперемещаемым
B3h	Том используется
B4h	Счетчик запирания переполнен
B5h	Команда извлечения носителя не выполнена
B6h	Носитель присутствует, но защищен от записи

Подгруппы функций

Дополнительные функции условно разделены на три подгруппы:

- функции для доступа к диску;
- функции для блокировки доступа и смены носителей;
- функции внутреннего назначения.

Функции первой группы применяются при работе с дисками всех типов, функции второй группы — при работе со сменными носителями информации, функции третьей группы используются для внутренних нужд ВІОЅ.

В группу функций доступа к диску входят:

- функция 41h проверка наличия поддержки дополнительных функций;
- функция 42h расширенное чтение;
- функция 43h расширенная запись;

- функция 44h верификация секторов;
- функция 47h расширенный поиск;
- функция 48h чтение параметров диска.

В группу функций блокировки доступа и смены носителей входят:

- функция 41h проверка наличия поддержки дополнительных функций;
- функция 45h блокировка/разблокирование диска;
- функция 46h извлечение диска;
- функция 48h чтение параметров диска;
- функция 49h получение расширенного статуса смены диска.

В группу функций EDD входят:

- функция 41h проверка наличия поддержки дополнительных функций:
- функция 48h чтение параметров диска;
- функция 4Eh установка конфигурации аппаратуры.

Как видно из вышензложенного, проверка наличия поддержки дополнительных функций является обязательной и входит во все три подгруппы. Если после вызова функции 41h флаг СF имеет значение 1, а регистр АН содержит код 01h, то дополнительные функции не поддерживаются BIOS и не могут использоваться прикладной программой.

Прерывание Int 13h, функция 41h: проверка наличия поддержки дополнительных функций

Функция выполняет проверку наличия в BIOS компьютера поддержки дополнительных дисковых функций прерывания Int 13h.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 41h;
- в ВХ значение 55ААh;
- в DL номер дисковода.

Если после завершения выполнения функции флаг CF сброшен, то в регистрах находится следующая информация:

- в АН номер версии дополнения;
- в AL информация, предназначенная для внутренних целей BIOS:

- в ВХ значение 55AAh;
- в СХ битовая карта свойств используемого интерфейса.

Возвращаемая в регистре СХ битовая карта позволяет определить, какое подмножество дополнительных функций реализовано в BIOS. Назначение разрядов битовой карты следующее (если интерфейс обладает определенным свойством, то соответствующий разряд устанавливается в единицу):

- бит 0 признак поддержки группы функций доступа к диску;
- бит 1 признак поддержки операций блокировки и смены носителя:
- бит 2 признак поддержки группы функций EDD;
- бит 3 признак поддержки 64-разрядных расширений;
- биты 4-15 зарезервированы (должны быть установлены в 0).

Если после завершения выполнения функции флаг CF установлен, то дополнительные функции в BIOS не реализованы. В этом случае в регистре АН будет возвращен код состояния 01h.

Прерывание Int 13h, функция 42h: расширенное чтение

Функция осуществляет передачу секторов с заданной области диска в буфер памяти.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 42h;
- в DL номер дисковода;
- в DS:SI пакет дискового адреса.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае аварийного завершения выполнения функции поле счетчика блоков в пакете дискового адреса содержит число блоков, которые были успешно прочитаны (прочитаны до того, как произошла ошибка).

Прерывание Int 13h, функция 43h: расширенная запись

Функция осуществляет передачу секторов из буфера памяти в заданную область диска. Запись данных проводится в режиме верификации, то есть после записи выполняется проверка секторов. Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 43h;
- в AL код режима записи (0 или 1 запись без верификации, 2 запись с верификацией);
- в DL номер дисковода;
- в DS:SI пакет дискового адреса.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае аварийного завершения выполнения функции поле счетчика блоков в пакете дискового адреса содержит число блоков, которые были успешно записаны (записаны до того, как произопила ошибка). Причиной аварийного завершения данной функции может быть отсутствие у заданного устройства поддержки команды записи данных с верификацией. Проверить наличие поддержки записи с верификацией можно при помощи функции 48h.

Прерывание Int 13h, функция 44h: верификация секторов

Функция осуществляет проверку секторов на диске по их контрольным суммам (без передачи информации между диском и оперативной памятью).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 44h;
- в DL номер дисковода;
- в DS:SI пакет дискового адреса.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае аварийного завершения выполнения функции поле счетчика блоков в пакете дискового адреса содержит число блоков, которые были успешно верифицированы (проверены до того, как произошла ошибка).

Прерывание Int 13h, функция 45h: блокировка/разблокирование диска

Функция позволяет логически блокировать («запирать») и разблокировать («отпирать») сменный носитель в заданном дисководе; допускается также запирание дисковода, в который не установлен носитель информации. Данная функция позволяет блокировать и разблокировать доступ к жесткому диску, если он поддерживает подмножество команд блокировки.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 45h;
- в AL код выполняемой операции (0 «запереть» том в дисководе, 1 — «отпереть» том, 2 — вернуть статус блокировки);
- в DL номер дисковода.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. В случае успешного выполнения функции в регистре АL будет размещен код состояния диска (0- диск не заперт, 1- диск заперт).

Операции блокировки могут быть вложенными: допускается до 255 «запираний» для каждого диска. Диск не может быть физически отперт до тех пор, пока на каждую команду запирания не подана соответствующая команда отпирания. Если количество произведенных операций «запирания» диска превышает 255, то функция завершается аварийно с выдачей кода состояния В4h («Счетчик запирания переполнен»). «Лишние» команды отпирания вызывают аварийное завершение выполнения функции с кодом состояния В0h («Том не заперт»).

Прерывание Int 13h, функция 46h: извлечь сменный носитель

Функция позволяет извлечь носитель информации из заданного дисковода (функция предназначена только для дисководов со сменными носителями).

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 46h;
- в AL значение 0;
- в DL номер дисковода.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Если после выполнения функции установлен флаг CF, то функция завершилась аварийно. Возможны следующие основные причины аварийного завершения:

- попытка применения данной функции к жесткому диску приводит к аварийному завершению выполнения операции с кодом B2h («Том является неперемещаемым»);
- попытка извлечь «запертый» том приводит к аварийному завершению с кодом В1h («Том заперт в дисководе»);
- попытка извлечь носитель из пустого дисковода приводит к аварийному завершению с кодом 31h («В дисководе нет носителя»);
- неисправность дисковода может привести к аварийному завершению с кодом B5h («Команда извлечения носителя не выполнена»).

Прерывание Int 13h, функция 47h: расширенный поиск

Функция устанавливает головки дисковода на заданный сектор.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 47h;
- в DL номер дисковода;
- в DS:SI пакет дискового адреса.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

Прерывание Int 13h, функция 48h: получить параметры дисковода

Функция устанавливает головки дисковода на заданный сектор.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 48h;
- в DL номер дисковода;
- в DS:SI адрес буфера результата.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

В буфере, на который указывает пара регистров DS:SI, в случае успешного завершения выполнения функции будет возвращена информация о физических параметрах устройства.

Структура информации в буфере результата описана в табл. 6.25. В ранних версиях стандарта использовался буфер диной до 30 байт.

Блок информации о пути к устройству (длиной 44 байта) добавлен в буфер результата сравнительно недавно и поддерживается только в самых современных версиях BIOS. Рассмотрим назначение полей данной структуры более подробно.

Таблица 6.25. Структура информации в буфере результата

Смещение	Размер поля	Описание поля	
00h	WORD	Размер буфера в байтах (не менее 26)	
02h	WORD	Информационные флаги	
04h	WORD	Физическое число цилиндров	
08h	DWORD	Физическое число голоаок	
0Ch	DWORD	Физическое число секторов на дорожке	
10h	QWORD	Общее число секторов на диске	
18h	WORD	Число байтов а секторе	
1Ah	DWORD	Указатель на конфигурационные параметры EDD	
1Eh	WORD	Сигнатура 0BEDDh — признак наличия информации о пути к устройству	
20h	BYTE	Длина блока информации о пути к устройству, включая начальную сигнатуру (поле должно иметь значение 44)	
21h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)	
22h	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)	
24h	4 байта	Тип шины, записанный в виде строки в ASCII-коде	
28h	8 байто в	Тип интерфейса, записанный в ви де строки в ASCII-коде (см. табл. 3.17)	
30h	8 байт ов	Структура — описатель пути к интерфейсу (см. табл. 3.18)	
38h	16 байтов	Структура — описатель пути к устройству (см. табл. 3.19)	
48h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)	
49h	ВУТЕ	Контрольная сумма блока информации о пути к устройству (двоичное дополнение суммы байтоа со смещениями 1Eh-48h)	

Слово со смещением 00h содержит размер буфера в байтах. Значение данного слова влияет на результат выполнения функции следующим образом:

если задан размер менее 26 байт, то функция завершается аварийно;

- если размер буфера больше либо равен 26, но меньше 29, то после выполнения функции размер устанавливается равным 26, а указатель на конфигурационные параметры EDD функция не возвращает, так как для него не выделено место в буфере;
- если размер буфера больше либо равен 30, то после выполнения функции он устанавливается равным 30.

Слово со смещением 02h содержит так называемые информационные флаги (если флаг имеет значение 1, то дисковод обладает соответствующим свойством):

- бит 0 «прозрачное» управление сообщениями о нарушении границ при использовании DMA;
- бит 1 значения в словах со смещением 08h и 0Сh (физическое число головок и секторов на дорожке) являются достоверными;
- бит 2 дисковод является устройством со сменными носителями;
- бит 3 устройство поддерживает режим записи с верификацией;
- бит 4 устройство вырабатывает сигнал смены носителя;
- бит 5 устройство способно выполнять «запирание» носителя;
- бит 6 геометрия устройства сконфигурирована на максимум, носитель информации в устройство не загружен;
- биты 7-15 зарезервированы и должны иметь значение 0.

Биты 4-6 могут принимать значение 1 только в том случае, если установлен бит 2, то есть если дисковод является устройством со сменными носителями. Бит 6 устанавливается при отсутствии носителя и сбрасывается после его загрузки.

Двойное слово со смещением 04h содержит физическое число цилиндров устройства. Значение этого слова на единицу больше максимального номера цилиндра, так как счет цилиндров ведется с нуля.

Двойное слово со смещением 08h содержит физическое число головок устройства. Значение данного слова на единицу больше максимального номера головки, так как счет головок ведется с нуля.

Двойное слово со смещением 00h содержит физическое число секторов на дорожке. Значение данного слова равно максимальному номеру сектора, так как счет секторов ведется с единицы.

Квадраслово со смещением 10h солержит общее число физических секторов на носителе. Значение дапного слова на единицу больше максимального абсолютного номера сектора, так как счет абсолютных номеров ведется с нуля.

ВНИМАНИЕ

Поля буфера результата со смещением 1Ah и выше не являются обязательными (могут отсутствовать).

Слово со смещением 18h содержит число байтов в секторе диска.

Двойное слово со смещением 1Ah содержит указатель на конфигурационные параметры EDD. Данное поле присутствует в буфере только в том случае, если установлен признак наличия поддержки функций внутреннего пазначения (бит 2 регистра СХ при выдаче результата функцией 41h прерывания Int 13h). Значение FFFFh: FFFFF в данном поле означает, что указатель недействителен.

Блок информации о пути к устройству имеет длину 44 байта и используется для локализации устройства. Если при вызове функции в буфер результата помещен блок информации о пути к устройству, то слово со смещением 1Eh должно содержать сигнатуру 0BEDDh.

Байт со смещением 20h содержит размер блока информации о пути κ устройству в байтах, который должен иметь значение 44.

Байт со смещением 21h и слово со смещением 22h зарезервированы и должны содержать нули.

Строка из четырех ASCII-символов со смещением 24h описывает тип шины, к которой должно быть подключено устройство. Строка может содержать одну из двух возможных последовательностей байтов;

- для шины PCI последовательность байтов 50h, 43h,49h, 20h;
- для шины ISA последовательность байтов 49h, 53h, 41h, 20h.

Строка из восьми ASCII-символов со смещением 28h описывает тип интерфейса устройства. Возможные типы интерфейсов и соответствующие им последовательности байтов перечислены в табл. 6.26.

Таблица 6.26. Байтовые последовательности, соответствующие различным типам интерфейсов

Тип интерфейса	Мнемоническое обозначение	Последоввтельность ASCII-кодов
ATA	A TA	41h, 54h, 41h, 20h, 20h, 20h, 20h, 20h
ATAPI	ATAPI	41h, 54h, 41h, 50h, 49h, 20h, 20h, 20h
SCSI	SCSI	53h, 43h, 53h, 49h, 20h, 20h, 20h, 20h
USB	USB	55h, 53h, 42h, 20h, 20h, 20h, 20h, 20h
IEEE1394	1394	31h, 33h, 39h, 34h, 20h, 20h, 20h, 20h
Fibre Channel	FIBRE	46h, 49h, 42h, 52h, 45h, 20h, 20h, 20h
Intelligent Input/ Output	l ₂ O	49h, 32h, 4Fh, 20h, 20h, 20h, 20h, 20h

Структура со смещением 30h имеет длину 8 байт и содержит описатель пути к интерфейсу устройства. Формат структуры описателя пути к интерфейсу показан в табл. 6.27.

Таблица 6.27. Формат структуры описателя пути к интерфейсу устройства

Тип шины	Смещение от начале буфера результата	Размер поля	Назначение поля
ISA	30h	WORD	16-разрядный ба з овый адрес
	32h	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
	34h	DWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
PCI	30h	BYTE	Номер шины
	31h	BYTE	Номер слота
	32h	BYTE	Номер функции
	33h	BYTE	Номер канала
	34h	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)

Структура со смещением 38h имеет длину 16 байт и содержит описатель пути к устройству, который позволяет BIOS получить доступ к конкретному устройству заданного интерфейса. Формат описателя пути к устройству показан в табл. 6.28 (как видно из таблицы, он зависит от типа используемого интерфейса).

Таблица 6.28. Формат структуры описателя пути к интерфейсу устройства

Тип интер- фейса	Смещение от начала буфера результата	Размер поля	Назначение поля
ATA	38h	BYTE	Номер устройства на канале (0 — ведущее устройство, 1 — ведомое устройство)
	39h	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
	3Ah	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
	3Ch	DWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
	40h	QWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)

Тип интер- фейса	Смещение от начала буфера результата	Размер поля	Назначение поля
ATAPI	38h	BYTE	Номер устройства на канале (0— ведущее устройство, 1— ведомое устройство)
	39h	BYTE	Номер логического устройства
	3Ah	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
	3Bh	BYTE	Зарезервировано (имеет значение 0)
	3Ch	DWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
	40h	QWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
SCSI	38h	WORD	Физический номер устройства (SCSIID)
	3Ah	QWORD	Номер логического устройства
	42h	WORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
	44h	DWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
USB	38h `	QWORD	64-разрядный порядковый номер устройства
	40h	QWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
IEEE1394	38h	QWORD	64-разрядный расширенный уникальный идентификатор (EUI-64)
	40h	QWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)
Fibre Cannel	38h	QWORD	64-разрядное слово идентификатора (WWID)
	40h	QWORD	Номер логического устройства
I ₂ O	38h	QWORD	64-разрядный идентификационный тег
	40h	QWORD	Зарезервировано (имеет значение 0)

ПРИМЕЧАНИЕ -

Поле «Номер канала» структуры описателя пути для шины PCI необходимо для того, чтобы можно было различать интерфейсы, имеющие идентичные координаты на шине PCI, то есть одинаковые номера шины, слота и функции. Например, интерфейс ATA допускает наличие на системной плате первичного (Primary) и вторичного (Secondary) каналов, у которых номера шины, слота и функции совпадают. В этом случае Primary-каналу присваиается номер 0, а Secondary-каналу — номер 1.

Байт со смещением 48h зарезервирован и должен содержать значение 0.

Байт со смещением 49h содержит контрольную сумму байтов блока информации о пути к устройству (начиная с сигнатуры блока). Контрольная сумма вычисляется как двоичное дополнение суммы байтов со смещениями 1Eh-48h; в результате сумма байтов 1Eh-49h должна быть равно нулю.

Прерывание Int 13h, функция 49h: получение расширенного статуса смены диска

Функция возвращает статус смены диска. Она аналогична функции 16n прерывания Int 13h, но допускает задание любого номера дисковода.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующие значения:

- в АН значение 49h;
- в DL номер дисковода.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. Если флаг СF сброшен и АН = 0, то сигнал смены диска неактивен; если флаг СF установлен и АН = 06h, то сигнал смены диска активен.

Если в качестве параметра данной функции указан номер жесткого диска, поддерживающего подгруппу команд запирания и извлечения носителя, то функция всегда завершается успешно: после ее выполнения флаг CF сброшен и АН = 0.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Сигнал смены диска активируется при открывании и закрывании дверцы накопителя независимо от того, производилась ли при этом замена носителя.

Прерывание Int 13h, функция 4Eh: установка конфигурации аппаратуры

Функция позволяет аппаратно-независимому программному обеспечению настраивать устройства системной платы на оптимальный режим работы.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 4Eh;
- в AL номер подфункции конфигурирования аппаратуры (табл. 6.29);
- в DL номер дисковода.

Таблица 6.29. Список подфункций конфигурирования аппаратуры

Номер под- функции	Назначение
0	Разрешить предвыборку
1	Запретить предвыборку
2	Установить максимально допустимый номер режима PIO и повысить скорость передачи данных до максимально допустимой для данного диска и системной платы
3	Установить режим РІО 0 и понизить до минимума скорость передачи данных
4	Установить режим РЮ, используемый по умолчанию. Вернуть систему к скорости передачи данных, заданной процедурой SETUP
5	Установить максимально допустимый для прерывания Int 13h номер режима DMA
6	Запретить прерыванию Int 13h использование DMA

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы.

В случае успешного выполнения функции в регистре AL возвращается информация о возможном воздействии на другое устройство, подключенное к тому же каналу ATA (0 — функция выполнена корректно, 1 — другое устройство, подключенное к данному каналу, подверглось воздействию). Дело в том, что на некоторых системных платах до сих пор встречаются устаревшие чипсеты, которые не обеспечивают взаимной независимости режимов работы устройств, подключенных к одному ATA-каналу.

ВНИМАНИЕ

Режимы РІО и DMA не могут использоваться одновременно. Установка режима DMA отменяет режим РІО и сбрасывает заданные для него параметры скорости передачи данных. Аналогично установка режима РІО отменяет режим DMA и сбрасывает заданные для него параметры.

Прерывание Int 15h, функция 52h: извлечь сменный носитель

Функция позволяет извлечь из дисковода сменный носитель; она считается «низкоуровневой» — служит буфером между устройством и функцией 46h прерывания Int 13h. Данная функция перехватывается программами кыширования данных на диске, что позволяет предотвратить потерю информации.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следуюшие значения:

- в АН значение 52h;
- в DL номер дисковода.

После завершения операции функция возвращает в регистре АН состояние дисковой системы. Если флаг СF сброшен и АН = 0, то заданная операция успешно выполнена, а если флаг СF установлен, то произошла ошибка, и ее код помещен в регистр АН.

Файловые системы FAT12, FAT16 и FAT32

Между заголовками разных уровней нужно вставить текст, относящийся ко всему заголовку второго уровня, хотя бы одно предложение.

Форматы адресации данных LBA и CHS

Если у программиста возникает потребность в работе с диском на низком уровне (то есть на уровне BIOS или дискового контроллера), то он должен знать формат носителя информации, чтобы получить доступ к данным. Понятие «формат носителя информации» включает в себя:

- структуру информации на носителе (физический формат);
- способы адресации элементов физической структуры (логический формат).

При работе с жесткими дисками программисты всегда оперируют логическим форматом носителя, поскольку физический формат является скрытым и доступен только встроенному микропроцессору диска. Иметь дело с физическим форматом приходится только в случае работы с гибкими дисками на низком уровне, то есть на уровне контроллера дисковода.

Как уже было упомянуто выше, физический адрес сектора на диске может быть задан или в формате линейного адреса (LBA), или в формате «цилиндр-головка-сектор» (CHS). Линейная адресация применяется для жестких дисков и сменных носителей большой емкости, а формат CHS — в основном для гибких дисков.

Режим LBA отличается исключительно простотой: для обращения к информации на диске используется только один параметр — абсолютный (логический) адрес сектора. Счет секторов ведется с нуля, а максимальный номер сектора равен 2^{28} —1.

Формат CHS неудобен тем, что программист вынужден выполнять дополнительные преобразования адреса сектора данных, к которому производится обращение — пересчитывать линейный (логический) адрес в трехмерную систему координат, включающую номер цилиндра (дорожки) С, номер поверхности диска (головки) Н и номер сектора на дорожке S. При этом программист должен учитывать, что счет номеров цилиндров и поверхностей ведется с нуля, а счет номеров секторов — с единицы. Если в документации диско вода указано, что он имеет C_{max} цилиндров, H_{max} поверхностей и S_{max} секторов на дорожке, то значение С может изменяться от 0 до (C_{max} -1), значение E — от 1 до S_{max} .

Соответствие между физическим адресом сектора в формате CHS и его логическим номером N определяется следующей формулой:

$$N = (C \times H_{max} + H) \times S_{max} + S - 1$$

Обратите внимание, что счет логических номеров ведется с нуля. Для обратного преобразования N в СНЅ используется целочисленное деление (остаток отбрасывается):

$$C = N / (H_{max} \times S_{max})$$

$$H = (N - C \times H_{max} \times S_{max}) / S_{max}$$

$$S = N - (C \times H_{max} + H) \times S_{max} + 1$$

Предельные значения величин C_{max} , H_{max} и S_{max} определяются количеством двоичных разрядов, выделенных для их хранения в регистрах контроллера диска. Для жестких дисков они могут достигать значений 65 536, 16 и 255 соответственно (при использовании стандартных функций BIOS возникают дополнительные ограничения: предельное число цилиндров — 1024, секторов — 63).

Максимально возможный объем диска АТА-типа равен произведению числа секторов на диске на размер сектора в байтах — 128 Гбайт в режиме LBA и 127,5 Гбайт в режиме CHS (то есть почти не зависит от режима адресации). В настоящий момент указанный предел практически достигнут — уже выпускаются диски объемом 80 Гбайт. Дисководы с интерфейсом SCSI изначально рассчитаны только на линейную адресацию данных и позволяют адресовать до 2^{32} секторов, то есть могут хранить до 2 Тбайт информации.

Размещение информации на логических дисках

Операционная система выбирает способ организации хранения информации на носителе в зависимости от его типа и объема, а также пожеланий пользователя. Гибкие диски для АТ-совместимых компьютеров всегда организованы в виде одного логического диска со структурой FAT12. Жесткий диск может содержать один или несколько разделов, предназначенных для одной или нескольких различных операционных систем, а разделы в свою очередь могут состоять из одного или нескольких логических дисков.

Логический диск (том) файловой системы типа FAT состоит из четырех основных областей (рис. 6.1), расположенных в следующем порядке:

- резервная область;
- область таблиц размещения файлов (FAT1 и FAT2);
- область корневого каталога (не существует в FAT32);
- область файлов и каталогов.



Рис. 6.1. Организация данных на логических дисках

В первом секторе логического диска с системой FAT располагаются загрузочный сектор и блок параметров BIOS. В документации Microsoft они обозначаются как Boot Sector (BS) и BIOS Parameter Block (BPB) соответственно. Начальный участок данного блока для всех типов FAT идентичен; описание этого участка приведено в табл 6 30

Таблица 6.30. Начальный участок загрузочного сектора

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
BS_jmpBoot	00h	3	Инструкция перехода (jmp) на загрузочный код
BS_OEMName	03h	8	Текстовая строка с аббревиатурой фирмы-изготовителя и номером версии операционной системы
BPB_BytsPerSec	0Bh	2	Число байтов в секторе (всегда 512)
BPB_SecPerClus	0Dh	1	Число секторов в кластере
BPB_RsvdSecCnt	0Eh	2	Число резервных секторов в резервной области раздела, начиная с первого сектора раздела
BPB_NumFATs	10h	1	Число таблиц (копий) FAT в разделе (всегда равно 2)
BPB_RootEntCnt	11h	2	Для FAT12 и FAT16 — количество 32-байтных дескрипторов файлов в корневом каталоге (при использовании FAT16 равно 512); для FAT32 это поле имеет значение 0
BPB_TotSec16	13h	2	Общее число секторов в разделе (если данное поле имеет значение 0, то число секторов задается полем BPB_TotSec32)
BPB_Media	15h	1	Тип носителя информации (см. табл. 6.33)
BPB_FATSz16	16h	2	Для FAT12 и FAT16 — количество секторов, занимаемых одной копией FAT; для FAT32 поле имеет значение 0
BPB_SecPerTrk	18h	2	Число секторов на дорожке (для прерывания 13h)
BPB_NumHeads	1Ah	2	Число головок (для прерывания 13h)
BPB_HiddSec	1Ch	4	Число скрытых секторов, предшествующих разделу, содержащему данный том. Значение равно 0 для носителей, не подлежащих разбиению на разделы

таолица о.зу отоололжение г	Таблица	6.30	(продолжение)
-----------------------------	---------	------	---------------

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
BPB_TotSec32	20h	4	Общее число секторов в разделе (поле используется вместо BPB_TotSec16, если в разделе свыше 65 535 секторов; в противном случае поле содержит значение 0)

Информацию, приведенную в табл. 6.30, нужно дополнить следующими замечаниями.

- Поле безусловного перехода BS_jmpBoot может иметь два формата, соответствующих двум разным типам инструкций перехода процессора х86. Первый вариант начинается с кода EBh, второй с кода E9h.
- Поле BS_OEMName, вообще говоря, может содержать любое значение, однако современные операционные системы Microsoft заносят в него код MSWIN4 1.
- Поле BPB_SecPerClus задает число секторов в кластере и может содержать значения, равные 2^N : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
- Поле BPB_RsvdSecCnt задает количество секторов резервной области. Для FAT12 и FAT16 данное поле всегда имеет значение 1, а для FAT32 обычно значение 32.
- Поля BPB_TotSec16 и BPB_TotSec32 задают число секторов в разделе, причем это число заносится только в одно из указанных полей, а второе должно содержать значение 0. Если в разделе не более 65 535 секторов, то используется поле BPB_TotSec16, иначе поле BPB_TotSec32.
- Поле BPB_Media описывает тип установленного в дисковод носителя информации. Перечень допустимых кодов носителей приведен в табл. 6.33.

Различия в структуре загрузочных секторов для разных типов FAT начинаются со смещения 24h. Для FAT12 и FAT16 структура имеет вид, показанный в табл. 6.31, а для FAT32 — в табл. 6.32. Рассмотрим отдельные поля более подробно.

 Поле BS_F11SysType содержит аббревиатуру файловой системы (FAT12, FAT16 или FAT32), но не должно использоваться для идентификации ее типа. • Бит 7 поля BPB_ExtFlags содержит признак активности FAT: если он равен нулю, то в процессе работы изменения отражаются во всех FAT, а в противном случае активной является только одна копия, номер которой записан в битах 0–3 поля BPB_ExtFlags (счет номеров ведется с 0). Остальные разряды поля BPB_ExtFlags зарезервированы.

Таблица 6.31. Структура загрузочного сектора для FAT12 и FAT16, начиная со смещения 24h

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
BS_DrvNum	24h	1	Номер дисковода для прерывания 13h (для дисководов гибких дисков — от 0 до 3; для жестких дисков счет номеров ведется с 80h)
BS_Reserved1	25h	1	Зарезервировано для Windows NT, имеет значение 0
BS_BootSig	26h	1	Признак расширенной загрузочной записи (29h). Показывает, что следующие три поля присутствуют
BS_VoliD	27h	4	Номер логического диска (формируется при форматировании как комбинация времени и даты создания)
BS_VolLab	2Bh	11	Метка диска (текстовая строка)
BS_FilSysType	36h	8	Текстовая строка с аббревиатурой типа файловой системы

Таблица **6.32.** Структура загрузочного сектора для FAT32, начиная со смещения 24h

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
BPB_FATSz32	24h	4	Количество секторов, занимаемых одной копией FAT
BPB_ExtFlags	28h	2	Номер активной FAT
BPB_FSVer	2Ah	2	Номер версии FAT32: старший байт — номер версии, младший — номер ревизии. В настоящее время используется значение 0:0

Таблица 6.32 (продолжение)

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
BPB_RootClus	2Ch	4	Номер кластера для первого кластера корневого каталога (обычно имеет значение 2)
BPB_FSInfo	30h	2	Номер сектора структуры FSINFO в резервной области логического диска (обычно 1)
BPB_BkBootSec	32h	2	Номер сектора (в резервной области логического диска), используемого для хранения резервной копии загрузочного сектора (обычно 6)
BPB_Reserved	34h	12	Область, зарезервированная для дальнейших расширений (должна содержать нули)
BS_DrvNum	40h	1	Номер дисковода для прерывания 13h (для дисководов гибких дисков — от 0 до 3; для жестких дисков счет номеров ведется с 80h)
BS_Reserved1	41h	1	Зарезервировано для Windows NT, имеет значение 0
BS_BootSig	42h	1	Признак расширенной загрузочной записи (29h).
			Показывает, что следующие три поля присутствуют
BS_VolID	4 3h	4	Номер логического диска (формируется при форматировании как комбинация времени и даты создания)
BS_VolLab	4 7h	11	Метка диска (текстовая строка)
BS_FilSysType	52h	8	Текстовая строка с аббревиатурой типа файловой системы

Таблица 6.33. Типы носителей информации

Код типа	Тип носителя информации
F0h	Гибкий диск, 2 стороны, 18 секторов на дорожке
F8h	Жесткий диск
F9h	Гибкий диск, 2 стороны, 15 секторов на дорожке
FCh	Гибкий диск, 1 сторона, 9 секторов на дорожке

Код типа	Тип носителя информации			
FDh	Гибкий диск, 2 стороны, 9 секторов на дорожке			
Feh	Гибкий диск, 1 сторона, 8 секторов на дорожке			
FFh	Гибкий диск, 2 стороны, 8 секторов на дорожке			

Кроме перечисленных в табл. 6.30–6.32 полей, нулевой сектор логического диска должен содержать в байте со смещением 1FEh код 55h, а в следующем байте (со смещением 1FFh) — код AAh. Указанные два байта являются сигнатурой — признаком загрузочного сектора логического диска.

Таким образом, загрузочный сектор выполняет две важные функции: описывает структуру данных на диске, а также позволяет осуществить загрузку операционной системы (если она установлена на диске, и диск является активным). В случае возникновения ошибки в момент записи информации в загрузочный сектор (например, изза внезапного выключения электропитания) может быть утрачена вся информация на логическом диске, поэтому в системе FAT32 сектор 6 резервной области используется для хранения копии загрузочного сектора (Backup Boot Sector).

Поскольку размер таблицы FAT на логическом диске с организацией FAT32 может быть очень велик, для ускорения выполнения операций с FAT была введена структура FSInfo, размещаемая в секторе 1 резервной области. Эта структура содержит информацию о количестве свободных кластеров на диске и о номере первого свободного кластера в таблице FAT. Формат структуры описан в табл. 6.34.

Таблица 6.34. Структура сектора FSInfo и резервного загрузочного сектора FAT32

Наименование злемента	Смещение	Размер, байт	Описание
FSI_LeadSig	000h	4	Значение 41615252h — сигнатура, которая служит признаком того, что данный сектор содержит структуру FSInfo
FSI_Reserved1	00 4 h	480	Поле зарезервировано для дальнейших расширений (все байты должны быть заполнены нулями)
FSI_StrucSig	1E4h	4	Значение 614 17272h (с иг натура

Таблица 6,34 (продолжение)

Наименование элемента	Смещение	Размер,	Описание
FSI_Free_Count	1E8h	4	Содержит текущее число свободных кластеров на диске. Если в поле записано значение ОFFFFFFFh, то количество свободных кластеров неизвестно (его нужно вычислять)
FSI_Nxt_Free	1ECh	4	Содержит номер кластера, с которого дисковый драйвер должен начинать поиск свободных кластеров. Если в поле записано значение 0FFFFFFFh, то поиск свободных кластеров нужно начинать с кластера № 2
FSI_Reserved2	1F0h	12	Поле зарезервирова но для дальнейших расширений (все байты должны быть заполнены нулями)
FSI_TrailSig	1FCh	4	Значение AA550000h — сигнатура, которая служит признаком конца структ уры FSInfo

Хотя относительные номера секторов структур Backup Boot Sector и FSInfo являются константами, значения этих констант зачем-то хранятся в полях BPB_BkBootSec и BPB_FSInfo загрузочного сектора.

Чтобы прочесть значение некоторого элемента любой структуры данных, нужно вначале получить доступ к самой структуре (то есть определить ее местоположение на диске), а затем прочитать с диска в буфер оперативной памяти либо всю структуру, либо только тот сектор, в котором находится интересующий нас элемент. Местоположение основных структур данных на физическом диске, то есть абсолютные номера начальных секторов, можно вычислить по следующим формулам:

BS StartSect = LDisk StartSect

FSInfo_StartSect = BS_StartSect + BPB_FSInfo

FAT1_StartSect = BS_StartSect + BPB_RsvdSecCnt

FAT2_StartSect = FAT1_StartSect + BPB_FATSz

RDir_StartSect = FAT1_StartSect + BPB_FATSz × BPB_NumFATs

Data_StartSect = RDir_StartSect + (32 x BPB_RootEntCnt)/512

В приведенных формулах выделены жирным шрифтом переменные, значения которых необходимо извлечь из структур данных, расположенных в загрузочном секторе логического диска, и использованы следующие обозначения:

- BS StartSect номер загрузочного сектора логического диска;
- LDisk StartSect номер начального сектора диска;
- FAT1 StartSect номер начального сектора первой FAT;
- BPB_RsvdSecCnt число секторов в резервной области (32 для системы FAT32 и 1 для остальных систем);
- FAT2_StartSect номер начального сектора второй FAT;
- BPB_FATSz размер одной копии FAT (ВРВ_FATSz32 для FAT32 и ВРВ_FATSz16 для остальных систем);
- BPB_NumFATs число копий FAT на диске;
- RDir StartSect номер начального сектора корневого каталога;
- Data_StartSect номер начального сектора области данных;
- ВРВ_RootEntCnt число записей в корневом каталоге (0 для FAT32 и 512 для остальных систем).

В листинге 6.6 приведена программа ShowFDDSector, позволяющая при помощи функций BIOS осуществлять последовательный просмотр секторов гибкого диска в АSCII-кодах. Перед тем как начать просмотр, программа просит пользователя установить гибкий диск в дисковод А:, считывает загрузочный сектор и извлекает из него информацию о формате гибкого диска (то есть о количестве рабочих поверхностей диска и числе секторов на дорожке). Пролистывание секторов осуществляется при помощи клавиш ↓ и ↑; для выхода из программы нужно нажать клавишу Esc. Для считывания секторов используется вспомогательная процедура ReadFDDSector.

Листинг 6.6. Просмотр секторов гибкого диска на дисководе А: при помощи функций BIOS

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

[;] Подключить файл мнемонических обозначений ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "listl 03.inc" ; Подключить файл макросов include "listl 04.inc"

Листинг 6.6 (продолжение)

```
DATASEG
: Текстовые сообщения
TxtO DB LIGHTCYAN.O.7. "ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИЙ "
     DB "BIOS ARE STEHMEN WHOOPMANIAM C ANCKETS". O
     DB LIGHTGREEN, 12.24
     DB "Установите дискету в дисковод А:".0
     DB YELLOW, 24, 29, "Нажиите любую клавишу", 0
Txt1 DB LIGHTCYAN, 0, 10, "Просмотр секторов
     DB "гибкого диска, находящегося в дисководе A:",0
     DB LIGHTGREEN, 2, 14, "Диск имеет поверхность (и)."
             секторов на дорожке",0
     DB LIGHTCYAN, 17,8, "Управляющие клавиши: ",0
     DB YELLOW, 24, 27, "Нажните управляющую клавишу", 0
Txt2 DB 19.8. "Стрелка вниз - следующий сектор: ".0
     DB 20.B, "Стрелка вверх - предыдущий сектор; ", 0
     DB 21.8, "Esc - выход.", 0
Txt3 DB LIGHTGREEN.5.8
     DB "Дорожка N
                    Головка N
                                 Сектор N
                                               ".0
TErr DB 12,27, "Ошибка считывания сектора", 0
: Адрес считываемого сектора в режиме CHS
Cvlinder DB ? :номер цилиндра
           DB ? ;номер головки
Head
Sector
           DB ? ;номер сектора
; Предельные значения координат
MaxCylinder DB 79 :? : наксинальный номер цилиндра
            DB 1 :? ;максимальный номер головки
MaxHead
MaxSector DB 18:? : максимальный номер сектора
; Область памяти для хранения прочитанного сектора
SectorDataBuffer DB 512 DUP (?)
FNDS
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
        DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·**********
:* Основной нодуль програнны *
·***********
PROC ShowFDDSector
        mov
               AX . DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
; Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        MOV
                10h
```

; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана

```
[ScreenString].25
        mov
        mov
                [ScreenColumn].0
                SetCursorPosition
        call
: Вывести на экран сообщение "Вставьте дискету"
        MShowColorText 3.Txt0
        : Ожилать нажатия клавищи
        call
                GetChar
: Прочитать ВООТ-сектор дискеты
                [Cvlinder].0
        mov
        mov
                [Head].0
                [Sector].1
        mov
        call
                ReadFDDSector
: Определить и запоннить паранетры дискеты
                AL. [SectorDataBuffer+18h]
        mov
        mov
                [MaxSector],AL
        mov
                AL. [SectorDataBuffer+1Ah]
        dec
        mov
                [MaxHead].AL
: Очистить экран
        call
                ClearScreen
: Вывести текстовые сообщения
        MShowColorText 4.Txt1
: Установить зеленый цвет и черный фон
                FTextColorAndBackgroundl.LIGHTGREEN
; Отобразить параметры установленной дискеты
        mov
                AH. [MaxHead]
        inc
                ΔH
        MShowDecByte 2.25.AH
        MShowDecByte 2,43,[MaxSector]
: Вывести описание управляющих клавиш
        MShowText 3.Txt2
: ШИКЛ ПО СЕКТОРАМ
                AX 0B800h
        mov
        mov
                ES.AX
@@ReadSector:
        MShowColorString Txt3
        MShowDecByte 5.18.[Cylinder]
        MShowDecByte 5,31,[Head]
        MShowDecByte 5,44,[Sector]
: Прочитать сектор
        call
                ReadFDDSector
: Отобразить на экран содержиное считанного сектора
: в ASCII-колах
@GhowSector:
        : Установить начало окна отображения сектора
        mov
                DI.7*160+8*2
                SI.offset SectorDataBuffer
        mov
        ; Задать для синволов светло-голубой
```

Листинг 6.6 (продолжение)

```
: цвет и синий фон
               AH I IGHTCYAN+BI UF*16
       mov
               DX.8 : счетчик строк
@@OutNextString:
               СХ.64 : Счетчик синволов в строке
       mov
@@OutNextChar:
       1odsb
       stosw
       1000
               @@OutNextChar
             DI.16*2
       add
       dec
             DΧ
       inz @@OutNextString
@@GetCommand:
       : Ожидаем ввода следующей команды
       call
             GetChar
               AL.0
       CMD
       .ie
               @@TestCommandByte
       call.
               Been
       jmp short @@GetCommand
@@TestCommandByte:
                           :команда "Выход"?
       CMD
               AH.B Esc
; Выполнить конанду "Выход"
               @@Fnd
@@TestDn:
              AH.B DN
       CMD
       jne
               @TestUp
: Выполнить команду "Стрелка вниз"
             AL.[Sector]
       mov
             AL.[MaxSector]
       CMD
       iae
               @IncHead
       ; Увеличить на 1 номер сектора
       inc
              [Sector]
               @@ReadSector
       dmi
@@IncHead.
            AL,[Head]
       MOV
       CMD
              AL.[MaxHead]
              @@IncCylinder
       jae
       ; Увеличить на 1 номер головки,
        ; установить сектор 1
               [Head]
       inc
       mov
               [Sector].1
       jmp
              @@ReadSector
@@IncCvlinder:
       mov
             AL.[Cylinder]
             AL,[MaxCylinder]
       CMD
```

```
@@CommandError
        iae
        : Увеличить на 1 номер цилиндра, установить
        ; головку 0, сектор 1
        inc
                [Cylinder]
        mov
                 [Head].0
                [Sector].1
        mov
                @@ReadSector
        qmi,
@TestUp:
                AH.B UP
        CMD
                @@CommandError
        ine
; Выполнить команду "Стрелка вверх"
        cmp
                [Sector].1
        jbe
                @DecHead
        ; Уменьшить на 1 номер сектора
                [Sector]
        dec
        ami.
                 @@ReadSector
@DecHead:
        mov
                AL. [Head]
        cmo
                AL.0
        ie
                @@DecCvlinder
        : Уменьшить на 1 номер головки, установить
        : наксинальный номер сектора
        dec
                [Head]
        mov
                AL.[MaxSector]
                [Sector].AL
        mov
                @@ReadSector
        qmt.
@@DecCylinder:
        mov
                AL.[Cvlinder]
        CMD
                AL.O
                @@CommandError
        jе
        ; Уненьшить на 1 номер цилиндра, установить
        : максимальные номера головки и сектора
                [Cylinder]
        dec
        mov
                AL,[MaxHead]
        mov
                [Head],AL
                AL. [MaxSector]
        mov.
                [Sector].AL
        mov
        omi.
                @@ReadSector
@@CommandError:
        call.
                Beep
        jmp
                @@GetCommand
@@End:
        ; Переустановить текстовый режим
        mo∨
                ax.3
        int
                10h
        : Выхол в OOS
                AH.4Ch
        mov
        int
                21h
ENDP ShowFDDSector
```

Листинг 6.6 (продолжение)

```
ПРОЧИТАТЬ СЕКТОР ГИБКОГО ДИСКА
:* Параметры передаются через глобальные
: * переменные:
:* Cvlinder - номер цилиндра (от 0 до 79):
:* Head - номер головки (0 или 1):
:* Sector - номер сектора (от 1 во 18).
;* Считанный сектор записывается в основной
:* сегмент данных по адресу SectorDataBuffer.
PROC ReadEDDSector NEAR
       pushad
               FS
       push
               AX DS
       mov
               ES.AX
       mov
       mov
               SI.3
                     ; счетчик повторений
@Repeat:
               BX.offset SectorDataBuffer
       mov
               АН.2 :подфункция "Прочесть сектор"
       mov
       mov
               AL.1
                      ;прочесть 1 сектор
       mov
               CH.[Cvlinder]
       mov
               CL.[Sector]
       mov
               DH.[Head]
       mov
               DL.O
                      :читать диск "А:"
               13h
       int
               @@Fnd
       .inc
       ; Ошибка считывания, инициализировать систему
       mov
               AH.O
                     :подфункция "Инициализировать"
               DL.0
                     :лиск "А:"
       mov
               13h
       int
       dec
               ST
       inz
               @Repeat
: Аварийный выход - ошибка при чтении файла
       MFatalError TErr
; Нормальное завершение процедуры
@@End:
               FS
       DOD
       popad
       ret.
ENDP ReadFDDSector
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры перевода чисел в десятичный код
include "list2 05.inc"
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенный пример универсален, и его можно запускать на любом персональном компьютере — даже на древних машинах типа XT с пятидюймовыми дисководами.

Назначение и внутренняя организация таблиц размещения файлов

Размер файла, вообще говоря, не является постоянной величиной и может изменяться (обычно — увеличиваться) со временем. Если допускается хранение файла только в смежных (последовательно расположенных) секторах, то при увеличении размера файла операционная система должна полностью перезаписывать его в другую (свободную) область диска подходящего объема. Чтобы упростить и ускорить выполнение операции добавления новых данных в файл, в современных операционных системах применяются таблицы размещения файлов (File Allocation Table, сокращенно FAT), позволяющие хранить файл в виде нескольких несмежных участков.

При использовании FAT область данных логического диска разделена на участки одинакового размера — кластеры. Кластер может состоять из одного или нескольких последовательно расположенных на диске секторов. Число секторов в кластере должно быть кратно $2^{\rm N}$ и может принимать значения от 1 до 64 (размер кластера зависит от типа используемой системы FAT и объема логического диска).

Каждому кластеру поставлен в соответствие собственный элемент таблицы FAT. Первые два элемента FAT являются резервными — если на диске имеется CountOfClusters кластеров данных, то число элементов таблицы будет равно CountOfClusters+2. Тип FAT определяется значением CountOfClusters:

- если CountOfClusters < 4085, то используется система FAT12;
- если 4084 < Count Of Clusters < 65525, то используется система FAT16:
- если 65524 < Count Of Clusters используется система FAT32.

Названия типов FAT ведут свое происхождение от размера элемента: элемент FAT12 имеет размер 12 бит (1,5 байта), FAT16 — 16 бит (2 байта), FAT32 — 32 бита (4 байта). Следует учитывать, что в FAT32 четыре старших двоичных разряда зарезервированы и игнорируются в процессе работы операционной системы (то есть

значащими являются только семь младших шестнадцатеричных разрядов элемента).

Каждому файлу, находящемуся в области данных диска, соответствует цепочка элементов FAT — упорядоченный однонаправленный список (рис. 6.2). Поскольку список однонаправленный, он обеспечивает только движение вперед — если вы захотите вернуться к предыдущему кластеру, вам придется снова проводить поиск с самого начала списка.



Рис. 6.2. Вид начальных фрагментов для FAT различных типов

В каталоге файлов для каждого файла приводится номер начального элемента в таблице FAT, соответствующий первому кластеру файла. Если файл содержит более одного кластера, то указанный элемент содержит номер элемента FAT, соответствующего следующему кластеру файла. Последний элемент списка содержит признак конца файла (End Of Clasterchain, сокращенно EOC), который в FAT12 может принимать значения от FF8h до FFFh, в FAT16 — значения FFF8h—FFFFFh, в FAT — значения FFF8h—FFFFFh (табл. 6.35). Операционные системы Місгозоft всегда применяют для EOC значения FFFh, FFFFh и FFFFFFh соответственно, однако дисковые утилиты других фирм могут использовать и иные допустимые значения.

Таблица 6.35. Значения специальных кодов элементов FAT

Значение кода	FAT12	FAT16	FAT32
Свободный кластер	0	0	0
Дефектный кластер Последний кластер в списке	FF7h FF8h-FFFh	FFF7h FFF8h-FFFFh	FFFFFF7h FFFFFF8h- FFFFFFFh

Кроме признака EOC, определены также специальные коды для свободного кластера (имеет значение 0 во всех типах FAT) и дефектного кластера (имеет значение FF7h в FAT12, значение FFF7h в FAT16 и значение FFFFF7h в FAT32).

В документации Microsoft для элементов FAT используется принятое в языке программирования С обозначение элементов массивов. Значение, хранящееся в элементе FAT[0] (первом резервном элементе таблицы FAT) является сигнатурой. Для FAT12 оно всегда равно FF8h, для FAT16 — FFF8h, для FAT32 — FFFFF8h.

В FAT[1] (то есть во второй резервный элемент) при форматировании диска записывается код ЕОС. Кроме того, системы FAT16 и FAT32 могут использовать два старших значащих разряда указанного элемента в качестве флагов. Флаг ClnShutB1tMask занимает в системе FAT16 двоичный разряд 15, а в системе FAT32 разряд 27. Если флаг ClnShutB1tMask установлен в 1, то логический диск (том) является «чистым» (clean), если сброшен в 0 — «грязным» (dirty). Термин «грязный» означает, что работа с диском не была завершена надлежащим образом (например, по причине внезапного отключения электропитания) и при загрузке операционной системы должна быть выполнена процедура восстановления диска.

Флаг HrdErrBitMask служит признаком наличия сбоев при выполнении операций ввода-вывода. В системе FAT16 он занимает двоичный разряд 14, а в системе FAT32 — разряд 26. При загрузке операционной системы (точнее, в момент монтирования тома) HrdErrBitMask устанавливается в 1, но в случае возникновения сбоя при записи или считывании информации флаг сбрасывается в 0.

Выполнять операции с элементами таблиц типов FAT16 и FAT32 очень легко, поскольку эти таблицы представляют собой массивы 16-разрядных и 32-разрядных слов соответственно. Работать с элементами FAT12 менее удобно, так как для доступа к элементу массива приходится выполнять ряд вспомогательных действий. Порядок действий при извлечении элемента из FAT12 описан ниже.

- 1. Умножить номер элемента на 3.
- 2. Разделить результат на 2.
- 3. Извлечь из FAT 16-разрядное слово, используя в качестве адреса результат предыдущей операции.
- Если номер элемента четный, выполнить операцию AND над считанным словом и маской 0FFFh. Если номер нечетный, сдвинуть считанное слово вправо на 4 разряда. В результате получаем искомое значение элемента FAT.

Теперь рассмотрим порядок действий при записи элемента в FAT12.

- 1. Умножить номер элемента на 3.
- 2. Разделить результат на 2.
- 3. Извлечь из FAT 16-разрядное слово, используя в качестве адреса результат предыдущей операции (адрес слова запомнить).
- 4. Если номер элемента четный, выполнить операцию AND над считанным словом и маской 0F000h, а затем операцию 0R над полученным результатом и значением записываемого элемента. Если номер нечетный, выполнить операцию AND над считанным словом и маской 0F000h, а затем сдвицуть значение элемента влево на 4 разряда и выполнить OR с результатом предыдущей операции.
- 5. Записать полученное 16-разрядное слово обратно в FAT.

В программах, написанных на ассемблере, для выполнения умножения на 3 вместо команды MUL часто применяется алгоритм «сдвиг и сложение»: исходное число коппруется, над коппей числа выполняется сдвиг влево на один разряд (умножение на 2), а затем оба числа складываются (x + 2x = 3x). Вместо команды DIV при делении на 2 используется сдвиг вправо на один разряд.

Элемент FAT содержит номер кластера, но при работе с дисками на низком уровне адресуемой единицей данных является сектор, а не кластер. Номер начального сектора кластера SectorNum связан с номером кластера ClusterNum следующей формулой:

SectorNum = Data StartSect + (ClusterNum-2)×BPB SecPerClus

В документации Microsoft приводятся также следующие примечания относительно FAT.

- Данные в последнем секторе FAT не обязательно полностью принадлежат FAT конец сектора, не относящийся к FAT, может содержать произвольные данные. Последний элемент FAT имеет номер, равный CountOfClusters+1 (как сказано выше, нумерация ведется с нуля, и в начало таблицы добавлены два резервных элемента).
- Последний сектор FAT должен вычисляться по значению CountofClusters+1. Использовать с этой целью значения BPB_FATSz16 и BPB_FATSz32 нельзя.

Каталоги файлов

Каталог файлов представляет собой массив 32-байтных элементов — описателей файлов. С точки зрения операционной системы все

каталоги (кроме корневого каталога в системах FAT12 и FAT16) выглядят как файлы и могут содержать произвольное количество записей.

Корневой каталог (Root Directory) — это главный каталог диска, с которого начинается дерево подкаталогов. Для корневого каталога в FAT12 и FAT16 выделено в системной области логического диска специальное место фиксированного размера (16 Кбайт), рассчитанное на хранение 512 элементов. В системе FAT32 корневой каталог является файлом произвольного размера.

Структура элемента каталога файлов приведена в табл. 6.36. Элемент начинается с 11-байтного поля DIR Name, солержащего так называемое короткое имя (Short name) файла, по которому операционная система обычно осуществляет поиск файла в каталоге. Короткое имя состоит из двух полей: 8-байтного поля, содержащего собственно имя файла, и 3-байтного поля, содержащего расширение. Если введенное пользователем имя файла короче восьми символов, то оно дополняется пробелами (код пробела — 20h); если введенное расширение короче трех байтов, то оно также дополняется пробедами. Разделительная точка между именем и расширением файла не хранится в структуре данных; она подставляется программами операционной системы после имени файла только при выполнении операций, требующих взаимодействия с пользователем (задание имени файла, вывод списка файлов на экран и т. д.). Кроме того, следует учитывать, что в коротком имени все текстовые символы преобразуются операционной системой в верхний регистр.

Таблица 6.36. Структура элемента каталога

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
DIR_Name	00h	11	Короткое имя файла
DIR_Attr	0Bh	1	Атрибуты файла
DIR_NTRes ¹	0Ch	1	Поле зарезервировано для Windows NT (должно содержать значение 0)
DIR_CrtTimeTenth ^t	0Dh	1	Поле, уточняющее время создания файла (содержит десятки миллисекунд). Значение поля может находиться в пределах от 0 до 199
DIR_CrtTime ¹	0Eh	2	Время создания файла
DIR_CrtDate ¹	10h	2	Дата создания файла

Таблица 6.36 (продолжение	Таблица	6.36	продолжение
---------------------------	---------	------	-------------

Наименование элемента	Смещение	Размер, байт	Описание
DIR_LstAccDate ¹	12h	2	Дата последнего обращения к файлу для записи или считывания данных
DIR_FstClasHI ¹	14h	2	Старшее слово номера первого кластера фай ла
DIR_WrtTime	16h	2	Время выполнения последней операции записи в файл
DIR_WrtDate	18h	2	Дата выполнения последней операции записи в файл
DIR_FstClusLO	1Ah	2	Младшее слово номера первого кластера файла
DIR_FileSize	1Ch	4	Размер файла в байтах (32-разрядное число)

Индекс 1 означает, что поле обрабатывается только в файловой системе FAT32. В системах FAT12 и FAT16 поле считается зарезервированным и содержит значение 0.

Первый байт короткого имени (DIR_Name[0]) выполняет функции признака занятости элемента каталога:

- если DIR_Name[0] = E5h, то элемент каталога свободен (то есть его можно использовать при создании нового файла);
- если DIR_Name[0] = 00h, то элемент каталога свободен и является началом чистой области каталога (после него нет ни одного использованного элемента);
- если DIR_Name[0] = 05h, то следует считать, что в этом байте находится ASCII-символ с кодом 0E5h (символ KANJI японской азбуки).

На использование ASCII-символов в коротком имени накладывается ряд ограничений:

- нельзя использовать символы с кодами меньше 20h (за исключением кода 05h в DIR Name[0]);
- нельзя использовать символы с кодами 22h, 2Ah, 2Bh, 2Ch, 2Eh, 2Fh, 3Ah, 3Bh, 3Ch, 3Dh, 3Eh, 3Fh, 5Bh, 5Ch, 5Dh, 7Ch;
- нельзя использовать символ пробела (код 20h) в DIR_Name[0].

При задании пользователем имени файла допускается отсутствие расширения, но имя должно содержать по крайней мере один символ.



Рис. 6.3. Формат байта атрибутов файла

Формат байта атрибутов файла DIR_Attr показан на рис. 6.3. Разряды байта атрибутов устанавливаются в 1 в том случае, если у файла имеется соответствующее свойство:

- бит 0 файл только для чтения;
- бит 1 скрытый файл;
- бит 2 системный файл;
- бит 3 идентификатор тома;
- бит 4 каталог;
- бит 5 архивированный файл;
- биты 6 и 7 зарезервированы, должны быть установлены в 0.

Признаком того, что свободный элемент каталога используется для хранения участка длинного имени файла, является наличие единиц в разрядах 0-3 байта атрибутов (для описателей файлов и каталогов такое сочетание невозможно).

	Час	М	инута	Сек	унда/2
15	11	10	5	4	0

Рис. 6.4. Формат поля времени

Поле времени создания файла DIR_CrtTime и поле времени выполнения последней операции записи в файл DIR_WrtTime имеют формат, показанный на рис. 6.4. Назначение разрядов полей времени следующее:

- биты 0-4 двухсекундный отсчет (допустимо значение от 0 до 29);
- биты 5–10 минута (допустимо значение от 0 до 59);
- биты 11-15 час (допустимо значение от 0 до 23).

При создании файлов отсчет дат ведется от начала эпохи MS-DOS, то есть от 01.01.1980. Поля даты создания файла DIR_CrtDate, даты последнего обращения к файлу DIR_LstAccDate и даты выполнения последней операции записи в файл DIR_WrtDate имеют формат, показанный на рис. 6.5. Назначение разрядов указанных полей:

- биты 0-4 день месяца (допустимо значение от 1 до 31);
- биты 5-8 номер месяца в году (допустимо значение от 1 до 12);
- биты 9-15 номер года минус 1980 (допустимо значение от 0 до 127).




Рис. 6.5. Формат поля даты

Номер первого кластера файла (и точка входа в таблицу FAT) задаются полями $DIR_stclust0$ и $DIR_stclust1$, содержащими младшее слово и старшее слово номера кластера соответственно. Для FAT12 и FAT16 определено только поле $DIR_stclust0$, a $DIR_stclust1$ является зарезервированным и должно содержать нулевое значение.

Поле размера файла DIR_FileSize является 32-разрядным числом, что позволяет задавать размер файла до 4 Гбайт (4 294 967 295 байт). Хотя каталоги по сути также являются файлами, значение этого поля для них устанавливается в ноль. Ограничение на размер каталога с этим полем никак не связано и вызвано тем, что дисковые утилиты операционной системы используют в качестве счетчика элементов каталога 16-разрядное слово (каталог может содержать до 65 536 32-байтных элементов и занимает, таким образом, не более 2 097 152 байт).

Новые версии операционной системы Windows (начиная с Windows 95) позволяют присваивать файлу (в дополнение к короткому имени) так называемое длинное имя (Long name), используя для его хранения пустые элементы каталога, смежные с основным элементом — описателем файла. Короткое и длинное имена файла являются уникальными, то есть не должны встречаться дважды в одном каталоге.

Информация, которую можно найти о структуре длинного имени в Интернете [74], явно устарела, но некоторые сведения я все-таки получил. Длинное имя записывается не ASCII-символами, а в формате Unicode, где каждому национальному алфавиту соответствует собственный набор кодов. Расплатой за универсальность Unicode

является снижение плотности хранения информации — каждый символ занимает два байта (16-разрядное слово). В пустые элементы каталога длинное имя записывается в разрезанном на кусочки виде, как показано в табл. 6.37.

В одном элементе каталога можно сохранить фрагмент длиной до 13 символов Unicode (поскольку в трех участках имеется в сумме 26 байт). Неиспользованный участок последнего фрагмента заполняется кодами FFFFh.

Таблица 6.37. Структура элемента каталога, хранящего фрагмент длинного имени файла

Наименование злемента	Смещение	Размер, байт	Описание
DIR_Counter	00h	1	Номер фрагмента
DIR_Lname1	01h	10	Первый участок фрагмента имени
DIR_Attr	0Bh	1	Атрибуты файла
DIR_Flags	0 C h	1	Байт флагов
DIR_ChkSum	0Dh	1	Контрольная сумма короткого имени
DIR_LName2	0Eh	12	Второй участок фрагмента имени
DIR_First	1Ah	2	Номер первого кластера (должен быть равен 0)
DIR_LName2	1Ch	4	Третий участок фрагмента имени

Длинное имя записывается в каталог первым, причем фрагменты размещены в обратном порядке, начиная с последнего — как показано на рис. 6.6. Вслед за длинным (полным) именем размещается стандартный описатель файла, содержащий укороченный по специальному алгоритму вариант этого имени. Фрагменты длинного имени пронумерованы. В младших разрядах байта номера фрагмента хранится собственно номер, разряд 6, вероятно, служит признаком последнего фрагмента длинного имени (имеет значение 1 для последнего фрагмента, у остальных фрагментов — 0), а разряд 7 зарезервирован (равен 0).

Все каталоги, за исключением корневого, содержат в двух первых элементах вместо описателей файлов специальные ссылки. В элементе с номером 0 размещается указатель на сам каталог, а в поле имени находится одна точка («.»). В элементе с номером 1 размещается

указатель на родительский каталог (каталог более высокого уровня), а в поле имени находятся две точки («..»). Если ссылка на таблицу FAT у элемента № 1 имеет нулевое значение, то текущий каталог находится в корневом каталоге.




Рис. 6.6. Порядок записи в каталог описателя файла с длинным именем

Организация данных на жестких дисках

Данные на гибком диске организованы в виде одного логического диска, а жесткие диски имеют более сложную структуру. Как уже было указано выше, пространство на жестком диске может быть организовано в виде одного или нескольких разделов, а разделы могут содержать один или несколько логических дисков. Кроме того, разделы могут быть как совместимыми, так и несовместимыми с операционными системами Microsoft, а разделы Microsoft могут иметь различную внутреннюю структуру (ниже будут рассматриваться только разделы с структурой FAT).

Независимо от установленного на диске набора операционных систем (куда могут входить не только системы Microsoft, но и системы других типов), для управления разделами диска используется структура в виде упорядоченного однонаправленного списка. В начальном секторе жесткого диска (в секторе с абсолютным номером 0) размещается главная загрузочная запись (Master Boot Record, сокращенно MBR). В состав МВК входят загрузочная запись (MSB), которая в старой документации именовалась также системно-независимым загрузучком (NSB), таблица разделов (Partition Table, сокращенно PT) и типовая сигнатура загрузочного сектора (AA55h).

MSB обеспечивает передачу управления загрузочному сектору активного раздела, а MBR содержит список указателей на разделы х диска. Внутренняя структура MBR показана в табл. 6.38.

Таблица 6.38.	Структура главной загрузочной записи и таблицы
разделов	

Смещение	Размер поля, байт	Описание
000h	446	Загрузочная запись (MSB)
1BEh	16	Описатель раздела 1
1CEh	16	Описатель раздела 2
1DEh	16	Описатель раздела 3
1EEh	16	Описатель раздела 4
1FEh	2	Сигнатура таблицы разделов (значение AA55h)

Таблица разделов является вершиной дерева разделов (рис. 6.7), разделы в котором обычно размещаются в следующем порядке:

- первичный раздел Microsoft (Primary Partition);
- расширенный раздел Microsoft (Extended Partition);
- разделы других операционных систем (Non-DOS Partitions).

Первичный раздел присутствует на диске в обязательном порядке, а все остальные создаются по усмотрению пользователя. Размеры всех разделов также определяются пользователем в процессе выполнения процедуры начальной разметки диска FDISK. Структура описателя раздела показана в табл. 6.39. Описатель содержит признак активности (то есть того, должна ли операционная система загружаться из данного раздела), координаты начала раздела в формате CHS, код типа раздела (см. табл. 6.26), координаты конца раздела в формате CHS, координаты начала раздела в формате LBA и размер раздела (в 512-байтных секторах).



Рис. 6.7. Дерево разделов на жестком диске

Таблица 6.39. Структура описателя	раздела
-----------------------------------	---------

Смещение	Размер поля, байт	Описание	
00h	1	Признак активности (0— раздел не активный, 80h— раздел активный)	
01h	1	Номер поверхности диска, с которой начинается раздел	
02h	2	Номер цилиндра и номер сектора, с которы начинается раздел ¹	
04h	1	Код типа раздела (см. табл. 6.26)	
05h	1	Номер поверхности диска, на которой заканчивается раздел	
06h	2	Номер цилиндра и номер сектора, которым заканчивается раздел ¹	
08h	4	Абсолютный (логический) номер начального сектора раздела	
0Ch	4	Размер раздела (число секторов)	

Индекс 1 означает, что номера цилиндра и сектора задаются в формате прерывания Int 13h, то есть биты 0-5 содержат номер сектора, биты 6-7 — старшие два бита 10-разрядного номера цилиндра, биты 8-15 — младшие восемь битов номера цилиндра.

Код раздела используется для определения наличия и положения на диске основного и расширенного разделов (порядок «основной раздел — расширенный раздел — разделы не-DOS» по стандарту Місгоѕоft должен соблюдаться всегда, но на практике возможны разнообразные варианты). После обнаружения нужного раздела его размер и координаты можно извлечь из соответствующих полей описателя. Независимо от используемого физического способа адресации координаты задаются и в формате CHS, и в формате LBA (поскольку функции DOS и BIOS используют оба формата). В табл. 6.40 перечислены только коды разделов Microsoft, а за операционными системами других фирм зарезервированы следующие колы:

- 02n раздел СР/М;
- 03h раздел Xenix;
- 07h раздел OS/2 (файловая система HPFS).

Если в поле кода раздела записан 0, то описатель считается пустым, то есть он не определяет на диске никакого раздела.

Код раздела	Вид раздела	Размер	Тип FAT	Ваеден в ОС
01h	Основной	0-15 Мбайт	FAT12	MS-DOS 2.0
04h	Основной	16-32 Мбайт	FAT16	MS-DOS 3.0
05h	Расширенный	0-2 Гбайт	_	MS-DOS 3.3
06h	Основной	32 Мбайт–2 Гбайт	FAT16	MS-DOS 4.0
0Bh	Основной	512 Мбайт-2 Тбайт	FAT32	OSR2
0Ch	Расширенный	512 Мбайт-2 Тбайт	FAT32	OSR2
0Eh	Основной	32 Мбайт–2 Гбайт	FAT16	Windows 95
0Fh	Расширенный	0-2 Гбайт	_	Windows 95

Таблица 6.40. Коды разделов операционных систем Microsoft

Описатель первичного раздела указывает сразу на загрузочный сектор логического диска (в первичном разделе всегда имеется один и только один диск), а описатель расширенного раздела — на список логических дисков (рис. 6.8), составленный из структур, которые именуются вторичными MBR (Secondary MBR, сокращенно SMBR).




Рис. 6.8. Список разделов DOS на жестком диске

Свой блок SMBR имеется у каждого диска расширенного раздела. SMBR имеет структуру, аналогичную MBR, но загрузочная запись у него отсутствует (заполнена нулями), а из четырех полей описателей используются только два. Первый описатель раздела при этом указывает на логический диск (в поле кода должно стоять значение «основной раздел», соответствующее типу FAT логического диска),

а второй — на следующую структуру SMBR в списке (в поле кода должно стоять какое-либо значение типа «расширенный раздел»). Последний SMBR списка содержит во втором элементе нулевой код раздела.

Чтобы получить доступ к данным, размещенным на логическом диске в расширенном разделе, нужно вначале произвести поиск по списку SMBR. При этом следует учитывать, что операционные системы Microsoft распределяют буквы-имена дисков следующим образом:

- имена А: и В: закреплены за гибкими дисками независимо от того, имеются ли они в данной конфигурации компьютера;
- разделы жестких дисков получают имена, начиная с С:, причем вначале имена получают основные разделы, а уже затем, по второму кругу, именуются логические диски расширенных разделов;
- порядок раздачи имен основным разделам следующий: Masterдиск канала 0, Slave-диск канала 0, Master-диск канала 1, Slaveдиск канала 1 и т. д.;
- порядок раздачи имен логическим дискам расширенных разделов такой: именуются по порядку все тома Master-диска канала 0, затем тома Slave-диска канала 0, затем Master-диска канала 1, затем Slave-диска канала 1 и т. д.;
- разделы, не имеющие организации типа FAT, просто игнорируются (становятся невидимыми), и имена им не выделяются.

При одновременном использовании нескольких операционных систем следует иметь в виду, что старые системы не распознают разделы, которые имеют новую (введенную после их создания) внутреннюю организацию. Например, MS-DOS версии 6.22 игнорирует логические диски с системой FAT32, то есть не выделяет им имена и не может с ними работать.

Интерфейс АТА

Если возникает потребность в выполнении низкоуровневых операций, то с гибкими дисками удобнее и безопаснее работать через функции BIOS (они более стандартны, чем контроллеры дисководов, разработанные разными фирмами), а с жесткими дисками, наоборот, гораздо проще взаимодействовать напрямую (взаимодействие по стандарту ATA унифицировано лучше, чем функции BIOS у различных изготовителей материнских плат).

Непосредственная работа с регистрами контроллера жесткого диска

Необходимость работать напрямую с регистрами контроллера дис-ка возникает в следующих случаях:

- при переключении процессора в защищенный режим (прерывания DOS и BIOS становятся недоступными);
- при работе с дисками большого (свыше 8 Гбайт) объема пли нестандартного (не-DOS) формата;
- в измерительных системах и системах управления реального времени (для ускорения операций ввода-вывода);
- в системах с повышенными требованиями к обеспечению защиты информации (для предотвращения перехвата управления на уровне прерываний, например, компьютерным вирусом).

уровне прерывании, например, компьютерным впрусом). Обратите еще раз внимание на широкий ассортимент функций в разделе «Группа дисковых функций МS-DOS». Реализуемые ими операции необходимы для нормального функционпрования файловой системы — для обеспечения работы в защищенном режиме программист вынужден сам писать нечто аналогичное. Поэтому выполнение перехода в защищенный режим при помощи самодельного программного обеспечения имеет смысл только в случае острой необходимости — например, если требуется реализовать многозадачность, но нельзя применять стандартные операционные системы.

Стандарт АТА [62, 63] позволяет подключать к каждому каналу (то есть к одному кабелю) по два устройства. Современные IBM-подобные персональные компьютеры допускают использование до четырех каналов — следовательно, в общей сложности можно установить на компьютер до 8 дисководов с интерфейсом этого типа. Однако встроенный контроллер материнской платы поддерживает только два канала. Еще два дополнительных канала могут быть реализованы на платах расширения (например, для подключения устройства чтения компакт-дисков через звуковую карту), однако следует иметь в виду, что системный BIOS не будет с ними работать, в том числе — не будет выполнять процедуру поиска подключенных к ним устройств при включении питания. Для работы с дополнительными каналами нужно устанавливать специальные драйверы.

Наличие на материнской плате двух каналов для подключения АТАустройств фактически стало стандартом. Для этих каналов жестко закреплен диапазон адресов ввода-вывода и номера используемых прерываний (каналы 1 и 2 в табл. 6.41). С дополнительными каналами ситуация менее определенная: фирмы-изготовители договорились между собой о диапазоне адресов регистров, однако номера прерываний не закреплены жестко, они являются рекомендованными — изготовитель, пользователь или операционная система могут вместо них использовать любые другие свободные номера [37].

Таблица 6.41. Пространство ввода-вывода дисководов АТА

Номер канала	Диапаз	Номер сигнала прерывания IRQ	
	регистры команды	Регистры контроля	
1	1F0h-1F7h	3F6h-3F7h	14
2	170h-177h	376h-37 7h	15
3	1E8h-1EFh	3Eeh-3EFh	11
4	168h-16Fh	36Eh-36Fh	10

В табл. 6.42 даны адреса регистров для двух основных каналов (для дополнительных каналов порядок регистров аналогичный). Для адресации данных на диске с интерфейсом ATA можно использовать либо режим LBA, либо режим CHS, причем назначение регистров контроллера зависит от используемого режима адресации. Все регистры, за исключением регистра данных, 8-разрядные, а регистр данных — 16-разрядный.

Таблица 6.42. Функциональное назначение регистров контроллера жесткого диска

Адрес регистра		Назначение рег	Назначение регистра	
Канал 1 Канал 2		В режиме чтения	В режиме записи	
1F0h	170h	Регистр данных (DR)		
1F1h	171h	Регистр ошибок (ER)	Регистр свойств (FR)	
1F2h	172h	Счетчик секторов (SC)		
1F3h	173h	В режиме CHS — регистр номера сектора (SN);		
		в режиме LBA — разряды 0-7 адреса сектора		
1F4h	174h	В режиме CHS — регистр младшего байтв номера цилиндра (CL);		
		в режиме LBA — разряды 8-15 адреса сектора		
1F5h	175h	В режиме CHS — регистр старшего байта номера цилиндра (CH);		

Адрес регистра		Назначение регистра		
Канал 1 Канал 2		В режиме чтения	В режиме записи	
		в режиме LBA — разряды 16-23 адреса сектора		
1F6h	176h	В режиме CHS — регистр номера устройств а и головки (DH);		
		в режиме LBA — номер устройства и разряды 24–27 адреса сектора		
1F7h	177h	Регистр состояния (SR)	Регистр команд (CR)	
3F6h	376h	Альтернативный регистр состояния (AC)	Регистр управления устройством (DC)	
3F7h	377h	Не используется		

Рассмотрим формат регистров более подробно. Регистр данных (DR) используется при выполнении операции чтения или записи сектора в программном режиме ввода-вывода) (P10). Этот регистр недоступен, пока не начиется операция чтения или записи. Нельзя обращаться к регистру, когда происходит обмен информацией между диском и памятью в режиме прямото доступа (DMA).

Передача данных через регистр осуществляется 16-разрядными словами. Обратите внимание: это 16-разрядный регистр и его адресное пространство перекрывает следующий за ним регистр ошибок (еще один радиолюбительский трюк под названием «экономия пространства ввода-вывода»). Даже в том случае, если старший байт данных не используется (такая ситуация возможна в некоторых командах), чтение/запись все равно нужно выполнять целыми словами (обнуляя старший байт перед операцией записи и после операции чтения).

Специально для упрощения и ускорения работы с регистром данных контроллера жесткого диска в набор команд процессоров с архитектурой Intel x86 (начиная с 80186) были введены операции группового ввода-вывода INSW и OUTSW, хотя можно работать с данными и при помощи обычных команд ввода-вывода IN и OUT.

Рассмотрим более подробно регистры контроллера жесткого диска. Регистр ошибок (ER) доступен только для чтения. Он определяет состояние адаптера после выполнения операции. Содержимое этого регистра нужно проверять в двух случаях:

- после выполнения любой команды, если установлен бит ошибки ERR в регистре состояния;
- после выполнения команды «диагностика» или после выполнения внутренней диагностики адаптера по системному сбросу.

Коды регистра ошибок после выполнения команды «диагностика»:

- 01h нет ошибки: устройство 0 исправно, устройство 1 либо исправно, либо не присутствует в системе (не подключено);
- 00, 02h—7Fh устройство 0 неисправно, устройство 1 либо исправно, либо не подключено;
- 81h устройство 0 исправно, устройство 1 неисправно;
- 80h, 82h-FFh оба устройства (0 и 1) неисправны.

Во всех остальных случаях разряды регистра ошибок, формат которого показан на рис. 6.9, имеют следующее назначение:

- бит 0 (AMNF) не найден адресный маркер сектора;
- бит 1 (ТКОNF) не найдена нулевая дорожка при выполнении команды «рекалибровка»;
- бит 2 (ABRT) аварийное прекращение выполнения команды;
- бит 3 (мск) получен запрос на смену носителя информации;
- бит 4 (IDNF) сектор с заданными координатами (цилиндр, головка, сектор) не найден;
- бит 5 (МС) произведена смена носителя информации;
- бит 6 (UNC) некорректируемая ошибка данных;
- бит 7 зарезервирован.

X	UNC	MC	IDNF	MCR	ABRT	TKONF	AMNF
7	6	5	4	3	2	1	0
	Ри	c. 6.9.	Формат	регист	па ошиб	бок	

Если при выполнении команды ошибок не было, то все разряды регистра ошибок содержат нули. Если при выполнении команды происходит какая-либо ошибка, то соответствующий разряд регистра устанавливается в 1.

Регистр свойств (FR) расположен по тому же адресу, что и регистр ошибок, но доступен только для записи. Формат данных регистра изменяется в зависимости от команды. При выполнении обычных операций ввода-вывода этот регистр не применяется.

В регистр счетчика секторов (SC) заносится количество секторов, которое должно быть считано или записано (при записи 0 в этот регистр происходит обработка 256 секторов). Значение этого регистра уменьшается на единицу после обработки каждого сектора. При выполнении мультисекторной операции сектора должны располагаться на диске последовательно, друг за другом (то есть область дан-

ных должна быть непрерывной). Этот регистр доступен не только для записи, но и для считывания — в случае возникновения ошибки при выполнении операции чтения или записи в этом регистре будет находиться число секторов, оставшихся необработанными.

В регистр номера сектора (SN) в режиме СНS загружается стартовый номер сектора при операциях чтения/записи. После обработки каждого сектора в этот регистр автоматически запосится номер следующего сектора, подлежащего обработке. Регистр доступен для чтения/записи. После выполнения команды он содержит номер последнего обработанного сектора. В режиме LBA регистр номера сектора содержит младший байт линейного адреса сектора (разряды 0-7).

Регистры младшего (СL) и старшего (СН) байтов номера цилиндра в режиме СНS определяют стартовый цилиндр для выполнения команды (в старых контроллерах дисков использовалось только 2 младших разряда регистра СН, то есть максимальный номер цилиндра был равен 1023). Регистры доступны для чтения/записи. После выполнения команды они содержат текущий адрес цилиндра.

В режиме LBA регистр CL содержит разряды 8–15, а регистр CH — разряды 16–23 линейного адреса сектора.




Рис. 6.10. Формат регистра номера устройства и головки

Формат регистра номера устройства и головки (DH) показан на рис. 6.10. Регистр доступен для чтения и записи. В режиме CHS разряды регистра имеют следующие значения:

- биты 0-3 (HS0-HS3) номер головки;
- бит 4 (DEV) выбор устройства (0 или 1);
- бит 5 зарезервирован (должен быть установлен в 1);
- бит 6 (LBA) признак режима LBA (должен быть сброшен в 0);
- бит 7 зарезервирован (должен быть установлен в 1).

В режиме LBA назначение разрядов следующее:

биты 0-3 (LBA24-LBA27) — разряды 24-27 линейного адреса сектора;

- бит 4 (DEV) выбор устройства (0 или 1);
- бит 5 зарезервирован (должен быть установлен в 1);
- бит 6 (LBA) признак режима LBA (должен быть установлен в 1);
- бит 7 зарезервирован (должен быть установлен в 1).

Γ	BSY	DRDY	DF	DSC	DRQ	CORR	IDX	ERR
	7	6	5	4	3	2	1	0

Рис. 6.11. Формат регистра состояния

Формат регистра состояния (SR) показан на рис. 6.11. Регистр состояния отображает состояние устройства и доступен только для чтения. Значения битов регистра состояния (возникновение определенного состояния индицируется установкой соответствующего бита в 1) перечислены ниже:

- бит 0 (ERR) при выполнении команды произошла ошибка (этот бит сбрасывается при поступлении следующей команды или аппаратном сбросе устройства). В случае возникновения ошибки информацию о ней можно получить из регистра ошибок;
- бит 1 (IDX) сигнал Index, каждым производителем трактуется по-своему (поэтому при работе с диском этот сигнал нужно просто игнорировать);
- бит 2 (CORR) при считывании с диска имела место ошибка, но данные были успешно скорректированы;
- бит 3 (DRQ) устройство готово к обмену данными с процессором;
- бит 4 (DSC) головки чтения/записи завершили поиск заданного сектора;
- бит 5 (DF) устройство неисправно;
- бит 6 (DRDY) устройство готово к приему следующей команды;
- бит 7 (ВSY) устройство занято выполнением какой-то операции, ему нельзя передавать команды или данные, нельзя считывать содержимое регистров (во избежание получения ложных данных).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если разряд готовности к приему команды DRDY сброшен в 0, устройство реагирует только на две аварийные команды — выполнить диагностику устройства (EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC) и установить параметры устройства (INITIALISE DEVICE PARAMETERS).

Регистр команд (CR) используется для загрузки кода выполняемой команды. Запись кода команды должна производиться в последнюю очередь — только после того, как в остальные регистры занесены все необходимые для ее выполнения данные. Выполнение команды начинается сразу после записи кода в этот регистр.

Альтернативный регистр состояния (AC) по формату аналогичен регистру состояния (SR), но считывание данных из него не приводит к снятию запроса прерывания.




Рис. 6.12. Формат регистра управления устройством

Регистр управления устройством (DC) доступен только для записи. Значения битов этого регистра следующие (см. рис. 6.12):

- бит 0 не используется (всегда должен быть сброшен в 0);
- бит 1 (nIEN) запрет прерывания (0 прерывание разрешено, 1 — запрещено);
- бит 2 (SRST) программный сброс всех подключенных к данному каналу устройств (сброс происходит при установке этого бита в 1);
- биты 3-7 зарезервированы (игнорируются).

Коды обязательных команд АТА

В соответствии со стандартом команды интерфейса АТА делятся на три основные группы:

- обязательные (Mandatory) команды;
- дополнительные (Optional) команды;
- специфические команды изготовителя (Vendor specific implementation).

Как и в случае с устройствами других типов, программисты, не связанные непосредственно с изготовителями оборудования, не имеют доступа к полной документации и вынуждены ограничиваться командами первой группы, полностью определенными в стандарте. В таблице 6.43 дано описание команд, необходимых для работы с современными дисководами и потому обязательных для всех выпускаемых устройств (многие команды уже либо устарели, либо могут применяться только изготовителями дисков, и программистам

их использовать не рекомендуется). Для регистров младшего и старшего байта номера цилиндра в графе «Используемые регистры» применяются общее обозначение СҮ. В графе регистра номера устройства и головки $\mathbb O$ H обозначение $\mathbb O$ говорит о том, что используется только номер устройства, а информация $\mathbb O$ номере головки игнорируется; обозначение $\mathbb O$ * показывает, что, хотя команда адресована устройству $\mathbb O$, выполняют ее оба устройства.

В графе «Протокол» используются следующие обозначения:

- DM обмен данными в режиме DMA;
- ND команда не требует обмена данными;
- PI ввод данных в режиме PIO;
- PO вывод данных в режиме PIO.

Таблица 6.43. Коды команд основных дисковых операций

Команда	Код	Прото- кол	Исп	ользу	льзуемые регистры			
			FR	sc	SN	CY	DH	
EXECUTE DEVICE DIAG- NOSTIC — выполнить диагностику устройства	90h	ND					D*	
IDENTIFY DEVICE — иден- тифицировать устройство	ECh	PI					. D	
INITIALIZE DEVICE PARA- METERS— установить параметры устройства	91h	ND		Да			Да	
READ DMA (w/ retry) — чтение в режиме DMA с повторами	C8h	D M		Да	Да	Да	Да	
READ DMA (w/o retry) — чтение в режиме DMA без повторов	C9h	DM		Да	Да	Да	Да	
READ MULTIPLE — чтение группы секторов	C4h	PI		Да	Да	Да	Да	
READ SECTOR(S) (w/ retry) — чтение секторов с повторами	20h	PI		Да	Да	Да	Да	
READ SECTOR(S) (w/o retry) — чтение секторов без повторов	21h	PI		Да	Да	Да	Да	
READ VERIFY SECTOR(S) (w/ retry) — контрольное чте- ние секторов с повторами	40h	Pi		Да	Да	Да	Да	

Команда	Код	Прото- кол	Исп	Используемые регистры				
			FR	sc	SN	CY	DH	
READ VERIFY SECTOR(S) (w/o retry) — контрольное чте- ние секторов без повторов	41h	Pi		Да	Да	Да	Да	
SEEK — поиск сектора	70h	ND			Да	Да	Да	
SET FEATURES — установ- ка свойств устройства	EFh	ND	Да				D	
SET MULTIPLE MODE — установить параметры множественного режима	C6h	ND		Да			D	
WRITE DMA (w/ retry) — запись в режиме DMA с повторами	CAh	D M		Да	Да	Да	Да	
в режиме D M A без повторов	CBh	DΜ		Да	Да	Да	Да	
WRITE MULTIPLE — запи сь группы секторов	C5h	PO		Да	Да	Да	Да	
WRITE SECTOR(S) (w/ retry) — запись секторов с повторами	30h	PO		Да	Да	Да	Да	
WRITE SECTOR(S) (w/o retry) — запись секторов без повторов	31h	PO		Да	Да	Да	Да	

Далеко не все команды из табл. 6.29 нужны рядовому пользователю. Следует особо отметить подгруппу команд, которая реально применяется при работе с дисками: IDENTIFY DEVICE, READ DMA (w/ retry), READ SECTOR(S) (w/ retry), WRITE DMA (w/ retry), WRITE SECTOR(S) (w/ retry). Первая команда из данного списка позволяет проверить наличие устройства и определить его параметры, а остальные служат для ввода и вывода данных.

Примеры использования базовых команд ATA будут рассмотрены в конце главы. Отметим, что команду IDENTIFY DEVICE нужно использовать только при запуске программы, непосредственно работающей с жестким диском, чтобы удостовериться в том, что он подключен к контроллеру и может работать в тех режимах, на которые рассчитана программа — например, многие старые диски объемом до 500 Мбайт не поддерживают режим LBA. При выполнении команды IDENTIFY DEVICE диск выдает всю информацию о себе в виде структу-Ры данных из 256 слов по 16 разрядов, которая описана в табл. 6.44.

Таблица 6.44. Информация об устройстве, выдаваемая по команде IDENTIFY DEVICE .

Номер х слоаа	F/V	Описание
0	F	Общая информация о конфигурации устройства:
		бит 0 — зарезервирован;
		биты 1–5 — определяются изготовителем;
		бит 6— устройство с несменным носителем, если данный разряд установлен в 1;
		бит 7— устройство со сменным носителем, если данный разряд установлен в 1;
		биты 8-14 — определяются изготовителем;
		бит 15 — тип интерфейса (0 — устройство АТА)
1	F	Число логических цилиндров
2	R	Зарезервировано
3	F	Число логических головок
4	Х	Определяется изготовителем
5	Х	Определяется изготовителем
6	F	Число логических секторов на дорожке
7-9	Χ	Определяются изготовителем
10-19	F	Серийный номер (20 ASCII-символоа)
20	X	Определяется изготовителем
21	X	Определяется изготовителем
22	F	Не используется (устарело)
23-26	F	Версия встроенного в ПЗУ устройства программного обеспечения (8 ASCII-символов)
27-46	F	Номер модели устройства (40 ASCII-символов)
47	F	Биты 0–7 — значение 0 зарезервировано, значения 01h–FFh соответствуют максимальному количеству секторов, которое можно передавать в командах группового чтения и записи;
	X	биты 8–15 — определяются изготовителем
48	R	Зарезервировано
49		Возможности устройства:
	X	биты 0-7 — определяются изготовителем;
	R	биты 8–9 — зарезервированы, но должны быть установлены в 1;
	F	бит 10— если в данном разряде установлена 1, то сигнал IORDY может быть запрещен;
	F	бит 11 — поддержка IORDY (0 — может отсутствовать, 1 — присутствует);

Номер х слова	F/V	Описание
	R	бит 12 — зарезервирован;
	F	бит 13— способ задания значений таймера Standby (0— значения задаются изготовителем устройства, 1— значения задаются по правилам интерфейса АТА);
	R	биты 14-15 — зарезервирован ы
50	F	Возможности устройства.
		бит 0 — имеет значение 1;
		биты 1–13 — зарезервированы;
		бит 14 — имеет значение 1;
		бит 15 — имеет значение 0
51	Χ	Биты 0-7 — определяются изготовителем;
	F	биты 8-15 — номер используемого режима передачи РЮ
52	R	Зарезервировано
53	٧	Бит 0— значения в словах 54–58: 0— недействительны; 1— действительны;
	F	бит 1— значения в словах 64-70: 0— недействительны; 1— действительны;
	F	бит 2 — значение слова 88:
		0 — недействительно;
		1 — действительно;
	R	биты 3–15 зарезервированы
54	٧	Текущее число логических цилиндров
55	٧	Текущее число логических головок
56	٧	Текущее число логических секторов на дорожке
57-58	٧	Текущая емкость в секторах
59	V	Биты 0-7 — текущее количество секторов, которое может быть передано за одно прерывание в групповых операциях чтения/записи;
	٧	бит 8— параметры групповых операций действительны, если данный разряд установлен в 1;
	R	биты 9-15 — зарезервированы
60-61	F	Общее число секторов, адресуемых пользователем в режиме LBA
62	R	Зарезервировано
63		Поддерживаемые режимы Multiword DMA (режим поддерживается, если со ответствующий разряд установлен в 1):
	F	бит 0 — поддержка режима Multiword DMA 0;

Таблица 6.44 (продолжение)

Номер х слова	F/V	Описание
	F	бит 1 — поддержка режима Multiword DMA 1;
	F	бит 2 — поддержка режима Multiword DMA 2;
	R	биты 3-7 зарезервированы
		Выбор используемого режима Multiword DMA (режим активен, если соответствующий разряд установлен в 1):
	V	бит 8 — выбран режим Multiword DMA 0;
	V	бит 9 — выбран режим Multiword DMA 1;
	V	бит 10 — выбран режим Multiword DMA 2;
	R	биты 3-7 зарезервированы
64	F	Поддерживаемые улучшенные режимы PIO (режим поддерживается, если соответствующий бит установлен в 1):
		бит 0 — поддержка режима 3;
		бит 1 — поддержка режима 4;
		биты 2–7 зарезервированы для последующих версий улучшенных режимов PIO;
	R	биты 8-15 — зарезервированы
65	F	Минимальное время цикла передачи с лова Multiword DMA в наносекундах
66	F	Рекомендованное изготовителем время цикла передачи Multiword DMA в наносекундах
67	F	Минимальное время цикла передачи PIO (без проверки сигнала готовности) в наносекундах
68	F	Минимальное время цикла передачи PiO (с проверкой сигнала готовности) в наносекундах
69~70	R	Зарезервированы для будущих команд, реализующих «очереди» и «перекрытие»
71-74	R	Зарезервированы
75	F	Глубина очереди:
		биты 0-4 — максимально допустимвя глубина очереди;
		биты 5-15 зарезервированы
76-79	R	Зарезервированы
80	F	Основной номер версии ATA (номер версии соответ- ствует номеру бита, значение которого установлено в 1; если данное слово содержит код 0000h или код FFFFh, то его значение не действительно);
		бит 0 зарезервирован;
		бит 1 — поддерживается АТА-1;

Номер х слова	F/V	Описание
		бит 2 — поддерживается АТА-2;
		бит 3 — поддерживается АТА-3;
		бит 4— поддерживается АТА/АТАРІ-4; бит 5— поддерживается АТА/АТАРІ-5;
		бит 6 — поддерживается АТА/АТАРІ-6;
		бит 7 зарезервирован для АТА/АТАРІ-7; бит 8 зарезер- вирован для АТА/АТАРІ-8;
		бит 9 зарезервирован для АТА/АТАРІ-9;
		бит 10 зарезервирован для АТА/АТАРІ-10;
		бит 11 зарезервирован для АТА/АТАРІ-11;
		бит 12 зарезервирован для АТА/АТАРІ-12;
		бит 13 зарезервирован для АТА/АТАРІ-13;
		бит 14 зарезервирован для АТА/АТАРІ-14;
		бит 15 зарезервирован
81	F	Номер реализации версии АТА (если в поле записано значение 0000h или FFFFh, то данное поле н е действительно)
82	F	Поддерживаемые устройством «свойства» и группы команд («свойство» или группа команд поддерживается, если соответствующий разряд установлен в 1; если в словах 82 и 83 записаны значения 0000h или FFFFh, то данное поле не действительно):
		бит 0 — поддерживается набор команд Smart;
		бит 1 — поддерживается набор команд секретности;
		бит 2— поддерживается набор команд для устройств со сменными носителями;
		бит 3— поддерживается набор команд управления энергопотреблением;
		бит 4 — поддерживается набор пакетных команд;
		бит 5 — разрешено кэширование при записи;
		бит 6 — разрешено упреждение;
		бит 7— разрешено прерывание при освобождении шины;
		бит 8 — разрешено прерывание SERVICE;
		бит 9 — поддерживается команда DEVICE RESET;
		бит 10 — поддерживается защищенная область хоста;
		бит 11 — не используется (устарел);
		бит 12 — поддерживается команда WRITE BUFFER;
		бит 13 — поддерживается команда READ BUFFER;

Таблица 6.44 (продолжение)

Номер х слова	F/V	Описание
		бит 14 — поддерживается команда NOP;
		бит 15 — не используется (устарел)
83	F	Поддерживаемые устройством «свойства» и группы команд («свойство» или группа команд поддерживается, если соответствующий разряд установлен в 1; если в словах 82 и 83 записаны значения 0000h или FFFFh, то данное поле недействительно):
		бит 0— поддерживается команда DOWNLOAD MICROCODE;
		бит 1 — поддерживаются очереди в режиме DMA;
		бит 2 — поддерживается флэш-память;
		бит 3— поддерживается «улучшенное» упра вление энергопотреблением;
		бит 4— поддерживается извещение о состоянии сменного носителя;
		биты 5–13 зарезервированы;
		бит 14 должен быть установлен в 1;
		бит 15 должен быть сброшен в 0
84	F	Признак наличия поддержки расширенного набора команд и свойств (если в словах 82, 83 и 84 записаны эначения 0000h или FFFFh, то данное поле недействительно):
		биты 0-13 зарезервированы;
		бит 14 должен быть установлен в 1;
		бит 15 должен быть сброшен в 0
85	V	Разрешенные «свойства» и группы команд («свойство» или группу команд разрешено использовать, если соответствующий разряд установлен в 1; если в словах 85, 86 и 87 записаны значения 0000h или FFFFh, то данное поле недействительно):
		бит 0 — разрешено использовать набор команд Smart;
		бит 1— разрешено использовать набор команд секретности;
		бит 2— разрешено использовать набор команд для устройств со сменными носителями;
		бит 3— разрешено использовать набор команд управления энергопотреблением;
		бит 4— разрешено использовать набор пакетных команд;

Номер х слова	F/V	Описание
		бит 5— разрешено использовать кэширование при эаписи;
		бит 6 — разрешено использовать упреждение;
		бит 7— разрешено использовать прерывание при освобождении шины;
		бит 8 — разрешено использовать прерывание SERVICE;
		бит 9— разрешено использовать команду DEVICE RESET;
		бит 10 — разрешено использовать защищенную область хоста;
		бит 11 — не используется (устарел);
		бит 12— разрешено использовать команду WRITE BUFFER;
		бит 13— разрешено использовать команду READ BUFFER;
		бит 14 — разрешено использовать команду NOP;
		бит 15 — не используется (устарел)
86	V	Разрешенные «свойства» и группы команд («свойство» или группу команд разрешено использовать, если соответствующий разряд установлен в 1; если в словах 85, 86 и 87 записаны значения 0000h или FFFFh, то данное поле недействительно):
		бит 0 — разрешено использовать команду DOWNLOAD MICROCODE;
		бит 1 — разрешено использовать очереди в режиме DMA
		бит 2— разрешено использовать команды, предназначенные для работы с флэш-памятью;
		бит 3— разрешено использовать «улучшенное» управление энергопотреблением;
		бит 4 — разрешено использовать извещение о состоянии сменного носителя;
		биты 5–15 зарезервированы
87	V	Признак достоверности слов 85 и 86 (если в словах 85, 86 и 87 записаны значения 0000h или FFFFh, то данное поле недействительно):
		биты 0-13 зарезервированы;
		бит 14 должен быть установлен в 1;
		бит 15 должен быть сброшен в 0
88		Признаки наличия поддержки и использования режимо Ultra DMA (установка разряда в 1 означает наличие соответствующего свойства):

Таблица 6.44 (продолжение)

Номер х слова	F/V	Описание
	F	бит 0 — поддержка режима Ultra DMA 0;
	F	бит 1 — поддержка режима Ultra DMA 1;
	F	бит 2 — поддержка режима Ultra DMA 2;
	R	биты 3-7 зарезервированы;
	V	бит 8 — выбран режим Ultra DMA 0;
	٧	бит 9 — выбр ан режим Ultra DMA 1;
	V	бит 10 — выбран режим Ultra DMA 2;
	R	биты 11-15 зарезервированы
89	F	Время, необходимое для очистки (стирания) логического устройства в режиме секретности (время задается в минутах и вычисляется путем умножения значения данного поля на 2; код 00h означает, что значение времени очистки не определено)
90	F	Время, необходимое для «улучшенной» очистки логического устройства в режиме секретности (время задается в минутах и вычисляется путем умножения значения данного поля на 2; код 00h означает, что зна- чение времени «улучшенной» очистки не определено)
91	٧	Текущее значение кода управления энергопотреб- лением
92~126	R	Зарезервировано
127	F	Поддержка извещения о состоянии сменного носителя:
		биты 0-1 — код способа поддержки извещения о состоянии сменного носителя (00b — извещение о состоянии носителя не поддерживается устройством, 00b — извещение поддерживается, коды 10b и 11b зарезервированы);
		биты 2–15 зарезервированы
128	F	Статус секретности:
		бит 0 — поддержка сек рет ности (0 — отсутствует, 1 — имеется);
		бит 1— использование секретности (0— запрещено, 1— разрешено);
		бит 2— блокировка режима секретности (0— отсутствует, 1'— имеется);
		бит 3— приостановка режима секретности (0— отсутствует, 1— имеется);
		бит 4— счетчик секретности (0— отсутствует, 1— имеется);

Номер х слова	F/V	Описание	
бит 5 — поддержка улучшенного режима сти (0 — отсутствует, 1 — имеется);		бит 5— поддержка улучшенного режима стирания (0— отсутствует, 1— имеется);	
		биты 6-7 зарезервированы;	
		бит 8 — уровень секретности (0 — высокий, 1 — максимальный);	
		биты 9–15 зарезервированы	
129-159	X	Определяется изготовителем	
160-255	R	Зарезервировано	

В колонке «F/V» табл. 6.44, которая показывает, является ли значение поля константой или может изменяться, используются следующие сокращенные обозначения:

- F значение поля фиксировано;
- V значение поля может изменяться в зависимости от состояния устройства и выполняемой команды;
- R поле зарезервировано и должно содержать нулевое значение;
- X значение поля является неопределенным (зависит от изготовителя).

Номера слов в таблице даны в десятичном коде. Чтобы вычислить смещение какого-либо нужного вам поля данных от начала таблицы, нужно умножить номер начального слова этого поля на 2.

Режимы и протоколы передачи информации

Обмен информацией между жестким диском, обозначенным в стандарте термином Device (устройство), и компьютером, обозначенным как Host (хост), должен выполняться по строго определенным правилам. Из таблицы 6.29 видно, что для каждой команды в стандарте определены режим и протокол обмена информацией между устройством и хостом.

Для обмена данными между диском и контроллером используются 16-разрядные слова в пакетах по 256 штук. При работе с современными жесткими дисками может применяться один из двух основных режимов передачи данных: режим программного ввода-вывода (PIO) через процессор или режим прямого доступа к памяти (DMA). Оба режима постоянно совершенствуются и в настоящее

время имеют несколько вариантов реализации, отличающихся все более высокой скоростью передачи данных между контроллером и устройством, как показано в табл. 6.45 (чем современнее реализация режима, тем выше его порядковый номер).

Таблица 6.45. Скорость передачи данных в различных режимах ввода-вывода (Мбайт/с)

Номер режима	PIO	Single word DMA	Multi- word DMA	Ultra DMA
0	3,3	2,08	4,12	16,7
1	5,2	4,16	13,3	25
2	8,3	8,33	16,7	33,3
3	11,1		_	44,4
4	16,7		_	66,7
5		_		100

Современные дисковые накопители поддерживают по несколько различных скоростей передачи данных для режимов РІО и DMA, чтобы обеспечить совместимость как со старыми, так и с новыми материнскими платами и контроллерами. В процесе тестирования оборудования при загрузке компьютера ВІОЅ опрашивает подключенные к контроллеру устройства и автоматически настраивает их на самые скоростные режимы, какие только могут быть реализованы контроллером и дисками.

Некоторые старые контроллеры имели свойство настраиваться на скорость самого медленного из подключенных к каналу устройств, поэтому при их использовании не рекомендовалось подсоединять к одному кабелю жесткий диск и устройство чтения компакт-диска. Сейчас ситуация изменилась: современные контроллеры допускают подключение к одному каналу и быстрых, и медленных устройств, а дисководы компакт-дисков обеспечивают почти такую же скорость передачи данных, как и жесткие диски.

Для каждой АТА-команды стандарт определяет протокол, но не задает скорость передачи данных (см. табл. 6.29). Стандарт также приводит (в виде диаграмм) описание типовых протоколов. Протокол ввода данных в режиме РІО показан на рис. 6.13 и 6.14, протокол вывода данных в режиме РІО — на рис. 6.15 и 6.16, протокол для команд, не требующих передачи данных — на рис. 6.17, протокол передачи данных в режиме DMA — на рис. 6.18 и 6.19.




Рис. 6.13. Типовой протокол ввода данных с диска в режиме PIO (начало)




Рис. 6.14. Типовой протокол ввода данных с диска в режиме РЮ (окончание)




Рис. 6.15. Типовой протокол вывода данных с диска в режиме PIO (начало)




Рис. 6.16. Типовой протокол вывода данных с диска в режиме РЮ (окончание)




Рис. 6.17. Типовой протокол выполнения операций, не требующих передачи блока данных




Рис. 6.18. Типовой протокол передачи данных в режиме DMA (начало)




Рис. 6.19. Типовой протокол передачи данных в режиме DMA (окончание)

Приведенные на рис. 6.13—6.19 протоколы не следует воспринимать слишком буквально (как схемы алгоритмов). В стандарте они — видимо, для большей наглядности — были упрощены (например, нет контроля за временем выполнения операций, и если устройство зависнет, то программа может застрять в бесконечном цикле ожидания сигнала готовности). Кроме того, приведенные схемы носят название примерных и подвергаются изменениям в каждой новой версии стандарта АТА/АТАРІ.

В программах, предназначенных для работы в MS-DOS, можно ограничиться простыми протоколами ввода-вывода РІО, поскольку значительно более сложный для реализации протокол DMA дает выигрыш по скорости только в многозадачном режиме. Дело в том, что скорость передачи данных между диском и контроллером не является основным лимитирующим фактором - гораздо больше времени тратится на поиск нужной области на диске и считывание или запись информации. DMA приносит пользу только в том случае, если процессору есть, чем заняться, пока диск ищет и передает информацию. Однако для того, чтобы задействовать DMA, нужно правильно запрограммировать контроллер, обеспечивающий диску прямой доступ к памяти, что может оказаться нетривиальной задачей вследствие отсутствия описаний на новые типы DMA-контроллеров. Особую осторожность следует проявлять при программировании режима UltraDMA 66, поскольку он все еще находится в стадии освоения изготовителями периферийного обору-, Дования

Примеры программ, непосредственно работающих с контроллером жесткого диска

Листинг 6.7 содержит набор процедур, предназначенных для непосредственной работы с регистрами контроллера жесткого диска:

- процедура ReadHDDSector считывает с заданный сектор с указанного диска, используя LBA и протокол ввода PIO;
- процедура SendCormandToHDD предназначена для посылки команды контроллеру диска (она является внутренней вспомогательной подпрограммой данного модуля и не должна вызываться из других модулей программы);
- процедура ReadHDD_ID считывает идентификационный блок данных заданного диска, также используя протокол PIO.

Указанные процедуры используют самые простые способы обмена данными с жестким диском — линейную адресацию LBA и программный ввод-вывод PIO; прерывания, DMA и мультисекторная передача данных не применяются. Для определения готовности устройства к началу обмена информацией применяется метод циклического опроса регистра состояния: вначале проверяется бит занятости ВSY (если устройство занято, то остальные разряды могут содержать недостоверную информацию), затем — бит ошибки, а в последнюю очередь — признаки готовности к приему команды DRDY или передаче данных DRQ. Несмотря на использование самых примитивных режимов, процедуры из листинга 6.7 являются достаточно эффективными при работе в однозадачном режиме DOS благодаря наличию у современных жестких дисков встроенной кэш-памяти большого объема.

Обратите внимание на необходимость защиты от зависания по длительности выполнения операции, которая должна быть встроена в циклы опроса регистра состояния. В данном примере использовалось с указанной целью значение состояния системного таймера, которое периодически (18 раз в секунду) записывается операционной системой в область данных ВІОЅ (в 32-разрядное слово по абсолютному адресу 46Ch). Длительность ожидания сигнала готовности устройства, вообще говоря, зависит от типа этого устройства — современные дисководы могут автоматически переходить в спящее состояние, для возврата из которого в рабочий режим может потребоваться несколько секунд (для разгона мотора дисковода). В данном случае задано предельное значение длительности ожидания, равное 10 тикам системного таймера, что соответствует примерно 0,5 с.

Листинг 6.7. Процедуры для непосредственной работы с контроллером жестких дисков ATA

```
: Максимальное время ожидания завершения операции
· (в "тиках")
MaxHDDWaitTime equ 10
DATASEG
: Стандартные базовые адреса каналов 1 - 4
StandardHDDBases DW 1F0h, 170h, 1E8h, 168h
: Номер канала
Channel Number DW ?
; Базовый адрес группы портов контроллера HDD
HDDBasePortAddr DW ?
: Номер диска
HDDNumber DB ?
: Параметры АТА-конанды
ATAFeatures
               DB ? : особенности
ATASectorCount DB ? ; количество обрабатываемых секторов
ATASectorNumber DB ? ; номер начальмого сектора
ATACvlinder
               DW ? :номер начального цилиндра
ATAHead
               DB ? :номер начальной головки
ATAAddressMode DB ? : режим адресации (0 - CHS, 1 - LBA)
ATACommand
               DB ? : код команды, подлежащей выполнению
: Код ошибки (0 - нет ошибок, 1 - превышен допустиный
: интервал ожидания. 2 - неверный код режина адресации.
; 3 - неверный номер канала, 4 - неверный номер диска,
: 5 - неверный номер головки, 6 - ошибка при выполнении
: команды)
HDDErrorCode DB ?
: Момент начала очередной операции с диском
HDDTime DD ?
: Адрес считываемого сектора в режиме LBA
SectorAddress DD 0
: Область паняти для хранения прочитанного сектора
SectorDataBuffer DB 512 DUP (?)
ENDS
CDDESEG
;* ЧТЕНИЕ СЕКТОРА ЖЕСТКОГО ДИСКА В РЕЖИМЕ LBA
:* Входные параметры передаются через глобальные
:* переменные:
:* Channel Number - номер канала (1 - 4):
:* HDDNumber - номер диска на канале (0 или 1):
;* SectorAddress - номер считываемого сектора.
:* Сектор считывается в основной сегмент данных.
:* в массив SectorDataBuffer.
```

Листинг 6.7 (продолжение)

ENDP ReadHDDSector

```
pushad
        push
                 FS
; Задать режим LBA
        mov
                 [ATAAddressMode].1
; Послать конанду чтения сектора (с повторани)
        mov
                 [ATAFeatures].0
        mov
                 [ATASectorCount1.1
                EAX.[SectorAddress]
        mov
                 [dword ptr ATASectorNumber].EAX
        mov
        mov
                 [ATACommand], 20h
        call.
                SendCommandToHDD
                [HDDErrorCode1.0
        CMD
        ine
                          :закончить, сохранив код ошибки
: Dжидать готовности данных HDD
                AX O
        mov
        mov
                FS. AX
        mov
                DX,[HDDBasePortAddr]
        add
                DX.7
                          ;адрес регистра состояния
@GWaitCompleet:
         ; Проверить вреня выполнения конанды
        mov
                EAX. [ES: 046Ch]
        sub
                EAX.[HDDTime]
                EAX.MaxHDDWaitTime
        CMD
        .ja
                @@Errorl :ошибка тайм-аута

    Проверить готовность

        in
                AL.DX
        test
                AL. 80h
                          :состояние сигнала BSY
                @@WaitCompleet
        inz
        test
                AL.08h
                          :состояние сигнала DRO
        jΖ
                @@WaitCompleet
: Принять сектор
                AX,[CS:MainDataSeg]
        MOV
        mov
                ES.AX
                DI, offset SectorDataBuffer
        mov
        mov
                DX,[HDDBasePortAddr] ;perистр данных
        mov
                CX.256
                          :число считываеных слов
        rep
                 insw
                          :принять блок данных
; Сбросить признак ошибки
        mov
                [HDDErrorCode].0
        jmp short @@End
; Записать номер ошибки
@Error1:
                 [HDDErrorCode].1 :ошибка тайм-аута
        mov
        .imp short @@End
                FS
@End:
        DOD
        popad
        ret
```

```
· ****************
           ПОСЛАТЬ КОМАНДУ ЗАДАННОМУ ДИСКУ
: * Входные параметры передаются через глобальные
:* переменные:
:* Channel Number - номер канала (1 - 4):
:* HDDNumber - номер диска (0 или 1):
:* ATAFeatures - "особенности":
:* ATASectorCount - количество секторов:
:* ATASectorNumber - номер начального сектора:
:* ATACylinder - номер начального цилиндра:
:* ATAHead - номер начальной головки:
:* ATAAddressMode - режим адресации (0-CHS, 1-LBA);
:* ATACommand - код команды.
:* После успешного выполнения функции:
:* в SectorDataBuffer - прочитанный сектор:
;* в HDDBasePortAddr - базовый адрес HDD;
:* в HDDTime - момент начала выполнения команды:
:* в HDDErrorCode - ноль.
:* При возникновении ошибки в HDDErrorCode будет
:* возвращен кол ошибки.
PROC SendCommandToHDD near
       pushad
       push
: Запоннить время начала операции с диском
        : Загрузить в ES сегмент данных BIDS
       mov
               AX.0
               ES.AX
       mov
        : Запоннить текущее время
               EAX. [ES: 046Ch]
       mov
       mov
               [HDDTime], EAX
: Проверить значение кода режима
       CMD
               [ATAAddressMode].1
       .ia
               @Error2

    Проверить корректность номера канала

               BX.[Channe]Number]
       mov
               BX.1
       CMD
       .ib
               @Error3
               BX.4
       cmp
       .ia
               @@Error3
; Установить базовый адрес
       dec
               RX
       shl
               BX.1
       mov
               AX. FBX+StandardHDDBases1
               [HDDBasePortAddr],AX
       mov
: Запретить прерывания от контроллера HDD
               DX.[HDDBasePortAddr]
       mov
       hbs
               DX.206h
       mov
               AL.1010b
       out
               DX.AL
```

Листинг 6.7 (продолжение)

```
; Ожидать "освобождения" HDD
                DX,[HDDBasePortAddr]
        MOV
        add
                DX.7
                          ;адрес регистра состояния
@@WaitNot8SY:
        : Проверить время выполнения команды
        mov
                EAX. FES: 046Ch1
        sub
                EAX. [HDDTime1
        CMD
                EAX.MaxHDDWartTime
                @@Errorl ;ошибка тайм-аута
        .ja
        ; Проверить состояние сигнала BSY
        in
                AL.DX
        test
                AL,80h
                         :состояние сигнала BSY
                @@WaitNot8SY
        jnz
: Ожидание готовности HDD к приему команды
        ; Выбрать нужный диск
                DX. [HDDBasePortAddr1
        mov
        add
                DX.6
                        ;адрес регистра головок
        mov
                AL, [HDDNumber]
        CMD
                AL.1
                        ;проверить номера диска
                @Error4
        ja
        sh1
                AL.4
        or
                AL.10100000b
        out.
                DX.AL
        ; Ожидать, пока диск не будет готов
        inc
                DX
@@WaitHDReady:
        ; Проверить время выполнения команды
                EAX.[ES:046Ch]
        mov
        sub
                EAX,[HDDTime]
        CMD
                EAX.MaxHDDWaitTime
                @@Error1 : ошибка тайм-аута
        .ja
        : Проверить состояние BSY и DRDY
        in
                AL.DX
        test
                AL.80h
                        :состояние сигнала BSY
                @@WartHDReady
        inz
        test
                AL 40h
                         : состояние сигнала DRDY
        iz
                @@WaitHDReadv
; Загрузить конанду в регистры контроллера
                DX,[HDDBasePortAddr]
        mov
        inc
                         :регистр "особенностей"
                AL [ATAFeatures]
        MOV
                DX,AL
        Out
        inc
                DX
                         ; счетчик секторов
        mov
                AL, [ATASectorCount]
        out
                DX,AL
        inc
                DX
                         :регистр номера сектора
                AL.[ATASectorNumber]
        mov
```

```
DX.AL
        out.
                DΧ
        inc
                         ;номер цилиндра (младший байт)
        mov
                AX, [ATACylinder]
                DX.AL
        out
        inc
                DX
                         :номер цилиндра (старший байт)
        mov
                AL.AH
        out
                DX.AL
                DX
                         ;номер головки/номер диска
        inc
                AL, [HDDNumber]
        mov
        shl
                AL.4
        cmp
                [ATAHead], OFh ; проверить номер головки
        ja
                @Error5
        or
                AL, [ATAHead]
                AL,10100000b
        or
               AH. [ATAAddressMode]
        mov.
        shī
                AH.6
        or
                AL.AH
                DX.AL
        out
: Послать конанду
                AL, [ATACommand]
        MOV
        inc
                        :регистр команд
        out
                DX . AL
: Сбросить признак ошибки
                [HDDErrorCode], 0
        imp short @@End
; Записать код ошибки
@@Error1:
               [HDDErrorCode].1
       mov
        jmp short @@End
@@Error2:
               [HDDErrorCode1.2
        imp short @@End
@Error3:
               [HDDErrorCode],3
        jmp short @@End
@Error4:
                [HDDErrorCode],4
        imp short @@End
@Error5:
                [HDDErrorCode1.5
       jmp short @@End
@@End:
               ES
       pop
       popad
       ret
ENDP SendCommandToHDD
ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ЖЕСТКОГО ДИСКА
;* Входные параметры передаются через глобальные *
```

Листинг 6.7 (продолжение)

```
:* переменные:
:* Channel Number - номер канала (1 - 4):
:* HDDNumber - номер диска на канале (0 или 1).
; * Идентификационный блок данных считывается
:* в массив SectorDataBuffer.
·********************
PROC ReadHDD ID near
        pushad
        push
                FS
: Задать режин СНЅ
                [ATAAddressModel.0
        mov
: Послать конанду идентификации устройства
                [ATAFeatures].0
        MOV
        mov
                FATAHead1.0
        mov
                FATACommand1.0FCh
        call
                SendCommandToHDD
        cmp
                [HDDErrorCode], 0 ; проверить код ошибки
                @End : закончить, сохранив код ошибки
        .ine
: Ожидать готовности данных НОО
                AX.0
        mov
                FS. AX
        mov
                DX. [HDDBasePortAddr]
        mov
        add
                DX.7
                         ;адрес регистра состояния
@@WaitCompleet:
        ; Проверить вреня выполнения конанды
                EAX. [ES:046Ch]
        m∩v
        sub
                EAX.[HDDTime]
        CMD
                EAX.MaxHDDWaitTime
        .ia
                @@Error1 ;ошибка тайм-аута
        : Проверить готовность
        in
                AL.DX
        test
                Al 80h
                         : состояние сигнала BSY
                @@WaitCompleet
        jnz
        test
                AL.1
                         :состояние сигнала ERR
                @Error6
        inz
        test
                AL .08h
                         : состояние сигнала DRQ
       jΖ
                @@WaitCompleet
; Принять блок данных от контроллера
                AX, [CS:MainDataSeg]
       may
                ES.AX
       mov
                DI.offset SectorDataBuffer
       MOV
       mov
                DX.[HDDBasePortAddr] : peructp данных
                CX.256
       MOV
                         :число считываемых слов
       rep
                insw
                         :принять блок данных
        imp short @@End
: Записать код ощибки
@@Error1:
                [HDDErrorCode].1
        jmp short @@End
```

```
@@Error6:
    mov [HDDErrorCode],6
@@End: pop ES
    popad
    ret
ENDP ReadHDD_ID
ENDS
```

Программа IdentifyDevices, приведенная в листинге 6.8, осуществляет поиск жестких дисков по каналам 1 (Primary) и 2 (Secondary) АТА-контроллера, считывает и отображает на экран параметры найденных устройств. Программа использует процедуры ввода-вывода общего назначения из глав «Работа с клавиатурой» и «Недокументированные возможности процессоров Intel 80х86», процедуры считывания данных с диска из листинга 6.7, а также две вспомогательные подпрограммы:

- процедура ShowHDD_ID отображает на экран содержимое некоторых полей 512-байтной структуры-идентификатора диска;
- процедура ClearPrevInfo очищает экран и выводит текстовые сообщения в верхней (заголовок) и нижней (надпись Ждите) строках экрана.

Листинг 6.8. Поиск подключенных жестких дисков по каналам 1 и 2

```
IDFAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл инеионических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
; Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Текстовые сообщения
TXt1 DB LIGHTCYAN. 0.26. "ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ", 0
     DB YELLOW.24.35. "Ждите ...".0
Txt2 DB 2,27, "На канале найден диск .",0
     DB 4,25, "Параметры обнаруженного диска: ",0
     DB 6,22, "Общая информация: ",0
     DB 7.12, "Число логических цилиндров: ".0
     DB 8,14, "Число логических головок: ",0
     DB 9.13. "Число логических секторов: ".0
     DB 10.24, "Серийный номер: ",0
    DB 11,32, "Модель: ",0
     DB 12.8, "Макс. количество секторов за сеанс:",0
```

Листинг 6.8 (продолжение) DB 13.27. "Возможности: ".0 DB 14.10. "Текущее число лог. цилиндров: ".0 DB 15.12. "Текущее число лог. головок: ".0 DB 16.11. "Текущее число лог. секторов: ".0 DB 17.13. "Текущая енкость секторов: ".0 DB 18,11, "Число секторов в режине LBA: ",0 DB 19,13, "Поддерживаемые режимы DMA: ",0 DB 20.17, "Улучшенные режимы PIO: ".0 Txt3 DB LIGHTGREEN DB 12.24. "Поиск завершен, больше нет лисков", 0 AnvK DB YELLOW.24.29. "Hawhure любую клавишу".0 **ENDS** SEGMENT sseg para stack 'STACK' DR 400h DUP(?) **ENDS** CODESEG .******** :* Основной модуль программы * ********* PROC IdentifyDevices AX . DGROUP MOV mov DS.AX [CS:MainDataSeq].AX mov : Установить текстовый режим и очистить экран AX.3 mov 10h int : Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана MOV [ScreenString].25 mov [ScreenColumn].0 call SetCursorPosition : Вывести текстовые сообщения на экран MShowColorText 2.Txt1 : Цикл опроса каналов [ChannelNumber],1 : Опросить Master-диск @@AskMaster:

ClearPrevInfo call. MOV [HDDNumber].0 call ReadHDD ID CMD [HDDErrorCode], 0 jne @@AskS1ave call. ShowHDD ID : Опросить Slave-диск @@Ask\$?ave:

call. ClearPrevInfo

```
mov
                [HDDNumber].1
        ca11
                ReadHDD ID
        cmp
                [HDDErrorCode1.0
                @@NextCannel
        jne
        call
                ShowHDD ID
@NextCannel:
        inc
                [ChannelNumber]
        cmn
                [ChannelNumber],3
        di.
                @@AskMaster
@@Fnd:
        : Выдать сообщение о завершении поиска
        call.
                ClearPrevInfo
        MShowColorText 2.Txt3
        call.
                GetChar
; Переустановить текстовый режим
        mov
                ax.3
                10h
        int
; Выход в DOS
                AH.4Ch
       mov
        int
                21h
ENDP IdentifyDevices
·*************************
:* РАСШИФРОВКА ИДЕНТИФИКАТОРА ДИСКА *
·**************
PROC ShowHDD ID near
        pushad
: Установить зеленый цвет и черный фон
                [TextColorAndBackground] LIGHTGREEN
       MShowText 17.Txt2
       MShowColorString AnyK
        ; Установить белый цвет и черный фон
       MOV
                [TextColorAndBackground].WHITE
: Вывести номер канала и номер диска
       MShowDecWord 2,37,[ChannelNumber]
       MShowDecByte 2.51,[HDDNumber]
: Вывести отдельные поля идентификатора
: (только неспецифические)

    Общая информация

       MShowBinWord 6.40.<[word ptr SectorDataBuffer]>
        : Число логических цилиндров
       MShowDecWord 7.40.<[word ptr SectorDataBuffer+1*2]>
        ; Число логических головок
       MShowDecWord 8.40.<[word ptr SectorDataBuffer+3*2]>
        ; Число логических секторов
       MShowDecWord 9.40.<[word ptr SectorDataBuffer+6*2]>
        : Серийный номер
               AX.0B800h
       mov
       mov
                ES.AX
       mov
               SI.offset SectorDataBuffer
```

Листинг 6.8 (продолжение)

```
bbs
                ST. 10*2
        mov
                DI (10*80+40)*2
        mov
                AH. [TextColorAndBackground]
                CX.10
        mov
@@NextWord1:
        mov
                DX,[SI]
                AL.DH
        mov
        stosw
        mov
                AL.DL
        stosw
                SI.2
        add
        1000
                @@NextWord1
        : Номер модели
                SI.offset SectorDataBuffer
        mov
        add
                SI.27*2
                DI.(11*80+40)*2
        mov
                AH. [TextColorAndBackground]
        mov
        mov
                CX,20
@@NextWord2:
                DX.[SI]
        mov
                AL.DH
        mov
        stosw
        MOV
                AL.DL
        stosw
        add
                ST.2
                @@NextWord2
        : Макс, кол-во секторов за сеанс
        MShowDecByte 12,40,<[SectorDataBuffer+47*2]>
        : Возножности
        MShowBinWord 13.40.<[word ptr SectorDataBuffer+49*2]>
        ; Значения слов 54-58 достоверны?
        test
                [word ptr SectorDataBuffer+53*2],1
        jz
                @@NotValid5458
        : Текущее число логических цилиндров
        MShowDecWord 14,40,<[word ptr SectorDataBuffer+54*2]>
        : Текущее число логических головок
        MShowDecWord 15.40.<[word ptr SectorDataBuffer+55*2]>
        : Текущее число логических секторов
        MShowDecWord 16.40.<Fword ptr SectorDataBuffer+56*27>
        : Текущая емкость секторов
        MShowDecDWord 17.40.<[dword ptr SectorDataBuffer+57*2]>
@@NotValid5458:
        : Число секторов в режиме LBA
        MShowDecDWord 18.40.<[dword ptr SectorDataBuffer+60*2]>
        : Поддерживаемые режимы DMA
        MShowBinByte 19,40,<[SectorDataBuffer+63*2]>
        ; Значения слов 64-70 достоверны?
                [word ptr SectorDataBuffer+53*2],10b
        test
```

```
jz
               @@NotValid6470
        ; Поддерживаеные режины РІО
       MShowBinByte 20.40.<[SectorDataBuffer+64*2]>
@@NotValid6470:
        : Ожидать нажатия любой клавиши
       call
               GetChar
       nonad
       ret
ENDP ShowHDD ID
.*******************************
* ОЧИСТИТЬ ЭКРАН И ВЫВЕСТИ ЗАГОЛОВКИ *
PROC ClearPrevInfo near
       nushad
: Очистить экран
       call.
               ClearScreen
: Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowColorText 2.Txt1
       popad
       ret
ENDP ClearPrevInfo
FNDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
: Подключить "натенатические" процедуры для перевода
: чисел из двоичного кода в десятичный
include "list2 05.inc"
; Подключить процедуру непосредственного считывания
; сектора с жесткого диска
include "list6 07.inc"
END
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Для запуска программы lst_6_08.exe можно использовать любой АТ-совместимый персональный компьютер с контроллером АТА.

В листинге 6.9 приведена программа ShowHDDSector, позволяющая осуществлять считывание (в режиме LBA) и просмотр секторов Master-диска Primary-канала (канала 1). Просмотр осуществляется так же, как и в листинге 6.6 — при помощи клавиш ↓ и ↑; для выхода из программы используется клавиша Esc. Программа использует процедуры ввода-вывода из главы 1 «Работа с клавиатурой» и главы 2 «Недокументированные возможности процессоров Intel 80х86», а также из листинга 6.7.

TDFAL

Листинг 6.9. Просмотр секторов ведущего жесткого диска канала 1 в режиме LBA

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл мнемонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Полключить файл макросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt1 DB LIGHTCYAN, 0, 16, "Просмотр секторов "
     DB "жесткого диска в ASCII-кодах".0
     DB LIGHTGREEN.5.8. "Cektop N
     DB LIGHTCYAN, 17, В. "Управляющие клавиши: ", 0
     DB YELLOW.24.27. "Нажните управляющую клавишу".0
Txt2 DB 19,8, "Стрелка вниз - следующий сектор; ",0
     DB 20.B. "Стрелка вверх - предыдущий сектор; ",0
     DB 21.8. "Esc - выход. ".0
Err1 DB 12.22, "Master-диск на канале 1 не обнаружен", 0
Err2 DB 12.25. "Диск не поддерживает режим LBA".0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
       DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·*********
:* Основной модуль программы *
·******************
PROC ShowHDDSector
                AX . DGROUP
        mov
                DS. AX
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
        mov
; Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int.
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
       mov
                [ScreenString],25
       mov
                [ScreenColumn].0
        call
                SetCursorPosition
: Опросить Master-диск канала 1
                [ChannelNumber].1
       mov
                [HDDNumber],0
        mov
        call.
                ReadHDD ID
```

```
: Диск подключен?
               [HDDErrorCode].0
        cmp
        ine
                @@DiskNotFound
        : Режим LBA поддерживается?
               Idword ptr SectorDataBuffer+60*21.0
                @@LBANotSupported
        ie

    Вывести текстовые сообщения на экран

        MShowColorText 4.Txt1
        : Установить зеленый цвет и черный фон
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
        MShowText 3 Txt2
: Инициализируен переменные
        mov
                [HDDNumber],0
        mov
                [dword ptr SectorAddress].0
                AX.0BB00h
        mov
        mov
                ES.AX
: ВНЕШНИЙ ЦИКЛ
@ReadSector:
        MShowHexDword 5,17,[SectorAddress]
        call 
              ReadHDDSector
                DI.7*160+8*2
        mov
                SI.offset SectorDataBuffer
        mov
        : Задать для символов светло-голубой
        : цвет и синий фон
                AH.LIGHTCYAN+BLUE*16
        mov
        mov
                DX,8 ; счетчик строк
@@OutNextString:
        mov
                СХ,64 ; счетчик синволов в строке
@@OutNextChar:
        Todsh
        stosw
        1000
                @@OutNextChar
                DI.16*2
        add
        dec
                ŊΧ
        inz
               @@OutNextString
@GetCommand:
        : Ожидаен ввода следующей конанды
        call
                GetChar
        CMD
                AL.O
        .ie
                @@TestCommandByte
        call.
                Been
        imp short @@GetCommand
@@TestCommandByte:
                AH, B Esc
                                 : "Выход"
        CMD
        .ie
                @@Fnd
@TestDn:
               AH, B DN
        CMD
                                : "Стрелка вниз"
```

Листинг 6.9 (продолжение)

```
ine
                @TestUp
        : Увеличить на 1 номер сектора
        inc
                [dword ptr SectorAddress]
        ami.
                @ReadSector
@@TestUp:
        CMD
                AH,B UP
                                 : "Стрелка вверх"
                @@CommandError
        ine
        CMD
                [dword ptr SectorAddress].0
        je
                @@CommandError
        ; Уменьшить на 1 номер сектора
        dec
                [dword ptr SectorAddress]
                @ReadSector
        .jmp
@@CommandError:
        call.
                Beep
                @@GetCommand
        amí.
; Завершение работы программы
@GEnd:
       : Переустановить текстовый режим (очистить экран)
        mov
                ax,3
        int
                10h
        : Выход в DOS
        mov
              AH,4Ch
        int
                21h
@@DiskNotFound:
       MFatalError Errl :диск не найден
```

; Обработка ошибок

@@LBANotSupported:

MFatalError Err2 ; диск не поддерживает LBA

ENDP ShowHDDSector

ENDS

; Подключить процедуры вывода данных на экран

include "list1 02.inc"

: Подклшчить процедуру непосредственного считывания

; сектора с жесткого диска

include "list6 07.inc"

FND

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для запуска программы пригоден любой АТ-совместимый персональный компьютер с жестким диском, установленным в качестве основного на канале 1 и поддерживающим режим LBA. Чтобы проверить наличие Masterдиска на Primary-канале и способность этого диска работать а режиме LBA, можно использовать программу поиска дисков из листинга 6.8.

Приведенная в листинге 6.10 программа SearchLogicalDisks осуществляет поиск логических дисков на Master-диске Primary-канала. Работа с диском ведется в режиме LBA. Программа выводит на экран таблицу разделов и расшифровку полей загрузочного сектора каждого найденного логического диска при помощи процедур ShowPartitionTable и DecodeBootSector. Для отображения на экран текстовых полей используется вспомогательная процедура ShowASCIIF1eld. Программа lst_6_10.exe предъявляет к аппаратуре те же самые требования, что и программа из листинга 6.9.

Листинг 6.10. Просмотр в режиме LBA параметров логических дисков на ведущем жестком диске канала 1

```
IDEAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл инемонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt00 DB YELLOW, 24, 29, "Нажните любую клавишу", 0
Txt01 DB YELLOW.0.30
      DB "MASTER-JUCK KAHAJA 1".0
      DB YELLOW, 1, 22
      DB "ТАБЛИЦА РАЗДЕЛОВ ЛОГИЧЕСКОГО ДИСКА", 0
Txt02 OB B,1,"N",0
      DB 8.4. "Tun".0
      DB 8.9. "Призн.", 0,9,9, "акт. ",0
      DB 8,16," Начало раздела",0
      DB 9,17, "Гол.",0,9,24, "Цил.",0,9,31, "Сект.",0
      DB B.37."
                  Конец раздела",0
      DB 9.38, "Гол.", 0,9.45, "Цил.", 0,9.52, "Сект.", 0
      DB 8,58, "Homep Hay.", 0
      DB 9.58, "сектора".0
      DB 8,70, "Pasmep, ",0
      DB 9.70, "секторов", 0
Txt11 DB YELLOW, 0, 19
      DB "ЗАГРУЗОЧНАЯ ЗАПИСЬ ЛОГИЧЕСКОГО ДИСКА N".0
Txt12 DB 2,12, "Идентификатор изготовителя: ",0
      DB 3,22, "Байтов на сектор: ".0
      DB 4.19, "Секторов в кластере: ",0
      DB 5.14. "Число резервных секторов: ".0
```

Листинг 6.10 (продолжение)

```
DB 6,23, "Число копий FAT:",0
```

DB 7,6. "Дескрипторов в корневом каталоге: ".0

DB 8,14, "Число секторов в разделе:".0

DB 9,15, "Тип носителя информации: ",0

DB 10.1. "Число секторов, занимаемых копией FAT: ",0

DB 11.13, "Число секторов на дорожке:",0

DB 12,1, "Количество рабочих поверхностей диска: ",0

DB 13.16, "Число скрытых секторов: ",0

Txt13 DB 14,23, "Номер дисковода:",0

DB 15,15, "Номер логического диска: ",0

DB 16.27, "Метка диска: ", 0

DB 17,9. "Аббревиатура файловой системы: ",0

Txt14 DB 14,20, "Номер активной FAT: ",0

DB 15.22. "Honep версии FAT: ".0

DB 16,0

DB "Номер нач. кластера корневого каталога: ",0

DB 17,8, "Номер сектора структуры FSINFO: ",0

DB 18,4. "Номер сектора резервной копии Boot: ",0

DB 19,23, "Нонер дисковода: ",0

DB 20.15, "Номер логического диска: ".0

DB 21,27, "Метка диска: ",0

DB 22.9. "Аббревиатура файловой системы: ",0

Err1 DB 12,22, "Master-диск на канале 1 не обнаружен",0

Err2 DB 12,25, "Диск не поддерживает режим LBA",0

Err3 DB 12,25, "Основной раздел DOS не найден",0

: Номер раздела

PartitionNumber DB ?

; Начальный сектор основного раздела DOS

PriDOS_StartSector DD ?

; Начальный сектор расширенного раздела DOS ExtDOS StartSector DD ?

: Начальный сектор текущего логического диска

CurrentDrive_StartSector DD ? ; Линейный адрес загрузочного сектора

BootSector DD ?

; Номер логического диска

LogicalDriveNumber DB ?

; Флаг присутствия в системе следующего диска NextDrivePresent DB ?

FNDS

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?)

ENDS

CODESEG

```
PROC SearchLogicalDisks
                 AX DGROUP
        mov
        mov
                 DS.AX
        mov
                 FCS:MainDataSeq1.AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                 AX.3
         int
                 10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                 [ScreenString].25
                 [ScreenColumn].0
        mov
                 SetCursorPosition
        call
: Опросить Master-диск канала 1
        mov
                 [ChannelNumber].1
        mov
                 [HDDNumber].0
        call.
                 ReadHDD ID
         : Диск подключен?
                 [HDDErrorCode].0
        CMD
                 @OiskNotFound
        ine
         : Режин LBA поддерживается?
                 [dword ptr SectorDataBuffer+60*21.0
        CMD
                 @CLBANotSupported
        .ie
: Обнулить номер логического диска
        mov
                 [LogicalDriveNumber].0
: Прочитать MBR диска
        mov
                 [CurrentDrive StartSector],0
        mov
                 [dword ptr SectorAddress].0
        call
                 ReadHDDSector
·: Dтобоазить таблицу разделов
        call
                 ShowPartitionTable
: Найти и записать номера начальных секторов
; основного и расширенного разделов DDS
                 [NextDrivePresent] 0
        mov
                 SI.offset SectorDataBuffer
        mov
                 SI.1BEh
        add
                            ;смещение первой записи
        mov
                 AL.[SI+4] ;извлечь тип раздела
        : Проверить код основного раздела
                 AL,01h
        CMD
                 @@PrimPartFound
        .ie
                AL .04h
        CMD
        .ie
                 @@PrimPartFound
        CMD
                 AL. 06h
                 @@PrimPartFound
        je
                 AL OBh
        CMD
        .ie
                 @@PrimPartFound
                 AL. OFh
        CMD
                 @@PrimPartNotFound
        .ine
@@PrimPartFound:
        : Найден основной раздел, сохранить
```

Листинг 6.10 (продолжение)

```
: адрес его начального сектора
                EAX,[SI+8] ;извлечь адрес сектора
       mov
                [PriDOS StartSector].EAX
       mov
        add
                SI.10h : снещение второй записи
       mov
                AL.[SI+4] ;извлечь тип раздела
        : Проверить код расширенного раздела
                AL. 05h
        cmp
                @ExtPartFound
        jе
                AL. 0Ch
        CMD
                @ExtPartFound
        .ie
                AL.OFh
       CMD
        ine
                @@NextDriveNotPresent0
@ExtPartFound:
        : Имеется расширенный раздел
                EAX,[SI+8] ;извлечь адрес сектора
       mov
                [ExtDOS StartSector], EAX
       mov
                [NextDrivePresent],1
@@NextDriveNotPresent0:
: Прочитать 800Т-сектор основного раздела
                EAX.[PriDOS StartSector]
       mav
                [SectorAddress], EAX
       mov
                ReadHDDSector
       call
: Отобразить данные ВООТ-сектора основного раздела
       call
                DecodeBootSector
        : Имеется следующий диск?
               [NextDrivePresent].0
       CMD
                @@Fnd
        .ie
                EAX.[ExtDOS StartSector]
       mov
                [CurrentDrive StartSector], EAX
       mov
; ЦИКЛ ОПРОСА ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ РАСШИРЕННОГО РАЗДЕЛА
@@ReadSMBR:
        inc
                [LogicalDriveNumber]
        : Прочитать очередной SMBR
       mov
                EAX, [CurrentDrive StartSector]
       mov
                FBootSector1.EAX
       mov
                [SectorAddress].EAX
       call
                ReadHDDSector
        : Отобразить таблицу разделов
                ShowPartitionTable
       call
; Найти и записать номера начальных секторов
                [NextDrivePresent].0
       mov
        mov
                SI, offset SectorDataBuffer
        add
                SI.1BEh
                          :смещение первой записи
       mov
                EAX,[SI+B]
        add
                [BootSector].EAX
```

```
add
               SI.10h
                          :смещение второй записи
       mov
               EAX.[SI+8]
               EAX.0
                          :следующий диск присутствует?
       cmp
               @@NextDriveNotPresent1
       .ie
        : Вычислить адрес SMBR следующего диска
               EAX [ExtDOS StartSector]
       add
       mov
               [CurrentDrive StartSector].EAX
        : Установить признак наличия следующего диска
       mov
               [NextDrivePresent].1
@GNextDriveNotPresent1:
: Прочитать ВООТ-сектор логического диска
               EAX.[BootSector]
       mov
       mov
               [SectorAddress], EAX
               ReadHDDSector
       call.
        : Отобразить данные ВООТ-сектора
               DecodeBootSector
       call
: Имеется следующий диск?
       CMD
               [NextDrivePresent].0
        ie
               @@Fnd
               @@ReadSMBR
        ami.
: Завершение работы програмны
       : Переустановить текстовый режим
@@End:
               ax.3
       mov
       int
               10h
        : Выход в DOS
       mov
               AH.4Ch
       int
               21h
: Обработка ошибок
@DiskNotFound:
       MFatalError Errl :диск не найден
@GLBANotSupported:
       MFatalError Err2 : диск не поддерживает LBA
@@PrimPartNotFound:
       MFatalError Err3 :не найден основной раздел
ENDP SearchLogicalDisks
·**************
:* ПРОЧИТАТЬ НУЛЕВОЙ СЕКТОР И ОТОБРАЗИТЬ *
        НА ЭКРАН ТАБЛИЦУ РАЗЛЕЛОВ
PROC ShowPartitionTable near
       pushad
       push
               FS
; Очистить экран
        call.
               ClearScreen
: Вывести текстовые сообщения на экран
```

Листинг 6.10 (продолжение)

```
MShowColorString Txt00
        MShowColorText 2.Txt01
                [TextColorAndBackground], YELLOW
        MShowHexByte 1,57,[LogicalDriveNumber]
: ШИКЛ РИСОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ
        mov
                AX.0B800h
                             :Настроить ES для пряного
        mov
                ES.AX
                             ;вывода на экран
                DI.B*B0*2
                             :Начать вывод с В-й строки
        mov
                AH.LIGHTBLUE :Чертить синим цветом
        mov
                AL 0B3h
                             :Задать симвоп-разделитель
        mov
        mov
                DX.7
                             :Задать общее число строк
: Отобразить символы-разделители колонок таблицы
@@ac0:
        nush
                DI
        add
                DI .3*2
        mov
                [ES:DI],AX
        add
                DI.5*2
        mov
                CX.B
                [ES:DI],AX
@@ac1:
        mov
        add
                DI.7*2
        100p
                @@ac1
        add
                DI.4*2
        mov
                TES:DI1.AX
        DOD
                Dī
        add
                DI.80*2
        dec
                Dχ
        inz
                @@ac0
; Установить зеленый цвет и черный фон
                [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN
: Отобразить шапку таблицы
        MShowText 16.Txt02
: ЦИКЛ ВЫВОДА ДАННЫХ
; Установить белый цвет и черный фон
                [TextColorAndBackground].WHITE
: Отобразить загрузочный сектор на экран
        mov
                [PartitionNumber].1
                SI.offset SectorDataBuffer
        ; Прибавить снещение первой записи
        : от начала сектора
        add
                SI,1BEh
        : Задать начальную строку для вывода данных
        mov
                [ScreenString], 11
@ShS0: ; Отобразить порядковый номер раздела
        mov
                AL. [PartitionNumber]
        mov
                [ScreenColumn],0
        call.
                ShowHexBvte
```

```
: Отобразить код типа раздела
lodsh
mov
        [ScreenColumn],11
call
       ShowHexByte
: Отобразить номер начальной поверхности раздела
lodsb
mov
        [ScreenColumn].18
       ShowHexByte
call
; Отобразить номер начального цилиндра
; и номер начального сектора раздела
lodsw
mov
       BL.AL
; Вычислить и отобразить номер цилиндра
shr
      AI 6
      AL.AH
xchq
mov
       [ScreenColumn].24
call
       ShowHexWord
: Вычислить и отобразить номер сектора
mov
      AL.BL
       AL.0111111b
and
      [ScreenColumn].32
mov
call 
       ShowHexByte
: Отобразить код признака активного раздела
mov
       [ScreenColumn],5
1odsh
call
       ShowHexByte
: Отобразить номер конечной поверхности раздела
       [ScreenColumn1.39
mov
1odsb
call
       ShowHexBvt.e
: Отобразить номер конечного цилиндра
: и номер конечного сектора раздела
lodsw
mov
       BL.AL
: Вычислить и отобразить номер цилиндра
      AL.6
shr
xcha
       AL.AH
      [ScreenColumn].45
mov
call 
       ShowHexWord
; Вычислить и отобразить номер сектора
mov
      AL.BL
and
      AL.0111111b
mov
      [ScreenColumn].53
call ShowHexByte
```

```
: Отобразить абсолютный номер начального сектора
               [ScreenColumn1.59
       mov
       mοv
               EAX.[SI]
               SI.4
       add
       call
               ShowHexDWord
       : Отобразить размер раздела в секторах
       mov
               [ScreenColumn], 70
       mov
               EAX. [SI]
       add
               ST 4
       call.
               ShowHexDWord
       inc
               [ScreenString]
       inc
               [PartitionNumber]
               [PartitionNumber].5
       cmn
       .ib
               @@ShSO
       : Ожидаем нажатия клавити
               GetChar
       call.
               FS
       DOD
       bonad
       ret
FNDP ShowPartitionTable
·***************
:* ОТОБРАЗИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЗАГРУЗОЧНОГО СЕКТОРА *
********************
PROC DecodeBootSector near
       pushad
       push
               ES
; Очистить экран
       call.
               ClearScreen
: Вывести текстовые сообщения на экран
       MShowColorString Txt00
       MShowColorString Txt11
: Отобразить порядковый номер логического диска
               [TextColorAndBackground], YELLOW
       MShowHexByte 0.58, [LogicalDriveNumber]
; Установить зеленый цвет и черный фон
               [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
; Отобразить названия общих полей
       MShowText 12 Txt12
; Настроить ES для прямого вывода на экран
       mov
               AX.0B800h
               ES.AX
       mov
: Установить указатель на область данных
       mov
               SI.offset SectorDataBuffer
```

```
: Установить белый цвет и черный фон
        mov
                [TextColorAndBackground].WHITE
· OFILINĂ YYACTOK BOOT-CEKTOPA
: Отобразить идентификатор ОЕМ с 40-й позиции 2-й строки
        MShowASCIIField 2,40,3,8
: Отобразить число байтов на сектор
        MShowHexWord
                        3,40,[SI+0Bh]
: Отобразить число секторов в кластере
        MShowHexBvte 4.40.[SI+0Dh1
: Отобразить число резервных секторов
        MShowHexWord 5.40.FSI+0Ehl
: Отобразить число копий FAT в разделе
        MShowHexByte 6.40.[SI+10h]
: Отобразить число дескрипторов в корневом каталоге
        MShowHexWord 7.40. [SI+11h]
: Отобразить число секторов в разделе
        cmp
              [word ptr SI+13h].0
        .ie
                @@UseTotSec32 :использовать BPB TotSec32
        MShowHexWord 8.40.[SI+13h]
@@UseTotSec32:
: Отобразить тип носителя информации
        MShowHexByte 9.40.[SI+15h]
; Отобразить число секторов, занинаеных копией FAT
                [word ptr SI+16h].0
        CMD
        .je
                @@UseFATSz32 :использовать BPB FATSz32
        MShowHexWord 10,40,[SI+16h]
@GUseFATSz32:
; Отобразить число секторов на дорожке
        MShowHexWord 11,40,[SI+1Bh]
; Отобразить количество рабочих поверхностей диска
        MShowHexWord 12.40, [SI+1Ah]
; Отобразить число скрытых секторов
        MShowHexDWord 13,40,[SI+1Ch]
: Отобразить число секторов в разделе
                [dword ptr SI+20h].0
               @@UseTotSec16 :использовать BPB TotSec16
        MShowHexDWord 8,40,[SI+20h]
@UseTotSec16:
: Если размер корневого сектора равен нулю - FAT32
                [word ptr SI+11h].0
        CMD
        ie
                @GFAT32
; УЧАСТОК ВООТ-СЕКТОРА, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ДЛЯ FAT12 И FAT16
; Установить зеленый цвет и черный фон
                [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN
: Отобразить названия полей, специфических
: ДЛЯ FAT12 и FAT16
        MShowText, 4.Txt.13
: Установить белый цвет и черный фон
        mov
                [TextColorAndBackground].WHITE
```

- ; Установить указатель на область данных mov SI,offset SectorDataBuffer
- ; Отобразить номер дисковода
- MShowHexByte 14,40,[SI+24h] : Отобразить номер логического диска
- MShowHexDWord 15,40,[SI+27h]
- ; Отобразить метку диска

 MShowASCIIField 16,40,2Bh,11

 Отобразить аббревиатуру файдовой сис
- ; Отобразить аббревиатуру файловой системы MShowASCIIF1eld 17,40,36h,8 imo @@End

@@FAT32:

- : УЧАСТОК ВООТ-СЕКТОРА, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ДЛЯ FAT32
- ; Установить зеленый цвет и черный фон

mov [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN

- ; Отобразить названия полей, специфических FAT32 MShowText 9.Txt14
- ; Установить белый цвет и черный фон
- mov [TextColorAndBackground],WHITE ; Установить указатель на область данных
- mov SI,offset SectorDataBuffer ; Отобразить число`секторов, занимаемых копией FAT32 MShowHexDWord 10.40.[SI+24h]
- ; Отобразить номер активной FAT
- MShowHexWord 14,40,[SI+2Bh] ; Отобразить код версии FAT
- MShowHexWord 15,40,[SI+2Ah] : Отобразить номер начального кластера корневого
- ; каталога

MShowHexDWord 16,40,[SI+2Ch]

- ; Отобразить номер сектора структуры FSINFO MShowHexWord 17.40.[SI+30h]
- ; Отобразить номер сектора резервной копии Boot-сектора MShowHexWord 18.40,[SI+32h]
- ; Отобразить номер дисковода MShowHexByte 19,40,[SI+40h]
- ; Отобразить номер логического диска MShowHexDWord 20,40,[SI+43h]
- ; Отобразить нетку диска MShowASCIIField 21.40.47h.11
- ; Отобразить аббревиатуру файловой системы MShowASCIIField 22,40,52h,B

@@End: call GetChar
pop ES
popad
ret
ENDP DecodeBootSector

FNDS

```
; Подключить процедуры вывода данных на экран include "list1_02.inc" ; Подключить процедуру непосредственного считывания ; сектора с жесткого диска include "list6 07.inc"
```

ENO

IDEAL P386 LOCALS

Листинг 6.11 содержит программу SearchAutoexecBat, которая осуществляет поиск файла с именем autoexec.bat в корневой папке первого логического диска Master-диска Primary-канала (то есть диска, который обычно служит для загрузки операционной системы и обязательно содержит подобный файл), а затем отображает содержимое файла на экран. Процесс поиска программа иллюстрирует, отображая на экране содержимое начальных участков корневой папки и FAT логического диска

Листинг 6.11. Поиск файла AUTOEXEC.BAT в корневом каталоге ведущего диска канала 1, считывание и отображение его на экране

```
MODEL MEDIUM
; Подключить файл иненонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
; Разнер корневого каталога в секторах
RootDirSize equ 32
: Адрес области дополнительной паняти, выделенной
; для хранения FAT (размер области 128 Кб)
FATAreaAddress equ 110000h
; Адрес области дополнительной паняти, выделенной для
: хранения корневого каталога (разнер области 16 Кб)
RootDirAddress equ 130000h
; Адрес области дополнительной памяти, выделенной для
: хранения файла
FileBufferAddress equ 134000h
```

DATASEG

: Текстовые сообщения Txt00 DB YELLOW,24,29,"Нажмите любую клавишу",0

```
Txt20 DB YELLOW, 0, 25, "Начальная область первой FAT: ", 0
Txt30 DB YELLOW.0.23
     DB "Список файлов корневого каталога: ".0
Txt40 DB YELLOW, 0, 16, "Просмотр начального "
     DB "участка файла AUTOEXEC.BAT:".0
Err1 DB 12.22. "Master-диск на канале 1 не обнаружен".0
Err2 DB 12,25, "Диск не поддерживает режим LBA",0
; Номер раздела
PartitionNumber
                  DB ?
: Начальный сектор основного раздела DOS
PriDOS StartSector DD ?
; Линейный адрес загрузочного сектора
BootSector
                  DD ?
: Флаг присутствия в системе следующего диска
NextDrivePresent DB ?
: Число секторов в кластере
SectorsInCluster DW ?
: Число резервных секторов
RSects
                  DD ?
: Число таблиц FAT на диске
                  DW ?
FATsOnDisk
; Размер одной таблицы FAT в секторах
FATSize
                  DW ?
; Число скрытых секторов
HiddenSectors
                 DD ?
: Абсолютный номер начального сектора FAT
FATStartSect
                 DD ?
; Абсолютный номер начального сектора корневого каталога
RootDirStartSect DD ?
: Начальный кластер файла
FileStartCluster DW ?
; Абсолютный номер начального сектора файла
FileStartSect
                 DD ?
: Длина файла в байтах
FileSize
                 DD ?
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
       DB 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·********************
:* Основной модуль программы *
.********
PROC SearchAutoexecBat
              AX . DGROUP
       mov
               DS.AX
       mov
```

[CS:MainDataSeg],AX

mov

```
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
: Установить режим прямой адресации памяти
                Initialization
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
       mov
                [ScreenString],25
                [ScreenColumn].0
        mov
        call.
                SetCursorPosition
: Опросить Master-диск канала 1
                [ChannelNumber],1
       mov
                [HDDNumber].0
        mov
        call.
                ReadHDD ID
        : Диск подключен?
                [HDDErrorCode].0
        CMD
        ine
                @@DiskNotFound
        : Режим LBA поддерживается?
        CMD
                Idword ptr SectorDataBuffer+60*21.0
                @@LBANotSupported
        ie
: Прочитать загрузочный сектор диска 0
                [dword otr SectorAddress].0
       mov
        cal1
                ReadHDDSector
; Записать номер начального сектора основного раздела
       mov
                SI.offset SectorDataBuffer
        add
                SI.1BEh
                              :смещение первой записи
       mov
                EAX. [SI+8]
       mov
                [PriDOS StartSector].EAX
: Прочитать ВООТ-сектор основного раздела диска 0
                EAX,[PriDOS StartSector]
       mov
                [SectorAddress].EAX
       mov
       call.
                ReadHDDSector
; Записать основные параметры для расчетов
       mov
                SI. offset SectorDataBuffer
        : Число секторов в кластере
                AX,[byte ptr SI+0Dh]
       movzx
       mov
                [SectorsInCluster].AX
        : Число резервных секторов
                EAX, [word ptr SI+0Eh]
       movzx
       mov
                FRSects1.EAX
        : Число копий FAT в разделе
       mov zx
                AX, [byte ptr SI+10h]
       mov
                [FATsDnDisk].AX
        : Размер одной таблицы FAT в секторах
                AX. [SI+16h]
       mov
                [FATSize], AX
       mov
        ; Число скрытых секторов
                EAX.[SI+1Ch]
       mov
                FHiddenSectors1.EAX
       mov
```

```
: ПРОЧИТАТЬ И ПОКАЗАТЬ FAT ОСНОВНОГО РАЗДЕЛА ДИСКА О
: Очистить экран и вывести текстовые сообщения
                ClearScreen
        call.
        MShowColorString Txt20
        MShowColorString Txt00
: Скопировать FAT в дополнительную память
        : Вычислить начальный сектор FAT
                EAX, [PriDOS StartSector]
        mov
                EAX. [RSects]
        add
        mov
                [FATStartSect].EAX
        mov
                [SectorAddress], EAX
        : Прочитать FAT
                EDI.FATAreaAddress
        mov
        mov
                DX.[FATSize] ; CHETHIK CEKTOPOB FAT
@@NextFATSector:
        ; Прочитать очередной сектор FAT
        call.
                ReadHDDSector
        inc
                [dword ptr SectorAddress]
        : Переписать сектор FAT в дополнительную память
                SI, offset SectorDataBuffer
        mov
        MOV
                CX.512
@NextFATSectByte:
        1odsb
        mov
                [GS:EDI].AL
        inc
                EDI
                @@NextFATSectByte
        1000
        dec
                @NextFATSector
        inz
: Показать на экране начальный участок FAT
        MOV
                [ScreenString],2
                [ScreenColumn].0
        mov
                EDI, FATAreaAddress
        mov
        mov
                CX.256
@GFAT:
        mov
                AX. [GS:EDI]
        call 
                ShowHexWord
        inc
               [ScreenColumn]
        add
                EDI 2
                @GFAT
        1000
: Ожидать нажатия любой клавиши
        call.
                GetChar

    ПРОЧИТАТЬ И ПОКАЗАТЬ КОРНЕВОЙ КАТАЛОГ

; ОСНОВНОГО РАЗДЕЛА ДИСКА О
: Вчистить экран и вывести текстовые сообщения
        call.
               ClearScreen
        MShowColorString Txt30
        MShowColorString Txt00
```

Скопировать корневой каталог в дополнительную память
 Вычислить начальный сектор корневого каталога

```
EAX. [FATSize]
        mov7X
        movzx
                EDX, [FATsOnDisk]
        mu1
                FDX
        hha
                EAX. [FATStartSect]
        mov
                 [RootDirStartSect].EAX
                 [SectorAddress].EAX
        mov
        : Прочесть корневой каталог
        mov
                 FDI RootDirAddress
                DX.RootDirSize : счетчик секторов
        mov
@@NextRootSector:
        : Прочитать очередной сектор каталога
        call.
                ReadHDDSector
        inc
                 [dword ptr SectorAddress]
        ; Переписать сектор в дополнительную память
                SI. offset SectorDataBuffer
        mov
                CX 512
@@NextRootByte:
        1odsb
        mov
                FGS:EDI1.AL
        inc
                EDI
        100p
                @@NextRootByte
        dec
        jnz
                @NextRootSector
: Показать на экране начальный участок каталога
                AX.0BB00h
        mov
        mov
                ES.AX
                DI.160*2
        mov
        mov
                ESI.RootDirAddress
        mov
                AH. WHITE
                DX.100 : счетчик записей
        mov
@@NextFileName:
                CX.11
        mov
@@NextNameByte:
        mov
                AL, [GS: ESI]
        stosw
        inc
                [ScreenColumn]
        inc
                FSI
        1000
                @@NextNameBvte
        add
                DI (16-11)*2
        add
                ESI.32-11
        dec
        inz
                @@NextFileName
: Ожидать нажатия любой клавиши
        call
                GetChar
: НАЙТИ И ВЫВЕСТИ НА ЭКРАН ФАЙЛ AUTOEXEC.BAT
: Очистить экран и вывести текстовые сообщения
                ClearScreen
        call.
        MShowColorString Txt40
        MShowColorString Txt00
: Найти в корневом каталоге файл AUTOEXEC.BAT
```

mov ESI.RootDirAddress mov СХ.512 :число элементов в каталоге @@NextElement: Idword ptr GS:ESI1. 'OTUA' CMD @@NotAutoexec .ine [dword ptr GS:ESI+4], 'CEXE' CMD jne @@NotAutoexec [word ptr GS:ESI+81. 'AB' CMD @NotAutoexec ine [byte ptr GS:ESI+10], 'T' CMD je @@AutoexecFileFound @@NotAutoexec: add ESI, 32 : прибавить разиер элемента 100n @@NextElement : Ошибка - файл AUTOEXEC. ВАТ не найден ; Показать начальный участок файла AUTDEXEC.BAT @@AutoexecFileFound: : Определить начальный кластер файла mov AX, [GS:ESI+1Ah] [FileStartCluster].AX : Определить длину файла в байтах EAX. [GS:ESI+1Ch] mov [FileSizel.EAX ; Вычислить абсолютный номер сектора movzx EAX.[FileStartCluster] sub EAX.2 EDX.[SectorsInCluster] MOVZX EDX mul add EAX.[RootDirStartSect] add EAX RootDirSize mov [FileStartSect], EAX [SectorAddress].EAX mov : Прочитать кластер EDI.FileBufferAddress mov mov DX,[SectorsInCluster] @@NextFileSector: ; Прочитать очередной сектор файла call ReadHDDSector inc [dword ptr SectorAddress] : Переписать сектор в дополнительную память SI, offset SectorDataBuffer mov . CX.512 @@NextFileByte: lodsb mov [GS:EDI],AL inc EDI @@NextFileByte 1000 dec DX

```
inz
                 @@NextFileSector
. Локазать прочитанный файл
        mov
                AX.08800h
        mov
                 ES.AX
        mov
                 DI.160*2 ;вывод начать со 2-й строки
        mov
                 ESI, FileBufferAddress : смещение данных
                 ECX.[FileSize]
                                        :размер файла
        mov
                DX.0
                          :счетчик строк экрана
        mov.
        mov
                BX.0
                          :счетчик колонок экрана
        mov
                 AH.LIGHTGREEN
@QQut1: : Загрузить очередной синвол строки в AL
        mov
                AL. [GS:ESI]
        inc
                ESI
        : Проверка на символ конца строки
                AL. 0Dh
        CMD
        jz
                @@0ut2
        : Проверка на символ перевода строки
        : (игнорировать его)
                Al OAh
        cmo
                @0ut3
        iz
        : Вывести синвол на экран
        stosw
                вх
        inc
                BX.B0
        CMD
        ib
                @@Out3
@0ut2: add
                DI.160
        sub
                DI.BX
        sub
                DI.BX
        mov
                BX.0
        inc
                DX
                DX.22
        CMD
                @@OutEnd
        ia
@0ut3: dec
                FCX
                @@Out1
        inz
@OutEnd:
: Ожидать нажатия любой клавиши
        call
                GetChar
; Переустановить текстовый режим
        mov
                ax.3
        int
                10h
: Выхол в DOS
        mov
                AH. 4Ch
        int
                21h
: Обработка ошибок
@DiskNotFound:
        MFatalError Err1 :диск не найден
@GLBANotSupported:
        MFatalError Err2 : диск не поддерживает LBA
ENDP SearchAutoexecBat
ENDS
```

- : Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
- ; в текстовом режиме
- include "list1 02.inc"
- ; Подключить подпрограмиу, переводящую сегнентный
- ; регистр GS в режим линейной адресации
- include "list2 01.inc"
- ; Подключить процедуру непосредственного считывания
- ; сектора с жесткого диска
- include "list6 07.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ:

В приведенных примерах Master-диск Primary-раздела был выбран исходя из того, что в персональных компьютерах традиционно жесткий диск подключается именно таким образом (в старых моделях компьютеров такое подключение обеспечивало максимальную скорость передачи данных, а затем это стало фактическим стандартом, вошло в привычку).

Особенности реализации режима DMA на системных платах с шиной PCI

Режим прямого доступа к памяти (Direct Memory Access, сокращенно DMA) обеспечивает возможность обмена данными между периферийными устройствами и оперативной памятью компьютера без непосредственного участия процессора. В первую очередь он необходим в том случае, если используемые периферийные устройства имеют небольшие встроенные буферы памяти (такие устройства нуждаются в немедленном обслуживании и не могут ждать, пока процессор освободится от выполнения задач с более высоким приоритетом). Кроме того, в некоторых случаях режим DMA обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем режим PIO.

К сожалению, у современных персональных компьютеров прямой доступ к памяти реализован довольно заумным образом. Проблема DMA имеет исторические корни: при разработке архитектуры компьютеров с дешевыми 8-разрядными процессорами режим прямого доступа пытались вообще исключить из системы с целью снижения ее себестоимости. При переходе на микропроцессоры с 16-разрядной, а затем 32-разрядной архитектурой возникла потребность в режиме DMA, и инженерам пришлось использовать разнообразные ухищрения, чтобы не потерять совместимость со старым программным обеспечением.

Работа с жестким диском на персональных компьютерах, совместимых с IBM AT, изначально осуществлялась через процессор, то есть только в режиме PIO, так как канал DMA шины ISA вообще функционирует с недостаточно высокой скоростью, а для работы с диском был зарезервирован 8-разрядный канал. После того, как контроллер дисков был интегрирован в системную плату и подсоединен к шине PCI, появилась возможность использования канала DMA этой шины при работе с дисками. PCI DMA обеспечивает некоторый выигрыш по скорости по сравнению с PIO не только за счет собственно прямого доступа к памяти, но и за счет большей разрядности передаваемого слова (в режиме PIO — 16 разрядов, в режиме PCI DMA — 32 разряда).

Контроллер PCI IDE может работать в одном из двух режимов — в режиме совместимости или в режиме чистой PCI. В режиме совместимости размещение регистров и распределение линий прерывания полностью совпадает с тем, которое принято для шины ISA (см. табл. 6.27 и 6.28).

В режиме PCI имеется возможность произвольным образом задавать адреса групп регистров каналов IDE и номера выделенных им прерываний. При этом местоположение регистров хранится в конфигурационном пространстве PCI в 32-разрядных регистрах со следующими смещениями:

- смещение 10h адрес блока регистров команды первичного канала;
- смещение 14h адрес блока регистров контроля первичного канала;
- смещение 18h адрес блока регистров команды вторичного канала;
- смещение 1Ch адрес блока регистров контроля вторичного канала.

При работе в режиме чистой PCI обращаться к регистрам контроллера IDE можно только по адресам, заданным в регистрах конфигурационного пространства.

Работать с контроллером PCI IDE можно при помощи функций PCI BIOS, описанных в главе 3 «Особенности работы с устройствами, подключенными к шине PCI». Чтобы получить доступ к конфигурационному пространству контроллера PCI IDE, нужно определить его координаты на шине PCI, а сделать это можно либо по коду изделия и коду изготовителя, либо по коду класса контроллера. Первый способ пригоден только в том случае, если программное обеспечение

ориентировано на какой-либо чипсет определенного изготовителя. Второй способ более универсален, но требует перебора нескольких возможных вариантов значения младшего байта (байта интерфейса) кода класса (оба старших байта кода содержат значения 01h).

Разряды байта интерфейса кода класса (см. рис. 3.4 в главе 3 «Особенности работы с устройствами, подключенными к шине PCI») контроллера PCI IDE имеют следующее назначение:

- бит 0 режим работы первичного канала (0 режим совместимости, 1 — режим чистой РСІ). Содержимое данного разряда имеет значение только в том случае, если значение бита 1 равно нулю;
- бит 1 признак поддержки первичным каналом обоих режимов работы (0 — поддерживается только режим, определяемый битом 0, 1 — поддерживаются оба режима);
- бит 2 режим работы вторичного канала (0 режим совместимости, 1 — режим чистой РСІ). Содержимое данного разряда имеет значение только в том случае, если значение бита 3 равно нулю;
- бит 3 признак поддержки вторичным каналом обоих режимов работы (0 — поддерживается только режим, определяемый битом 2, 1 — поддерживаются оба режима);
- биты 4-6 не используются (должны быть установлены в 0);
- бит 7 признак поддержки режима Bus Master (0 режим не поддерживается, 1 — режим поддерживается).

Для того чтобы можно было работать с дисками в режиме DMA, контроллер PCI должен иметь возможность захватывать шину, то есть должен поддерживать режим Bus Master IDE. Так как контроллеры современных материнских плат поддерживают по обоим каналам одинаковые режимы, значение байта интерфейса может быть равно 80h, 85h или 8Ah. Соответственно поиск контроллера нужно проводить по трем возможным кодам класса: 010180h, 010185h и 01018Ah.

С регистрами конфигурационного пространства PCI программист обычно не работает — программирование контроллера PCI IDE и моста PCI-to-ISA возлагается на операционную систему. На современных системных платах настройку временных параметров циклов PIO и DMA для установленных в системе дисков осуществляет при включении компьютера процедура начальной загрузки BIOS.

Однако, кроме регистров шины PCI, у контроллера имеется также набор обычных регистров ввода-вывода — через них осуществляется настройка контроллера PCI DMA на область оперативной памяти, с которой диск должен осуществлять обмен данными. Описание блока регистров ввода-вывода PCI IDE приведено в табл. 6.46 (все

регистры доступны как для записи, так и для считывания информации). Адрес блока регистров хранится в регистре базового адреса, размещенном в конфигурационном пространстве PCI IDE со смещением 20h (разряды 4–15 этого регистра хранят разряды 4–15 базового адреса блока, а разряды 0–3 базового адреса всегда равны 0; базовый адрес может принимать значения от 300h до FFF0h). Чтобы определить базовый адрес блока регистров, нужно прочитать значение (16-разрядное слово) из конфигурационного регистра со смещением 20h и вылелить адрес командой АND со значением FFF0h.

Таблица 6.46. Блок регистров ввода-вывода PCI IDE

Смещение от базового адреса	Размер	Мнемони- ческое обо- значение	Назначени е		
00h	BYTE	ВМІСР	Командный регистр первичного канала IDE		
01h	BYTE	_	Зарезервирован		
02h	BYTE	BMISP	Регистр состояния первичн ого канала IDE		
03h	BYTE	-	Зарезервирован		
04h	DWORD	BMIDTPP	Указатель на таблицу дескрип-		
OBh	BYTE	BMICS	торов первичного канала IDE Командный регистр вторичного канала IDE		
09h	BYTE'		Зарезервирован		
0Ah	BYTE	BMISS	Регистр состояния вторичного канала IDE		
0Bh	BYTE	_	Зарезервирован		
0Ch	DWORD	BMIDTPS	Указатель на таблицу дескрип- торов вторичного канала IDE		

Формат командного регистра канала показан на рис. 6.20. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 управление работой Bus Master (пуск/останов: 1 начать передачу в режиме DMA, 0 остановить передачу);
- биты 1 и 2 зарезервированы (должны быть установлены в 0);
- бит 3 направление передачи данных (0 чтение данных, 1 запись данных);
- биты 4-7 зарезервированы (должны быть установлены в 0).



Рис. 6.20. Формат командного регистра канала PCI IDE

Формат регистра состояния канала приведен на рис. 6.21. Назначение разрядов регистра:

- бит 0 признак активности Bus Master IDE (этот разряд принимает значение 1, если установлен бит 0 командного регистра);
- бит 1 признак ошибки передачи данных (устанавливается в 1 при возникновении ошибки; сбрасывается программно путем записи в этот разряд единицы);
- бит 2 признак прерывания (устанавливается в 1 при поступлении прерывания от устройства IDE; сбрасывается программно путем записи в этот разряд единицы);
- биты 3 и 4 зарезервированы (должны быть установлены в 0);
- бит 5 индикатор способности диска 0 работать в режиме DMA (данный разряд программно устанавливается в 1 драйвером диска или BIOS при выполнении самотестирования в процессе начальной загрузки системы, если Master-диск поддерживает режим DMA и параметры канала оптимизированы на максимальную скорость передачи);
- бит 6 индикатор способности диска 1 работать в режиме DMA (данный разряд программно устанавливается в 1 драйвером диска или BIOS при выполнении самотестирования в процессе начальной загрузки системы, если Slave-диск поддерживает режим DMA и параметры канала оптимизированы на максимальную скорость передачи);
- бит 7 признак симплексного режима (0 первичный и вторичный каналы независимы друг от друга и могут работать одновременно; 1 в каждый момент времени допускается работа только одного из каналов).

Регистр указателя на таблицу дескрипторов канала должен содержать линейный (абсолютный) 32-разрядный адрес таблицы. Значение адреса выравнивается на двойное слово, то есть два младших разряда регистра обязательно содержат нули.



Рис. 6.21. Формат регистра состояния канала PCI IDE

Чтобы контроллер мог осуществлять передачу данных, пеобходимо указать ему область оперативной памяти, с которой должна выполняться эта операция. Область памяти задается при помощи таблицы дескрипторов физических областей памяти PRDT (Physical Region Descriptor Table). Таблица состоит из одного или нескольких 8-байтных дескрипторов PRD (Physical Region Descriptor), описывающих используемые при передаче данных участки памяти. Адрес таблицы должен быть выровнен на двойное слово (младшие два бита адреса всегда нулевые); размер таблицы не должен превышать 64 Кбайт, то есть таблица может содержать до 8192 элементов.

Формат дескриптора PRD приведен в табл. 6.47. Физический адрес участка памяти выравнивается на слово, то есть должен быть четным 32-разрядным числом. Счетчик байт должен быть четным 16-разрядным числом. В слове признака конца таблицы используется только старший разряд (остальные разряды зарезервированы и должны быть установлены в 0), который устанавливается в 1 у последнего элемента таблицы, а у остальных элементов равен 0. Суммарный размер всех описанных в таблице PRDT областей не должен быть меньше объема данных, передача которых задана командой, посланной диску. Более детально формат дескриптора изображен на рис. 6.22.

Таблица 6.47. Формат дескриптора PRD (элемента таблицы PRDT)

Смещение	Размер	Назначение		
00h	DWORD	Физический адрес участка ламяти		
04h	WORD	Размер участка памяти (счетчик байтов)		
06h	WORD	Признак конца таблицы		

Байт 7	Байт 6	Байт 5	Байт 4	Байт 3	Байт 2	Байт 2	Байт 1	Байт 0
63	48	47	32	31	1	1	(0
Зарезер	Зарезервировано Счетчик байтов			Физический адрес области памяти				
Признак конпа таблины			Мпалиний разряд всегла равен 0					

Таблица PRDT

Рис. 6.22. Формат дескрилтора PRD

Физические адреса участков памяти могут быть заданы произвольным образом, то есть описываемые дескрипторами участки могут быть не смежными и размещаться в произвольном порядке (рис. 6.23).




Рис. 6.23. Адресация ламяти при помощи таблицы PRDT

В поле счетчика байт может находиться любое четное число от 0 до FFFEh, причем 0 соответствует значению 10000h, то есть можно задавать размер участка памяти от 2 байт до 64 Кбайт. На практике значение счетчика байтов выбирается равным размеру 16-разрядного сегмента (64 Кбайт), размеру страницы свопинга (4 Кбайт) или

размеру одной из дисковых структур (сектора или кластера жесткого диска). Размер всех используемых участков, как правило, одинаковый.

При выполнении операции передачи данных между памятью и диском в режиме DMA действия рекомендуется выполнять в указанном ниже порядке.

- 1. Подготовить таблицу PRD в оперативной памяти.
- Загрузить адрес таблицы PRD в регистр указателя на таблицу дескрипторов соответствующего канала (канала, к которому подключен диск).
- Установить значение бита направления передачи данных в командном регистре используемого канала в соответствии с выполняемой операцией.
- 4. Стереть бит прерывания и бит ошибки в регистре состояния используемого канала.
- Послать диску команду, инициирующую требуемую операцию считывания или записи данных в режиме DMA.
- Включить режим Bus Master путем установки в 1 бита управления режимом работы в командном регистре соответствующего канала.
- Ожидать завершения передачи данных между диском и памятью (после завершения передачи диск выдает сигнал прерывания, что приводит к установке в 1 бита признака прерывания в регистре состояния).
- 8. Отключить режим Bus Master, сбросив в 0 бит управления режимом в командном регистре.
- Проверить значения в регистрах состояния контроллера и диска, чтобы удостовериться в успешном завершении операции.

В листинге 6.12 приведен пример программы IDE_DMA_Test, осуществляющей считывание в режиме DMA загрузочного сектора Masterлиска канала 1 (программа рассчитана на стандартный способ подключения жесткого диска к персональному компьютеру). Кроме процедур ввода-вывода общего назначения, описанных в данной главе и главе 1 «Работа с клавиатурой», программа использует также следующие подпрограммы:

 подпрограмма SearchBusMasterIDEContr осуществляет поиск контроллера PCI IDE по коду класса, а затем определяет адрес блока регистров ввода-вывода PCI DMA; IDEAL

- подпрограмма HDD_Presence_Test проверяет, подключен ли диск 0 к каналу 1;
- подпрограмма ReadBootSector подготавливает канал к работе в режиме DMA, посылает диску команду считывания сектора в режиме DMA, а затем отображает сектор на экран в ASCII-коде;
- подпрограмма FatalError осуществляет вывод на экран сообщения об ошибке, ожидает нажатия любой клавиши, а затем выполняет аварийное завершение работы программы.

Листинг 6.12. Считывание загрузочного сектора Master-диска канала 1 в режиме DMA

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM 1
; Подключить файл инемонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
; Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt0 DB | IGHTCYAN.0.17
     DB "TECTUPOBAHUE РЕЖИМА DMA MASTER-ДИСКА КАНАЛА 1".0
     DB YELLOW, 5, 8, "Содержиное загрузочного сектора "
     DB "Master-диска канала 1:",0
АпуК DB YELLOW, 24, 29, "Нажмите пюбую клавишу", 0
; Сообщения об отсутствии конпонентов системы,
; необходиных для запуска принера
NoPCI DB LIGHTRED, 12, 18
       DB "Система не поддерживает интерфейс PCI BIOS", 0
NoIDEC DB LIGHTRED, 12, 26
       DB "Контроллер PCI IDE не найден", 0
BadReg DB LIGHTRED.12.28, "Неверный номер регистра", 0
NOHDD DB 12,22, "Master-диск на канале 1 не обнаружен", 0
NoLBA DB 12.25. "Диск не поддерживает режим LBA", 0
; Сообщения об ошибках при выполнении считывания
DErr1 DB 12,8, "Тайн-аут: превышена допустимая "
       DB "длительность выполнения операции", 0
DErr2 DB 12,25, "Неверный код режина адресации",0
DErr3 DB 12,27. "Неправильный номер канала",0
DErr4 DB 12.27 "Неправильный номер диска",0
DErr5 DB 12,26, "Неправильный номер головки".0
DErr6 DB 12,17, "Ошибка при выполнении "
       DB "команды жестким диском.".0
```

```
. Адрес блока регистров контроллера PCI IDE
TDEContrRegsBaseAddr DW ?
ENDS

    Буфер для работы с диском в режиме DMA

SEGMENT DMA BUF para public 'DATA'
        DB 8000h DUP(?)
FNDS
: Буфер для таблицы PRD
SEGMENT PRD Table para public 'DATA'
       DB 1024 DUP(?)
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
****************
:* Основной модуль программы *
*****************
PROC IDE DMA Test
       mov
               AX . DGROUP
       mov
                DS. AX
       mov
                [CS:MainDataSeg],AX
: Установить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
        int.
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString],25
       mov
                [ScreenColumn].0
       cal1
               SetCursorPosition
: Вывести заголовок на экран
       MShowColorText 2.Txt0
: Задать номер канала и номер диска
                [ChannelNumber],1
       mov
       mov
                [HDDNumber],0
: Проверить наличие и работоспособность диска
               HDD Presence Test
; Найти контроллер PCI IDE
                SearchBusMasterIDEContr
: Создаем таблицу PRD, состоящую из одной записи
       mov
                AX, PRD Table
               ES.AX
        : Вычислить и записать адрес области данных
                FAX. EAX
       Xor
       mov
               AX.DMA BUF
       sh1
               EAX.4
       mov
               FES:01.EAX
```

```
: Записать количество передаваеных байтов данных
               [word ptr ES:4],512
       : Установить признак последней строки таблицы
              [word ptr ES:6].8000h
; Загрузить физический адрес таблицы PRD в
; соответствующий регистр контроллера PCI IDE
       ; Вычислить абсолютный адрес PRDT (унножить
       : номер сегмента PRD Table на 16)
       xor
              EAX, EAX
       mov
              AX.PRD Table
       sh1
              EAX.4
       ; Вычислить адрес регистра контроллера
              DX,[IDEContrRegsBaseAddr]
       add
              DX.04h
       : Записать адрес PRD в регистр
              DX, EAX
       out
; Прочитать загрузочный сектор диска в режиме DMA
              ReadBootSector
       call
: Переустановить текстовый режин и очистить экран
              AX.3
       mov
              10h
       int
: Выход в DOS
              AH,4Ch
       mov
              21h
       int
ENDP IDE DMA Test
НАЙТИ КОНТРОЛЛЕР РСІ IDE И ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАН
:* СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРОВ КОНФИГУРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА *
PROC SearchBusMasterIDEContr near
       pushad
: Проверить наличие PCI BIOS
              AX,0B101h
       mov
       int
              1Ah
              @@PCIBIOSNotFound
       .ic
             EDX. 20494350h
       CMD
              @@PCIBIOSNotFound
       jne
: Найти контроллер Bus Master IDE по коду класса
       mov
              AX.0B103h
       mov
              ECX,010180h ;первый вариант кода
              SI.0
       MOV
       int
       jnc
              @@ReadPCIRegisters ;устройство найдено
              AX.0B103h
       mov
              ECX,010185h ;второй вариант кода
       mov
              SI.0
       mov
```

```
int
               1Ah
       inc
               @@ReadPCIRegisters : устройство найлено
       mov
               AX 0B103h
       mov
               ЕСХ.01018Аh : третий вариант кода
       mov
               ST 0
               1Ah
       int
       : Устройство найдено?
       ic
               @ODeviceNotFound ; устройство не найдено

    Устройство обнаружено, его координаты на шине РСІ

    находятся в регистре ВХ

@@ReadPCIRegisters:
• Получить базовый адрес блока регистров контроллера IDE
       mov
              АХ, OB10Ah ; читать двойное слово
       mov
              DI 20h
                        :смещение слова
       ınt
              1Ah
       ic
              @@BadRegisterNumber
       and
              CX.0FFF0h : сбросить илалиме 4 разряда
              [IDEContrRegsBaseAddr].CX
       mov.
       popad
       ret

    Обработка ошибок

@@BadRegisterNumber:
       MFatalError BadReg :неверный номер регистра
@OPeviceNotFound:
       MFatalError NoIDEC :не найден контроллер IDE
@@PCIBIOSNotFound:
       MFatalError NoPCI :не попперживается РСІ BIOS
FNDP SearchBusMasterIDEContr
* ПРОВЕРИТЬ ПРИСУТСТВИЕ ДИСКА И НАЛИЧИЕ ПОДДЕРЖКИ LBA *
PROC HDD Presence Test near
       pusha
: Опросить Master-диск канала 1
       call
              ReadHDD ID
       : Диск подключен?
              [HDDErrorCode1.0
       CMD
              @@DiskNotFound
       ine
       : Режим LBA поддерживается?
       CMD
              [dword ptr SectorDataBuffer+60*2].0
              @@LBANotSupported
       .ie
       popa
       ret
: Обработка ошибок
@DiskNotFound:
       MFatalError NoHDD ;диск не найден
@CLBANotSupported:
       MFatalError NoLBA ;не поддерживается LBA
```

add

DX.7

;адрес регистра состояния

```
ENDP HDD Presence Test
:* ПРОЧИТАТЬ ЗАГРУЗОЧНЫЙ СЕКТОР В РЕЖИМЕ DMA *
PROC ReadBootSector mear
       pushad
: Сбросить разряды ошибки и прерывания в регистре
; состояния канала 1
       mov
               DX. FIDEContrRegsBaseAddr1
       add
               DX,02h
       mov
               AL.110b
       out
               DX.AL
; Настроить контроллер DMA на запись данных в панять
; по каналу 1
       ; Загрузить адрес управляющего регистра канала 1
               DX.[IDEContrRegsBaseAddr]
       mov

    Сбросить управляющий регистр

       mov
              AL.0
               DX . AL
       out
       ; Установить бит направления передачи данных
              AL.1000b
       out
               DX.AL
; Послать команду чтения сектора 0 (загрузочного)
       ; Подготовить параметры команды
       mov
               [ATAAddressMode],1 ;pewum LBA
       mov
               Idword ptr SectorAddress1.0
                                             :сектор 0
               [dword ptr ATASectorNumber],0
       mov
               [ATAFeatures].0
       mov
       mov
               [ATASectorCount],1 ; прочесть один сектор
              EAX.[SectorAddress]
       mov
       ; Послать команду диску
       mov
               [ATACommand], OCBh ; чтение в режиме DMA
       call.
               SendCommandToHDD
       : Проверить код ошибки
               [HDDErrorCode], 0 ;имелась ошибка?
       CMP
       .ine
              @@Frror
                                 ;обработка ошибки
: Активизировать канал 1 контроллера DMA
       mov
               DX,[IDEContrRegsBaseAddr]
               AL, 1001b
       mov
              DX.AL
       out
: Ожидать готовности данных НОО
              AX.0
       mov
               ES.AX
       mov
       mov
               DX.[HDDBasePortAddr]
```

```
@GWaitCompleet:
        : Проверить время выполнения команды
                EAX. [ES: 046Ch]
                EAX,[HDDT1me]
        sub
        cmp
                EAX.MaxHDDWaitTime
                @@Err1
                         :ошибка тайм-аута
        .18
        ; Проверить готовность
        in
                AI DX
        test
                AI 88h
                         :состояние сигнала BSY и DRO
        jnz
                @@WaitCompleet
: Ожидать конца цикла DMA
        mov
                DX_FIDEContrRegsBaseAddr1
        add
                DX.02h
@WaitDMAOperationEnd:
                AL. DX
        in
        test
                AL.100b
                @@WaitDMAOperationEnd
        inz
: Сбросить управляющий регистр канала 1 контроллера DMA
        mov
                DX,[IDEContrRegsBaseAddr]
        mov
                AL.0
        out
                DX.AL
: Отобразить на экран содержиное прочитанного сектора
: в ASCII-колах
        push
                DS
                AX.DMA BUF
        mov
                DS, AX
        mov
                AX . 0B800h
        mov
                ES.AX
        mov
                DI.7*160+8*2
        mov
                SI,SI
        xor
        : Задать светло-голубой цвет и синий фон
                AH.LIGHTCYAN+BLUE*16
: Цикл по строкан
        mov
                DX.В :счетчик строк
@OutNextString:
: Цикл по синволан строки
        mov
                СХ.64 : счетчик синволов в строке
@@OutNextChar:
        lodsb
        stosw
        1000
                @@OutNextChar
        add
                DI.16*2
        dec
                DX
        inz
                @@OutNextString
        DOD
: Ожидать нажатия любой клавиши и выйти из процедуры
        MShowColorString AnyK
        call
                GetChar
        popad
```

```
: Обработка ошибок
@Error:
        CMD
                [HDDErrorCode].1
                00Err1
        jе
                [HDDErrorCode],2
        CMp
        je.
                @@Err2
                [HDDErrorCode],3
        CMD
        je
                @@Err3
                [HDDErrorCode].4
        CMD
                @Err4
        jе
        CMD
                [HDDErrorCode1.5
                @@Err5
        je.
        CMD
                [HDDErrorCode],6
        ie
                @@Frr6
@@Errl: MFatalError DErrl
@@Err2: MFatalError DErr2
@@Err3: MFatalFrror DErr3
@@Err4: MFatalError DErr4
@@Err5: MFatalFrror DErr5
@@Err6: MFatalError DErr6
ENDP ReadBootSector
PNDS
```

- ; Подключить процедуры вывода данных на экран
- include "list1 02.inc"
- ; Подключить процедуру непосредственного считывания
- ; сектора с жесткого диска include "list6 07.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ

Для успешного запуска программы необходимо, чтобы жесткий диск, способный работать в режиме UDMA, был подключен к каналу 1 в качестве Master-диска. Кроме того, контроллер PCI сиотемной платы должен поддерживать режим Bus Master, а система BIOS должна обеспечивать начальную установку временных параметров цикла DMA в процессе начальной загрузки системы.

Риск потери информации, связанный с выполнением операций форматирования и записи данных

Непосредственная работа с контроллером дисков чаще всего применяется для записи или считывания данных в режиме реального времени — например, при проведении экспериментов или при обработке видеоизображений. Режим реального времени предполагает непрерывную передачу информации — система должиа успевать обрабатывать каждый пакет данных до поступления следующего пакета (иначе один из пакетов будет потерян). При работе с дисковыми накопителями непрерывность передачи информации может нарушаться при периодической термокалибровке привода головок, при выполнении процедуры самотестирования либо в результате фрагментации файлов. Для работы в реальном времени, вообще говоря, выпускаются специальные жесткие диски (например, мультимедийные цифровые видеомагнитофоцы), но можно попробовать использовать и обычные диски с большим объемом буферпой памятик, которая позволяет замаскировать термокалибровку и самотестирование. Альтернативным вариантом является создание буфера данных большого объема в оперативной памяти компьютера.

Поскольку непосредственная работа с контроллером резко увеличивает риск разрушения данных на диске при отладке программы в результате ошибок программиста, желательно максимально изолировать от остальных данных тот участок, с которым идет работа напрямую через регистры контроллера. Идеальным, но иногда недостижимым (по финансовым причинам) вариантом является выделение для работы в реальном времени отдельного жесткого диска; если невозможно выделить целый диск, то выделяется раздел диска, обычно - в конце адресного пространства (чтобы уменьшить риск стирания последующих разделов при ошибке адресации). В обоих случаях вместо стандартной разметки диска по методу FAT можно применить свою собственную, упрощенную организацию данных. Непосредственная работа на уровне контроллера с обычными файлами произвольного типа и размера, произвольным образом разме-щенными на диске, требует исключительной аккуратности. Программист в этом случае должен очень хорошо знать все особенности файловой системы, которую он использует; прежде чем начинать отладку процедур для записи данных на диск, он должен хорошо освоить адресацию данных в режиме считывания. Опибки адресации опасны тем, что могут постепенно разрушать информацию на диске, оставаясь при этом незамеченными в течение длительного времени. Если данные непременно должны быть записаны в виде файла в стандартный DOS-раздел, то, опять-таки, можно выделить для него неперемещаемую область (для чего файл нужно пометить как системный), желательно — фиксированного размера и в конце раздела: файл лучше при этом записывать в корневой каталог.

Выполнение операций низкоуровневого форматирования связано с очень серьезным риском. Не применяйте команды форматирования жестких дисков ни из набора прерываний DOS и BIOS, ни из набора ATA. Ни в коем случае не запускайте процедуру низкоуровневого форматирования из BIOS SETUP. Каждая фирма-изготовитель дисков выпускает для них свои собственные утилиты — следовательно, фактически отсутствует единый стандарт выполнения операций форматирования.

В нашей стране компьютеры обычно эксплуатируются до полного физического износа, то есть до тех пор, пока ремонт не становится невозможным. Мне приходилось так или иначе иметь дело примерно с полутора сотнями персональных компьютеров, поэтому для сбора статистики отказов имеется не слишком много данных, но определенные закономерности можно выявить. Жесткий диск заканчивает свой жизненный путь двумя способами — либо сгорает аппаратура (мотор или встроенный контроллер), либо изнашивается поверхность диска и появляется много дефектных секторов. В по-следнем случае диск окончательно погибает, когда кто-нибудь запускает процедуру низкоуровневого форматирования из BIOS SETUP или универсальную форматирующую программу. Отформатированный такими способами диск часто не поддается восстановлению даже при помощи дисковых утилит фирмы-изготовителя. Жесткие диски в последнее время сильно подешевели, и если диск сильно изношен, не тратьте время на восстановление, а просто замените его. Кроме того, информация, содержащаяся на диске большого объема, стоит обычно гораздо больше самого диска — хранить данные на ненадежных дисках экономически неэффективно (если не верите, то попробуйте подсчитать трудозатраты на одну только запись информации на диск).

Все основные поставщики жестких дисков предоставляют бесплатно через Интернет программы для обслуживания своих изделий, в том числе — для низкоуровневого форматирования. Обычно эти программы размещаются на основном сервере или сервере технической поддержки:

- Fujitsu http://www.fujitsu.com или http://www.fujitsu.com.tw;
- IBM http://www.storage.ibm.com;
- Maxtor http://www.maxtor.com;
- Quantum http://www.quantum.com;
- Samsung http://www.samsung.com;
- Seagate http://www.seagate.com;
- Western Digital http://www.wdc.com.

Глава 7 Принтеры: печать в растровом режиме

У программистов при работе с принтерами возникает та же самая проблема, что и при работе с другими типами аппаратуры: изготовители в документации обычно приводят наборы команд, но не дают ни пояснений, зачем эти команды нужны, ни рекомендаций по использованию, ни примеров — предполагается, что все и так понятно из названия команды. Есть только одна особенность: другие устройства еще не документированы, а принтеры — уже не документированы. В последнее время изготовители принтеров стали придерживаться теории, утверждающей, что пользователям знать о командах вообще ничего не нужно, и изъяли всякое упоминание о них из описаний типа User's Manual, поставляемых вместе с принтерами. В общем-то, эта теория верна, однако для специалистов информацию можно было оставить хотя бы в Интернете...

В литературе информация по работе с принтерами представлена в форме отдельных фрагментов. Книги, рассчитанные на инженеров-полиграфистов, много внимания уделяют работе со шрифтами, поскольку до сих пор приходится сталкиваться с проблемой адаптации печатающих устройств к национальным языковым особенностям, то есть к алфавитам разных стран мира. Для архитекторов и проектировщиков необходима векторная графика — она тоже описана неплохо.

Растровая печать — это простой и полезный графический режим, он применяется во многих программных пакетах для вывода на принтер рисунков и фотографий, однако внимания данному режиму в литературе уделялось мало по целому ряду причин. Во-первых, режим простой, и изготовители принтеров считают, что все и так ясно. Во-вторых, потребность в создании собственных программ, непосредственню работающих с растром, возникает только у небольшой

группы потребителей — у инженеров и ученых, занимающихся измерением и регистрацией параметров процессов, протекающих в реальном времени. В-третьих, до недавнего времени у персональных компьютеров было недостаточно оперативной памяти для эффективной работы с растром: создание черно-белого растрового изображения размером с один лист бумаги формата А4 при разрешении 300 точек на дюйм (12 тчк/мм) требует 1,1 Мбайт памяти. При полутоновой или цветной печати для кодирования каждой точки требуется не один, а несколько битов памяти, то есть для создания изображения размера А4 нужно уже от 5 до 30 Мбайт.

Хотя идея растрового режима, то есть разделения изображения на клеточки, сама по себе очень проста, реализовать эту идею при недостаточном объеме памяти компьютера довольно трудно: приходится разбивать лист на небольшие кусочки — сегменты — и работать с ними, по очереди считывая и записывая обратно на диск. Поскольку элементы изображения не обязательно находятся внутри одного сегмента, приходится прорисовывать их по частям, контролируя пересечение границ сегментов. Сегментация изображения, таким образом, сильно замедляет и затрудняет работу с ним. Значительное падение цен на оперативную память и увеличение ее типового объема в персональных компьютерах до 32 Мбайт открывает новые возможности для использования растрового режима — теперь изображение можно создавать сразу для целого листа, что существенно упрощает алгоритмы рисования.

Основной проблемой растрового режима является отсутствие единого общепризнанного командного языка: для лазерных принтеров фактическим стандартом является язык команд PCL фирмы Hewlett-Packard, а для матричных — язык ESC/P2 фирмы Epson. Для струйных принтеров единого стандарта нет: принтеры Hewlett-Packard (не все) работают с языком PCL, принтеры Epson — с языками ESC/P2 и Epson raster, а остальные имеют собственные командные языки, разработанные изготовителями и не описанные в общедоступной документации.

И у Epson, и у Hewlett-Packard очень скудно представлены сведения о цветной печати: в лучшем случае приводится краткое описание набора команд, а примеры их использования отсутствуют. Ситуация с документацией тем более странная, что для современных принтеров нижней ценовой группы растровый режим является основным, а во многих случаях и единственным режимом работы.

Вывод информации на принтер при помощи стандартных функций BIOS

Для работы с принтером предназначена группа функций BIOS, вызываемых по прерыванию Int 17h. После выполнения любой из функций данной группы в регистре АН будет возвращен код состояния принтера, разряды которого имеют следующее значение:

- бит 0 признак тайм-аута (0 нормальное состояние, 1 ошибка тайм-аута, то есть принтер не отвечает);
- биты 1 и 2 не используются, установлены в 0;
- бит 3 признак ошибки ввода-вывода (0 ошибка, 1 нет ошибки);
- бит 4 признак выбора принтера (0 принтер в автономном режиме, 1 — принтер в режиме подключения);
- бит 5 контроль наличия бумаги (0 бумага вставлена, 1 нет бумаги);
- бит 6 подтверждение приема (0 подтверждение приема символа, 1 обычное состояние);
- бит 7 признак занятости принтера (0 принтер занят, 1 принтер свободен).

Формат байта кода состояния принтера показан на рис. 7.1.




Рис. 7.1. Формат байта кода состояния

Прерывание Int 17h, функция 00h: вывести символ на принтер

Функция предназначена для выполнения побайтного вывода информации. Это основная функция данной группы— она обеспечивает посылку команд и данных на принтер.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 00h;
- в AL код выводимого символа;
- в DX номер порта принтера (0 LPT1, 1 LPT2, 2 LPT3).

Прерывание Int 17h, функция 01h: инициализировать порт

Функция предназначена для выполнения инициализации (сброса) интерфейса принтера. Вызывают данную функцию после обнаружения серьезных сбоев в работе принтера.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 01h;
- в DX номер порта принтера (0 LPT1, 1 LPT2, 2 LPT3).

Прерывание Int 17h, функция 02h: получить состояние принтера

Функция возвращает текущее состояние принтера. Обычно ее вызывают перед началом печати очередной строки или нового листа, чтобы проверить готовность принтера к печати: включен ли принтер и заправлена ли в него бумага.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 02h;
- в DX номер порта принтера (0 LPT1, 1 LPT2, 2 LPT3).

Использование стандартных функций прерывания Int 17h

Независимо от того, в каком режиме осуществляется печать и какой командный язык при этом используется, процесс вывода информации заключается в побайтной передаче команд и данных с компьютера на принтер. Перечисленные выше функции используют режим передачи стандартного параллельного порта (режим SPP), который является самым медленным, но зато поддерживается всеми моделями принтеров.

В листинге 7.1 приведены процедуры, предназначенные для работы с принтером, подключенным к первому параллельному порту (LPT1):

- процедура OutCharToLPT1 осуществляет вывод символа в порт LPT1 при помощи функций BIOS;
- процедура OutCommandToLPT1 использует подпрограмму OutCharTo-LPT1 для подачи на принтер командной последовательности символов (Esc-последовательности).

Реакція на ошибки, возникающие при обмене данными с принтером, в указанных функциях реализована примитивно: при любой ошибке выдается сообщение о том, что принтер не готов к печати, а затем происходит аварийное завершение работы программы (выход в DOS).

Листинг 7.1. Процедуры для вывода символа и посылки команды на принтер LPT1

```
CODESEG
·**********
;* ВЫВЕСТИ СИМВОЛ НА ПРИНТЕР *
:* Параметры:
:* AL - код синвола.
·*********
PROC OutCharToLPT1 near
       pusha
; Вывести синвол на печать
       m∩v
            AH.0
              DX.0
       mov.
       int.
            17h
       test AH,00101001b
              @@PrintingError
       inz
       popa
: ВЫДАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ И ВЫЙТИ ИЗ ПРОГРАММЫ
@@PrintingError:
       : Вывести сообщение об ошибке
       MFatalFrror PFrrTxt
ENDP OutCharTol PT1
·****************
        ПОСЛАТЬ КОМАНДУ НА ПРИНТЕР
:* Параметры:
;* DS:SI - указатель на строку команды.
```

:* Первый байт строки содержит количество *

PErrTxt DB 12,27, "Принтер не готов к печати",0

DATASEG

FNDS

```
: * байтов конанды, посылаеных на принтер. *
***************
PROC OutCommandToLPT1 near
       pusha
       cld
: Загрузить счетчик байтов команды в СХ
       1odsb
       xor
              CX.CX
              CL.AL
       mov
@@OutNextBvte:
       lodsb
       call
              OutCharToLPT1
       1000
              @@OutNextBvte
       рора
       ret
ENDP OutCommandToLPT1
```

Процедуры из листинга 7.1 будут использоваться ниже, в примерах, демонстрирующих печать в растровом режиме на различных типах принтеров.

COBET

FNDS

В случае если принтер на вашем компьютере подключен к порту LPT2, нужно изменить номер порта в процедуре OutCharToLPT1, то есть перед вызовом прерывания поместить в регистр DX значение 1 вместо 0.

Функции EPP BIOS

Когда получили массовое распространение периферийные устройства, выполняющие обработку документов (печать или сканирование) в растровом режиме, возникла потребность в значительном увеличении скорости передачи данных через параллельный порт. Две группы разработчиков практически одновременно выдвинули два различных стандарта [51, 61]:

- улучшенный параллельный порт (Enhanced Parallel Port, сокращенно EPP);
- порт с расширенными возможностями (Extended Capability Port, сокращенно ECP).

Оба стандарта имеют свои преимущества, поэтому разработчикам оборудования пришлось в одном контроллере параллельного порта реализовать поддержку сразу трех режимов — SPP, EPP и ECP.

Режим EPP применяется для работы со сканерами и внешними дисководами, а режим ECP — для работы с лазерными и струйными принтерами.

Стандарт ЕРР предусматривает возможность соединения подключаемых к параллельному порту устройств в цепочки, для чего ЕРРустройство снабжается двумя 25-контактными разъемами (входным и выходным) и специальным коммутатором, делающим устройство «невидимым» для компьютера, когда оно не используется. В одну цепочку можно включить до 8 ЕРР-устройств; кроме того, в конце цепочки может присутствовать устройство, не поддерживающее стандарт ЕРР (например, принтер, работающий только в режимах SPP и ЕСР).

Цепочку устройств можно подключить к компьютеру напрямую или через мультиплексор. Мультиплексор может иметь до восьми выходных разъемов, так что общее количество подключенных устройств может достигать 72 (восемь цепочек по девять устройств).

Рассмотрим дополнительный набор функций BIOS, предназначенный для обслуживания новых режимов работы и получивший наименование EPP BIOS [44, 85].

Прерывание Int 17h, функция 02h: проверить наличие EPP BIOS

Функция проверяет наличие EPP BIOS. В случае если EPP BIOS поддерживается системой, функция возвращает вектор («точку входа») для вызова функций EPP BIOS.

Перед вызовом прерывания требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 02h;
- в DX номер параллельного порта (0 LPT1, 1 LPT2, 2 LPT3);
- в AL значение 0;
- в СН значение 45h (символ Е);
- в BL значение 50h (символ Р);
- в ВН значение 50h (символ P).

В случае успешного завершения операции функция возвращает:

- в АН значение 0;
- в AL значение 45h;

- в СХ значение 5050h;
- в наре регистров DX: BX вектор EPP (точку входа EPP BIOS).

Для вызова всех остальных функций EPP BIOS применяется вектор точки входа EPP BIOS, возвращаемый данной функцией.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Кроме регистров, используемых для передачи параметров при вызове функций ЕРР и для возврата результатов, в функциях используется также регистр ВХ, содержимое которого не сохраняется (теряется после вызова функции).

Переход по вектору EPP, функция 00h: определить конфигурацию и возможности порта

Функция Query Config позволяет определить текущую конфигурацию параллельного порта с заданным номером.

Перед вызовом данной функции по вектору EPP требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 00h;
- в DL номер параллельного порта (0 LPT1, 1 LPT2, 2 PT3).

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в AL уровень прерывания от EPP порта (может принимать значения в днапазоне от 0 до 15; код FFh означает, что прерывания портом не поддерживаются);
- в ВН номер версии EPP BIOS;
- в ВL возможности параллельного порта (бит 0 признак наличия мультиплексора, бит 1 признак наличия поддержки двунаправленного режима PS/2, бит 2 признак наличия поддержки режима EPP 1.9, бит 3 признак наличия поддержки режима ECP, бит 4 зарезервирован, бит 5 признак наличия поддержки сеntronics FIFO, бит 6 признак наличия поддержки режима EPP 1.7, бит 7 зарезервирован);
- в СХ базовый адрес группы регистров порта при работе в режиме SPP:
- в паре регистров ES:DI указатель на ограниченную нулем текстовую строку, содержащую информацию о разработчике данной версии EPP BIOS,

Переход по вектору EPP, функция 01h: установить режим работы порта

Функция Set Mode позволяет установить режим работы параллельного порта с заданным номером. Вызов данной функции разрешен только в том случае, если процессор работает в «реальном» режиме.

Перед вызовом данной функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 01h;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL код устанавливаемого режима (бит 0 установить «режим совместимости» SPP, бит 1 установить двунаправленный режим SPP, бит 2 установить режим EPP, бит 3 установить режим ECP, бит 4 зарезервирован, бит 5 установить режим Centronics FIFO, бит 6 установить режим EPP 1.7, бит 7 зарезервирован).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 02h: определить режим работы порта

Функция Get Mode позволяет определить текущий режим работы параллельного порта с заданным номером. Вызов даиной функции разрешен только в том случае, если процессор работает в «реальном» режиме.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 02h;
- в DL номер параллельного порта.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в А. код режима работы порта (бит 0 признак режима совместимости, бит 1 признак двунаправленного режима, бит 2 признак режима ЕРР, бит 3 признак режима ЕСР, бит 4 зарезервирован, бит 5 признак режима Centronics FIFO, бит 6 признак режима ЕРР 1.7, бит 7 признак того, что разрешена обработка прерываний в режиме ЕРР).

Переход по вектору EPP, функция 03h: управление прерываниями

Функция Interrupt Control позволяет включать и отключать обработку прерывания, связаниого с заданным параллельным портом. Вызов данной функции разрешен только в том случае, если процессор работает в «реальном» режиме.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 03h;
- в DL номер параллельного порта;
- в АН управляющий код (0 запретить прерывания от порта EPP, 1 — разрешить прерывания).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 04h: инициализация

Функция EPP Reset позволяет осуществить инициализацию («сброс») устройства, подключенного к заданному параллельному порту.

Перед вызовом данной функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 04h;
- в DL номер параллельного порта.

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 05h: запись адреса

Функция Address Write выполняет цикл записи адреса устройства. Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 05h;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL адрес устройства.

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 06h: считывание адреса

Функция Address Read выполняет цикл считывания адреса активного устройства.

Перед вызовом данной функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 06h;
- в DL номер параллельного порта.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в AL адрес устройства и дополнительные данные.

Переход по вектору ЕРР, функция 07h: запись байта

Функция Write Byte выполняет вывод одного байта данных через порт данных EPP.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 07h;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL байт данных.

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 08h: запись блока данных

Функция Write Block выполняет вывод блока данных из заданного буфера через порт данных EPP.

Перед вызовом функции требуется поместить в регистры следующую информацию:

- в АН значение 08h;
- в DL номер параллельного порта;
- в СХ размер передаваемого блока в байтах (значение 0 в данном регистре соответствует размеру блока, равному 64 Кбайт);

 в пару регистров ES:SI — указатель на область памяти (буфер), содержащую передаваемый блок данных.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в СХ значение 0 в случае успешного выполнения передачи блока или количество не переданных байт в случае возникновения ошибки (сбоя) в процессе передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Задавать значение 0 в регистре СХ при вызове данной функции не рекомендуется: могут возникать проблемы совместимости, связанные с различными реализациями EPP BIOS.

Переход по вектору EPP, функция 09h: считывание байта данных

Функция Read Вуtе выполняет считывание одного байта данных из порта данных EPP.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 09h;
- в DL номер параллельного порта.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в AL принятый байт данных.

Переход по вектору EPP, функция 0Ah: считывание блока данных

Функция Read Block выполняет считывание блока данных в заданный буфер через порт данных EPP.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 0Аh;
- в DL номер параллельного порта;

- в СХ размер принимаемого блока в байтах (значение 0 в данном регистре соответствует размеру блока, равному 64 Кбайт);
- в пару регистров ES:DI указатель на область памяти, предназначенную для размещения принимаемого блока данных.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в СХ значение 0 в случае успешного завершения операции или количество не переданных байт в случае возникновения ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Задавать значение 0 в регистре СХ при вызове данной функции не рекомендуется: могут возникать проблемы совместимости, связанные с различными реализациями EPP BIOS.

Переход по вектору EPP, функция 0Bh: запись адреса и считывание байта

Функция Address/Byte Read выполняет комбинированную операцию: устанавливает адрес устройства, а затем принимает от него байт данных.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующ**у**ю информацию:

- в АН значение 0Вh;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL адрес устройства.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в AL принятый байт данных.

Переход по вектору EPP, функция 0Ch: запись адреса и байта данных

Функция Address/Byte Write выполняет комбинированную операцию: устанавливает адрес устройства, а затем передает этому устройству байт данных.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 0Ch;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL адрес устройства;
- в DH передаваемый байт данных.

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 0Dh: запись адреса и считывание блока данных

Функция Address/Block Read выполняет комбинированную операцию: устанавливает адрес устройства, а затем принимает от него блок данных.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 0Dh;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL адрес устройства;
- в СХ размер принимаемого блока в байтах (значение 0 в данном регистре соответствует размеру блока, равному 64 Кбайт);
- в паре регистров ES-DI указатель на область памяти, предназначенную для размещения принимаемого блока данных.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в СХ значение 0 в случае успешного завершения операции; количество не переданных байт в случае возникновения ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Задавать значение 0 в регистре СХ при вызове данной функции не рекомендуется: могут возникать проблемы совместимости, связанные с различными реализациями EPP BIOS.

Переход по вектору EPP, функция 0Eh: запись адреса и блока данных

Функция Address/Block Write выполняет комбинированную операцию: устанавливает адрес устройства, а затем передает ему блок данных. Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в AH значение 0Eh;
- в DL номер параллельного порта;
- в AL адрес устройства;
- в СХ размер передаваемого блока в байтах (значение 0 в данном регистре соответствует размеру блока, равному 64 Кбайт);
- в пару регистров ES:SI указатель на область памяти, содержащую передаваемый блок данных.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в СХ значение 0 в случае успешного завершения операции или количество не переданных байт в случае возникновения ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Задавать значение 0 в регистре СХ при вызове данной функции не рекомендуется: могут возникать проблемы совместимости, связанные с различными реализациями EPP BIOS.

Переход по вектору EPP, функция 0Fh: захватить порт

Функция Lock Port позволяет упорядочить ввод и вывод данных через EPP-порт. Данная функция применяется для выбора порта конкретного устройства, если это устройство входит в состав цепочке устройств или подключено через мультиплексор.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 0Fh;
- в DL номер параллельного порта;
- в ВL адрес устройства (биты 0-3 задают номер порта мультиплексора, биты 4-7 — номер устройства в цепочке).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки. Номер порта мультиплексора может принимать значения в диапазоне от 1 до 8, номер устройства в цепочке — также от 1 до 8.

При использовании в системе драйвера для работы с мультиплексором или цепочкой устройств вызов функции Lock Port завершается успешно только в том случае, если порт еще не захвачен. Захват порта должен быть выполнен перед началом работы с устройством. Пока порт не захвачен, допускается выполнение следующих операций:

- Device Interrupt;
- Installation Check;
- · Real time Mode;
- Rescan Daisy Chain;
- Set Product ID;

- Query Config;
- · Query Daisy Chain;
- Query Device Port;
- Query Mux.

Переход по вектору EPP, функция 10h: освободить порт

Функция Unlock Port освобождает EPP-порт и позволяет его использовать драйверам других устройств.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую ипформацию:

- в АН значение 10h;
- в DL номер параллельного порта;
- в ВL адрес устройства (биты 0-3 задают номер порта мультиплексора, биты 4-7 — номер устройства в цепочке).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 11h: установить обработчик прерываний

Функция Device Interrupt позволяет драйверу EPP-устройства установить собственный обработчик прерывания для параллельного порта с заданным номером. Вызов данной функции разрешен только в том случае, если процессор работает в «реальном» режиме.

Перед вызовом функции требуется поместить в регистры следующую информацию:

- в АН значение 11h;
- в DL номер параллельного порта;
- в АL код выполняемой операции (0 запретить обработку прерываний, 1 разрешить обработку прерываний, 2 удалить обработчик прерываний);
- в пару регистров ES:DI дальний указатель на обработчик прерываний;

 в BL — адрес устройства (биты 0-3 задают номер порта мультиплексора, биты 4-7 — номер устройства в цепочке).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки. Перед вызовом обработчика прерывания запрещаются. Обработчик не должен выполнять захват устройства, так как эта операция уже осуществлена драйвером. При выходе из обработчика нужно отправить инструкцию ЕОІ контроллеру прерываний. Выход должен осуществляться при помощи инструкции IRET.

Переход по вектору EPP, функция 12h: режим реального времени

Функция Real Гіпе Моde настранвает драйвер для работы в режиме реального времени. С помощью данной функции можно определить наличие устройств, требующих использования режима реального времени: если таких устройств нет, драйвер может передавать данные большими блоками; в противном случае должны использоваться маленькие блоки.

Перед вызовом функции требуется поместить в регистры следующую информацию:

- в АН значение 12h;
- в AL код выполняемой операции (0 проверить наличие устройств, работающих в режиме реального времени; 1 — проинформировать драйвер о наличии устройства реального времени; 2 — сбросить флаг реального времени).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки. При выполнении поиска устройств, работающих в режиме реального времени (код операции 0) в регистре АL будет возращен результат поиска (0 — устройства реального времени не обнаружены, 1 — найдено одно или несколько устройств).

Переход по вектору EPP, функция 40h: опросить мультиплексор

Функция Query Мих позволяет получить информацию о мультиплексоре, подключенном к указанному порту.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 40h;
- в DL номер параллельного порта.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в AL флаги состояния (бит 0 захват канала, бит 1 наличие обработчика прерываний);
- в BL номер выбранного (активного) порта мультиплексора;
- в ВН номер версии драйвера мультиплексора;
- в паре регистров ES:01 указатель на ASCIIZ-строку, идентифицирующую разработчика драйвера.

Переход по вектору EPP, функция 41h: опросить устройство

Функция Query Device Port позволяет получить информацию об устройстве с заданным адресом, подключенном к указанному порту. Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 41h;
- в DL номер параллельного порта;
- в ВL адрес устройства (биты 0-3 задают номер порта мультиплексора, биты 4-7 — номер устройства в цепочке).

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН кол ошибки:
- в АL флаги состояния (бит 0 выбор порта, бит 1 захват порта, бит 2 прерывания разрешены, бит 3 наличие обработчика прерываний);
- в СХ идентификатор устройства (ноль, если устройство не определено).

Переход по вектору EPP, функция 42h: задать идентификатор устройства

Функция Set Product ID позволяет задать идентификатор для устройства, которое не поддерживает циклы чтения адреса или не способно выдать собственный идентификатор.

Перед вызовом функции́ требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 42h;
- в DL номер параллельного порта;
- в ВL адрес устройства (биты 0-3 задают номер порта мультиплексора, биты 4-7 — номер устройства в цепочке);
- в СХ идентификатор для устройства.

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 50h: повторное сканирование цепочки устройств

Функция Rescan Daisy Chain Product используется для динамического перераспределения номеров портов между устройствами, соединенными в цепочку.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 50h;
- в DL номер параллельного порта;
- в ВL номер порта мультиплексора (допускается использование номеров от 1 до 8; ноль означает отсутствие мультиплексора).

После выполнения функция возвращает в регистре АН код ошибки.

Переход по вектору EPP, функция 51h: задать идентификатор устройства

Функция Query Daisy Chan позволяет получить информацию о цепочке устройств, подключенной к указанному порту.

Перед вызовом функции требуется записать в регистры следующую информацию:

- в АН значение 51h;
- в DL номер нараллельного порта.

После выполнения функции в регистрах находится следующая информация:

- в АН код ошибки;
- в АL флаги состояния (бит 0 признак захвата канала, 1 признак наличия обработчика прерываний);

- в ВL номер выбранного устройства;
- в CL -количество устройств в цепочке (0 нет цепочки);
- в паре регистров ES:DI указатель на ASCIIZ-строку, идентифицирующую разработчика драйвера.

Коды ошибок EPP BIOS

Значение кода ошибки, возвращаемого функциями EPP BIOS в регистре АН, расшифровывается следующим образом:

- 00h успешное завершение операции, ошибок нет;
- 01h тайм-аут;
- 02h команда или операция не поддерживаются EPP BIOS;
- 03h некорректный адрес порта устройства;
- 04h EPP BIOS занята (BIOS не является реентерабельным);
- 05h некорректный параметр;
- 10h мультиплексор уже заблокирован (захвачен);
- 20h мультиплексор отсутствует;
- 40h программа обслуживания (менеджер) цепочки или мультиплексора не установлена;
- 41h порт устройства заблокирован (захвачен);
- 42h порт устройства не был заблокирован;
- 43h ошибка блокировки (некорректный адрес порта).

Использование EPP BIOS при работе с принтерами

К сожалению, дополнительный набор функций BIOS, который мы рассмотрим ниже, появился со значительным опозданием и до сих пор не поддерживается многими изготовителями системных плат. Кроме того, этот набор, как явствует из его названия, ориентирован на использование режима EPP, который практически не поддерживается изготовителями принтеров.

При работе с принтерами реальную пользу могут принести только головная функция, позволяющая проверить наличие EPP BIOS и получить вектор EPP, и функция для установки режима работы контроллера параллельного порта. Функция установки режима представляет особый интерес, так как позволяет задать нужный режим работы контроллера прямо из прикладной программы (до появления

TDFA1

EPP BIOS операцию выбора режима можно было осуществить только в процессе начальной загрузки компьютера, через BIOS Setup).

Все остальные функции EPP BIOS при работе с принтером могут пригодиться только в том случае, если принтер подключен к компьютеру через автоматический мультиплексор. В России, однако, такие мультиплексоры используются крайне редко вследствие относительного дефицита периферийного оборудования (па один системный блок редко приходится более одного принтера, а со сканером и внешним дисководом принтер обычно объединяют в цепочку, без мультиплексора).

В листинге 7.2 приведен пример программы, которая использует функцию установки режима работы EPP BIOS для переключения контроллера параллельного порта в режим ECP.

Листинг 7.2. Программа для проверки наличия EPP BIOS и переключения порта LPT1 в режим ECP

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM

    Подключить файл инемонических обозначений

: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"

    Подключить файл макросов

include "list1 04.inc"
DATASEG
; Вектор точки входа EPP BIOS
label EPP Vector DWORD
EPP Offset
                DW ?
EPP Segment
                DW ?
; Конфигурация порта ЕРР
InterruptLevel DB?
BIOS Revision DB ?
IO Capabilities DB ?
IO BaseAddress DW ?
label EPP Manufacturer DWORD
Manuf Offset DW ?
Manuf Segment DW ?
; Режим работы параллельного порта
OperationMode
; Текстовые сообщения
AnyK DB YELLOW.24.29. "Нажмите любую клавишу".0
Txt1 DB LIGHTCYAN, 0, 28, "TECTUPOBAHUE EPP BIDS", 0
Txt2 DB 2.23. "BekTOD EPP BIOS:
```

Листинг 7.2 (продолжение)

```
DB 3.8. "Номер используемого прерывания: ".0
     DB 4.17, "Homep Benchu EPP BIOS:",0
     DB 5.14. "Возможности ввода-вывода: ".0
     DB 6.3. "Базовый адрес блока регистров порта: ".0
     DB 8.0. "Разработчик BIOS: ".0
ECPY DB LIGHTCYAN, 12, 26, "Порт переключен в режим ЕСР", 0
ECPN DB LIGHTRED.12.22. "Режим ECP не поддерживается портом".0
Err1 DB 12.22. "EPP BIOS не поддерживается систеной".0
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
        DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
.**********
:* Основной модуль программы *
·***************************
PROC EPP BIOS Test
                AX . DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg].AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString], 25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        mov
                SI.offset Txt1
                ShowColorString
        call
        mov
                SI, offset AnyK
        call
                ShowColorString
: Инициализация ЕРР
                AH.2
        mov
                DX.0
        mov
                AL.O
        mov
                CH. 'E'
        mov
        mov
                BX. "PP"
        int
                17h
; Проверка наличия EPP BIOS
                AH, AH
        or
        inz
                @@No EPP
                AL. 'Ē'
        CMD
        jne
                @@No EPP
                CX. "PP"
        CMD
                @@No EPP
        jne
; Сохранение вектора точки входа EPP BIOS
```

```
mov
                [EPP Offset].BX
        mov
                [EPP Segment], DX
: Вывести наименования параметров
                [TextColorAndBackground] LIGHTGREEN
        mov
        MShowText 6.Txt2
                [TextColorAndBackground].WHITE
: Вывести вектор точки входа EPP BIOS на экран
        MShowHexWord 2.40. [EPP Segment]
        MShowHexWord 2,45,[EPP Offset]
: Определить конфигурацию порта ЕРР
        push
                ES
                AH.0
        mov
        mov
                0.10
        ca11
                [Epp Vector]
: Сохранить параметры настройки порта
        mov
                [InterruptLevel], AL
                FBIOS Revision1.BH
        mov
                [IO Capabilities].BL
        mov
        mov
                [IO BaseAddress],CX
                [Manuf Offset].DI
        mov
        mov
                AX.ES
                [Manuf Segment], AX
        mov
        pon
                ES
: Вывести значения параметров
        MShowHexByte 3,40,[InterruptLevel]
        MShowHexByte 4.40.[BIOS Revision]
        MShowBinByte 5,40,[IO Capabilities]
        MShowHexWord 6,40,[IO BaseAddress]
        : Вывести имя разработчика BIOS
        pusha
        push
                DS
        push
                F٢
                AX .08800h
        mov
        mov
                ES.AX
        : Задать позицию строки в видеоламяти
                DI 160*8 + 18*2
        mov
        ; Использовать цвет, заданный по умолчанию
        mov
                AH. [TextColorAndBackground]
        ; Установить указатель на начало ASCIIZ-строки
        mov
                SI.[Manuf Offset]
                BX, [Manuf Segment]
        mov
        mov
                DS.BX
                СХ,62 ;ограничитель длины строки
        mov
@@NextChar:
        lodsb
        and
                AL.AL :конец строки?
                @@Zero
        jΖ
        stosw
                @NextChar
        1000
@@Zero: pop
                ES
```

END

```
Листинг 7.2 (продолжение)
                DS
        DOD
        popa
; Переключить порт в режим ЕСР
        mov
                AH. 1
        m∩v
                DL.0
                AL. 1000b
        mov
        call.
                [Epp Vector]
        : Операция выполнена?
        CMD
                AH.0
        ine
                @@ECP Not Supported
        MShowColorString ECPY : режим ECP установлен
@@ECP Not Supported:
        MShowColorString ECPN ; режии ECP не установлен
@@End: call
                GetChar
: Переустановить текстовый режим
                ax.3
        mov
        int
                10h
· Выхол в DOS
                AH. 4Ch
        mov
        int
                21h
; Сообщения об ошибках
@@No EPP:
        MFatalError Errl: отсутствует EPP BIOS
ENDP EPP BIOS Test
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

Непосредственная работа с регистрами параллельного порта в режиме SPP

Если функции BIOS по каким-то причинам использовать невозможно (например, при работе в защищенном режиме), то приходится работать с принтером напрямую через регистры параллельного порта, к которому он подключен. Любая современная системная (материнская) плата персонального компьютера содержит в своем составе контроллер устройства LPT1 и имеет соответствующий разъем

для подключения принтера. В большинстве случаев этого порта достаточно, но при необходимости можно установить дополнительный контроллер для работы с устройством LPT2 в один из разъемов расширения. По традиции принято, что устройство LPT1 может вырабатывать запрос на прерывание IRQ7 (Int 0Fh), а устройство LPT2 — IRQ5 (Int 0Ph), однако BIOS SETUP современных системных плат позволяет запретить эти прерывания или переопределить их на другие.

Со времени разработки компьютеров серии IBM РС конструкция параллельного порта претерпела существенные изменения, однако, с целью обеспечения совместимости со старым программным обеспечением, после включения питания компьютера и выполнения процесса начальной загрузки контроллер порта будет настроен на режим совместимости (Compatibility Mode) стандартного порта.

Стандартный параллельный порт (Standard Parallel Port, сокращенно SPP) имеет три регистра, расположенные в пространстве вводавывода последовательно, друг за другом. Адреса регистров для портов LPT1 и LPT2 перечислены в табл. 7.1.

 Адрес регистра
 Назначение регистра

 Устройство LPT1
 Устройство LPT2

 378h
 278h
 Регистр данных

Регистр состояния

Регистр управления

Таблица 7.1. Регистры интерфейса параллельной передачи данных

Рассмотрим указанные регистры более подробно.

279h

27Ah

379h

37Ah

Регистр данных (порт 378h для LPT1, порт 278h для LPT2) доступен для выполнения операций записи и считывания, применяется в основном для вывода информации на принтер.

Регистр состояния (порт 379h для LPT1, порт 279h для LPT2), формат которого показан на рис. 7.2, доступен только для чтения. Назначение разрядов регистра следующее:

- биты 0-2 не используются, установлены в 0;
- бит 3 признак ошибки ввода-вывода (0 ошибка, 1 нет ошибки);
- бит 4 признак выбора принтера (0 принтер в автономном режиме, 1 — принтер в режиме подключения);
- бит 5 контроль наличия бумаги (0 бумага вставлена, 1 нет бумаги);

- бит 6 подтверждение приема (0 подтверждение приема символа, 1 обычное состояние);
- бит 7 признак занятости принтера (0 принтер занят, 1 принтер свободен).




Рис. 7.2. Формат регистра состояния принтера

Регистр управления принтером (порт 37Аh для LPT1, порт 27Аh для LPT2), формат которого показан на рис. 7.3, доступен для записи и считывания. Назначение разрядов регистра управления:

- бит 0 строб данных (0 обычное состояние, 1 выполнить вывод байта данных на принтер);
- бит 1 автоматический перевод строки после возврата каретки;
- бит 2 сброс принтера (0 выполнить сброс принтера, 1 обычное состояние);
- бит 3 выбор принтера (0 отмена выбора принтера, 1 обычное состояние);
- бит 4 разрешение прерывания от принтера (0 прерывание запрещено, 1 — разрешено);
- биты 5-7 не используются, установлены в 0.




Рис. 7.3. Формат регистра управления принтером

Процесс передачи байта данных

Для передачи одного байта данных необходимо выполнить следующие операции:

- 1. поместить передаваемый байт в регистр данных;
- 2. проверить готовность принтера к приему данных, прочитав регистр состояния и выделив старший разряд. Если значение старшего разряда равно 1, можно приступать к передаче байта; если значение равно 0 снова опросить регистр состояния. Количество повторений цикла опроса должно быть ограничено по счетчику повторений или по времени, чтобы избежать зависания

программы (если интервал ожидания готовности исчерпан, выдается сообщение об ошнбке);

- загрузить в регистр управления значение 0Dh (установка в 1 младшего разряда регистра управления формирует сигнал стробирования данных);
- ожидать поступления сигнала подтверждения приема данных (когда данные приняты, бит 6 регистра состояния сбрасывается в 0). Цикл ожидания должен быть ограничен по времени;
- 5. загрузить в регистр управления значение 0Ch (в результате чего сигнал стробирования снимается).

Например, для параллельного порта LPT1, имеющего базовый адрес 378h, программный код передачи байта будет выглядеть следующим образом:

```
; Загрузить синвол в регистр данных
               DX.378h :DX адресует регистр данных
        mov
        mov
               AL.AH
               DX.AL
        out
: Проверить состояние принтера
        inc
               DX
                        :DX адресует регистр состояния
               CX,CX
        xor
                        ;выполнить 65536 циклов опроса
@Busy: in
               AL.DX
       test
              AL,80h ;проверить бит готовности
        inz
               @@Str1
        1000
               @@Busy
        ; Интервал ожидания исчерпан, ошибка передачи
               @@Error
; Подать сигнал стробирования
@@Str1: inc
               DX
                        ; DX адресует регистр управления
               AL. ODh
        mov
        out
               DX.AL
; Ожидать поступление сигнала подтверждения
        dec
                        :DX адресует регистр состояния
               CX.1000
        mov
@@Wait: in
               AL, DX
        test
               AL,40h
                        :проверить бит подтверждения
        inz
               @@Str0
        1000
               @@Wait
: Снять сигнал стробирования
@@Str0: inc
               DX
                        :DX адресует регистр управления
               AL, OCh
       mov
       out
               DX.AL
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует отметить, что непосредственная работа с регистрами порта в режиме SPP не дает заметного выигрыша в скорости передачи данных по сравнению с функциями BIOS.

Работа контроллера параллельного порта в режиме ECP

Спецификация ЕСР была разработана фирмами Microsoft и Hewlett-Packard. Она предусматривает введение в контроллер параллельного порта дополнительного блока регистров, изменение назначения стандартных регистров и использование специальных протоколов, увеличивающих скорость передачи данных более чем на порядок (со 1-50 Кбайт/с в режиме SPP до 2–5 Мбайт/с в режиме ECP).

Регистры контроллера параллельного порта в режиме ECP

Перечень регистров параллельного порта для режима ЕСР приведен в табл. 7.2. В графе «Доступ» используются следующие обозначения:

- R/W регистр доступен для чтения и записи данных,
- R регистр доступен только для чтения.

Таблица 7.2. Регистры ЕСР

Мнемоника	Смещение	Доступ	Режимы ЕСР	Наименование
Data	000h	R/W	000,001	Регистр данных SPP
EcpAFifo	000h	R/W	011	Регистр очереди адресов ЕСР
Dsr	001h	R	Bce	Регистр состояния
Dor	002h	R/W	Bce	Регистр управления
CFifo	400h	R/W	010	Регистр очереди данных SPP
EcpDFifo	400h	R/W	011	Регистр очеред и данных ЕСР
TFifo	400h	R/W	110	Регистр тестирования очереди
CnfgA	400h	R	111	Кон фиг ура цио нн ый регистр А
CnfgB	401h	R/W	111	Конфигурационный регистр В
Ecr	402h	R/W	Bce	Дополнительный регистр управления

Регистр данных SPP (Parallel port Data Register, сокращение data) имеет смещение 000h и используется в режимах 000 и 001, обеспечивающих совместимость со стандартным режимом работы параллельного порта — SPP.

Регистр очереди адресов ECP (ECP Address FIFO, сокращенно есраF1fo) имеет смещение 000h и используется только в режиме 011. Байт данных, записанный в регистр есраF1fo, помещается в очередь FIFO и трактуется либо как адрес, либо как код повторения RLE. Регистр есраF1fo имеет следующую структуру:

- биты 0-6 адрес или код повторения RLE;
- бит 7 тип данных, записанных в битах 0–6 (0 код RLE, 1 адрес ECP).

Регистр состояния (Device Status Register, сокращенно dsr), формат которого показан на рис. 7.4, доступен только для чтения и имеет смещение 001h. Его структура идентична структуре регистра состояния стандартного параллельного порта (только для разрядов используются иные мнемонические обозначения):

- биты 0-2 зарезервированы, и их значение при считывании не стандартизировано, поэтому их следует игнорировать;
- бит 3 признак отсутствия ошибки (в стандарте ECP обозначается как nFault);
- бит 4 признак выбора принтера (в стандарте ЕСР обозначается как Select);
- бит 5 контроль наличия бумаги (в стандарте ЕСР обозначается как PError);
- бит 6 подтверждение приема (в стандарте ЕСР обозначается как nAck);
- бит 7 признак занятости принтера (в стандарте ЕСР обозначается как nBusy).

7	6	5	4	3	2	1	0
nBusy	nAck	PError	Select	nFault	Не используются		ются

Рис. 7.4. Формат регистра состояния dsr

Регистр управления (Device Control Register, сокращенно dcr), формат которого показан на рис. 7.5, имеет смещение 002h и доступен как чтения, так и для записи. Его структура аналогична структуре

регистра управления стандартного параллельного порта (за исключением пятого бита):

- бит 0 строб данных (в стандарте ECP обозначается как strobe);
- бит 1 автоматический перевод строки (в стандарте ЕСР обозначается как autofd);
- бит 2 сброс принтера (в стандарте ECP обозначается как nInit);
- бит 3 выбор принтера (в стандарте ЕСР обозначается как SelectIn);
- бит 4 разрешение прерывания при переходе сигнала nAsk из 0 в 1 (в стандарте ECP обозначается как ackIntEn);
- бит 5 направление передачи данных (в стандарте ЕСР обозначается как direction);
- биты 6 и 7 зарезервированы.

Бит Direction регистра управления задает направление передачи ланных:

- 0 вывод данных, выходные усилители на линиях данных активны;
- 1 вывод данных, выходные усилители на линиях данных отключены.



Рис. 7.5. Формат регистра управления dcr

Переключение бита direction в состояние 1 возможно только в режиме 001. В режимах 000 и 010 возможен только вывод данных, и значение бита direction игнорируется.

Регистр очереди данных SPP (Parallel Port Data FIFO, сокращенно cFifo) имеет смещение 400h и используется только в режиме 010. Регистр доступен как чтения, так и для записи, однако очередь работает только на вывод данных. Запись данных в регистр может осуществляться процессором или контроллером DMA. Следует отметить, что при работе со встроенным параллельным портом чипсеты системных плат допускают использование только 8-разрядного режима DMA

Регистр очереди данных ЕСР (ECP Data FIFO, сокращенно еср0Fifo) имеет смещение 400h и используется только в режиме 011. Регистр доступен как чтения, так и для записи. Операции чтепия и записи

данных могут выполняться процессором или контроллером DMA (разрешен только 8-разрядный режим). Перед началом передачи данных бит direct for perистра управления должен быть сброшен в 0, а перед началом приема — установлен в 1.

Регистр тестирования очереди (Test FIFO Mode, сокращенно tFifo) имеет смещение 400h и используется только в режиме 110. Регистр доступен как чтения, так и для записи. Операции чтения и записи данных могут выполняться процессором или контроллером DMA (разрешен только 8-разрядный режим).

Конфигурационный регистр A (Configuration Register A, сокращенно спfgA) имеет смещение 400h, используется только в режиме 111, доступен только для чтения и содержит константу 10h (встроенный параллельный порт системной платы имитирует работу 8-разрядной шины ISA).

Конфигурационный регистр В (Configuration Register B, сокращенно спfgB) имеет смещение 401h, используется только в режиме 111 и доступен только для чтения. Разряды регистра спfgB имеют следующее назначение:

- биты 0-5 зарезервированы (содержат нули);
- бит 6 признак наличия конфликта, связанного с использованием линии IRQ ISA (данный бит доступен только для чтения);
- бит 7 управление аппаратным сжатием данных (у встроенного параллельного порта системной платы бит 7 доступен только для чтения и всегда сброшен в ноль — аппаратная компрессия не поддерживается).

7	6 5	4	3	2	1	0
	Код режима работы	nErrIntEn	dmaEn	serviceIntr	full	empty

Рис. 7.6. Формат дополнительного регистра управления есг

Дополнительный регистр управления (Extended Control Register, сокращенно есг), формат которого показан на рис. 7.6, имеет смещение 402h и доступен для чтения и записи во всех режимах работы контроллера ЕСР. Разряды регистра есг имеют следующее назначение:

- бит 0 (етрty) признак освобождения очереди (0 очередь пуста, 1 очередь содержит по крайней мере один байт данных);
- бит 1 (full) признак отсутствия свободного места в очереди (0 — в очереди есть место по крайней мере для одного байта данных; 1 — очередь заполнена);

- бит 2 (serviceIntr) блокировка служебных прерываний (0 прерывания разрешены, 1 — запрещено использование DMA и обслуживание прерываний);
- бит 3 (dmaEn) управление режимом DMA (0 использование DMA запрещено, 1 — использование DMA разрешено при условии serviceIntr = 0);
- бит 4 (nErrIntEn) блокировка обслуживания прерывания по сигналу nFault (0 — разрещено прерывание при переходе сигнала nFault с высокого уровня на низкий, 1 — прерывание от nFault запрещено);
- биты 5-7 код режима работы контроллера ЕСР (табл. 7.3).

Таблица 7.3. Режимы работы контроллера ЕСР

Код	Режим работы контроллера
000	Режим SPP. Контроллер передает данные в стандартном режиме параллельного порта, бит direction регистра управления
	игнорируется, очередь данных не используется (очищается)
001	Режим параллельного порта PS/2. Кроме передачи данных
	в стандартном режиме, возможно осуществление приема
	информации с линий данных, когда бит direction регистра управления установлен в 1
010	Режим параллельного порта с очередью данных. Контроллер передает данные в стандартном режиме параллельного порта, однако,
	дагнае в стандартном режиме параллельного порта, одгахо, в отличие от режима 000, данные должны записываться процессором или контроллером DMA не в регистр data, а в регистр cFifo
011	Режим ЕСР. При выводе данных (бит direction регистра управления сброшен в 0) информация, записываемая в регистры ecpDFifo и ecpAFifo, заносится в общую очередь и передается автоматически под управлением контроллера ЕСР. При выполнении чтения (бит direction установлен в 1) информация из очереди данных считывается через регистр ecpDFifo
100	Режим ЕРР
110	Режим тестирования очереди данных. Информация может записываться в очередь или считываться из нее, но на выходные линии данных параллельного порта она не выдается
111	Режим конфигурирования контроллера. В этом режиме регистры cnfgA и cnfgB доступны для чтения и записи данных (у встроенного порта системной платы — только для чтения)

Управление работой контроллера ЕСР

Для управления работой контроллера могут использоваться сигналы прерываний.

Контроллер ЕСР генерирует прерывания в следующих случаях:

- serviceIntr = 0, dmaEn = 1, завершена прямая передача данных (счетчик DMA достиг конечного значения);
- serviceIntr = 0, dmaEn = 0, direction = 0 и имеется свободное место в очереди данных;
- serviceIntr = 0, dmaEn = 0, direction = 1 и в очереди имеется по крайней мере один байт данных;
- nErrIntEn = 0 и сигнал nFault переключился с высокого уровня на низкий;
- при переключении бита nErrIntEn из 1 в 0, если сигнал nFault имеет на низкий уровень;
- ackIntEn = 1 и сигнал nAsk переходит из 0 в 1.

Переключение режимов работы контроллера ECP осуществляется программным обеспечением через дополнительный регистр управления есг. При установке направления передачи данных используется также бит direction регистра управления dcr.

Из режимов 000 и 001 контроллер можно сразу переключить в любой другой режим. Если контроллер находится в одном из режимов 010–111, то его можно переключить только в режим 000 или режим 001; для переключения в другие режимы необходимо вначале переключиться в режим 000 или 001. Переключение бита direction в регистре управления может производиться только в режиме 001. Перед переключением режима необходимо убедиться, что в очереди FIFO нет данных (очередь пуста).

Перед началом использования любого режима передачи данных, отличного от стандартного режима SPP, программное обеспечение должно выполнить процедуру переговоров (negotiation) с периферийным устройством для согласования режима работы. Согласование осуществляется в соответствии со стандартом IEEE 1284.1 [61].

ВНИМАНИЕ

Переговоры с периферийным устройством могут выполняться только в режимах 000 и 001 контроллера ЕСР.

После завершения процедуры согласования режима необходимо инициализировать регистр управления dcr, загрузив в него код 0Ch: strobe = 0, autofd = 0, nInit = 1, SelectIn = 1, ackIntEn = 0, direction = 0. Далее производится установка режима ECP путем загрузки кода 74h в дополнительный регистр управления есг.

Процедура переговоров

Для того чтобы между контроллером параллельного порта и периферийным устройством была возможна передача данных, режимы работы контроллера и устройства должны быть согласованы друг с другом.

Стандарт IEEE 1284.1 предусматривает определенный порядок переключения периферийных устройств (в том числе — принтеров) из стандартного режима SPP в другие режимы передачи данных, а также порядок возврата в стандартный режим передачи.

Процедуры переговоров для разных режимов различаются между собой. Ниже мы будем рассматривать только процедуру переключения устройства в режим ECP и процедуру возврата в режим SPP из режима ECP.

Стандарт IEEE 1284.1 рассматривает различные протоколы передачи данных с точки зрения сигналов на линиях связи, но для программиста такой подход неудобен, так как некоторые сигналы представлены в регистрах контроллера порта в инверсной форме. Во избежание путаницы с обозначением сигналов на линиях кабеля и в регистрах контроллера процедуру переговоров будем рассматривать с точки зрения программиста, работающего с регистрами порта.

Для того чтобы переключить периферийное устройство в режим ЕСР, необходимо выполнить перечисленные ниже операции.

- Установить режим передачи SPP, загрузив в дополнительный регистр управления код 14h (прерывания блокированы, использование DMA запрещено, прерывание по сигналу nFault запрещено, режим работы SPP).
- 2. Загрузить в регистр данных код режима ЕСР значение 10h.
- Загрузить в регистр управления код 0Ch (strobe = 0, autofd = 0, nInit = 1, SelectIn = 1).
- 4. Вставить задержку на один тик системного таймера (0,05 с).
- 5. Проверить готовность принтера к работе (биты Select и nBusy в регистре состояния должны быть установлены в 1).
- Начать фазу переговоров, загрузив в регистр управления код 06h (strobe = 0, autofd = 1, nInit = 1, SelectIn = 0).
- 7. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- Проверить наличие в регистре состояния следующей комбинации сигналов: nFault = 1, Select = 1, Perror = 1, nAsk = 0 (любая

другая комбинация значений указывает на то, что принтер не соответствует стандарту IEEE 1284.1).

- 9. Загрузить в регистр управления код 07h (strobe = 1, autofd = 1, nInit = 1, SelectIn = 0).
- 10. Вставить задержку на одну микросекунду.
- Загрузить в регистр управлення код 04h (strobe = 0, autofd = 0, nInit = 1, SelectIn = 0).
- 12. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- 13. Проверить наличие в регистре состояния следующей комбинации сигналов: Select = 1, Perror = 0, nAsk = 1 (любая другая комбинация значений указывает на то, что принтер не поддерживает режим ЕСР).
- Начать фазу установки, загрузив в регистр управления код 06h (strobe = 0, autofd = 1, nInit = 1, SelectIn = 0).
- 15. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- Проверить значение бита PError в регистре состояния (если он не установлен в 1, произошел сбой).
- Установить для контроллера порта режим ЕСР, загрузив в дополнительный регистр управления код 74h.
- Установить нулевой адрес канала, загрузив в регистр данных значение 0.

Если все перечисленные операции выполнены успешно, принтер готов к приему данных в режиме ЕСР.

ПРИМЕЧАНИЕ -

После выполнения фазы переговоров для устройства по умолчанию устанавливается нулевой адрес канала ЕСР. По этому адресу выполняется передача данных на принтер, а другие адреса обычно не используются.

После того как передача данных завершена, нужно выйти из режима ЕСР в стандартный режим (процесс возврата в стандартный режим именуется в документации завершающей фазой).

Для выхода из режима ECP требуется выполнить указанные ниже операции.

- Установить для контроллера порта режим SPP, загрузив в дополнительный регистр управления код 14h.
- Загрузить в регистр управления код OCh (strobe = 0, autofd = 0, nInit = 1, SelectIn = 1).

- 3. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- Проверить наличие в регистре состояния следующей комбинации сигналов: nFault = 1, Select = 0, nAsk = 0, nBusy = 0 (любая другая комбинация означает сбой в работе принтера).
- Загрузить в регистр управления код OEh (strobe = 0, autofd = 1, nInit = 1, SelectIn = 1).
- 6. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- Проверить значение бита nAsk в регистре состояния (если он не установлен в 1, произошел сбой).
- Загрузить в регистр управления код OCh (strobe = 0, autofd = 0, nInit = 1, SelectIn = 1).

Передача данных в режиме ЕСР

Существует три способа передачи данных в режиме ЕСР:

- программно-управляемая передача данных;
- передача данных по прерываниям;
- передача данных в режиме DMA.

Режим программно-управляемой передачи самый простой и самый неэффективный, так как требует постоянного контроля состояния очереди данных. Все процессорное время в этом случае тратится на управление передачей, причем большая часть расходуется на опрос регистра есг.

Возможно несколько вариантов реализации программной передачи.

- 1. Процессор ожидает полного освобождения очереди и загружает в нее один байт данных.
- Процессор ожидает появления свободного места в очереди и загружает в нее байты данных, пока очередь не будет заполнена.
- 3. Процессор ожидает полного освобождения очереди и загружает в нее сразу 16 байт данных.

Режим передачи по прерываниям позволяет освободить процессор от необходимости постоянно контролировать состояние очереди данных. Чтобы начать передачу данных по прерываниям, нужно настроить соответствующий порту вектор прерывания на обработчик прерывания и сбросить в 0 бит блокировки служебных прерывания и сбросить в 0 бит блокировки служебных прерываний serviceIntr в регистре есг. В режиме передачи прерывание генерируется в том случае, когда в очереди появляется свободное место; в режиме приема прерывание вырабатывается, когда в очереди име-

ется хотя бы один байт. Обработчик прерывания должен знать, в каком режиме работы (передачи или приема) находится порт в данный момент, и в соответствии с этим либо загружать байт в очередь, либо считывать байт из очереди.

Использование DMA — самый эффективный, но самый сложный (с точки зрения настройки) способ передачи данных.

Подготовка к передаче в режиме DMA начинается с установки направления передачи. Далее следует настроить третий канал контроллера DMA, загрузив в него адрес буфера данных в оперативной памяти и количество передаваемых байтов. Затем пужно установить вектор прерывания от параллельного порта на обработчик прерывания по завершению передачи в режиме DMA. После этого нужно разрешить служебные прерывания и использование DMA, для чего следует сбросить в 0 бит блокировки служебных прерываний serviceIntr и установить в 1 бит управления режимом DMA dmaEn в регистре есг. Процесс передачи данных будет происходить без участия центрального процессора; когда передача данных будет завершена, следует запретить служебные прерывания и режим DMA.

Переключение направления передачи данных

Переключение направления передачи данных производится путем изменения значения бита direction в регистре управления. Переключение направления передачи, однако, разрешено только в режиме совместимости, поэтому контроллер должен быть временно переключен в режим 001. В этом режиме контроллер должен выполнить процедуру согласования направления передачи данных.

Процесс передачи данных от компьютера к периферийному устройству в спецификации ЕСР называется фазой прямой передачи данных (Forward Phase), а процесс передачи от периферийного устройства к компьютеру — фазой обратной передачи (Reverse Phase). После установки режима ЕСР контроллер параллельного порта и периферийное устройство настроены на прямую передачу данных. Для переключения направления передачи с прямого на инверсное

- нужно выполнить перечисленные ниже операции.

 1. Загрузить в регистр управления код 06h (strobe = 0, autofd = 1,
- 2. Вставить задержку на одну микросекунду.

nInit = 1, SelectIn = 0).

- Загрузить в регистр управления код 02h (strobe = 0, autofd = 1, nInit = 0, SelectIn = 0).
- 4. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- 5. Проверить значение бита PError в регистре состояния (если он не сброшен в 0, произошел сбой).

Для переключения направления передачи с инверсного на прямое нужно выполнить указанные далее операции.

- Загрузить в регистр управления код 06h (strobe = 0, autofd = 1, nInit = 1, Selectin = 0).
- 2. Вставить задержку на один тик системного таймера.
- Проверить значение бита PError в регистре состояния (если он не установлен в 1, произошел сбой).

ПРИМЕЧАНИЕ -

Использование инверсного режима связано с определеным риском и требует неукоснительного соблюдения правил перключения между прямым и инверсным режимом, указанных в стандарте IEEE 1284.1 и спецификации ECP. При нарушении порядка перключения параллельный порт компьютера и порт принтера могут одновременно оказаться в режиме передачи, что приведет к повреждению выходных усилителей портов.

Пример программы, которая выполняет переключение в режим ЕСР, передает на принтер строку символов, состоящую из заглавных латинских букв от A до Z, а затем выполняет возврат в режим SPP, приведен в листинге 7.3.

Листинг 7.3. Программа для проверки способности принтера работать в режиме ECP

IDEAL P386 LOCALS

MODEL MEDIUM

- : Подключить файл инемонических обозначений
- ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов include "list1 03.inc"
- ; Подключить файл накросов
- include "list1_04.inc"

DATASEG

; Текстовые сообщения Txt1 DB LIGHTCYAN.0.19

DB "ПЕЧАТЬ ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА ЕСР", О

```
AnvK DB YELLOW.24.29. "Нажинте любую клавишу".0
WPrn D8 YELLOW, 12, 26. "Ждите завершения печати ...".0
Err1 D8 12,25, "Порт находится не в режиме ЕСР", 0
Err2 D8 12.27. "Принтер не готов к работе".0
Err3 D8 12,21, "Режим ЕСР не поддерживается принтером",0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
        DR 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·******************
:* Основной модуль программы *
·********************
PROC Test ECP Mode
                AX . DGRDUP
        mov
        mov
                DS.AX
                [CS:MainDataSeq].AX
        mov
; Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
        int.
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call.
                SetCursorPosition
; Проверить режим работы порта
        mov
                DX.378h+402h
                AL. DX
        in
                AL. OFFh
        CMD
                @Err1
        ie
; Вывести текстовые сообщения на экран
        mov
                SI.offset Txt1
        call
                ShowColorString
        MOV
                SI.offset WPrn
        call.
                ShowColorString
: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА
: Установить для порта режим SPP
                DX.378h+402h
        mov
        mov
                AL.00010100b
                DX.AL
        out
: Загрузить код режима ЕСР в регистр данных
        mov
                DX.378h
                AL. 00010000b
        mov
        out
                DX.AL
: Установить strobe в 0. AutoFeed в 0. SelectIn в 1
                DX.378h+2
        mov
        mov
                AL.00001100b
        out
                DX.AL
```

Листинг 7.3 (продолжение)

```
Wait05s :задержка на 0.05 с
: Принтер готов к работе?
                DX.378h+1
        mov
        in
                AL DX
        and
                AL. 10010000b
                AL.10010000b
        CMD
        ine
                @GFrr2
: ФАЗА ПЕРЕГОВОРОВ
: Установить strobe в 0. AutoFeed в 1. SelectIn в 0
        mov
                DX.378h+2
                AL 00000110b
        mov
        out.
                DX.AL
        call.
                Wait05s :задержка на 0.05 с
: Принтер соответствует стандарту IEEE 1284?
                DX,378h+1
        mov
        in
                AL DX
        and
                AL. 01111000b
        CMD
                AL.00111000b
                @Err3
        ine
: Установить strobe в 1. AutoFeed в 1. SelectIn в 0
        mov
                DX.378h+2
        mov
                AL.00000111b
                DX.AL
        out.
                Waitlus ;задержка на 1 мкс
        call.
; Установить strobe в O, AutoFeed в O, SelectIn в O
                DX.378h+2
        mov
                AL.00000100b
        mov.
        out.
                DX.AL
        call.
                Wait05s :задержка на 0.05 с
: Принтер поддерживает режим ЕСР?
        mov
                DX.378h+1
        in
                AL.DX
        and
                AL.01110000b
        CMD
                AL.01010000b
        .ine
                @@Frr3
: ФАЗА УСТАНОВКИ
; Установить strobe в 0, AutoFeed в 1, SelectIn в 0
                DX.37Bh+2
        mov
        mov
                AL.00000110b
        out
                DX.AL
        call.
                Wait05s ;задержка на 0,05 с
: Бит PError установлен?
        mov
                DX,378h+1
        in
                AL.DX
        test
                AL. 00100000b
        ĴΖ
                @@Err3
; Установить для порта режим ЕСР
```

```
DX.378h+402h
         mov
                 AL, 01110100b
         mov
                 DX.AL
         out
: Установка нулевого адреса канала
                 DX.378h
         mov
         mov
                 AL.0
                 DX.AL
         out.
: ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА ПРИНТЕР
: Печать строки синволов (от A до Z)
                 AL.'A'
         mov.
@@OutNextChar:
         call
                 ECP Out
         inc
                 ΑL
         cmp
                 AL.'Z'
         jbe
                 @@OutNextChar
         mov
                 AL,0Dh ;возврат каретки
         call.
                 ECP Out
         mov
                 AL, OAh ; перевод строки
                 ECP Out
         call
         mov
                 AL, OCh ; перевод формата
         call
                 ECP Out
: Вывести текстовые сообщения на экран
         call
                 ClearScreen
                 SI.offset Txt1
         mov
         call.
                 ShowColorString
         mov.
                 SI.offset AnyK
         call
                 ShowColorString
: Ожидать нажатия клавиши
         call.
                 GetChar
: 3ABFPIIIAЮIIIAЯ ФАЗА
: Установить для порта режим SPP
         mov
                 DX.378h+402h
         mov
                 AL.00010100b
                 DX.AL
         out
; Установить SelectIn в 1, AutoFeed в 0, strobe в 0
         mov
                 DX.378h+2
         mov
                 AL,00001100b
                 DX.AL
         out
                 Wait05s ;задержка на 0,05 с
         call
; В регистре состояния присутствует конбинация
: nFault=1. Select=0. nAck=0. n8usy=0?
         mov
                 DX.378h+1
         in
                 AL.DX
         and
                 AL.11011000b
                 AL.00001000b
         Cmp
         .ine
                 @Err3
: Установить strobe в 0. AutoFeed в 1. SelectIn в 1
```

854

```
Листинг 7.3 (продолжение)
       mov
               DX.378h+2
               AL,00001110b
       mov
       out
               DX.AL
       call
               Wait05s :задержка на 0.05 с
: В регистре состояния бит nAck=1?
       mov
             DX.378h+1
       in
               AL.DX
               AL.01000000b
       test
               @Err3
       iΖ
; Установить SelectIn в 1, AutoFeed в 0, strobe в 0
       mov . DX.378h+2
       mov
               AL.00001100b
       out
               DX.AL
: Переустановить текстовый режим
       mov
               ax.3
       int
               10h
: Выход в DOS
               AH, 4Ch
       mov
               21h
       int
; Сообщения об ошибках
QGErr1: MFatalError Err1 : порт не в режиме ECP
@@Err2: MFatalError Err2 ;принтер не готов к работе
@@Err3: MFatalError Err3 : режим ECP не поддерживается
ENDP Test ECP Mode
·***************
* ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВЫВОДА БАЙТА ДАННЫХ В РЕЖИМЕ ЕСР *
: * Передаваемые параметры:
;* AL - выводимый байт данных.
PROC ECP Out near
       push
               AX
               DX
       push
               AH.AL
: Ожидать очистки очереди данных ЕСР
       mov
               DX,378h+402h
@@Wait FIFO Empty:
       in
               AL.DX
       and
               AL.00000001b
               @@Wait_FIF0_Empty
       iΖ
; Загрузить байт данных в очередь
       sub
               DX.2
       mov
               AL.AH
       out
               DX.AL
       pop
               DX
```

ΑX

pop

```
ret
ENDP ECP Out
·*********************************
;* ЗАДЕРЖКА НА ОДИН ТИК СИСТЕМНОГО ТАЙМЕРА *
·**********************
PROC Wait05s near
        push
               FAX
        push
       mov.
               AX.0
       mov
               FS AX
               EAX. FES: 046Ch1
        mov
               FAX
        inc
@@Wait: cmp
               EAX, FES: 046ChT
        iae
               @@Wait
        pop
               FΔY
        gog
               F٩
        ret
ENDP Wait05s
·***************************
:* ЗАДЕРЖКА НА ОДНУ МИКРОСЕКУНДУ *
·*************************
PROC Waitlus near
       push
               CX
               CX.1000
       mov
@@Wait: nop
        100p
               @@Wait
               CX
       DOD
       ret
ENDP Waitlus
FNDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

ПРИМЕЧАНИЕ

END

Пример из листинга 7.3 пригоден только для принтеров, поддерживающих текстовый режим печати. Перед запуском программы контроллер порта должен быть настроен на режим ЕСР. Если системная плата поддерживает ЕРР BIOS, можно выполнить переключение контроллера при помощи программы, приведенной в листинге 7.2. Если ЕРР BIOS не поддерживается, нужно переключить контроллер в режим ЕСР в процессе начальной загрузки компьютера, с помощью BIOS SETUP. Проверьте также базовый адрес набора регистров порта — пример рассчитан на использование стандартного адреса (378h).

Виды растровой печати

В современных принтерах применяются два режима растровой печати: режим битового образа и растровый режим. Основное различие между этими режимами заключается в том, что в растровом режиме байты данных выводятся вдоль направления строки, а в режиме битового образа — поперек.

Режим битового образа происходит от матричных принтеров и обеспечивает только черно-белую печать [46, 47]. Печать байтов данных поперек строки растра продиктована формой печатающей головки. Головка движется слева направо и выводит за одну операцию сразу от 8 до 48 точек. Соответственно, для передачи информации об одной колонке точек требуется передать от одного до 6 байтов. Байты данных при этом нумеруются сверху вниз, слева направо, как показано на рис. 7.7. Старший разряд байта данных отображается сверху, младший — снизу.


Растровый режим изначально был предназначен для лазерных принтеров, но в последнее время на него переведены также и новые модели струйных принтеров. Данный режим не зависит от количества сопел (иголок), он пригоден как для черно-белой, так и для цветной печати.

Порядок вывода информации на печать в монохромном (черно-белом) растровом режиме показан на рис. 7.8. Байты данных нумеруются слева направо, сверху вниз (как при выводе на экран монитора); каждый байт содержит информацию о восьми пикселах, причем старший разряд отображается слева, младший — справа.

Цветная печать предполагает наличие отдельной цветовой плоскости для каждого из основных цветов, формирующих изображение (бирюзового, пурпурного и желтого); возможно также наличие отдельной плоскости для черного цвета.

Каждая цветовая плоскость имеет структуру, аналогичную той, что изображена на рис. 7.8: каждой точке растра соответствует один бит плоскости.

Процедура передачи данных в цветном растровом режиме состоит из трех вложенных циклов: внешнего цикла по строкам растра, цикла по цветовым плоскостям и внутреннего цикла побайтной передачи строки цветовой плоскости. Таким образом, вначале поочередно передаются все цветовые компоненты первой строки растра, затем — второй и т. д. Порядок передачи цветовых компонентов определяется изготовителем принтера.






Рис. 7.7. Представление графической информации при печати в режиме битового образа

Старши би		1ладший ит		
	↓ ↓			
Строка 1	Вайт:1	Байт 2	• • • •	Байт N
Строка 2	Байт N+1	Байт N+2	• • • •	Байт 2N
••• [
Строка К	Байт(K-1)N+1	Байт(K-1)N+2	•••	Байт KN+1

Рис. 7.8. Представление информации при печати в монохромном растровом режиме

Управление размещением графических изображений на странице

Перед началом выполнения процесса печати необходимо задать размеры ограничительных полей по краям страницы, определив четыре значения:

- отступ от верхнего края листа бумаги (Тор margin);
- отступ от нижнего края (Bottom margin);
- отступ от левого края (Left margin);
- отступ от правого края (Right margin).

Область листа бумаги, ограниченная этими полями, называется областью печати: ни текст, ни графика не могут выходить за пределы этой области.

Обычно размеры полей являются одинаковыми для всех страниц печатаемого документа, поэтому задаются только один раз — перед пачалом печати первой страницы. Поля не могут быть уже технологических границ, задаваемых конструктивными особенностями конкретной модели принтера: тонер должен поладать только на бумажный лист, а не мимо листа на прижимной вал.

Технологические границы области печати зависят от формата бумажных носителей и задаются одной командой, определяющей тип носителя (например, лист бумаги формата A4, этикетка, почтовый конверт и т. л.).

После того, как задан формат носителя (физические размеры листа), можно приступать к определению границ области печати. В зависимости от используемого командного языка отступы задаются либо отдельными командами и в произвольном порядке, либо одновременно, при помощи одной команды. Встроенный микропроцессор принтера проверяет, чтобы заданные отступы были не уже технологических границ (в противном случае команда просто игнорируется)

Перед началом печати каждого отдельного изображения нужно задать его положение на странице, введя координаты левого верхнего угла изображения относительно левого верхнего угла области печати (координатная ось X при этом направлена слева направо, а ось Y — сверху вниз). Ширина изображения обычно задается в команде передачи графической строки (как ширина строки в пикселах), а высота определяется количеством растровых строк в изображении.

Набор команд Epson

Фирма Epson разработала для своих матричных принтеров набор команд ESC/P, фактически ставший впоследствии международным стандартом — фирмы, выпускающие матричные принтеры, в обязательном порядке включают в свои изделия поддержку набора команд ESC/P.

В набор ESC/P входят команды для печати в текстовом режиме и режиме битового образа. В усовершенствованный варпант этого командного языка, получивший название ESC/P2, были включены также команды для печати в растровом режиме. На основе ESC/P2 в свою очередь был разработан набор команд для струйных принтеров «Ерѕоп гаѕтег», специально ориентированный на использование растрового режима — команды для печати в текстовом режиме и режиме битового образа из него изъяты, зато добавлены новые растровые команды.

Группа команд общего назначения

Существует несколько универсальных команд, входящих во все командные языки и доступных в любых режимах печати. Эти команды стали стандартными, поскольку происходят от самых первых периферийных устройств, предназначенных для вывода текстовой информации, то есть от электрических пишущих машинок (см. табл. 1.1 в главе 1 «Работа с клавиатурой»).

В универсальную группу входят следующие команды:

- перевод строки (CR), код 0Dh;
- возврат каретки (LF), код 0Ah;
- перевод формата (FF), код 0Ch.

По команде «перевод строки» печатающее устройство перемещает лист бумаги (поперек направления печати) на расстояние, равное высоте одной строки (это расстояние регулируется при помощи специальной подгруппы команд принтера). При поступлении команды «возврат карстки» печатающее устройство устанавливает свой пищущий элемент в начало строки. Команда «перевод формата» позволяет извлечь из принтера отпечатанную страницу.

Кроме универсальных команд, в группу команд общего назначения, выполняемых всеми принтерами Epson, входят команда инициализации и команда установки абсолютной позиции по горизонтали

По команде «Инициализаця» встроенный микропроцессор принтера переустанавливает все параметры печати в состояние, принятое по умолчанию. Команда инициализации имеет следующий формат: <Esc>. '@'

ПРИМЕЧАНИЕ -

Если команда состоит из нескольких байтов, то первым байтом в командной последовательности является символ Еѕсаре, которому соответствует шестнадцатеричный код 1Вh, поэтому многобайтные команды в литературе часто именуют Еѕс-последовательностями.

Команда «Установить абсолютное значения координаты по горизонтали» задает смещение позиции печати по горизонтали от левого края области печати. Команда имеет следующий формат:

<Esc>, '\$', nL, nH

Параметр n в данной команде задает (в двоичном коде) абсолютную координату по X в единицах перемещения (nL — младший байт параметра, nH — старший байт).

Команды Epson для печати в режиме битового образа

Режим битового образа считается устаревшим, но до сих пор используется в матричных принтерах и некоторых моделях струйных принтеров Epson. Команды, используемые при печати в режиме битового образа, перечислены в табл. 7.4. Параметры команд, передаваемые в двоичном коде, обозначены в таблице прописными латинскими буквами.

Чтобы графическое изображение было сплошным, перед началом печати изображения необходимо установить межстрочное расстояние в дюймах равным высоте строки. Эта операция выполняется при помощи команд установки межстрочного расстояния.

Таблица 7.4. Команды Epson для печати в режиме битового образа

Название команды	Esc-последова- тельность
Установить межстрочное расстояние п/72 дюйма	<esc> 'A' n</esc>
Установить межстрочное расстояние n/216 дюйма	<esc> '3' n</esc>
Установить межстрочное расстояние п/360 дюйма	<esc> '+' n</esc>
Напечатать графическую строку	<esc> '*' m nL nH d1jdk</esc>

Для 9-игольчатых принтеров используется команда «Установить межстрочное расстояние n/72 дюйма» с параметром 8, которая воспроизводится следующей Esc-последовательностью:

В шестнадцатеричном коде указанная последовательность будет выглядеть следующим образом: 18h, 41h, 08h.

Другая команда, дающая совершенно аналогичный результат — «Установить межстрочное расстояние п/216 дюйма» с параметром 24:

В шестнадцатеричном коде эта команда будет выглядеть так: 18h, 33h, 18h.

Для 24-игольчатых и струйных принтеров с той же целью нужно использовать команду «Установить межстрочное расстояние п/360 дюйма» с параметром 48:

В шестнадцатеричном коде эта команда имеет следующий вид: 18h, 28h. 30h.

Смещение изображения от левого края поля печати задается командой «Установить абсолютное значения координаты по горизонтали», которую следует подавать перед началом печати каждой строки изображения. Величина единицы перемещения (шаг перемещения) для режима битового образа равна 1/60 дюйма.

Например, чтобы сместить строку на один дюйм от левого края, нужно подать команду:

В шестнадцатеричном коде эта команда имеет следующий вид: 18h, 24h, 3Ch, 00h.

Печать строки битового образа осуществляется по команде «Печатать графическую строку», которая имеет следующий формат:

Команда имеет следующие параметры:

- m код режима печати (см. табл. 7.5);
- nL младший байт числа колонок в строке;
- nH старший байт числа колонок в строке;
- d1-dk байты данных строки изображения.

Число передаваемых байтов данных равно количеству колонок в строке изображения, а разрешение, с которым будет отпечатано изображение, определяется значением параметра п. В сводной табл. 7.5 перечислены коды режимов печати битового образа для принтеров EPSON и совместнимых с ними (то есть поддерживающих набор команд ESC/P или ESC/P2) принтеров производства других фирм. Некоторые режимы матричных принтеров имеют в документации Ерsоп индивидуальные названия, список которых приведен в табл. 7.6.

Таблица 7.5. Режимы растровой печати Epson-совместимых матричных принтеров

Код (m)	Горизон- тальная плотность	Верти	кальная г \$	ілотность	Печать сосед- них точек	Точек в ко- лонке	Байтов в ко- лонке
		9 игл	24 иглы	48 игл			
0	60	72	60	60	Да	8	1
1	120	72	60	60	Да	8	1
2	120	72	60	60	Нет	8	1
3	240	72	60	60	Нет	8	1
4	80	72	60	60	Да	8	1
5	72	72	Нет	Нет	Да	8	1
6	90	72	60	60	Да	8	1
7	144	72	Нет	Нет	Да	8	1
32	60	Нет	180	180	Да	24	3
33	120	Нет	180	180	Да	24	3
38	90	Нет	180	180	Да	24	3
39	180	Нет	180	180	Да	24	3
40	360	Нет	180	180	Нет	24	3
64	60	Нет	Нет	360	Да	48	6
65	120	Нет	Нет	360	Да	48	6
70	90	Нет	Нет	360	Да	48	6
71	180	Нет	Нет	360	Да	48	6
72	360	Нет	Нет	360	Нет	48	6
73	360	Нет	Нет	360	Да	48	6

Таблица 7.6. Специфические наименования режимов печати Epson, встречающиеся в документации

Код	Режим печати
0	Обычный 8-игольчатый
1	8-игольчатый с удвоенной п лотностью
2	8-игольчатый ускоренный с удвоенной пл отностью
3	8-игольчатый с учетверенной плотностью
4	элт-і

Код	Режим печати
5	Плоттер
6	элт-н
7	Плоттер с удвоенной плотностью
3 2	24-игольчатый обычный
33	24-игольчатый с удвоенной плотностью
38	элт-ІІІ
39	24-игольчатый с утроенной плотностью
40	24-игольчатый с шестикратной плотностью

Предельная ширина области печати для принтеров формата A4 равна 8 дюймам, а для принтеров формата A3 — 11 дюймам. Максимально возможное число точек в растровой строке определяется произведением ширины области печати на горизонтальную плотность печати. Например, в режиме 0 на принтере формата A4 предельное число точек в строке равно 480.

ВНИМАНИЕ

В некоторых режимах невозможна печать соседних черных точек, то есть вывод данных осуществляется через одну точку — если две точки изображения идут по горизонтали подряд, друг за другом, то печатается только первая их них. Такие режимы в табл. 7.5 помечены знаком «минус» в колонке «Печать соседних точек».

Плотность печати по вертикали для 9-игольчатых матричных принтеров составляет 72 точки на дюйм, а для 24-игольчатых и струйных — 60, 180 или 360 точек на дюйм. Следовательно, в режимах с одинаковыми кодовыми номерами коэффициенты деформации изображения струйных принтеров отличаются от коэффициентов 9-игольчатых. Например, для 9-игольчатых пропорциональная печать 1:1 возможна в режиме 5, а для струйных — в режимах 0, 39, 73. Поскольку плотность печати 9-игольчатых принтеров не совпадает с плотностью 24-игольчатых и струйных, при использовании старого программного обеспечения для печати на новых принтерах наблюдается искажение масштабов изображения.

Рассмотрим в качестве примера команду для печати в режиме 0 верхнего изображения, показанного на рис. 7.7. В шестнадцатеричном коде команда будет выглядеть следующим образом (курсивом отмечены байты данных):

1Bh, 2Ah, 00h, 12h, 00h, 10h, 17h, 21h, 20h, 40h, C1h, 4Fh, 2Fh, 21h, 1Fh, 10h, 00h, 00h, 38h, 44h, 47h, 44h, 38h

Здесь передается 18 байт данных, а следовательно nL = 12h, nH = 0.

В конце каждой графической строки должны передаваться команды «возврат каретки» и «перевод строки» (00h, 0Ah). После завершения печати изображения нужно подать команду «перевод формата» (00h), чтобы извлечь из принтера отпечатанную страницу.

ПРИМЕЧАНИЕ

DATASEG

В режиме битового образа допускается совместная печать графики и текста, причем можно не только печатать вперемежку текстовые и графические строки, но и выводить графику и текст в одной строке. На практике, однако, такие трюки не применяются из-за чрезмерной «заумности» расчетов, нужных для их реализации.

Листинг 7.4 содержит две вспомогательные процедуры, которые мы будем использовать в приводимых ниже тестовых примерах для различных способов печати: процедуру захвата русского шрифта Grab-RusFont и процедуру рисования графического изображения шрифта в режиме VGA 320×200 ShowRusFont.

Листинг 7.4. Процедуры для захвата русского шрифта и отображения его в режиме 320×200

: Буфер для сохранения шрифта (16×256 байт)

```
Font8x16 DB 4096 DUP(?)
; Позиция отображаеного синвола
FontString DW ? ;номер строки шрифта
FontColumn DW ? ;номер колонки шрифта
FNDS
CODESEG
:* СЧИТЫВАНИЕ "РУССКОГО" ШРИФТА ИЗ ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА *
PROC GrabRusFont near
      pushad
; Перепрограммировать синхронизатор
      cli
      mov
             DX.3C4h
      ; Установить последовательную адресацию
      ; ячеек видеопамяти
      mov
            AX.0704h
            DX.AX
      out
      sti
; Перепрограммировать графический контроллер
             DX.3CEh
      ; Выбрать для считывания плоскость 2
            AX.0204h
      mov
```

```
out.
               DX.AX
        : Запретить четную-нечетную адресацию
       mov
               AX 0005h
        out
               DX.AX
        : Установить окно доступа по адресу A0000h
       mov
               AX.0006h
               DX.AX
        out
: Скопировать шрифт в буфер Fort8x16
               AX . 0A000h
       mov
               ES. AX
       mov
               SI.0
       mov
               BX offset FontBx16
       mov
       mov
               DX.256
aamn -
       mov
               CX.16
@@M1:
       mov
               AL. [ES:SI]
               FBX1.AL
       mov
        inc
               ВX
        ınc
               SI
               @@M1
        1000
        add
               ST 16
        dec
               DX
               @@MO
        .nrz
       popad
       ret.
ENDP GrabRusFont
:* ОТОБРАЗИТЬ ШРИФТ НА ЭКРАНЕ В РЕЖИМЕ 320X200 *
·****************
PROC ShowRusFont near
       ousha
       push
               F٩
               AX.0A000h
       mov
       mov
               ES. AX
               SI.offset Font8x16
       mov
               DI.DI
       xor
       mov
               [FontString].0
@@m0:
       mov
               [FontColumn],0
       push
               DI
@@m1:
       : Отобразить очередной синвол
       mov
               AH. 16
                       ;число строк в маске символа
@@m2:
        : Отобразить строку изображения символа
       1odsb
                       ;загрузить очередной байт маски
       mov
               CX.8
@m3:
        : Вывести на экран очередную точку изображения
       rol
               AL.1
       jnc
               @@m4
       mov
               [byte ptr ES:DI],15
@@m4:
       inc
               DI
```

ENDS

Листинг 7.4 (продолжение)

```
qoof
                @@m3
                DI.320-8
        add
        dec
                AΗ
        inz
                @@m2
                DI.320*16-8-2
        sub
                [FontColumn]
        inc
                [FontColumn],32
        CMD
        .jb
                @@m1
                ΠĪ
        pop
                DI.320*(16+4)
        add
        inc
                [FontString]
                [FontString].8
        cmp
        .ib
                രരംഗ
                ES
        DOD
        popa
        ret
FNDP ShowRusFont
```

В листинге 7.5 приведен тест на совместимость принтера с набором команд Epson ESC/P2. Программа Test_Matrix_On_LPT1 осуществляет печать графического изображения набора символов шрифта 8x16 в режиме битового образа. Программа использует универсальные процедуры ввода-вывода из главы 1 «Работа с клавиатурой», процедуры захвата шрифта и рисования его изображения в режиме VGA 320x200 из листинга 7.4, а также процедуры вывода команд и данных на принтер из листинга 7.1.

Листинг 7.5. Тест для матричных и струйных принтеров на совместимость с режимом печати битового образа EPSON

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM

: Подключить файл иненонических обозначений 
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов 
include "listl 03.inc" 
: Подключить файл накросов 
include "listl 04.inc"
```

DATASEG

IDEAL

; Номер печатаемой строки изображения

PrintingString DW ?

; Номер печатаемого байта

PrintingByte DW ? : Текстовые сообщения

```
Txt1 DB LIGHTCYAN.0.19
     DB "ПЕЧАТЬ КОДОВОЙ ТАБЛИЦЫ РУССКОГО ШРИФТА DOS".0
     DB LIGHTCYAN, 2, 20
     DB "HA MATPUHHOM EPSON-COBMECTUMOM DPUHTEPE". 0
     DB LIGHTGREEN, 12, 11
     DB "Включите принтер, вставьте "
     DB "бумагу, установите режим ON-LINE", 0
     DB LIGHTGREEN, 14, 17
     DВ "(будет произведен переход в графический режим)",0
     DB YELLOW 24.14. "Нажните любую клавишу и "
     DB "ждите завершения печати", 0
Txt2 DB LIGHTGREEN.12.28. "Печать шрифта завершена".0
     DB YELLOW, 24, 29, "Нажните любую клавишу", 0
: КОМАНДЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
: Установить межстрочное расстояние 8 точек
SetLineSpacing DB 3, 1Bh, 'A', 8
: Вывести 320 точек по горизонтали (256+64)
SendBitImageData DB 5, 1Bh, '*', 1,64,1
ENDS
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
        DB 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·*************
: * Основной модуль программы *
**********
PROC Test Matrix On LPT1
        mov
                AX DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
               FCS:MainDataSeql.AX
; Считать шрифт из видеопаияти
        call.
                GrabRusFont
; Установить текстовый режим и очистить экран
              AX.3
        mov
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
               [ScreenString],25
        mov
               [ScreenColumn1.0
        IDOV
        call.
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 5.Txt1
        call
               GetChar
; Установить видеорежии VGA 320×200, 256 цветов
        mov
               AX, 13h
                10h
        int
: Отобразить шрифт
```

Листинг 7.5 (продолжение)

```
call
                ShowRusFont
; Установить нежстрочное расстояние 8 точек
                SI.offset SetLineSpacing
        call.
                OutCommandToLPT1
: Настроить пару регистров ES:SI на видеопанять
                AX.0A000h
        moν
                ES.AX
        mov
        xor
                SI.SI
                       :обнулить SI
; Сбросить счетчик строк
        mov
                [PrintingString].0
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (ПО ПЕЧАТАЕМЫМ СТРОКАМ)
; Печать осуществляется в инверсной форме (светлые точки
: экрана при печати отображаются черными и наоборот).
: Вывод изображения на натричный принтер выполняется
; слева направо, сверху вниз, строками шириной по
: восемь точек.
@@P0:
; Запомнить начало очередной строки в видеопамяти
        push
                SI
; Включить графический режим печати
        push
        moν
                SI.offset SendBitImageData
        ca11
                OutCommandToLPT1
        pop
                SI
; Сбросить счетчик байтов
                [PrintingByte],0
        mov
: Цикл по печатаемым байтам
@@P1 ·
                SI
        push
        mov
                СХ.8 : счетчик точек в байте
                AL.AL : ОБНУЛИТЬ БАЙТ
        xor
: Цикл по печатаеным точкам
aap2.
        sh1
                AL.1
                      ;сдвинуть разряды влево
                [byte ptr ES:SI], 0 ;цвет точки?
        CMD
        je
                @P3 ;пропустить черную точку
        or
                AL.1
                       :"поставить" точку
@@P3:
        ; Перейти на следующую строку изображения
        add
                SI.320
        1000
                @@P2
        : Вывести байт на принтер
                OutCharToLPT1
        ; Перейти к следующему байту
               SI
        pop
                SI
        inc
        inc
                [PrintingByte]
        CINO
                [PrintingByte],320
        j1
                @@P1
; Перейти на следующую строку
```

: Послать на принтер коды возврата

```
: каретки и перевода строки
          mov
                   AL, ODh ; возврат каретки
          cal1
                   OutCharToLPT1
          mov
                   AL. ОАh : перевод строки
                   OutCharToLPT1
          call.
           : Вычислить начало следующей группы из
           : восьми строк в видеопамяти
          gog
                   SI
          add
                   SI.320*8
           : Увеличить счетчик отпечатанных строк
          inc
                   [PrintingString]
                   [PrintingString], 160/8
          CMD
          j]
                   aapn
  : Послать на принтер коды завершения страницы
                  AL.0Ch ;перевод формата
          mov
          call.
                   OutCharTol PT1
  : Переустановить текстовый режим
          mov
                   ax.3
          int
                   10h
  : Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
          call.
                   SetCursorPosition
  : Вывести сообщение о завершении печати
          MShowColorString Txt1
          MShowColorText 2.Txt2
          call.
                  GetChar
  @@Fnd:
          : Переустановить текстовый режим
          mov
                   ax.3
          int
                   10h
           : Выход в DOS '
          mov
                  AH.4Ch
          int
                   21h
  ENDP Test Matrix On LPT1
  ENDS
  ; Подключить процедуры вывода данных на экран
  include "list1 02.inc"
🕆 : Подключить процедуры вывода символа и посылки
  : команды на принтер
  include "list7 01.inc"
: : Подключить процедуры для захвата русского шрифта и
  ; отображения его в режине 320×200
  include "list7 04.inc"
```

END

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для запуска теста пригоден любой АТ-совместимый компьютер. Принтер с Epson-совместимым набором команд должен быть подключен к порту LPT1.

COBET

Прежде чем запустить тест на принтере с автоматической подачей бумаги, извлеките бумагу из лотка и оставьте в нем только один лист (если принтер не подерживает набор команд EPSON, то он воспримет передаваемую информацию как бессмысленный набор ASCII-символов и попытается их распечатать в текстовом режиме, что может привести к бесполезному расходованию бумаги).

Набор команд Epson для печати в растровом режиме

В отличие от группы команд ESC/P, ставших международным стандартом, набор команд для печати в растровом режиме используется только принтерами Epson. Общая тенденция компьютерной отрасли к полному отказу от текстового режима и переходу на растровую печать коснулась и всех младших моделей струйных принтеров Epson: они не поддерживают текстовый режим и печать битовых образов.

Прежде всего следует отметить, что в растровом режиме доступны для использования некоторые команды общего назначения из набора ESC/P:

- инициализация.
- установка абсолютной позиции по горизонтали,
- перевод строки,
- перевод формата,
- возврат каретки.

Команда перевода строки <LF> перемещает курсор по оси X к левому краю поля печати, а значение координаты по оси Y увеличивает на заданную величину разделительного интервала. Если координата по оси Y выходит за пределы поля печати, то текущая страница извлекается из принтера, загружается следующая страница, а значение координаты по Y устанавливается в соответствии с верхней границей поля печати.

По команде перевода формата <FF> распечатывается содержимое буфера печати, буфер освобождается, после чего производится извлечение текущей страницы и загрузка новой. Для новой страницы координаты X и Y устанавливаются в соответствии с заданным положением левого верхнего угла области печати.

Команда возврата каретки <CR> перемещает курсор к левому краю поля печати.

Набор растровых команд Epson [45, 48–50] развивается по мере совершенствования струйных принтеров и появления новых технологий печати, но в этом наборе имеется некоторое подмножество универсальных команд, которые поддерживаются всеми или почти всеми находящимися в данный момент в эксплуатации моделями струйных принтеров Epson. Ниже мы будем рассматривать только универсальные команды, которые перечислены в табл. 7.7. Параметры команд, передаваемые в двоичном коде, будем обозначать прописными латинскими буквами (если параметр является 16-разрядным числом, то буквой L помечен младший байт, буквой Н — старший байт).

Таблица 7.7. Команды растрового режима печати Epson

Назввние команды	Esc-последоввтвльность
Переключить принтер в графический режим	<esc> '(' 'G' 1 0 1</esc>
Установить размер единицы перемещения	<esc> '(' 'U' 10 m</esc>
Включить/выключить однонаправленный режим печати	<esc> 'U' n</esc>
Выбрать монохромный/цветной режим печати	<esc> '(' 'K' 100 n</esc>
Выбрать размер точки	<esc> '(' 'e' 2 0 0 d</esc>
Задать длину листа	<esc> '(' 'C' 2 0 mL mH</esc>
Задать формат страницы	<esc> '(' 'c' 4 0 tL tH bL bH</esc>
Установить абсолютную позицию печати по вертикали	<esc> '(' 'V' 2 0 mL mH</esc>
Выбрать цвет печати	<esc> 'r' п</esc>
Установить новую позицию печати по горизонтали относительно текущей	<esc> '\' nL nH</esc>
Печать растровой графики	<esc>'.' c v h m nL nH d1dk</esc>
Установить новую позицию печати по вертикали относительно текущей	<esc> '(' 'v' 2 0 mL mH</esc>

В руководствах для программистов фирма Epson рекомендует придерживаться определенного порядка выполнения операция при использовании растрового режима печати. В соответствии с рекомендациями Epson процесс печати делится на следующие этапы:

- этап 1 инициализация,
- этап 2 выбор способа печати,
- этап 3 выбор формата страницы;
- этап 4 передача изображения;

- этап 5 переход на новую страницу;
- этап 6 завершение печати.

Этапы 1 и 2 выполняются однократно: в результате выполнения этих этапов задаются параметры печати, относящиеся ко всему документу.

Этап инициализации предполагает выполнение группы из трех команд в следующем порядке:

- 1. команла инициализации;
- 2. команда переключения в графический режим;
- 3. команда установки размера единицы перемещения.

Команда инициализации, как уже было указано выше, имеет следующий формат:

Команда переключения в графический режим переводит принтер в режим обработки графических команд. Она имеет следующий формат:

Команда установки размера единицы перемещения задает величину шага перемещения печатающей головки:

После выполнения команды величина шага будет составлять m/3600 дюйма. Параметр m может принимать одно из следующих значений: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

ВНИМАНИЕ -

После инициализации принтера величина шага перемещения в растровом режиме по умолчанию составляет 1/360 дюйма.

Команда установки размера единицы перемещения не является обязательной, и ее можно опустить, если заданное по умолчанию значение шага перемещения подходит для используемого режима печати. Этап выбора способа печати преднолагает выполнение группы из трех команд в следующем порядке:

- 1. команда включения и отключения однонаправленного режима;
- 2. команда выбора режима печати;
- 3. команда выбора размера точки.

Команда включения и отключения однонаправленного режима позволяет программисту выбирать между качественной и черновой

печатью. Однонаправленный режим позволяет получить более качественное изображение при печати фотографий, чертежей и рисунков за счет снижения (вдвое) скорости печати. Двунаправленный режим применяется для быстрой черновой печати; кроме того, если высота шрифта меньше высоты линейки сопед печатающей головки, в двунаправленном режиме можно добиться качественной печати текста.

Команда включения и отключения однонаправленного режима печати имеет следующий формат:

<Esc>, 'U'. n

Значения параметра n:

- 0 установить двунаправленный режим печати;
- 1 установить однонаправленный режим печати.

Если используется черновой (двунаправленный) режим печати, команду включения и отключения однонаправленного режима можно опустить.

Команда выбора режима печати позволяет программисту выбрать либо монохромный, либо цветной режим печати. Эта команда имеет следующий формат:

Параметр п задает режим печати:

- 0 режим, принятый по умолчанию (для цветных принтеров цветной);
- 1 монохромный (черно-белый) режим;
- 2 цветной режим.

Команда выбора размера точки позволяет выбрать размер точки изображения (размер чернильной капли). Формат команды следующий:

Допустимые значения параметра d различны для разных моделей принтеров: общим является только значение 0, соответствующее размеру точки, принятому по умолчанию. Программист может либо опустить данную команду, либо найти нужное значение d в документации на конкретную группу моделей принтеров.

Этап выбора формата страницы предполагает выполнение группы из двух команд в следующем порядке:

- 1) команда установки длины листа;
- 2) команда установки формата страницы.

Команда установки длины листа задает длину листа бумаги в единицах перемещения. Формат этой команды следующий:

Через mL и mH в данном случае обозначены младший и старший байты слова, задающего длину листа в единицах перемещения. По умолчанию задана длина листа 22 дюйма.

Команда установки формата страницы задает расстояние (в единицах перемещения) верхней и нижней границ области печати от верхней кромки листа. Команда имеет следующий формат:

Через tL и tH обозначены младший и старший байты слова, задающего расстояние до верхней границы области печати, через bL и bH — младший и старший байты слова, задающего расстояние до нижней границы. По умолчанию верхняя граница расположена на расстоянии 1/3 дюйма от верхней кромки листа, а нижняя — на расстоянии 22 дюйма (совпадает с нижней кромкой).

При использовании бумаги формата А4 этап выбора формата страницы можно опустить.

Этап передачи изображения начинается с установки положения изображения относительно верхней границы области печати. Эта операция может выполняться при помощи команды установки абсолютного положения по вертикали.

Команда установки абсолютного положения по вертикали определяет положение начальной строки изображения относительно верхней границы области печати. Эта команда имеет следующий формат:

Параметр m в данной команде задает абсолютную координату по Y в единицах перемещения.

Собственно передача изображения заключается в последовательной передаче всех цветовых компонентов для каждой строки изображения. Следовательно, прежде чем передать данные одного цветового компонента, необходимо задать цвет этого компонента (код цветовой плоскости, в которую ведется запись передаваемых данных). Выбор цвета компонента осуществляется с помощью команды, имеющей следующий формат:

```
<Esc>, 'r', n
```

Параметр n в данной команде содержит код цвета, который может принимать одно из следующих значений:

- 0 черный,
- 1 пурпурный,
- 2 бирюзовый,
- 4 желтый.

По умолчанию (после инициализации) значение п равно нулю, что соответствует черному цвету. Следовательно, при выполнении печати монохромного черно-белого изображения команду установки цвета можно не использовать.

Вторая операция — установка начального положения курсора по горизоптали при помощи какой-либо из команд позиционирования по оси X. В эту группу входят следующие команды:

- команда установки абсолютной позиции по горизонтали;
- команда относительного перемещения по горизонтали;
- команда возврата каретки.

Команда установки абсолютной позиции по горизонтали, как было указано выше, имеет следующий формат:

Параметр ${\bf n}$ в данной команде задает абсолютную координату ${\bf n}$ в единицах перемещения.

Команда относительного перемещения по горизонтали смещает положение области печати на заданное значение единиц перемещения от текущей точки. Команда имеет следующий формат:

Параметр п в данной команде представляет собой 16-разрядное двоичное число со знаком, которое задает смещение по оси X относительно текущей позиции печати (в единицах перемещения).

Команда возврата каретки перемещает позицию печати в начало строки (к левой границе области печати).

Передача растровых данных для одного цветового компонента строки или группы строк изображения выполняется по команде печати растровой графики, которая имеет следующий формат:

, '.', c ,v, h, m, nL, nH,
$$d_{1}$$
... d_{k}

Команда передачи растровых данных имеет параметры:

- с признак сжатия графических данных (0 сжатие не используется, 1 используется сжатие по алгоритму RLE);
- v код разрешения по вертикали (задает разрешение v/3600 точек/дюйм);
- h код разрешения по горизонтали (задает разрешение h/3600 точек/дюйм);
- т количество передаваемых растровых линий;
- n количество точек в одной строке изображения;
- d₁, ..., d_k байты данных.

С помощью этой команды можно передавать не только одну строку, но и группу из прастровых строк для одной цветовой плоскости. Структура такой полосы, состоящей из нескольких строк, показана на рис. 7.9.




Рис. 7.9. Структура полосы изображения, которую выводит команда передачи растровых данных

Для разных принтеров являются допустимыми различные комбинации параметров v, h и m. Большинство моделей для параметра m допускает использование значений 1, 8 и 24 (значение 1 является предпочтительным), а для величин v и h — комбинации v = 10, h = 10 (разрешение 360×360).

Исключением из этого правила является принтеры C20X-C40X, которые могут печатать только с разрешением 120×360 точек/дюйм. В монохромном режиме они допускает комбинацию параметров v = 30, h = 10, m = 48 (за одну операцию передается 48 линий растра), а в цветном режиме — комбинацию v = 30, h = 10, m ≈ 15 (за одну операцию передается 15 строк цветовой плоскости).

Количество байтов в одной строке изображения равняется округленному вверх (до ближайшего целого) частному от деления количества точек в строке на 8. Соответственно, общее количество передаваемых командой байтов данных вычисляется по формуле

$$k = m \times int((n + 7) / 8).$$

Переход на следующую строку растра осуществляется при помощи команды относительного перемещения по вертикали, которая имеет следующий формат:

Параметр тв данной команде представляет собой 16-разрядное двоичное число со знаком, которое задает смещение по оси Y относительно текущей позиции печати (в единицах перемещения).

Команда относительного перемещения по вертикали применяется также при переходе к следующему по порядку изображению, если на одной странице имеется несколько изображений.

Таким образом, передача одной строки изображения представляет собой цикл по цветовым компонентам, внутри которого выполняется следующая последовательность команд:

- 1. установить код цвета для передаваемой компоненты;
- 2. переместить курсор по горизонтали в начало растровой строки;
- 3. передать данные цветовой компоненты.

Процесс передачи изображения заключается в последовательном выполнении двух операций для каждой передаваемой строки:

- 1. передать все цветовые компоненты строки;
- перейти на следующую строку при помощи команды относительного перемещения по вертикали.

Если передача растровых данных ведется построчно, для перехода на следующую строку растра нужно использовать относительное смещение (положительное) на одну единицу перемещения. Если передача растровых данных ведется полосами из нескольких строк, для перехода на следующую строку растра нужно использовать смещение на m единиц, где m — количество растровых строк в полосе.

В листинге 7.6 приведена программа EpsonStylus_BW, демонстрирующая печать черно-белого изображения набора символов шрифта $8\!\times\!16$ в растровом режиме. Программа использует универсальные процедуры ввода-вывода из главы 1 «Работа с клавиатурой», процедуры захвата шрифта и рисования его изображения в режиме

VGA 320×200 из листинга 7.4, а также процедуры вывода команд и данных на принтер из листинга 7.1.

Листинг 7.6. Тест для струйных принтеров EPSON Stylus: печать в черно-белом растровом режиме

```
TDFAI
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Подключить файл иненонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл макросов
include "list1 04.inc"
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
DATASEG
; Номер печатаемой строки изображения
PrintingString DW ?
: Номер печатаемого байта
PrintingByte DW ?
: Текстовые сообщения
Txt1 DB LIGHTCYAN, 0, 19
     DB "ПЕЧАТЬ КОДОВОЙ ТАБЛИЦЫ РУССКОГО ШРИФТА DOS".0
     DB LIGHTCYAN 2.23
     DB "HA CTPYЙHOM ПРИНТЕРЕ EPSON STYLUS",0
     DB LIGHTGREEN.12.11
     DB "Включите принтер, вставьте "
     DB "бунагу, установите режин ON-LINE",0
     DB LIGHTGREEN.14.17
     DB "(будет произведен переход в графический режин)",0
     DB YELLOW. 24.14. "Нажните любую клавишу и "
     DB "ждите завершения печати", 0
Txt2 DB LIGHTGREEN, 12, 2B, "Печать шрифта завершена", 0
     DB YELLOW, 24, 29, "Нажиите любую клавишу", 0
: КОМАНДЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
: Инициализировать принтер
PrnInitialization DB 2, 1Bh, '@'
; Установить графический режин
SelectGraphicsMode DB 6, 1Bh, '(', 'G', 1, 0, 1
; Выбор нонохронного режина
MonochromeSelection DB 7, 1Bh, '(', 'K',1,0,0,1
```

: Выбор разрешения 360×360

```
SetResolution
                    DB 9. 1Bh. '('. 'D'.4.0.14.1.1.1
: Печать растровой графики (320 точек в строке)
PrintRasterData
                    DB 8, 1Bh, '.', 0, 10, 10, 1, 64, 1
: Перевод строки
SetRelVertPosition DB 7, 18h. '('.'v'.2.0.1.0
ENDS
CODESEG
·********************
:* Основной модуль программы *
·*********************
PROC EpsonStylus BW
        mov
                AX DGROUP
                DS.AX
        mov
        mov
                FCS:MainDataSeq1.AX
: Считать шрифт из видеопамяти
        call
                GrabRusFont.
: Установить текстовый режии и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString].25
        mov
        mov
                [ScreenColumn].0
        call.
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 5.Txt1
        call
                GetChar
; Установить видеорежим VGA 320×200, 256 цветов
                AX . 13h
        mov
        int.
                10h
: Отобразить шрифт
                ShowRusFont
        call.
: Инициализировать принтер
        mov
                SI.offset PrnInitialization
        call.
                OutCommandToLPT1
: Включить графический режим печати
        mov
                SI.offset SelectGraphicsMode
                OutCommandToLPT1
        call.
: Выбрать монохромный режим
        mov
                SI.offset MonochromeSelection
        call.
                Out:CommandTol.PT1
; Выбрать разрешение 360×360
        mov
                SI.offset SetResolution
        call.
                OutCommandToLPT1
; Настроить пару регистров ES:DI на видеопанять
                AX.0A000h
        mov
                ES.AX
        mov
                DI.DI : Oбнупить DI
        xor
; Сбросить счетчик строк растра
```

Листинг 7.6 (продолжение)

```
mov [PrintingString],0
```

; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (ПО ПЕЧАТАЕМЫМ СТРОКАМ)

; Печать осуществляется в инверсной форме (светлые точки

; экрана при печати отображаются черными и наоборот).

: Вывод изображения на принтер выполняется по строкам

; растра, слева направо, сверху вниз.

@@P0:

; Задать длину строки 40 байт (320/8)

mov SI,offset PrintRasterData

call OutCommandToLPT1

; Сбросить счетчик байтов

mov [PrintingByte].0

: Цикл по печатаеным байтан

@P1: mov СХ,8 ;счетчик точек в байте

xor AL.AL :обнулить байт

: Цикл по печатаемым точкам

@P2: shl AL.1 ;сдвинуть разряды влево

cmp [byte ptr ES:DI],0 ;цвет точки?

је @@P3 ;пропустить черную точку or AL,1 ;"поставить" точку

or AL,I ; поставить точку @P3: : Перейти на следующую точку

inc DI

100p @@P2

; Вывести байт на принтер

call OutCharToLPT1

; Перейти к следующему байту inc [PrintingByte]

cmp [PrintingByte],40

j1 @@P1

: Перейти на следующую строку растра принтера mov SI.offset SetRelVertPosition

call OutCommandToLPT1

; Послать на принтер команду возврата каретки

mov AL, ODh
call OutCharToLPT1

; Перейти на следующую строку экранного изображения

inc [PrintingString]

cmp [PrintingString],160

j1 @@P0

; Послать на принтер коды завершения страницы

mov AL,0Ch ;перевод формата

call OutCharToLPT1

; Инициализировать принтер
mov SI.offset PrnInitialization

call OutCommandToLPT1

; Переустановить текстовый режин

mov ax.3

```
int
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        call
                SetCursorPosition
: Вывести сообщение о завершении печати
        MShowColorString Txt1
        MShowColorText 2.Txt2
                GetChar
@End:
        : Переустановить текстовый режим
        Mov
                ax.3
        ınt
                10h
        : Выход в DOS
               AH.4Ch
                21h
        int
ENDP EpsonStylus BW
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры вывода символа и посылки
```

; команды на принтер

include "list7 01.inc"

; Подключить процедуры для захвата русского шрифта и

; отображения его в режиме 320×200

include "list7 04.inc"

FND

После распечатки результатов работы тестового примера из листинга 7.6 вы увидите на листе бумаги множество символов очень маленького размера: шрифт 8×16 является слишком мелким для печати с разрешением 360×360 точек/дюйм. Для качественной печати текста при таком высоком разрешении размер матрицы символа должен быть в несколько раз больше, а для черновой печати можно обойтись простым масштабированием шрифта.

Листинг 7.7 содержит процедуру CreateRasterImage, формирующую растровое изображение текстовой строки. Процедура использует шрифт 8×16, но растягивает символы в четыре раза только по горизонтали: масштабирование по вертикали будет выполняться в программе печати текста путем четырехкратного повторения каждой строки при выводе текста на печать.

Листинг 7.7. Подпрограмма, создающая монохромное растровое изображение заданной текстовой строки

DATASEG

; Буфер для сохранения монохромного растрового

: изображения строки текста

RowImage DB 4096 DUP(?) ;256 байт, 16 строк

продолжение 🗗

Листинг 7.7 (продолжение)

jΖ

@@NoD2

ENDS

```
CDDESEG
:* СФОРМИРОВАТЬ РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ *
;* Передаваемые параметры:
:* DS:SI - указатель на строку, ограниченную нулем.
PROC CreateRasterImage near
       pusha
       nush
              ES
       cld
; Очистить буфер строки
              AX.DS
       mov
       mov
              ES.AX
       mov
              DI.offset RowImage
              CX,4096/2
       mov
              AX.AX
       xor
       rep
              stosw
; ЦИКЛ ВЫВОДА СИМВОЛОВ
              DI.offset RowImage
       mov
              СХ.64 :ограничитель длины строки
       mov
@@NextChar:
: Загрузить код синвола
       1odsb
              AL, AL : конец строки?
       and
       jΖ
              @@Exit
       push
              DI
              ST
       push

    Вычислить начальную позицию наски синвола

              SI.offset FontBx16
       mov
       xor
              AH, AH
       shl
              АХ.4 : смещение символа от начала шрифта
       add
              SI.AX
: Цикл по строкам растра
       mov
              DH.16
@@NextMaskBvte:
       lodsb
; Цикл по точкам растра
       mov
              DL . 4
@@NextRite:
; По горизонтали растягиваем символы в 4 раза
       : Нечетные биты соответствуют старшей тетраде
       test
              AL.B0h
       jΖ
              @@NoD1
       or
              [byte ptr ES:DI],0F0h
       ; Четные биты соответствуют иладшей тетраде
@@NoD1: test
              AL. 40h
```

```
or
                [byte ptr ES:DI1.0Fh
@@NoD2: rol
                         ;проверить следующую пару битов
        inc
                DI
        dec
                DI
                @@NextBite
        inz
        add
                DI,256-4 ;перейти на следующую строку
        dec
        jnz
                @@NextMaskByte
                SI
        pop
        pop
                DI
        add
                DI.4
        1000
                @@NextChar
@Exit: pop
                ES
        popa
        ret
```

ENDP CreateRasterImage

Листинг 7.8 содержит программу PrintColorText, которая выполняет печать группы текстовых строк различного цвета. Для формирования растрового изображения текстовой строки программа использует процедуру CreateRasterImage из листинга 7.7. Вывод одного цветового компонента строки выполняется процедурой Out_Color_Component, которая вызывается из процедуры печати изображения текстовой строки Out_Text_String. Процедура Out_Text_String обращается к процедуре Out_Color_Component для передачи одной и той же группы данных в каждую из используемых (для формирования заданного цвета строки) цветовых плоскостей, а неиспользуемые плоскост пропускаются. Каждую строку изображения, созданного процедурой CreateRasterImage, процедура Out_Text_String дублирует по вертикали четыре раза.

Листинг 7.8. Тест для струйных принтеров EPSON Stylus: печать цветного текста в растровом режиме

```
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM

; Подключить файл иненонических обозначений 
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов 
include "list1_03.inc" 
; Подключить файл макросов 
include "list1_04.inc" 

SEGMENT sseg para stack 'STACK' 
DB 400h DUP(?)
```

IDEAL

Листинг 7.8 (продолжение)

```
ENDS
```

```
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt1 DB LIGHTCYAN.0.19
     DB "ПЕЧАТЬ ЦВЕТНОГО ТЕКСТА В РАСТРОВОМ РЕЖИМЕ".0
     DB LIGHTCYAN, 2, 23
     DB "HA CTPYЙНОМ ПРИНТЕРЕ EPSON STYLUS", 0
     DB LIGHTGREEN.12.11
     DB "Включите принтер, вставьте "
     DB "бунагу, установите режим ON-LINE", 0
     DB YELLOW, 24, 14, "Нажмите любую клавишу и "
     DB "ждите завершения печати", 0
: КОМАНДЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
; Инициализировать принтер
PrnInitialization DB 2, 1Bh, '@'
; Установить графический режим
SelectGraphicsMode DB 6, 1Bh, '(', 'G', 1, 0, 1
: Выбор цветного режима
                    DB 7, 18h, '(', 'K', 1.0.0.0
ColorSelection
; Выбор разрешения 360×360
SetResolution
                    DB 9, 18h, '(', 'D', 4, 0, 14, 1, 1, 1
; Выбор цвета для печати
SelectBlack
                   DB 3, 1Bh, 'r', 0
SelectMagenta
                   DB 3, 1Bh, 'r', 1
SelectCyan
                    DB 3, 1Bh, 'r', 2
                    DB 3, 1Bh.'r',4
SelectYellow
; Печать растровой графики (2048 точек в строке)
                    DB B, 18h, '.', 0, 10, 10, 1, 0, 8
PrintRasterData
: Перевод строки
SetRelVertPosition DB 7, 1Bh, '(', 'v', 2, 0, 1, 0
: Текст для печати на принтере
         DB "Голубая строка", 0
MagentaRow DB "Пурпурная строка", 0
YellowRow DB "Желтая строка", 0
         DB "Красная строка".0
RedRow
GreenRow DB "Зеленая строка",0
B1ueRow ...
           DB "Синяя строка", 0
BlackRow DB "Черная строка".0
; Код цвета строки в формате СМУ
; (бит 0 · Magenta, 1 · Cyan, бит 2 · Yellow)
TextStringColor DB ?
ENDS
```

CODESEG

***** Основной модуль программы *

```
PROC PrintColorText
        mov
                AX . DGROUP
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg].AX
        mov
: Считать шрифт из видеопаняти
        call
                GrabRusFont
: Установить текстовый режин и очистить экран
        mov
                AX.3
        int.
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 4.Txt1
        call
                GetChar
: Инициализировать принтер
                SI.offset PrnInitialization
        mov
        call
                OutCommandToLPT1
: Включить графический режим печати
                SI, offset SelectGraphicsMode
                OutCommandToLPT1
        call
: Выбрать цветной режим
                SI.offset ColorSelection
        mov
        call
                OutCommandToLPT1
: Выбрать разрешение 360×360
        mov
                SI.offset SetResolution
        call
                OutCommandToLPT1
; Вывести пурпурную строку на принтер
                [TextStringColor].001b
        mov
        mov
                SI.offset MagentaRow
        call.
                Out Text String
; Вывести голубую строку
        mov
                [TextStringColor].010b
        mov
                SI, offset CyanRow
        call
                Out Text String
; Вывести желтую строку на принтер
        mov
                [TextStringColor].100b
        mov
                SI, offset YellowRow
        call.
                Out Text String
: Вывести красную строку на принтер
                [TextStringColor].101b
        mov
        mov
                SI.offset RedRow
                Out Text String
        call
; Вывести зеленую строку на принтер
        mov
                [TextStringColor].110b
        mov
                SI.offset GreenRow
        call
                Out_Text String
; Вывести синюю строку на принтер
```

Листинг 7.8 (продолжение) mov [TextStringColor].011b mov SI.offset BlueRow call. Out Text String ; Вывести черную строку [TextStringColor],111b mov SI.offset BlackRow mov Out Text_String call ; Послать на принтер коды завершения страницы AL, OCh ; перевод формата OutCharToLPT1 call : Инициализировать принтер SI, offset PrnInitialization mov call OutCommandToLPT1 : Переустановить текстовый режим mov ax.3 int 10h : Выход в DOS AH,4Ch mov int 21h ENDP PrintColorText ОТПЕЧАТАТЬ ЦВЕТНУЮ ТЕКСТОВУЮ СТРОКУ ;* Передаваеные параметры: :* TextStringColor - код цвета строки в формате СМY; * ;* DS:SI - указатель на строку, ограниченную нулем. PROC Out Text String near pusha ; Сформировать строку CreateRasterImage call ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (ПО СТРОКАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ) BX.0 mov @NextRasterRow: ; Продублировать строку четыре раза DL.4 mov @@DuplicateString: test [TextStringColor], 1b .iz @@NoMagenta SI.offset SelectMagenta mov OutCommandToLPT1 call call. Out Color_Component @@NoMagenta: test [TextStringColor],10b jΖ @@NoCyan SI.offset SelectCvan mov

call

call

OutCommandToLPT1

Out Color Component

```
@@NoCvan:
               [TextStringColor].100b
       test
        .iz
               @@NoYellow
               SI.offset SelectYellow
       mov
               OutCommandToLPT1
       call
       call
               Out Color Component
@@NoYe11ow:
        ; Перейти на следующую строку растра принтера
               SI.offset SetRelVertPosition
        call.
               Out:CommandToLPT1
       dec
               DI
               @@DuplicateString
        jnz
; Перейти на следующую строку изображения
       inc
               BX
               BX.16
       CMD
               @@NextRasterRow
        jb
       popa
       ret
ENDP Out Text String
;* ВЫВЕСТИ ОДНУ ЦВЕТОВУЮ КОМПОНЕНТУ СТРОКИ РАСТРА *
:* Передаваеные параметры:
;* ВХ - номер печатаемой сторки изображения.
PROC Out Color Component near
       pusha
; Задать длину строки
               SI, offset PrintRasterData
               OutCommandToLPT1
       call
: Настроить SI на печатаеную строку
               SI.offset RowImage
       mov
       rol
               BX.8
       add
               SI.BX
; Вывести строку
               CX.256
       mov
@@PrintNextByte:
       lodsb
       call
               OutCharTol PT1
       100p
               @@PrintNextByte
: Послать на принтер команду возврата каретки
               AL .ODh
       mov
       call
               OutCharTol PT1
       popa
       ret
ENDP Dut Color Component
ENDS
; Подключить процедуры вывода данных на экран
include "list1 02.inc"
```

Листинг 7.8 (продолжение)

- : Подключить процедуры вывода символа и посылки
- ; команды на принтер

include "list7_01.inc"

- ; Подключить процедуры для захвата русского шрифта и
- : отображения его в режиме 320×200

include "list7 04.inc"

- ; Подключить процедуру, формирующую ионохроиное
- ; растровое изображение заданной текстовой строки include "list7 07.inc"

FND

Командный язык PCL фирмы Hewlett-Packard

Печать в растровом режиме на принтерах Hewlett-Packard может осуществляться при помощи языка PCL [54, 83, 84, 87, 89]. Язык PCL имеет богатый набор команд, однако при растровой печати реально необходимой является лишь небольшая подгруппа из этого набора, приведенная в табл. 7.8. Символ # в командной Esc-последовательности означает числовую константу, записанную в коде ASCII.

Таблица 7.8. Основные команды языка PCL, применяемые при растровой печати

Команда	Параметры команды	Esc-последователь- ность в ASCII-кодах
Сброс принтера		<esc>E</esc>
Установить координату курсора в единицах PCL по оси X	- ,	<esc>*p#X</esc>
Установить коорди нату курсора в единицах PCL по оси Y	_	<esc>*p#Y</esc>
Включить растровый	75 тчк/дюйм	<esc>*t75R</esc>
режим и установить	100 тчк/дюйм	<esc>*t100R</esc>
разрешение	150 тчк/дю йм	<esc>*t150R</esc>
	300 тчк/дюйм	<esc>*t300R</esc>
~	600 тчк/дюйм	<esc>*t600R</esc>
Задать число цветовых плос- костей в строке изображения	Одна плоскость, черно-белый режим	<esc>*r1U</esc>

Команда	Параметры команды	Esc-последователь- ность в ASCII-кодах
	Три плоскости, цветной режим RGB	<esc>*r3U</esc>
	Три плоскости, цветной режим СМҮ	<esc>*r-3U</esc>
	Четыре плоскости, цветной режим КСМҮ	<esc>*r-4U</esc>
Задать ширину изображения в пикселах	_	<esc>*r#S</esc>
Начать вывод растрового изображения	С левого края поля печати текущей строки	<esc>*r0A</esc>
	С текущей позиции курсора в текущей строке	<esc>*r1A</esc>
Установить компрессию	Без компрессии	<esc>*b0M</esc>
растра	Последовательное кодирование	<esc>*b1M</esc>
	TIFF-кодирование	<esc>*b2M</esc>
	Дельта-кодировани е	<esc>*b3M</esc>
Передать строку цветоаой плоскости	_	<esc>*b#V [data]</esc>
Передать строку растра	_	<esc>*b#W [data]</esc>
Выход из режима растровой печати	-	<esc>*rC</esc>

Прежде чем начать работу в растровом режиме, необходимо выполнить сброс принтера, чтобы перевести все его параметры в состояние, принятое по умолчанию: вообще говоря, при запуске программы неизвестно, какие изменения в параметры работы принтера внесли ранее выполнявшиеся программы. Команда инициализации имеет следующий вид:

<Esc>, 'E'

После инициализации принтер находится в текстовом режиме, но команда сброса воздействует и на параметры графического режима: по умолчанию задается черно-белый режим печати с разрешением 75 точек/дюйм.

Устанавливаемые по умолчанию границы области печати располагаются в нескольких миллиметрах от края листа бумаги, поэтому после выполнения сброса обычно требуется сместить цачальную точку (левый верхний угол) печатаемого изображения на некоторое расстояние от границ рабочей области. Операцию установки начального положения курсора нужно выполнить до входа в графический режим: команда позиционирования по оси X в графическом режиме игнорируется. Например, чтобы сместить начальное положение курсора относительно левого верхнего угла рабочей области страницы на два дюйма по горизонтали и один дюйм по вертикали, нужно последовательно подать команды позиционирования по X и по Y:

```
<Esc>, '*', 'p', '6', '0', '0', 'X'
<Esc>, '*', 'p', '3', '0', '0', 'Y'
```

В приведенном примере задаются абсолютные координаты (координаты относительно левого верхнего угла области печати). Если перед числом стоит плюс или минус, то задается смещение относительно текущей позиции курсора.

ПРИМЕЧАНИЕ -

В командах, предназначенных для работы с графикой, расстояние задается в единицах РСL. Единица РСL (РСL Unit) после выполнения команды инициализации по умолчанию принимает значение, равное 1/300 дюйма. Команда установки разрешения печати на величину единицы РСL не алияет.

Две команды позиционирования язык PCL позволяет объединить в одну следующим образом:

```
<Esc>, '*', 'p', '6', '0', '0', 'x' '3', '0', '0', 'Y'
```

Следующая по порядку операция — выбор разрешения для печати изображения. Например, включить режим с разрешением 300 точек/дюйм можно командой:

```
<Esc>, '*', 't', '3', '0', '0', 'R'
```

ПРИМЕЧАНИЕ -

В принтерах НР используются квадратные пикселы. Разрешение по осям Х и У одинаковое, поэтому команда устаноаки имеет только один параметр.

Команда установки разрешения печати воздействует не только на текущую, но и на все последующие страницы, вплоть до поступления команды сброса или другой команды установки разрешения.

От выбора разрешения сильно зависят качество и скорость печати. При увеличении разрешения качество изображения улучшается, но объем передаваемой информации возрастает в квадрате, а скорость вывода информации уменьшается пропорционально росту ее объема. Даже для бытовых лазерных принтеров, способных выводить на печать по 6–12 страниц в минуту, параллельный порт LPT в стан-

дартном режиме SPP работает слишком медленно и при использовании высокого разрешения может заметно притормаживать процесс печати, поэтому при выводе растровой графики желательно использовать режим ECP.

Разрешение 600 точек/дюйм можно задавать для лазерных принтеров и для старших (начиная с 6XX) моделей струйных принтеров НР при печати в черно-белом растровом режиме. Младшие модели струйных принтеров (до 5XX) могут работать с разрешением не более 300 точек/дюйм.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Команда установки разрешения автоматически переключает принтер в графический режим. По умолчанию печать графики начинается с текущей строки и левого края страницы, компрессия растра не используется.

Цветные принтеры имеют несколько режимов печати:

- черно-белый (однокомпонентный) режим;
- цветной трехкомпонентный режим RGB (красный, зеленый, синий);
- цветной трехкомпонентный режим СМУ (бирюзовый, пурпурный, желтый);
- цветной четырехкомпонентный режим КСМУ (черный, бирюзовый, пурпурный, желтый).

ПРИМЕЧАНИЕ -

Четырехкомпонентный режим поддерживается только струйными принтерами, в которые устанааливаются сразу два картриджа (черный и цветной).

После сброса по умолчанию установлен черно-белый режим. Чтобы переключиться в другой режим, используется команда «Задать число цветовых плоскостей». Например, включить цветной режим СМУ можно командой:

```
<Esc>, '*', 'r', '-', '3', 'U'
```

Поскольку каждый передаваемый байт содержит 8 точек изображения, при разделении строки растра на байты последний байт используется не полностью, если длина строки не кратна 8. Если программист сам формирует изображение, то неиспользуемые младшие разряды просто заполняются нулями, но при печати готового изображения из файла лучше задать ширину изображения в явном виде, чтобы не обрабатывать неполные байты. Например, чтобы установить ширину строки изображения 213 точек, нужно подать команду: < € 5 с . '*', 'r', '2', '1', '3', '5'

Чтобы использовать отступ от левого края страницы, который был задан командой позиционирования курсора по горизонтали, следует подать команду, устанавливающую режим печати графического изображения с текущей позиции курсора:

<Esc>, '*', 'r', 'l', 'A'

ПРИМЕЧАНИЕ -

Перед началом вывода изображения обязательно должна быть подана по крайней мере одна из команд: «Установить разрешение» или «Начать печать графики». Рекомендуется, однако, подавать команду «Начать печать графики» независимо от того, была ли подана команда «Установить разрешение».

Обычно при печати используется принятый по умолчанию режим передачи данных без компрессии (режим 0), однако режим компрессии можно изменить перед началом вывода изображения п даже в процессе вывода (перед началом передачи очередной строки). Например, чтобы включить режим последовательного кодирования, нужно подать команду:

После того, как нужный режим печати установлен, можно приступать к построчному выводу изображения. Для печати в монохромном режиме используется команда «Передать строку растра». В результате выполнения этой команды будет загружена одна строка растра, после чего курсор перемещается в начало следующей строки. Печать изображения на лазерном принтере будет отложена до полного завершения формирования образа страницы, а на струйном — до заполнения такого количества строк, которое соответствует количеству используемых в данном режиме сопел печатающей головки

Команда «Передать строку растра» содержит размер строки в байтах и соответствующее количество байтов данных. К сожалению, размер указывается в кодировке ASCII, что может потребовать введения в программу дополнительных операций для преобразования двоичного числа в ASCII-код, если размер строки является переменной, а не константой. Например, чтобы распечатать с экрана черно-белое изображение шириной 640 пикселов по горизонтали, нужно задавать размер строки 80 байт (640/8):

Если при формировании изображения появляются чистые (белые) строки растра, для ускорения передачи желательно их пропустить.

Использовать для этой цели команду позиционирования курсора (по оси Y) на струйных принтерах не рекомендуется: вместо ускорения может получиться существенное замедление печати.

Вместо команды позиционирования курсора для пропуска пустой строки можно использовать команду «Передать строку растра» с нулевым количеством передаваемых байтов данных:

```
<Esc>, '*', 'b', '0', 'W'
```

Для цветной печати, кроме команды «Передать строку растра», используется также аналогичная ей по формату команда «Передать строку цветовой плоскости», которая после передачи данных выполняет переключение на следующую цветовую плоскость, а не на следующую строку растра.

Порядок передачи цветовых компонентов соответствует мнемоническому обозначению режима:

- в режиме RGB первой передается строка красной цветовой плоскости, затем — зеленой, затем — синей;
- в режиме СМУ первой передается строка бирюзовой плоскости, затем — пурпурной, затем — желтой;
- в режиме КСМҮ первой передается строка черной плоскости, затем — бирюзовой, затем — пурпурной, затем — желтой.

Для передачи всех цветовых компонентов растровой строки, кроме последнего, используются следующие друг за другом команды «Передать строку цветовой плоскости»; последний компонент передается по команде «Передать строку растра».

ПРИМЕЧАНИЕ -

Поступление команды «Передать строку растра» переводит курсор на следующую строку растра, а все оставшиеся незаполненными цветовые компоненты текущей строки обнуляются.

Например, для передачи одной цветной строки шириной 640 пикселов в формате СМҮ нужно последовательно подать три команды:

```
<Esc>, '*', 'b', '8', '0', 'V', <80 байт данных>
<Esc>, '*', 'b', '8', '0', 'V', <80 байт данных>
<Esc>, '*', 'b', '8', '0', 'W', <80 байт данных>
```

Пустые строки цветовых плоскостей можно пропускать, подавая команду передачи строки плоскости с нулевым значением количества байтов данных:

```
<Esc>. '*'. 'b'. '0'. 'V'
```

Для пропуска пустых (белых) строк можно, как и в черно-белом режиме, использовать команду:

```
<Esc>, '*', 'b', '0', 'W'
```

После завершения вывода изображения нужно подать команду выхода из режима растровой печати:

```
<Esc>, '*', 'r', 'C'
```

Чтобы извлечь из принтера отпечатанную страницу, нужно послать команду перевода формата:

<FF>

В листинге 7.9 приведена программа Test_HP_On_LPT1, предназначенная для проверки совместимости струйных и лазерных принтеров с набором команд PCL Hewlett-Packard. Программа осуществляет печать графического нзображения набора символов шрифта 8×16 в растровом режиме, используя для этого универсальные процедуры ввода-вывода из главы 1 «Работа с клавиатурой», а также процедуры из листингов 7.1 и 7.4.

Листинг 7.9. Тест для лазерных и струйных принтеров на совместимость с растровым режимом печати HP

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

- ; Подключить файл инемонических обозначений
- : кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

; Подключить файл макросов include "list1 04.inc"

SEGMENT sseg para stack 'STACK' DB 400h DUP(?) ENDS

DATASEG

; Номер печатаемой строки изображения $\operatorname{PrintingString}$ DW ?

: Номер печатаемого байта

PrintingByte DW ?

: Текстовые сообщения Txt1 DB LIGHTCYAN.0.19

DB "ПЕЧАТЬ КОДОВОЙ ТАБЛИЦЫ РУССКОГО ШРИФТА DOS", 0

DB LIGHTCYAN, 2, 22

DB "HA JASEPHOM HP-COBMECTIMOM TIPUHTEPE".0

```
DB LIGHTGREEN, 12, 11
     DB "Включите принтер, вставьте "
     DB "бумагу, установите режим ON-LINE",0
     DB LIGHTGREEN 14 17
     DB "(будет произведен переход в графический режин)", 0
     DB YELLOW, 24.14, "Нажмите любую клавишу и "
     DB "ждите завершения печати". O
Txt2 DB LIGHTGREEN.12.28. "Печать шрифта завершена".0
     DB YELLOW, 24, 29, "Нажинте любую клавишу", 0
: КОМАНЛЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
: Инициализировать принтер
PrinterReset
                 DB 2. 1Bh. 'F'
: Установка разрешения 300 точек на дюйм
SetPrintDensity DB 7. 1Bh. "*t300R"
: Задать длину строки 40 байт (320/8)
SetPLineLength
                 DB 6, 1Bh, "*b40W"
: Завершение работы в растровом режиме
ExitRasterMode DB 4, 1Bh, "*rC
FNDS
CODESEG
·*********
:* Основной нодуль программы *
·*********
PROC Test HP On LPT1
        mov
                AX . DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                FCS:MainDataSeq1.AX
: Считать шрифт из видеопамяти
                GrabRusFont
        call.
: Установить текстовый режин и очистить экран
        mov
                AX.3
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString], 25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call
                SetCursorPosition
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 5 Txt1
        call
                GetChar
: Установить видеорежим VGA 320×200. 256 цветов
        mov
                AX.13h
        int.
                10h
: Отобразить шрифт
        call
                ShowRusFont
; Инициализировать принтер
        mov
                SI.offset PrinterReset
        call
                OutCommandToLPT1
: Установка разрешения 300 точек на дюйн
```

Листинг 7.9 (продолжение)

```
mov
                SI.offset SetPrintDensity
        call
                Out:CommandToLPT1
: Настроить пару регистров ES:SI на видеопанять
                AX.0A000h
        mov
        mov
                ES AX
                SI.SI
        vor
                      :обнулить SI
: Сбросить счетчик строк
                [PrintingString].0
        mov
: ОСНОВНОЙ ШИКЛ (ПО ПЕЧАТАЕМЫМ СТРОКАМ)
: Печать осуществляется в инверсной форме (светлые точки
; экрана при лечати отображаются черными и наоборот).
: Вывод изображения на принтер выполняется по строкам
: растра, слева направо, сверху вниз.
eepo:
; Задать длину строки 40 байт (320/В)
        push
                ST
        mov
                SI.offset SetPLineLength
                OutCommandToLPT1
        call
                ST
        GOG
: Сбросить счетчик байтов
        mov
                [PrintingBytel.0
: Цикл по печатаеным байтам
@@P1:
        mov
                CX.B
                       ; счетчик точек в байте
                AL.AL
                       :обнулить байт
        xor
: Цикл по печатаеным точкам
@@P2:
        sh1
                AL.1
                       ;сдвинуть разряды влево
                [byte ptr ES:SI],0 :цвет точки?
        CMD
                @@РЗ :пропустить черную точку
        jе
                AL.1
                       : "поставить" точку
        or
@@P3:
        : Перейти на следующую точку
        inc
                SI
                @@P2
        1000
        : Вывести байт на принтер
        call
                OutCharToLPT1
        ; Перейти к следующему байту
        inc
                [PrintingByte]
        стр
                [PrintingByte].40
        jΙ
                aap1
; Перейти на следующую строку экранного изображения
                [PrintingString]
        inc
        CMD
                [PrintingString].160
        il
                @@P0
; Завершение работы в растровои режине
```

SI.offset ExitRasterMode

call OutCommandToLPT1; Послать на принтер код завершения страницы

AL.0Ch

mov call

mov

```
call.
                OutCharToLPT1
; Переустановить текстовый режим
       mov
               ax.3
        int.
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        call
                SetCursorPosition
; Вывести сообщение о завершении записи шрифта
        MShowColorString Txt1
        MShowColorText 2.Txt2
        call.
                GetChar
@@End:
        ; Переустановить текстовый режим
               ax.3
        int.
                10h
        : Выход в DOS
               AH,4Ch
        mov
        int.
                21h
ENDP Test HP On LPT1
ENDS
: Подключить процедуры вывода данных на экран
```

- include "list1 02.inc"
- : Подключить процедуры вывода синвола и посылки
- ; команды на принтер
- include "list7 01.inc"
- ; Подключить процедуры для захвата русского шрифта и
- ; отображения его в режиме 320×200
- include "list7 04.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ -

Для запуска теста пригоден любой АТ-совместимый компьютер, оснащенный струйным или лазерным принтером, подключенным к порту LPT1.

COBET ---

Прежде чем запустить тест, извлеките пачку листов из лотка подачи бумаги и оставьте в нем только один лист, а лучше вообще переключите принтер на ручную подачу.

Глава 8 Шина USB

За последние десять лет появилось множество новых разновидностей периферийного оборудования, что породило проблему одновременного подключения большого количества устройств к системному блоку персопального компьютера. Блок в этом случае должен иметь десятки разъемов, из которых к устройствам тянется соответствующее количество кабелей, а каждое устройство имеет, помимо интерфейсного кабеля, также шнур питания.

В офисе устройства обычно закреплены на определенных местах, а кабели прокладываются по стенам специалистами-монтажниками, поэтому в первую очередь новая проблема проявила себя в бытовой сфере: при использовании традиционного способа подключения оборудования персональный компьютер оказывается опутанным множеством проводов, которые скручиваются и переплетаются при перемещении устройств с места на место.

Для решения проблемы соединительных кабелей разработчики аппаратуры стали использовать высокоскоростные последовательные каналы передачи данных и кабельные концентраторы (хабы). В сигнальные кабели добавлены дополнительные провода, обеспечивающие подачу питания на устройства с небольшим энергопотреблением от хабов, что позволяет значительно сократить количество силовых кабелей в системе.

Универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus, сокращенно USB) разрабатывалась как промышленный стандарт распирения архитектуры РС, ориентированный на интеграцию с устройствами телефонии и бытовой электроники. Разработка шины ведется с 1994 года. Первоначально в группу разработчиков входили Сотраф, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom, а затем количество заинтересованных участников стало

расширяться. Первая официальная версия стандарта на шину USB (спецификация 1.0) была опубликована в 1996 году, доработанный вариант (спецификация 1.1) [95] появился в 1998 году, а в 2000 году опубликована вторая версия стандарта (спецификация 2.0). К сожалению, использование последней версии стандарта в течение длительного времени тормозилось, в том числе по вине самих разработчиков: устройства с интерфейсом USB 2.0 не выпускались потому, что для них отсутствовало системное программное обеспечение, которое не удавалось отладить потому, что не выпускались устройства!

Так как устройства, соответствующие спецификации USB 2.0, до сих пор мало распространены, ниже мы будем рассматривать устаревшую, но широко используемую в данный момент версию 1.1. Подробную документацию по всем версиям стандарта можно найти в Интернете, на сайте USB-консорциума www.usb.org.

Архитектура шины USB

Архитектура и основные параметры шины USB определяются возложенными на нее задачами. Физическая топология шины USB, изображенная на рис. 8.1, имеет следующие основные особенности:

- шина обеспечивает подключение USB-устройств к хосту USB;
- физическое соединение устройств между собой осуществляется по топологии многоярусной звезды;
- центром каждой звезды является хаб;
- каждый кабельный сегмент соединяет между собой две точки:
 хост с хабом или функцией, хаб с функцией или другим хабом.

Хост-контроллер (Host Controller) — это главный контроллер, который входит в состав системного блока компьютера и управляет работой всех устройств на шине USB.

На шине USB допускается наличие только одного хоста. Системный блок AT-совместимого персонального компьютера может содержать от одного до трех хост-контроллеров [80], каждый из которых управляет отдельной шиной USB.

Устройство (Device) USB может быть хабом или функцией.

Хаб (Hub) — это устройство, которое обеспечивает дополнительные точки подключения к шине USB.

Каждый хаб имеет один **восходящий порт** (Upstream Port), предназначенный для подключения к хабу верхнего уровня, и несколько

нисходящих портов (Downstream Ports), предназначенных для подключения функций или хабов нижнего уровня.




Рис. 8.1. Физическая топология шины USB

Хаб может иметь собственный источник питания (Self-powered Hub) или получать питание от шины USB (Bus-powered Hub). Хаб управляет работой нисходящих портов, осуществляет контроль подключения и отключения устройств. Через порты хаб управляет электропитанием устройсв, не имеющих собсвенных источников энергии.

Корневой хаб (Root Hub) — это хаб, который входит в состав хостконтроллера.

Функция (Function) — это периферийное устройство или отдельный блок периферийного устройства, способный передавать и принимать информацию по шине USB.

Составное устройство (Compound Device) — это периферийное устройство со встроенным хабом.

Различают три уровня взаимодействия хоста с физическим устройством:

- на верхнем уровне (уровне функции) между собой взаимодействуют клиентская программа и функция;
- на среднем уровне (уровне устройства) взаимодействуют системное программное обеспечение и логическое устройство USB;

 на нижнем уровне (уровне интерфейса шины USB) хост-контроллер взаимодействует с USB-интерфейсом устройства

Используемая на среднем уровне взаимодействия логическая топология шины USB (рис. 8.2) гораздо проще физической: хостобменивается информацией с логическими устройствами таким образом, что тока подключения устройства не имеет значения, как если бы все устройства были подключены к корневому хабу. Верхний уровень взаимодействия вопросы топологии шины вообще не затрагивает.



Рис. 8.2. Логическая топология шины USB

Режимы передачи данных

Пропускная способность шины USB, соответствующей спецификации 1.1, составляет 12 Мбит/с (1,5 Мбайт/с). Полоса пропускания шины делится между всеми устройствами, подключенными к шине. Шина USB имеет два режима передачи: в полноскоростном (full-speed) режиме скорость передачи составляет 12 Мбит/с, в низкоскоростном (low-speed) — 1,5 Мбит/с. Полноскоростной режим используется принтерами, сканерами, видеокамерами и другими устройствами, передающими больше объемы информации. Низкоскоростной режим предназначен для упрощения конструкции и снижения себестоимости устройств, обменивающихся с компьютером небольшими порциями данных — мыши, джойстика и т. п.

Устройство, использующее полную скорость передачи, именуется полноскоростным (Full-speed Device), а устройство, использующее пониженную скорость — низкоскоростным (Low-speed Device).

Модель передачи данных

Логическое устройство USB представляет собой набор конечных точек.

Конечная точка (Endpoint) — это часть устройства USB, которая имеет уникальный идентификатор и является получателем или отправителем информации, передаваемой по шине USB.

Основными для конечной точки являются следующие параметры:

- частота доступа к шине;
- допустимая величина задержки обслуживания;
- требуемая ширина полосы пропускания канала;
- номер конечной точки;
- способ обработки ошибок;
- максимальный размер пакетов, которые конечная точка может принимать или отправлять;
- используемый конечной точкой тип посылок;
- направление передачи данных.

фикации USB введено понятие канала.

Любое USB-устройство имеет конечную точку с нулевым номером, которая в документации именуется Endpoint Zero или Endpoint 0. Нулевая точка позволяет хосту опрашивать устройство с целью определения его типа и параметров, выполнять инициализацию и конфигурирование устройства.

Каждая конечная точка может работать только с одним типом посылок (типы посылок описаны ниже). Нулевая точка поддерживает управляющие посылки и поэтому может выполнять как прием, так и передачу данных.

Кроме нулевой точки, функции обычно имеют дополнительные конечные точки, которые используются для обмена данными с хостом. Дополнительные точки могут работать либо только на прием, либо только на передачу информации. Точки, передающие данные хосту, именуются входными (IN), а точки, принимающие данные от хоста—выходными (OUT). Низкоскоростные устройства могут иметь до двух дополнительных точек, а полноскоростные — до 15 дополнительных входных точек.

Хост получает доступ к нулевой конечной точке после того, как устройство присоединено к шине, включено и получило сигнал сброса по шине. Все остальные конечные точки, кроме точки с нулевым номером, после включения питания или сброса устройства находятся в неопределенном состоянии и недоступны для работы до тех пор, пока хост не выполнит процедуру конфигурирования устройства. Для описания порядка прохождения информации через буфер данных между программным обеспечением и конечной точкой в специ-

Канал (pipe) — это модель взаимодействия конечной точки с программным обеспечением хоста. Имеется два типа каналов:

- поток (stream) это канал для передачи данных, структура которых определяется клиентским программным обеспечением. Потоки используются для передачи массивов данных, передачи данных по прерываниям и изохронной передачи данных.
- канал сообщений (message pipe) это канал для передачи данных, структура которых определяется спецификацией на шииу USB. Каналы сообщений применяются для передачи управляющих посылок.

Основными характеристиками каналов являются:

- полоса пропускания канала;
- используемый каналом тип передачи данных;
- характеристики, соответствующие конечной точке: направление передачи данных и максимальный размер пакета.

Канал сообщений, связанный с нулевой конечной точкой, называется в документации Основным каналом сообщений (Default Control Pipe). Спецификация USB запрещает для канала сообщений одновременную обработку нескольких запросов: нельзя начинать передачу нового сообщения, пока не завершена обработка предыдущего. В случае возникновения ошибки, однако, передача сообщения может быть прервана хостом, после чего хост может начать передачу нового сообшения.

Структура пакетов

Вся информация передается по шине USB в виде пакетов. Каждый пакет начинается с поля синхронизации (SYNC), за которым следует идентификатор пакета (PID). Идентификатор пакета состоит из четырехразрядного кода типа пакета и четырехразрядного контрольного поля, каждый разряд которого является инверсией соответствующего разряда кода типа пакета (код пакета и контрольное поле комплементарны). Принятые по стандарту USB 1.1 коды PID перечислены в табл. 8.1. Как видно из таблицы, имеется четыре группы идентификаторов, причем принадлежность к определенной группе задается в двух младших разрядах PID:

- 00b специальный пакет (Special),
- 01b маркер (Token),
- 10b подтверждение (Handshake),
- 11b пакет данных (Data).

Таблица 8.1. Список кодов PID

Тип PID	Обозна- чение	Код типа	Описание пакета
Маркер	OUT	0001b	Адрес и номер конечной точки при передаче от хоста к функции
	IN	1001b	Адрес и номер конечной точки при передаче от функции к хосту
	SOF	0101Ь	Маркер начала кадра и номер кадра
	SETUP	1101b	Адрес и номер конечной точки при передаче команды от хоста к функции
Данные	DATA0	0011b	Четный пакет данных
	DATA1	1011b	Нечетный пакет данных
Подтверждение	ACK	0010b	Подтверждение приема пакета
	NAK	1010b	Ответ на запрос не готов
	STALL	1110b	Произошел сбой в конечной точке или запрос не поддерживается
Специальный	PRE	1100b	Преамбула запроса, которая разрешает замедленный трафик для низкоскоростных устройств

Структура пакета зависит от группы, к которой он относится.

- Маркер начала кадра содержит 8-разрядное поле PID, 11-разрядный номер кадра и 5-разрядный циклический контрольный код.
 Маркер начала кадра, как следует из его названия, отмечает начало каждого нового кадра на шине USB.
- Маркер транзакции содержит 8-разрядное поле PID, 7-разрядное поле адреса функции, 4-разрядное поле адреса конечной точки и 5-разрядный циклический контрольный код. Маркер транзакции отмечает начало очередной транзакции на шине USB.
- Пакет данных начинается с 8-разрядного поля PID, за которым следует от 0 до 1023 байт данных и 16-разрядный циклический контрольный код.
- Подтверждение содержит только 8-разрядное поле PID. Подтверждение завершает каждую транзакцию.

Порядок выполнения транзакций

Все транзакции на шине USB выполняются под управлением хостконтроллера. Передача данных возможна только по запросам хоста: периферийные устройства не могут выдать на шину какую-либо информацию по собственной инициативе, не могут самостоятельно посылать запросы прерываний.

Разные способы передачи отличаются друг от друга своими характеристиками, к которым относятся:

- формат данных;
- направление передачи данных;
- ограничения на размер пакета;
- ограничения на доступ к шине,
- допустимая величина задержки обслуживания;
- требуемая последовательность передачи данных;
- способ обработки ошибок.

Различают следующие типы транзакций:

- передача команды: хост передает заданной конечной точке код команлы;
- изохронная передача данных: хост передает заданной конечной точке блок данных, не ожидая подтверждения (при сбоях операция не повторяется);
- передача данных с подтверждением: хост передает заданной конечной точке блок данных и ожидает подтверждение приема (при сбоях операция повторяется, время выполнения не ограничено);
- изохронный прием данных: заданная конечная точка передает хосту блок данных, не ожидая подтверждения (при сбоях операция не повторяется);
- прием данных с подтверждением: заданная конечная точка передает хосту блок данных и ожидает подтверждения приема (при сбоях операция повторяется, время выполнения не ограничено).

Транзакция передачи команды включает в себя следующие операции:

- хост посылает маркер SETUP, содержащий номер функции и номер конечной точки, для которой предназначена команда;
- хост посылает выбранной конечной точке пакет данных со сброшенным битом синхронизации (DATAO), содержащий 8-байтный код команды;
- функция посылает хосту пакет подтверждения.

Транзакция передачи данных с подтверждением включает следующие операции:

- хост посылает маркер 0UT, содержащий номер функции и номер конечной точки, для которой предназначены дапные;
- хост посылает выбранной конечной точке пакет данных;
- функция посылает хосту пакет подтверждения.

Транзакция приема данных с подтверждением включает следующие операции:

- хост посылает маркер IN, содержащий номер функции и номер конечной точки, от которой запрашиваются данные;
- выбранная конечная точка передает хосту пакет данных или пакет подтверждения (NAK — данные не готовы, STALL — сбой)
- если хост получил пакет данных, он посылает пакет подтверждения (АСК).

Транзакция изохронной передачи данных включает следующие операции:

- хост посылает маркер ОUT, содержащий номер функции и номер конечной точки, для которой предназначены данные;
- хост посылает выбранной конечной точке пакет данных со сброшенным битом синхронизации (DATAO).

Транзакция изохронного приема данных включает следующие операции:

- хост посылает маркер IN, содержащий номер функции и номер конечной точки, от которой запрашиваются данные;
- выбранная конечная точка передает хосту пакет данных со сброшенным битом синхронизации (DATAI).

При выполнении транзакций используется три типа пакетов подтверждения:

- АСК информация принята получателем без ошибок, операция успешно завершена;
- NAK функция занята (не готова к приему или передаче данных);
- STALL произошел сбой при выполнении операции, функция не может принять или передать данные.

Если при выполнении транзакции передачи данных с подтверждением в пакете данных обнаружена ошибка по контрольному коду СКС, получатель пакета данных не высылает пакет подтверждения. Отправитель при отсутствии подтверждения от получателя должен зафиксировать ошибку передачи данных и повторить транзакцию.

Типы посылок

Архитектура USB предусматривает четыре типа посылок.

- Управляющие посылки (Control Transfers) используются хостконтроллером конфигурирования устройства. Процесс конфигурирования предусматривает опрос устройства (с целью получения информации о типе и свойствах устройства) и настройку параметров устройства на заданный режим работы.
- Передачи массивов данных (Bulk Data Transfers) применяются, когда требуется обеспечить гарантированную доставку данных от хоста к функции или от функции к хосту, но время доставки не ограничено. Передачи массивов данных характерны для принтеров и сканеров.
- Передачи по прерываниям (Interrupt Transfers) используются в том случае, когда требуется передавать одиночные пакеты данных небольшого размера, каждый пакет требуется гарантированно передать за ограниченное время, а операции передачи носят спонтанный (случайный) характер. Передача по прерываниям характерна для клавиатуры и координатных устройств: джойстика, мыши и т. п.
- Изохронные передачи (Isochronous Transfers) применяются для обмена данными в «реальном времени», когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов). Изохронные передачи обычно применяются мультимедийными устройствах для передачи аудио- и видеоданных.

Порядок передачи управляющих посылок

Есть три типа управляющих посылок:

- посылка записи данных (Control Write);
- посылка чтения данных (Control Read);
- посылка без данных (No-data Control).

Управляющая посылка записи данных включает следующие транзакции:

- передача команды;
- передача (с подтверждением) одного или нескольких пакетов данных;

 прием (с подтверждением) пустого пакета данных, подтверждающего успешное завершение операции.

Управляющая посылка чтения данных включает следующие транзакции:

- передача команды;
- прием (с подтверждением) одного или нескольких пакетов данных;
- передача (с подтверждением) пустого пакета данных, подтверждающего успешное завершение операции.

Управляющая посылка без данных включает следующие транзакции:

- передача команды;
- прием (с подтверждением) пустого пакета данных, подтверждающего успешное завершение операции.

При выполнении транзакции передачи команды признак синхронизации данных должен быть сброшен в ноль (блок данных, содержащий код команды, имеет PID DATAO).

Если команда предполагает прием или передачу данных, то после каждой транзакции признак синхронпзации данных инвертируется: первый блок данных имеет идентификатор DATA1, второй — DATA0, третий — DATA1 и т. д.

Пустой пакет данных, подтверждающий завершение управляющей посылки, должен иметь идентификатор DATA1.

При передаче управляющей посылки максимальный размер пакета для полноскоростного устройства может составлять 8, 16, 32 или 64 байта, а для низкоскоростного всегда равен 8 байтам.

ПРИМЕЧАНИЕ

На практике для передачи сообщений по Основному каналу сообщений всегда используется максимальный размер пакета, равный 8 байтам.

Порядок передачи массивов данных

Различают два вида передачи массивов:

- передача массива данных от хоста к конечной точке (Bulk Write);
- прием хостом массива данных от конечной точки (Bulk Read).

Передача данных от хоста к конечной точке состоит из следующих друг за другом транзакций передачи данных с подтверждением, а передача данных от конечной точки к хосту — из следующих друг

за другом транзакций приема данных с подтверждением. И в том, и в другом случае перед началом передачи массива триггер синхронизации данных должен быть сброшен в 0: при выполнении первой транзакции блок данных имеет идентификатор DATA0, второй — DATA1, третий — DATA0 и т. д.

Прием и передачу массивов данных могут выполнять только полноскоростные устройства. Максимальный размер пакета при передаче массива может быть равен 8, 16, 32 или 64 байтам (обычно используется значение 64 байта).

Порядок передачи данных по прерываниям

Различают два вида передачи по прерываниям:

- передача данных от хоста к конечной точке по прерыванию;
- прием данных хостом от конечной точки по прерыванию.

Передача данных по прерыванию заключается в выполнении транзакции передачи пакета данных (с подтверждением) от хоста к конечной точке. Прием данных заключается в выполнении транзакции приема пакета данных (с подтверждением) от конечной точки.

При приеме или передаче каждого блока данных происходит переключение триггера данных. Первый передаваемый (или принимаемый) блок имеет идентификатор DATAO, следующий — DATAI и т. д.

Максимальный размер пакета при передаче по прерываниям для низкоскоростного устройства не может быть более 8 байт, для полноскоростного — более 64 байт.

Порядок выполнения изохронной передачи

Различают два вида изохронной передачи:

- изохронная передача данных от хоста к конечной точке;
- изохронный прием данных хостом от конечной точки.

Изохронная передача данных заключается в выполнении транзакции передачи пакета данных (без подтверждением) от хоста к конечной точке. Изохронный прием данных заключается в выполнении транзакции приема пакета данных (без подтверждения) от конечной точки.

Состояние триггера данных при изохронной передаче игнорируется, но рекомендуется сбросить его в ноль перед началом передачи. Изохронную передачу могут выполнять только полноскоростные устройства. Максимальный размер пакета данных при изохронной

передаче — 1023 байта.

Структура кадра USB

Длительность каждого кадра USB по времени равна одной миллисекунде. Хост-контроллер в начале каждого кадра генерирует маркер начала кадра, после чего начинает выполнять передачу данных. Передачи внутри кадра выполняются в следующем порядке:

- изохронные передачи;
- передачи по прерываниям;
- передачи управляющих посылок;
- передачи массивов данных.

Таким образом, изохронные передачи имеют высший приоритет, а передачи массивов данных — самый низкий.

Регистры хост-контроллера

Драйвер интерфейса USB управляет работой хост-контроллера через регистры. Регистры универсального хост-контроллера принято разделять на две группы: группу конфигурационных регистров PCI (USB PCI Configuration Registers) и группу регистров пространства ввода-вывода (USB Host Controller IO Space Registers). Ниже мы будем рассматривать только регистры ввода-вывода, так как непосредственная работа с конфигурационными регистрами из прикладных программ нежелательна (может привести к «зависанию» системы).

Для описания режима доступа к данным в регистрах USB используются следующие стандартные обозначения:

- RO возможно только считывание данных;
- WO возможна только запись данных;
- R/W разрешено выполнение как записи, так и считывания данных;
- R/WC разрещено считывание данных и сброс отдельных разрядов регистра (запись единицы в некоторый разряд регистра приводит к тому, что этот разряд сбрасывается в ноль).

Список регистров ввода-вывода хост-контроллера шины USB приведен в табл. 8.2. Доступ к этим регистрам осуществляется через группу портов ввода/вывода, базовый адрес которой задан в конфигурационном регистре USBBA.

Таблица 8.2.	Регистры ввода-вывода универсального
	хост-контроллера шины USB

Смещение	Размер	Доступ	Мнемоника	Наименование регистра
00h	WORD	R/W	USBCMD	Регистр команды USB
02h	WORD	R/WC	USBSTS	Регистр состояния USB
04h	WORD	R/W	USBINTR	Регистр управления прерываниями USB
06h	WORD	R/W	FRNUM	Регистр номера кадра USB
08h	DWORD	R/W	FLBASEADD	Регистр базового адреса списка кадров USB
0Ch	BYTE	R/W	SOFTMOD	Регистр модификатора начала кадра USB
10h	WORD	R/WC	PORTSC0	Регистр состояния и управления порта 0
12h	WORD	R/WC	PORTSC1	Регистр состояния и управления порта 1

Регистр команды USB (USBCMD) предназначен для передачи команд хост-контроллеру и доступен как для записи, так и для считывания данных. Контроллер начинает выполнение команды сразу же после того, как она записана в регистр.

Рассмотрим назначение разрядов регистра команды USB.

- Бит 0 (RS) запуск/останов. Запись единицы в данный разряд активизирует работу контроллера (контроллер приступает к обработке и передаче данных), а запись нуля приводит к немедленной остановке контроллера и прекращению всех выполняемых операций. Контроллер сам может сбрасывать данный разряд в ноль в случае возникновения серьезных ошибок и сбоев.
- Бит 1 (HCRESET) сброс хост-контроллера. Запись единицы в данный разряд приводит к сбросу регистров, отражающих внутреннее состояние контроллера: механизм, обеспечивающий обнаружение подсоединения и отсоединения устройств обнуляется, работа обоих портов хост-контроллера блокируется. В результате происходит «виртуальное отсоединение» подключенных к контроллеру устройств, биты 1 и 3 в регистрах состояния портов контроллера устанавливаются в единицу, а биты 0 и 8 сбрасываются. После завершения процесса обнуления всех внутренних регистров контроллер самостоятельно сбрасывает бит НСRESET и разрешает обнаружение подсоединенных устройств и определение скорости их работы, что приводит к соответствующему изменению битов 0 и 8 в регистрах состояния портов.

- Бит 2 (GRESET) глобальный сброс. Запись единицы в данный разряд вызывает общий сброс хост-контроллера и всех подключенных к нему устройств. Снять сигнал глобального сброса можно по прошествии не менее 10 мс после его установки, записав в данный разряд ноль.
- Бит 3 (EGSM) переключение в глобальный режим ожидания. Запись единицы в данный разряд вызывает переключение хост-контроллера и всех подключенных к нему устройств в режим ожидания. Перед установкой в единицу бита EGSM необходимо остановить контроллер, сбросив бит запуска/останова RS. При выходе из режима ожидания данный бит сбрасывается в ноль программным обеспечением после сброса в ноль бита 4.
- Бит 4 (FGR) общий выход из режима ожидания. Запись единицы в данный разряд выводит хост-контроллер и подключенные к нему устройства из режима ожидания. Устанавливать данный разряд может не только программное обеспечение, но и сам хостконтроллер при обнаружении подключения или отключения устройства во время пребывания системы в режиме ожидания. Снять сигнал «пробуждения» можно по прошествии не менее 20 мс после его установки, записав в данный разряд ноль.
- Бит 5 (SWDBG) переключение в режим отладки. Устанавливать бит SWDBG можно только при сброшенном бите RS, то есть только тогда, когда работа контроллера приостановлена. Запись единицы в данный разряд переводит контроллер в режим отладки программного обеспечения. В режиме отладки контроллер останавливается после выполнения каждой транзакции и сбрасывает бит RS; возобновление работы контроллера происходит после того, как программное обеспечение установит бит RS в единицу.
- Бит 6 (СF) флаг завершения конфигурирования контроллера. Данный разряд может быть установлен в единицу программным обеспечением после завершения процесса конфигурирования хост-контроллера, но на работу самого контроллера никак не влияет.
- Бит 7 (МАХР) максимальный размер пакета завершения кадра (0-32 байта, 1-64 байта).
- Биты 8~15 зарезервированы (всегда должны быть сброшены в ноль).

После аппаратного или программного сброса контроллера регистр команды USB содержит значение 0000h.

Регистр состояния USB (USBSTS) отражает текущее состояние хостконтроллера. Perucтp USBSTS доступен для чтения и сброса (запись единиц в какие-либо его разряды сбрасывает эти разряды в ноль). Рассмотрим назначение разрядов регистра состояния USB:

- бит 0 (USBINT) признак USB-прерывания. Данный разряд устанавливается контроллером при возникновении запроса прерывания по завершению транзакции (при установленном бите IOC в дескрипторе передачи) или при обнаружении короткого пакета (размер пакета меньше заданной в дескринторе величины);
- бит 1 признак прерывания по ошибке, которая произошла при выполнении транзакции;
- бит 2 (RSM_DET) признак поступления на шину сигнала «пробуждения» от устройства USB;
- бит 3 признак системной опибки (устанавливается при возникновении сбоев в процессе передачи данных по шине PCl);
- бит 4 признак обнаружения ошибки в работе контроллера;
- бит 5 признак останова контроллера (устанавливается после сброса в ноль бита RS в регистре команды USB);
- биты 6-15 зарезервированы.

После аппаратного или программного сброса контроллера регистр состояния USB содержит эначение 0020h.

Регистр управления прерываниями (USBINTR) позволяет разрешать и запрещать генерацию прерываний различных типов хост-контроллером. Регистр USBINTR доступен для записи и считывания. Назначение разрядов регистра управления прерываниями:

- бит 0 управление прерыванием по тайм-ауту и обнаружению ошибок СRC (0 прерывание запрещено, 1 разрешено);
- бит 1 управление прерыванием по сигналу пробуждения (0 прерывание запрещено, 1 — разрешено);
- бит 2 управление прерыванием по завершению транзакции IOC (0 — прерывание запрещено, 1 — разрешено);
- бит 3 управление прерыванием по обнаружению короткого пакета (0 — прерывание запрещено, 1 — разрешено);
- биты 4-15 зарезервированы.

Таким образом, регистр управления прерываниями позволяет заблокировать любые прерывания от контроллера USB, кроме прерываний, генерируемых при обнаружении ошибок в работе самого контроллера. После аппаратного или программного сброса контроллера регистр USBINTR содержит значение 0000h; все прерывания (за исключением прерываний по сбоям в работе контроллера) запрещены.

Регистр номера кадра (FRNUM) содержит текущий номер кадра USB. Младшие 11 разрядов регистра (биты 0–10) содержат текущий номер кадра, а остальные разряды зарезервпрованы и должны содержать нули. Регистр доступен для чтения в любой момент времени, а запись данных разрешена только в том случае, если работа контроллера приостановлена (бит RS в регистре команды USB сброшен в ноль).

Значение, содержащееся в разрядах 0-10 регистра FRNUM, увеличивается на единицу (инкрементируется) после завершения каждого кадра; после достижения значения 7FFh регистр обнуляется. Содержимое разрядов 0-10 служит номером кадра и передается в начале кадра в SOF-пакете. Кроме того, разряды 0-9 используются при формировании индекса текущего элемента в списке кадров (соответствуют разрядам 2-11 индекса).

После аппаратного или программного сброса контроллера регистр FRNUM содержит значение 0000h.

Регистр базового адреса списка кадров USB (FRBASEADD) содержит начальный (абсолютный) адрес списка кадров в оперативной памяти компьютера. Регистр доступен FRBASEADD для записи и считывания данных. Используются только старшие 20 бит регистра FRBASEADD, соответствующие битам 12—31 линейного адреса, а младшие 12 бит зарезервированы и должны содержать нули. Таким образом, базовый адрес списка кадров должен быть выровнен на границу гранулярности свопинга памяти процессоров Intel x86 (4 Кбайт).

Контроллер формирует указатель на текущий элемент списка кадров путем комбинирования сдвинутых влево на два разряда битов 0–9 из регистра номера кадра и битов 12–31 из регистра базового адреса. Разряды 0 и 1 указателя всегда равны нулю (указатель выровнен на границу двойного слова). Количество указателей в списке кадров равно 1024, а размер списка составляет 4 Кбайт.

После аппаратного или программного сброса контроллера значение регистра базового адреса считается «неопределенным»: перед запуском контроллера надлежит создать в оперативной памяти список кадров и загрузить его абсолютный (линейный) адрес в регистр FRBA-SEADD.

Регистр модификатора начала кадра **USB** (S0FM0D) служит для подстройки частоты кадров **USB** с целью обеспечения синхронизации

всех устройств системы при работе в режиме реального времени. Значение младших семи разрядов этого регистра складывается с числом 11936, в результате чего формируется делитель частоты кварцевого резонатора генератора тактовой частоты. Старший разряд регистра SOFMOD (бит 7) зарезервирован и должен содержать значение 0.

Частота кварцевого резонатора составляет 12 МГц, а значение, устанавливаемое в регистре модификатора начала кадра после аппаратного или программного сброса контроллера равно 64 (40h), поэтому частота генерации кадров равна 1 кГц. Изменяя эначение модификатора от 0 до 127, можно осуществлять подстройку частоты кадров USB в пределах \pm 0.5 %.

Регистр состояния и управления порта (PORTSC) позволяет контролировать режим работы порта хост-контроллера. Регистры PORTSC0 и PORTSC1 доступны для записи и считывания данных. Назначение разрядов регистра состояния порта:

- бит 0 текущий статус подключения. Данный разряд доступен только для считывания и служит для определения наличия подключения USB-устройства к данному порту (0 — к порту ничего не подключено, 1 — к порту подключено устройство USB);
- бит 1 признак изменения статуса подключения: устанавливается в единицу при любых изменениях текущего статуса подключения (см. бит 0). Бит признака изменения статуса подключения доступен для считывания и сброса (запись единицы в данный разряд сбрасывает его в ноль);
- бит 2 (PORT_EN) включение и отключение порта (0 порт заблокирован, 1 — работа порта разрешена). Данный разряд доступен для записи и считывания: запись нуля (блокировка порта) может выполняться как программным обеспечением, так и хостконтроллером (при возникновении сбоя в работе порта), а запись единицы — только программным обеспечением. Состояние данного разряда не изменяется, пока не изменится реальное состояние порта (возможна задержка срабатывания);
- бит 3 признак включения и отключения порта (0 состояние порта не изменялось, 1 — произошло включение или отключение порта). Бит признака включения и отключения порта доступен для считывания и сброса (запись единицы в данный разряд сбрасывает его в ноль);
- бит 4 состояние линии D+. Данный бит отражает текущей логический уровень линии D+ и доступен только для чтения;

- бит 5 состояние линии D-. Данный бит отражает текущей логический уровень линии D- и доступен только для чтения;
- бит 6 (RSM_DET) признак обнаружения сигнала пробуждения (0 сигнал не поступал, 1 поступил сигнал пробуждения). Бит признака обнаружения сигнала пробуждения доступен для записи и считывания. Хост-контроллер устанавливает бит RSM_DET в 1 при обнаружении сигнала пробуждения; программное обеспечение устанавливает бит RSM_DET для формирования сигнала пробуждения. Если бит RSM_DET имеет значение 1, запись нуля приводит к тому, что порт посылает низкоскоростной EDP (до окончания EDP бит остается в состоянии 1);
- бит 7 зарезервирован, доступен только для считывания и при считывании всегда имеет значение 1;
- бит 8 признак подключения низкоскоростного устройства. Данный бит доступен только для считывания и устанавливается в единицу, если к порту подключено низкоскоростное устройство;
- бит 9 сброс порта. Бит сброса в современных контроллерах доступен только для считывания, хотя ранние варианты допускали выполнение операции записи. Бит сброса порта устанавливается в единицу при подаче команды сброса и находится в этом состоянии до тех пор, пока процедура сброса не будет завершена;
- бит 10 признак активности линии «Overcurrent» (0 линия неактивна, 1 — линия активна). Бит 10 используется лишь в современных контроллерах и доступен только для считывания;
- бит 11 признак изменения состояния линии «Overcurrent». Данный бит доступен для считывания и сброса. Он устанавливается контроллером в состояние 1 при переходе линии «Overcurrent» из неактивного состояния в активное. Признак сбрасывается программным обеспечением путем записи единицы в бит 11. Бит 11 используется только в современных контроллерах;
- бит 12 признак режима ожидания (устанавливается в 1, когда порт находится в режиме ожидания). Данный бит доступен для считывания и записи; он может использоваться программным обеспечением для перевода в состояние ожидания отдельного порта;
- биты 13–15 зарезервированы.

После аппаратного или глобального сброса оба регистра PDRTSC содержат значение 0080h: бит 7 имеет значение 1, остальные разряды сброшены. После сброса контроллера (HCRESET) могут быть установлены биты 1 и 3. В современных контроллерах после осуществления сброса бит 11 может иметь значение 1.

Структуры данных хост-контроллера

Описание используемых хост-контроллером шины USB 1.1 структур данных содержится в спецификации Universal Host Controller Interface Design Guide [91].

Список кадров

Список кадров (Frame List) представляет собой массив, который состоит из 1024 указателей кадров по 32 разряда и занимает 4 Кбайт оперативной памяти. Начальный адрес списка хранится в регистре базового адреса списка кадров FLBASEADD (он должен быть выровнен на границу 4 Кбайт).



Рис. 8.3. Структура элемента списка кадров

Структура элемента списка кадров показана на рис. 8.3. Разряды элемента списка имеют следующее назначение:

- бит 0 (Т) признак «пустого» кадра (0 указатель кадра является достоверным и содержит адрес заголовка очереди или дескриптора передачи, 1 указатель не является достоверным и не должен обрабатываться);
- бит 1 (Q) тип структуры данных, адрес которой содержится в указателе кадра (0 — дескриптор передачи, 1 — заголовок очереди);
- биты 2 и 3 зарезервированы и должны иметь значение 0;
- биты 4-31 (FLP) биты 4-31 указателя кадра.

Указатель кадра (Frame List Pointer) содержит линейный (абсолютный) 32-разрядный адрес области памяти, по которому размещен объект данных списка кадров — заголовок очереди или дескриптор передачи.

Адрес объекта данных должен быть выровнен по границе 16 байт; младшие 4 разряда адреса всегда равны нулю.

Дескриптор передачи

Дескриптор передачи (Transfer Descriptor, сокращенно — TD) описывает парамстры транзакции, запрашиваемой клиентом USB. Начало дескриптора должно быть выровнено на границу в 16 байт.

Указатель на следующий элемент списка	00-03h
Слово управления и состояния	04-07h
Маркер дескриптора	08-0Bh
Указатель на буфер данных	0C-0Fh
	10-13h
Зарезервировано для использования	14-17h
программным обеспечением	18-1Bh
	1C-1Fh

Рис. 8.4. Структура дескриптора передачи

Несмотря на то, что USB может выполнять передачи четырех различных типов, все дескрипторы имеют одинаковую структуру, изображенную на рис. 8.4. Каждый дескриптор передачи занимает 32 байта памяти и состоит из двух частей: младшие четыре 32-разрядных слова занимает область данных хост-контроллера, старшие четыре слова — область данных программного обеспечения:

- двойное слово 0 (байты 00-03h) указатель на следующий элемент списка дескрипторов;
- двойное слово 1 (байты 04-07h) слово управления и состояния дескриптора передачи;
- двойное слово 2 (байты 08-08h) маркер дескриптора передачи;
- двойное слово 4 (байты 0С-0Fh) указатель на буфер данных;
- слова 5-8 зарезервированы для использования программным обеспечением.

Область данных программного обеспечения хост-контроллером не обрабатывается и на его функционирование никак не влияет.

31	4	3	2	1	0
Указатель на следующий элемент списка		0	Vf	Q	Т

Рис. 8.5. Структура указателя на следующий элемент списка дескрипторов

Указатель на следующий элемент списка дескрипторов имеет структуру, изображенную на рис. 8.5:

- бит 0 (Т) признак последнего элемента списка (0 указатель содержит адрес следующего элемента списка, 1 — данный элемент является последним в списке, и поле указателя не должно обрабатываться контроллером);
- бит 1 (0) тип структуры данных, адрес которой содержится в указателе (0 — дескриптор передачи, 1 — заголовок очереди);
- бит 2 (Vf) порядок обработки очередей (0 в ширину, 1 в глубину);
- бит 3 зарезервирован и должен содержать значение 0;
- биты 4-31 (LP) биты 4-31 указателя на следующий элемент списка дескрипторов (младшие четыре разряда указателя содержат нули).

Следует уделить особое внимание биту 2, задающему порядок обработки очередей дескрипторов: если этот бит имеет значение 0, то после завершения обработки данного дескриптора контроллер переключится на следующую очередь (обработка списка в ширину), а если бит 2 установлен в 1 — будет обрабатываться следующая транзакция в текущей очереди (обработка списка в глубину).

31	30	29	28	27	28	25	24	23	16	15	11	10	0
Зар	ю3.	SPD	C_	Err	LS	ISO	1OC	Status			Зарез.		ActLen

Рис. 8.6. Структура слова управления и состояния дескриптора передачи

Структура слова управления и состояния дескриптора передачи показана на рис. 8.6. Разряды слова имеют следующее назначение:

- биты 0-10 (ActLen) объем данных, переданный в результате транзакции (значение данного поля на единицу меньше количества переданных байтов);
- биты 11-15 зарезервированы и должны содержать нули;
- бит 16 зарезервирован и должен иметь значение 0;
- бит 17 признак обнаружения ошибки в принимаемой последовательности битов (данный разряд устанавливается в 1, если в принятой последовательности подряд следует более шести единиц);
- бит 18 признак обнаружения ошибки тайм-аута или ошибки CRC (устанавливается в 1, если устройство не отвечает на запрос

- или при выполнении транзакции обнаружено несовпадение контрольной суммы);
- бит 19 признак отказа от транзакции (устанавливается в 1, если контроллер получил сигнал «NAK» при выполнении транзакции);
- бит 20 признак обпаружения перекрестных помех (устанавливается в 1, если контроллер зафиксировал возникновение перекрестных помех при выполнении транзакции);
- бит 21 признак ошибки в буфере данных (устанавливается в 1 при переполнении буфера в процессе приема или опустошении буфера в процессе передачи данных);
- бит 22 признак сбоя при выполнении транзакции (устанавливается в 1 при обнаружении серьезной ошпоки в процессе выполнения транзакцин; при установке этого бита контроллер одновременно сбрасывает бит 23);
- бит 23 признак активного дескриптора (устанавливается в 1 программным обеспечением при включении дескриптора в очередь и сбрасывается хост-контроллером после завершения связанной с данным дескриптором транзакции или после обнаружения фатальной ошибки при се выполнении);
- бит 24 (100) управление сигналом прерывания, генерируемым по завершении кадра, в котором выполнялась обработка данного дескриптора (0 — прерывание не требуется, 1 — подать сигнал прерывания);
- бит 25 (10S) признак дескриптора изохронной передачи (устанавливается в 1 для дескриптора изохронной передачи и в 0 для дескрипторов других типов);
- бит 26 (LS) тип устройства (имеет значение 0, если целевое устройство является полноскоростным, и 1 — если устройство низкоскоростное);
- биты 27–28 (C_Err) счетчик ошибок (00b нет лимита ошибок, 01b допускаются одна ошибка, 10b допускаются две ошибка, 11b допускаются три ошибки). Счетчик ошибок работает на вычитание: его значение уменьшается на единицу после каждой неудачной попытки выполнения транзакции (сигнал «NAK» ошибкой не является и на значение счетчика не влияет). После исчерпания лимита ошибок транзакция становится неактивной, и устанавливается признак сбоя (бит 22);

- бит 29 (SPD) разрешение приема укороченного пакета данных (0 — прием запрещен, 1 — разрешен). Если данный разряд установлен и длина принимаемого пакета меньше заданной, дескриптор передачи становится неактивным, заголовок очереди не изменяется и (по окончании кадра) устанавливается бит USBINT в регистре состояния и вырабатывается прерывание (если оно разрешено);
- биты 30-31 зарезервированы и должны содержать нули.

Биты 16–23 совместно образуют поле состояния процесса выполнения команды (Status Field), которое перезаписывается хост-контроллером после завершения транзакции. Кроме того, после транзакции хост может записывать информацию в поле Actten и декрементировать счетчик ошибок. Остальные поля заполняются программным обеспечением в процессе создания дескриптора и в дальнейшем не изменяются.

31	2	21 20	19	18 15	14 8	7 0
	MaxLen	R	D	EndPt	Адрес устройства	PID

Рис. 8.7. Структура маркера дескриптора передачи

Маркер дескриптора передачи (TD Token) содержит заголовок пакета, который передается в стартовом маркере USB. Структура маркера показана на рис. 8.7. Разряды слова маркера имеют следующее назначение:

- биты 0-7 (PID) идентификатор пакета (2Dh SETUP, 69h IN, E1h — OUT);
- биты 8-14 адрес устройства;
- биты 15-18 (EndPt) номер конечной точки;
- бит 19 (D) переключатель синхронизации данных (0 DATAO, 1 — DATA1);
- бит 20 зарезервирован и должен содержать значение 0;
- биты 21–31 (MaxLen) объем передаваемых данных в байтах минус едипица (000h 1 байт, ..., 4FFh 1280 байт; 7FFh пустой пакет (пакет нулевой длины); значения 500h—7FEh считаются недопустимыми).

Указатель на буфер данных содержит 32-разрядный адрес буфера, предназначенного для приема или передачи данных. Объем буфера должен быть не меньше, чем максимальный объем передаваемых

данных, закодированный в поле MaxLen маркера дескриптора передачи.

Заголовок очереди

Заголовок очереди (Queue Head, сокращенно \emptyset н) — это специальная структура данных, предназначенная для создания очередей, используемых при передачах типов Control, Bulk и Interrupt.




Рис. 8.8. Структура заголовка очереди

Структура заголовка очереди показана на рис. 8.8. Заголовок очереди состоит из двух 32-разрядных слов:

- двойное слово 0 (байты 00-03h) указатель на следующий элемент «горизонтального» списка;
- двойное слово 1 (байты 04-08h) указатель на первый элемент очереди.

Заголовок очереди должен быть выровнен на границу 16 байт.

У казатель на следующий заголовок очереди имеет структуру, изображенную на рис. 8.9:

- бит 0 (Т) признак последнего заголовка в списке (0 указатель содержит адрес следующего заголовка, 1 данный элемент является последним в «горизонтальном» списке и поле указателя не должно обрабатываться контроллером);
- бит 1 (0) тип структуры данных, адрес которой содержится в указателе (0 — дескриптор передачи, 1 — заголовок очереди);
- биты 2-3 зарезервированы и должны содержать нули;

 биты 4-31 (QHLP) — биты 4-31 указателя на следующий элемент «горизонтального» списка (младшие четыре разряда указателя содержат нули).



Рис. 8.9. Структура указателя на следующий заголовок очереди

Указатель на первый элемент очереди дескрипторов передачи имеет структуру, изображенную на рис. 8.10:

- бит 0 (Т) признак последнего элемента очереди (0 указатель содержит адрес следующего элемента, 1 — данный элемент является последним в очереди, и поле указателя не должно обрабатываться контроллером);
- бит 1 (0) тип структуры данных, адрес которой содержится в указателе (0 — дескриптор передачи, 1 — заголовок очереди);
- биты 2-3 зарезервированы и должны содержать нули;
- биты 4–31 (QHLP) биты 4–31 указателя на следующий элемент очереди (младшие четыре разряда указателя содержат нули).



Рис. 8.10. Структура указателя на первый элемент очереди дескрипторов передачи

Порядок обработки списка дескрипторов

Порядок выполнения запросов определяется структурой списка дескрипторов, который в спецификации хост-контроллера [91] именуется «планом» (Schedule). Для обеспечения нормальной работы шины USB дескрипторы в списке должны размещаться в определенном порядке, как показано на рис. 8.11.

ПРИМЕЧАНИЕ

Каждый элемент списка кадров может быть действительным или недействительным Действительный элемент списка кадров должен содержать указатель на дескриптор передачи или очередь заголовка. В нормальном режиме работы контроллера все элементы списка должны быть действительными. Когда начинается выполнение очередного кадра, хост-контроллер получает из списка кадров указатель на список дескрипторов, который должен быть обработан в данном кадре.



Рис. 8.11. Пример построения списка дескрипторов

В первую очередь должны быть обработаны дескрипторы изохронной передачи, поэтому такие дескрипторы размещаются последовательно друг за другом в начале списка. Далее обрабатывается список заголовков, в начале которого размещены заголовки очередей дескрипторов для передачи по прерываниям, затем следуют заголовки очередей дескрипторов управляющих посылок. В конце списка находятся заголовки очередей дескрипторов передачи массивов данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

Список дескрипторов изохронной передачи в каждом кадре свой, а список заголовков очередей — общий для всех кадров.

Каждый заголовок очереди указывает на первый из находящихся в очереди дескрипторов передачи. Обычно список заголовков очередей обрабатывается по горизонтали (в ширину): контроллер извлекает из заголовка первый дескриптор в очереди, обрабатывает его и переходит к следующему заголовку очереди. При необходимости можно установить режим обработки очереди по вертикали: контроллер в этом случае вначале обработает всю очередь и только потом перейдет к заголовку следующей очереди.

Если выполнение операции, заданной дескриптором передачи, не завершено в текущем кадре (например, данные не готовы для передачи), в следующем кадре операция повторяется. Когда операция завершена, дескриптор передачи помечается как обслуженный и удаляется из очереди: контроллер извлекает из него указатель на следующий дескриптор и переписывает его в заголовок очереди. Область,

зарезервированная в дескрипторе передачи для программного обеспечения, в первую очередь предпазначена для «сборки мусора»: из обслуженных и не нужных более дескрипторов можно сформировать очередь с целью повторного использования занимаемых ими участков памяти.

Каждая очередь дескрипторов передачи обычно формируется прикладной программой для работы с определенной функцией или даже одной конечной точкой функции. Если программа работает с несколькими конечными точками или в системе параллельно выполняется несколько прикладных программ, в списке будут присутствовать несколько очередей дескрипторов.

Запросы к устройствам USB

Все устройства USB принимают запросы от хост-контроллера и отвечают на них через Основной канал сообщений. Запросы выполняются при помощи управляющих посылок.

Запрос и его параметры передаются устройству в Setup-пакете, структура которого показана в табл. 8.3. Каждый Setup-пакет имеет размер 8 байт.

Таблица 8.3. Структура Setup-пакета

Сме- щение	М немон ика	Размер	Описание
0	bmRequestType BYTE		Характеристики запроса:
			биты 0-4 — код получателя (0 — устройство, 1 — интерфейс, 2 — другой получатель; коды 4 –31 зарезервированы);
			биты 5-6 — код типа запроса (0 — стандартный запрос, 1 — специфический запрос для данного класса, 2 — специфический запрос изготовителя, 3 — зарезервирован);
			бит 7 — направление передачи данных (0 — от хоста к устройству, 1 — от устройства к хосту)
1	bRequest	BYTE	Код запроса
2	wValue	WORD	Параметр запроса
4	wlndex	WORD	Индекс или смещение
6	wLlength	WORD	Количество байтов, подлежащих передаче на стадии передачи данных

Поле кода запроса определяет тип запроса. В спецификации USB определены только коды стандартных запросов к устройству:

- ullet 0 GET_STATUS (определить состояние устройства);
- $1 CLEAR_FEATURE$ (сбросить свойство);
- 3 SET_FEATURE (установить свойство);
- 5 SET_ADDRESS (установить адрес);
- 6 GET_DESCRIPTOR (получить дескриптор);
- 7 SET_DESCRIPTOR (загрузить дескриптор);
- $8-\text{GET_CONFIGURATION}$ (получить код текущей конфигурации);
- 9 SET_CONFIGURATION (установить конфигурацию);
- 10 GET_INTERFACE (получить код интерфейса);
- 11 SET_INTERFACE (установить интерфейс);
- 12 SYNCH FRAME (кадр синхронизации).

Значение нараметров wValue, wIndex зависят от типа запроса. В запросах на прием или передачу дескрипторов параметр wValue со-держит тип дескриптора в старшем байте и индекс дескриптора — в младшем. Каждому типу дескрипторов поставлен в соответствие определенный числовой код:

- 1 (DEVICE) дескриптор устройства;
- 2 (CONFIGURATION) дескриптор конфигурации;
- 3 (STRING) дескриптор строки;
- 4 (INTERFACE) дескриптор интерфейса;
- 5 (ENDPOINT) дескриптор конечной точки.

Поле wIndex обычно используется для задания номера интерфейса или конечной точки. Если поле wIndex задает конечную точку, оно имеет следующий формат:

- биты 0-3 номер конечной точки;
- биты 4-6 зарезервированы и должны содержать нули;
- бит 7 направление передачи конечной точки (0 0UT, 1 IN);
- биты 8-15 зарезервированы и должны содержать нули.

Если поле wIndex задает номер интерфейса, то младший байт (биты 0-7) содержит номер интерфейса, а старший байт не используется (биты 8-15 зарезервированы и должны содержать нули).

Запрос Get Status позволяет определить состояние устройства, интерфейса или конечной точки. Запрос имеет следующие параметры:

- поле bmRequestType уточняет запрос (10000000b получить состояние устройства, 10000001b получить состояние интерфейса, 10000010b получить состояние конечной точки);
- wValue = 0;
- wIndex ноль (если запрос обращен к устройству), номер интерфейса или конечной точки;
- wLength = 2.

По запросу Get Status устройство возвращает 16-разрядное слово состояния, описывающее текущее состояние устройства, интерфейса или конечной точки.

Разряды слова состояния устройства имеют следующее назначение:

- бит 0 (Self Powered) режим электропитания (0 устройство получает питание от шины USB, 1 — от собственного источника энергии);
- бит 1 (Remote Wakeup) реакция на сигнал пробуждения от шины USB (0 — устройство игнорирует сигнал, 1 — устройство реагирует на сигнал);
- биты 2–15 зарезервированы и должны содержать нули.

Слово состояния интерфейса зарезервировано и содержит нули во всех разрядах.

Разряды слова состояния конечной точки имеют следующее назначение:

- бит 0 (Halt) признак «зависания» конечной точки (0 конечная точка функционирует нормально, 1 передача данных заблокирована);
- биты 1-15 зарезервированы и должны содержать нули.

Запрос Clear Feature используется для того, чтобы запретить свойство или состояние, указанное значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- поле bmRequestType уточняет запрос (00000000b запретить свойство устройства, 00000001b — запретить свойство интерфейса, 00000010b — запретить свойство конечной точки);
- wValue селектор свойств;
- wIndex ноль (если запрос обращен к устройству), номер интерфейса или конечной точки;
- wLength = 0.

В спецификации USB 1.1 определены только два значения селектора свойств:

- 0 (обозначение ENDPOINT_HALT, получатель конечная точка) блокировка конечной точки;
- 1 (обозначение DEVICE_REMDTE_WAKEUP, получатель устройство) разрешить выполнение сигнала пробуждения.

Передача данных по запросу Clear Feature не производится. Сброс состояния ENDPOINT_HALT разблокирует конечную точку; сброс состояния DEVICE_REMOTE_WAKEUP лишает устройство способности реагировать на сигнал пробуждения.

Запрос Set Feature используется для того, чтобы разрешить свойство или состояние, указанное значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- поле bmRequestType уточняет запрос (00000000b → разрешить свойство устройства, 00000001b разрешить свойство интерфейса, 00000010b разрешить свойство конечной точки);
- wValue селектор свойства;
- wIndex ноль (если запрос обращен к устройству), номер интерфейса или конечной точки;
- wLength = 0.

Передача данных по запросу Set Feature не производится. Установка состояния ENDPOINT_HALT блокирует конечную точку; установка состояния DEVICE_REMDTE_WAKEUP позволяет устройству реагировать на сигнал пробуждения.

Запрос Set Address позволяет присвоить устройству новое значение адреса на шине USB. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00000000b;
- wValue адрес устройства;
- wIndex = 0;
- wLength = 0.

Передача данных при выполнении запроса Set Address не производится.

Запрос Get Descriptor позволяет получить дескриптор устройства, дескриптор конфигурации или дескриптор строки. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 100000000b;
- wValue содержит тип дескриптора в старшем байте (OEVICE дескриптор устройства, CONFIGURATION — дескриптор конфигурации,

STRING — дескриптор строки) и индекс дескриптора в младшем байте (при запросе дескриптора устройства индекс имеет значение 0);

- wIndex ноль (для дескриптора устройства или конфигурации) или идентификатор языка (для дескриптора строки);
- wLength размер дескриптора в байтах.

ПРИМЕЧАНИЕ

По запросу на получение дескриптора конфигурации устройство выдает дескриптор конфигурации, дескрипторы интерфейсов, а также дескрипторы конечных точек для всех интерфейсов. Первый дескриптор интерфейса следует за дескриптором конфигурации, а дескрипторы конечных точек следуют за дескриптором интерфейса Если устройство имеет дополнительные интерфейсы, то после дескриптора последней конечной точки первого интерфейса будет передаваться дескриптор второго интерфейса, дескрипторы конечных точек второго интерфейса и т. д. Специфические дескрипторы класса и дескрипторы изготовителя следуют за теми стандартными дескрипторами, значение которых они дополняют или модифицируют.

По запросу Get Descriptor хаб передает хосту дескриптор, тип которого указан в запросе.

Запрос Set Descriptor позволяет дополнить существующий (или добавить новый) дескриптор устройства, конфигурации или строки. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 000000000b;
- wValue тип дескриптора и индекс дескриптора;
- wIndex ноль или идентификатор языка;
- wLength размер дескриптора в байтах.

В процессе выполнения запроса Set Descriptor хост передает периферийному устройству дескриптор, тип которого определяется параметрами запроса.

По запросу Get Configuration устройство выдает код своей текущей конфигурации. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 100000000b;
- wValue = 0;
- wIndex = 0;
- wLength = 1.

При выполнении запроса Get Configuration от устройства к хосту передается один байт данных, содержащий код конфигурации устройства.

Запрос Set Configuration позволяет задать устройству новую конфигурацию. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 000000000b;
- wValue код конфигурации;
- wIndex = 0;
- wLength = 1;
- передача данных не производится.

При выполнении запроса Set Configuration от хоста к устройству передается один байт данных, содержащий код конфигурации, которую требуется установить.

Запрос Get Interface позволяет получить код текущей настройки для указанного интерфейса. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10000001b;
- wValue = 0;
- wIndex номер интерфейса;
- wLength = 1.

При выполнении запроса Get Interface от устройства к хосту передается один байт данных, содержащий код текущего варианта настройки интерфейса.

Запрос Set Interface позволяет задать новый вариант настройки для указанного интерфейса. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00000001b;
- wValue код варианта настройки интерфейса;
- wIndex номер интерфейса;
- wLength = 0.

Передача данных при выполнении запроса Set Interface не производится.

Запрос Synch Frame используется для задания номера кадра синхронизации. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10000010b;
- wValue = 0;
- wIndex номер конечной точки;
- wLength = 2.

С помощью запроса Set Interface хост передает заданной конечной точке, работающей в изохронном режиме, 16-разрядное слово данных, содержащее номер кадра, который конечная точка должна использовать для синхронизации передачи.

Стандартные дескрипторы USB

В спецификации на шину USB указана группа дескрипторов, которые должны выдаваться устройствами USB в ответ на стандартные запросы. Структура таких дескрипторов стандартизирована, а в документации они именуются стандартными дескрипторами (standard descriptors).

Дескриптор устройства

Стандартный дескриптор устройства (Standard Device Descriptor) содержит основную информацию об устройстве USB. Структура Стандартного дескриптора устройства показана в табл. 8.4.

Таблица 8.4. Структура Стандартного дескриптора устройства

Сме- щение	Мнемоника	Размер	Описание
0	bLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах
1	bDescriptorType	BYTE	Тип дескриптора (DEVICE)
2	bcdUSB	WORD	Номер версии спецификации USB, которой соответствует дескриптор, предстваленный в двоично-десятичном формате BCD
4	bDeviceClass	ВУТЕ	Код класса устройства USB (если в данном поле записано значение 0, то интерфейсы функционируют независимо друг от друга и каждый из них имеет собственный код класса; если в поле записано значение FFh, то класс устройства определяется изготовителем)
5	bDeviceSubClass	BYTE	Код подкласса устройства USB
6	bDeviceProtocol BYTE		Код протокола USB (если в данном поле записано значение 0, то устройство не использует специфические протоколы своего класса, однако может использовать специфическое протоколы интерфейса; если в поле записано значение FFh, то устройство использует протокол, определяемый изготовителем)
7	bMaxPacketSize0	BYTE	Максимальный размер пакета для нулевой конечной точки (допускается использование значений 8, 16, 32 и 64)
8	idVendor	WORD	Идентификатор изготовителя устройства

Таблица 8.4	(проле	олжение)

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
10	idProduct	WORD	Идентификатор продукта (определяется изготовителем)
12	bcdDevice	WORD	Номер версии устройства, представленный в двоично-десятичном формате BCD
14	iManufacturer	BYTE	Индекс дескриптора строки, описывающей изготовителя
15	iProduct	BYTE	Индекс дескриптора строки, описывающей продукт
16	iSerialNumber	BYTE	Индекс дескриптора строки, содержащей серийный номер устройства
17	bNumConfi- gurations	BYTE	Количество возможных конфигураций устройства

Некоторые поля Стандартного дескриптора устройства традиционно содержат фиксированные значения и не несут информационной нагрузки:

- размер стандартного дескриптора всегда составляет 18 байт;
- код типа дескриптора имеет значение 1;
- код подкласса имеет значение 0;
- код протокола имеет значение 0;
- максимальный размер пакета для Основного канала сообщений всегда составляет 8 байт.

Код версии спецификации USB может принимать следующие значения: 0100h — версия 1.0, 0110h — версия 1.1, 0200h — версия 2.0.

Значение кода класса равно 9 для хабов и 0 для любых других устройств, поэтому определить тип устройства при помощи дескриптора устройства можно только в том случае, если оно является хабом, а идентификация других стандартных периферийных устройств выполняется по дескриптору интерфейса.

Идентификатор изготовителя устройства, идентификатор продукта и номер версии устройства обычно представляют интерес только для разработчиков драйверов, которые работают в фирме, выпускающей данный продукт: по ним можно однозначно определить тип и марку устройства, но для этого нужно иметь доступ к фирменной документации.

Индексы дескрипторов строк используются для получения информации об устройстве в текстовом формате: при подаче запроса на получение дескриптора строки индекс дескриптора передается в младшем байте параметра wValue.

Значение последнего байта Стандартного дескриптора устройства показывает, сколько различных вариантов конфигурации можно задать для данного устройства. Как правило, периферийные устройства, предназначенные для использования совместно с персональными компьютерами, имеют только один вариант конфигурации.

Дескриптор конфигурации

Стандартный дескриптор конфигурации (Standard Configuration Descriptor) содержит информацию об одной из возможных конфигураций устройства. Структура Стандартного дескриптора конфигурации показана в табл. 8.5.

Таблица 8.5. Структура Стандартного дескриптора конфигурации

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
0	bLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах
1	bDescriptorType	BYTE	Тип дескриптора (CONFIGURATION)
2	wTotalLength	WORD	Общий объем данных в байтах, возвращаемый для этой конфигурации (суммарная длина всех дескрипторов для этой конфигурации)
4 .	bNumInterfaces	BYTE	Количество интерфейсов, поддержи- ваемых данной конфигурацией
5	bConfiguration- Value	BYTE	Значение, которое должно использоваться в качестве аргумента в запросе SET_CONFIGURATION для установки данной конфигурации
6	iConfiguration	BYTE	Индекс дескриптора строки, описываю- щей данную конфигурацию
7	bmAttributes	BYTE	Характеристики конфигурации:
			биты 0–4 зарезервированы и должны содержать нули;
			бит 5 — признак возможности пробуж- дения устройства по внешнему сигналу (устанавливается в единицу, если дан- ная возможность поддерживается);

Таблица 8.5 (продолжение)

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
			бит 6 — признак наличия собственного источника питания (0 — устройство получает питание по шине USB, 1 — имеет собственный источник питания);
			бит 7 зарезервирован и должен быть установлен в 1
8	MaxPower	ВҮТЕ	Код мощности, потребляемой устройством от шины USB (максимальный ток в миллиамперах, потребляемый устройством от шины, вычисляется путем умножения значения данного поля на два)

Устройство может иметь один или несколько дескрипторов конфигурации в соответствии с количеством возможных конфигураций, указанных в Стандартном дескрипторе устройства.

Каждая конфигурация описывается одним стандартным дескриптором. Размер Стандартного дескриптора конфигурации всегда составляет 9 байт, а код типа дескриптора имеет значение 2.

ВНИМАНИЕ

По запросу «Получить Стандартный дескриптор конфигурации» устройство выдает не только дескриптор конфигурации, но и все имеющиеся дескрипторы интерфейсов и конечных точек.

Для определения общей длины (в байтах) возвращаемого списка дескрипторов служит поле wTotalLength. Чтобы получить весь список дескрипторов, нужно запросить от устройства первые 8 байт Стандартного дескриптора конфигурации, запомнить значение поля wTotalLength, а затем использовать это значение в качестве параметра при повторной подаче запроса.

Каждая конфигурация может иметь один или несколько интерфейсов. Количество доступных интерфейсов указывается в поле bNum-Interfaces.

Дескриптор интерфейса

Стандартный дескриптор интерфейса (Standard Interface Descriptor) содержит информацию об одном из интерфейсов, доступных

при определенной конфигурации устройства. Структура Стандартного дескриптора интерфейса показана в табл. 8.6.

Таблица 8.6. Структура Стандартного дескриптора интерфейса

Сме- щение	Мнемо- нике	Размер	Описание
0	bLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах
1	bDescript or Type	BYTE	Тип дескриптора (INTERFACE)
2	binterface- Number	BYTE	Порядковый номер интерфейса в данной конфигурации
3	bAlternateSetting	BYTE	Код варианта для данного интерфейса
4	bNumEndpoints	BYTE	Количество конечных точек, используемых данным интерфейсом, за вычетом Нулевой конечной точки. Если значение этого поля равно нулю, интерфейс может использовать только основной канал сообщений
5	binterfaceClass	BYTE	Код класса интерфейса (нулевое значение кода зарезервировано; код FFh указывает, что интерфейс определяется изготовителем)
6	binterfaceSub- Class	BYTE	Код подкласса интерфейса
7	binterface- Protocol	BYTE	Код протокола (если поле имеет значение FFh, то протокол определяется изготовителем)
8	iInterface	BYTE	Индекс дескриптора строки, описываю- щей интерфейс

Размер Стандартного дескриптора интерфейса всегда составляет 9 байт, а код типа дескриптора имеет значение 4.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении идентификации и нумерации устройств на шине USB дескриптор интерфейса может использоваться для определения типа устройства по кодам класса, подкласса и протокола.

Дескриптор конечной точки

Стандартный дескриптор конечной точки (Standard Endpoint Descriptor) содержит информацию об одной из конечных точек,

доступных при использовании определенного интерфейса. Структура Стандартного дескриптора конечной точки показана в табл. 8.7.

Таблица 8.7. Структура Стандартного дескриптора конечной точки

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
0	bLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах
1	bDescriptorType	BYTE	Тип дескриптора (INTERFACE)
2	bEndpoint- Address	BYTE	Код адреса конечной точки, описываемой данным дескриптором: биты 0-3— номер конечной точки;
			биты 4–6 зарезервированы и должны содержать нули;
			бит 7— направление передачи (0— OUT, 1— IN). Для канала сообщений направление игнорируется
3	bmAttributes	BYTE	Атрибуты конечной точки. Используются биты 0 и 1 (остальные разряды зарезервированы и содержат нули):
			00b — канал сообщений,
			01b — изохронный канал,
			10b — канал сплошной передачи;
*			11b — канал прерываний
4	wMaxPacket- · Size	WORD	Максимальный размер пакета для конечной точки
6	bInterval	BYTE	Интервал опроса конечной точки при передаче данных (задается в миллисекундах)

Размер Стандартного дескриптора интерфейса всегда составляет 7 байт, а код типа дескриптора имеет значение 5.

Код aдреса bEndpointAddress и байт атрибутов bmAttributes для многих классов периферийных устройств позволяют однозначно определить функциональное назначение конечной точки.

Поле размера пакета wMaxPacketSize задает предельный размер пакета данных для конечной точки.

Интервал опроса конечной точки имеет значение только в том случае, если точка используется для передачи данных по прерываниям: если точка является точкой сообщений или сплошной передачи, значение поля bInterval игнорируется, а для изохронных конечных точек поле bInterval всегда содержит значение 1.

Дескриптор строки

Дескриптор строки (UNICODE String Descriptor) содержит текст в формате UNICODE. Строка не ограничивается нулем: длина строки вычисляется путем вычитания 2 из размера дескриптора. Структура Дескриптора строки показана в табл, 8.8.

Смещение	Мнемоника	Размер	Описание
0	bLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах (N + 2)
1	bDescriptorType	BYTE	Тип дескриптора (STRING)
2	bString	N байт	Строка символов UNICODE

Дескриптор строки не является обязательным. Если устройство не поддерживает дескрипторы строк, все ссылки на такие дескрипторы из дескрипторов устройства, конфигурации или интерфейса должны иметь нулевое значение.

Устройство может поддерживать несколько различных языков, поэтому при запросе дескриптора строки нужно задавать 16-разрядный идентификатор языка (LANGID).

Строковый индекс 0 для всех языков соответствует дескриптору строки, содержащей массив 16-разрядных идентификаторов всех поддерживаемых устройством языков. Массив идентификаторов не ограничен нулем: размер массива в байтах вычисляется путем вычитания 2 из размера дескриптора. Структура массива следующая: байт 0 содержит размер дескриптора в байтах (число идентификаторов + 2), байт 1 описывает тип дескриптора (STRING), далее следуют 16-разрядные идентификаторы языка.

Примеры использования стандартных дескрипторов приведены в листингах 8.1 и 8.2. Листинг 8.1 содержит набор процедур общего назначения, предназначенных для работы с устройствами USB:

- процедура FindUSBController предназначена для выполнения последовательного поиска хост-контроллеров USB на шине PCI при помощи функций PCI BIOS (в случае обнаружения очередного контроллера процедура запоминает его параметры и возвращает управление вызывающей программе);
- процедура Want05s обеспечивает задержку выполнения программы на один тик системного таймера;

- процедура InitializeDescriptors формирует основные структуры данных хост-контроллера USB;
- процедура StatusIN Transaction предназначена для считывания дескрипторов состояния устройства;
- процедура Setup Transaction предназначена для установки параметров устройства (в первую очередь — номера устройства на шине USB):
- процедура Enumeratin использует процедуру Setup Transaction для присвоения устройству порядкового номера;
- процедура GetConfigurationDescriptor использует процедуру Status IN Transaction для получения от устройства стандартного дескриптора конфигурации.

Листинг 8.1. Процедуры для работы с устройствами USB

```
DATASEG
; Признак успешного завершения поиска
SearchResult DB 0
: Индекс хост-контроллера
USB HostIndex DW 0
; ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА USB
: Координаты устройства РСІ
USB_BusNum DB ? :номер mины
USB_DevNum DB ? :номер устройства и номер функции
: Идентификаторы устройства РСІ
USB VendorID DW ? ;идентификатор изготовителя
USB DeviceID DW ? :идентификатор устройства
; Адрес блока регистров контроллера PCI USB
USB BaseAddr DW ?
; Номер используемого прерывания IRQ
USB IntLine
              DR ?
: Сообщения об ошибках
BadRg DB LIGHTRED, 12, 28, "Неверный номер регистра", 0
NOPCI DB 12.24, "Cистена не поддерживает PCI BIDS",0
NoUSB DB 12,2B, "Контроллер USB не найден",0
NoDev DB 12,26, "Устройство USB не обнаружено",0
TmOut DB 12,21, "Превышен допустиный интервал ожидания",0
BfErr DB 12.28. "Буфер данных переполнен".0
DsErr DB 12,25, "Список дескрипторов переполнен",0
: ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА
; Номер используемого устройством порта USB
USB PortNum DB ?
; Адрес регистра состояния используеного порта
USB PortReg DW 0
; Тип устройства:
; 0 - полноскоростное, 1 - низкоскоростное
USB Device Type DB 0
```

```
: Номер устройства на шине USB
USB Device Number DB 0
: Номер конечной точки
USB EnpointNumber DB 0

    ПРЕОБРАЗОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА

: Сдвинутый влево на 7 разрядов номер функции
ShFuncNum DD ?
: Сдвинутый влево на 15 разрядов номер конечной точки
ShEndoNum DD ?
: Слвинутый влево на 26 разрядов тил устройства
ShDevTvoe DD ?
: Сдвинутый влево на 21 размер пакета
ShPackSize DD ?
: ФИЗИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТРУКТУР ДАННЫХ USB
: Линейный адрес заголовка списка дескрипторов
Addr OH
                 DD ?
: Линейный адрес массива дескрипторов передачи
Addr TD Array
                 DD ?
: Линейный адрес дескриптора команды
Addr CommandDescr DD ?
: Линейный адрес буфера данных
Addr DataDescr
                DD ?

    ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗАКЦИЙ

: Нонер калра в момент начала транзакции
StartFrame
             DW ?
: Состояние триггера данных
DataTrigger
            DD ?
: Объем данных в передаваемом массиве
BULK DataSize DW 0
: БУФЕР ДАННЫХ
DataBuffer DB 4096 DUP(?)
FNDS
CODESEG
:*
       НАЙТИ XOCT-КОНТРОЛЛЕР USB И ОПРЕДЕЛИТЬ
               ЕГО ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
:*
:* Подпрограмма выполняет поиск хост-контроллеров
:* USB, подключенных к шине PCI.
:* Входные параметры:
:* USB HostIndex - индекс хост-контроллера.
:* В случае успешного завершения операции поиска
:* параметры контроллера сохраняются в глобальных ·
;* переменных USB BusNum, USB DevNum, USB VendorID, *
;* USB DeviceID, USB BaseAddr и USB IntLine.
PROC FindUSBController near
       pushad
: Найти первый USB-контроллер по коду класса
```

AX.0B103h

mov

; Неверный номер регистра @GBadRegisterNumber:

```
mov
                FCX 0C0300h
        mov
                SI. [USB HostIndex]
        int
                1Ah
        inc
                @@ReadPCIRegisters : устройство найдено
: Выход: контроллер USB не найден
        mov
                [SearchResult].1
        bonad
        ret
; Устройство обнаружено, его координаты на шине РСІ
: находятся в регистре ВХ
@@ReadPCIRegisters:
; Запомнить координаты контроллера
        mov
                TUSB BusNum1.BH
        mov
                [USB DevNum].BL
: Получить идентификатор изготовителя
        πον
                АХ ОВ109h читать спово
        mov
                DI.O
                          :снешение слова
        int
               1Ah
        .ic
                @@BadRegisterNumber
                FUSB VendorID1.CX
        mov
; Получить идентификатор устройства
        mov
                АХ ОВ109h :читать слово
        mov
                DI.2
                          :смешение слова
        int
                1Ah
        .ic
                @@BadRegisterNumber
        mov
                FUSB DeviceID1.CX
; Получить базовый адрес блока регистров контроллера USB
        mov
                АХ. ОВ10Аh :читать двойное слово
        moν
                DI 20h
                          :смещение слова
        int
                1Ah
        ic
                @@BadRegisterNumber
        : Обнулить 5 иладших бит
        and
                CX OFFFOh
        : Сохранить только иладшее слово адреса
                [USB BaseAddr],CX
: Получить номер используемого устройством
: прерывания IRO
        mov
                АХ.0B108h :читать байт
        mov
                DI .3Ch
                          :смещение байта
        int.
                1Ah
        ic
                @@BadRegisterNumber
        mov
                [USB IntLine],CL
: Выход: контроллер найден, увеличить значение индекса
        inc
                [USB HostIndex]
        popad
        ret
: DEPAEDTKA DWMEDK
```

```
MFatalError BadRg
ENDP FindUSBController
```

```
·***************
:* ЗАДЕРЖКА НА ОДИН ТИК СИСТЕМНОГО ТАЙМЕРА *
PROC Wait05s near
       Dush
              ES
       push
              FAX
       mov
              AX.0
       mov
              ES.AX
       mov
              EAX, [ES:046Ch]
       inc
              FAX
@@Wait: cmp
              EAX, [ES: 046Ch]
              @@Wait
       .jae
       DOD
              EAX
              ES
       DOD
       ret
ENDP Wait05s
·***********
:* ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ДЕСКРИПТОРЫ USB *
·**************
PROC InitializeDeascriptors near
       pushad
: Очистить 1 Мбайт памяти
       mov
              EBX.FrameListBaseAddr
       mov
              ECX.100000h/4
              EAX.EAX
       xor
@@ClearMemory:
              「GS:EBX].EAX
       mov
       add
              EBX.4
       dec
              FCX
              @@ClearMemory
       inz
; ПОДГОТОВИТЬ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С USB
       : Вычислить линейный адрес буфера данных
       xor
              EAX.EAX
              EBX.EBX
       xor
       mov
              AX.DS
       shl
              EAX.4
       mov
              BX, offset DataBuffer
       add
              EAX.EBX
              [Addr DataDescr], EAX
       mov
       ; Вычислить линейный адрес сегмента дескрипторов
       xor
              EAX . EAX
       mov
              AX.USB DESCR
       sh1
              EAX.4
       mov
              EDX.EAX
                         :запоннить адрес сегнента
       ; Вычислить линейный адрес заголовка списка
```

```
EBX.EBX
       yor
               BX.offset QH Descriptor
       mov
       add
               EAX.EBX
               [Addr OH].EAX
       mov
       : Вычислить линейный адрес нассива дескрипторов
               FAX FDX
       mov
               BX.offset TD Array
       mαv
       add
               EAX.EBX
               [Addr TD Array].EAX
       mov
: Настроить указатели кадров на заголовок очереди
       mov
               EBX.FrameListBaseAddr
       mov
               EAX.[Addr OH]
                                    : T = 0, 0 = 1
       or
               EAX.10b
               CX 1024
       may
@ActivateNextFrame:
               rGS:EBX1.EAX
       mαv
       add
               EBX.4
               @@ActivateNextFrame
       loon
       popad
       ret
ENDP InitializeDeascriptors
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВЕ USB
:* Передаваемые параметры:
:* SI - смещение дескриптора команды в сегменте данных.*
PROC StatusIN Transaction near
       pushad
: Запомнить в DX объем передаваемых данных
               DX.[SI+6]
; Вычислить линейный адрес данных дескриптора команды
               FAX. EAX
       xor
               AX.DS
       mov
       shl
               FAX 4
       and
               ESI. OFFFFh
       add
               EAX.ESI
       mov
               [Addr CommandDescr].EAX
; Загрузить в ESI указатель на массив дескрипторов
       mov
               ESI, [Addr TD Array]
: Сформировать дескриптор конанды
       : Указатель на следующий ТD
               EAX, ESI
       mov
       add
               EAX.32
               [GS:ESI].EAX
       mov
       : Слово управления
       mov
               EAX.[ShDevType] : TMT VCTDOЙCTBa
```

EAX.00800000h

[GS:ESI+47.EAX

;признак активности

or

mov

```
: Manken
                 EAX.[ShFuncNum] : HOMED DVHKUMM
        mov
                 EAX.00E0002Dh
        ٥r
                                  :передать 8 байт
                 TGS:FSI+81 FAX
        mov
        ; Указатель на дескриптор команды
                 EAX, [Addr CommandDescr]
        mov
                 (GS:ES1+121.EAX
        mov
                 FAX FAX
        xor
                 rGS:ESI+161.EAX
        mov
        mov
                 rGS:ESI+201.EAX
        mov
                 「GS:ESI+241.EAX
                 「GS:ESI+281.EAX
        mov
        add
                 ESI.32
: Вычислить копичество 8-байтных блоков
: и размер последнего блока данных
        mov
                 CX.DX
        shr
                 CX.3
                             ·копичество 8-байтных блоков
        CMD
                 CX.64-3
        .ia
                 @@TD Array Error
        and
                 EDX.111b
                             :размер последнего блока
        mov
                 EBX.[Addr DataDescr]
        mov
                 EDI.80000h : триггер данных
                 CX.0
        CMD
                 @@ShortData8lock
        .ie
@@NextDataBlock:
; Сформировать дескриптор данных
        ; Указатель на следующий ТD
        mov
                 FAX. FST
        add
                 EAX.32
                 rGS:ESI1.EAX
        mov.
        : Слово управления
                 EAX,[ShDevType] : тип устройства
        mov
        or
                 EAX.00800000h
                                  :признак активности
                 FGS:ESI+41.EAX
        mov
        : Маркер
        mov
                 EAX.[ShFuncNum] : HOMED ФУНКЦИИ
                 EAX.00E00069h
                                  :поинять 8 байт
        or
        or
                 EAX.EDI
                                  ;триггер данных
        mov
                 [GS:ESI+8], EAX
        xor
                 EDI.80000h
                                  :переключить триггер
                 ГGS:ESI+127.EBX :буфер данных
        mov
        add
                 EBX.8
                 FAX. FAX
        xor
        mov.
                 fGS:ESI+167.EAX
                 [GS:ESI+20], EAX
        mov
                 「GS:ESI+241.EAX
        mov
        mov
                 「GS:ESI+281.EAX
        add
                 ESI,32
        1000
                 @@NextDataBlock
```

```
: Имеется короткий блок?
@@ShortDataBlock:
        CMD
                DX 0
        jе
                @@NoShortBlock
; Сформировать дескриптор данных короткого блока
                 FAX.EST
        mov
                 EAX.32
        add
        mov
                 [GS:ESI], EAX
        : Слово управления
                 EAX [ShDevType] : тип устройства
        mov
                EAX.00800000h
                                  :признак активности
        or
        mov
                 FGS:ESI+41.EAX
        ; Маркер
                 EAX, [ShFuncNum] ; номер функции
        mov
        dec
        sh1
                 FDX 21
                 EAX.EDX
                                  ;размер блока
        or
        or
                 EAX.EDI
                                  :триггер данных
        or
                 EAX.69h
                 [GS:ESI+8], EAX
        mov
                 FGS:ESI+121.EBX
        mov
                EAX . EAX
        xor
                 [GS:ESI+16], EAX
        mov
                 FGS:ESI+201.EAX
        mov
                 FGS: ESI+241. EAX
        mov
                FGS:ESI+2B1.EAX
        mov
        add
                FSI.32
@MoShortBlock:
; Сформировать дескриптор пустого пакета
        mov
                 [dword ptr GS:ESI].1b ;последний TD
        : Слово управления
        mov
                EAX.[ShDevType] : тип устройства
                EAX.00B00000h
                                  :признак активности
        or
                rgs:ESI+41.EAX
        mov
        : Маркер
        mov
                 EAX,[ShFuncNum] : нонер функции
        or
                EAX.OFFEB00E1h
                                 :передать пустой блок
                [GS:ESI+8], EAX
        mov
                EAX.EAX
        xor
                 FGS:ESI+121.EAX
        mov
                 FGS:ESI+161 EAX
        mov
                 FGS:ESI+201.EAX
        mov
                 [GS:ESI+24], EAX
        mov
        mον
                 [GS:ESI+2B], EAX
: Установить указатель на список дескрипторов
: (контроллер начинает передачу данных)
        mov
                EAX, [Addr TD Array]
        mov
                ESI, [Addr QH]
```

```
add
               FST.4
       mov
               FGS:ESI1.EAX
: Запомнить номер текущего кадра
               DX. FUSB BaseAddr1
       mov
        add
               DX 6
        in
               AX.DX
               [StartFrame].AX
       mOV
: Ожидать завершения операции
@@Wait OpComplete:
        : Проверить номер кадра
        in
               AX.DX
       sub
               AX.[StartFrame]
       and
               АХ.7FFh :выделить иладшие 11 разрядов
       CMD
                        ;ожидать не более 500 кадров
       .ia
               QQTImeOut :превышен интервал ожидания
        : Проверить слово состояния
       CMD
               Idword ptr GS:ESI7.1b
               @@Wait OpComplete
       .ine
       popad
       ret
: Превышен допустиный интервал ожидания
@@TimeOut:
        : Остановить контроллер
               DX. [USB BaseAddr]
       mov
               AX.0
       mov
       out
               DX.AX
       MFatalFrror TmOut
; Переполнен массив дескрипторов
@@TD Array Error:
        : Остановить контроллер
               DX. [USB BaseAddr]
       mov
       mov
               AX.0
       out
               DX.AX
       MFatalError DsErr
ENDP StatusIN Transaction
ПЕРЕДАТЬ КОМАНДУ УСТРОЙСТВУ USB
; * Передаваеные паранетры:
:* SI - смещение дескриптора команды в сегменте данных.*
PROC Setup Transaction near
       pushad
; Вычислить линейный адрес данных дескриптора команды
       xor
               EAX.EAX
       mov
               AX.DS
       sh1
               EAX.4
       and
               ESI. OFFFFh
       add
               EAX.ESI
               [Addr CommandDescr], EAX
       mov
```

```
: Загрузить в ESI указатель на массив дескрипторов
        mov
                ESI.[Addr TD Array]
: Сформировать дескриптор команды
        : Указатель на следующий ТВ
        m∩v
                FAX FST
        add
                FAX.32
        mov .
                FGS:ESI1.EAX
        : Слово управления
                EAX,[ShDevType] ;тип устройства
        mov
        or
                EAX.00800000h
                                 :признак активности
                rGS:ESI+47.EAX
        mov
        : Маркер
                EAX.[ShFuncNum] :номер функции
        mov
        or
                EAX .00E0002Dh
                                 :передать 8 байт
                FGS:ESI+81.EAX
        mov
        ; Указатель на дескриптор команды
        mov
                EAX.FAddr CommandDescr1
        mov
                FGS:ESI+127.EAX
                EAX. EAX
        xor
                FGS:FST+167 FAX
        mov
        mov
                TGS:ESI+201.EAX
                FGS:ESI+241.EAX
        mov
        mov
                FGS:ESI+281.EAX
        add
                ESI.32
: Сформировать дескриптор для приема пустого пакета
       mov
                [dword ptr GS:ESI],1b ;последний TD
        : Слово управления
                EAX.[ShDevType] ; тип устройства
        mov
                                 :признак активности
        or
                FAX 00800000h
        mov
                [GS:ESI+4], EAX
        : Маркер
        mov
                EAX.[ShFuncNum] :номер функции
                EAX.OFFE80069h
                                 ;принять пустой блок
        or
        mov
                FGS:ESI+81.EAX
        xor
                EAX FAX
        mov
                TGS:ESI+127.EAX
                FGS:ESI+161.EAX
        mov
                FGS:EST+201.EAX
        mov
                FGS:ESI+241.EAX
        mov
                [GS:ESI+28].EAX
        mov
; Установить указатель на список дескрипторов
: (контроллер начинает передачу данных)
                EAX.[Addr TD Array]
       mov
        mov
                ESI. [Addr QH]
        add
                ESI.4
        mov
                FGS:ESI1.EAX
: Запомнить номер текущего кадра
       mov
                DX. [USB BaseAddr]
```

```
add
              DX.6
       in
               AX.DX
               [StartFrame].AX
       moν
: Ожидать завершения операции
@@Wait OpComplete:
        : Проверить номер кадра
       in
              AX.DX
       sub
               AX. [StartFrame]
                       :выделить иладшие 11 разрядов
       and
              AX.7FFh
               AX.500
                        ;ожидать не более 500 кадров
       CMD
       .ia
               QQTimeOut :превышен интервал ожидания
       : Проверить слово состояния
               [dword ptr GS:ESI],1b
       CMD
       ine
               @@Wait OpComplete
       popad
       ret
; Превышен допустиный интервал ожидания
@@TimeOut:
       : Остановить контроллер
              DX, [USB BaseAddr]
       mov
               AX 0
       out.
              DX.AX
       MFatalError TmOut
ENDP Setup Transaction
:* ПРИСВОИТЬ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НАЙДЕННОМУ УСТРОЙСТВУ
:* Передаваеные паранетры:
:* USB PortReg - адрес регистра порта;
:* USB Device Number - порядковый номер устройства, *
PROC Enumeration near
       pushad
: Разблокировать порт
       moν
              DX.[USB PortReg]
       mov
              AX 1110b
       out
              DX, AX
: Определить и запомнить тип устройства
       mov
              DX, [USB PortReg]
       in
              AX.DX
       test
              AX.100000000b
       inz
               രവ വം
               Fdword ptr ShDevTvpe1.0
       Jmp short @@DeviceTypeSaved
@@Low:
       mov
               [dword ptr ShDevType],4000000h
@@DeviceTypeSaved:
; После сброса устройство имеет нулевой номер
       mov
               [dword ptr ShFuncNum].0
: Вычислить порядковый номер
```

FNDS

Листинг 8.1 (продолжение)

```
inc
                FUSB Device Number
: Подать команду "Set Address"
        xor
                AX.AX
        mov
                AL. FUSB Device Numberl
                [word ptr SetAddrDesc+21.AX
        MOV
                SI, offset SetAddrDesc
        mov
        call
                Setup Transaction
: Присвоить устройству порядковый номер
                EAX.EAX
        xor
        mov
                AL. FUSB Device Numberl
        sh1
                FAX.8
        mov
                [ShFuncNum], EAX
        popad
        ret.
ENDP Enumeration
·*************
:* ПОЛУЧИТЬ ДЕСКРИПТОР КОНФИГУРАЦИИ *
·****************************
PROC GetConfigurationDescriptor near
        pusha
: Подать команду "Get Configuration Descriptor"
                SI.offset GetConfDesc
        mov
        cal1
                StatusIN Transaction
; Запоннить полный разнер группы дескрипторов
: конфигурации
        MOV
                AX.[word ptr DataBuffer+2]
                [word ptr GetConfDesc+6].AX
: Подать команду "Get Configuration Descriptor"
        mov
                SI.offset GetConfDesc
        cal1
                StatusIN Transaction
        DODA
        ret
ENDP GetConfigurationDescriptor
```

Листинг 8.2 содержит программу USB_Device_Search, предназначенную для тестирования интерфейса USB. Программа выполняет поиск устройства USB по всем портам всех имеющихся в системе хостконтроллеров. Как только программа обнаруживает какое-либо устройство, она прекращает процесс поиска и выводи на экран содержимое регистров хост-контроллера, к которому подсоединено найденное устройство. Далее программа запрашивает у устройства и отображает на экран содержимое дескриптора устройства и дескриптора конфигурации.

Программа USB_Device_Search использует универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2, процедуру переключения в линейный

режим адресации из листинга 2.1, процедуры для вывода десятичных чисел из листинга 2.5 и набор процедур для работы с хост-контроллером и устройствами USB из листинга 8.1.

ПРИМЕЧАНИЕ --

Программа может обнаружить только устройство с включенным электропитанием.

Листинг 8.2. Поиск устройств на шине USB и считывание параметров первого обнаруженного устройства

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Физический адрес области паняти для списка кадров USB FrameListBaseAddr equ 200000h

; Подключить файл инеионических обозначений ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"; Подключить файл накросов

include "list1 04.inc"

DATASEG

; ТЕКСТОВЫЕ СОО**БЩЕНИ**Я

Txt0 DB LIGHTCYAN,0,26

DB "ПОИСК И ОПРОС УСТРОЙСТВА USB",0

Txt1 DB 2,27, "ПАРАМЕТРЫ ХОСТ-КОНТРОЛЛЕРА",0

DB 4.10. "Порядковый номер контроллера: ".0

DB 5.8. "Базовый адрес набора регистров: ".0

DB 6.B. "Номер используемого прерывания: ".0

DB 9,24, "СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРОВ КОНТРОЛЛЕРА". 0

DB 11,23, "Регистр конанды:",0

DB 12,21, "Регистр состояния: ".0

DB 13.7. "Регистр управления прерываниями: ",0

DB 14.27, "Номер кадра: ".0

DB 15,11, "Базовый адрес списка кадров: ".0

DB 16,14. "Модификация начала кадра: ",0 DB 17,13. "Регистр состояния порта 1: ",0

DB 17,13, "Регистр состояния порта 1:".0 DB 1B,13, "Регистр состояния порта 2:".0

DB 20.0. "Устройство подключено к порту N".0

DB 22.0. "Тип устройства: ".0

Full DB LIGHTCYAN, 22, 16, "полноскоростное", 0

LowS DB LIGHTMAGENTA,22,16, "низкоскоростное",0
Txt2 DB 2,23, "СТАНДАРТНЫЙ ДЕСКРИПТОР УСТРОЙСТВА",0

DB 4.14, "Размер дескриптора, байт:".0

DB 5.1B, "Код типа дескриптора:".0

DB 6.9. "Номер версии спецификации USB: ",0

```
DB 7.17, "Код класса устройства: ".0
     DB 8.14. "Код подкласса устройства: ".0
     DB 9.14, "Код протокола устройства:", 0
     DB 10.1. "Макс. разнер пакета для нулевой точки: ".0
     DB 11,22, "Код изготовителя:",0
     DB 12.27. "Код изделия:".0
     D8 13.10. "Число доступных конфигураций: ".0
Тxt3 DB 2.23. "СТАНДАРТНЫЙ ДЕСКРИПТОР КОНФИГУРАЦИИ".0
     DB 4.14, "Размер дескриптора, байт: ".0
     DB 5.18. "Кол типа дескриптора:".0
     DB 6.14. "Общий объен данных. байт: ".0
     DB 7.16. "Количество интерфейсов:".0
     DB 8.15, "Код данной конфигурации:", 0
     DB 9.11. "Характеристики конфигурации: ".0
     DB 10.13. "Потребляеная нощность, нA:".0
AnyK DB YELLOW, 24, 29, "Нажните любую клавишу", 0
: ЛЕСКРИПТОРЫ КОМАНД
: Дескриптор команды "Get Device Descriptor"
GetDevDesc
            DB 80h.6
             DW 100h.0.8
; Создать дескриптор конанды "Set Address"
SetAddrDesc DB 0.5
            DW 1.0.0
: Дескриптор команды "Get Configuration Descriptor"
GetConfDesc DB 80h.6
            DW 200h.0.8
ENDS
; Область памяти для хранения дескрипторов передачи
SEGMENT USB DESCR para public 'DATA'
: Заголовок очереди дескрипторов
OH Descriptor DD 00000003h :единственный заголовок
              DD 00000000h ; указатель на первый TD
              DD 0.0.0.0.0.0 :область данных ПО
: Список дескрипторов для одной транзакции
TD Array
            DD 8*64 DUP(?)
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·*********
:* Основной нодуль програнны *
·*******************
PROC USB Device Search
        mov
               AX . DGROUP
```

```
DS. AX
        mov
                 [CS:MainDataSeg],AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
        mov
                 AX.3
        int
                 10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                 [ScreenString].25
        mov
        mov
                 [ScreenColumn].0
        call.
                 SetCursorPosition
: Проверить наличие PCI BIOS
        mov
                AX.0B101h
        int
                 1Ah
        jc
                @PCIBIOSNot.Found
                EDX.20494350h
        CMD
                 @@PCIBIOSNotFound
        ine
; Установить режин пряной адресации паняти
                 Initial ization
: Инициализировать дескрипторы USB
        call.
                 InitializeDeascriptors
: ШИКЛ ПОИСКА ХОСТ-КОНТРОЛЛЕРОВ
                 [USB HostIndex].0
        mov
@@NextHost .
: Найти контроллер USB
                FindUSBController
        call.
                [SearchResult].0
        CMD
                @@NoHost.
        ine
; Произвести глобальный сброс контроллера
        mov
                DX, [USB BaseAddr]
        mov
                 AX 100b
                               ;установить сигнал сброса
        out.
                DX.AX
: Ожидать не менее 10 мс
        call.
                Wait05s
; Снять сигнал сброса
        mov
                AX.0
        out
                DX. AX
: Ожидать не менее 10 мс
        call.
                Wait05s
; Проверить регистр состояния порта 1
                 [USB PortNum],1
        mov
                DX. [USB BaseAddr] .
        mov
        add
                DX . 10h
        in
                AX.DX
                AX,000Fh
        test
        inz
                @SavePortReg
; Проверить регистр состояния порта 2
        mov
                 [USB PortNum],2
        add
                DX.2
        in
                AX.DX
```

AX.000Fh

test.

```
@NextHost
        JZ
; Запоннить адрес регистра состояния порта
@@SavePortReg:
        MOV
                [USB PortReg].DX
: Загрузить указатель на список кадров в регистр
: адреса списка кадров
                DX, [USB BaseAddr]
        MOV
        add
                DX.6
        ΠOV
                AX.0
        out
                DX AX
        add
                DX.2
        mOV
                EAX.FrameListBaseAddr
                DX.EAX
        out
: ОТОБРАЗИТЬ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРОВ ВВОДА-ВЫВОДА
; Очистить экран
       call.
                ClearScreen
: Вывести заголовок экрана
       MShowColorString Txt0
: Вывести заголовки полей
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
       MShowText 15.Txt1
; Вывести базовый адрес и номер прерывания
                [TextColorAndBackground], LIGHTGREY
       MShowDecByte 4.40.<[byte ptr USB HostIndex]>
       MShowHexWord 5.40. FUSB BaseAddrl
       MShowHexByte 6,40,[USB IntLine]
; Вывести содержиное регистров
       mov
               DX, [USB BaseAddr]
       in
                AX.DX
       MShowHexWord 11,40,AX
        add
               DX.2
        ın
                AX.DX
       MShowHexWord 12,40,AX
       add
               DX.2
       ın
                AX DX
       MShowHexWord 13.40.AX
               DX.2
       add
       in
                AX.DX
       MShowHexWord 14.40.AX
       add
               DX 2
       ín
                EAX.DX
       MShowHexDWord 15.40.EAX
       add
               DX 4
       in
               AL.DX
       MShowHexByte 16,40,AL
               DX.[USB_BaseAddr]
       MOV
       add
               DX.10h
```

AX.DX

in

```
MShowHexWord 17.40.AX
        add
                DX.2
        ın
                AX.DX
        MShowHexWord 18.40.AX
; Показать номер используемого порта
        MShowDecByte 20,32,[USB PortNum]
; Указать тип устройства
               DX. [USB PortReg]
        mov
        in
                AX.DX
               AX.100000000b
        test
               @@Low
        Jnz
        mov
                Idword ptr ShDevTvpel.0
        MShowColorString Full
        jmp short @@WaitAnyKey
                Idword ptr ShDevType1.4000000h
aal ow: mov
        MShowColorString LowS
: Ожилать нажатия любой клавиши
@@WaitAnvKey:
        MShowColorString AnyK
        call.
               GetChar
; Включить хост-контроллер
        mov
                DX,[USB BaseAddr]
        mov
                AX.1
        out
                DX.AX
; Присвоить порядковый номер найденному устройству
        mΩV
                FUSB Device Number 1.0
        call
                Enumeration
: ПОЛУЧИТЬ И ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ ДЕСКРИПТОР УСТРОЙСТВА
; Подать команду "Get Device Descriptor"
        mov
                SI offset GetDevDesc
        call.
                StatusIN Transaction
: Очистить экран
        call.
                ClearScreen
: Вывести заголовок экрана
       MShowColorString Txt0
: Вывести заголовки полей
                [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN
        MShowText 11.Txt2
; Вывести базовый адрес и номер прерывания
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREY
        MShowDecByte 4.40.[DataBuffer]
        MShowHexBvte 5.40.<[DataBuffer+1]>
        MShowHexWord 6.40.<[word ptr DataBuffer+2]>
        MShowHexByte 7.40.<[DataBuffer+4]>
        MShowHexByte 8.40.<[DataBuffer+5]>
        MShowHexBvte 9.40.<[DataBuffer+6]>
```

MFatalError NoPCI : Не найден хост или устройство

```
MShowDecByte 10,40,<[DataBuffer+7]>
        MShowHexWord 11.40.<[word ptr DataBuffer+B]>
        MShowHexWord 12.40.<[word ptr DataBuffer+10]>
        MShowDecByte 13.40.<[DataBuffer+17]>
; Ожидать нажатия любой клавиши
        MShowColorString AnyK
        call.
                GetChar
: ПОЛУЧИТЬ И ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ ДЕСКРИПТОР КОНФИГУРАЦИИ
        call.
                GetConfigurationDescriptor
: Очистить экран
                ClearScreen
        call.
: Вывести заголовок экрана
        MShowColorString Txt0
: Вывести заголовки полей
        mov
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREEN
        MShowText B.Txt3
; Вывести базовый адрес и нонер прерывания
        mov
                [TextColorAndBackground].LIGHTGREY
        MShowDecByte 4,40.[DataBuffer]
        MShowHexBvte 5.40.<[DataBuffer+1]>
        MShowDecWord 6.40.<[word ptr DataBuffer+2]>
        MShowDecByte 7,40.<[DataBuffer+4]>
        MShowHexByte B,40,<[DataBuffer+5]>
        MShowBinByte 9.40.<[DataBuffer+7]>
               AX.AX
        xor
        mov
                AL.[DataBuffer+B]
        sh1
                AX.2
        MShowDecWord 10.40.AX
: Ожидать нажатия любой клавиши
        MShowColorString AnyK
        call
              GetChar
: ВЫКЛЮЧИТЬ ХОСТ-КОНТРОЛЛЕР
        mov
                DX.[USB BaseAddr]
        mov
                AX.0
        out
                DX.AX
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
        mov
                AX.3
                10h
        int
: Выход в DOS
                AH. 4Ch
        mov
        int
                21h
: ОБРАБОТКА ОШИБОК
: Не поддерживается PCI BIDS
@PCIBIOSNot.Found:
```

```
@@NoHost:
```

END

: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран : в текстовом режине include "list1_02.inc" : Подключить подпрограмму, переводящию сегментный : регистр GS в режим линейной адресации include "list2_01.inc" : Подключить процедуры перевода десятичных чисел include "list2_05.inc" : Подключить процедуры для работы с контроллером USB include "listB 01.inc"

Взаимодействие хост-контроллера с хабом

Чтобы получить доступ к устройствам, подключенным к шине USB через хаб, хост должен сконфигурировать хаб и произвести настройку его портов. Процесс настройки хаба хост осуществляет путем подачи определенной последовательности запросов.

Прежде всего хост должен произвести идентификацию устройства по стандартным дескрипторам. Хаб можно опознать по дескрипторам устройства и интерфейса.

- В Стандартном дескрипторе устройства поле кода класса устройства содержит значение 09h, поле кода подкласса устройства—значение 00h.
- В Стандартном дескрипторе интерфейса поле количества конечных точек имеет значение 01h, поле кода класса интерфейса содержит значение 09h, поле кода подкласса устройства значение 00h, поле протокола значение 00h.

Хаб имеет только одну входную конечную точку, которая работает в режиме передачи по прерываниям. Поле значения интервала обслуживания в дескрипторе конечной точки содержит значение FFh.

Время реакции хаба на стандартные запросы не должно превышать 50 мс. Хаб поддерживает следующие стандартные запросы: Get Status, Clear Feature, Set Feature, Set Address, Get Descriptor, Set Descriptor, Set Configuration, Set Configuration. Реакция на запросы Get Interface и Set Interface не определена, так как хаб может иметь только один интерфейс; реакция на запрос Synch Frame не определена, так как хаб не имеет изохронных конечных точек.

Дескриптор хаба

Кроме стандартных дескрипторов, по запросу может быть выдан специфический Дескриптор хаба (Hub Descriptor), структура которого приведена в табл. 8.9.

Таблица 8.9. Структура Дескриптора хаба

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
0	bDescLength	BYTE	Размер данного дескриптора в байтах
1	bDescriptorType	BYTE	Тип дескриптора (29h)
2	bNbrPorts	BYTE	Количество нисходящих портов
3	wHubCharac-	WORD	Характеристики хаба:
	teritics		биты 0-1 — логический режим управления энергией (00b — подача энергии включаются одновременно для всех портов, 01b — воэможно индивидуальное управление подачей энергии для каждого порта, 10b или 11b — у хаба отсутствует схема управления энергией); бит 2 — приэнак составного устройства (0 — хаб является самостоятельным
			устройством, 1 — хаб входит в состав периферийного устройства);
			биты 3-4 — режим защиты от перегруэ- ки (00b — глобальная защита от пере- груэки по сумме токов всех портоа, 01b — индивидуальнвя защита для каж- дого порта, 10b или 11b — защита отсутствует);
			биты 5-15 эареэервированы
5	bPwrOn2Pwr- Good	BYTE	Величина временного интервала от по- дачи команды включения энергии до стабилизации напряжения питания на выходе порта, заданная с шагом 2 мс

Сме- щение	Мнемо- ника	Размер	Описание
6	bHubContr- Current	BYTE	Величина тока (мА), потребляемого контроллером хаба
7	Device- Removable	К байт	Битовая карта подключения съемных устройств к портам:
			бит 0 зарезервирован,
			бит 1 соответствует порту 1,
			бит 2 — порту 2, j,
			бит n — порту п.
			Если бит имеет значение 0, к порту подключено съемное устройство, если 1 —несъемное
7 + K	PortPwr- CtrlMask	К байт	Маска контроля питания портов (каждо- му порту соответствует один бит маски). Маска входит в дескриптор для сохра- ненения совместимости со стандартом USB 1.0 и в настоящее время не исполь- зуется (все разряды установлены в 1)

Запросы, специфические для хабов

В спецификации USB для хабов определены следующие коды специфических запросов:

- 0 GET_STATUS (определить состояние устройства);
- 1 CLEAR FEATURE (сбросить свойство);
- 2 GET STATE (получить состояние устройства);
- 3 SET_FEATURE (установить свойство);
- 6 GET DESCRIPTOR (получить дескриптор);
- 7 SET_DESCRIPTOR (загрузить дескриптор).

Кроме того, для хабов в спецификации USB определены следующие значения селектора свойств:

- 0 С_HUB_LOCAL_POWER (признак изменения состояния встроенного источника питания).
- 1 С_HUB_OVER_CURRENT (признак изменения состояния индикатора перегрузки по току).

Для портов хабов в спецификации USB определены следующие значения селектора свойств:

- 0 PORT CONNECTION (к порту подключено устройство),
- 1 PORT_ENABLE (работа порта разрешена),

- 2 PORT_SUSPEND (порт находится в состоянии ожидания),
- 3 PORT_OVER_CURRENT (перегрузка по току),
- 4 PORT_RESET (установлен сигнал сброса),
- 8 PORT POWER (питание включено),
- 9 PORT LOW SPEED (порт работает в низкоскоростном режиме),
- $16-\text{C_PORT_CONNECTION}$ (признак изменения состояния подключения),
- 17 С_PORT_ENABLE (признак выполнения операции разрешения или запрета работы порта),
- 18 С_PORT_ SUSPEND (признак переключения из состояния ожидания в активный режим или наоборот),
- 19 C_PORT_OVER_CURRENT (признак изменения состояния индикатора перегрузки по току),
- $20 C_PORT_RESET$ (признак того, что сигнал сброса был установлен или снят).

Запрос Clear Hub Feature используется для того, чтобы сбросить признак состояния хаба, указанный значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100000b;
- bRequest = CLEAR_FEATURE (01h);
- wValue селектор свойств хаба;
- wIndex = 0;
- wLength = 0.

Передача данных по запросу Clear Hub Feature не производится.

Запрос Clear Port Feature используется для того, чтобы сбросить состояние порта хаба, указанное значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100011b;
- bRequest = CLEAR_FEATURE (01h);
- wValue селектор свойств порта;
- wIndex номер порта;
- wLength = 0.

Передача данных по запросу Clear Port Feature не производится.

Запрос Clear Port Feature допускает использование следующих селекторов: PORT_ENABLE, PORT_SUSPEND, PORT_POWER, C_PORT_CONNECTION, C_PORT_ENABLE, C_PORT_SUSPEND, C_PORT_OVER CURRENT, C_PORT_RESET.

Сброс свойства PORT_SUSPEND вызывает формирование сигнала пробуждения для порта, который находится в состоянии ожидания.

После сброса свойства PORT_ENABLE работа порта будет запрещена.

Сброс свойства PORT_POWER вызывает отключение питания порта.

Запрос Get Bus State используется для диагностики порта с заданным номером. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100011b;
- bRequest = GET STATE (02h);
- wValue = 0;
- wIndex -- номер порта;
- wLength ≈ 1.

По запросу Get Bus State хаб возвращает один байт данных со следующей структурой:

- бит 0 значение сигнала на линии D-:
- бит 1 значение сигнала на линии D+:
- биты 2-7 зарезервированы и должны быть сброшены в 0.

Запрос Get Hub Descriptor позволяет хосту получить дескриптор хаба. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100000b;
- bRequest = GET_DESCRIPTOR (06h);
- wValue содержит тип дескриптора (29h) в старшем байте и индекс дескриптора (00h в младшем байте);
- wIndex = 0;
- wLength размер дескриптора в байтах.

По запросу Get Hub Descriptor хаб возвращает дескриптор, структура которого описана в табл. 8.9.

Запрос Get Hub Status позволяет определить текущее состояние хаба. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100000b;
- bRequest = GET_STATUS (00h);
- wValue = 0;
- wIndex = 0;
- wLength = 4.

По запросу Get Hub Status хаб возвращает 16-разрядное слово состояния wHubStatus и 16-разрядное слово индикаторов изменения состояния wHubChange.

Слово состояния хаба имеет следующую структуру:

- бит 0 содержит признак неисправности встроенного источника питания хаба (0 — встроенный источник питания находится в рабочем состоянии, 1 — источник выключен, и хаб получает питание от шины USB);
- бит 1 содержит признак перегрузки порта по выходному току (0 — порт работает нормально, 1 — подключенное к порту устройство потребляет слишком много энергии);
- биты 2-15 зарезервированы (содержат нули).

Слово индикаторов изменения состояния хаба имеет следующую структуру:

- бит 0 содержит признак изменения состояния встроенного источника питания С_HUB_LOCAL_POWER (устанавливается в 1, если состояние встроенного источника питания изменилось);
- бит 1 содержит признак изменения состояния индикатора перегрузки по току С_HUB_OVER_CURRENT (устанавливается в 1, если состояние индикатора перегрузки изменилось);
- биты 2-15 зарезервированы (содержат нули).

Запрос Get Port Status позволяет определить текущее состояние заданного порта хаба. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100011b;
- bRequest = GET_STATUS (00h);
- wValue = 0;
- wIndex номер порта;
- wLength = 4.

По запросу Get Port Status хаб возвращает 16-разрядное слово состояния порта wPortStatus и 16-разрядное слово индикаторов изменения состояния порта wPortChange.

Слово состояния порта имеет следующую структуру:

- бит 0 содержит признак подключения PORT_CONNECTION (0 порт свободен, 1 к порту подключено устройство);
- бит 1 содержит признак разрешения работы PORT_ENABLE (0 работа порта запрещена, 1 — работа разрещена);
- бит 2 содержит признак состояния ожидания PORT_SUSPEND (устанавливается в 1, если порт находится в состоянии ожидания);
- бит 3 содержит индикатор перегрузки по току PORT_OVER_CURRENT (устанавливается в 1, если устройство потребляет от порта слишком большой ток);

- бит 4 содержит признак активности сигнала сброса PORT_RESET (устанавливается в 1, если на шине установлен сигнал сброса);
- биты 5-7 зарезервированы (содержат нули);
- бит 8 содержит индикатор состояния схемы управления энергией PORT_POWER (0 питание на устройство не подается, 1 подача питания разрешена);
- бит 9 содержит признак подключения низкоскоростного устройства PORT_LOW_SPEED (устанавливается в 1, если к порту подсоединено низкоскоростное устройство);
- биты 10-15 зарезервированы (содержат нули).

Слово индикаторов изменения состояния имеет следующую структуру:

- бит 0 содержит индикатор изменения состояния подключения С_PORT_CONNECTION (устанавливается в 1, если произошло подключение или отключение устройства);
- бит 1 содержит индикатор изменения значения признака разрешения работы порта С_PORT_ENABLE (устанавливается в 1, если работа порта была разрешена или запрещена);
- бит 2 содержит индикатор изменения значения признака состояния ожидания С_PORT_SUSPEND (устанавливается в 1, если порт был переключен из состояния ожидания в активный режим работы или наоборот);
- бит 3 содержит индикатор изменения состояния сигнала перегрузки по току C_PORT_OVER_CURRENT (устанавливается в 1, если состояние сигнала перегрузки изменилось);
- бит 4 содержит индикатор изменения значения признака активности сигнала сброса С_PORT_RESET (устанавливается в 1 после установки или снятия сигнала сброса);
- биты 5–15 зарезервированы (содержат нули).

Запрос Set Hub Descriptor поэволяет хосту перезаписать (заменить) дескриптор хаба. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100000b;
- bRequest = SET_DESCRIPTOR (07h);
- wValue содержит тип дескриптора (29h) в старшем байте и индекс дескриптора (00h в младшем байте);
- wIndex = 0;
- wLength размер дескриптора в байтах.

По запросу Set Hub Descriptor хост передает хабу дескриптор, структура которого описана в табл. 8.9.

Запрос Set Hub Feature используется для того, чтобы установить признак состояния хаба, указанный значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100000b;
- bRequest = SET FEATURE (03h);
- wValue селектор свойств хаба;
- wIndex = 0;
- wLength = 0.

Передача данных по запросу Set Hub Feature не производится.

Запрос Set Port Feature используется для того, чтобы перевести порт хаба в состояние, указанное значением селектора свойств. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100011b;
- bRequest = SET FEATURE (03h);
- wValue селектор свойств порта;
- wIndex номер порта;
- wLength = 0.

Передача данных по запросу Set Port Feature не производится.

Запрос Set Port Feature допускает использование следующих селекторов: PORT_ENABLE, PORT_SUSPENO, PORT_POWER, C_PORT_CONNECTION, C_PORT_ENABLE, C_PORT_SUSPEND, C_PORT_OVER_CURRENT, C_PORT_RESET.

После установки свойства PORT_SUSPEND порт и подсоединенное к нему устройство переводятся в состоянии ожидания.

После установки свойства PORT_ENABLE работа порта будет разрешена. После установки свойства PORT_POWER будет включено питание порта.

Процедура нумерации и конфигурирования устройств на шине USB

После включения питания хоста и подачи на шину USB сигнала сброса все устройства, которые подсоединены к шине и включены, находятся в несконфигурированном состоянии, имеют на шине адрес 0 и реагируют только на запросы по Основному каналу сооб-

щений. Хост должен поочередно идентифицировать каждое устройство, присвоить ему индивидуальный адрес и сконфигурировать его. Конфигурирование системы начинается с подачи сигнала глобального сброса. Далее хост идентифицирует и конфигурирует устройства, подключенные непосредственно к портам хост-контроллера.

Для того чтобы определить, подключено ли к порту хост-контроллера какое-либо устройство, нужно разрешить работу порта, записав 1 во второй разряд регистра состояния и управления порта. После этого нужно прочитать регистр состояния порта и проверить значение нулевого разряда слова состояния: если к порту подключено устройство, этот разряд будет установлен в 1. Кроме того, по значению восьмого разряда слова состояния нужно определить тип устройства (0 — полноскоростное устройство, 1 — низкоскоростное). Далее хост выполнит процедуру конфигурирования устройства. Порядок конфигурирования приведен ниже.

- 1. Хост подает запрос Set Address и присваивает обнаруженному устройству адрес на шине USB в соответствии с его порядковым номером.
- Хост считывает дескриптор устройства и дескрипторы конфигурации.
- 3. Хост выбирает нужную конфигурацию устройства и устанавливает ее при помощи запроса Set Configuration.

ВНИМАНИЕ -

Поскольку все устройства после сброса реагируют на нулевой адрес, разблокировать следующий порт можно только после завершения конфигурирования устройства, подключенного к текущему порту.

Операционные системы Windows 98 SE, Windows 2000 и Windows XP используют несколько более сложный порядок конфигурирования [39].

- Хост подает команду сброса на порт, к которому подключено устройство.
- 2. Хост запрашивает дескриптор устройства, причем в запросе задает размер дескриптора 64 байта.
- Хост принимает первые 8 байт дескриптора устройства, после чего подает команду сброса порта еще раз.
- 4. Хост присваивает устройству адрес с помощью запроса Set Address

- Хост снова считывает дескриптор устройства, причем в запросе указывается «правильный» размер дескриптора — 18 байт.
- 6. Хост запрашивает дескриптор конфигурации устройства, задавая в запросе размер дескриптора 9 байт, и извлекает из него значение полного размера списка дескрипторов.
- Хост повторно запрашивает дескриптор конфигурации устройства и все сопутствующие ему дескрипторы, используя полученный размер списка.
- 8. Хост запрашивает дескрипторы строк, если они определены.

Если какое-либо из устройств, подключенных к порту, является хабом, хост продолжает процесс настройки системы, поочередно опрашивая каждый порт хаба. Каждому найденному устройству хост присваивает адрес и задает конфигурацию по описанной выше схеме. Процесс конфигурирования продолжается, пока не будут настроены все хабы и подсоединенные к ним периферийные устройства с включенным питанием (выключенные устройства на запросы не отвечают, поэтому хост их «не видит»).

В процессе работы некоторые устройства могут быть отсоединены от шины или подсоединены к ней. Хост должен периодически контролировать состояние собственных портов и портов хабов (путем опроса по прерываниям), чтобы контролировать изменения на шине USB. Каждому вновь подключенному устройству должен быть присвоен номер и задана конфигурация.

Работа с принтером через интерфейс USB

В процессе стандартизации периферийного оборудования с интерфейсом USB постоянно возникают проблемы, связанные с несогласованностью действий разработчиков, а часто — и с явным нежеланием следовать каким-либо стандартам. Некоторые классы устройств описаны настолько расплывчато, что создание для них универсальных драйверов в принципе невозможно: для разработки программного обеспечения требуется запрашивать у изготовителя документацию на конкретное устройство.

Принтеры являются счастливым исключением из общего правила: интерфейс USB для принтеров разработан таким образом, чтобы имитировать работу с принтером через параллельный порт, и полностью стандартизирован. Описание интерфейса принтеров приво-

дится в спецификации Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices [93].

Для управления процессом печати используются командные языки фирм-изготовителей принтеров, поэтому создать единый универсальный драйвер практически невозможно. Существуют, однако, достаточно крупные группы изделий, для которых можно создать специфические драйверы, используя открытые (опубликованные) спецификации на командные языки. Например, как уже было указано в главе «Принтеры: печать в растровом режиме», для лазерных принтеров фактическим стандартом является язык HP PCL, а все струйные принтеры EPSON поддерживают язык Epson raster. Многие модели лазерных принтеров поддерживают также язык Post-Script.

В обязательном порядке принтер имеет по крайней мере одну выходную точку, работающую в режиме передачи массивов данных (Bulk OUT). Эта точка служит для передачи данных (печатаемого текста или изображения) с хоста на принтер.

Принтер может иметь также входную точку, работающую в режиме передачи массивов данных (Bulk IN) и предназначенную для передачи хосту информации об устройстве (например, о наличии бумати в лотке подачи и тонера в картридже) и текущем состоянии процесса печати документа (например, об используемом разрешении, режиме печати, применяемых шрифтах).

Любой принтер с интерфейсом USB должен поддерживать по крайней мере один из двух возможных интерфейсов:

- однонаправленный интерфейс (Unidirectional Interface) поддерживает только передачу данных с хоста на принтер через выходную точку. Данные о состоянии принтера передаются через Основной канал сообщений по запросу GET_PORT_STATUS;
- двунаправленный интерфейс (Bi-directional Interface) поддерживает передачу данных с хоста на принтер через выходную точку и позволяет хосту получать информацию о принтере и состоянии процесса печати через входную точку. Данные о текущем состоянии принтера можно также получить через Основной канал сообщений по запросу GET_PORT_STATUS.

Обычно используется только двунаправленный интерфейс. Если принтер поддерживает одновременно оба интерфейса, они должны быть реализованы как альтернативные. Тип интерфейса указывается в поле протокола дескриптора интерфейса: однонаправленному интерфейсу соответствует код 01h, двунаправленному — код 02h.

Принтеры поддерживают все стандартные запросы к устройству USB, а также несколько специфических (для своего класса) запросов:

- Get Device ID получить идентификатор устройства;
- Get Port Status получить информацию о текущем состоянии принтера;
- Soft Reset произвести программный сброс принтера.

Запрос Get Device ID позволяет получить строку-идентификатор принтера. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100001b;
- bRequest = 0;
- wValue индекс конфигурации (нумерация конфигураций начинается с нуля);
- wIndex код интерфейса (в старшем байте индекс интерфейса, в младшем байте — индекс варианта настройки; индексация начинается с нуля);
- wLength предельная длина возвращаемой строки в байтах (ограничитель на длину строки).

По запросу Get Device 1D принтер передает хосту строку-идентификатор (Device ID) в формате, соответствующем стандарту 1EEE-1284: первые два байта содержат 16-разрядное слово, задающее общую длину идентификатора в байтах, а вслед за ними размещается собственно строка-идентификатор в коде ASCII.

ПРИМЕЧАНИЕ -

При расчете размера идентификатора в байтах учитываются длина поля размера (2 байта) и длина текстовой строки (строка не имеет оконечного ограничителя и состоит исключительно из символов ASCII).

Принтеры, имеющие несколько конфигураций, интерфейсов или несколько альтернативных установок для интерфейса, могут выдавать отдельную строку-идентификатор для каждого из возможных вариантов настройки.

Запрос Get Port Status позволяет получить содержимое регистра состояния принтера. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 10100001b;
- bRequest = 1;
- wValue = 0;
- wIndex индекс интерфейса;
- wLength = 1.

По запросу Get Port Status принтер передает хосту байт состояния, который имеет формат, аналогичный изображенному на рис. 7.2 формату регистра состояния параллельного порта. Байт состояния имеет следующую структуру:

- биты 0-2 не используются, установлены в 0;
- бит 3 признак ошибки ввода-вывода (0 ошибка, 1 нет ошибки);
- бит 4 признак выбора принтера (0 принтер в автономном режиме, 1 принтер в режиме подключения);
- бит 5 контроль наличия бумаги (0 бумага вставлена, 1 нет бумаги);
- биты 6 и 7 не используются, установлены в 0.

Таким образом, для передачи информации используются только три разряда байта состояния, а остальные разряды зарезервированы.

По запросу Soft Reset производится программный сброс принтера. Запрос имеет следующие параметры:

- bmRequestType = 00100011b;
- bRequest = 2;
- wValue = 0;
- wIndex индекс интерфейса;
- wLength = 0.

Передача данных при выполнении запроса не производится.

Запрос Soft Reset вызывает очистку всех буферов данных принтера и сброс входного (Bulk IN) и выходного (Bulk OUT) каналов передачи массивов данных; все признаки ошибок и сбоев также сбрасываются. На USB-адрес и конфигурацию устройства программный сброс не влияет.

Устройство, относящееся к классу принтеров, должно поддерживать стандартные дескрипторы устройства, конфигурации, интерфейса и конечных точек.

Поля bDeviceClass, bDeviceSubClass, bDeviceProtocol в дескрипторе устройства содержат нули и не могут использоваться для проверки принадлежности устройства к классу принтеров. Поля idVendor и id-Product пригодны для идентификации устройства только в том случае, если программисту известно значение этих полей для принтеров данного типа: списки числовых идентификаторов для изделий известных фирм можно найти в Интернете; идентификатор устройства также иногда указывается в фирменной документации по программированию.

Разбор структуры данных, возвращаемой по запросу дескриптора конфигурации, начинается с самого дескриптора конфигурации. Из дескриптора конфигурации нужно извлечь и запомнить общую длину списка дескрипторов: в процессе просмотра списка это значение используется как признак конца списка.

В дескрипторе интерфейса требуется проверить значение полей класса и подкласса устройства: для принтеров код базового класса имеет значение 07h, код подкласса — 01h. Тип интерфейса (однонаправленный или двунаправленный) особой роли не играет, так как программист обычно может работать только с Основным каналом сообщений и выходным каналом: структура информации о принтере, которую хост получает от входной точки, известна только фирмеразработчику устройства (открыто не публикуется).

Из дескриптора выходной конечной точки (Bulk OUT) нужно извлечь значение поля bEndpointAddress, содержащего адрес этой конечной точки, и значение поля wMaxPacketSize, задающего максимальный размер пакета при передаче данных на принтер. Опознать дескриптор конечной точки можно по значению полей bLength (поле должно содержать значение 07h), bDescriptorType (поле должно содержать значение 07h), bEndpointAddress (поле должно содержать 0 в старшем разряде) и bmAttributes (поле должно содержать значение 02h).

В листинге 8.3 приведена программа USB_EpsonStylus_Test, осуществляющая печать заштрихованного квадрата на струйном принтере EPSON Stylus в растровом черно-белом режиме с разрешением 360×360 точек/дюйм. Программа использует следующие процедуры:

- процедура BulkOUT_Transaction передает на принтер команды и растровое изображение в режиме передачи массивов данных;
- процедура OutCharToPrn осуществляет вывод байта данных в промежуточный буфер (во избежание переполнения накопленную в буфере информацию нужно периодически сбрасывать на принтер при помощи процедуры BulkOUT_Transaction);
- процедура OutCommandToPrn использует подпрограмму OutCharTo-Prn для подачи на принтер командной последовательности символов;
- процедура Show_Ident выводит на экран строку-идентификатор принтера.

Kpome того, программа USB_EpsonStylus_Test использует универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2, процедуру переключения в линейный режим адресации из листинга 2.1 и набор процедур для работы с контроллером и устройствами USB из листинга 8.1.

ПРИМЕЧАНИЕ -

Программа USB_EpsonStylus_Test осуществляет поиск принтера только непосредственно по портам хост-контроллера, поэтому перед запуском теста нужно подсоединить принтер к одному из USB-портов системного блока.

Листинг 8.3. Печать заштрихованного квадрата на струйном принтере EPSON Stylus с интерфейсом USB

```
TOFAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
: Физический адрес области паняти для списка кадров USB
FrameListBaseAddr equ 200000h
: Подключить файл иненонических обозначений
: кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
: Подключить файл макросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
; Текстовые сообщения
Txt0 DB LIGHTMAGENTA.0.22
     DB "NOUCK W TECTUPOBAHUE NPUHTEPA EPSON".0
     DB YELLOW.11.19
     DB "Включите принтер, установите лист бумаги в",0
     DB YELLOW. 12.13. "приемный лоток и нажните "
     DB "любую клавишу на клавиатуре.".0
Txt1 DB LIGHTGREEN, 11, 0, "Идентификатор принтера: ", 0
     DB YELLOW, 24,9, "Нажните любую клавишу на "
     DB "клавиатуре и ждите завершения печати", 0
: Сообщения об ошибках
NoPrn DB 12.22. "Струйный принтер EPSON не обнаружен".0
PrnEr DB 12,27, "Принтер не готов к работе",0
: Нонер печатаемой строки изображения
PrintingString
: Номер печатаемого байта
PrintingByte
; КОМАНДЫ ДЛЯ ПРИНТЕРА
: Выйти из "Packet Mode"
ExitPacketMode DB 1Bh,0,0,0,1Bh,1
               DB "@EJL 1284.4".0Ah."@EJL
; Выйти из "Remote Mode"
TerminateRemoteMode DB 4. 1Bh.0.0.0
```

; Инициализировать принтер PrnInitialization DB 2, 1Bh.'@'

Листинг 8.3 (продолжение)

```
; Установить графический режин
SelectGraphicsMode DB 6, 1Bh, '(', 'G', 1, 0, 1
; Выбор нонохронного режина
MonochromeSelection DB 7, 1Bh, (','K',1,0,0,1
: Печать растровой графики (320 точек в строке)
PrintRasterData
                    DB 8, 1Bh, '.', 0, 10, 10, 1, 64, 1
; Перевод строки
SetRelVertPosition DB 7. 1Bh. '('.'v'.2.0.1.0
; ДЕСКРИПТОРЫ КОМАНД
; Дескриптор команды "Get Device Descriptor"
GetDevDesc
              DB 80h.6
              DW 100h.0.8
; Дескриптор команды "Set Address"
SetAddrDesc DB 0.5
              DW 1,0,0
: Дескриптор команды "Get Configuration Descriptor"
GetConfDesc DB 80h.6
              DW 200h.0.8
; Дескриптор команды "Set Configuration"
SetConfigur
            DB 00h,9
              DW 1.0.0
; Дескриптор команды "Get Port Status"
GetPortStatus DB 0A1h.1
              DW 0.0.1
; Дескриптор команды "Get Device ID"
GetDeviceID D8 0A1h.0
              DW 0.0.8
ENDS
: Область паняти для хранения дескрипторов передачи
SEGMENT USB DESCR para public 'DATA'
: Заголовок очереди дескрипторов
QH Descriptor DD 00000003h :единственный заголовок
              DD 00000000h
                              ; указатель на первый ТD
              DD 0,0,0,0,0,0 ;область данных ПО
: Список дескрипторов для одной транзакции
TD Array
             DD 8*64 DUP(?)
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
```

```
mov
                AX DGROUP
                DS AX
        mOV
                FCS:MainDataSeq1.AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mOV
                10h
        int
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
        mov
                [ScreenColumn].0
        call.
                SetCursorPosition
: Проверить наличие PCI BIDS
                AX 0B101h
        mov
        int
                1Ah
        лс.
                @@PCIBIDSNotFound
                EDX. 20494350h
        CMD
        ine
                @@PCIBIDSNotFound
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3.Txt0
        call.
                GetChar
: Установить режим прямой адресации памяти
        call.
                Initialization
: Инициализировать дескрипторы USB
                InitializeDeascriptors
        call.

    LINKTI TIDUCKA XOCT-KDHTPDTITEPDB

                [SearchResult].0
        mov
        mov
                [USB HostIndex],0
@@NextHost:
: Найти контроллер USB
        call 
                FindUSBController
                [SearchResult1.0
        CMD
        .ine
                @@NoHost
: Произвести глобальный сброс контроллера
                DX.[USB BaseAddr]
        mov
                AX.100b
        mov
                               ;установить сигнал сброса
        out.
                DX.AX
; Ожидать не ненее 10 ис
        call.
                Wait05s
: Снять сигнал сброса
        mov
                AX.0
        out
                DX.AX
; Ожидать не менее 10 мс
        call.
                Wait05s
: Обнулить счетчик номеров
                [USB Device Number] 0
: Загрузить указатель на список кадров в регистр
; адреса списка кадров
        mov
                DX,[USB BaseAddr]
        add
                DX.6
                AX 0
        mov
```

out

DX.AX

Листинг 8.3 (продолжение)

out.

DX.AX

```
DX.2
        add
       mov
                EAX, FrameListBaseAddr
               DX.EAX
       out
: Активизировать хост-контроллер
       mov
               DX,[USB BaseAddr]
       mov
                AX.1
       out
               DX.AX
; Проверить регистр состояния порта 1
       mov
                [USB PortNum],1
        : Вычислить адрес регистра состояния порта
       mov
                DX. [USB BaseAddr]
       add
                DX . 10h
        ; Запомнить адрес регистра состояния порта
                [USB PortReg],DX
        : Проверить наличие устройства
               AX.DX
        in
       test
               AX.000Fh
                @TestPort2
        .jz
        ; Присвоить устройству порядковый номер
                Enumeration
        ; Получить дескриптор конфигурации
               GetConfigurationDescriptor
        ; Устройство является принтером?
                [word ptr DataBuffer+9+5]_0107h
       CMD
                @@PrinterFound
        ie
; Проверить регистр состояния порта 2
@TestPort2:
                FUSB PortNum1.2
        ; Вычислить адрес регистра состояния порта
       mov
                DX. FUSB BaseAddrl
        add
                DX . 12h
        ; Запомнить адрес регистра состояния порта
                [USB PortReg].DX
       mov
        ; Проверить наличие устройства
               AX.DX
        in
        test.
                AX.000Fh
                @ContrStop
        : Присвоить устройству порядковый номер
       ca11
                Enumeration
        ; Получить дескриптор конфигурации
                GetConfigurationDescriptor
        : Устройство является принтером?
        CMD
                [word ptr DataBuffer+9+5].0107h
        je
                @@PrinterFound
; Остановить контроллер
@ContrStop:
                DX. [USB BaseAddr]
       mov
                AX.0
       mov
```

```
omi.
                @NextHost
@@PrinterFound:

    СКОНФИГУРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО

: Подать команду "Set Configuration"
                SI.offset SetConfigur
        call
                Setup Transaction
: Подать команду "Get Port Status"
        mov
                SI.offset GetPortStatus
        call
                StatusIN Transaction
; Проверить состояние принтера
                [byte otr DataBuffer].18h
        CMD
        ine
                @@PrinterError
: ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО
; Подать команду "Get Device ID"
                SI.offset GetDeviceID
        mov
        call
                StatusIN Transaction
: Определить полную длину дескриптора
        mov
                AX, [word ptr DataBuffer]
                AL.AH
                         :переставить байты
        xchq
        mov
                [word ptr GetDeviceID+6],AX
: Подать команду "Get Device ID" повторно
                SI.offset GetDeviceID
        mov
        call.
                StatusIN Transaction
: Проверить тип принтера по идентификатору
        mov
                SI.offset DataBuffer
        mov
                СХ.[SI] :загрузить длину строки
        xcha
                CL.CH
                         :переставить байты
        add
                ST.2
        CMD
                CX 4
                @@DeviceNotFound
        .ibe
        sub
                CX.4
        : Шикл поиска слова "EPSON"
        mov
                EAX, "OSPE"
@GSearchEPSO:
                EAX. [SI]
        CMD
        jе
                @GearchStyl
        inc
                ST
        dool
                @@SearchEPSO
        imo.
                @@DeviceNotFound
        : Цикл поиска слова "Stylus"
                EAX, "lyts"
        mov
@GearchStv1:
                EAX.[SI]
        CMD
        ie
                @@ShowDeviceID
        inc
                ST
                @GSearchStv1
        1000
                @@DeviceNotFound
        imo
```

: Показать полученный дескоиптор

Листинг 8.3 (продолжение)

```
@@ShowDeviceID:
```

call ClearScreen
MShowColorString Txt0

MShowColorText 2,Txt1

mov [ScreenString],19

mov CX,[word ptr GetDeviceID+6]

call Show Ident

: ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

: Сбросить триггер данных

mov [dword ptr DataTrigger],0

; Выйти из "Packet Mode"

mov SI.offset ExitPacketMode

call OutCommandToPrn

; Инициапизировать принтер

mov SI.offset PrnInitialization

call OutCommandToPrn

; Включить графический режин печати

SI, offset SelectGraphicsMode

call OutCommandToPrn

: Выбрать нонохронный режин
mov SI,offset MonochromeSelection

call OutCommandToPrn

; Передать команды на принтер call BulkOUT Transaction

_

; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (ПО ПЕЧАТАЕ**МЫМ** СТРОКАМ) ; Сбросить счетчик строк растра

; соросить счетчик строк растра mov [PrintingString],0

; Задать начальное значение байта штриховки

mov DL,80h

@@P0:

; Задать длину строки 40 байт (320/В)

ov SI,offset PrintRasterData

call OutCommandToPrn: Верхнюю и нижнюю строки закрасить полностью

cmp [PrintingString],0

je @@TopOrBottomLine

cmp [PrintingString],319
ine @@Shade

@@TopOrBottomLine:

mov CX,40

mov AL.0FFh ; сплошная линия

; Цикл по печатаемым байтам @@P1: call OutCharToPrn

> loop @@P1 imp @@IF

jmp @@LF ; Заштриховать квадрат

```
@@Shade .
        ; Левая граница
        mov
                AL.DL
        or
                AL .80h
                OutCharToPrn
        call
        : Внутренняя часть
        mov
               CX.38
               AL.DL
        mov
@@P2:
        call
                OutCharToPrn
                @@P2
        1000
        : Правая граница
        mov
                AL.DL
        or
                Al 01h
        call.
                OutCharToPrn
        ; Повернуть байт штриховки влево
        rol
                DL.1
; Перейти на следующую строку растра принтера
@0LF:
                SI.offset SetRelVertPosition
        mov
        call
                Out.CommandToPrn
: Послать на принтер команду возврата каретки
               AL, 0Dh
        mov
                OutCharToPrn
        call
; Передать данные на принтер
        call
                BulkOUT Transaction
: Перейти на следующую строку экранного изображения
                [PrintingString]
        inc
        CMD
                [PrintingString].320
        j٦
                aapn
: Послать на принтер коды завершения страницы
        mov
                AL. 0Ch : перевод формата
        call.
                OutCharToPrn
; Инициализировать принтер
                SI.offset PrnInitialization
        mov
        call.
                OutCommandToPrn
        call.
                BulkOUT Transaction
; Остановить контроллер
                DX, [USB BaseAddr]
        mov
        mov
                AX.0
        out.
                DX.AX
; Переустановить текстовый режим и очистить экран
                AX 3
        mov
                10h
        int
```

int : Обработка ошибок @@NoHost::

AH. 4Ch

21h

; Выход в DOS mov

```
Листинг 8.3 (продолжение)
                FUSB HostIndex1.0
        CMD
                @@HostNotFound
        imp_short_@@DeviceNotFound
: Не поддерживается PCI BIOS
@@PCIBIOSNotFound:
       MFatalError NoPCI
: Неверный номер регистра
@@BadRegisterNumber:
       MFatalError BadRg
: Нет ни одного контроллера USB
@@HostNotFound:
       MFatalError NoUSB
: Устройство USB не найдено
@DeviceNotFound:
        : Остановить контроллер
        mov
               DX. FUSB BaseAddr1
        mov
               AX.0
        out
               DX.AX
        MFatalError NoPrn
: Принтер не готов к лечати
@@PrinterError:
        ; Остановить контроллер
               DX. [USB BaseAddr]
       mov
       mov
               AX.0
               DX.AX
       out
       MFatalError PrnEr
ENDP USB EpsonStylus Test
ПЕРЕДАТЬ MACCUB ДАННЫХ УСТРОЙСТВУ USB
:* Передаваемые параметры:
:* BULK DataSize - объем передаваемых данных.
. *****<del>*</del>*************************
PROC BulkOUT Transaction near
       pushad
; Загрузить в ESI указатель на массив дескрипторов
               ESI, [Addr TD Array]
       mov
: Загрузить в ЕВХ указатель на буфер данных
               EBX,[Addr DataDescr]
       mov
: Вычислить количество полных (64-байтных) блоков
       mov
               CX,[BULK DataSize]
       shr
               CX.6
                          :количество 64-байтных блоков
               CX.0
       CMD
               @@ShortDataBlock
       jе
@@NextDataBlock:
; Сформировать дескриптор данных
        : Указатель на следующий ТО
               EAX.ESI
       mov
               EAX.32
```

add

```
mov
                 rgs:esil.eax
         : Слово управления
        mov
                 EAX.[ShDevTvpe] : тип устройства
                 EAX.00800000h
        or
                                  :признак активности
                 rGS:ESI+41.EAX
        mov
         : Маркер
        mov
                 EAX. [ShFuncNum]
                                    ;нонер функции
        or
                 EAX,07E000E1h
                                    :передать 64 байта
                 EAX.[DataTrigger] ;триггер данных
        or
        or
                 EAX.00008000h
                                    :конечная точка 1
                 (GS:ESI+8], EAX
        mov
        xor
                 [dword ptr DataTrigger],80000h
                                    ;буфер данных
        mov
                 (GS:ESI+121.EBX
        add
                 EBX . 64
        xor
                 EAX. FAX
                 (GS:ESI+161.EAX
        mov
                 FGS:FSI+201.EAX
        mov
        mov
                 [GS:ESI+24].EAX
        mov
                 [GS:ESI+28], EAX
                 ESI.32
        add
        1000
                 @@NextDataBlock
; Формирование неполного блока
@@ShortDataBlock:
         ; Вычислить размер последнего (неполного) блока
        mov
                 DX.[BULK DataSize]
                 EDX.111111b
        and
        CMD
                 DX.0
                                    :разнер больше нуля?
        jе
                 @@NoShortBlock

    Сформировать дескриптор данных короткого блока

        mov
                 [dword ptr GS:ESI].1b :последний TD
        ; Слово управления
        mov
                 EAX,[ShDevType] ; тип устройства
                 EAX.00800000h
        or
                                  :признак активности
                 FGS:ESI+41.EAX
        mov
        : Маркер
                 EAX.[ShFuncNum]
        mov
                                  :номер функции
        dec
                 DX
        sh1
                 EDX.21
                 FAX.FDX
        or
                                    :разнер блока
        or
                 EAX.[DataTrigger] ;триггер данных
        or
                EAX.0000B000h
                                    ;конечная точка 1
        or'
                EAX.0E1h
                 (GS:ESI+81.EAX
        mov
        xor
                 [dword ptr DataTrigger],80000h
                [GS:ESI+12], EBX
        mov
                EAX, EAX
        xor
        mov
                FGS:ESI+161.EAX
                 CGS:FST+201.EAX
        mov
        mov
                 [GS:ESI+24], EAX
```

Листинг 8.3 (продолжение)

```
FGS:ESI+281.EAX
        imp short @@Start
; Нет короткого блока, пометить последний полный блок
: как конечный
@@NoShortBlock:
        sub
                ESI.32
        mov
                [dword ptr GS:ESI], 1b ; последний TD
@@Start:
; Установить указатель на список дескрипторов
; (контроллер начинает передачу данных)
                EAX, [Addr TD Array]
        mov
                ESI, [Addr QH]
        mov
        add
                ESI,4
        mov
                FGS:ESI1.EAX
; Ожидать завершения операции
@@Wait OpComplete:
                [dword ptr GS:ESI].1b
        CMD
        ine
                @@Wait OpComplete
        mov
                [BULK_DataSize],0
        popad
       ret
: Переполнен нассив дескрипторов
@@TD Array_Error:
        ; Остановить контроллер
                DX, [USB BaseAddr]
                AX.0
        mov
        out
                DX.AX
       MFatalFrror DsErr
ENDP BulkOUT Transaction
·*************************
:* ВЫВЕСТИ СИМВОЛ НА ПРИНТЕР *
:* Паранетры:
:* AL - код синвола.
·*****************
PROC OutCharToPrn near
       push
                BX
                [BULK DataSize],4096
        CMD
        jae
                @@Data Buffer Full
        moν
                BX, offset DataBuffer
        add
                BX,[BULK DataSize]
        mov
                [BX],AL
        inc
                [BULK DataSize]
        pop
                ВХ
        ret
: Переполнен буфер данных
@Data Buffer Full:
        ; Остановить контроллер
```

DX,[USB BaseAddr]

mov

```
AX.0
       mov
       out
              DX AX
       MFatalFrror BfErr
ENDP OutCharToPrn
ПОСЛАТЬ КОМАНДУ НА ПРИНТЕР
:* Паранетры:
:* DS:SI - указатель на строку конанды.
: * Первый байт строки содержит количество *
:* байтов команды, посылаемых на принтер. *
·***********************************
PROC OutCommandToPrn near
       pusha
       c1d
: Загрузить счетчик байтов команды в СХ
       1odsb
       xor
              CX.CX
              CL.AL
       πον
@OutNextByte:
      1odsb
       call.
              OutCharToPrn
       100p
             @@OutNextByte
       popa
       ret
ENDP OutCommandToPrn
:* ОТОБРАЗИТЬ СОДЕРЖИМОЕ ИДЕНТИФИКАТОРА ПРИНТЕРА *
PROC Show Ident near
       pusha
       MOV
              [ScreenString], 12
              [ScreenColumn].0
       mov
       moν
              SI, offset DataBuffer
       mov
              СХ,[SI] ;загрузить длину строки
       xchq
             CL.CH
                      :переставить байты
              SI.2
       add
@@NextBvte:
       lodsb.
              ShowASCIIChar
       call.
              @NextByte
       loop
       popa
       ret
ENDP Show Ident
ENDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
; в текстовон режине
include "list1 02.inc"
```

Листинг 8.3 (продолжение)

; Подключить подпрогранну, переводящую сегментный

; регистр GS в режим линейной адресации

include "list2_01.inc"

: Подключить процедуры для работы с контроллерон USB

include "list8_01.inc"

END

В приведенном примере используется набор команд Epson raster, описанный в главе 7 «Принтеры: печать в растровом режиме». Следует отметить, что при подключении принтера через интерфейс USB сразу после завершения процесса конфигурирования устройству требуется подать специальную команду «Exit Packet Mode», предпазначенную для переключения принтера из некоего «пакетного режима Epson» (в открытой документации этот режим не описан) в обычный режим работы. Командная ESC-последовательность для выхода из пакетного режима очень длинная:

00h. 00h. 18h. 01h. "@EJL", 20h. "1284.4", 0Ah, "@EJL". 20h. 20h. 20h. 20h. 0Ah

Проверка принадлежности принтера к группе моделей EPSON Stylus осуществляется по полученному от принтера идентификатору устройства: строка должна содержать слова «EPSON» и «Stylus».

ВНИМАНИЕ

Программа из листинга 8.3 не предназначена для тестирования принтеров серий С20 и С40, которые используют специфические значения параметров в команде передачи растровой строки.

Работа с мышью через интерфейс USB

Клавиатура и мышь по классификации, принятой для устройств USB, относятся к группе устройств человеко-машинного интерфейса (Human Interface Devices, сокращенно HID) [92].

Клавиатуры с интерфейсом USB до сих пор почти не применяются, так как в среднем стоят дороже стандартных клавиатур и никаких особых преимуществ в работе не дают. Кроме того, могут возникать проблемы, связанные со старым программным обеспечением для MS-DOS и с BIOS SETUP (теоретически во время начальной загрузки BIOS должен работать с клавиатурой USB в режиме эмуляции клавиатуры PS/2, но на практике эта возможность реализуется не всегда).

Ниже мы будем рассматривать мышь в качестве примера устройства, выполняющего передачу данных по прерываниям, так как работа клавиатуры в документации описана очень неполно.

Код класса для устройств, принадлежащих к группе HID, имеет значение 03h. Мышь и клавиатура участвуют в процессе начальной загрузки компьютера, поэтому их относят к подклассу загрузочных устройств (Boot Devices), который обозначается кодом 01h. Код протокола для клавиатуры имеет значение 01h, а для мыши — значение 02h

Пакет данных о текущем состоянии устройства HID и выполняемых с ним операциях именуется в документации рапортом (report). Мышь передает хосту рапорты в режиме передачи по прерываниям.

Поскольку мышь является загрузочным устройством, начальный участок рапорта стандартизирован:

- байт 0 содержит информацию о состоянии клавиш мыши;
- байт 1 передает значение перемещения по оси Х;
- байт 2 передает значение перемещения по оси Y.

Назначение остальных байтов рапорта мыши определяется изготовителем (для так называемых трехкоординатных устройств координата Z обычно передается в байте 3).

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение перемещения передается в виде двоичного числа со знаком (при определении знака предполагается, что ось X направлена слева направо, ось Y — сверху вниз).

Структура байта 0 стандартизирована не полностью:

- бит 0 состояние клавиши 1 (0 отпущена, 1 нажата);
- бит 1 состояние клавиши 2 (0 отпущена, 1 нажата);
- бит 2 состояние клавиши 3 (0 отпущена, 1 нажата);
- биты 3-7 используются по усмотрению изготовителя устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение бита 0 соответствует состоянию левой клавише мыши.

Размер рапорта определяется изготовителем, но не может быть меньше трех байт. Получить размер рапорта в байтах можно из поля максимального размера пакета в дескрипторе конечной точки.

Если включен режим эмуляции стандартного периферийного оборудования (мыши и клавиатуры PS/2), BIOS обрабатывает только

стандартную часть рапорта мыши, а остальные данные отбрасывает. По этому же принципу можно строить простые универсальные программы для работы с изделиями разных изготовителей на аппаратном уровне, то есть принимать рапорт деликом, но обрабатывать только первые три байта.

В листинге 8.4 приведена программа USB_Mouse, которая производит поиск мыши по портам хост-контроллера, а затем выводит курсор мыши на экран; программа контролирует состояние левой кнопки мыши и завершает свою работу при нажатии на нее. Программа использует следующие процедуры:

- процедура IntEndpointDescriptor позволяет определить номер конечной точки, осуществляющей передачу данных от мыши, и размер передаваемого блока данных;
- процедура InterruptIN_Transaction осуществляет прием данных от мыши в режиме передачи по прерываниям;
- процедура ShowNewMouseCursorPosition отображает курсор мыши на экране монитора путем инверсии байта атрибута символа.

Кроме того, программа USB_Mouse использует универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2, процедуру переключения в линейный режим адресации из листинга 2.1 и набор процедур для работы с контроллером и устройствами USB из листинга 8.1.

Листинг 8.4. Работа с мышью через интерфейс USB

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

; Физический адрес области памяти для списка кадров USB

FrameListBaseAddr equ 200000h

; Паранетры экрана в текстовом режиме

ScreenLength equ 80 $\,$;количество синволов в строке ScreenHeigth equ 25 $\,$;количество строк на экране

- ; Подключить файл иненонических обозначений
- ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов

include "list1_03.inc"

; Подключить файл накросов include "list1_04.inc"

DATASEG

; Старое значение фона синвола

OldCharBackground DB OFh

: Текущее состояние кнопок

```
ButtonsStatus DB 0
: Текушие координаты курсора ныши
XCoordinate DW 0
YCoordinate
              DW 0
; Предыдущая позиция курсора ныши
OldXCoordinate DW 0
OldYCoordinate DW 0
: Текстовые сообщения
TXtO DB LIGHTBLUE.0.25, "NONCK N TECTUPOBAHNE MANUN USB".0
     DB LIGHTMAGENTA.12.9. "Отображение курсора "
     DB "осуществляется инверсией атрибута синвола".0
     DB YELLOW.24.21
     DB "Для выхода нажните левую клавишу ныши".0
Txt1 DB 2,24, "Порядковый номер контроллера: ",0
     DB 4, B, "Базовый адрес набора регистров: ", 0
     DB 5.8. "Нонер используеного прерывания: ".0
     DB 7,23, "Регистр конанды: ",0
     DB B,21, "Регистр состояния:",0
     DB 9.7, "Регистр управления прерываниями: ".0
     DB 10.27, "Номер кадра:",0
     DB 11,11, "Базовый адрес списка кадров: ".0
     DB 12,14, "Модификация начала кадра:",0
     DB 13,13, "Регистр состояния порта 1:",0
     DB 14.13. "Регистр состояния порта 2:".0
     DB 16,17, "Адрес активного порта:",0
AnvK DB YELLOW 24.29. "Нажните любию клавишу".0
: Сообшения об ошибках
NoMouse DB 12.31. "Мышь не обнаружена".0
; ДЕСКРИПТОРЫ КОМАНД
: Дескриптор конанды "Get Device Descriptor"
GetDevDesc DB 80h.6
            DW 100h.0.8
: Дескриптор конанды "Set Address"
SetAddrDesc DB 0.5
            DW 0.0.0
: Дескриптор конанды "Get Configuration Descriptor"
GetConfDesc DB 80h.6
            DW 200h 0.8
; Дескриптор команды "Set Configuration"
SetConfigur DB 00h 9
            DW 1.0.0
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
FNDS
; Область паняти для хранения дескрипторов передачи
```

SEGMENT USB DESCR para public 'DATA'

Листинг 8.4 (продолжение)

```
: Заголовок очереди дескрипторов
OH Descriptor DD 00000003h
                              :единственный заголовок
              DD 00000000h
                              :указатель на первый ТО
              DD 0,0,0,0,0,0 :область данных ПО
; Список дескрипторов для одной транзакции
TD Array
              DD 8*16 DUP(0)
ENDS
CDDESEG
·**********
:* Основной нодуль програнны *
·*********************
PROC USB Mouse
                AX.DGROUP
        mov
                DS.AX
        mov
                [CS:MainDataSeg],AX
        mov
: Установить текстовый режин и очистить экран
        mov
                AX 3
                10h
        int.
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
                [ScreenString].25
        mov
        mov
                [ScreenColumn1.0
        call.
                SetCursorPosition
; Проверить наличие PCI BIOS
                AX.0B101h
        mov
        int
                1Ah
                @@PCIBIOSNotFound
        .ic
                EDX.20494350h
        CMP
                @@PCIBIOSNotFound
        .ine
; Установить режин пряной адресации паняти
        call.
                Initialization
 Инициализировать дескрипторы USB
        ca11
                InitializeDeascriptors
: ШИКЛ ПОИСКА ХОСТ-КОНТРОЛЛЕРОВ
                [SearchResult1.0
                [USB HostIndex1.0
        mov
@NextHost:
; Найти контроллер USB
        call.
                FindUSBController
                [SearchResult], 0
        CMD
                @@NoHost
        .ine
; Произвести глобальный сброс контроллера
        mov
                DX,[USB BaseAddr]
        mov
                AX.100b
                              ;установить сигнал сброса
        out.
                DX.AX
; Ожидать не ненее 10 нс
                Wait05s
        call.
: Снять сигнал сброса
```

```
mov
                AX.0
                DX AX
        out
: Ожилать не менее 10 но
        cal1
                Wait05s
: Обнупить счетчик номеров
                [USB Device Number].0
: Загрузить указатель на список кадров в регистр
: адреса списка кадров
                DX. [USB BaseAddr]
        mov
        add
                DX.6
        mov.
                AX 0
        out
                DX.AX
        add
                DX.2
        mov
                EAX.FrameListBaseAddr
        out.
                DX FAX
; Активизировать хост-контроллер
                DX. [USB BaseAddr]
        mov
        mov
                AX.1
                DX.AX
        out
: Проверить регистр состояния порта 1
                FUSB PortNum1.1
        ; Вычислить адрес регистра состояния порта
        mov
                DX. FUSB BaseAddrl
        add
                DX.10h
        ; Запоннить адрес регистра состояния порта
                [USB PortReg].DX
        ; Проверить наличие устройства
        in
                AX DX
        test
                AX.000Fh
                @TestPort2
        .jz
        : Присвоить устройству порядковый номер
                Enumeration
        call.
        : Получить дескриптор конфигурации
                GetConfigurationDescriptor
        : Устройство является нышью?
        CMD
                [byte ptr DataBuffer+9+5].03h
                @TestPort2
        ine
                [byte ptr DataBuffer+9+71.02h
        CMD
                @@MouseFound
        jе
; Проверить регистр состояния порта 2
@TestPort2:
                [USB PortNum], 2
        ; Вычислить адрес регистра состояния порта
        mov
                DX.[USB BaseAddr]
        add
                DX. 12h
        ; Запоннить адрес регистра состояния порта
                [USB PortReg], DX
        : Проверить наличие устройства
        in
                AX.DX
        test
                AX.000Fh
```

@@X1:

@0X2:

Листинг 8.4 (продолжение)

```
jΖ
                @@ContrStop
        : Присвоить устройству порядковый номер
        call.
                Enumeration
        ; Получить дескриптор конфигурации
        call.
                GetConfigurationDescriptor
        CMD
                Tbyte ptr DataBuffer+9+51.03h
                @TestPort2
        ine
                Tbyte ptr DataBuffer+9+71.02h
        CMD
                @@MouseFound
        jе
; Остановить контроллер
@ContrStop:
        mov
                DX. FUSB BaseAddr1
        mov
                AX.0
                DX.AX
        out
                @@NextHost
        amt.
@@MouseFound:
: Вывести текстовые сообщения на экран
        MShowColorText 3,Txt0
: СКОНФИГУРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО
: Подать команду "Set Configuration"
        mov
                SI.offset SetConfigur
        call
                Setup Transaction
; Впределить адрес конечной точки и разнер пакета
                IntEndpointDescriptor
        call.
; Отобразить курсор ныши первый раз
                ShowNewMouseCursorPosition
        ca11
: Сбросить триггер данных
        mov
                [dword ptr DataTrigger],0
@NextInterrupt:
: Принять от ныши пакет данных
        call.
                InterruptIN Transaction
: Прибавить перенещение по \overline{X} к координате X
                AL,[DataBuffer+1]
        mov
        cbw
        add
                AX,[XCoordinate]
                @0X1
        .js
        CMD
                AX, ScreenLength
        .ib
                @0X2
                AX.ScreenLength-1
        mov
        jmp
                @@X2
        xor
                AX.AX
        mox
                [XCoordinate].AX
: Прибавить перемещение по Y к координате Y
        mov
                AL.[DataBuffer+2]
        cbw
        add
                AX.[YCoordinate]
        is
                @@Y1
```

```
AX, ScreenHeigth
        CINO
        .ib
               00Y2
        mov
               AX.ScreenHeigth-1
        jmp
               @@Y2
@@Y1 ·
       xor
               AX AX
@@Y2:
                [YCoordinate].AX
       mov
; Показать курсор в новой позиции
       cal1
               ShowNewMouseCursorPosition
: Проверить состояние левой кнопки
       test
                [DataBuffer].00000001b
        iΖ
               @@NextInterrupt
: Остановить контроллер
               DX. [USB BaseAddr]
       mov
       mov
               AX.0
               DX.AX
       out
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
        int
               10h
: Выхол в DOS
       mov
               AH.4Ch
       int
               21h
: Обработка ошибок
@@NoHost:
                [USB HostIndex].0
       CMD
       .ie
               @HostNotFound
       .imp short @@MouseNotFound
: Не поддерживается PCI BIDS
@@PCIBIOSNotFound:
       MFatalFrror NoPCI
; Неверный номер регистра
@@BadRegisterNumber:
       MFatalError BadRg
: Нет ни одного контроллера USB
@@HostNotFound:
       MFatalError NoUSB
: Мышь USB не найдена
@@MouseNotFound:
       MFatalError NoMouse
ENDP USB Mouse
·**************
:* ОТОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА МЫШИ ПУТЕМ ИНВЕРСИИ
    АТРИБУТА СИМВОЛА В ПОЗИЦИИ КУРСОРА
·****************
PROC ShowNewMouseCursorPosition NEAR
       pusha
       push
               FS
        : Настроить ES на видеопанять
```

Листинг 8.4 (продолжение)

AX.08800h

mov

```
mov/
              ES.AX
       : Вычислить старую координату курсора
              AX.f01dYCoordinate1
       mov
       m∩v
              DX.160
       mu1
              DΧ
       hha
              AX. F01dXCoordinate1
       add
              AX,[0]dXCoordinate]
       inc
              ΔY
       mov
              DT.AX
       : Восстановить атрибут синвола
               AL.[01dCharBackground]
       mov.
       mov
              [ES:DI].AL
       ; Вычислить новую координату курсора
       mov
              AX.[YCoordinate]
       mov
              DX.160
       mu1
              ŊΧ
              AX.[XCoordinate]
       add
       add
              AX. [XCoordinate]
       inc
              AX
       mov
              DI.AX
       : Сохранить атрибут символа
       mov
              AL. [ES:DI]
       mov
               [01dCharBackground], AL
       ; Инвертировать атрибут
              [byte ptr ES:DI].1111111b
       : Запомнить координаты синвола
              AX.[XCoordinate]
       mov
       moν
               FOldXCoordinatel.AX
              AX.[YCoordinate]
       mov
               [OldYCoordinate].AX
       mov
              FS
       gog
       popa
       ret
ENDP ShowNewMouseCursorPosition
ПРИНЯТЬ ПАКЕТ ПО ПРЕРЫВАНИЮ
: * Передаваеные параметры:
:* INT DataSize - объем принимаемых данных. *
PROC InterruptIN Transaction near
```

: Загрузить в ESI указатель на нассив дескрипторов ESI, [Addr TD Array] ; Загрузить в ЕВХ указатель на буфер данных

EBX.[Addr DataDescr]

: Сфорнировать дескриптор данных

pushad

mov

:*

```
: Указатель на следующий ТО
                Idword ptr GS:ESII.1b :последний TD
        : Слово управления
        mov
                EAX. [ShDevType]
                                :тип устройства
        or
                FAX.00800000h
                                 :признак активности
        mov
                TGS:ESI+41.EAX
        : Маркер
        mov
                EAX 69h
                                 ;прием данных
        or
                EAX. [ShFuncNum] : HOMED OVHKUMM
                                :конечная точка
                EAX. [ShEndpNum]
        or
        or
                EAX,[DataTrigger]
                EAX. [ShPackSize] : размер блока
        or
        mov
                [GS:ESI+8], EAX
        : Переключить триггер данных
                [dword ptr DataTrigger],80000h
        xor
        mov
                [GS:ESI+12], EBX ; буфер данных
        xor
                EAX, EAX
        mov
                FGS:ESI+161.EAX
        mov
                FGS:ESI+201.EAX
                FGS:ESI+24],EAX
        mov
        mov
                FGS:ESI+281.EAX
; Установить указатель на список дескрипторов
: (контроллер начинает передачу данных)
                EAX, [Addr TD Array]
        mov
        mov
                ESI, [Addr QH]
        add
                ESI.4
        mov
                FGS:ESI1.EAX
: Ожидать завершения операции
@@Wait OpComplete:
                [dword ptr GS:ESI].1b
        CMD
                @@Wait OpComplete
        ine
        popad
        ret
ENDP InterruptIN Transaction
·*************
:* ОПРЕДЕЛИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАКЕТА *
      для используемой конечной точки
*************
PROC IntEndpointDescriptor near
        pusha
: Поиск дескриптора конечной точки в списке дескрипторов
               ВХ.0 ; счетчик байтов
        mov
@@NextDescriptor:
                [word ptr DataBuffer+BX],0507h
        CMD
        je
                @Endpoint
@MextDescOffset:
        ; Вычислить смещение следующего дескриптора
               BL.[DataBuffer+BX]
        add
```

Листинг 8.4 (продолжение)

BH.0

adc

```
; Проверка на превышение длины нассива
                BX.[word ptr DataBuffer+2]
        di.
                @@NextDescriptor
        MFatalError NoDev
@Endpoint:
: Точка передачи по прерываниям?
        test
               [DataBuffer+BX+2],10000000b
                @@NextDescOffset
        iΖ
                FDataBuffer+BX+31 3
        CMD
                @@NextDescDffset
        Jne
: Запомнить адрес конечной точки
        xor
                FAX FAX
                AL, [DataBuffer+BX+2]
        mov
                AL.00001111b
        and
        sh1
                FAX 15
        mov
                [ShEndpNum], EAX
; Запоннить разнер пакета
        xor
                EAX.EAX
                AX.[word ptr DataBuffer+BX+4]
        mov
        dec
        sh1
                EAX.21
        mov
                [ShPackSize], EAX
        popa
        ret
```

ENDP IntEndpointDescriptor

ENDS

- ; Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
- ; в текстовом режиме
- include "list1 02.inc"
- ; Подключить подпрогранну, переводящую сегнентный
- : регистр GS в режим линейной адресации
- include "list2 01.inc"
- ; Подключить процедуры для работы с контроллерон USB include "listB 01.inc"

END

ПРИМЕЧАНИЕ —

Программа USB_Mouse осуществляет поиск мыши только непосредственно по портам хост-контроллера, поэтому перед запуском теста нужно подсоединить мышь к одному из USB-портов системного блока.

Глава 9 NE2000-совместимые сетевые адаптеры

NE2000 — наименование изделия фирмы Novell. Адаптеры NE2000 предназначались для работы в сети Ethernet и в свое время были настолько популярными, что стали фактическим стандартом. Адаптеры, спроектированные другими фирмами на основе конструкции, предложенной фирмой Novell, получили название NE2000-совместимых.

NE2000-совместимые адаптеры позволяют передавать данные со скоростью 10 Мбит/с по стандартному коаксиальному кабалю или по витой паре проводов. До сих пор группа NE2000-совместимых адаптеров является единственным примером общеотраслевого стандарта на архитектуру адаптеров Ethernet: для следующих поколений адаптеров (Fast Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с и Gigabit Ethernet со скоростью передачи 1 Гбит/с) каждый разработчик стал использовать свою собственную архитектуру.

Несмотря на то, что со времени разработки адаптера NE2000 скорость передачи сети Ethernet увеличилась на два порядка (с 10 Мбит/с до 1 Гбит/с), совместимые с ним изделия до сих пор продолжают выпускаться: низкая скорость работы компенсируется невысокой ценой и совместимостью с любыми операционными системами и старым программным обеспечением. Кроме того, сети, построенные на основе коаксиальных кабелей, не поддерживают скорость передачи выше 10 Мбит/с, и использование в таких сетях более современных сетевых адаптеров не дает никаких преимуществ.

Низкая цена (менее \$10) и наличие общего стандарта делают NE2000совместимые адаптеры привлекательными для использования в целях обучения, особенно при проведении лабораторных работ, связанных с исследованием работы сети Ethernet на аппаратном уровне. Определенную пользу в этом случае можно получить даже от невысокой скорости работы таких адаптеров — для наблюдения за процессом передачи можно использовать «учебные» осциллографы, частотные характеристики которых обычно оставляют желать лучшего.

Регистры NE2000-совместимого адаптера

NE2000-совместимые адаптеры выпускаются в двух вариантах исполнения: для шины ISA и для шины PCI. Шина ISA ирактически вышла из употребления, поэтому ниже мы будем рассматривать только вариант, предназначенный для шины PCI.

Регистровые страницы

Доступные для пользователя регистры NE2000-совместимого адаптера Ethernet распределены между тремя страницами, которые разделяют между собой один и тот же участок пространства вводавывода [41–43].

Каждая страница содержит по 16 регистров. Регистры страницы нулевой перечислены в табл. 9.1, регистры первой страницы — в табл. 9.2, регистры второй страницы — в табл. 9.3.

Таблица 9.1. Регистры нулевой страницы NE2000-совместимого адаптера Ethernet

Адрес	Считываемый регистр	Записываемый регистр
0 0h	Регистр команды (CR)	Регистр команды (CR)
01h	Младший байт текущего адреса локального канала DMA (CLDA0)	Регистр номера начальной страницы кольцевого буфера (PSTART)
02h	Старший байт текущего адреса локального канала DMA (CLDA1)	Регистр номера конечной страницы кольцевого буфера (PSTOP)
03h	Указатель границы (BNRY)	Указатель границы (BNRY)
04h	Регистр состояния передатчика (TSR)	Номер начальной страницы области памяти передатчика (TPSR)
05h	Счетчик коллизий (NCR)	Младший байт счетчика передаваемых байтов (TBCR0)
06h	Регистр очереди данных (FIFO)	Старший байт счетчика передаваемых байтов (TBCR1)

Адрес	Считываемый регистр	Записываемый регистр		
07h	Регистр статуса прерывания (ISR)	Регистр статуса прерывания (ISR)		
08h	Младший байт текущего адреса DMA для операций внешнего доступа (CRDA0)	Младший байт начального адреса для операций внешнего доступа (RSAR0)		
09h	Старший байт текущего адреса DMA для операций внешнего доступа (CRDA1)	Старший байт начального адреса для операций внешнего доступа (RSAR1)		
0Ah	Зарезервирован	Младший байт счетчика байтов для операций внешнего до- ступа (RBCR0)		
0Bh	Зарезервирован	Старший байт счетчика байтов для операций внешнего доступа (RBCR1)		
0Ch	Регистр состояния приемника (RSR)	Регистр управления приемником (RCR)		
0Dh	Счетчик ошибок выравнивания (CNTR0)	Регистр управления передатчиком (TCR)		
0Eh	Счетчик ошибок CRC (CNTR1)	Регистр управления форматом данных (DCR)		
0Fh	Счетчик потерянных пакетов (CNTR2)	Регистр маскирования прерываний (IMR)		

Таблица 9.2. Регистры первой страницы NE2000-совместимого адаптера Ethernet

Адрес	Регистр
00h	Регистр команды (СВ)
01h	Байт 0 физического адреса (PAR 0)
02h	Байт 1 физического адреса (PAR1)
03h	Байт 2 физического адреса (PAR2)
04h	Байт 3 физического адреса (PAR3)
05h	Байт 4 физического адреса (PAR4)
06h	Байт 5 физического адреса (PAR5)
07h	Регистр номера текущей страницы (CURR)
0 8h	Байт 0 группового адреса (MAR0)
0 9h	Байт 1 группового адреса (MAR1)
0Ah	Байт 2 группового адреса (MAR2)
0Bh	Байт 3 группового адреса (MAR3)
0Ch	Байт 4 группового адреса (MAR4)

Таблица 9.2 (продолжение)

Адрес	Регистр
0Dh	Байт 5 группового адреса (MAR5)
0Eh	Байт 6 группового адреса (MAR6)
0Fh	Байт 7 группового адреса (MAR7)

Таблица 9.3. Регистры второй страницы NE2000-совместимого адаптера Ethernet

Адрес	Считываемый регистр	Записываемый регистр
00h	Регистр команды (CR)	Регистр команды (CR)
01h	Регистр номера начальной страницы кольцевого буфера (PSTART)	Младший байт текущего адреса локального канала DMA (CLDA0)
02h	Регистр номера конечной страницы кольцевого буфера (PSTOP)	Старший байт текущего адреса локального канала DMA (CLDA1)
03h	Указатель на следующий пакет для внешнего доступа	Указатель на следующий пакет для внешнего доступа
04h	Номер начальной страницы области памяти передатчика (TPSR)	Зарезервирован
05h	Внутренний указатель на следующий пакет	Внутренний указатель на следующи й пакет
06h	Старший байт счетчика адресов	Старший байт счетчика адресов
07h	Младший ба йт счетчика адресов	Младший байт счетчика адресов
0Bh	Зарезервирован	Зарезервирован
0 9h	Зарезервирован	Зарезервирован
0Ah	Зарезервирован	Зарезервирован
0Bh	Зарезервирован	Зарезервирован
0Ch	Регистр управления приемником (RCR)	Зарезервирован
0Dh	Регистр управления передатчиком (TCR)	Зарезервирован
0Eh	Регистр управления форматом данных (DCR)	Зарезервирован
0Fh	Регистр маски р ования п р ерываний (IMR)	Зарезе р ви рова н

Внутренние регистры адаптера

Регистр команд (Command register, сокращенно CR), доступный с любой страницы, размещается по базовому адресу (без смещения). Он предназначен для выбора страницы, запуска процесса передачи пакета, а также блокировки и разблокировки внешних DMA-операций.

7	6	5	4	3	2	1	0
PS1	PS0	RD2	RD1	RD0	TXP	STA	STP

Рис. 9.1. Структура регистра команд СВ

Структура регистра команд показана на рис. 9.1. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (STP) предназначен для программного сброса адаптера: после установки в 1 данного разряда работа адаптера приостанавливается (если в момент установки разряда выполняется операция приема или передачи пакета, останов приозводится после полного завершения этой операции; выход из состояния останова осуществляется путем сброса данного разряда);
- бит 1 (STA) предназначен для активизации адаптера (установка даиного бита в 1 позволяет активизировать работу адаптера после включения питания, программного сброса или обнаружения сбоя);
- бит 2 (ТХР) обеспечивает запуск операции передачи пакета (установка данного бита в 1 инициирует операцию передачи пакета; после завершения операции передачи бит ТХР сбрасывается в 0);
- биты 3-5 (RD0, RD1, RD2) содержат код внешней DMA-операции (см. табл. 9.4);
- бигы 6–7 (PS0, PS1) служат для выбора регистровой страницы адаптера (см. табл. 9.5).

Таблица 9.4. Значение битов RD0-RD2 регистра команд

Код команды		Код команды Выполняемая операция		
RD2	RD1	RDO		
ō	0	0	Запрещенная комбинация	
0 1		1	Передача данных от адаптера в память компьютера (Remote Read)	

Таблица 9.4	(продолжение)	١
-------------	---------------	---

Код команды		цы	Выполняемая операция		
RD2	RD1	RD0			
0	1	0	Запись данных из памяти компьютера в память адаптера (Remote Write)		
0	1	1	Передача пакета		
1 X X		χ	Аварийное прекращение внешней DMA-операции		

Таблица 9.5. Значение битов PS0 и PS1 регистра команд

Код страницы		Номер страницы
PS1	PS0	
0	0	Регистровая страница 0
0	1	Регистровая страница 1
1	0	Регистровая страница 2
1 1		Резервная или тестовая страница (пользователям недоступна)

Регистр статуса прерывания (Interrupt Status Register, сокращенно **ISR**) позволяет центральному процессору компьютера определить причину прерывания.

7	6	5	4	3	2	1	0
RST	RDC	CNT	ovw	TXE	RXE	PTX	PRX

Рис. 9.2. Структура регистра статуса прерывания ISR

Структура регистра ISR показана на рис. 9.2. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (РКХ) признак поступления пакета данных (устанавливается в 1 после завершения приема пакета, если пакет принят без ошибок);
- бит 1 (РТХ) признак завершения передачи пакета данных (устанавливается в 1 после завершения передачи пакета, если пакет передан без опибок);
- бит 2 (RXE) признак того, что пакет принят с одной или несколькими ошибками (устанавливается в 1 при обнаружении ошибки по СRC, оппибки выравнивания кадра, при переполнении FIFO или потере пакета);

- бит 3 (ТХЕ) признак того, что при передаче пакета произошла ошибка (устанавливается в 1, если количество коллизий превысило допустимое значение или буфер FIFO не был полностью загружен);
- бит 4 (0VW) признак переполнения кольцевого буфера приемника (устанавливается в 1, если при выполнении внутренней DMA-операции был перейден ограничитель, указывающий на начало первого занятого блока буфера — Boundary Pointer);
- бит 5 (CNT) признак переполнения счетчика ошибок (устанавливается в 1 при переполнении любого из трех счетчиков ошибок счетчика ошибок выравнивания, счетчика ошибок СRC или счетчика потерянных пакетов);
- бит 6 (RDC) признак завершения внешней DMA-операции (устанавливается в 1, когда операция завершена);
- бит 7 (RST) признак сброса адаптера (данный бит не генерирует прерывание и служит только индикатором состоящия адаптера; бит RST устанавливается в 1 после сброса адаптера и сбрасывается в 0 после подачи команды запуска, то есть после установки бита STA в регистре команд).

ВНИМАНИЕ -

Сигнал прерывания определенного типа сбрасывается путем записи единицы в соответствующий разряд регистра ISR. После включения питания нужно сбросить регистр ISR, записав в него код FFh (то есть единицы во все разряды).

Регистр маскирования прерываний (Interrupt Mask Register, сокращенно **IMR**) позволяет избирательно блокировать (запрещать) некоторые типы запросов прерывания от сетевого адаптера.

	7	6	5	4	3	2	1	0
Γ	_	RDCE	CNTE	OVWE	TXEE	RXEE	PTXE	PRXE

Рис. 9.3. Структура регистра маскирования прерываний ІМЯ

Структура регистра IMR показана на рис. 9.3. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (РВХЕ) управление сигналом завершения приема пакета (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 1 (РТХЕ) управление сигналом завершения передачи пакета (0 прерывание запрещено, 1 прерывание разрешено);

- бит 2 (RXEE) управление сигналом об обнаружении ошибок при приеме пакета (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 3 (ТХЕЕ) управление сигналом об обнаружении ошибок при передаче пакета (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 4 (OVWE) управление сигналом переполнения кольцевого буфера (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 5 (СNTE) управление сигналом переполнения счетчика ошибок (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 6 (RDCE) управление сигналом завершения внешней DMA-операции (0 — прерывание запрещено, 1 — прерывание разрешено);
- бит 7 зарезервирован.

Таким образом, каждый разряд регистра IMR (за исключением седьмого — прерывание по сбросу адаптера не вырабатывается и, соответственно, не может быть замаскировано) соответствует разряду регистра ISR с тем же порядковым номером.

Сигнал прерывания вырабатывается адаптером, если в регистре ISR установлен хотя бы один не замаскированный регистром IMR бит, и остается активным до тех пор, пока незамаскированные разряды регистра ISR не будут сброшены (путем записи в них единиц).

После включения питания компьютера разряды регистра IMR устанавливаются в 0: все сигналы, кроме сигнала сброса, замаскированы.

Регистр управления форматом данных (Data Configuration Register, сокращенно DCR), предназначен для выбора разрядности интерфейса памяти (8- или 16-разрядный), порядка размещения байтов в 16-разрядных словах и установки порога FIFO.

7	6	5	4	3	2	1	0
	FT1	FT0	ARM	LS	LAS	BOS	WTS

Рис. 9.4. Структура регистра управления форматом данных DCR

Структура регистра DCR показана на рис. 9.4. Разряды регистра имеют следующее назначение:

 бит 0 (WTS) — выбор ширины шины данных для внешних и внутренних DMA-операций (0 — 8 разрядов, 1 — 16 разрядов);

- бит 1 (80S) выбор порядка байтов в словах (0 порядок «младший байт — первый», принятый для процессоров 80х86 фирмы Intel; 1 — порядок «старший байт — первый», принятый для процессоров фирмы Motorola);
- бит 2 (LAS) выбор режима адресации памяти компьютера (0 используется спаренный 16-разрядный канал DMA, 1 — используется 32-разрядный канал DMA);
- бит 3 (LS) выбор режима работы адаптера (0 режим диагностики, 1 — рабочий режим);
- бит 4 (ARM) управление режимом автоинициализации (0 команда передачи пакета не выполняется, все пакеты удаляются из кольцевого буфера под управлением центрального процессора компьютера; 1 допускается выполнение команды передачи пакета, производится автоинициализация внешней DMA-операции для удаления накетов из кольцевого буфера);
- биты 5-6 (FT0 и FT1) определяют «предел» FIFO, то есть число байтов или слов FIFO, реально используемых при приеме и передаче данных (табл. 9.6);
- бит 7 зарезервирован.

Таблица 9.6. Зависимость значения предела FIFO от заданной ширины шины данных DMA и значения битов FT0 и FT1 регистра DCR

Код предела FIFO		Ширина шины данных DMA		
FT1	FT0	16 разрядов	8 разрядов	
0	0	1 слово	2 байта	
0	1	2 слова	4 байта	
1	0	4 слова	8 байт	
1	1	6 слов	12 байт	

В современных NE2000-совместимых сетевых адаптерах значение некоторых разрядов регистра DCR жестко (на аппаратном уровне) зафиксировано:

- бит воѕ всегда содержит значение 0 (используется порядок байтов процессоров серии 80х86);
- бит LAS всегда содержит значение 0 (используется 16-разрядный режим DMA);
- бит ARM всегда содержит значение 0 (автоинициализация кольцевого буфера и использование команды передачи пакета запрещены);

• бит FT1 всегда содержит значение 1, а бит FT0 — значение 0 (что соответствует пределу FIFO в 4 слова).

Регистр управления передатчиком (Transmit Configuration Register, сокращенно **TCR**) задает параметры работы передающего блока сетевого адаптера.



Рис. 9.5. Структура регистра управления передатчиком ТСР

Структура регистра ТСR показана на рис. 9.5. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (СRС) служит для управления схемой генерации контрольного кода (0 обычный режим работы, код CRC добавляется в конец пакета при передаче; 1 самотестирование адаптера, код CRC не формируется);
- биты 1-2 (L80 и L81) содержат код режима работы передатчика (см. табл. 9.7);
- бит 3 (АТО) служит для управления опцией внешней блокировки передатчика (0 — обычный режим работы, внешняя блокировка передатчика запрещена; 1 — разрешена внешняя блокировка передатчика);
- бит 4 (OFST) служит для выбора алгоритма обработки коллизий (0 — стандартный алгоритм, 1 — модифицированный алгоритм);
- биты 5-7 не используются (зарезервированы).

Рассмотрим более подробно разряды ATO и 0FST. Установка в 1 разряда ATD позволяет другим станциям сети блокировать и разблокировать работу передатчика путем передачи пакета с определенным групповым адресом (поступление пакета с групповым адресом, хеширующим бит 62, вызывает отключение передатчика; пакет с групповым адресом, хеширующим бит 63, позволяет включить передатчик).

Установка в 1 разряда 0FST приводит к тому, что адаптер начинает использовать модифицированный («смещенный») алгоритм обработки коллизий: после первой коллизии переходит в режим с самым низким приоритетом (с максимальной задержкой передачи), остается в нем после двух следующих коллизий, а затем переходит к обычному алгоритму обработки коллизий.

Код режима		Состояние сигнала LPBK	Номер режима	Режим работы		
LB1	LBO					
0	0	0	0	Обычный		
0	1	0	1	Внутренняя диагностика		
1	0	1	2	Внешняя диагностика		
1 1		0	3	Внешняя диагностика		

Регистр состояния передатчика (Transmit Status Register, сокращенно **TSR**) отражает текущее состояние передатчика.

	7	6	5	4	3	2	1	0
ļ	owc	CDH	FU	CRS	ABT	COL	_	PTX

Рис. 9.6. Структура регистра состояния передатчика TSR .

Структура регистра TSR показана на рис. 9.6. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (РТХ) признак успешной передачи пакета (устанавливается в 1, если пакет передан без ошибок);
- бит 1 зарезервирован;
- бит 2 (COL) признак наличия коллизий (устанавливается в 1, если в процессе передачи пакета имела место хотя бы одна коллизия);
- бит 3 (АВТ) признак аварийного завершения передачи пакета (устанавливается в 1, если передача пакета прервана аварийно после 16 коллизий на линии связи);
- бит 4 (CRS) признак потери несущей частоты (устанавливается в 1, если при передаче произошла потеря несущей частоты; передача пакета, однако, в этом случае не прекращается);
- бит 5 (FU) признак переполнения FIFO (устанавливается в 1, если в процессе передачи пакета произошло переполнение буфера FIFO; передача пакета в этом случае немедленно прекращается);
- бит 6 (CDH) признак сбоя передатчика при формировании сигнала коллизии (устанавливается в 1, если в течение заданного стандартом Ethernet интервала времени сигнал коллизии на линии не сформирован);

 бит 7 (ОМС) — признак запаздывания сигнала коллизии (устанавливается в 1, если сигнал коллизии на линии сформирован с опозданием, превышающим стандартную величину, равную, 51,2 мкс; в этом случае, как и при обнаружении обычной коллизии, производится повторная передача пакета).

Регистр управления приемником (Receive Configuration Register, сокращенно **RCR**) задает параметры работы блока приемника сетевого адаптера.




Рис. 9.7. Структура регистра управления приемником RCR

Структура регистра RCR показана на рис. 9.7. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (SEP) управляет режимом обработки пакетов, принятых с ошибками (0 — пакеты с ошибками не сохраняются; 1 — сохраняются пакеты с ошибками CRC и выравнивания кадров);
- бит 1 (АR) служит для управления обработкой «коротких» пакетов с длиной менее 64 бит (0 короткие пакеты отбрасываются,
 1 адаптер обрабатывает короткие пакеты);
- бит 2 (АВ) управляет обработкой пакетов с широковещательными адресами (0 пакеты с широковещательным адресом отбрасываются, 1 адаптер обрабатывает пакеты с широковещательным адресом);
- бит 3 (АМ) управляет обработкой пакетов с групповыми адресами (0 — пакеты с групповым адресом не проверяются, 1 — адаптер проверяет пакеты с широковещательным адресом при помощи массива хеширования);
- бит 4 (PRO) управляет обработкой пакетов с физическими адресами (0 принимаются только пакеты с физическим адресом, совпадающим с записанным в регистрах PARO—PAR5 сетевого адаптера; 1 принимаются пакеты с любыми физическими адресами);
- бит 5 (МОN) позволяет переключить контроллер в режим «наблюдения» (0 — обычный режим, в котором принятые пакеты сохраняются в буферной памяти; 1 — режим наблюдения, в котором пакеты проверяются на наличие ошибок адресации, CRC и выравнивания кадров, но в памяти не сохраняются);
- биты 6 и 7 не используются (зарезервированы).

ПРИМЕЧАНИЕ

Биты AB и AM должны устанавливаться и сбрасываться совместно друг с другом. Установка в 1 всех трех битов управления контролем адресов (AB, AM и PRO) и всех разрядов в регистрах многоцелевого адреса (MARO-MAR7) приводит к переключению адаптера в режим «подслушивания сети», когда принимаются любые обнаруженные в линии связи пакеты — вне зависимости от того, какой станции сети они адресованы.

Регистр состояния приемника (Receive Status Register, сокращенно **RSR**) отражает текущее состояние приемника.




Рис. 9.8. Структура регистра состояния приемника RSR

Структура регистра RSR показана на рис. 9.8. Разряды регистра имеют следующее назначение:

- бит 0 (РРХ) признак успешного завершения приема пакета (устанавливается в 1, если пакет принят без ощибок);
- бит 1 (СКС) признак ошибки CRC (устанавливается в 1, если при приеме пакета обнаружено несовпадение контрольного кода или ошибка выравнивания кадра; установка этого бита приводит к увеличению на 1 значения счетчика ошибок CNTR1);
- бит 2 (FAE) признак ошибки выравнивания кадра (устанавливается в 1, если длина принятого пакега не выровнена на целое число байтов; установка этого бита приводит к увеличению на 1 значения счетчика ошибок CNTR0);
- бит 3 (F0) признак переполнения FIFO (устанавливается в 1, если при приеме пакета произошло переполнение буфера FIFO; операция приема пакета в этом случае завершается аварийно);
- бит 4 (МРА) признак потери пакета (устанавливается в 1 в том случае, если адаптер находится в режиме наблюдения и не сохраняет в памяти поступивший пакет, либо в том случае, когда пакет не был принят в результате переполнения буферной памяти; значение счетчика ошибок CNTR2 при этом увеличивается на 1);
- бит 5 (РНҮ) индикатор типа адреса принятого пакета (0 физический адрес, 1 — групповой или широковещательный адрес);
- бит 6 (DIS) признак блокировки приемника (устанавливается в 1, когда работа приемника приостанавливается в результате переключения адаптера в режим наблюдения);

 бит 7 (DFR) — признак удлиненного пакета (устанавливается в 1, если длина пакета превышает 1518 байт).

Биты признака ошибки CRC и FAE используются совместно. Расшифровка значения кода, записываемого в эти биты, приведена в табл. 9.7.

Таблица 9.7. Значение кода ошибки, записываемого в биты CRC и FAE регистра состояния приемника RSR

К од ошибк и		Тип ошибки				
FAE	CRC					
0	0	Нет ошибок				
0	1	Ошибка CRC				
1	0	Запрещенная комбинация (не используется)				
1	1	Ошибка CRC и ошибка выравнивания кадра				

Передача данных внутри NE2000-совместимого адаптера осуществляется при помощи встроенного адаптера прямого доступа к намяти, который имеет собственный набор управляющих регистров (регистров DMA). Группу регистров DMA принято разделять на три подгруппы: подгруппу регистров передатчика (Transmit DMA Registers), подгруппу регистров приемника (Receive DMA Registers) и подгруппу регистров внешних операций (Remote DMA Registers).

Регистры DMA являются 16-разрядными, а для доступа к ним используется 8-разрядный режим, поэтому каждый регистр разделен на две половины: старший и младший байты.

В подгруппу регистров передатчика входят Регистр начальной страницы области передачи и Регистр счетчика передаваемых байтов.

Регистр начальной страницы области передачи (Transmit Page Start Register, сокращенно TPSR) содержит старшие 8 разрядов начального адреса области передачи (биты А8—А15). Встроенная оперативная память адаптера разделена на страницы по 256 байт, а начало пакета всегда выравнивается на начало страницы, поэтому младшие 8 разрядов начального адреса области передачи (биты А0—А7) сброшены в 0.

Регистр счетчика передаваемых байтов (Transmit Byte Count Register) разделен на младший (TBCR0) и старший (TBCR1) байты. В этот счетчик загружается размер передаваемого пакета в байтах (включая поле адреса источника, поле адреса получателя, поле длины пакета данных и поле данных). Загруженное в счетчик значение не должно превышать 1500 байт.

В подгруппу регистров приемника входят Регистр начальной страницы области приема, Регистр конечной страницы области приема, Регистр контроля границы, Регистр текущей страницы и Регистр текущего локального адреса DMA.

Регистр начальной страницы области приема (Page Start Register, сокращенно PSTART) содержит старшие 8 разрядов начального адреса кольцевого буфера приемника (биты A8—A15). Начало пакета всегда выравнивается на начало страницы, поэтому младшие 8 разрядов начального адреса кольцевого буфера (биты A0—A7) сброщены в 0.

Регистр конечной страницы области приема (Page Stop Register, сокращенно **PSTOP**), как явствует из его названия, содержит номер конечной страницы кольцевого буфера приемника.

Регистр контроля границы (Boundary Register, сокращенно **BNRY**) содержит номер первой занятой страницы кольцевого буфера и служит для контроля переполнения кольцевого буфера памяти приемника (если при приеме пакета данных происходит пересечение границы, операция приема завершается аварийно).

Регистр текущей страницы (Current Page Register, сокращенно CURR) содержит номер первой свободной страницы кольцевого буфера, которая может быть использована для приема данных. Во время выполнения инициализации адаптера в регистр CURR должно быть записано то же самое значение, что и в регистр PSTART, то есть регистр текущей страницы должен указывать на начало кольцевого буфера. После завершения процесса инициализации содержимое регистра CURR используется логическими схемами управления кольцевым буфером и может быть изменено только самим адаптером: перезаписывать этот регистр нельзя до следующего сброса адаптера.

Регистр текущего локального адреса DMA (Current Local DMA Register) разделен на младший (CLDA0) и старший (CLDA1) байты. Этот регистр позволяет проконтролировать текущий адрес DMA (адрес ячейки памяти, к которой в данный момент осуществляется обращение).

В подгруппу регистров внешних операций входят Регистр начального адреса для операций внешнего доступа, Регистр счетчика байтов для операций внешнего доступа и Регистр текущего адреса DMA для операций внешнего доступа, которые используются при выполнении обмена данными между центральным процессором компьютера и встроенной памятью адаптера.

Регистр начального адреса для операций внешнего доступа (Remote Start Address Register) разделен на младший (RSAR0) и старший (RSAR1) байты. Этот регистр задает начальный адрес для передачи блока данных.

Регистр счетчика байтов для операций внешнего доступа (Remote Byte Count Register) разделен на младший (RBCR0) и старший (RBCR1) байты. Этот регистр задает размер передаваемого блока данных в байтах.

Регистр текущего адреса DMA для операций внешнего доступа (Current Remote DMA Address) также разделен на младший (CRDA0) и старший (CRDA1) байты. Он доступен только для считывания и предназначен для контроля процесса передачи данных.

В группу регистров физического адреса адаптера (Physical Address Registers) входят шесть 8-разрядных регистров PAR0-PAR5. В эти регистры должен быть записан физический 48-разрядный адрес адаптера в сети Ethernet (регистр PAR0 при этом соответствует младшему байту адреса, регистр PAR5— старшему байту адреса). Указанный адрес используется адаптером при принятии решения о приеме или игнорировании пакета.

В группу регистров группового адреса адаптера (Multicast Address Registers) входят восемь 8-разрядных регистров MAR0-MAR7. Регистры группового адреса предназначены для фильтрации адресов по контрольной сумме — в момент приема последнего бита адреса получателя пакета. Текущее значение счетчика контрольной суммы фиксируется в регистре-защелке, и старшие 6 разрядов полученного кода используются в качестве индекса элемента 64-разрядной битовой маски, записанной в регистрах MAR0-MAR7. Если использование групповых адресов разрешено и соответствующий значению индекса бит маски установлен в 1, пакет принимается, иначе — игнорируется.

В подгруппу счетчиков ошибок входят Счетчик ошибок выравпивания, Счетчик ошибок СКС и Счетчик потерянных пакетов. Восьмиразрядные регистры-счетчики имеют следующие общие свойства:

- максимальное значение количества ошибок каждого типа составляет 192;
- после считывания содержимого регистр-счетчик автоматически обнуляется.

Счетчик ошибок выравнивания (Frame Alignment Error Tally, сокращенно CNTR0) подсчитывает ошибки выравнивания кадра: значение счетчика увеличивается на единицу каждый раз, когда при приеме пакета возникает ошибка выравнивания. Счетчик ошибок CRC (CRC Error Tally, сокращенно CNTR1) подсчитывает ошибки по контрольной сумме: значение счетчика увеличивается на единицу каждый раз, когда при приеме пакета обнаруживается несовпадение контрольной суммы.

Счетчик потерянных пакетов (Frame Lost Tally Register, сокращенно CNTR2) подсчитывает ошибки переполнения буфера памяти: значение счетчика увеличивается на единицу каждый раз, когда по причине отсутствия места в кольцевом буфере происходит потеря принимаемого пакета. Если адаптер работает в режиме монитора (отслеживает работу сети), регистр CNTR2 подсчитывает количество распознанных пакетов.

Регистр очереди данных (FIFO) позволяет контролировать содержимое очереди передаваемых данных при выполнении процедуры самодиагностики сетевого адаптера. Очередь данных имеет размер 8 байт, и для извлечения всей информации из очереди нужно повторить операцию считывания из регистра FIFO восемь раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие регистра FIFO не является обязательным: у некоторых моделей NE2000-совместимых адаптеров регистр FIFO отсутствует.

Счетчик коллизий (Number of Collisions, сокращенно NCR) используется для подсчета количества коллизий, имевших место в процессе передачи пакета: значение счетчика увеличивается на единицу при обнаружении очередной коллизии. Структура регистра счетчика коллизий показана на рис. 9.9: используются только 4 младших разряда, поэтому значение счетчика не может превышать 15.

7	6	5	4	3	2	1	0
	_			NC3	NC2	NC1	NC0

Рис. 9.9. Структура регистра счетчика коллизий NCR

Регистр ввода-вывода данных (IO Register) используется центральным процессором компьютера для доступа к оперативной памяти и ПЗУ адаптера. Регистр имеет смещение 10h от начала пространства ввода-вывода. Разрядность регистра составляет 8 или 16 бит — в зависимости от ширины шины данных, заданной в регистр DCR. Чтобы получить доступ к определенному участку памяти адаптера, нужно загрузить начальный адрес этого участка в Регистр начального адреса для операций внешнего доступа RSAR, а количество передаваемых байтов — в Регистр счетчика байтов для операций внешнего

доступа RBCR. После каждой операции ввода-вывода текущий адрес будет увеличиваться на 1 (если заданная ширина шины данных составляет 8 разрядов) или на 2 (если ширина шины — 16 разрядов). Значение счетчика байтов будет уменьшаться соответственно на 1 или на 2 (при использовании 16-разрядной шины всегда должно передаваться четное число байтов).

Определение параметров сетевого адаптера

Для того чтобы определить параметры конфигурации сетевого адаптера, нужно выполнить операцию поиска адаптера на шине PCI по коду класса при помощи функции в103h PCI BIOS: код базового класса для адаптеров сети Ethernet имеет значение 02h, код подкласса — 00h, код интерфейса — 00h.

Используя полученный в результате поиска адрес устройства на шине PCI, программист может определить следующие параметры NE2000-совместимого адаптера:

- идентификатор изготовителя;
- идентификатор устройства;
- базовый адрес пространства ввода-вывода;
- номер используемой адаптером линии прерывания.

Идентификатор изготовителя и идентификатор устройства позволяют определить тип микросхемы, на основе которой построен адаптер. Таким способом можно удостовериться в том, что адаптер является NE2000-совместимым, и определить дополнительные (нестандартные) возможности адаптера. В Интернете можно найти документацию по используемым в настоящее время микросхемам RTL8029AS фирмы REALTEK (код изготовителя 10ECh, код устройства 8029h) [88] и VT86C926 фирмы VIA Technologies (код изготовителя 1106h, код устройства 0926h) [97].

Базовый адрес пространства ввода-вывода позволяет получить доступ к регистровым страницам NE2000-совместимого адаптера. Извлечь значение адреса пространства ввода-вывода можно из Нулевого регистра базового адреса (32-разрядного регистра со смещением 10h от начала конфигурационного пространства устройства PCI).

Номер используемой адаптером линии IRQ можно извлечь из Регистра номера прерывания (8-разрядного регистра со смещением 3Ch от начала конфигурационного пространства).

Последовательность инициализации адаптера

Процедура инициализации адаптера включает представленную ниже последовательность операций [99].

- Настроить Регистр команды CR на страницу 0, записав в него значение 21h.
- Настроить Регистр управления форматом данных DCR (например, значение 49h соответствует режиму работы, в котором передача данных выполняется 16-разрядными словами, используется порядок передачи байтов, принятый в процессорах 80х86, адаптер находится в рабочем режиме, автоннициализация не используется, а размер очереди данных составляет 8 байт).
- Обнулить Регистр начального адреса для операций внешнего доступа, записав значение 0 в регистры RBCR0 и RBCR1.
- Настроить Регистр управления приемником RCR, записав в него значение 1Сh, соответствующее обычному режиму работы (пакеты с ошибками не сохраняются, пакеты недопустимой длины отбрасываются, обрабатываются адреса любого типа).
- Перевести адаптер в режим самодиагностики 1 или 2, поместив в Регистр команды значение 02h или 04h.
- Настроить группу регистров приемника, задав границы кольцевого буфера при помощи регистров BNDRY, PSTART и PSTOP.
- Обнулить Регистр статуса прерывания ISR, записав в него значение FFh.
- Настроить Регистр маскирования прерываний IMR.
- Настроить Регистр команды CR на страницу 1, записав в него значение 61h.
- Настроить Регистры физического адреса.
- Настроить Регистр текущей страницы CURR, записав в него то же самое значение, что и в регистр PSTART.
- Настроить переключиться на страницу 0 и активизировать адаптер, записав в Регистр команды значение 22h.

Внутреннее адресное пространство адаптера

Организация внутреннего адресного пространства NE2000-совместимого сетевого адаптера зависит от настройки регистра управления

форматом данных DCR. Ниже мы будем рассматривать только вариант организации, соответствующий 16-разрядному режиму передачи данных с использованием порядка байтов, принятого для пропессоров 80х86.

Структура адресного пространства при использовании 16-разрядного режима передачи данных показана на рис. 9.10. Адресное пространство в этом случае распределяется следующим образом:

- по адресам 00h-1Fh отображается участок ПЗУ, в котором записан физический адрес сетевого адаптера, задаваемый фирмой-изготовителем;
- в диапазоне 4000h-7FFFh находится основная страница оперативной памяти контроллера размером 16 Кбайт.



Рис. 9.10. Структура внутреннего адресного пространства сетевого адаптера

Структура отображаемого участка ПЗУ также зависит от настройки регистра управления форматом данных DCR. В случае использования 16-разрядного режима передачи данных физический адрес адаптера отображается следующим образом:

- байт 0 физического адреса адаптера имеет смещение 0000h;
- байт 1 физического адреса адаптера имеет смещение 0002h;
- байт 2 физического адреса адаптера имеет смещение 0004h;
- байт 3 физического адреса адаптера имеет смещение 0006h;
- байт 4 физического адреса адаптера имеет смещение 0008h;
- байт 5 физического адреса адаптера имеет смещение 000Аh.

Для проверки правильности отображения данных ПЗУ в адресном пространстве используются специальные контрольные значения: по адресу **001Ch** должен находиться байт со значением 57h, по адресу 001Eh — также байт со значением 57h.

Прием и передача пакетов

Область оперативной памяти адаптера в процессе настройки должна быть поделена на две части, как показано на рис. 9.10: буфер данных передатчика и кольцевой буфер данных приемника.

С целью упрощения схемы управления адаптером встроенная оперативная память была разделена на страницы размером 256 байт. Принимаемый или передаваемый пакет всегда занимает целое количество таких страниць, причем начало пакета должно быть выровнено на начало страницы. Если в конце последней занимаемой пакетом страницы есть неиспользуемый участок, при выполнении операций с памятью он просто игнорируется (не обрабатывается).

Буфер данных передатчика размещается в начальном участке области оперативной памяти и обычно занимает область размером 1,5 Кбайт (6 страниц по 256 байт), соответствующую максимальному размеру пакета данных.

Адаптер работает с кадрами Ethernet на уровне управления доступом к сети (Media Access Control, сокращенно MAC), поэтому структура пакета данных, загружаемого в память передатчика, соответствует структуре кадров Novell 802.3 и Ethernet II [19]. Формат пакета данных описан в табл. 9.8.

Правила работы сети Ethernet не допускают передачи пакетов размером менее 64 байт, поэтому если размер области данных меньше 46 байт, в пакет вставляется так называемое «набивочное» поле, со-держащее байты-заполнители (обычно — нули). Если размер области данных превышает 46 байт, набивочное поле в пакет не вставляется.

Таблица 9.8. Формат пакета данных NE2000-совместимого сетевого адаптера

Смещение	Размер	Назначение поля
0	6 байт	Адрес получателя (Destination Address
6	6 байт	Адрес отправителя (Source Address)
12	WORD	Тип пакета или размер области данных (Type/Length)

Таблица 9.8 (продолжение)

Смещение	Размер	Назначение поля
14	п байт	Область данных (Data)
14 + n	46 – п байт	Набивочное поле (Pad)

Для записи пакета в буфер передатчика нужно загрузить номер начальной страницы буфера передатчика в Регистр начального адреса для операций внешнего доступа RSAR, а размер пакета в байтах — в Регистр счетчика байтов для операций внешнего доступа RBCR. Далее нужно произвести загрузку пакета через регистр ввода-вывода по байтам или по словам.

После того, как передаваемый пакет записан в буфер, нужно указать передатчику номер начальной страницы буфера, загрузив его в Регистр начальной страницы области передачи TPSR; размер передаваемого пакета нужно занести в Регистр счетчика передаваемых байтов TBCR. Для запуска процесса передачи пакета нужно занести значение 26h в регистр команды CR.

Прием пакетов осуществляется адаптером по мере их поступления. Принятые пакеты заносятся в буфер приемника.




Рис. 9.11. Структура кольцевого буфера данных приемника

Буфер данных приемника размещается вслед за буфером передатчика и организован в виде кольца, как показано на рис. 9.11. После инициализации адаптера регистры PSTART, BNDRY и CURR указывают на первую страницу кольцевого буфера, а регистр PSTOP

указывает на страницу n + 1, которая находится за пределами буфера и за пределами оперативной памяти.

Каждый принятый пакет может занимать одну или несколько страниц по 256 байт. Если в процессе приема достигнута страница кольцевого буфера с номером п, то следующей будет использоваться страница 1.

После завершения приема пакета в регистр CURR будет записан номер первой свободной страницы. Если в процессе приема пакета происходит пересечение страницы, на которую указывает регистр BNDRY, фиксируется ошибка переполнения буфера.

Регистр BNRDY указывает на страницу, содержащую начало первого непрочитанного (не переписанного из кольцевого буфера в оперативную память компьютера) пакета. Когда центральный процессор завершает операцию считывания очередного пакета из кольцевого буфера, он должен записать в регистр BNDRY значение, соответствующее началу следующего пакета, после чего занимаемая считанным пакетом область памяти считается освобожденной и доступна для записи других пакетов.

Перед началом записи пакета в кольцевой буфер контроллер сетевого адаптера заносит в буфер 4-байтную структуру-описатель пакета. Она включает в себя:

- байт статуса (Receive Status), в который переписывается информация из регистра состояния приемника;
- байт номера начальной страницы следующего пакета (Next Packet Pointer);
- 16-разрядное слово, содержащее общий размер пакета вместе со структурой-описателем (Receive Byte Count).

Таким образом, в буфере приемника пакет данных размещается не с начала страницы, а смещен на 4 байта, как показано на рис. 9.12.




Рис. 9.12. Размещение принятого пакета в буфере приемника

Псред началом считывания пакета данных нужно извлечь номер начальной страницы пакета из Регистра указателя границы BNDRY, запомнить его и занести в старший байт Регистра начального адреса для операций внешнего доступа RSAR (младший байт RSAR нужно обнулить).

Прежде чем начать выполнение операции считывания пакета из кольцевого буфера, программист должен извлечь и проанализировать структуру-описатель пакета. Для считывания структуры-описателя пакета нужно загрузить зпачение 4 в регистр RBCR, после чего считать через Регистр ввода-вывода 4 байта или 2 слова (в зависимости от заданной разрядности шины данных).

Структура-описатель пакета обрабатывается следующим образом:

- байт статуса позволяет определить, насколько успешно выполнена операция приема пакета и были ли обнаружены какие-либо ошибки в процессе сбоя. Обрабатывать байт статуса программисту требуется только в том случае, если разрешен прием пакетов с ошибками;
- байт номера начальной страницы следующего пакета следует запомнить и после завершения считывания пакета переписать его значение в регистр границы BNDRY;
- из общего размера пакета нужно вычесть размер описателя (4 байта), после чего запомнить размер пакета в оперативной памяти компьютера и загрузить его в Регистр счетчика байтов для операций внешнего доступа RBCR (перед началом выполнения операции считывания пакета).

Далее выполняется операция считывания полученного пакета через Регистр ввода-вывода. Количество операций считывания при использовании побайтной передачи равно значению размера пакета, а при передаче 16-разрядными словами — размеру пакета, деленному на 2.

В кольцевом буфере, вообще говоря, может находиться одновременно несколько пакетов данных. Признаком того, что из буфера прочитаны все пакеты и можно прекратить процесс считывания, является совпадение значений в регистрах CURR и BNDRY.

Листинг 9.1 содержит набор процедур общего назначения, предназначенных для работы с NE2000-совместимыми сетевыми адаптерами:

- процедура SearchEthernetContr предназначена для поиска адаптера Ethernet на шине PCI при помощи функций PCI BIOS;
- процедура InitializeAdapter выполняет инициализацию регистров адаптера;

- процедура PCtoNIC предназначена для копирования блока данных из оперативной памяти компьютера во встроенную память сетевого адаптера;
- процедура NICtoPC предназначена для копирования блока данных из памяти сетевого адаптера компьютера в оперативную память компьютера;
- процедура SendPacket использует процедуру PCtoNIC для загрузки пакета в буфер передатчика, а затем запускает процесс передачи;
- процедура GetPacket использует процедуру NICtoPC для считывания принятого пакета из кольцевого буфера;
- процедура SetEthernertAddress копирует физический адрес из ПЗУ в регистры физического адреса адаптера;

Листинг 9.1. Набор процедур для работы с NE2000-совместимыми адаптерами Ethernet по шине PCI

```
: СМЕШЕНИЕ РЕГИСТРОВ АДАПТЕРА ОТ БАЗОВОГО АДРЕСА
: Регистры страницы 0
PAGESTART
                     egu 01h :запись
                     equ 02h ;запись
PAGESTOP
BOUNDARY
                     еди 03h :запись
TRANSMITSTATUS
                    egu 04h ;чтение
TRANSMITPAGE
                    egu 04h :запись
TRANSMITBYTECOUNTO equ 05h ;запись
INTERRUPTSTATUS
                    equ 07h ;чтение и запись
REMOTESTARTADDRESSO equ 08h : запись
REMOTEBYTECOUNTO
                     egu OAh :запись
RFCEIVESTATUS
                     eau OCh :чтение
RECEIVECONFIGURATION equ OCh :запись
TRANSMITCONFIGURATION equ ODh ;запись
DATACONFIGURATION
                     egu OEh :запись
INTERRUPTMASK
                     egu OFh ;запись
: Регистры страницы 1
CURRENT
                     equ 07h ;чтение и запись
: СМЕЩЕНИЕ ПОРТА ВВОДА-ВЫВОДА
IOPORT
                     egu 10h :чтение и запись
: ПАРАМЕТРЫ ЛЛЯ НАСТРОЙКИ РЕГИСТРОВ УПРАВЛЕНИЯ
; Паранетры настройки регистра управления форматом
; данных
V DCR eau 49h
; Паранетры настройки регистра управления приемником
V RCR eau 1Ch
; Паранетры настройки регистра управления передатчиком
V TCR equ 0
```

: Параметры настройки регистра наскирования прерываний

Листинг 9.1 (продолжение)

- : (прерывания запрещены)
- V IMR eau 0

DATASEG

- : СТРАНИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ БУФЕРОВ В ПАМЯТИ АДАПТЕРА
- : Адрес буфера передачи (буфер занимает 6 страниц
- : по 256 байт и его общий объем составляет 1536 байт) TRANSMITBUFFER eau 40h
- : Адрес начальной страницы кольцевого буфера приена PSTART eau 46h
- : Верхняя граница кольцевого буфера приема PSTOP eau B0h

: COOFINEHING OF ONINEKAX

NoPCI DB 12.24. "Cucrena не поддерживает PCI BIOS".0 NoEth DB 12.10. "NE2000-совнестиный адаптер Ethernet "

DB "на шине PCI не обнаружен", 0

BadRg DB 12,28, "Неверный нонер регистра",0

NoPack DB 12,25, "В кольцевон буфере нет пакета", 0

: ПАРАМЕТРЫ АДАПТЕРА, СВЯЗАННЫЕ С ШИНОЙ РСІ

: Координаты сетевой карты на шине РСІ

FthBusNumber DB ? :номер шины

EthDeviceNumber DB ? ;номер устройства и номер функции

: Идентификаторы устройства РСІ

FthVendorID DW ? :идентификатор изготовителя

EthDeviceID DW ? :идентификатор устройства

: Адрес блока регистров адаптера Ethernet EthBaseAddr DW ?

; Номер используемого прерывания IRQ

EthIntl ine DR ? ПЕРЕМЕННЫЕ И МАССИВЫ.

: Начальная страница прининаеного пакета

PackStartPage DB ?

: Размер принятого пакета в байтах

RecPackSize DW ?

: Количество подлежащих считыванию байтов RemBytes DM 3

: Буфер для хранения физического адреса

PhisicalAddress DB 32 DUP(?)

; Буфер для формирования передаваемого пакета

DataOutBuffer DB 6*256 DUP(?)

: Буфер для сохранения принятого пакета DataInBuffer DB 6*256 DUP(?)

FNDS CODESEG

HAÑTU HA WUHE PCI CETEBOŬ ADANTEP ETHERNET

И ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО ПАРАМЕТРЫ

```
:* Процедура не инеет входных параметров.
:* В случае успешного завершения операции поиска
: * параметры адаптера сохраняются в глобальных
:* переменных EthBusNumber. EthDeviceNumber.
:* EthVendorID. EthDeviceID. EthBaseAddr и
·* EthIntline
PROC SearchEthernetContr near
       nushad
: Проверить наличие PCI BIOS
       mov
              AX.0B101h
       int
                1Ah
        ic
               @PCIBIOSNotFound
               EDX.20494350h
       CMD
        jne
               @@PCIBIDSNotFound
; Найти адаптер Ethernet по коду класса
       mov
              AX .08103h
       mov
               ECX.020000h
       mov
               ST 0
        int
               1Ah
       inc
               @@ReadPCIRegisters : устройство найдено
: Адаптер Ethernet не найден
       MFatalError NoEth
: Устройство обнаружено, его координаты на шине РСІ
; находятся в регистре ВХ
@@ReadPCIRegisters:
: Запоннить координаты адаптера
       mov
               [EthBusNumber].BH
       mov
               [EthDeviceNumber].BL
: Получить идентификатор изготовителя
       mov
               АХ.08109h :читать слово
               DI.O
       mov
                         :смещение слова
       int.
               1Ah
       .ic
               @@BadRegisterNumber
       mov
               [EthVendorID1.CX
; Получить идентификатор устройства
               АХ.0B109h :читать слово
       mov
       mov
               DI.2
                         :снещение слова
       int
               1Ah
       .ic
               @@BadRegisterNumber
       mov
               [EthDeviceID1.CX
; Получить базовый адрес блока регистров
: адаптера Ethernet
       mov
               АХ. OB1OAh ;читать двойное слово
       mov
               DI.10h
                        :смещение слова
       int
               1Ah
               @@BadRegisterNumber
       : Обнулить 5 младших бит
       and
               CX.OFFE0h
       ; Сохранить только иладшее слово адреса
```

Листинг 9.1 (продолжение)

```
[EthBaseAddr].CX
: Получить номер используемого устройством
; прерывания IRO
              АХ. OB108h : читать байт
       mov
              DI.3Ch
                       :смешение байта
       mov
       int
              1Ah
              @@BadRegisterNumber
       jс
              [EthIntLine].CL
       mov
       popad
       ret

    Вбработка ошибок

@@PCIBIOSNotFound:
       : Не поддерживается PCI BIOS
       MFatalError NoPCI
@@BadRegisterNumber:
       : Неверный номер регистра
       MFatalError BadRg
ENDP SearchEthernetContr
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ NE2000-COBMECTИМОГО АДАПТЕРА
;* Буфер передачи размещается в диапазоне 4000h-45FFh,
;* буфер приема - в диапазоне 4600h-7FFFh.
:* Входные параметры:
:* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
PROC InitializeAdapter near
       push
              ΑX
       push
              DX
: Приостановить работу адаптера и установить нулевую
; регистровую страницу
              DX.[EthBaseAddr]
       mov
              AL,21h
       mov
              DX.AL
       out
; Инициализировать регистр управления форматом данных
              DX.[EthBaseAddr]
       mov
       add
              DX.DATACONFIGURATION
       mov
              AL, V DCR
              DX.AL
       out
; Обнулить регистр счетчика байтов для внешнего доступа
       mov
              DX, [EthBaseAddr]
       add
              DX.REMOTEBYTECOUNTO
       xor
              AL.AL
              DX.AL
       out
                     :нладший байт
       inc
              DX
       out
              DX,AL ; старший байт
; Настроить регистр управления приенникон
```

DX,[EthBaseAddr]

mov

```
add
                 DX RECEIVECONFIGURATION
        mov
                 AL. V RCR
        out
                 DX . AL
: Задать начальную страницу буфера передачи
        mov
                 DX.[EthBaseAddr]
        add
                 DX.TRANSMITPAGE :transmit page start
                 AL. TRANSMITBUFFER
        mov
        out
                 DX.AL
: Временно перейти в режим самотестирования
        mov
                 DX.fEthBaseAddrl
        add
                 DX.TRANSMITCONFIGURATION
        mov
                 AL.02
        out
                 DX.AL
; Задать начальную страницу и текущую границу
: кольцевого буфера
                 DX. [EthBaseAddr]
        mov
        add
                 DX.PAGESTART
                AL.PSTART
        mov
                DX.AL
        out
        add
                DX.2
        out
                 DX . AI
: Задать конечную страницу кольцевого буфера
        mov
                 DX.fEthBaseAddrl
        add
                 DX PAGESTOP
                AL. PSTOP
        mov
                DX.AL
        out.
: Перейти на регистровую страницу 1
        mov
                DX.[EthBaseAddr]
        mov
                AL.61h
        out
                DX AI
: Задать номер текущей страницы кольшевого буфера
                DX, [EthBaseAddr]
                DX.CURRENT
        add
                AL.PSTART
        mov
        out
                DX. AL
; Перейти на регистровую страницу 0 и активизировать
: адаптер
                DX. [EthBaseAddr]
        mov
                AL.22h
        mov
                DX.AL
        out
: Сбросить все признаки прерываний
                DX.[EthBaseAddr]
        mov
                DX, INTERRUPTSTATUS
        add
                AL. 0FFh
        mov
        out
                DX.AL
; Настроить регистр маскирования прерываний
                DX.[EthBaseAddr]
        mov
                DX.INTERRUPTMASK
        add
                AL.V IMR
        mov
                DX . AL
        out
```

: Настроить регистр управления передатчиком

```
Листинг 9.1 (продолжение)
```

```
mov
               DX, [EthBaseAddr]
       add
               DX.TRANSMITCONFIGURATION
       mαv
               AL, V TCR
               DX . AL
       out
               DX
       pop
               ΑX
       pop
       ret
ENDP InitializeAdapter
ПЕРЕДАТЬ ПАКЕТ ДАННЫХ
;* Входные параметры:
:* СХ - общее количество байтов в пакете (включая
       заголовок):
:* DS:SI - указатель на область памяти, в которой
          размещен передаваеный пакет;
:* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
PROC SendPacket near
       Dusha
: Цикл ожидания готовности передатчика
@@Wait: mov
               DX.[EthBaseAddr]
               AL, DX
       in
               AL.26h ;передатчик занят?
       CMD
               @@Wait
       ie
       cli
                      ;запретить прерывания
               CX
       push
                      :сохранить количество байтов
; Загрузить пакет данных в память адаптера
       mov
               AH. TRANSMITBUFFER
       vor
               AL.AL
       call
               PCtoNIC
: Задать передатчику номер начальной страницы
       mov
               DX. FEthBaseAddrl
       add
               DX.TRANSMITPAGE
       mov
               AL. TRANSMITBUFFER
               DX.AL
       out
       DOD
; Загрузить регистр счетчика передаваеных байтов
               DX.[EthBaseAddr]
       mov
       add
               DX.TRANSMITBYTECOUNTO
       mov
               AL.CL : младший байт
               DX.AL
       out.
       inc
               DX
       mov
               AL, CH
                     :старший байт
               DX.AL
       out
; Начать передачу пакета
               DX, [EthBaseAddr]
       MOV
       mov
               AL,26h
       out
               DX.AL
```

```
sti
                      : разрешить прерывания
       popa
       ret
ENDP SendPacket
ПЕРЕПИСАТЬ ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ПАКЕТ ИЗ ПАМЯТИ
      КОМПЬЮТЕРА В ПАМЯТЬ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА
:* Входные параметры:
:* АХ - номер страницы буфера адаптера, с которой *
       начинается запись пакета:
: * СХ - общее количество байтов в пакете (включая
       заголовок):
;* DS:SI - указатель на область памяти, в которой *
          размещен передаваемый лакет:
:* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
PROC PCtoNIC near
       push
               AX
                      :сохранить номер страницы
: Округлить количество байтов пакета до четного числа
       inc
               CX
       and
               CX OFFFEh
; Загрузить счетчик байтов
       mov
               DX, [EthBaseAddr]
       add
               DX.REMOTEBYTECOUNTO
       mov
               AL.CL : младший байт
       out
               DX.AL
               DX
       inc
       mov
               AL.CH ; старший байт
               DX AI
       out
               ΑX
       pop
                      ;восстановить номер страницы
; Загрузить номер страницы буфера
       mov
               DX.[EthBaseAddr]
       add
               DX.REMOTESTARTADDRESSO
       out
               DX.AL : нладший байт
       inc
               DX
       mov
               AL.AH
       out
               DX,AL ;старший байт
: Подать команду загрузки данных в память адаптера
       mov
               DX, [EthBaseAddr]
               AL.12h
       mov
       out
               DX.AL
: Цикл записи данных по словам
               DX.[EthBaseAddr]
       mov
       add
               DX.IOPORT ; порт ввода-вывода
       shr
               CX.1
                        :разделить на 2
@@WritingWord:
       lodsw
       out
               DX.AX
```

1000

@@WritingWord

Листинг 9.1 (продолжение)

```
: Настройть DX на регистр статуса прерывания
       mov
               DX.[EthBaseAddr]
       add
               DX. INTERRUPTSTATUS
: Ожидать завершения внутренней передачи данных
               CX.0
       mov
@@CheckDMA:
               AL.DX
       ٦n
               AL. 40h
                        :цикл DMA завершен?
       test
               @End
       ınz
       dool
               @@CheckDMA
@End:
: Сбросить признак прерывания DMA в регистре статуса
: прерывания
               AL.40h
       mov
       out
               DX.AL
       clc
       ret
ENDP PCtoNIC
ПЕРЕДАТЬ ПРИНЯТЫЙ ПАКЕТ ИЗ ПАМЯТИ АДАПТЕРА
         В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА
;* Входные параметры:
;* АХ - номер страницы буфера адаптера, с которой
       начинается считывание пакета:
:* СХ - общее количество байтов в лакете (включая
       заголовок):
;* ES:DI - указатель на область памяти, в которую *
          должен быть записан принятый пакет:
;* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
PROC NICtoPC near
               AX
                     ; сохранить номер страницы
: Сделать значение счетчика четным
               CX
       nnc
               CX. OFFFFh
       and
: Загрузить счетчик байтов
       mov
               DX, [EthBaseAddr]
       add
               DX, REMOTEBYTECOUNTO
       mov
               AL.CL
       out
               DX.AL : младший байт
       1nc
               DΧ
       mov
               AL.CH
       out
               DX,AL ; старший байт
                     :восстановить номер страницы
       DOD
               AX
: Загрузить номер страницы буфера
       m∩v
               DX. [EthBaseAddr]
       add
              DX.REMOTESTARTADDRESSO
```

DX AL.AH

out

inc

mov

```
DX.AL
                    :старший байт
       Out
: Подать команду считывания данных из памяти адаптера
       mov
               DX. [EthBaseAddr]
       mov
               AL OAh
               DX.AL
       out
: Цикл чтения данных по словам
       mov
               DX.[EthBaseAddr]
       add
               DX.IOPORT : порт ввода-вывода
       shr
               CX 1
                        :разделить на 2
@@ReadingWord:
       in
               AX.DX
       stosw
       1000
               @@ReadingWord
: Настроить DX на регистр статуса прерывания
       mov
               DX. FEthBaseAddrl
       add
               DX. INTERRUPTSTATUS
: Ожидать завершения внутренней передачи данных
               CX.0
       mov
@@CheckDMA:
               AL.DX
       in
       test
               AL 40h
                        :цикл DMA завершен?
               @GFnd
       inz
       aoof
               @@CheckDMA
: Сбросить признак прерывания DMA в регистре статуса
: прерывания
aaFnd ·
       mov
               Al 40h
       out
               DX.AL
       ret
ENDP NICtoPC
ΠΡИНЯТЬ ПАКЕТ ИЗ КОЛЬЦЕВОГО БУФЕРА
;* Входные параметры:
:* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
:* Выходные параметры:
PROC GetPacket near
       pusha
       push
               FS
: Проверить наличие сигнала приема пакета
       mov
               DX. [EthBaseAddr]
       add
               DX.INTERRUPTSTATUS
       in
               AL.DX
               AL.01h
       test
                            :получен пакет?
               @@Err
       jż
: Сбросить сигнал приема лакета
       mov
              AL.01h
```

DX.AL : нладший байт

Листинг 9.1 (продолжение)

```
DX.AL
        Out
: Создать указатель на буфер для приема пакета
        mov
                AX.DS
                FS AX
        mov
                DI. offset DataInBuffer
        mov
: Определить начальную страницу пакета
                DX. [EthBaseAddr]
        mov
        bba
                DX.BOUNDARY
        in
                AL. DX
                [PackStartPage].AL
        mov.
                AH.AL
        mov
        xor
                AL IA
: Принять первый 256-байтный блок данных
        mov
                CX.256
        call
                NICtoPC

    Вычислить полный размер пакета

        mov
                CX.[word ptr DataInBuffer+2]
                [RecPackSize].CX
        mov
                                       :запомнить размер
                [RemBytes].CX
        mov
: Цикл чтения 256-байтных страниц
@GetPack:
        : Вычислить следующую страницу
        inc
                [PackStartPage]
                [PackStartPage].PSTOP : конец буфера?
        CMD
        jb
                @@ReadNextPage
                [PackStartPage].PSTART
        mov
@@ReadNextPage:
        cmp
                [RemBytes1.256
        .ibe
                @@EndOfPack
        sub
                [RemBytes], 256
; Принять очередной блок данных
                AH.[PackStartPage]
        mov
                AL.AL
        xor
                CX.256
        MOV
                NICtoPC
        call
                @@GetPack
        ami.
@@EndOfPack:
                DX.[EthBaseAddr]
        mov
                DX.BOUNDARY
        add
                AL.[PackStartPage]
        mov
        out.
                DX.AL
        pop
                ES
        popa
        ret
: Обработка ошибок
@@Frr: MFatalFrror NoPack
ENDP GetPacket
```

```
* УСТАНОВИТЬ ФИЗИЧЕСКИЙ АЛРЕС И ГРУППОВОЙ АДРЕС *
:* Входные параметры:
:* EthBaseAddr - базовый адрес блока регистров.
PROC SetEthernertAddress near
       pusha
; Установить регистровую страницу 0
               DX.[EthBaseAddr]
       mov
               AL.21h
       out
               DX.AL
; Получить данные о физической адресе адаптера из ПЗУ
       push
               FS
               AX.DS
       mov.
               ES.AX
       mov
       mov
               DI.offset PhisicalAddress
               CX 32
       mov
               AX 0
       mov
               NICtoPC
       call
       pop
               FS
: Установить регистровую страницу 1
               DX.[EthBaseAddr]
       mov
       mov
               AL.61h
       out
               DX.AL
: Загрузить физический адрес
               DX. [EthBaseAddr]
       mov
       inc
               DX
       mov
               AL.[PhisicalAddress]
       out
               DX.AL
       inc
               DX
       mov
               AL. [PhisicalAddress+2]
       out
               DX.AL
       inc
               DX
       mov
               AL.[PhisicalAddress+4]
              DX.AL
       out
               DX
       inc
       mov
               AL.[PhisicalAddress+6]
              DX.AL
       out
       inc
               ΠX
       mov
               AL. [PhisicalAddress+8]
       out
               DX.AI
               DΧ
       inc
               AL.[PhisicalAddress+10]
       mov
       out
              DX.AL
: Загрузить групповой адрес
       mov
              AL. 0FFh
       mov
               DX.[EthBaseAddr]
       add
              DX.08h
       out
              DX.AL
       inc
              DX
```

Листинг 9.1 (продолжение)

```
out
        DX.AL
inc
        DΧ
out
        DX.AL
inc
        DX
        DX.AL
out
inc
        DX
out
        DX . AI
inc
        DX
out
        DX.AL
inc
        DX
out
        DX.AL
inc
        DX
        DX.AL
out.
popa
ret
```

ENDP SetEthernertAddress ENDS

Листинг 9.2 содержит программу TestEthernetContr, предназначенную для поиска NE2000-совместимого адаптера Ethernet по шине PCI. Программа использует пропедуру понска SearchEthernetContr из листинга 9.1 для поиска адаптера, а также универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2 для отображения параметров найденного устройства на экране монитора.

Листинг 9.2. Поиск NE2000-совместимого адаптера Ethernet по шине PCI и считывание его параметров

```
IDEAL
P386
LOCALS
MODEL MEDIUM
```

- ; Подключить файл иненонических обозначений
- ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
- include "list1_03.inc"
- ; Подключить файл накросов include "list1_04.inc"

DATASEG

: Текстовые сообщения

Txt0 DB LIGHTCYAN.O.18

DB "NONCK ADANTEPA ETHERNET NPN NOMOWN PCI BIOS".0

Txt1 DB 2,26, "Параметры адаптера Ethernet",0

DB 4,28, "Hoмep шины: ",0

DB 5.22. "Номер устройства:".0

DB 6,25, "Hoнер функции: ",0

DB 7,12, "Идентификатор изготовителя: ",0

```
DB 8.14. "Илентификатор устройства:" .0.
     DB 9.8. "Базовый адрес набора регистров: ".0
     DB 10.8. "Номер используемого прерывания: ".0
AnvK DB YELLOW 24 29. "Нажните любую клавишу" 0
ENDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
DR 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
.*********
;* Основной модуль программы *
**********
PROC TestEthernetContr
        mov
                AX.DGROUP
        mov
                DS.AX
                [CS:MainDataSeq].AX
        MOV

    Установить текстовый режим и очистить экран

        mov.
               AX.3
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу зкрана
                [ScreenString] 25
        mov
                [ScreenColumn].0
                SetCursorPosition
        call
: Вывести заголовок
        MShowColorString Txt0
: Установить зеленый цвет символов и черный фон
                [TextColorAndBackground] | IGHTGREEN
: Найти адаптер Ethernet
               SearchEthernetContr
: Проверить тип адаптера
                fEthDeviceID1.8029h :RTL8029AS
        CMD
        ie
                @@ShowParameters
        CMD
                fEthDeviceID1.0926h :VT86C926
               @@AdapterNotFound
        ine
@@ShowParameters:
: Вывести заголовки полей
        MShowText 8.Txt1
: Установить желтый цвет символов и черный фон
        mov
                [TextColorAndBackground].YELLOW
: Вывести полученные данные на экран
        MShowHexBvte 4.40 [EthBusNumber]
        mov
                BL, [EthDeviceNumber]
        shr
               BL.3
        MShowHexBvte 5.40.BL
               BL. [EthDeviceNumber]
        mov
        and
               BL.111b
        MShowHexBvte 6.40.BL
        MShowHexWord 7.40 [EthVendorID]
        MShowHexWord B.40. [EthDeviceID]
```

Листинг 9.2 (продолжение)

```
MShowHexWord 9,40,[EthBaseAddr]
        MShowHexByte 10,40,[EthIntLine]
: Ожидать нажатия любой клавиши
       MShowColorString AnyK
                GetChar
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        int
                10h
: Выход в DOS
        mov
                AH.4Ch
        int
                21h
: Обработка ошибок
@@BadRegisterNumber:
        MFatalError BadRg ;неверный номер регистра
@@AdapterNotFound:
        MFatalError NoEth :адаптер Ethernet не найден
ENDP TestEthernetContr
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
: в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
```

: Подключить процедуры для обслуживания работы

FND

; контроллера Ethernet include "list9 01.inc"

FNDS

Любой сетевой адаптер может быть настроен на режим прослушивания сети. В режиме прослушивания осуществляется прием не только тех пакетов, которые предназначены данному конкретному адаптеру, но и всех остальных накетов, передаваемых по сегменту сети, к которому подсоединен адаптер.

Листинг 9.3 содержит программу WaitAnyPacket, которая перехватывает один из передаваемых по сети пакетов (первый попавшийся) и отображает его содержимое на экране монитора в коде ASCII. Программа использует процедуры для работы с NE2000-совместимым адаптером из листинга 9.1, а также универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2 и процедуры перевода десятичных чисел из листинга 2.5

Листинг 9.3. Программа, иллюстрирующая работу адаптера в режиме прослушивания сети

IDEAL P386 LOCALS

MODEL MEDIUM

: Вывести текст

```
: Подключить файл инемонических обозначений
; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
include "list1 03.inc"
; Подключить файл накросов
include "list1 04.inc"
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt0 DB LIGHTCYAN, 0, 25, "ПРИЕМ ПАКЕТА ИЗ СЕТИ ETHERNET", 0
Txt1 DB 2.0. "Размер пакета, байт: ".0
     DB 3,0,"Адрес получателя:",0
     DB 4.0. "Адрес отправителя:".0
     DB 5.0, "Flone L/T: ".0
     DB 6.0. "Поле данных: ".0
     DB 24,35, "Ждите ...",0
AnvK DB YELLOW.24.29. "Нажинте любую клавишу".0
FNDS
SEGMENT sseg para stack 'STACK'
OB 400h DUP(?)
FNDS
CODESEG
·*********************
:* Основной нодуль программы *
·***************************
PROC WaitAnyPacket
                AX . DGROUP
        mov
        mov
                DS AX
                [CS:MainDataSeg],AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
               AX 3
        mov
        int
                10h
; Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString], 25
               [ScreenColumn].0
        mov
        call
                SetCursorPosition
; Найти контроллер Ethernet
        call
                SearchEthernetContr
; Проверить тип адаптера
               [EthDeviceID],8029h ;RTL8029AS
        CMD
                @@InitAdapter
        .ie
               [EthDeviceID].0926h ;VTB6C926
        CMD
        ine
                @@AdapterNotFound
@@InitAdapter:
: Инициализировать сетевой контроллер
        call
                InitializeAdapter
```

Листинг 9.3 (продолжение)

```
MShowColorString Txt0
               [TextColorAndBackground], LIGHTGREEN
       MShowText 6 Txt1
               [TextCo]orAndBackground].YELLOW
; Загрузить физический адрес и групповой адрес
       call
              SetEthernertAddress
 Активизировать адаптер
              AL.22h
       mov
       mov
              DX.FEthBaseAddrl
       out
              DX AL
: Ожидать сигнал о поступлении пакета
@@WaitPacket:
       mov
              DX. FEthBaseAddrl
              DX. INTERRUPTSTATUS
       add
       in
              AL.DX
       test
              AL 01h
                       :получен пакет?
       JΖ
              @@WaitPacket
; Принять пакет
       call
              GetPacket
: Остановить работу адаптера
       mov
              AL.21h
              DX. [EthBaseAddr]
       mov
              DX.AL
       out
: Отобразить пакет на экране
       call
              ShowPacket
: Ожидать нажатия клавиши
       MShowColorString AnyK
       call
              GetChar
; Переустановить текстовый режин и очистить экран
              AX.3
       mov
              10h
       int
: Выход в DOS
       mov
              AH. 4Ch
       int
              21h
: Обработка ошибок
@@BadRegisterNumber:
       MFatalError BadRo
@AdapterNotFound:
       MFatalFrror NoEth
ENDP WaitAnvPacket
:* ВЫВЕСТИ НА ЭКРАН ПРИНЯТЫЙ ПАКЕТА В КОДЕ ASCII *
```

PROC ShowPacket NEAR

pusha push ES

; Отобразить параметры принятого пакета на экране

```
: Общий размер принятого пакета в байтах
        MShowDecWord 2.21.<[word ptr DataInBuffer+2]>
        : Адрес получателя
        MShowHexByte 3.19.<[DataInBuffer+91>
        MShowHexByte 3.21.<[DataInBuffer+8]>
        MShowHexByte 3.23.<[DataInBuffer+7]>
        MShowHexByte 3.25.<[DataInBuffer+6]>
        MShowHexByte 3.27.<[DataInBuffer+5]>
        MShowHexByte 3.29.<[DataInBuffer+4]>
        : Адрес отправителя
        MShowHexByte 4.19.<[DataInBuffer+15]>
        MShowHexBvte 4.21.<[DataInBuffer+14]>
        MShowHexByte 4.23.<[DataInBuffer+13]>
        MShowHexByte 4.25.<[DataInBuffer+12]>
        MShowHexByte 4.27.<[DataInBuffer+11]>
        MShowHexByte 4.29.<[DataInBuffer+10]>
        : Разнер поля данных или тип пакета
        MShowHexWord 5.10.<[word ptr DataInBuffer+16]>
: Установить начало области вывода данных
        mov
               AX.0B800h
        mov
                ES.AX
        mov
                DT 7*160
        rld
: Задать для синволов светло-голубой цвет и синий фон
        mov
                AH.LIGHTCYAN+BLUE*16
; Отобразить содержимое поля данных в коде ASCII
                SI.offset DataInBuffer
        mov
        add
                SI.18
                         :адрес поля данных
                CX.[RecPackSize]
        mov
        sub
                CX.18
                         :размер поля данных в байтах
@@OutNextChar:
        lodsh
        stosw
                @@OutNextChar
        1000
                ES
        goq
        popa
        ret
ENDP ShowPacket
FNDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
; в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры перевода десятичных чисел
include "list2 05.inc"
; Подключить процедуры для обслуживания работы
: контроллера Ethernet
include "list9 01.inc"
```

Работа сети Ethernet иачинается с установления контакта между узлами сети. Первоначально все узлы находятся в режиме прослушивания.

Процесс установления контакта между узлами сети Ethernet начинается с обмена физическими адресами. Адаптер, который первым захватил линию передачи, отправляет свой физический адрес в широковепцательном режиме всем остальным узлам сегмента сети и переходит в режим приема; далее процесс повторяется, пока все адаптеры поочередно не сообщат свои физические адреса. Получив адреса всех узлов сегмента, компьютеры могут затем взаимодействовать между собой, используя эти адреса.

Листинг 9.4 содержит программу TransferTestPacket, которая производит передачу тестового пакета в широковещательном режиме. Блок данных пакета имеет размер 256 байт и содержит числа от 0 до 255. Программа использует процедуры для работы с NE2000-совместимым адаптером из листинга 9.1, а также универсальные процедуры ввода-вывода из листинга 1.2 и процедуры перевода десятичных чисел из листинга 2.5.

Программа передачи тестового пакета ориентирована на совместное использование с программой прослушивания сети из листинга 9.3. Соедините два компьютера между собой и на одном из них запустите программу прослушивания, а затем запустите программу передачи тестового пакета на другом. После передачи пакета программа прослушивания должна показать физический адрес адаптера, передавшего пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ

В том случае, если в сеть соединено больше двух компьютеров, на время выполнения эксперимента желательно выключить питание компьютеров, не участвующих в эксперименте.

Листинг 9.4. Программа, передающая тестовый пакет данных

IDEAL P386 LOCALS MODEL MEDIUM

- ; Подключить файл инемонических обозначений
- ; кодов управляющих клавиш и цветовых кодов
- include "list1_03.inc"
- : Подключить файл накросов
- include "list1_04.inc"

```
DATASEG
: Текстовые сообщения
Txt0 DB LIGHTCYAN 0.20
     DВ "ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ТЕСТОВОГО ПАКЕТА". 0
     DB LIGHTCYAN. 1.16. "TPM TOMOWN NE2000-COBMECTUMOTO "
     DB "ADAITEPA ETHERNET".0
     DB LIGHTGREEN.12.27, "Передача пакета завершена".0
AnvK DB YELLOW.24.29. "Нажмите любую клавишу".0
ENDS
SEGMENT sseq para stack 'STACK'
DB 400h DUP(?)
ENDS
CODESEG
·*******************
:* Основной модуль програмны *
***********
PROC TransferTestPacket
                AX . DGROUP
        mov
        mov
                DS.AX
                [CS:MainDataSeg],AX
        mov
: Установить текстовый режим и очистить экран
                AX.3
        mov
        int
                10h
: Скрыть курсор - убрать за нижнюю границу экрана
        mov
                [ScreenString].25
                [ScreenColumn].0
        mov
        call
                SetCursorPosition
; Найти адаптер Ethernet
        call.
                SearchEthernetContr
; Проверить тип адаптера
                [EthDeviceID],8029h :RTL8029AS
        CMD
        je.
                @InitAdapter
        cmp
                FEthDeviceID1.0926h :VT86C926
                @@AdapterNotFound
        .jne
@InitAdapter:
: Инициализировать сетевой адаптер
        call
                InitializeAdapter
: Загрузить физический адрес и групповой адрес
        call
                SetEthernertAddress:
: Активизировать адаптер
        mov
                AL.22h
                DX [EthBaseAddr]
        mov
        out
                DX AI
; Передать тестовый пакет
        call
                SendTestPack
: Остановить работу адаптера
        mov
                AL.21h
        mov
                DX.[EthBaseAddr]
```

Листинг 9.4 (продолжение)

```
out
               DX.AL
: Вывести текстовое сообщение о завершении передачи
       MShowColorText 3.Txt0
       MShowColorString AnvK
       call.
               GetChar
: Переустановить текстовый режим и очистить экран
       mov
               AX.3
       int
               10h
: Выход в DOS
       mov
               AH. 4Ch
       int
               21h
: Обработка ошибок
@@BadRegisterNumber:
       MFatalFrror BadRo
@@AdapterNotFound:
       MFatalError NoEth
FNDP TransferTestPacket
:* СФОРМИРОВАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ТЕСТОВЫЙ ПАКЕТ ДАННЫХ *
:* Входные параметры:
:* AL - код символа-заполнителя.
PROC SendTestPack near
       pusha
: Сформировать заголовок пакета данных
       : Адрес получателя (групповой)
               Tword ptr DataOutBuffer1.0FFFFh
       mov
       m∩v
               [word ptr DataOutBuffer+2].0FFFFh
       mov
               [word ptr DataDutBuffer+4].0FFFFh
       : Адрес отправителя
               AL [Phisical Address]
       mov
       mov
               FDataOutBuffer+61.AL
               AL.[PhisicalAddress+2]
       mov
               [DataOutBuffer+7].AL
       mov
               AL. [Phisica] Address+41
       mov.
               IDataOutBuffer+81.AL
       mov
       mov
               AL. [Phisical Address+61
       mov
               [DataOutBuffer+9].AL
       mov
               AL [PhisicalAddress+8]
       mov
               FDataOutBuffer+101.AL
               AL.[PhisicalAddress+101
       mav
       mov
               [DataOutBuffer+11].AL
       : Размер пакета в байтах
               [word ptr DataOutBuffer+127,256
       mov
; Создать тестовый блок данных, заполнив его
; последовательностью чисел от 0 до 255
              CX.256
       mov
       xor
              AL.AL
```

```
RX offset DataOutRuffer+14
        mov
@@NextByte:
        mov
                [BX],AL
        inc
                AL
                ВX
        inc
                @NextByte
        100p
; Загрузить пакет в память адаптера
                SI.offset DataOutBuffer
        mov
        mov
                CX.14+256
        call.
                SendPacket
: Цикл ожидания завершения передачи пакета
@@Wait: mov
                DX.[EthBaseAddr]
                AL, DX
        in
        CMD
                AL.26h ;передатчик занят?
        .je
                @@Wast
        popa
        ret
ENDP SendTestPack
FNDS
: Подключить процедуры ввода данных и вывода на экран
; в текстовом режиме
include "list1 02.inc"
; Подключить процедуры для обслуживания работы
: адаптера Ethernet
include "list9 01.inc"
```

FND

Соединение на основе коаксиального кабеля очень чувствительно к качеству заземления компьютеров (нарушение заземления одного системпого блока может привести к повреждению всех адаптеров в сегменте сети), поэтому при проведении экспериментов с сетевыми адаптерами желательно использовать соединение на основе UTP-кабеля с витыми парами проводов.

COBET

Для соединения в сеть двух компьютеров напрямую, без использования концентратора, можно использовать так называемый перекрестный кабель (crossover cable) с двумя витыми парами проводов [17]. Контакты разъемов RJ-45 соединяются следующим образом: 1–3 и 2–6 (первая витая пара), 3–1 и 6–2 (вторая витая пара).

Заключение

Рекомендации по технике безопасности при проведении экспериментов на компьютере

Персональные компьютеры отличаются от других бытовых устройств широким диапазоном возможных сфер применения и высокой сложностью внутреннего устройства. Подобные свойства обеспечивают ряд преимуществ, но и создают дополнительные опасности, которые могут возникать в процессе эксплуатации и угрожать как пользователю, так и компьютеру (или подключенному к нему периферийному оборудованию). Веселые законы Мерфи [13] в реальном воплощении выглядят порой совершенно не смещно.

На основании данных, полученных из литературы, и собственного опыта я могу предложить следующие рекомендации по обеспечению безопасности оператора в процессе проведения экспериментов на компьютере.

- Необходимо соблюдать общие правила работы с электрооборудованием, то есть не леэть руками внутрь устройства, находящегося под напряжением. Прежде чем присоединять или отсоединять кабели, устанавливать в разъемы платы расширения или извлекать их, необходимо отключить компьютер и все присоединенное к нему оборудование от сети электропитания.
- При проектировании интерфейса пользователя нужно учитывать психологические и физиологические особенности человеческого организма. Например, для оператора крайне нежелательны яркий фон изображения, мерцание, наличие на экране большого количества движущихся или непрерывно изменяющихся объектов, нечитабельный (мелкий) шрифт и т. д. Следует также воздерживаться от элоупотребления звуковыми сигналами.
- В последнее время опять стали модными психологические опыты с мерцающими цветными изображениями и 25-м кадром. Мода, скорее всего, связана с простотой программной реализации подобных трюков, поскольку соответствующие аппаратные возможности были заложены в видеоконтроллеры персональных

компьютеров изначально, еще 20 лет назад. Однако подобные эксперименты связаны с очень большим риском, и проводить их допустимо только в специально оборудованных лабораториях под наблюдением врача: мерцание может вызвать эпилентический припадок, а 25-й кадр — серьезные расстройства исихики. За вссь период существования телевидения и компьютеров ни одна из солидных фирм так и не сумела найти 25-му кадру хоть какуюнибудь безопасную область применения.

- Любая деятельность (равно как и бездеятельность) связана с риском, а проведение эксперимента связано с повышенным риском; а проведение эксперимента связано с повышенным риском; результат оныта нельзя точно предсказать, иначе нет пеобходимости в его проведении. Следовательно, экспериментатор должен обладать «правом на риск». Прежде чем проводить отпыты, подумайте, обладаете ли вы подобным правом в данном месте, в данное время и по отношению к данному оборудованию. В нашей стране компьютеры являются персональными только по названию, а работают обычно в многопользовательском режиме: испортив компьютер или программное обеспечение, вы можете создать массу проблем не только себе, но и другим людям. Короче говоря, не следует ставить опыты на любимом компьютере своего шефа или на новом сервере организации, в которой вы работаете.
- Любая неисправность компьютера порождает стресс у пользователя, причем независимо от того, используется компьютер обычно для работы или развлечений. В случае полного выхода из строя любого из основных узлов стресс бывает очень сильным: ремонт стоит дорого, а вся связанная с компьютером работа откладывается до его завершения. Паника естествениая, но онасиая и совершенно бесполезная форма реакции на аварийную ситуацию: кроме расходов на ремонт, приходится тратить деньги на лекарства. Когда компьютер вдруг выходит из строя, постарайтесь в первую очередь успоконться: если вы заработаетс инфаркт, ситуация лучше не станет.

Для обеспечения сохранности оборудования также можно дать определенные рекомендации.

Перед ироведением любых операций по подключению и отключению оборудования необходимо выключить компьютер, а при выполнении работы внутри корпуса — вообще отключить компьютер от электросети. Горячую замену при включениом напряжении питания допускают только два устройства — клавиатура,

подключаемая к стандартному разъему, и мышь, подключаемая к последовательному порту. Все остальные устройства, в том числе мышь типа PS/2, могут получить новреждения при присоединении их к включенному компьютеру или повредить системную плату.

- Параллельные и последовательные порты компьютера не имеют электрической развязки, поэтому крайне нежелательно подключать к ним какие-либо самодельные устройства, особенно имеющие собственные источники электропитания. Ошибка при подключении обычно выводит из строя блок питания компьютера, а иногда и системную плату.
- Эксперименты по подключению самодельного оборудования следует по возможности проводить на специальном стенде, собранном из старых, но исправных комплектующих, оставшихся после модернизации. Количество разнообразных ошибок, возникающих на этапе проектирования (из-за неточностей в документации) и монтажа (из-за невнимательности), обычно довольно велико, а покупать каждый раз новую системную плату весьма наклалию.
- Соединение нескольких компьютеров в сеть при помощи коаксиального кабеля требует наличия в здании заземления и строгого соблюдения правил его выполнения. Помните, что на корпусе незаземленного компьютера присутствует переменное напряжение 110 В (конденсаторы фильтра высокочастотных помех блока питания в этом случае выступают в качестве делителя сетевого напряжения).
- Эксперименты с устройствами для хранения информации, то есть с дисководами, следует начинать с выполнения операций считывания данных. Переходить к записи данных можно только после освоения правил работы с дисководом любая ошибка при выполнении записи может привести к потере информации на диске, причем очень часто невозможно определить, какая конкретно информация была повреждена. Эксперименты по форматированию жестких дисков проводить вообще не желательно команды форматирования недостаточно стандартизированы. Если есть возможность, на начальном этапе проведения опытов лучше использовать какой-нибудь старый дисковод, с которым в случае чего будет не жалко расстаться.
- Нежелательно проводить эксперименты с параметрами видеорежимов на уровне регистров видеоконтроллера — пользы от та-

- ких опытов обычно никакой, а вероятность сжечь монитор достаточно велика (кстати, из всех компонентов персонального компьютера монитор является сейчас самым дорогостоящим).
- В процессе экспериментов с сетевыми адаптерами желательно использовать для соединения адаптеров кабель UTP, так как в этом случае значительно меньше риск повреждения оборудования при нарушении заземления системных блоков.
- Использование флэш-памяти в качестве ПЗУ интересный, но крайне рискованный прием проектировщиков. Попытка самостоятельной перезаписи флэш-памяти (даже с помощью специальных утилит, поставляемых изготовителем) — самый простой и надежный способ вывести из строя многие типы устройств. В настоящее время перезаписываемой памятью снабжены процессоры, материнские платы, видеоконтроллеры, модемы, дисководы. Соответственно, многие важные компоненты компьютера теперь уязвимы как для грубых вирусов, так и для некорректных действий пользователя.
- Желательно, чтобы компьютер был защищен от неисправностей в сети электропитания. Простейней защитой от номех и высоковольтных импульсов являются сетевые фильтры, а для защиты от бросков напряжения и внезапного отключения питания служат источники бесперебойного питания (UPS); лучше всего, если защитное устройство является комбинированным, то есть выполняет функции и фильтра, и UPS. Наличне защиты особенно важно при экспериментах с запоминающими устройствами − отключение питания в момент перезаписи Flash-BIOS некоторого устройства (например, системной платы) делает устройство полностью неработоспособным, причем устранить это повреждение обычно можно только в центре технического обслуживания. При записи информации на гибкпе диски и компакт-диски сбои питания часто приводят к повреждению носителей информации (дисков). Провал или бросок напряжения при перезаписи начального сектора жесткого диска может сделать его непригодным для дальнейшего использования (в результате недоступности начального сектора для считывания и записи), а вся имеющаяся на диске информация будет потеряна.
- Бытовые персональные компьютеры стоят не слишком дорого, поэтому их часто используют при создании макетов измерительных и управляющих устройств. На таком макете можно отрабатывать программное обеспечение и обучать персонал (опера-

торов), однако применять бытовой ПК для управления реальными объектами не рекомендуется — он не обладает достаточной надежностью и обычно не соответствует требованиям окружаю, щей среды (промышленные управляющие устройства должны сохранять работоспособность в широком диапазоне температур при наличии вибрации, пыли и т. д.). Сбой в процессе управления никак не сказывается на самом компьютере, но может повредить управляемый объект, стоимость которого обычно на несколько порядков превышает стоимость ПК.

Желаю удачи!

Кулаков Владимир

Адрес электронной почты: uiits@miem.edu.ru.

Литература

- 1. Абраш М. Таинства программировання графики. К.: ЕвроСИБ, 1996. -
- 2. Богумирский Б. С. Руководство пользователя ПЭВМ. СПб.: Ассоциация OILCO, 1992.
- 3. Браун Р., Кайл Дж. Справочник по прерываниям для ІВМ РС. М.: Мир, 1994.
- Григорьев В. Л. Архитектура и программирование арифметического сопроцессора. — М.: Энергоатомиздат, 1991.
- Григоръев В. Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование. М.: ГРАНАЛ, 1993.
- 6. Гук М. Аппаратные средства ІВМ РС: Энциклопедия. СПб.: Питер Ком, 1999.
- 7. Гук М. Интерфейсы ПК: справочиик. СПб.: Питер, 1999.
- 8. Гуртовцев А.Л., Гудыменко С. В. Программы для микропроцессоров. Минск.: Высш. шк., 1989.
- 9. Гюнтер Борн. Форматы даниых. СПб.: BHV, 1995.
- 10. Данкан Р. Профессиональная работа в MS DOS. М.: Мир, 1993.
- Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM РС, XT и AT. – М.: Финансы и статистика, 1992.
- 12. Закон Мерфи. Минск: ООО «Попурри», 1997.
- Использование Turbo Assembler при разработке программ. Киев: Диалектика, 1994.
- Лукач Ю. С., Сибиряков А. Е. Архитектура ввода-вывода персональных ЭВМ ІВМ РС. — Свердловск: Инженерно-техническое бюро, 1990.
- Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах. Киев: Фирма «КИТ», 1995.
- 16. Микропроцессорный комплект К1810. М.: Высшая школа, 1990.
- Новиков Ю. В., Карпенко Д. Г. Аппаратура локальных сетей: функции, выбор, разработка. — М.: ЭКОМ, 1998.
- Однокристальные микроЭВМ, М.: МИКАП, 1994.
- Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2001.
- 20. Орлов А. Анимация в компьютерных играх.: Мир ПК 1993, №1.
- Паппас К., Марри У. Микропроцессор 80386: Справочник. М.: Радио и связь 1993.
- Персональные ЭВМ на основе архитектуры Intel 80386. Обнииск: ИНВЕС КО. 1993.
- Печатающие устройства для персоиальных ЭВМ: Справочник. М.: Радио в связь. 1992.
- 24. Разработка боевых программ в НИИ-5. // PC WEEK/RE 1999, № 40.

- Романов В. Ю. Популярные форматы файлов для хранения графических изображений на ІВМ РС. — М.: Унитех, 1992.
- 26. Синев А. Как создать оконный интерфейс. // КомпьютерПресс 1991, № 1,2.
- 27. Техника программирования на Turbo C. М.: «И.В.К. СОФТ», 1991.
- 28. Том Соан. Форматы файлов Windows. М.: БИНОМ, 1994.
- Уилтон Р. Видеосистемы персональных компьютеров IBM РС и PS/2. Руководство по программированию. М.: Радно и связь, 1994.
- Фролов А. В., Фролов Г. В. Аппаратное обеспечение IBM РС. М.: ДИАЛОГ— МИФИ, 1992.
- Фролов А. В., Фролов Г. В. Защищенный режим процессоров Intel 80286, 80386, 80486: Практическое руководство по использованию защищенного режима. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1992.
- Фролов А. В., Фролов Г. В. Операционная система MS DOS. М.: ДИАЛОГ— МИФИ, 1991.
- Фролов А. В., Фролов Г. В. Программирование видеоадаптеров СGA, EGA и VGA. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1992.
- 34. Юров В. И. Assembler. СПб.: Питер, 2000.
- AN519. Implementing a Simple Serial Mouse Controller. Microchip Technology Inc., 1997.
- 36. AT/LANTIC Software Developer's Guide. National Semiconductor Corp., 1993.
- 37. ATA Host Adapter Standards. Revision 0b. T13/1510D. ANSI, 2001.
- Avenger Super High Performance Graphics Engine for 3D Game Acceleration. 3Dfx Interactive Inc., 1999.
- Craig Peacock. USB in a Nutshell. Making Sense of the USB Standard. Beyondlogic, 2002.
- Dave Williams. Programmer's Technical Reference for MSDOS and the IBM PC. 1989.
- DP8390D/NS32490D NIC Network Interface Controller. National Semiconductor Corp., 1995.
- DP83901A SNIC Serial Network Interface Controller. National Semiconductor Corp., 1995.
- DP83905 AT/LANTIC Local Area Network Twisted-Pair Interface Controller. National Semiconductor Corp., 1995.
- Enhanced Parallel Port BIOS Specification. FarPoint Communications, 1993.
- 45. EPSON ESC/P Reference Manual. Seiko Epson Corp., Nagano, Japan, 1997.
- 46. EPSON FX series printer. User's Manual. Seiko Epson Corp., Nagano, Japan, 1988.
- EPSON LQ 850/950/1050. User's Manual. Seiko Epson Corp., Nagano, Japan, 1988.
- EPSON Programming Guide For 4 Color EPSON Stylus COLOR Ink Jet Printers: Stylus COLOR 440, Stylus COLOR 640, Stylus COLOR 740, Stylus COLOR 900. – EPSON Imaging Technology Center, 1999.
- EPSON Programming Guide For 4 Color EPSON Stylus Ink Jet Printer: EPSON Stylus C20SX, EPSON Stylus C20UX, EPSON Stylus C40SX, EPSON Stylus C40UX. – EPSON Imaging Technology Center, 2001.

- EPSON Programming Guide For 4 Color EPSON Stylus Ink Jet Printer Stylus C60. – EPSON Imaging Technology Center, 2001.
- 51. Extended Capabilities Port; Specification. Microsoft Corp., 1993.
- 52. FAT: General Overview of On-Disk Format. Microsoft Corporation, 1999.
- FDC37C665GT, FDC37C666GT High-Performance Multi-Mode Parallel Port Super I/O Floppy Disk Controllers. – Standard Microsystems Corp., 1994.
- HP DeskJet 600/800 Series Printers Software Developer's PCL Guide. Hewlett Packard, 1997.
- 55. HT6513B M+ Plug & Play Mouse Controller. Holtek Semiconductor Inc., 2000.
- 56. HT6523 PS/2 Mouse Controller. Holtek Semiconductor Inc., 1996.
- 57. HT82K28A Win98 Keyboard Encoder. Holtek Semiconductor Inc., 1999.
- 58. HT82M33A 3D Mouse Controller. Holtek Semiconductor Inc., 1999.
- HT82M398A WIN2000 3D PS/2 Mouse Controller. Holtek Semiconductor Inc., 2000.
- 60. HT82M39A 3D PS/2 Mouse Controller. Holtek Semiconductor Inc., 1999.
- IEEE Standard Signaling Method for a Bidirectional Parallel Peripheral Interface for Personal Computers. — IEEE, 2000.
- Information Technology AT Attachment-3 Interface (ATA-3), Revision 7b, X3T10/2008D. – ANSI, 1997.
- Information Technology AT Attachment with Packet Interface-6 (ATA/ATAPI-6), Revision 3b, T13/1410D. — ANSI, 2002.
- Information Technology BIOS Enhanced Disk Drive Service (EDD), Revision 5, T13/1386D. — ANSI, 2000.
- 65. Intel 810 Chipset Family Programmer's Reference Manual. Intel Corp., 1999.
- Intel Architecture Software Developer's Manual, Volume 1: Basic Architecture. Intel Corp., 1999.
- Intel Architecture Software Developer's Manual, Volume 2: Instruction Set Reference.

 Intel Corp., 1999.
- Intel Architecture Software Developer's Manual, Volume 3: System Programming. Intel Corp., 1999.
- 69. KBD42W11 Keyboard Controller. Standard Microsystems Corp.
- 70. KBD43W13 Keyboard and PS/2 Mouse Controller. Standard Microsystems Corp.
- 71. Keyboard Scan Code Specification. Microsoft Corp., 2000.
- 72. Larry Smith. Accessing high memory. Programmer's Journal, May/June 1990.
- 73. Lexmark Technical Reference. Lexmark International, Inc., 1999.
- 74. Long Filename Specification. Microsoft Corporation, 1992.
- Matrox MGA-G200 Specification. Matrox Graphics Inc., 1998.
- Matrox MGA-G400 Specification. Matrox Graphics Inc., 1999.
- 77. Michael Abrash. Measuring Performance. Programmer's Journal 7.4, 1989.
- 78. Michael Abrash, VGA Text Paging. Programmer's Journal 6.5, 1988.
- 79. MultiKey/42i Developer's Technical Manual. Phoenix Technologies Ltd., 1996.
- PC 2001 System Design Guide. Intel Corporation and Microsoft Corporation, 2000.

- 81. PCI BIOS Specification. Revision 2.1. PCI Special Interest Group, 1994.
- 82. PCI Local Bus Specification, Revision 2.2. PCI Special Interest Group, 1998.
- 83. PCL 5 Color Technical Reference Manual. Hewlett Packard, 1994.
- 84. PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual. Hewlett Packard, 1992.
- PhoenixBIOS 4.0 User's Manual. Phoenix Technologies Ltd., 2000.
- 86. Plug and Play Parallel Port Devices. Microsoft Corp., 1993.
- 87. Printer Job Language Technical Reference Manual. Hewlett Packard, 1997.
- RTL8029AS Realtek PCI Full-Duplex Ethernet Controller with built-in SRAM. Realtek Semiconductor Corp., 1997.
- 89. The PCL Implementor's Guide. Version 6.0. Hewlett Packard, 1995.
- 90. Thomas Roden. Four Gigabytes in Real Mode. Programmer's Journal 7.6, 1989.
- Universal Host Controller Interface (UCHI) Design Guide. Revision 1.1. Intel Corp., 1996.
- Universal Serial Bus Device Class Definition for Human Interface Devices (HID). USB Implementers Forum, 1999.
- Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices. USB Implementers Forum, 1997.
- 94. Universal Serial Bus Language Identifiers. USB Implementers Forum, 2000.
- Universal Serial Bus Specification. Revision 1.1. Compaq Computer Corp., Intel Corp., Microsoft Corp., NEC Corp., 1998.
- VESA BIOS EXTENSION Core Function Standard, Version 3.0. Video Electronics Standards Association, 1998.
- VIA VT86C926 Amazon PCI Ethernet Controller Data Sheet. VIA Technologies Inc., 1995.
- 98. VT82C42 Keyboard Controller. VIA Technologies, Inc., 1995.
- Writing Drivers for the DP8390 NIC Family of Ethernet Controllers. National Semiconductor Corp., 1993.

Англоязычная документация получена в основном из Интернета с серверов фирмизготовителей оборудования:

Hewlett-Packard, - www.hp.com

Holtek Semiconductor Inc. — www.holtek.com.tw

Intel Corp. - developer.intel.com

Matrox Graphics Inc. - www.matrox.com

Microchip Technology Inc. — www.micrichip.com

Microsoft Corp. - www.microsoft.com

National Semiconductor Corp. — www.national.com

PCI Special Interest Grope - www.pcisig.com

Phoenix Technologies Ltd. - www.phoenix.com, www.ptltd.com

 $Realtek\ Semiconductor\ Corp.-www.realtek.com.tw$

Sejko Epson Corp. — www.epson.com, www.epsondevelopers.com

Standard Microsystems Corp. — www.smsc.com

VIA Technologies, Inc. — www.via.com.tw, www.viatech.com

Алфавитный указатель

Символы

25-й кадр, 829 3D-контроллер, 166 8042, 67 8259, 62

Δ

ASCII, 24 ATA, 530

В

BIOS, 28, 94 Boot Sector, 504 BPB, 504

C

CHS, 502 CMOS, 146 COM-порт, 364

D

DAC, 208 DMA, 533

Ε

ECP, 610 EDD BIOS, 474 EOI, 66 EPP, 610 EPP BIOS, 610

Epson, 606 esc-последовательность, 609 . ESC/P2, 606

F

FAT, 504, 517 FDPT, 478 FSInfo, 509

н

Hewlett-Packard, 606 HID, 772

ı

IDE-контроллер, 165 IPI-контроллер, 165 IR-контроллер, 169 IRDA-совместимый контроллер, 169 IRQ, 62

L

LBA, 464, 502 Linux, 93

M

MBR, 526 MSB, 526

N

NE2000-совместимый формат адаптер, 783 NSB. 526

Р

Partition Table, 526 PCI DMA, 589 PCI Special Interest Group, 151 PCL, 606 PIO, 533 PRD, 593 PRDT, 593

R

RAID-контроллер, 165 RF-контроллер, 169 RISC-архитектура, 118 RLE, 347 Root Directory, 521

S

SCSI-контроллер, 165 Serial Mouse, 359 SPP, 608

T

TFDPT, 478 TV-контроллер, 169

U

Unix, 93 USB, 690

۷

VESA, 179

W

Windows, 93

Δ

аварийное завершение программы, 299 адресное пространство, 41 алгоритм Брезенхема, 264 американская кодировка, 26 анимация, 231, 287 аппаратные прерывания, 63 ассемблирование, 150 атрибуты файла, 412 аулиоконтроллер. 169

Б

блок параметров BIOS, 504

В

видеоконтроллер графический режим, 228 драйвер, 199 микросхема, 189 регистры, 210 виешние, 211 контроллера, 214, 219 синхронизатора, 212 ПАП. 223 режим работы HiColor, 178 TrueColor, 178 графический, 178 текстовый, 177 текстовый режим, 225 вилеопамять, 41 видеостраница, 181 видеоэффекты мерцание, 179 сбой синхронизации, 179 снег, 179

главная загрузочная запись, 526 голосовой контроллер, 169 гранулярность, 98, 191 графический режим, 228 Д дескриптор сегмента, 97 файла, 407 хаба, 748 джойстик, 381 драйвер видеоконтроллера, 199 клавиатуры, 27 мыши, 352, 370 русификатор, 91 З загрузочная запись, 526 загрузочный сектор, 504 законы Мерфи, 828 И имя файла длинное, 524	код АSCII, 24 ВСD, 123 VGA-режима, 180 видеорежима, 202 возврата, 155 задержки автоповтора, 32 класса, 156, 164 ошибки, 409 скан-код, 28 управляющих символов, 24 цвета, 185 частоты автоповтора, 32 кодировка ІВМ, 26 американская, 26 русская, 27 кодовая страница американская, 26 русская, 27 команда Ебh, 388 Е7h, 388 Е8h, 389 Е9h, 389 Е8h, 389
имя файл а	E9h, 389 EAh, 389

коммуникационное устройство, 167	логический
компоновка, 150	адрес сектора, 503
контроллер	диск, 407, 504
ATM, 166	M
Docking station, 165, 168	IAI
Ethernet, 166	макрос
FDDI, 166	DeleteMImage, 301
Flash-памяти, 166	DrawMImage, 301
IEEE1284, 167	DrawSImage, 301
ISDN, 166	маска условий вызова, 357
Token Ring, 166	маски, 287
XGA, 166	масштабирование
атрибутов, 219	изображения, 280
ввода-вывода, 165	математический
данных, 169	сопроцессор, 99
дигитайзера, 168	метод
дисковода гибких дисков, 165	обратной связи, 143
жесткого диска, 531	Томаса Родена, 117
игрового порта, 168	MOCT
клавиатуры, 67, 71, 80, 168	CardBus, 166
мыши, 71, 168	EISA, 166
оперативной памяти, 166	ISA, 166
последовательной шины, 165	MCA, 166
прерываний, 62, 168	NuBus, 166
сканнера, 168	PCI-to-PCI, 166
устройства	PCMCIA, 166
беспроводной передачи	RACEway, 166
данных, 165	хоста, 166
сбора и обработки	мышь, 351
сигналов, 165	H
шифрации/дешифрации, 165	
часов реального времени, 168	набор команд
конфигурационное	Epson raster, 651
пространство, 152, 158	ESC/P, 651
корневой каталог диска, 521	ESC/P2, 651
курсор, 181	встроенного процессора
UT.	клавиатуры, 73
	интерфейса АТА, 537
лестничный эффект, 280	контроллера клавиатуры, 70
линейная алресация памяти. 95	манипулятора «мышь» PS/2, 388

набор команд (<i>продолжение</i>)	подфункция (продолжение)
принтера	17h, 187
Hewlet-Packard, 680	функции 11h
для режима битового	00h, 187
образа, 652	функции 43h
п	00h, 416
	01h, 416
пакет дискового адреса, 486	функции 4Fh
панорамирование, 222	00h, 189
переключение экранов, 206	01h, 190
печатающая головка, 648	02h, 199
нодпрограмма	03h, 202
DrawStaticImage, 312	04h, 202
ExpMaskClear, 317	05h, 203
FatalError, 596	06h, 203
HDD_Presence_Test, 596	07h, 206
KeyboardInterrupt, 84	08h, 207
Octant0, 265	09h, 208, 209
Octant1, 265	функции 57h
OutCharToLPT1, 609, 760	00h, 419
ReadBootSector, 596	01h, 420
RestoreOldKeyboardInterrupt, 80	функции C2h
SearchBusMasterIDEContr, 595	00h, 382
SetKeyboardInterrupt, 80	01h, 382
SetMSMouseInterrupt, 370	02h, 383
SetSegAddrModeForFSGS, 293	03h, 383
ShowGameResults, 317	04h, 383
ShowRegs, 105	05h, 383
подфункция	06h, 384
функции 10h	07h, 385
00h, 183 01h, 183	порт
0111, 103 02h, 183	игровой, 168
02h, 183 03h, 184	параллельный, 167
03h, 184 07h, 184	последовательной передачи
0711, 164 08h. 184	данных, 363
08n, 184 09h, 185	последовательный, 167
10h, 185	принтера, 628
10h, 185 12h, 186	поток USB, 695
15h, 186	потоковый режим, 390
13n, 100	•

правила работы	программа (продолжение)
с электрооборудованием, 828	ShowPCXFile, 441
право на риск, 829	Test EPSON On LPT1, 658
прерывание	Test256Mode, 249
1 Ah, 154, 161	TestHiColorMode, 253
33h, 3 52	TestInt16 00h, 38
Int 10h, 180, 183, 190, 209	TestInt16 10h, 60
Int 13h, 465, 623	TestLines256, 265
Int 15h, 382	TestLinesTrueColor32, 272
Int 16h, 31	TestTrueColorMode, 259
Int 17h, 607	VESA BIOS Test, 193
Int 21h, 407	проектирование интерфейса
Int 25h, 424	пользователя, 828
Int 26h, 425	прокрутка изображения, 206
принтеры	протокол передачи данных, 351, 548
Epson, 606	процедура
Hewlett-Packard, 606	BCD to ASCII, 123
программа	Beep, 41
FontEditor, 447	ClearPrevInfo, 563
IdentifyDevices, 563	ClearScreen, 41
KeyboardDriver, 84	CloseBMPFile, 426
KeyboardTest, 80	CopyCharMask, 447
LAddrTest, 107	CopyPlaneMask, 317
MathFunctionsTest, 143	CreateBMPFile, 426
MemoryDump, 109	CreateFontImage, 435
MSMouseMain, 378	DeleteImage, 312
PCITest, 170	DeleteMouseCursor, 447
PCX256FontImage, 435	DoubleFloat to ExpForm, 123
PlaneAndRocket, 325	DoubleFloat_to_String, 123
PlaneAndRocket2, 338	DrawButtons, 447
ProcFrequency, 147	DrawMainBackground, 317
PS2MouseInterrupt, 397	DrawMouseCursor, 447
PS2MouseStart, 397	DrawMovingImage, 312
SaveRusFont, 426, 433	Enable_A20, 101
SearchAutoexecBat, 581	EVGALine, 272
SearchLogicalDisks, 571	ExplosionFrame, 317
SetPS2MouseParameters, 392	GClearScreen, 247, 299
ShowFDDSector, 511	GetAddressOrCommand, 109
ShowFont, 281	GetChar, 41, 54
ShowHDDSector, 567	GetFloat, 123

SaveCharMask, 447

процедура (продолжение) процедура (продолжение) GetInteger, 123 SendCommandToHDD, 556 GInitialization, 293, 299 SetCursorPosition, 41 GrabRusFont, 238, 426, 656 SetKeyboardInterrupt, 84 GShowBinDWord, 239 SetLAddrModeForGS, 100 GShowByteBinCode, 238 SetProtectionInterrupt, 293 GShowByteHexCode, 238 SetPS2MouseInterrupt, 397 GShowDecByte, 316 SetTrueColor32, 238 GShowDecDWord, 316 SetVESAVideoMode, 238 GShowDecWord, 316 ShowASCIIChar, 40 GShowHexDWord, 238 ShowASCIIField, 571 ShowBinDWord, 40 GShowHexWord, 238 GShowString, 238 ShowByteBinCode, 40 HexToBin32, 109 ShowByteHexCode, 40 InitEpisode, 316 ShowColorString, 40, 239 InitEpisode2, 332 ShowDataString, 123 Initialization, 100 ShowDecByte, 123 Int32 to String, 123 ShowDecDWord, 123 KeyboardInterrupt, 80, 84 ShowDecWord, 123 MemoryProtectionInterrupt, 299 ShowEditedChar, 447 MirrorPlaneMask, 317 ShowEscapedPlanes, 312 MSMouseInterrupt, 371 ShowFontTable, 447 MSMouseSearch, 370 ShowHDD ID, 563 OutCharToLPT1, 609, 760 ShowHexDWord, 40 ShowHexWord, 40 OutCommandToLPT1, 609, 760 PCX256inTrueColor32Mode, 441 Show Large Char. 281 PnP BIOS, 153 ShowNewMouseCursorPosition. 378, 397, 447 PutGraChar, 247, 299 ShowPartitionTable, 571 Read FDD Sector, 511 ShowRusFont, 281, 426, 656 ReadFontFile, 433 ShowString, 40 ReadHDD ID, 556 ShowVESAString, 194 ReadHDDSector, 556 String to DoubleFloat, 123 ReadPCXFile, 441 String to Int32, 123 RestoreNormal Mode. 332 SwitchVideoPage, 332 RestoreOldKeyboardInterrupt, 84 TestRegion, 447 RestoreOldMSMouseInterrupt, Wait01Sec, 447 371 RestoreOldPS2MouseInterrupt, Wait8042BufferEmpty. 84, 101, 391 397

WaitChar, 41

WaitMouseData, 391	регистр (продолжение)
WaitTimerStateChange, 147	младшего байта
WaitVSync, 238	адреса курсора, 217
WriteFontFile, 433	начального адреса, 216
WritePCXFile, 435	начальной линии курсора, 215
WriteRasterString, 426	палитры, 221
процессор	разрешения отображения
386, 169	цветовых слоев, 222
486, 169	режима
Alpha, 169	записи и считывания, 218
MIPS, 169	памяти, 214
Pentium, 169	синхронизации, 213
Power PC, 169	сброса, 212
P	синхронизатора, 210, 212
P	смешанных данных, 219
растровая печать, 648	состояния, 68
регистр	ЦАП, 223
адреса	старшего байта
атрибута, 220	адреса курсора, 217
КЭЛТ, 214	пачального адреса, 216
выбора	управления режимом, 221
схемы чтения, 218	цвета рамки, 221
таблицы символов, 213	цифро-апалогового
цвета, 222	преобразователя, 210
горизонтального поэлементного	режим
панорамирования, 222	Bus Master, 590
графического контроллера, 210	битового образа, 648
данных, 71	доступа к диску, 413
данных цветовой таблицы ЦАП, 224	линейной адресации памяти, 150
команд, 70	оконечного узла, 166
конечной линии курсора, 216	отображения
конечной линий курсора, 210 контроллера	всех символов, 184
атрибутов, 210	памяти, 214
электронно-лучевой	прозрачности, 166
трубки, 210	прямого доступа
логической ширины	к намяти, 533, 588
экрана, 217	работы
маскирования памяти, 213	видеоконтроллера, 177, 178
mempopulina numarin, 210	видеоконтролюера, 111, 110

режим (продолжение)	текстовый режим, 225
процессора, 92	термокалибровка, 603
растровой печати, 605, 648	трансляция адреса, 475
сегментации, 231	трекбол, 381
C	У
сегментация, 231	управляющие символы, 24
сетевой контроллер, 166	Φ
символы	•
европейских алфавитов, 26	фаза движения, 287
пишущей машинки, 24	физиологические особенности
псевдографики, 26	человека, 828
управляющие, 24	формат
синхронизация, 213	кодирования цвета символа, 226
системный таймер, 146	носителя информации, 502
скан-код, 28	передачи данных
спецификация	3D Mouse, 361
Open Host Controller, 169	3D PS/2 Mouse, 386
PC 99 System Design Guide, 370	Microsoft Plus, 361
спрайт, 287	MS Mouse, 359
стандартный дескриптор	PC Mouse, 362
интерфейса, 726	PS/2 Mouse, 385
конечной точки, 727	Wheel Mouse, 386
конфигурации, 725	регистров палитры, 207
строки, 729	файла
устройства, 723	BMP, 346
статус возврата, 155	PCX, 347
стресс пользователя, 829	фрагментация файлов, 603
строка ASCIIZ, 407	функция
счетчик тактов процессора	0000h, 352
Pentium, 146	0001h, 353
-	0002h, 353
Т	0003h, 3 54
таблица	0004h, 354
параметров дисковода, 472, 477	0005h, 355
разделов диска, 526	0006h, 355
размещения файлов, 517	0007h, 356
символов, 213	0008h, 357
таймер, 145	000Ch, 357

функция (продолжение)	функция (продолжение)
000Fh, 358	B101h, 154
0013h, 359	B102h, 155
00h, 31, 180, 465, 607	B103h, 156
01h, 31, 181, 466, 608	B106h, 156
02h, 32, 181, 466, 608, 623	B108h, 157
03h, 32, 182, 467	B109h, 157
04h, 34, 468	B10Ah, 158, 161
05h, 34, 182, 468	B10Bh, 159
08h, 469	B10Ch, 159
0Dh. 470	B10Dh, 160
0Eh, 407	BIOS, 30
10h, 34, 183, 470	дисковые, 463
11h, 36, 187, 471	для работы, 381, 607
12h, 37	дополнительные, 485
16h, 471	клавиатурные, 31
18h, 472	улучиенные, 474
19h, 407	C2h, 382, 383, 384, 385
2Fh, 408	DeleteImage, 301
36h, 408	DrawMovingImage, 301
39h, 411	DrawStaticImage, 301
3Ah, 412	FFFFh, 424, 425
3Bh, 412	Int32_to_String, 123
3Ch, 412	MS-DOS, 30
3Dh, 413	дисковые, 406
3Eh, 414	для работы с мышью, 352
3Fh, 414	низкоуровневые, 423
40h, 415	PCI BIOS, 151, 153
41h, 415	VESA BIOS, 179, 188
42h, 416	VGA BIOS, 179
4 3h, 416	x
47h, 417	
4Eh, 417	xa6 USB
4Fh, 189, 209, 418	восходящий порт, 691
56h, 419	нисходящий порт, 692
57h, 419, 420	хост, 547
59h, 420	хост-контроллер USB
5Ah, 422	дескриптор передачи, 710
5Bh, 423	заголовок очереди, 714

хост-контроллер USB (*продолжение*) список кадров, 709 указатель кадра, 709

Ц

ЦАП, 185, 223

Ч

частота дискретизации, 383 часы реального времени, 146 чипсет. 94

Ш

шина PCI, 151 шина USB входная точка, 694 выходная точка, 694 кадр, 702 конечная точка, 694 корневой хаб, 692 логическое устройство, 693 нулевая конечная точка, 694 шина USB (продолжение) основной канал сообщений, 695 составное устройство, 692 устройство, 691 функция, 692 хаб, 691 хост-контроллер, 691 шифратор/дешифратор игровой, 170 компьютерный, 169 сстевой, 169 шрифт, 187

Э

элемент каталога файлов, 521 эмуляция математического сопроцессора, 99 эхо-диагностика, 74

Я

язык PCL, 680